


MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLBI20H48A

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

532 18 26-84 Rev. 1 04.30.02 RH
IMPRIMÉ AUX É.-U

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du tracteur sera situé sur l'aile, dessous du siège.

Quand vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur de Pelouse'
- Numéro du Modèle - "VLBI20H48A"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

SOMMAIRE

SCHÉMA 3

ÉLECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS ET LES ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 10-11

ENSEMBLE DU SIÈGE 12

DÉCALCOMANIES 13


MOTEUR 14-15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

ENSEMBLE DU LEVAGE 18-19

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

SCHÉMA




PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONTACTEUR D'ALLUMAGE


POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A_1	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A_1	A2 + L
MARCHE	B + A_1	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A1	RIEN

INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE

POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	C + G + B + H
MARCHE	C + F, B + E, A + D



RELAIS




CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42 ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 14 49-27	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4 - 20 x 3/4
8	532 12 48-86	Boîte de la batterie
10	532 14 52-11	Boulon 1/4-20 x 7.5
11	532 15 01-09	Plateau de retenue de la batterie
12	532 14 57-69	Rondelle frein 1/4"
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage
21	532 17 56-88	Harnais de la douille des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
24	532 12 47-80	Câble de la batterie
25	532 14 61-48	Câble de la batterie
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets H
28	532 14 54-91	Câble de masse (noir)
29	532 16 07-84	Interrupeur plongeur
30	532 17 55-66	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé
40	532 17 97-25	Harnais d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 17 88-61	Solénoïde
45	532 12 28-22	Ampèremètre rectangulaire
50	532 17 46-51	Interrupteur de la prise de force
51	532 14 04-05	Arrêtoir d'arrière DTO
52	532 14 19-40	Fil de protection (Compteur horaire)
55	817 49 05-08	Écrou 5/16-18 x 1/2
81	532 10 97-48	Relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont donné146096pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

CHÂSSIS



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

CHÂSSIS


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage d'extension
3	817 06 06-12	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
5	532 15 52-72	Coussin du pare-chocs
9	532 18 36-63	Tableau
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
12	532 14 56-60	Collier de tinnerman
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 18 36-67	Capot
18	532 12 69-38	Coussin
20	532 18 06-79	Plaque de montage de la batterie/réservoir d'essence
23	532 12 40-28	Douille fendue de bouton-pression
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	532 18 36-68	Calandre
29	532 17 90-14	Lentilles de la calandre
30	532 18 36-69	Aile
31	532 13 99-76	Support de l'aile
37	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2
38	532 17 57-10	Support de l'ensemble de pivot C.G. de la tondeuse arrière
51	873 80 04-00	Écrou frein H avec insert 1/4-20
52	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	532 14 52-01	Support
54	532 16 14-64	Vis 8-18 x 7/8
55	532 14 52-02	Support de la calandre C.D.
57	874 78 04-12	Boulon H 1/4-20 x 3/4
58	532 17 49-30	Conduit d'air
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16unc
142	532 17 57-02	Plaque de Reforcement
143	532 15 49-66	Support
144	532 17 55-82	Support
145	532 15 65-24	Tige
206	532 17 01-65	Boulon 5/16-18 TT
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYTT
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 TYTT
212	532 16 59-19	Insert de lentille
219	817 00 05-12	Vis 5/16-18 X 3/4
- -	532 00 54-79	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ENTRAÎNEMENT



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - -	Transmission, Hydro Gear 314-0510 Commandez les pièces par suite du fabricant du transmission
8	532 16 58-66	Tige du changement de vitesse
9	532 17 43-67	Embrayage électricque
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1 Cad
14	810 04 04-00	Rondelle frein 1/4
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18
16	873 80 05-00	Écrou frein avec insert 5/16-18 Unc
17	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
19	873 80 06-00	Écrou frein avec insert 3/8-16 Unc
20	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4-1/4 Ja. 5 1.38
21	532 14 08-45	Bouton luxueux 1/2-13 UNC
22	532 16 94-98	Tige du frein
23	532 17 82-89	Assemble de support
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16 UNC
25	532 10 68-88	Ressort du tige du frein
26	819 13 13-16	Rondelle
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement
30	532 16 95-92	Support de montage de la transmission
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4
34	532 17 55-78	Ensemble de l'arbre de la pédale
35	532 12 01-83	Palier de nylon
36	819 21 16-16	Rondelle
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur
39	874 76 06-48	Boulon
41	532 17 55-56	Guide-courroie de retenue
47	532 12 77-83	Poulie du galet-tendeur
48	532 15 44-07	Levier coudé
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie
50	874 76 06-24	Boulon
51	873 68 06-00	Écrou
52	873 68 05-00	Écrou aitp-serrant 5/16-18
53	532 10 57-10	Raccord d'embrayage
55	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage
56	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
57	532 14 02-94	Traction de la courroie trapézoïdale
59	532 16 96-91	Guide de l'ecartement central
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875
62	532 12 35-33	Couverture de la pédale
63	532 17 54-17	Poulie du moteur
65	810 04 07-00	Rondelle Frein 7/16
66	532 15 47-78	Guide-courrie
71	532 16 91-83	Attache de torsion C.G. 18/20" T
73	532 16 91-82	Attache de torsion C.D.
74	532 13 70-57	Entretoise fendue
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E
77	532 12 35-83	Clé
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja
81	532 16 55-96	Ensemble de l'arbre
82	532 16 57-11	Ressort de torsion
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	532 16 95-94	Tige d'assemblage
89	532 16 66-02	Panneau du levier de changement
90	532 12 43-46	Écron
95	532 17 02-01	Ensemble de la commande de dérivation hydrostatique
96	532 12 47-88	Ressort de retenue
116	872 14 05-08	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4
120	873 90 06-00	Ecrou frein 3/\8-16 Unc
150	532 17 54-56	Douille
151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	532 16 60-02	Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
158	532 16 55-89	Support
159	532 16 54-94	Moyeu
161	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat.5
162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
163	874 78 04-16	Boulon H 1/4-20 Unc x 1Cat.5
164	819 09 10-10	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.
165	532 16 56-23	Support du pivot
166	532 16 68-80	Vis 5/16-18 x 5/8
168	532 16 54-92	Boulon à épaulement
169	532 16 55-80	Plaque
197	532 16 96-13	Douille de Nylon à claquement
198	532 16 95-93	Rondelle 7/8 x .105
199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18
200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 x 1
202	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2
212	532 14 52-12	Ecrou H
250	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 12 14-72	Volant de direction
2	532 17 23-93	Essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein à bride 5/8-11 Unc
17	532 17 78-76	Arbre de l'ensemble de la direction
29	817 06 06-12	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 ty-tt
32	532 17 01-62	Tige d'assemblage
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
35	873 54 05-00	Écrou 5/16-24
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis
38	532 12 68-05	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ja.
40	532 12 47-01	Écrou frein
41	532 10 07-11	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 15 37-20	Rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
51	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
54	874 78 05-20	Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4
63	874 78 06-16	Boulon H 3/8-16unc x 1
65	532 16 03-67	Essieu d'entrotoise
67	872 14 06-18	Boulon 3/8-16 x 2-1/2
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de dirrection
82	532 16 98-35	Support de suspension du devant du chassis
87	532 17 39-66	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon 7/16-20
91	532 17 55-53	Pince

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ENSEMBLE DU SIÈGE




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 12 74-40	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège 8 720
3	871 11 06-16	Boulon H 3/8-16unc x 1
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 18 24-93	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton du siége
12	532 12 12-46	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 Id
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2
15	532 12 12-49	Entretoise fendue
16	532 12 37-40	Ressort de compression 1 27
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
18	532 12 42-38	Chapeau
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

DÉCALCOMANIES



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 17 08-51	Décalcomanie du moteur
3	532 18 23-11	Décalcomanie du capot C.D.
4	532 18 23-12	Décalcomanie du capot C.G.
6	532 15 97-36	Décalcomanie châssi
7	532 16 92-10	Décalcomanie de la barre d'attelage
8	532 18 21-66	Décalcomanie avec le symbole du doigt
9	532 13 94-66	Décalcomanie de l'aile
10	532 14 54-98	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel de propriétaire
12	532 18 04-33	Décalcomanie 105 DB/CE
14	532 17 52-91	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
15	532 17 21-34	Plaque du constructeur
16	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frien
17	532 13 94-62	Décalcomanie du volant de direction
20	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
- -	532 16 25-98	Décalcomanie de la barre
- -	532 14 08-37	Décalcomanie du salle
- -	532 17 12-84	Coussin du repose-pied C.G.
- -	532 17 12-85	Coussin du repose-pied C.D.
- -	532 18 26-83	Manuel du propriétaire (Euro)
- -	532 18 26-84	Manuel du pieces (français)

ROUES & PNEUS




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 12 20-82	Pneu arrière 20 x 10-8 C
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 X 1 00
- -	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

MOTEUR



ÉQUIPEMENT FACULTATIF

PARE-ÉTINCELLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 07-71	Commande des gaz
3	- - - - - -	Moteur B & S, No. de modèle 407777 Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
4	532 14 97-23	Silencieux d'échappement
5	532 15 99-55	Tube de collecteur C.D.
6	532 16 05-89	Tube de collecteur C.G.
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 16 27-97	Pare-chaleur
13	532 16 53-91	Garniture
14	532 14 84-56	Tuyau de vidauge d'huile
16	811 05 06-00	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	817 06 06-24	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2
23	532 16 98-37	Protecteur
25	532 14 59-96	Commande du starter
26	873 92 06-00	Écrou å taquets
29	532 13 71-80	Pare-étincelles
31	532 15 71-03	Réservoir d'essence
32	532 14 05-27	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
34	532 10 60-82	Entretoise de coussin 1 x 1 x 1 Noir
37	532 14 21-58	Conduite d'essence-20 po.
38	532 14 83-15	Bouchon de vidange d'huile
39	532 10 92-27	Coussin du galet-tendeur 1.75 x .75 x .06
45	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
62	810 04 05-00	Rondelle frein hélicoïdale 5/16
72	871 07 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
81	873 51 04-00	Écrou à collet 1/4-20
102	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 03-59	Carter de tondeuse de 48 po.
3	532 13 80-17	Ensemble du support de la barre de non mouvement
5	532 12 46-70	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Bras de suspension arrière
8	532 17 43-65	Boulon 7/16
11	532 18 00-54	Lame
13	532 17 51-47	Ensemble de l'arbre
14	532 17 43-58	Mandrin
15	532 11 04-85	Roulement à billes
16	532 17 44-93	Dispositif du tondeuse
17	872 11 06-10	Boulon 3/8-16 x 1.25
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Boulon 5/16-18
20	532 17 43-78	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou 5/16-18 UNC
24	532 10 53-04	Chapeau de manchon
25	532 17 81-02	Ressort de torsion
26	532 11 04-52	Rondelle frein
27	532 18 17-07	Déflecteur
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
29	532 13 14-91	Tige
30	532 17 39-84	Vis
31	532 12 99-63	Rondelle d'entretoise
32	532 17 78-65	Poulie du mandrin
33	532 17 83-42	Écrou 9/16
36	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
37	532 17 79-68	Poulie
39	532 17 43-75	Poulie
42	532 16 57-23	Rondelle d'entretoise
43	532 17 43-73	Bras du galet-tendeur secondaire
45	532 18 08-06	Couverture tu mandrin
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
47	532 18 08-08	Courroie trapézoïdale de tondeuse secondaire
48	532 17 43-68	Courroie trapézoïdale de tondeuse primaire
49	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 UNC
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
52	532 17 58-20	Poulie
54	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 Unc x 1 Gr. 5
55	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 Unc x 1
56	532 15 59-86	Bras
57	532 15 69-41	Goupille
72	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
90	874 76 05-16	Boulon 5/16-18 Unc x 1
91	532 18 05-34	Ensemble de support du rouleau-guide C.G.
92	873 80 06-00	Écrou H 3/8-16 Unc
94	532 17 60-66	Support de roue
95	532 18 05-35	Ensemble de support du rouleau-guide C.d.
97	532 13 39-43	Rondelle
98	532 17 94-79	Ressort
99	532 17 50-80	Poulie de tension
100	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 UNC x 2
110	532 17 50-16	Bras de ressort
111	532 17 46-10	Brad de ressort
116	532 13 76-44	Boulon
117	532 13 39-57	Support de rou
118	873 93 06-00	Écrou 3/8-16 UNC
119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
121	532 17 43-71	Ressort
126	532 17 43-72	Bras du galet-tendeur
130	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1.0
131	819 13 16-06	Rondelle 13/32 x 1.00 x 6 Ja.
133	872 11 05-06	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4
180	873 80 05-00	Écrou 5/16-18
182	532 17 91-27	Tige du rouleau-guide
183	532 16 35-52	Ressort de retenue
184	532 17 39-79	Guide-courroie du galet-tendeur
- -	532 18 17-04	Carter de tondeuse complet
- -	532 17 43-57	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 13-15)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLBI20H48A, NO. DE PRODUIT 954 56 83-42

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage C.D.
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 X 7/8 X 16 Ja
6	532 12 01-83	Palier de nylon
7	532 10 94-13	Poignée cannelée du levier
8	532 12 45-26	Bouton de plongeur
11	532 17 53-70	Raccord de levage C.G.
12	532 17 53-71	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 55-62	Plaque
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou 1/2-13 Unc
20	532 16 35-52	Ressort de retenue
23	532 11 08-07	Écrou spécial
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja
25	532 12 48-74	Ressort 2-1/8"
26	532 16 94-84	Goupille fendue 3/32 X 1/2
27	532 12 69-71	Tige de réglage de levage
28	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16 Unc
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16 Unc
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 17 62-05	Tourillon
32	532 17 59-94	Écrou 7/16-20
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon de trou 1,485/1,515
38	817 06 05-16	Vis à filest laminés 5/16-18 x 1 TYT
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 x 10 Ja.
41	532 15 50-98	Échelle de l'indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou H
50	532 11 04-52	Rondelle frein
51	819 17 14-16	Rondelle 17/32 x 7/8 x 16 Ja.
52	532 17 53-78	Bras de suspension C.G.
53	532 17 58-02	Bras de suspension C.D.
54	532 17 55-60	Goupille

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

VERTS LOISIRS