



Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene før å være siker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Objekirja


Lue nämä ohjeet huolellisesti ja ymmärräne ennen kuin alat käyttää tästä konetta!

Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν σιμοποιήσετε το μηχάνημα.



Scan

115 61 43-10

5524ST

SE	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDAN	FI	SISÄLTÖ	SIVU
	SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	3-7		TURVAOHJEET	3-7
	MONTERING.....	11-17		KOKOAMINEN.....	11-17
	ANVÄNDNING	18-39		KÄYTTÖ	18-39
	SKÖTSEL.....	40-48		HUOLTO	40-48
	SERVICE OCH JUSTERINGAR	49-53		HUOLTO JA SÄÄDÖT	49-53
	FÖRVARING	54-66		SÄILYTYS	54-66
	FELSÖKNING	67-72		VIANETSINTÄ.....	67-72

NO	INNHOLDSFORTEGNELSE	SIDE	PT	DESCRIÇÃO	PÁGINA
	SIKKERHETSREGLER	3-7		NORMAS DE SEGURANÇA	3-7
	MONTERINGSDELEN	11-17		MONTAGEM	11-17
	BRUKSDELEN.....	18-39		FUNCIONAMENTO.....	18-39
	VEDLIKEHOLDSDELEN	40-48		MANUTENÇÃO.....	40-48
	VEDLIKEHOLDS-OG JUSTERINGSDELEN ..	49-53		ASSISTÊNCIA E REGULAGENS	49-53
	OPPBEVARING	54-66		ARMAZENAGEM.....	54-66
	FEILSØKING.....	67-72		SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	67-72

DK	INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE	GR	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΣΕΛΙΔΑ
	SIKKERHEDSREGLER	3-7		ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3-7
	SAMLING	11-17		ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	11-17
	BETJENING	18-39		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	18-39
	VEDLIGEHOLDELSE	40-48		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	40-48
	SERVICE OG JUSTERINGAR.....	49-53		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	49-53
	OPBEVARING.....	54-66		ΦΥΛΑΞΗ	54-66
	FEJLFINDING	67-72		ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	67-72

Original Instructions in English, all others are translations.



Säkerhetsföreskrifter för Snöslungor

Övning

1. Läs hantering och service-instruktionsmanualen noggrant. Gör er grundligt bekant med samtliga manöverenheter och den riktiga användningen av utrustningen. Lär er hur man stänger av enheten och hur man snabbt fränkopplar alla delar.
2. Låt aldrig barn använda utrustningen. Låt inte heller vuxna använda den utan ordentliga instruktioner.
3. Se till att området ni skall röja, är fri från personer, framförallt små barn och djur.
4. Laktag försiktighet för att undvika att glida eller falla, speciellt under arbetets gång.

Förberedelser

1. Inspektera ytan där ni ska utföra arbetet. Se till att ta bort samtliga dörrmattor, slädar, brädor, ledningar och andra främmande föremål.
2. Innan ni startar snöslungan, så skall den kopplas ur och sättas i friläge.
3. Använd inte utrustningen utan att ni bär passande klädesplagg för kyliga väderförhållanden. Bär halkfria skor för att förbättra ert fotfäste på hala ytor.
4. Hantera bensinen med största försiktighet; tänk på brandfaran.
 - a) Använd godkänd bensindunk.
 - b) Fyll aldrig på bensin under arbetets gång eller när maskinen är varm.
 - c) Fyll på bensintanken utomhus med största försiktighet. Fyll aldrig på bensintanken inomhus.
 - d) Sätt på bensinlocket så att det sitter säkert på plats och torka upp eventuell utspilld bensin.
5. Använd ett jordat eluttag för alla enheter med elektrisk drivmotor eller elektrisk startmotor.
6. Justera uppsamlingshusets höjd så att ni kan röja ytor som är täckta med grus och sand.
7. Försök aldrig att göra några justeringar under arbetets gång (undantaget om det är rekommenderat av tillverkaren).
8. Låt motorn och maskinen anpassa sig till utomhus temperaturen innan ni påbörjar snöröjningsarbetet.
9. Användning av motordriven maskin kan resultera i att främmande föremål kastas upp i luften och detta kan skada dina ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon eller annat skydd under arbetets gång, även vid justering och reparation av utrustningen.

Användning

1. Sätt inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Var uppmärksam på utkastet hela tiden.
2. Utöva extrem försiktighet när ni arbetar eller korsar grusiga ytor, stigar eller vägar. Var uppmärksam på trafik och eller annan dold fara.
3. Om ni har kört på främmande föremål, stanna motorn, ~~t~~Om ni har kört på främmande föremål, stanna motorn, koppla bort tändstiftskabeln, undersök snöslungan noggrant för att se om någon skada uppkommit och åtgärda sedan denna innan ni startar motorn och använder maskinen på nytt.

4. Om enheten skulle börja vibrera ovanligt mycket, stanna motorn för att genast kontrollera orsaken. Om enheten vibrerar ovanligt mycket är detta vanligtvis ett tecken på fel.
5. Stäng av motorn när ni lämnar maskinen, rensar snöutkastet, vid reparation, justering eller inspektion.
6. Var säker på att utkast och att alla enheter som är i rörelse har stannat upp innan rengöring, reparation eller inspektion. Koppla bort tändstiftskabeln, håll kabeln borta från tändstiftet för att undvika att motorn startar utan er vetskap. Koppla bort kabeln till elektriska motorer.
7. Håll inte motorn gående inomhus, undantaget är då ni startar den, eller vid flyttning in eller ut ur byggnaden. Öppna ytterdörrarna, lufta väl; avgasrök är mycketfarligt.
8. Röj inte bort snö i närlheten av sluttningar. Utöva extrem försiktighet om du nödvändigtvis måste utföra arbete där ändå. Undvik att röja snö i branta sluttningar.
9. Använd inte snöslungan utan riktiga skydd, kåpor och andra säkerhetsanordningar på plats.
10. Använd inte snöslungan nära drivhus, bilar, fönsterpartier, branta sluttningar etc. Se till att justera snöutkastets vinkel. Håll barn och djur borta.
11. Överbelasta inte maskinens kapacitet genom att försöka röja snö allt för snabbt.
12. Maskinen får inte ha hög hastighet när ni arbetar på hala ytor. Laktag extra försiktighet vid backning.
13. Rikta aldrig utkastet mot någon och tillåt aldrig någon att stå framför maskinen.
14. Koppla ur drivningen till snöskruven när snöslungan transportereras eller inte är i användning.
15. Använd endast tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkarna för snöslungan (såsom hjulvikter, motvikter, kablar, etc.).
16. Använd inte maskinen utan att det finns bra ljud eller sikt. Var alltid noga med fotfästet och håll ett säker grepp om handtagen. Gå; spring aldrig.

Underhåll och Förvaring

1. Kontrollera regelbundet skydd, brytbultar, bultar till motorfäste etc. att de är ordentligt åtdragna så att utrustningen fungerar säkert.
2. Förvara aldrig maskinen med bensin i bensintanken i en byggnad där det finns föremål som kan antända bensinen såsom torkskåp/tumlare, och andra värmealstrande källor. Tillåt maskinen att kylas ned innan den sätts till förvaring i byggnad.
3. Läs alltid igenom instruktionsboken för viktiga detaljer om snöslungan skall förvaras för en längre period.
4. Underhåll eller sätt nya säkerhets och instruktions märken, vid behov.
5. Låt motorn gå ett par minuter, med snöskruven inkopplad, efter användning. Detta förhindrar att snöskruven fryser fast.



Sikkerhetsinstrukser for snøfresere

Opplæring

- Les nøye igjennom bruks- og vedlikeholdsinstruksene. Gjør deg godt kjent med betjeningsinnretningene og hvordan utstyret skal brukes. Finn ut hvordan enheten stoppes og hvordan betjeningsinnretningene koples fra hurtig.
- La aldri barn bruke utstyret. La heller aldri voksne bruke utstyret uten tilstrekkelig opplæring.
- Sørg for at det ikke befinner seg noen personer, spesielt små barn og dyr, i området der utstyret skal brukes.
- Vær forsiktig slik at du unngår å skli eller falle, spesielt når maskinen brukes i revers.

Forberedelse

- Undersøk området der utstyret skal brukes nøye, og fjern alle dørmatter, kjelker, planker, kabler og andre fremmedlegemer.
- Før motoren startes, skal clutchene koples ut og settes i fri.
- Ikke bruk utstyret uten egnede vinterklær. Ha på fottøy som gir godt fotfeste på glatt underlag.
- Vær forsiktig med drivstoff; dette er lettantennelig.
 - Bruk godkjent drivstoffbeholder.
 - Fyll aldri drivstoff på motor som er i gang eller er varm.
 - Fyll drivstofftanken utendørs med stor forsiktighet. Tanken skal aldri påfylles innendørs.
 - Sett bensinlokket godt på plass, og tørk opp drivstoffsøl.
- Bruk en jordet treledeplugg for alle enheter med elektrisk drevne motorer eller elektriske startmotorer.
- Juster høyden på oppsamlerhuset før å klarere overflate med grus eller knust stein.
- Forsøk aldri å justere maskinen mens motoren er i gang (unntatt der dette er spesielt anbefalt fra produsenten).
- La motor og maskin tilpasse seg til utendørs temperatur før du begynner snøryddingen.
- Håndtering av enhver ladet maskin kan føre til at fremmedlegemer kastes inn i øynene. Bruk derfor alltid vernebriller eller øyeskerm under bruk eller når det foretas justeringer eller reparasjoner.

Bruk

- Ikke stikk hender eller føtter i nærheten av eller under roterende deler. Hold alltid avstand fra frigjøringsåpningen.
- Vær ekstremt forsiktig ved bruk på eller ved passering over gruslagte oppkjørsler, spaserstier eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer eller trafikk.
- Etter å ha truffet et fremmedlegeme, stopp motoren, ta ut kabelen fra tennpluggen og undersøk snøfreseren nøye for skader. Reparer skader før maskinen startes på nytt og arbeidet settes i gang igjen.

- Hvis enheten begynner å vibrere unormalt mye, stopp motoren og finn årsaken straks. Vibrasjon varsler som regel om problemer.
- Stans motoren når du forlater betjeningsstillingen, før oppsamler-/løpehjulshuset eller tømmelederen renses og når det skal foretas reparasjoner, justeringer eller undersøkelser.
- Se til at oppsamler-/løpehjulshuset og alle bevegelige deler har stanset før det foretas rensing, reparasjon eller undersøkelser. Kople fra tennpluggledningen, og hold ledningen borte fra pluggen for å forhindre utilsiktet start. Kople fra kabelen på elektriske motorer.
- Ikke la motoren gå innendørs, unntatt ved start – og før å flytte snøfreseren inn eller ut av bygningen. Åpne ytterdørene; eksosgass er farlig.
- Ikke rydd snø øverst i skrånninger. Vær ekstremt forsiktig når du skifter retning på skrånende underlag. Ikke forsøk å rydde bratte skrånninger.
- Snøfreseren skal aldri brukes uten at egnede verneinretninger, plater eller sikkerhetsinnretninger er på plass.
- Snøfreseren skal aldri brukes i nærheten av vinduer, biler, vindusbrønner, tømminger etc. uten at snøtømmingsvinkelen er justert for dette. Hold barn og dyr på avstand.
- Ikke overbelast maskinens kapasitet ved å prøve å rydde snø for hurtig.
- Maskinen skal aldri brukes med høy transporthastighet på glatte underlag. Vær forsiktig når du setter maskinen i revers.
- Tøm aldri direkte mot tilskuere, og la aldri noen komme foran enheten.
- Kople ut strømtilførselen til oppsamleren/løpehjulet når snøfreseren transporteres eller ikke er i bruk.
- Bruk kun tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten av snøfreseren (slik som hjulvekter, motvekter, hytter osv.).
- Kjør aldri snøfreseren uten tilstrekkelig sikt eller lys. Ha alltid godt fotfeste, og hold godt i håndtakene. Gå; ikke løp.

Vedlikehold og oppbevaring

- Kontroller sikringer, skjærbolter, bolter på motorfeste, osv. for nødvendig stramming i hyppige intervaller, for å sikre at utstyret er i sikker arbeidstilstand.
- Maskinen skal aldri oppbevares med drivstoff på tanken inne i en bygning når det finnes tennkilder, slik som varmt vann og romoppvarming, klestørkere osv. La motoren kjøles ned før oppbevaring i lukkede omgivelser.
- Se alltid i bruksanvisningen for viktig informasjon dersom snøfreseren skal oppbevares over lengre tid.
- Vedlikehold og erstatt sikkerhets- og instruksmerker når det er nødvendig.
- La maskinen gå i noen minutter etter snøfresing for å hindre at oppsamleren/løpehjulet fryser fast.



Sikkerhedsforskrifter til sneslynger

Oplæring

1. Læs betjenings- og serviceinstruktionshåndbogen omhyggeligt. Vær fuldkommen fortrolig med udstyrets styregrejer og korrekt anvendelse af udstyret. Man skal vide hvordan udstyret stoppes og styregrejerne hurtigt frakobles.
2. Børn må aldrig betjene udstyret. Voksne må aldrig betjene udstyret uden passende instruktion.
3. Driftsområdet skal holdes frit for alle personer, især små børn og husdyr.
4. Vær forsiktig, undgå at glide eller falde, især når der vendes.

Forberedelse

1. Kontroller området hvor udstyret skal anvendes grundigt og fjern alle dørmåtter, kælke, boards, ledninger og andre fremmede genstande.
2. Frigør alle koblinger og sæt i frigear før motoren startes.
3. Betjen ikke udstyret uden at være iført passende vinterøj. Bær fodtøj som fremmer fodfæstet på glatte overflader.
4. Håndter brændstof forsigtigt; det er yderst brændbart.
 - a) Anvend en godkendt brændstofbeholder.
 - b) Fyld aldrig brændstof på en motor i drift eller en varm motor.
 - c) Fyld brændstoffanken udendørs med yderst omhyggelighed. Fyld aldrig brændstoffanken indendørs.
 - d) Fastgør benzindæksets omhyggeligt og aftør spildt brændstof.
5. Anvend en treledet-kontakt med jordforbindelse til alle enheder med elektrisk drevne motorer eller elektrisk startende motorer.
6. Juster sneglehusets højde til at rydde overflader med sten og grus.
7. Forsøg aldrig at foretage nogen justeringer når motoren er i drift (undtagen hvor det specielt er anbefalet af fabrikanten).
8. Lad motoren og maskinen tilpasse sig udendørstemperaturen før snerydningen startes.
9. Betjening af enhver motoriseret maskine kan medføre, at fremmede genstande kastes ind i øjnene. Anvend altid beskyttelsesbriller under betjeningen eller hvis der udføres en justering eller reparation.

Betjening

1. Hold ikke hænder eller fødder tæt på eller under roterende dele. Hold afstand til afkastningsåbningen hele tiden.
2. Udvil yderst forsigtighed når der arbejdes på eller krydses grusveje, stier, eller veje. Vær opmærksom på skjulte farer eller trafik.
3. Når der er stødt på en fremmed genstand, stop motoren, fjern ledningen fra stikkontakten, kontroller sneslyngen grundigt for beskadigelser og reparer beskadigelsen før sneslyngen startes og betjenes påny.
4. Hvis sneslyngen begynder at vibrere unormalt, stop motoren og kontroller straks årsagen. Vibrioner er sædvanligvis en advarsel om problemer.

5. Stop motoren når som helst De forlader betjeningsområdet, før rensning af snegle/rotorhuset eller afkaststyrepladen og når der foretages reparationer, justeringer eller eftersyn.
6. Når der rengøres, repareres, eller eftersettes bør man være sikker på at snegl/rotor og alle bevægende dele er standset. Frigør ledningsstikket, og hold ledningen væk fra kontakter for at undgå tilfældig start. Frigør kablet på elektriske motorer.
7. Motoren må ikke være i gang indendørs, undtagen når den startes – og til at flytte sneslyngen ind i eller ud af bygningen. Åben dørene; udstødningsgasser er farlige.
8. Ryd ikke sne på tværs af skrånninger. Væryderst forsigtig når der skiftes retning på skrånninger. Forsøg ikke at rydde stejle skrånninger.
9. Anvend aldrig sneslyngen uden korrekte skærme, plader eller med andre sikkerhedsanordninger i stedet.
10. Anvend aldrig sneslyngen nær drivhuse, biler, vinduespartier, bratte skrånninger, osv. uden passende justering af sneafkastningens vinkel. Børn og dyr holdes væk.
11. Overbelast ikke maskinens kapacitet ved at forsøge at rydde sne for hurtigt.
12. Betjen aldrig maskinen ved høje hastigheder på glatte overflader. Vær forsiktig når der vendes.
13. Ret aldrig afkastningen mod tilstedeværende og tillad aldrig nogen at stå foran maskinen.
14. Frakobl drevet til snegl/rotor når sneslyngen transporteres eller ikke er i brug.
15. Anvend kun forbindelser og tilbehør godkendt af fabrikanten af sneslyngen (så som hjulvægte, modvægte, dækslær, osv.).
16. Anvend aldrig sneslyngen uden god sigtbarhed eller godt lys. Vær altid sikker på Deres fodfæste, og hold godt fast på grebene. Gå; løb aldrig.

Vedligeholdelse og opbevaring

1. Kontrollér afskærmninger, sikkerhedssplit, motormonitoringsbolte osv. med korte mellemrum for at sikre, at de er spændt til, så udstyret er sikkert at arbejde med.
2. Opbevar aldrig maskinen med brændstof i brændstoffanken i en bygning hvor der forefindes tændingskilder så som vandopvarmere og bygningsopvarmere, tørretumbler, osv. Motoren skal være afkølet før opbevaring i lukkede rum.
3. Henfør altid til betjeningsvejledningen for vigtige detaljer hvis sneslyngen skal opbevares i en længere periode.
4. Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater, når nødvendigt.
5. Lad maskinen være i drift nogle minutter efter snerydning for at undgå tilisning af snegl/rotor.

Turvaohjeet lumilinkojen käytölle

Harjoittelu

1. Lue käyttö- ja huolto-opas huolellisesti. Tutustu perusteellisesti ohjaimiin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opettele pysäyttämään laite ja kytkemään ohjaimet vapaalle nopeasti.
2. Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta. Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta.
3. Pidä poissa käyttöalueelta kaikki henkilöt ja erityisesti lapset sekä lemmikkieläimet.
4. Varo liukastumasta tai kaatumasta erityisesti peruuttaessasi konetta.
5. Pysäytä moottori aina poistuessasi ohjauspaikalta, ennen tukkeutuneen syöttökierukan/siivikon tai ulosheittonuron puhdistusta tai ennen mitään korjausia, säätöjä tai tarkistuksia.
6. Puhdistessaasi, korjatessaasi tai tarkastaessasi laitetta varmistu, että syöttökierukka/siivikko ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja pidä johto erillään tulasta tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Sähkömoottoreilla varustetuissa laitteissa irrota verkkokohto pistorasiasta.
7. Älä käytä moottoria sisätiloissa lukuun ottamatta käynnistystä lumilington ajamista ulos rakennuksesta. Avaa ulko-ovet: pakokaasut ovat vaarallisia.
8. Älä linkoa lunta rinteillä rinteen suunnassa, vaan poikittaissuunnassa. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä. Älä yritys lingota jyrkkiä rinteitä.
9. Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman paikoillaan olevia suojalaitteita, suojailevyjä tai muita turvalaitteita.
10. Älä käytä lumilinkoa läheillä lasiseiniä, autoja, ikkunasivukenesiä, jyrkkiä pudotuksia jne., säätämättä lumihetkikulmaa oikein. Pidä lapset ja lemmikkieläimet loitolla.
11. Älä ylikuormita koneen tehoa yritymällä lingota lunta liian suurella kulkunopeudella.
12. Älä koskaan käytä konetta suurilla kulkunopeuksilla liukkailla pinnoilla. Ole varovainen peruuttaessasi.
13. Älä koskaan linkoa lunta kohti sivustakatsoja tai anna kenekään olla laitteen edessä.
14. Kytke veto irti syöttökierukasta/siivikosta aina kun lumilinkoa siirretään tai se ei ole käytössä.
15. Käytä ainoastaan lumilington valmistajan hyväksymä lisälaitteita ha lisävarusteita (kuten pyöräpainoja, vastapainoja, ohjaamoja, jne.).
16. Älä koskaan käytä lumilinkoa huonossa näkyvyydessä tai valaisuksessa. Huomioi aina varma jalansija, ja pidä tiukasi kiinni kädensijoista. Kävele, älä koskaan juokse.

Valmistelut

1. Tarkista huolellisesti alue, jolla laitetta tullaan käyttämään, ja poista alueelta kaikki ovimatot, kelkat, levyt, vajjerit ja muut vierasesineet.
2. Kytke kaikki kytkimet vapaalle ja vaihda vaihde vapaalle ennen moottorin käynnistystä.
3. Älä käytä laitetta pukeutumatta kunnollisiin talvivaatteisiin. Käytä jalkineita, jotka antavat parhaan jalansijan liukkaille pinnoille.
4. Käsittele polttoainetta huolella, se syttyy erittäin herkästi.
 - a) Käytä polttoaineelle hyväksyä säilytsastiaa.
 - b) Älä koskaan lisää polttoainetta moottorin käydessä tai ollessa kuuma.
 - c) Täytä polttoainesäiliö ulkona ja ole erityisen varovainen. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.
 - d) Laita polttoainesäiliöiden korkit kiinni kunnolla ja pyyhi polttoaineroiskeet pois.
5. Käytä suojaamaatettua kolmijohtista pistoketta kaikissa yksiköissä, joissa käyttömoottorit tai käynnistysmoottorit toimivat verkkovirralla.
6. Säädä linkopesän korkeus niin, että alareuna ylittää soran ja sepelipinnan.
7. Älä koskaan yritys suorittaa mitään säätöjä moottorin käydessä (eli valmistaja ole niitä nimenomaan suositellut).
8. Anna moottorin ja koneen sopeutua ulkoilmanta lämpötiloihin, ennen kuin ryhdyt linkoamaan lunta.
9. Mikä tahansa voimalaitteella varustettu kone voi käydessään singota vierasesineitä silmiin. Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia laitteen käytön, säätöjen tai korjausten aikana.

Käyttö

1. Älä laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien alle tai lähelle. Pysy aina loitolla poistoaukosta.
2. Ole erityisen varovainen käytäessäsi konetta sorateillä tai sorapoluilla tai ylittäessäsi sellaisia. Varo piileviä vaaroja tai liikennettä.
3. Jos kone iskeytyy vierasesineeseen, pysäytä moottori, irrota sytytystulpan johto, tarkista lumilinko perusteellisesti ja varmistu, ettei siinä ole mitään vikaa, sekä korjaaviat ennen uutta käynnistystä ja lumilington käyttöä.
4. Jos laite alkaa täristä epänormaalisti, pysäytä moottori ja tarkista syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.

- ## Huolto ja säilytys
1. Tarkasta suojusten, kiristyspulttien, moottorin kiinnityspulttien jne. kireys tihoin väliajoin varmistaaksesi, että laite on turvallisessa käyttökunnossa.
 2. Älä koskaan säilytä moottoria polttoainesäiliössä olevine polttoaineineen sisällä rakennuksessa, jossa on syytä sivuvaran aiheuttavia esineitä, kuten kuumaa vettä ja lämmittimiä, vaatekuivureita jne. Anna moottorin jäähetyä ennen koneen säilytystä suljetussa tilassa.
 3. Lue aina omistajan ohjekirjasta tärkeät huomoitavat seikat, jos lumilinko aiotaan varastoida pitemmäksi ajaksi.
 4. Säilytä turva- ja ohjetarrat/kilvet tai korvaa ne tarvittaessa uusilla.
 5. Käytä konetta muutama minuutti linkoamisen jälkeen syöttökierukan/siivikon jäätymisen estämiseksi.

Treinamento

1. Ler com atenção o manual de instruções e manutenção. Devem-se conhecer os controles e o uso apropriado do equipamento. Verificar como parar a unidade e desengatar rapidamente os controles.
2. Nunca deve-se deixar crianças operarem o equipamento. Nunca se deve deixar adultos operarem o equipamento sem as instruções adequadas.
3. Manter a área de operação livre de todas as pessoas, sobretudo crianças e animais.
4. Tomar cuidado e evitar de escorregar ou cair, principalmente quando operar em marcha a ré.

Preparação

1. Inspecionar cuidadosamente a área onde o equipamento é usado e remover todos os capachos, trenós, tábuas, fios e outros objetos estranhos.
2. Desengate todas as embreagens e colocar no ponto morto antes de acionar o motor.
3. Não fazer o equipamento funcionar sem estar usando roupa apropriada para o inverno. Usar calçados com solas e superfícies antiderrapantes
4. Abastecer com cuidado; é muito inflamável.
 - a) Usar um tanque de combustível aprovado.
 - b) Nunca deve ser acrescentado combustível com o motor quente ou funcionando.
 - c) Encher o tanque de combustível ao ar livre com muito cuidado.
O tanque de abastecimento nunca deve ser enchido em recintos fechados.
 - d) Recolocar as tampas da gasolina com firmeza e secar o combustível que saiu para fora.
5. Usar uma ligação à terra com três fios para todas as unidades com motores de acionamento elétrico ou motores com partida elétrica.
6. Regular a altura da caixa do coletor para remover cascalho ou pedras trituradas da superfície.
7. Nunca se deve tentar fazer qualquer regulagem enquanto o motor está funcionando (exceto quando especificamente recomendado pelo fabricante).
8. Deixar o motor e a máquina se regular com as temperaturas externas antes de iniciar a limpar a neve.
9. A operação de qualquer máquina com motor pode causar que objetos estranhos atinjam os olhos. Usar sempre óculos de segurança ou máscaras para os olhos durante a operação ou enquanto se estiver configurando e regulando ou reparando.

Funcionamento

1. Não colocar mãos ou pés perto ou embaixo de partes rotativas. Manter sempre limpaa a abertura de descarga.
2. Tomar o máximo cuidado quando estiver operando ou atravessando áreas, passeios ou ruas de areia. Prestar atenção a riscos ocultos ou tráfego.
3. Antes de extrair um objeto estranho, parar o motor, remover o fio da vela de ignição, inspecionar cuidadosamente o canhão de neve quanto a qualquer dano e reparar o estrago antes de dar de novo a partida e funcionar o canhão de neve.
4. Se a unidade iniciar a vibrar de maneira anormal, parar o motor e controlar imediatamente a causa. A vibração é geralmente sinalização de problema.

5. Parar o motor quando deixar o posto de operação, antes desengatando o coletor/caixa impulsor ou guia de descarga e quando fizer reparações, regulagens ou controles.
6. Quando limpar, reparar ou controlar certificar-se que o coletor/impulsor e todas as partes de movimento estejam paradas. Desprender o fio da vela de ignição, e manter o fio fora da vela para prevenir a partida acidental. Desligar o fio dos motores elétricos.
7. Não fazer funcionar o motor em recintos fechados, exceto quando iniciar o mesmo – e para movimentar o canhão de neve dentro ou fora da construção. Abrir as portas para fora; fumos exaustos são perigosos.
8. Não limpar a neve através da superfície de declives. Tomar o máximo cuidado quando estiver mudando de direção nos declives. Não tentar limpar declives riscados.
9. O canhão de neve nunca deve ser operado sem as proteções, placas adequadas, ou outros dispositivos de segurança.
10. Não usar o canhão de neve perto de vedações de vidro, automóveis, canaletas de janelas, declinações, etc. sem a regulagem adequada do ângulo de descarga da neve. Manter longe crianças e animais.
11. Não sobrecarregar a capacidade da máquina evitando de limpar a neve a uma velocidade mais rápida.
12. A máquina nunca deve ser usada numa velocidade alta sobre superfícies escorregadias. Tomar cuidado quando virar.
13. Nunca dirigir a descarga sobre os transeuntes ou quem quer que esteja diante da unidade.
14. Desligar a potência do coletor/impulsor quando o canhão de neve for transportado ou fora de uso.
15. Usar somente conexões e acessórios aprovados pelo fabricante do canhão de neve (tais como espessura de roda, contrapesos, cabos, etc.)
16. O canhão de neve nunca deve ser usado sem boa visibilidade ou sem luz. Verificar sempre o próprio equilíbrio e segurar firme nas pegas. Andar, nunca correr.

Manutenção e Armazenagem

1. Verifique frequentemente se as proteções, os pernos de cisalhamento, os parafusos de montagem do motor, etc., estão correctamente apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de funcionamento seguras.
2. A máquina nunca deve ser armazena com combustível no tanque dentro de um prédio com a possibilidade de desencadear a ignição tais como água quente e aquecedores de interiores, secadoras de roupas, etc. Deixar o motor esfriar antes de armazenar em lugar fechado.
3. Consultar sempre o manual de instruções para os detalhes importantes se o canhão de neve for armazenado durante um longo período.
4. Conservar ou substituir as etiquetas de instruções e segurança, se necessário.
5. Deixar a máquina funcionar durante alguns minutos depois de lançar a neve para prevenir o congelamento do coletor/impulsor.



SE UPP FÖR UTFLYGANDE FÖREMÅL SE TILL ATT ÅSKÅDARE BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND
PASS OPP FOR FLYVENDE GJENSTANDER UVEDKOMMENDE PERSONER BØR HOLDES BORTE
PAS PÅ FLYVENDE GENSTANDE HOLD UVEDCOMMENDE PÅ AFSTAND
VARO SINKOUTUVIA ESINEITÄ PIDÄ OHIKULKIJAT POIS LÄHETTYVILTÄ
TOMAR CUIDADO COM OS OBJETOS LANÇADOS—MANTER UMA BOA DISTÂNCIA.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ



FÅR EJ ANVÄNDAS OM MARKEN SLUTTAR MER ÄN 10°
KJØR IKKE I SKRÅNINGER PÅ MER ENN 10°
BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN PÅ SJRÅNINGER DER FER OVER 10°
EI SAA KÄYTTÄÄ 10° JYRKEMILLÄ RINTEILLÄ NÃO USAR EM DECLIVES COM MAIS DE 10 GRAUS
MH ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 10 ΜΟΙΡΕΣ

NAV
BOREHØYDEJUSTERING
SNEGL HØJDEJUSTERING
LINKOPESÄÄN KORKEUSSÄÄTÖ
REGULAGEM ALTURA TRADO
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

FRAMÅT
FRAMOVER
FREMAD
ETEENPÄIN
AVANÇAR
ΕΜΠΡΟΣ

AVBÖJARE
DEFLEKTOR
AFBØJER
LUMENOHJAUSLEVY
DEFLECTOR
ANAKLASTΗΡΑΣ

BAKÅT
REVERS
BAGLÄNS
PERUUTUS
MARCHA A RÉ
ΟΠΙΣΘΕΝ


UP
OPP
OP
YLÖS
PARA CIMA
ΠΑΝΩ

NER
NED
NED
ALAS
PARA
BAIXO
ΚΑΤΩ



LJUDEFFEKTNIVÅ
LYDEFFEKTNIVEAU
LYDSTYRKENIVÅ
ÄÄNENVOIMAKKUUSTASO
NÍVEL DE POTÊNCIA DE RUÍDO
ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΗΧΟΥ

MODEL / MODELE	SERIAL / SERIE	KG
PRODUCT NO. / PRODUIT NO.	KW/RPM	BR
MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.		



5524ST

CC	205	cm	61	ISO 3744 2006/42/EC	LpA ≤ 90 dBA
km/h	0-4,2	KG	106	2000/14/EC	LwA ≤ 105 dBA
				EMC	2004/108/EC
				m/s²	Vibrering Vibrasjon Vibration Tärisä Vibração ΔΟΝΗΣΗ
				EN 1033 4	

Notified Body

SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499



Innan snöslungan kan användas måste vissa delar (som av transportskäl är bifogade) monteras. Ritningen visar dessa delar.



Før snøfreseren kan brukes, må bestemte deler monteres. Disse følger med i pakningen av transportårsaker. Bildet viser hvilke deler som må monteres.



Visse dele skal samles før sneslyngen kan anvendes, de er vedlagt i emballagen på grund af transport. Figuren viser hvilke dele der skal samles.




Ennen kuin lumilinkoa voidaan käyttää, täytyy koota eräät osat, jotka kuljetuksen johdosta ovat pakauksessa erillisinä. Kuvasta nähdään, mitä osat täytyy asentaa.



Antes de lançar a neve podem ser usadas algumas partes que devem ser montadas, que por motivos de transporte estão dentro da embalagem. A figura ilustra quais as partes que devem ser montadas.



Πριν χρησιμοποιήσετε το εκχιονιστικό, θα πρέπει να συναρμολογήσετε ορισμένα μέρη τα οποία για λόγους μεταφοράς εσωκλείονται στη συσκευασία. Στην εικόνα εμφανίζονται τα μέρη που πρέπει να συναρμολογηθούν.



Snöslungans uppackning ur kartongen

- Packa upp alla lösa tillgängliga delar från kartongen.
- Skär ner alla fyra hörn på kartongen och lägg ned dem plant mot markytan.
- Ta bort all packningsmaterial förutom plastremmen som håller hastighetskontrollstången på plats.
- Flytta snöslungan från kartongen och kontrollera så att det inte finns ytterligare lösa delar kvar.



Ta ut snøfreseren fra kartongen

- Fjern alle ekstra, løse deler og emballasje fra kartongen.
- Skjær ned alle hjørnene av kartongen, og legg den flat.
- Fjern alle pakkematerialer unntatt plastreimen som holder hastighetskontrollspaken til det nedre håndtaket.
- Fjern snøfreseren fra kartongen, og undersøk kartongen nøye for ekstra, løse deler.



Fjern sneslyngen fra karton

- Fjern alle tilgængelige løse dele og æsker med dele fra kassen.
- Skær ned i alle fire hjørner i kassen og læg siderne fladt ned.
- Fjern al inpakningsmateriale undtagen plaststrip der holder hastighedskontrolstangen til det nedre greb.
- Fjern sneslyngen fra kartonen og efterse kartonen omhyggeligt for yderligere løse dele.



Lumilingon poistaminen pakauksesta

- Poista pakauksesta kaikki irtonaiset osat ja osalaatikot.
- Leikkaa laatikon kaikki neljä kulmaa auki ja avaa sivut alas.
- Poista kaikki pakausmateriaalit lukuun ottamatta nopeudensäätötangon ohjausaisan alaosan sitovaa muovisidettä.
- Poista lumilinko laatikosta ja etsi laatikosta esiiin huolellisesti kaikki muut irtonaiset osat.



Remover o canhão de neve da embalagem

- Remover todas as partes soltas e as caixas de peças da caixa.
- Cortar todos os quatro cantos da caixa e assentar a plataforma dos painéis.
- Remover todos os materiais da embalagem exceto a braçadeira de plástico que segura a barra de controle de velocidade da alavanca inferior.
- Remover o canhão de neve da caixa e controlar que não haja na embalagem outras partes soltas.



Αφαιρεση εκχιονιστικου από το κιβώτιο

- Βγάλτε όλα τα προσβάσιμα ελεύθερα μέρη και κουτιά εξαρτημάτων από το κιβώτιο.
- Κόψτε και τις τέσσερις γωνίες του κιβωτίου και απλώστε τις πλευρές επίπεδα στο έδαφος.
- Βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας εκτός από το πλαστικό μέσο στερέωσης που κρατά τη ράβδο ελέγχου ταχύτητας στην κάτω λαβή.
- Βγάλτε το εκχιονιστικό από το κιβώτιο και ελέγχετε καλά το κιβώτιο για πρόσθετα ελεύθερα εξαρτήματα.



Hurniskasättaihopersnöslunga Verktygslåda

Snöslungan är försedd med ett verktygsfack. Verktygsfacket är placerat ovanpå remskyddet. Förvara extra brytpinnar, muttrar och multi-skruvnycklar från reservdelspåsen i verktygsfacket.

NOTERA: Multi-skruvnyckeln kan användas till att montera utkastets rotor på snöslungan och även till att justera släpskorna.



Montering av snøfreseren

Verktøykasse

Det finnes en verktøykasse på snøfreseren din. Verktøykassen finnes oppå reimdekselet. Oppbevar ekstra skjærbolter, møtre og multiskiftenøkkelen som finnes i deleposen i verktøykassen.

MERK: Multiskiftenøkkelen kan brukes til å montere rennerotatoren og til å justere glideplater.



Hvordan sneslyngen samles Værktøjskasse

Deres sneslynge er udstyret med en værktøjskasse. Værktøjskassen er placeret ovenpå remskjoldet. Opbevar de ekstra knækbolte, møtrikker og multi-skruenøglen fra reservedelsposen i værktøjskassen.

BEMÆRK: Multi-skruenøglen kan anvendes til samling af sliskens rotorhoved på sneslyngen og til justeringer af glidepladerne.



Lumilingon kokoaminen Työkalulaatikko

Lumilingon mukana on toimitettu työkalulaatikko. Työkalulaatikko sijaitsee hihnakotelon päällä. Säilytä ylimääräiset murtopultit, mutterit ja mukana tullut monitoimiavain työkalulaatikon varaosapussissa.

HUOMAUTUS: Monitoimiavaimella voi asentaa heittokourun käänötöpään lumilinkoon ja säätää suksia.



Como configurar o próprio canhão de neve Caixa de ferramentas

Junto com o canhão de neve é fornecida uma caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas está colocada na parte de cima da cobertura da correia. Guardar os parafusos extras do cortador, porcas e chave inglesa múltipla fornecidos num saquinho dentro da caixa de ferramentas.



NOTA: A chave inglesa múltipla pode ser usada para montar o cabeçote rotativo para canaletas ao canhão de neve e efetuar regulagens nos patins.



Πωσναεγκαταστησετε το εκχιονιστικό σασ Εργαλειοθήκη

Το εκχιονιστικό σας συνοδεύεται από εργαλειοθήκη. Η εργαλειοθήκη τοποθετείται πάνω από το κάλυμμα ιμάντων. Αποθηκεύστε στην εργαλειοθήκη τα πρόσθετα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης, παξιμάδια και πολύκλειδο που παρέχονται στη σακούλα εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πολύκλειδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συναρμολόγηση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης του εκχιονιστικού, αλλά και για τη ρύθμιση των πλακών ολίσθησης.



FI Taita ohjausaisan yläosa auki

- Nosta ohjausaisan yläosa (A) käyttöasentoon ja tiukenna ohjausaisan nupit (B) tukivasti kiinni. Lisälukkupultit, prikat ja kahvan nupit ovat osapussissa. Kiinnitä yläkahva niillä alakahvaan. Asenna kahvojen alempiin reikiin.

Asenna nopeudensäätötanko

- Poista tangon (D) ohjausaisan alaosan (E) sitova muoviside (C).
- Asenna tanko nopeudensäätökorvakkeeseen (G), ja varmista liitos jousisokalla (F).

PT Extensão do manípulo superior

- Levantar o manípulo superior (A) na posição de operação e apertar firmemente os manípulos. Os parafusos de carroçaria, as anilhas e os puxadores adicionais estão no saco das peças. Utilize-os para fixar a pega superior à pega inferior. Instale-os nos orifícios inferiores das pegas.

Instalação da barra de controle de velocidade.

- Remover a braçadeira de plástico (C) que segura a barra (D) ao manípulo inferior (E).
- Introduzir a barra no suporte de controle de velocidade (G) e bloquear com a mola de retenção (F).

GR Ξεδίπλωμα άνω λαβής

- Σηκώστε την άνω λαβή (A) στη θέση λειτουργίας και σφίξτε με ασφάλεια τα χειριστήρια της λαβής (B). Επιπλέον μπουλόνια καρότσας, ροδέλες και πόμολα λαβής υπάρχουν στη σακούλα εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε τα για να ασφαλίσετε την πάνω λαβή στην κάτω λαβή. Εγκαταστήστε τα στις κάτω οπές στις λαβές.

Τοποθέτηση ράβδου ελέγχου ταχύτητας

- Βγάλε το πλαστικό μέσο στρεώσης (C) που ασφαλίζει τη ράβδο (D) στην κάτω λαβή (E).
- Εισάγετε τη ράβδο στο βραχίονα ελέγχου ταχύτητας (G) και ασφαλίστε τη με το ελατήριο συγκράτησης (F).

SE Öppna övre handtag

- Höj övre handtag (a) till arbetsposition och dra fast vingmuttern (b) säkert. Ytterligare bultar, brickor och vingmuttrar finns i posen med tillbehör. Använd dessa delar för att sätta ihop det övre och det nedre handtaget. Placera bultarna i handtagens nedre hål.

Installera hastighetsreglagestång

- Tag bort plastremsa (C) som håller stång (D) till nedre handtag (E).
- Sätt i stången i hastighetskontrollbeslaget (G) och fastgör den med läsfjäder (F).

NO Fold opp øvre håndtak

- Hev det øvre håndtaket (A) til betjeningsstilling, og skru til skruhåndtakene (B) fast. Du finner ytterligere låsebolter, skiver og håndtaksknotter i posen med deler. Disse brukes for å feste det øvre håndtaket. Monteres i de nedre håndtakhullene.

DK Installer hastighetsbetjeningen

- Fjern plastremmen (C) som fester spaken (D) til nedre håndtak (E).
- Sett inn innretningen i hastighetsbetjeningsholderen (G) og sikre med holdefjæren (F).

DK Fold det øvre greb ud

- Løft det øvre greb (A) til betjeningsposition og fastgør håndtagsknapper (B) sikkert. Ekstra bolte, spændeskiver og greb findes i posen med dele. Bruges til at fastgøre det øverste håndgreb til det nederste håndgreb. Monteres i håndgrebets nederste huller.

DK Installer hastighedskontrolstang

- Fjern plaststrip (C) som holder stang (D) til nedre greb (E).
- Låsefjeder (F).



Kontrollera lufttrycket i däcken

Däcken på er snöslunga har på grund av transporten fyllts med övertryck. Korrekt och likartat lufttryck är nödvändigt för bästa möjliga snöröjningsprestation.

- Reducera trycket i däcken till 14–17 PSI.



Undersøk trykket i dekkene

Dekkene på snøfreseren ble overoppblåst på fabrikken for transport. Riktig og jevnt trykk i dekkene er viktig for best mulig snøfresende ytelse.

- Reduser trykket i dekkene til 14–17 PSI.



Kontroller dæktryk

Dækkene på sneslyngen blev fyldt med overtryk på fabrikken af hensyn til forsendelse. Korrekt og ensartet dæktryk er vigtigt for den bedste udførelse af sneslyngning.

- Reducer dæktrykket til 14–17 PSI.



Tarkista rengaspaineet

Kuljetusta varten lumilongon renkaisiin täytettiin tehtaalla ylipaine. Parhaan linkoustuloksen kannalta tärkeää on oikea ilmanpaine, joka on sama kummallakin puolella.

- Alenna rengaspaineet arvoon 14–17 PSI.



Controle da pressão dos pneus

Os pneus do canhão de neve foram super enchidos na fábrica por questões de transporte. É importante a pressão correta e equilibrada para melhorar o desempenho do canhão de neve.


- Reduzir a pressão do pneu a 14–17 PSI.




Έλεγχος πίεσης ελαστικών

Η πίεση των ελαστικών στο εκχιονιστικό σας ήταν εργοστασιακά καθορισμένη σε υψηλότερη τιμή για λόγους μεταφοράς. Η διόρθωση και εξισορρόπηση της πίεσης ελαστικών είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση ρίψης χιονιού.

- Μειώστε την πίεση ελαστικών σε 14–17 PSI.





SE

Användning av bränslekanen (F)

Bränslekanen är placerad under bränsletanken på motorn, använd alltid snöslungan med bränslekanen i "OPEN" position.

NO

Bruk av avstengningsventil for drivstoff (F)

Avstengningsventilen for drivstoff er plassert nedenfor drivstofftanken på motoren. Avstengningsventilen skal alltid stå i stillingen "OPEN" når snøfreseren er i bruk.

DK

Brug af brændstofafspærringsventil (F)

Brændstofafspærringsventilen er placeret under brændstoftanken på motoren. Betjen altid sneslyngen med brændstofafspærringsventilen i "OPEN" position.

Polttoaineeventtiilin (F) käytö

FI

Polttoaineen sulkuveenttiili sijaitsee polttoainesäiliön alla moottorin päällä. Käytä aina lumilinkoa polttoaineeventtiili asennossa "OPEN".

Modo de uso da válvula de corte do combustível (F)


PT

A válvula de corte do combustível está localizada debaixo do tanque de combustível do motor. Usar sempre o canhão de neve com a válvula de corte do combustível na posição "ABERTA".

Χρήση βαλβίδας διακοπής καυσίμου (F)

GR

Η βαλβίδα διακοπής καυσίμου βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από το ρεζερβουάρ στον κινητήρα. Να θέτετε πάντα το εκχιονιστικό σε λειτουργία με τη βαλβίδα διακοπής καυσίμου στη θέση OPEN.



Kontroll av snöutkastet

VARNING: Snöslungan har roterande delar som ej är övertäckta med skydd, vilket kan orsaka skador vid kontakt, eller att föremål kastas från snöutkastet. Driftsområdet skall hela tiden hållas fritt från andra personer, små barn och husdjur, även när snöslungan startas.


VARNING: Om snöutkastet eller snöskruven täpps igen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har standnat. Använd medföljande rensverktyg - ANVÄND INTE HÄNDERNA - för att rensa utkastet eller snöskruven.

RIKTNINGEN dit snön skall röjas, kontrolleras av snöutkastets kontrollreglage (G).

- För att ändra snöutkastets position (H) tryck ned snöutkastets kontrollreglage och flytta spaken åt vänster eller höger till dess att utkastet befinner sig i önskad position. Var saker på att spaken fjädrar tillbaka och läser i önskad position.

AVSTÅNDET dit snön röjes, kontrolleras av positionen på deflektorn (J). Sätt deflektorn lågt för att röja snö ett kort avstånd: sätt deflektorn högre för att röja snö ett längre avstånd.

- För att ändra utkastavbøjnings position, lösgör knoppen och flytta därefter avbøjningen till önskad position och fastgör knoppen säkert.



Bruk av snøtømmeren

ADVARSEL: Snøfresere kan ha åpne roterende deler som kan forårsake alvorlige skader ved berøring og ved at materialer kastes fra tømmerrennen. Hold området der maskinen brukes fritt for personer, små barn og dyr hele tiden, inkludert ved start.

ADVARSEL: Dersom tømmerøret eller transportskruen blokkeres, slå av maskinen og vent til alle bevegelige deler har stoppet. Bruk rengøringsredskapet som medfølger, IKKE BRUK HENDENE, for å frigjøre øret og/eller transportskruen.

RETNINGEN som snøen skal kastes i, styres med betjeningsspanen for tømmerrennen (G).

- For å endre tømmerennestillingen (H), trykk betjeningsspanen for tømmerrennen nedover, og flytt spanen til venstre eller høyre inntil rennen er i ønsket stilling. Sørg for at spanen spreter tilbake og låser seg i ønsket stilling.

AVSTANDEN som snøen kastes, styres av stillingen til tømmedeflektoren (J). Still deflektoren lavt for å kaste snøen en kort avstand, og still den høyere for å kaste snøen lengre.

- For å endre tømmedeflektorstillingen, løsne knotten og flytt deflektoren til ønsket stilling, og skru til knotten godt.



Kontrol af sneafkast

ADVARSEL: Sneslynger har afdækkede roterende dele, der kan forårsage alvorlige kvæstelser ved kontakt, eller ved genstande kastet fra afkastningsslisken. Driftsområdet skal hele tiden holdes frit for alle personer, især små børn og husdyr, også når der startes.


ADVARSEL: Hvis afgangsporten eller sneglen bliver tilstoppet: Sluk for motoren, og vent, til alle bevegelige dele er standset. Brug det medfølgende renseværktøj, IKKE HÆNDERNE, til at fjerne blokeringen i afgangsporten eller sneglen.

RETNINGEN hvor sneen skal kastes, kontrolleres af afkastningsslike kontrolgrebet (G).

- For at ændre afkastningssliskens position (H), tryk nedad på afkastningsslike kontrolgrebet og flyt grebet til venstre eller højre indtil slisken er i den ønskede position. Vær sikker på at grebet springer tilbage og låser i den ønskede position.

AFSTANDEN hvortil sneen kastes, kontrolleres af positionen af sliskeafbøjningen (J). Sæt afbøjningen lavt for at kaste sne en kort afstand; sæt afbøjningen højere for at kaste sne længere.

- For at ændre sliskeafbøjningens position, løsnes knoppen og afbøjningen flyttes til den ønskede position og knoppen fastgøres sikkert.



Att röja snö

Snöskruvens rotation kontrolleras av kopplingshandtaget för snöskruven (B) som är placerad på handtagets högra sida.

- Tryck ned kopplingshandtaget för att sätta igång snöskruven och för att börja röja snö.
- Släpp kopplingshandaget för att stoppa snöröjning.

Rydding av snø

Borerotasjonen styres av borebetjeningsspaken (B) som finnes på høyre sidehåndtak.

- Klem borebetjeningsspaken til håndtaket for å aktivere boreinnretningen og rydde snø.
- Slipp borebetjeningsspaken for å avslutte snøryddingen.

At slynge sne

Rotationen af sneglen er kontrolleret af snegl kontrolgrebet (B) der er placeret på grebet i højre side.

- Tryk snegl kontrolgrebet ind til grebet for at igangsætte sneglen og slynge sne.
- Slip snegl kontrolgrebet for at stoppe sneslyngning.

Lumen linkoaminen

Syöttökierukan pyörimistä hallitaan oikeanpuoleisessa ohjausaisassa olevalla syöttökierukan hallintakahvalla (B).

- Purista syöttökierukan hallintakahva ohjausaisaa vasten, jolloin syöttökierukka kytkeytyy ja linkoaa lunta.
- Pysäytä lumen linkous päästämällä syöttökierukan hallintakahva vapaaksi.

Para lançar a neve


Arotação do trado é controlada pela alavanca de controle do trado (B) situada na lateral direita do manípulo.

- Apertar a alavanca de controle do trado ao manípulo para segurar o trado e lançar a neve.
- Levantar a alavanca do controle do trado para parar o canhão da neve.

Ρίψη χιονιού

H περιστροφή τρυπανιού ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου τρυπανιού (B) που βρίσκεται τοποθετημένος στη δεξιά λαβή.

- Πιέστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού προς τη λαβή για να ενεργοποιήσετε το τρυπάνι και να ρίξετε χιόνι.
- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού για να σταματήσετε τη ρίψη χιονιού.



Att använda rensverktyget

Vid vissa snöförhållanden kan snö och is fastna i snöutkaströret. Använd rensverktyget för att ta bort beläggningen.

Vid rengöring, reparation eller inspektion, var noga med att alla reglage är urkopplade och att alla rörliga delar står stilla. Koppla ur kabeln till tändstiftet och håll kabeln borta från tändstiftet för att förhindra en ofrivillig start.

- Släpp snöskruvens kopplingshandtag och stäng av motorn.
- Tag bort rensverktyget från sin hållare. Luta skyddet framåt, håll ordentligt i verktygets handtag, tryck och vrid verktyget i utkastet för att avlägsna blockeringen. Kontrollera att skyddet återgår till sitt normala stängda läge efter rengöring.

Efter att den packade snön har tagits bort, sätt åter in rengöringsverktyget i dess monteringsfäste genom att trycka in det i fästet.

- Säkerställ att snöutkastet pekar åt ett säkert håll (att inga fordon, byggnader, människor eller andra föremål är i vägen för utkastet) innan motorn startas på nytt.
- Starta motorn, tryck sedan ner snöskruvens kopplingshandtag för att ta bort snö från inmatningshus och snöutkast.



Bruke renseverktøyet

Under bestemte snøforhold kan utslippsrennen bli tilstoppet av is og snø. Bruk renseverktøyet for å fjerne denne blokeringen.

⚠ Ved rengjøring, reparasjon eller inspeksjon, se til at alle kontroller er frakoplet og at boret/hjulet og alle bevegelige deler har stoppet. Kople fra tennpluggledningen, og hold ledningen på avstand fra tennpluggen for å unngå utilsiktet oppstart.

- Slipp borkontrollspaken, og slå av motoren.
 - Fjern rengjøringsverktøyet fra monteringsklipset. Vipp sikringen fremover, grip godt tak i verktygets håndtak og trykk og drei verktøyet inn i tømmerøret før å frigjøre blokeringen. Påse at sikringen står i normal og lukket stilling etter rengjøring.
- Etter at den pakkede snøen er fjernet, sett på plass renseverktøyet i monteringsklipsen ved å trykke det inn.
- Se til at tømmerennen peker i sikker retning (ingen kjøretøy, bygninger, folk eller andre objekter finnes i tømmeretningen) før du starter motoren igjen.
 - Start motoren igjen, og klem borkontrollspaken til håndtaket for å fjerne snø fra borhuset og tømmerennen.



Brug af rengøringsværktøj


Under visse sneforhold kan udkasttuden blive tilstoppet af is og sne. Brug rengøringsværktøjet til at fjerne denne blokering.

⚠ Når den rengøres, repareres eller tilses, vær da sikker på, at alle betjeningselementer er slæft fra og at indføringssneglen og alle bevægelige dele er standset. Tag stømledningen ud og hold den væk fra kontakten for at undgå, at maskinen pludselig starter.

- Indføringssneglens betjeningshåndtag stilles i frigear og maskines standses.
- Tag renseværktøjet ud af dets holder. Vip udkasterskærmen fremad, hold fast i værktøjets håndtag, og skub og vrid værktøjet ind i udkasterrøret for at løsne blokeringen. Sørg for at sætte skærmen tilbage i normal lukket stilling efter rengøringen.

Efter det sammenpressede sne er blevet fjernet, sættes værktøjet på plads ved at skubbe det ind på ophænget.

- Vær sikker på, at udkasttuden peger i en sikker retning (væk fra køretøjer, bygninger, mennesker eller andre ting) før maskinen startes igen.
- Start derefter maskinen, pres indføringssneglens betjeningshåndtag helt over for at fjerne sneen fra indføringssneglen og udkasttuden.



FI

Puhdistusvälineen käyttö

Lumi ja jäät voivat tietyissä lumiolojuhteissa tukkia poistokourun. Käytä puhdistusvälinettä poistokourussa olevan esteen poistamiseksi.

A Ennen puhdistusta, korjausta tai tarkastusta on varmistettava, että kaikki toiminnot on sammuttettu ja kierukka/juoksupyörä sekä kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpaan johto sytytystulpan estääksesi tahattoman käynnistyksen.

- Vapauta kierukan ohjausvipu ja sammuta kone. Irrota puhdistusväline sen pidikkeestä.
- Irrota puhdistustyökalu kiinnikkeestään. Kallista suojuksen eteenpäin, tarttu tukevasti työkalun kahvaan ja työnnä työkalu kiertäen poistokourun sisään siten, että tukkeuma irtoaa. Tarkista, että suojuksen menee takaisin normaaliin suljettuun asentoon sen jälkeen.

Aseta puhdistusväline takaisin pidikkeeseen lumen poiston jälkeen painamalla se siihen kiinni.

- Varmista ennen koneen uudelleen käynnistämistä, että poistokouru osittaa turvallisesti suuntaan (ajoneuveja, rakennuksia, ihmisiä tai muita esineitä) ei ole poiston suunnassa.
- Käynnistä kone uudelleen, paina kierukan ohjausvipu kahvaan poistaaksesi lumi kierukan kotelon ja poistokourun päältä.

PT

Uso da ferramenta de esvaziamento

Em certas condições de neve, a tremilha de descarga pode ser obstruída com gelo e neve. Usar a ferramenta de esvaziamento para remover este bloqueio.

A Quando limpar, reparar ou controlar, certificar-se que todos os controlos estejam desengatados e o trado/impulsor e todas as partes de movimento estejam paradas. Desprender o fio da vela de ignição, e manter o fio fora da vela de ignição para prevenir a partida acidental.

- Levantar a alavanca do controle do trado e parar o motor.
- Retire a ferramenta de limpeza do respectivo grampo de montagem. Incline a protecção para a frente, segure a ferramenta firmemente pelo punho e empurre e rode a ferramenta no tubo de descarga para deslocar o bloqueio. Certifique-se de que a protecção regressa à sua posição normal fechada após a limpeza.

Depois de ter desobstruído da neve, recolocar a ferramenta de desobstrução no seu gancho empurrando no prendedor.

- Verificar que a tremilha de descarga esteja apontada numa direção segura (longe de carros, edifícios, pessoas ou outros objetos que estiverem na direção da descarga) antes de reiniciar o motor.
- Dar a partida no motor, depois apertar a alavanca de controle do trado pelo cabo para limpar a caixa do trado e a tremilha de descarga.

GR

Χρήση του εργαλείου καθαρισμού


Σε ορισμένες συνθήκες χιονιού, η χοάνη εκβολής μπορεί να φράξει με πάγο και χιόνι. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού για να εκτοπίσετε αυτό το εμπόδιο.

A Κατά τις εργασίες καθαρισμού, επισκευής ή ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι έχουν αποδεσμευτεί όλα τα χειριστήρια και έχουν ακινητοποιηθεί το τρυπάνι/πτερύγιο και όλα τα κινούμενα μέρη. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί και διατηρήστε τη ντίζα μακριά από το μπουζί για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση.

- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού και σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το εργαλείο καθαρισμού από το κλιπ μονταρίσματό του. Γείρετε το προστατευτικό προς τα εμπρός, πιάστε καλά το εργαλείο από τη λαβή και σπρώξτε και περιστρέψτε το εργαλείο στη χοάνη εξόδου για να καθαρίσετε την έμφραξη. Βεβαιωθείτε πως το προστατευτικό επιστρέφει στη φυσιολογική κλειστή του θέση μετά τον καθαρισμό.

Αφού εκτοπιστεί το συμπαγές χιόνι, επιστρέψτε το εργαλείο καθαρισμού στο κλιπ στερέωσής του σπρώχνοντάς το μέσα στο κλιπ.

- Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη εκβολής είναι στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση (να μην βρίσκονται προς την κατεύθυνση της εκβολής οχήματα, κτίρια, ανθρώποι ή άλλα αντικείμενα) πριν βάλετε ξανά μπροστά τον κινητήρα.
- Βάλετε ξανά μπροστά τον κινητήρα, κατόπιν πιέστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού προς τη λαβή για να καθαρίσετε το χιόνι από το περίβλημα τρυπανιού και τη χοάνη εκβολής.



SE

Att flytta framåt eller bakåt

SJÄLVDRIVNING, Framgående och bakgående rörelser av snöslungan, kontrolleras av kopplingshandtaget för drivning (A) som är placerad på handtagets vänstra sida.

- Tryck ned kopplingshandtaget för att starta drivningen.
- Släpp dragkraft-kontrollhandtaget för att stoppa den framgående och bakgående rörelsen av snöslungan.

HASTIGHET och RIKTNING kontrolleras av hastighetsreglaget (L).

- Tryck ned hastighetsreglaget och flytta handtaget till önskad position INNAN drivningen aktiveras. Var säker på att handtaget fädrar tillbaka och läser i den önskade positionen.

VIKTIGT: Flytta inte hastighetsreglaget när drivningen är aktiverad. Dette kan medföra skador på er snöslunga.

- Lägre hastigheter är till tyngre snö och högre hastigheter till lättare snö och vid transport av snöslungan. Det rekommenderas att använda en lägre hastighet till dess att ni är van vid hur snöslungan skall användas.

NOTERA: Om kopplingshandtagen för både drivning och snöskruv är aktiverade låser handtaget för drivning även handtaget för snöskruv i aktiverad position. Detta gör det möjligt för er att frigöra er högra hand från handtaget så att ni kan justera snöutkastets riktning utan att avbryta snöröjningen.

NO

Flytting fremover og bakover

SELVFREMDRIFT, bevegelse fremover og bakover med snøfreseren styres med kjørebetingingsspaken (A) som befinner seg på det venstre sidehåndtaket.

- Klem kjørebetingingsspaken til håndtaket for å aktivere kjøresystemet.
- Slipp kjørebetingingsspaken for å stanse fremover- eller bakoverbevegelsen av snøfreseren.

HASTIGHET og RETNING kontrolleres av betjeningspaken for kjørehastighet (L).

- Trykk ned betjeningspaken for hastighet, og flytt spaken til ønsket stilling FØR kjørebetingingsspaken aktiveres. Se til at spaken spretter tilbake og låser seg i ønsket stilling.

FORSIGTIG: Ikke flytt betjeningspaken for hastighet når kjørebetingingsspaken er aktivert. Dette kan føre til skader på snøfreseren.

- Lavere hastigheter er for tung snø, og større hastigheter er for lett snø og transport av snøfreseren. Det anbefales at du bruker en lavere hastighet inntil du er kjent med bruken av snøfreseren.

MERK: Når både spaken for kjørebetinging og boreinnretning er aktivert, vil kjørebetingingsspaken låse boreinnretningen i aktivert stilling. Dette gjør at du kan slippe høyre hånd fra håndtaket og justere tømmerrenneretningen uten å avbryte snøryddingsprosessen.

DK

At gå fremad og baglæns

SELV-KØRSEL, fremadgående og bagudgående bevægelse af sneslyngen, kontrolleres af trækkraft kontrolgrebet (A) der er placeret på grebet i venstre side.

- Tryk trækkraft kontrolgrebet ind til grebet for at igangsætte træksystemet.
- Slip trækkraft kontrolgrebet for at stoppe den fremadgående og bagudgående bevægelse af sneslyngen.


HASTIGHED OG RETNING kontrolleres af hastighedskontrolgrebet (L).

- Tryk nedad på hastighedskontrolgrebet og flyt grebet til den ønskede position FØR trækkraft kontrolgrebet aktiveres. Vær sikker på at grebet springer tilbage og låser i den ønskede position.

FORSIKTIG: Flyt ikke hastighedskontrolgrebet når trækkraft kontrolgrebet er aktiveret. Dette kan medføre beskadigelse af sneslyngen.

- Lave hastigheder er til tungere sne og høje hastigheder er til let sne og til transport af sneslyngen. Det anbefales at anvende en lavere hastighed inntil De er fortrolig med betjeningen af sneslyngen.

BEMÆRK: Hvis både trækkraft- og sneglkontrolgrebene er aktiverede, vil trækkraft kontrolgrebet låse sneglkontrolgrebet i den aktiverede position. Detta gör det muligt for Dem at frigøre Deres højre hånd fra grebet og justere afkastningssliskens retning uden at afbryde sneslygningsforløbet.



FI

Ajo eteenpäin ja taaksepäin

ITSEVETÄVÄN lumilongan liikettä eteenpäin ja taaksepäin hallitaan vasemmassa ohjausaisassa olevalla vedonhallintakahvalla (A).

- Kytke vето päällе puristamalla vedonhallintakahva ohjausaisaa vasten.
- Pysäytä lumilongan liike eteen tai taakse päästämällä vedonhallintakahva vapaaksi.

NOPEUTTA ja SUUNTAА hallitaan ajonopeuden säätövivulla (L).

- Paina ajonopeuden säätövipua eteenpäin, ja siirrä vipu haluttuun asentoon ENNEN vedon kytkemistä päällе vedonhallintakahvalla. Varmista, että vipu palautuu jousivoimalla takaisin ja lukkiutuu haluttuun asentoon.

VARO: Älä liikuta ajonopeuden säätövipua, kun vето on kytetty päällе vedonhallintakahvalla. Seurausena voi olla lumilongan vaarioituminen.

- Hitaampia nopeuksia käytetään paksulla lumella ja suurempia nopeuksia kevyellä lumella sekä lumilinkoaa siirrettääessä. Suositetaan hitaampien nopeuksien käyttöä, kunnes olet tutustunut hyvin lumilongan käyttöön.

HUOMAUTUS: Kun sekä vedonhallintavipu että syöttökierukan hallintakahvat ovat kytettyinä, vedonhallintavipu lukitsee syöttökierukan kahvan kytettyyn asentoon. Näin voit vapauttaa oikean käden kahvasta säätmään heittokourun suuntaa keskeyttämättä lumen linkousta.

PT

Para deslocar para a frente e para trás

AUTO-PROPUSSÃO, movimento para a frente e de recuo do canhão de neve, é controlado pela alavanca de controle do propulsor de tração (A) situada no manípulo lateral esquerdo.

- Apertar a alavanca de controle do impulso de tração pelo cabo para engatar o sistema propulsor.
- Levantar a alavanca do controle do propulsor de tração para parar o movimento de avanço e de recuo do canhão de neve.

VELOCIDADE e DIREÇÃO são controladas pela alavanca de controle da velocidade do propulsor (L).

- Apertar para baixo a alavanca de controle da velocidade e deslocar a alavanca na posição desejada ANTES de engatar a alavanca de controle do propulsor de tração. Verificar que as molas traseiras da alavanca e as travas estejam na posição desejada.

CUIDADO: Não deslocar a alavanca de controle da velocidade quando a alavanca de controle do propulsor de tração estiver engatada. Pode causar dano ao canhão de neve.

- Velocidades baixas são para neves mais pesadas e velocidades altas para neve mais leve e transporte do canhão de neve. Recomenda-se para usar velocidade baixa até ter mais familiaridade com o uso do canhão de neve.

NOTA: Quando ambas as alavancas do propulsor de tração e de controle do trado estiverem engatadas, a alavanca de controle do propulsor de tração travará a alavanca de controle do trado na posição de engate. Isto permitirá de soltar a própria mão direita do manípulo e regular a direção da descarga sem interromper o processo do canhão de neve.

GR

Κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, μπροστινή κίνηση και όπισθεν, του εκχιονιστικού ελέγχονται από το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης (A) που βρίσκεται στην αριστερή λαβή.

- Πιέστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης προς τη λαβή για να ενεργοποιήσετε το σύστημα κίνησης.
- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης για να σταματήσετε την μπροστινή κίνηση ή την όπισθεν του εκχιονιστικού.


Η TAXYTHTA και η KATEYTHONSI ελέγχονται από το μοχλό ελέγχου ταχύτητας (L).

- Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ελέγχου ταχύτητας και μετακινήστε το μοχλό στην επιθυμητή θέση ΠΡΙΝ δεσμεύσετε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιστρέφει στη θέση του και ασφαλίζει στην επιθυμητή θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην μετακινείτε το μοχλό ελέγχου ταχύτητας όταν είναι δεσμευμένος ο μοχλός ελέγχου πρόσφυσης. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο εκχιονιστικό.

- Οι χαμηλότερες ταχύτητες προορίζονται για βαρύτερο χιόνι και οι υψηλότερες ταχύτητες προορίζονται σε ελαφρύ χιόνι και τη μεταφορά του εκχιονιστικού. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε χαμηλότερη ταχύτητα έως ότου εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του εκχιονιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι μοχλοί ελέγχου πρόσφυσης και τρυπανιού, ο μοχλός ελέγχου πρόσφυσης θα κλειδώσει το μοχλό ελέγχου τρυπανιού στη δεσμευμένη θέση. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το δεξιό χέρι σας από τη λαβή και να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της χοάνης εκβολής χωρίς να διακόψετε τη διαδικασία ρίψης χιονιού.



Att reglera släpskorna (N)

NOTERA: Skruvnyckeln i reservdelspåsen kan användas till att justera släpskorna.

Släpskorna (N) är placerade på varje sida av inmatningshuset och justeras avståndet mellan skrapskenan (P) och marken. Släpskorna ska justeras jämnt och i korrekt höjd till underlagsförhållandena. Vid snöräjning under normala förhållanden, så som stenbelagd trottoar eller plattbelagda ytor, placeras släpskorna i den högsta positionen (lägsta skrap nivå) för att ge 3 mm (1/8") mellanrum mellan skrapskena och mark. Använd en mellanposition om ytan som ska röras är ojämnn.

NOTERA: Det rekommenderas inte att använda snöslungan på ytor som är täckta med sand eller grus. Föremål såsom grus, sten eller annat, kan lätt tas upp av snöskruven, vilket kan orsaka allvarlig skada, förstörelse av egendom eller er snöslunga.

- Om snöslungan ska användas på en grusig yta, bör ni iakta extra försiktighet och vara säker på att släpskorna är justerade till lägsta (högsta skrap nivå) position.
- 1. Stäng av motorn och vänta tills dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
- 2. Justera släpskorna genom att lossa den bakre 13 mm (1/2") sekskantmuttern, och flytta sedan glidplattan till önskad position. Var säker på att båda plattorna är jämmt justerade. Fastsätt dem säkert.

NO Justering av glideplatene (N)

MERK: Skiftenøkkelen som fulgte med i deleposen kan brukes til å justere glideplatene.

Glideplatene (N) finnes på hver side av borehuset og justerer klaringen mellom skraperstangen (P) og bakkeoverflaten. Juster glideplatene jevnt til passende høyde for aktuell overflateforhold. For rydding av snø under normale forhold, slik som asfaltert oppkjørsel eller fortau, plasser glideplatene i den høyeste stillingen (lavest skraperklaring) for å gi en 3 mm (1/8") klaring mellom skraperstangen og bakken. Bruk en midtstilling hvis overflaten skal ryddes er ujevn.

MERK: Det anbefales ikke å bruke snøfreseren på gruset eller steinet overflate. Gjenstander slik som grus, steiner eller andre rester kan lett plukkes opp og kastes ut av oppsamleren, noe som kan føre til alvorlige personskader, skade på eiendom, samt skade på snøfreseren.

- Hvis snøfreseren må brukes på grusunderlag, vær ekstra forsiktig, og se til at glideplatene er justert til den laveste stillingen (høyest skraperklaring).
- 1. Stans motoren, og vent til alle deler har stoppet.
- 2. Juster glideplatene ved å løsne den 13 mm (1/2") sekskantmutteren og flytte glideplaten til ønsket stilling. Se til at begge plater justeres jevnt. Skru godt til.


DK At justere glideplader (N)

BEMÆRK: Skruenøglen i reservedelsposen kan anvendes til at justere glidepladerne.

Glideplader (N) er placeret på hver side af sneglehuset og justeres mellemrummet mellem skrabestangen (P) og terrænoverfladen. Glidepladerne skal justeres jævnt til korrekt højde for de nuværende forhold af overfladen. Til rydning af sne under normale forhold, såsom en flisebelagt indkørsel eller et fortov, placeres glidepladerne i den højeste position (laveste skraber mellemrum) for at give 3 mm (1/8") mellemrum mellem skrabestangen og jorden. Anvend en midterposition hvis overfladen skal ryddes er ujævn.

BEMÆRK: Det anbefales ikke at betjene sneslyngen på overflader med grus eller sten. Genstande såsom grus, sten eller andre brokker, kan let optages og kastes af skovlhjulet, hvilket kan forårsage alvorlige kvæstelser, beskadigelse af ejendomme eller beskadigelse af sneslyngen.

- Hvis sneslyngen skal betjenes på en overflade med grus, udvises yderst forsigtighed og vær sikker på at glidepladerne er justeret til laveste (højeste skraber mellemrum) position.
- 1. Sluk for motoren og vent til alle bevægende dele er standset.
- 2. Juster glidepladerne ved kun at løsne den 13 mm (1/2") sekskantmøtriks, og flyt derefter glidepladen til den ønskede position. Vær sikker på at begge plader er justeret jævnt. Fastgør sikkert.



Suksien (N) säätö

HUOMAUTUS: Varaosapussissa mukana tullutta monitoimiavainta voi käytää suksien säädöissä.

Sukset (N) sijaitsevat linkipesän kummallakin puolella, ja säätävät kaavinterän (P) ja maanpinnan etäisyyttä. Säädä sukset samalle oikealle korkeudelle kulloistenkin pintaolosuhteiden mukaan. Poistettaessa lunta tavallisissa oloissa, kuten päälystetyiltä ajoteiltä tai jalkakäytäviltä, nostaa sukset ylmpäään asentoonsa (pienin kaavinväli), jolloin kaavinterän ja maanpinnan väli on noin 3 mm (1/8"). Käytä keskiasontoa, jos puhdistettava pinta on epätasainen.

HUOMAUTUS: Lumilinkoa ei suositella käytettäväksi soraisilla tai kivisillä pinoille. Linko saattaa herkästi imaista soran, kivien tai muun roskan kaltaisia vierasesineitä, jolloin siivikko sinkoaa ne ulos, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövammoja, omaisuusvahinkoja tai lumilington vaurioituminen.

- Jos lumilinkoa täytyy käyttää sorapinnalla, ole erityisen varovainen ja varmista, että sukset on säädetty alimpaan asentoonsa (suurin kaavinväli).

1. Sammuta moottori ja odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
2. Säädä suksia löysäämällä ainostaan takimmainen 13 mm (1/2") kuusiomutterti, ja siirrä sitten suksi haluttuun asentoon. Muista säättää sukset samalle tasalle. Tiukenna kunnolla.

Para regular os patins (N)

NOTA: A chave inglesa múltipla fornecida no saquinho de peças pode ser usada para regular os patins.

Os patins (N) estão situados em cada lado da caixa do trado e regulam a folga entre a barra raspadora (P) e a superfície do chão. Regular os patins na altura adequada das condições da superfície corrente. Para remover a neve em condições normais, tais como rua ou calçada, colocar os patins na posição mais alta (folga do raspador mais baixa) para obter 3 mm (1/8") de folga entre a barra raspadora e o chão. Usar uma posição média se a superfície a limpar for desigual.

NOTA: Não é recomendado utilizar o canhão de neve sobre superfícies com pedregulhos ou pedras. Objetos tais como pedregulhos, pedras e outros resíduos podem facilmente ser atirados e lançados pelo impulsor, que pode causar graves acidentes à pessoas, danos às propriedades ou danos ao canhão de neve.

- Se o canhão de neve tiver que ser usado sobre superfície com pedregulho, prestar muita atenção e verificar que os patins estejam regulados na posição mais baixa (folga do raspador mais alta).

 1. Desligar o motor e esperar a parada de todos os movimentos.
 2. Regular os patins soltando a porca sextavada de 13 mm (1/2"), depois deslocar o patim na posição desejada. Verificar que ambas as placas estejam ajustadas uniformemente. Apertar firmemente.


Ρύθμιση πλακών ολίσθησης (N)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κλειδί που παρέχεται στο σάκο εξαρτημάτων σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των πλακών ολίσθησης.

Βρίσκονται τοποθετημένες πλάκες ολίσθησης (N) σε κάθε πλευρά του περιβλήματος τρυπανιού και ρυθμίζουν την απόσταση μεταξύ της ράβδου ξύστη (P) και του εδάφους. Ρυθμίστε ομοιόμορφα τις πλάκες ολίσθησης στο σωστό ύψος για τις τρέχουσες συνθήκες επιφάνειας. Για την αφαίρεση χιονιού σε κανονικές συνθήκες, όπως πλακόστρωτο ιδιωτικό δρόμο ή πεζόδρόμιο, τοποθετήστε τις πλάκες ολίσθησης στην υψηλότερη θέση (χαμηλότερη απόσταση ξύστη) για να έχετε απόδραση 3 χιλιοστά (1/8") μεταξύ της ράβδου ξύστη και του εδάφους. Χρησιμοποιήστε τη μεσαία θέση αν είναι ανομοιόμορφη η επιφάνεια που τρόκειται να καθαριστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε το εκχιονιστικό πάνω από επιφάνεια με χαλίκι ή πέτρες. Ο συλλογέας μπορεί εύκολα να συλλέξει και να εκτοξεύσει αντικείμενα όπως χαλίκια, πέτρες ή άλλα σκουπίδια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό, ζημιά σε ιδιοκτησία ή βλάβη στο εκχιονιστικό.

- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εκχιονιστικό πάνω από επιφάνεια με χαλίκια, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί και να φροντίζετε οι πλάκες ολίσθησης να είναι ρυθμισμένες στη χαμηλότερη (υψηλότερη απόσταση ξύστη) θέση.
- 1. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε για να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.
- 2. Για να ρυθμίστε τις πλάκες ολίσθησης, ξεσφίξτε το εξαγωνικό παξιμάδι 13 χιλιοστών (1/2") και κατόπιν μετακινήστε την πλάκα ολίσθησης στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι είναι ομοιόμορφα ρυθμισμένες και οι δύο πλάκες. Σφίξτε καλά.



SE

Skrapskena (P)

Skrapsskenan är inte justerbar, men den kan vändas. Efter mycket bruk kan den bli sliten. När den är sliten nästan helt ner till kanten av inmatningshuset, kan den vändas och användas ytterligare innan den behöver bytas ut. Byt ut skadad eller sliten skrapstång.

NO

Skrapestang (P)

Skapestangen er ikke justerbar, men den er reversibel. Etter betydelig bruk kan den bli utslikt. Når den er slitt til nesten kanten av huset, kan den reverseres, slik at den fortsatt kan brukes en stund før det er nødvendig å skifte den. En skadet eller utslikt skapestang skal skiftes ut.

DK

Skrabestang (P)

Skrabestangen kan ikke justeres, men kan vendes. Efter betydeligt brug kan den blive slidt. Når den er slidt næsten helt til kanten af huset, kan den vendes og bruges yderligere før den kræver udskiftning. Udskift en beskadiget eller slidt skrabestang.

FI

Kaavinterä (P)

Kaavinterä ei voi säättää, mutta se on käännettävä. Pitkän käytön jälkeen se voi olla kulunut. Terän kuluttua lähes linkipesän reunaan saakka sen voi kään்�ää, jolloin sitä voi vielä käyttää jonkin aikaa ennen uuden hankintaa. Vaihda vaurioitunut tai loppuun kulunut kaavinterä uuteen.

PT


Barra raspadora (P)

A barra raspadora não pode ser regulada, mas é reversível. Depois de um uso considerável pode ficar consumida. Quando estiver consumida quase na beira da caixa, pode ser revertida, podendo ainda ser usada antes da substituição. Substituir uma barra raspadora consumida ou estragada.

GR

Πάβδος ξύστη (P)

Η ράβδος ξύστη δεν ρυθμίζεται, αλλά είναι αντιστρέψιμη. Μετά από αρκετή χρήση μπορεί να φθαρεί. Όταν φθαρεί σχεδόν ως την άκρη του περιβλήματος, μπορείτε να την αντιστρέψετε, παρέχοντας πρόσθετη λειτουργία πριν απαιτηθεί η αντικατάστασή της. Αντικαταστήστε την κατεστραμμένη ή φθαρμένη ράβδο ξύστη.



INNAN NI STARTAR MOTORN

Kontrollera motorns oljenivå (Q)

Motorn på er snöslunga är redan fyllt med olja från fabriken.

1. Kontrollera motoroljan när snöslungan står plant.
2. Tag upp oljestickan och torka av den, sätt i oljestickan igen och skruva fast den, vänta ett par sekunder. Tag upp och avläs oljenivån. Om det är nödvändigt så fyll upp olja till "FULL" nivå på oljestickan. Får ej överfyllas.
- För att byta motorolja, se "ATT BYTA OLJA" i kapitlet om Skötsel i denna handbok.

Påfyllning av bränsle (R)

- Fyll bränsletanken till nedre delen av påfyllningshalsen. Får ej överfyllas. Använd ren, ny blyfri bensin med minimum 87 oktan. Blanda inte olja med bensin. Köp bensin i kvantiteter som kan användas inom 30 dagar för att vara säker på att den fortfarande är färsk.

⚠️ WARNING: Torka upp all utspilld olja eller bensin. Bensin får inte förvaras, tappas ut, eller användas i närheten av öppen eld.

NO FØR MOTOREN STARTES

Undersøk motoroljenivå (Q)

Motoren på snøfreseren er levert med olje fra fabrikken.

1. Undersøk motorolje når snøfreseren står på jevnt underlag.
2. Ta ut oljefyllingslokket/peilepinnen og tørk av, sett den inn igjen og skru godt til, vent noen sekunder, ta ut på nytt og les av oljenivået. Ved behov skal det etterfylles olje til markeringen "FULL" på peilepinnen er nådd. Ikke overfyll.
- For å skifte olje, se "SKIFTING AV MOTOROLJE" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen.

Fyll på drivstoff (R)

- Fyll drivstofftanken til bunnen av tankfyllingshalsen. Ikke overfyll. Bruk frisk, ren og vanlig blyfri bensin med minst 87 oktan. Ikke bland olje med bensin. Kjøp drivstoff i mengder som kan brukes innen 30 dager for å sikre friskt drivstoff.

⚠️ ADVARSEL: Tørk opp alt olje- eller bensinsøl. Ikke lagre, søl eller bruk bensin i nærheten av åpen flamme.

DK FØR MOTOREN STARTES

Kontroller motoroliestand (Q)


Motoren på Deres sneslyng er allerede fyldt med olie fra fabrikkens side.

1. Kontroller motorolien med sneslyngen på en plan overflate.
2. Fjern oliedækslet/oliepinden og tør den af, sæt oliepinden i igen og skru fast, vent et par sekunder, fjern og aflæs oliestanden. Hvis nødvendigt påfyldes olie til "FULL" markeringen på oliepinden er nået. Må ikke overfylde.
- For at skifte motorolie, se "AT UDSKIFTE OLIE" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog.

Påfyldning af brændstof (R)

- Fyld brændstoftanken til bunden af påfyldningshalsen. Må ikke overfylde. Anvend frisk, ren, regulær blyfri benzin med minimum 87 oktan. Bland ikke olie med benzin. Køb benzin i kvantiteter der kan anvendes indenfor 30 dage for at sikre frisk benzin.

⚠️ ADVARSEL: Aftør al spildt olie eller benzin. Benzin må ikke opbevares, spildes eller anvendes nær ved åben ild.



ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

Tarkista moottoriöljyn (Q) määrä

Lumilinko on toimitettu tehtaalta moottorin öljykammio oikein täytettynä.

1. Tarkista lumilinjan moottoriöljy koneen ollessa vaakasuoralla pinnalla.
2. Poista öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku ja pyyhi ne puhtaaksi, laita mittatikku takaisin ja ruuvasi kansi tiukalle, odota muutama sekunti, irrota uudelleen ja lue öljyn määrä. Tarvittaessa lisää öljyä mittatikun "FULL"-merkintään saakka. Älä täytä liikaa.
- Kun öljy on vaihdettava, lue ohjeet tämän käyttöoppaan kohdasta "MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO" luvusta Huolto.

Polttoaineen lisäys (R)

- Täytä polttoainesäiliö täyttöaukon kaulan pohjan tasalle. Älä täytä liikaa. Käytä tuoretta, puhdasta, tavallista lyijytöntä bensiiniä, jonka vähimmäisoktaanivaativus on 87 oktaania. Älä sekoita bensiiniin öljyä. Hanki polttoainetta sellaisia määriä, että ne voi polttoaineen tuoreuden varmistamiseksi käyttää 30 päiväässä.

VAROITUS: Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy tai polttoaine. Älä säälytä, roiskuta tai käytä bensiiniä avotulen lähellä.



ANTES DE DAR A PARTIDA NO MOTOR

Controlar o nível de óleo do motor (Q)

O motor no canhão de neve foi despachado pela fábrica, já abastecido com óleo.

1. Controlar o óleo do motor com o canhão de neve nivelado ao chão.
2. Remover a tampa de enchimento do óleo/vareta de nível e secar, recolocar a vareta de nível e apertar o parafuso, esperar alguns segundos, remover e conferir o nível de óleo. Se necessário, acrescentar óleo até a marca de "CHEIO" na vareta onde está marcado. Não encher demais.
- Para trocar o óleo do motor, ver "PARA TROCAR O ÓLEO DO MOTOR" no capítulo de Manutenção deste manual.

Completar com gasolina (R)

- Encher o tanque de combustível até o fundo do gargalo de enchimento do tanque. Não encher demais. Usar gasolina sem chumbo, normal, limpa e fresca com o mínimo de 87 de octana. Não misturar óleo com gasolina. Comprar combustível que possa ser usado no prazo de 30 dias para garantir combustível fresco.

AVISO: Secar todos os vestígios de óleo ou combustível. Não armazenar, derramar ou usar gasolina perto de chamas livres.



ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα (Q)

Ο κινητήρας του εκχιονιστικού σας αποστέλλεται από το εργοστάσιο ήδη γεμισμένος με λάδι.

1. Ελέγχετε το λάδι κινητήρα όταν το εκχιονιστικό βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος.
2. Βγάλτε την τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού και σκουπίστε τη ράβδο. Τοποθετήστε ξανά τη ράβδο μέτρησης και βιδώστε την. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, βγάλτε τη ράβδο και διαβάστε τη στάθμη λαδιού. Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε λάδι έως την ένδειξη FULL στη ράβδο μέτρησης. Μη γεμίζετε υπερβολικά.
- Για να αλλάξετε το λάδι κινητήρα, βλ. «ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ» στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου.

Προσθήκη βενζίνης (R)

- Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως το κάτω μέρος του στομίου πλήρωσής του. Μη γεμίζετε υπερβολικά. Να χρησιμοποιείτε πρόσφατη, καθαρή, κανονική, αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 87 οκτανίων. Μην αναμιγνύεται λάδι στη βενζίνη. Να αγοράζετε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 30 ημερών για να εξασφαλίζεται ότι το καύσιμο είναι πάντα πρόσφατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι ή καύσιμο. Μην αποθηκεύετε, χύνετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη κοντά σε ανοιχτή φλόγα.



Att starta motorn

- Var säker på att bränslekranen (F) är i ÖPPEN position.
Er snöslunga är utrustad med både en rekylstartare.
- KALL START
1. Sätt tändningsnyckeln (D) (Fäst vid startsnöret) i tändningsläset till dess att det klickar. VRID EJ nyckeln. Förvara den extra tändningsnyckeln på säkert ställe.
 2. Sätt gasreglaget (C) i "FAST" position.
 3. VVrid choken (E) till "FULL" position.
 4. Tryck på primern (T) fyra (4) gånger om temperaturen är under -10°C (15°F), eller två (2) gånger om temperaturen är mellan -10°C (15°F). Om temperaturen är över 10°C (50°F), är primning inte nödvändigt.

NOTERA: Överflödning kan orsaka för mycket bensintillförsel, vilket i sin tur leder till att motorn inte startar. Om motorn överflödats, värta ett par minuter före ni försöker att starta motorn igen och TRYCK INTE på primern.

5. Drag snabbt i rekylstarhandtaget (V). Låt ej startrepet slå tillbaka.
6. När motorn startar, släpp rekylstarhandtaget och flytta choken långsamt till "OFF" position.

Låt motorn väarma upp ett par minuter. Motorn har inte full styrka innan den nått en normal arbets temperatur.

VARM START

Följ steget ovanför, håll choken (E) i "OFF" position. Tryck ej på flödaren (T).

Innan stopp

Låt motorn gå ett par minuter för att eventuell fukt skall försvinna från motorn.

Om rekylstartaren är frusen

Om rekylstartaren är frusen och inte vill vrida motorn, fortsätt som följer:

1. Tag fast i rekylstarhandtaget och drag långsamt ut så mycket rep som möjligt ur startapparaten.
2. Släpp rekylstarhandtaget och låt det smälta tillbaka mot startapparaten.

Om motorn fortfarande inte startar, upprepa ovanstående steg.



Starting av motoren

- Se til at avstengningsventilen for drivstoffet (F) står i stillingen ÅPEN.

Snøfresermotoren er utstyrt med både en tilbakestøtsstarter.

KALDSTART

1. Sett sikkerhetsnøkkelen (D) (Knyttet til oppspolingen på startsnören) i tenningen til det klikker. IKKE vri rundt nøkkelen. Oppbevar den ekstra sikkerhetsnøkkelen på et trygt sted.
2. Still gassbetjeningen (C) på "FAST".
3. Roter chokebetjeningen (E) til stillingen "FULL".
4. Trykk primeren (T) fire (4) ganger hvis temperaturen er lavere enn -10°C (15°F), eller to (2) ganger hvis temperaturen er mellom -10°C (15°F). Hvis temperaturen er over 10°C (50°F), er det ikke nødvendig med priming.

MERK: Overpriming kan forårsake oversvømmelse og hindre at motoren starter. Hvis du oversvømmer motoren, vent noen få minutter før du prøver å starte igjen og IKKE trykk på primeren.

5. Trekk hurtig i håndtaket til tilbakestøtsstarteren (V). Ikke la starttauet smekke tilbake.
6. Når motoren starter, slipp håndtaket til tilbakestøtsstarteren og beveg chokebetjeningen langsomt til stillingen "OFF".

La motoren varmes opp noen få minutter. Motoren vil ikke gi full kraft før den har nådd vanlig arbeidstemperatur.

VARMSTART

Følg trinnene ovenfor, og hold choken (E) i stillingen "OFF". IKKE trykk på primeren (T).

Før stans

La motoren gå i noen få minutter for å la all fuktighet tørke bort fra motoren.

Hvis tilbakestøtsstarteren har fryst

Hvis tilbakestøtsstarteren har fryst og ikke vil dreie motoren, gjør følgende:

1. Grip håndtaket til tilbakestøtsstarteren og trekk så mye tau ut av starteren som mulig.
2. Slipp håndtaket til tilbakestøtsstarteren, og la det smekke tilbake mot starteren.

Hvis motoren ikke starter, gjenta trinnene ovenfor.



At starte motoren

- Vær sikker på at brændstofafspærringsventilen (F) er i positionen ÅBEN.

Deres sneslynges motor er udstyret både med en rekyl-starter.

KOLD START

- Sæt sikkerhedstændingsnøglen (D) (Bundet fast på startsnoren til manuel start) i tændingsåbningen indtil den klikker. DREJ IKKE nøglen. Opbevar den ekstra sikkerhedstændingsnøgle på et sikkert sted.
- Sæt gaskontrolen (C) i "FAST" position.
- Drej chokerkontrolen (E) til "FULL" position.
- Tryk spæderen (T) fire (4) gange hvis temperaturen er under -10°C (15°F), eller to (2) gange hvis temperaturen er mellem -10°C (15°F). Hvis temperaturen er over 10°C (50°F), er spædning ikke nødvendig.

BEMÆRK: Overspædning kan forårsage oversvømmelse, hvilket forhindrer motoren i at starte. Hvis motoren oversvømmer, ventes et par minutter før der forsøges at starte igen og TRYK IKKE på spæderen.

- Træk hurtigt i rekylstarterhåndtaget (V). Lad ikke starterrebet smælde tilbage.
- Når motoren starter, slip rekylstarterhåndtaget og flyt chokerkontrolen langsomt til "OFF" positionen.

Lad motoren varme op i et par minutter. Motoren har ikke fuld styrke før den har nået en normal betjeningstemperatur.

VARM START

Følg trinnene ovenfor, hold chokerkontrollen (E) i positionen "OFF". TRYK IKKE på spæderen (T).

Før standsning

Lad motoren køre i et par minutter for at tørre hvilken som helst fugt på motoren.

Hvis rekylstarteren er frossen

Hvis rekylstarteren er frossen og ikke vil dreje motoren, fortsættes som følger:

- Tag fat i rekylstarterhåndtaget og træk langsomt så meget reb ud af starteren som muligt.
- Slip rekylstarterhåndtaget og lad det smælde tilbage mod starteren.

Hvis motoren stadig ikke starter, gentag trinnene ovenfor.



Moottorin käynnistys

- Varmista, että polttoaineventtiili (F) on asennossa OPEN. Lumilington moottori on varustettu sekä käynnistinrulla.

KYLMÄKÄYNNISTYS

- Työnnä sytytysvirta-avain (D) (Sidottu kelautuvaan käynnistysnaruun) avainpesään, kunnes kuuluu kilahdus. ÄLÄ kierrä avainta. Säilytä sytytysvirta-avaimen vara-avain turvallisessa paikassa.
- Siirrä kaasuvipu (C) asentoon "FAST".
- Kierrä rikastimen nuppi (E) asentoon "FULL".
- Paina ryppytintä (T) neljä (4) kertaa, jos lämpötila on alle -10°C (15°F), tai kaksi (2) kertaa, jos lämpötila on -10°C (15°F) ja $+10^{\circ}\text{C}$ välillä. Ryppytystä ei tarvita, jos lämpötila on yli 10°C (50°F).

HUOMAUTUS: Liiallinen ryppytys voi saada moottorin tulvimaan, jolloin moottorin käynnistyminen estyy. Jos moottori tulvii, odota muutama minuutti ennen käynnistysryystää ja ÄLÄ paina ryppytintä.

- Vedä käynnistinrunko kahvasta (V) ripeästi. Älä anna käynnistinrunko räpsähää itsekseen takaisin.
- Moottorin käynnistyessä vapauta käynnistysnarun kahva, ja siirrä rikastimen nupbia hitaasti asentoon "OFF".

Anna moottorin lämmetä muutama minuutti. Moottori ei anna täyttä tehoaan, ennen kuin se on saavuttanut normaalisen käyttilämpötilansa.

KUUMAKÄYNNISTYS

Noudata edellä esitettyjä vaiheita, mutta pidä rikastimen nuppi (E) asennossa "OFF". ÄLÄ paina ryppytintä (T).

Ennen pysäytystä

Käytä moottoria muutama minuutti, jotta kosteus pääsee haihtumaan moottorilta.

Jos narukäynnistin on jäätynyt

Jos narukäynnistin on jäätynyt, eikä pyöritä moottoria, toimi seuraavasti:

- Tartu käynnistinrunkon kahvaan ja vedä käynnistimestä hitaasti ulos mahdollisimman paljon narua.
- Vapauta käynnistinrunkon kahva ja anna sen räpsähää takaisin käynnistintä vasten.

Jos moottori ei vieläkään käynnisty, toista edelliset vaiheet.



Para dar a partida no motor

- Verificar que a válvula de corte do combustível (F) esteja na posição ABERTA.

O motor do canhão de neve é equipado com partida de recuo.

PARTIDA A FRIO

1. Introduzir a chave de ignição de segurança (D) (Fixa à corda do motor de arranque por inércia) na fenda da ignição até ouvir um clique. NÃO virar a chave. Manter uma chave extra de ignição de segurança num lugar seguro.
2. Colocar o controle da válvula borboleta (C) na posição "FAST".
3. Virar o controle do afogador (E) na posição "COMPLETO".
4. Puxar o iniciador (T) durante (4) vezes se a temperatura estiver abaixo de -10°C (15°F), ou duas (2) vezes se a temperatura estiver entre -10°C & 10°C (15°F & 50°F). Se a temperatura estiver abaixo de 10°C (50°F), não é necessário o desencadeamento.

NOTA: Um super desencadeamento pode causar afogamento, não deixando o motor partir. Se afogar o motor, esperar alguns minutos antes de tentar dar a partida e NÃO empurrar o iniciador.

5. Empurrar o manípulo da partida de recuo (V) rapidamente. Não deixar o cabo de partida pular para trás.
6. Quando o motor inicia, soltar o manípulo da partida de recuo e deslocar devagar o controle do afogador na posição "OFF".

Deixar o motor aquecer durante alguns minutos. O motor não desenvolverá a potência total até não ter atingido a temperatura normal de funcionamento.

PARTIDA A QUENTE

Seguir os passos acima, mantendo o afogador (E) na posição "OFF". NÃO empurrar o iniciador (T).

Antes de parar

Rodar o motor durante alguns minutos para ajudar a secar qualquer umidade no motor.

Se a partida de recuo estiver grimpada

Se a partida de recuo estiver grimpada e não virar o motor, efetuar quanto a seguir:

1. Agarrar o manípulo da partida de recuo e empurrar devagar quanto mais possível o cabo de partida.
2. Soltar o manípulo da partida de recuo e deixá-lo rebater contra a partida.

Se o motor ainda falha a partir, repetir os passos acima.



Εκκίνηση κινητήρα

- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής καυσίμου (F) βρίσκεται στη θέση OPEN.

O κινητήρας του εκχιονιστικού σας είναι εξοπλισμένος εκκινητήρα ανατύλιξης.

EKKINHSH KPYOY KINHTHPA

1. Τοποθετήστε το κλειδί της μίζας (D) (Δεμένο για επανατύλιξη κορδονιού εκκίνησης) στη μίζα έως ότου ασφαλίσει σε αυτήν. ΜΗ γυρίστε το κλειδί. Φυλάξτε το πρόσθετο κλειδί σε ασφαλές μέρος.
2. Τοποθετήστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας (C) στη θέση FAST.
3. Περιστρέψτε το χειριστήριο τσοκ (E) στη θέση FULL.
4. Πατήστε τον προεκχυτήρα (T) τέσσερις (4) φορές αν η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από -10°C (15°F), ή δύο φορές (2) αν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -10°C και 10°C (15°F και 50°F). Αν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 10°C (50°F), δεν είναι απαραίτητη η γόμωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπερβολική γόμωση μπορεί να προκαλέσει "μπούκωμα", εμποδίζοντας την εκκίνηση του κινητήρα. Αν "μπουκώσετε" τον κινητήρα, περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε τον βάλετε μπροστά και ΜΗΝ πιέσετε τον προεκχυτήρα.

5. Τραβήξτε γρήγορα τη λαβή του εκκινητήρα (V). Μην αφήσετε το συρματόσχοινο εκκινητήρα να ανακάμψει απότομα.
6. Όταν ζεκινά ο κινητήρας, αφήστε τη λαβή του εκκινητήρα και μετακινήστε αργά το χειριστήριο τσοκ στη θέση OFF.

Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί για λίγα λεπτά. Ο κινητήρας δεν θα αναπτύξει την πλήρη ισχύ του έως ότου φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

EKKINHSH ZEΣΤΟΥ KINHTHPA

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα, διατηρώντας το τσοκ (E) στη θέση OFF. ΜΗΝ πιέσετε τον προεκχυτήρα (T).

Πριν τη διακοπή

Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να στεγνώσει τυχόν υγρασία από αυτόν.

Αν ο εκκινητήρας έχει παγώσει

Αν ο εκκινητήρας έχει παγώσει και δεν περιστρέφει τον κινητήρα, συνεχίστε ως εξής:

1. Πιάστε τη λαβή του εκκινητήρα και τραβήξτε αργά όσο περισσότερο σχοινί γίνεται από τον εκκινητήρα.
2. Αφήστε τη λαβή εκκινητήρα και αφήστε τη να ασφαλίσει ξανά επάνω στον εκκινητήρα.

Αν ο κινητήρας ακόμη δεν παίρνει μπροστά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.



TIPS FÖR ATT UNDERLÄTTA SNÖRÖJNINGEN

- Gå långsamt fram i djup, frusen eller tung våt snö. Använd hastighetskontrollen, INTE ändring ON/OFF, till att justera hastigheten.
- Det är enklare och effektivare att röja snö direkt efter snöfall.
- Den bästa tidpunkten för snöröjning är tidigt på morgonen. På denna tidpunkt är snön mestadels torr och har inte varit utsatt för direkt sol och varm temperatur.
- Overlapa varje bana för att vara säker på att all snö röjs bort.
- Röj snö i medvind om det är möjligt.
- Släpskorna skall justeras till rätt höjd som är anpassade till nuvarande snöförhållanden. Se "ATT JUSTERA SLÄPSKOR" (i denna handbok).
- För ytterst tung snö, minskas bredden på snöröjningen genom att rikligt overlapa de förra banorna och gå långsamt fram.
- Håll motorn ren och fri från snö under arbetet. Detta främjar luftströmmen och förlänger motorns livslängd.
- När snöröjningsarbetet är avslutat, bör motorn vara i gång i ett par minuter för att smälta bort snö och is från motorn.
- Rengör hela snöslungan grundligt efter varje användning och torka av den så att den är klar till nästa gång.

⚠ VARNING: Använd inte snöslungan om väderförhållandena gör så att sikten försämrar. Snöröjning under snöstorm försämrar sikten och kan vara riskabelt för säker användning av snöslungan.



SNØRYDDINGTIPS

- Gå saktere i dyp, frossen eller tung våt snø. Bruk kjørehastighetsbetjeningen og IKKE bryter ON/OFF for å justere bakkehastigheten.
- Det er lettere og mer effektivt å fjerne snø rett etter at den har falt.
- Den beste tiden å fjerne snø på er tidlig på morgenen. På denne tiden er snøen som regel tørr og har ikke blitt utsatt for direkte sollys og varmende temperaturer.
- Overlap hver bane litt for å sikre at all snøen fjernes.
- Rydd snøen med vinden i den grad dette er mulig.
- Juster glideplatene til passende høyde for de aktuelle snøforholdene. Se "JUSTERING AV GLIDEPLATENE" i dette avsnittet av bruksanvisningen.
- For ekstremt tung snø, reduser bredden på snøryddingen ved å overlappe forrige spor og gå langsomt.
- Hold motoren ren og fri for snø under bruk. Dette vil hjelpe luftgjennomstrømningen og forlenge motorens levetid.
- Etter at snøryddingsjobben er fullført, la motoren gå i noen minutter for å smelte bort snø og is fra motoren.
- Rengjør hele snøfreseren nøyne etter hver bruk og tørk av den så den er klar for neste bruk.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk snøfreseren hvis værfordlene forverrer sikten. Rydding av snø under tung snøstorm kan gjøre det blind og sette sikker bruk av snøfreseren i fare.



SNESLYNGNINGSTIPS

- Gå langsommere frem i dyb, frossen eller tung våd sne. Anvend hastighedskontrollen, IKKE afbryder ON/OFF, til at justere hastigheden på overfladen.
- Det er nemmere og mere effektivt at rydde sne umiddelbart efter snefald.
- Det bedste tidspunkt at rydde sne på er tidligt om morgen. På dette tidspunkt er sneen for det meste tør og har ikke været utsatt for direkte sol og opvarmende temperaturer.
- Overlap hver sti lidt for at sikre at al sne ryddes.
- Slyng sneen med vinden når det er muligt.
- Glidepladerne skal justeres til korrekt højde for de nuværende sneforhold af overfladen. Se "AT JUSTERE GLIDEPLADER" i dette kapitel i denne håndbog.
- For yderst tung sne, mindskes bredden af snerydning ved at overlappe forrige stier og gå langsomt frem.
- Hold motoren ren og fri for sne under betjeningen. Dette fremmer luftstrømmen og forlænger motorens levetid.
- Når sneslyngningen er afsluttet, bør motoren være i gang i et par minutter for at smelte sne og is af motoren.
- Rengør hele sneslyngten grundigt efter hver anvendelse og aftør den så den er klar til næste gang.

⚠ ADVARSEL: Anvend ikke sneslyngen hvis vejrforholdene forringer sigtbarheden. Sneslyning under en hård snestorm kan blænde Dem og være risikabelt for den forsvarlige betjening af sneslygen.



VIHJEITÄ LUMEN LINKOAMISEEN

- Aja hitaanmin syvässä, jäisessä tai hyvin märässä lumessa. Säädä kulkunopeutta ajonopeuden säättövulla, ÄLÄ kytkeä ON/OFF.
- Lumen poisto on helpompaa ja tehokkaampaa heti lumisateen jälkeen.
- Paras hetki lumen poistoon on varhainen aamu. Tuolloin lumi on tavallisesti kuivaa, eivätkä sitä ole lämmittäneet auringonvalo ja lämpenevä ilma.
- Varmista kaiken lumen poisto ajamalla vierekkäiset kaistat hieman limittääin.
- Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.
- Säädä suksit oikealle korkeudelle kulloistenkin lumiosuhteiden mukaan. Katso tämän ohjekirjan kohta "SUUKSIEN SÄÄTÖ".
- Erittäin raskaassa lumessa pienennä lingottavan lumen alaa limittämällä edellisen ajouran päälle ja ajamalla hitaasti.
- Pidä moottori puhtaana ja vapaana lumesta käytön aikana. Se helpottaa ilman virtausta ja pidentää moottorin ikää.
- Lumenpoiston päätyttyä anna moottori käydä muutama minuutti lumen ja jään sulattamiseksi moottorilta.
- Puhdista koko lumilinko perusteellisesti jokaisen käytön jälkeen ja pyhi se kuivaksi, jolloin se on valmis seuraavaa käyttöä varten.

⚠ VAROITUS: Älä käytä lumilinkoa sään heikentäessä näkyvyyttä. Voit menettää näkösi lingotessasi lunta kovassa lumimyrskyssä ja lumilingon turvallinen käyttö vaarantuu.



EXTREMIDADES DO CANHÃO DE NEVE

- Usar sempre o canhão de neve com o motor na válvula borboleta completa. A válvula borboleta proporciona o melhor desempenho do canhão de neve.
- Andar devagar sobre neve profunda, congelada ou muito molhada. Usar o controle de velocidade do propulsor, NÃO a válvula borboleta, para regular a velocidade no chão.
- É mais fácil e mais eficiente remover imediatamente a neve logo que cai.
- A melhor hora para remover a neve é de manhã cedo. Nesta hora a neve normalmente está seca não foi exposta ao sol direto e com temperaturas quentes.
- Passar devagar em cada trecho sucessivo para ter a certeza de remover toda a neve.
- Na medida do possível lançar a neve na direção do vento.
- Regular os patins na altura adequada das condições da superfície corrente. Ver "COMO REGULAR OS PATINS" neste capítulo deste manual.
- Para neve muito pesada, reduzir a largura da retirada de neve sobrepor previamente os trechos e deslocar devagar.
- Manter o motor limpo e livre de neve durante o uso. Isto ajudará a fluir o ar e prolonga a duração do motor.
- Depois que for terminado o trabalho do canhão de neve, deixar o motor funcionar durante alguns minutos para derreter neve e gelo do motor.
- Limpar todo o canhão de neve depois de cada uso e secar, para estar pronto para o próximo uso.



AVISO: *Não usar o canhão de neve se as condições térmicas danificam a visibilidade. Lançar neve durante tempestade de neve com vento e pesada, pode enganar e ser perigoso para operar com segurança o canhão de neve.*



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΨΗ ΧΙΟΝΙΟΥ

- Να θέτετε πάντα το εκχιονιστικό σε λειτουργία με τον κινητήρα με το μοχλό πεταλούδας πλήρως ανοιχτό. Όταν ο μοχλός πεταλούδας είναι πλήρως ανοιχτός, έχετε την καλύτερη απόδοση του εκχιονιστικού.
- Να μετακινείστε πιο αργά σε βαθύ, παγωμένο ή βαρύ χιόνι. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας. ΟΧΙ το μοχλό της πεταλούδας, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.
- Είναι πιο εύκολο και πιο αποδοτικό να καθαρίζετε το χιόνι αμέσως μόλις πέσει.
- Η καλύτερη ώρα για να καθαρίσετε χιόνι είναι νωρίς το πρωί. Αυτήν την ώρα το χιόνι είναι συνήθως στεγνό και δεν έχει εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως και συνεπώς σε θερμοκρασίες που το λιώνουν.
- Να υπερκαλύπτετε κάθε διαδοχική διαδρομή για να εξασφαλίζετε ότι θα καθαρίσετε όλο το χιόνι.
- Να πετάτε το χιόνι προς τον πνέοντα άνεμο όποτε αυτό είναι δυνατό.
- Ρυθμίστε τις πλάκες ολίσθησης στο σωστό ύψος για τις τρέχουσες συνθήκες χιονιού. Βλ. «ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ» σε αυτήν την ενότητα του εγχειριδίου.
- Για εξαιρετικά βαρύ χιόνι, μειώστε το πλάτος της αφαίρεσης χιονιού με την υπερκάλυψη της προηγούμενης διαδρομής και την αργή κίνηση.
- Κατά τη χρήση, να διατηρείτε τον κινητήρα καθάρο και χωρίς χιόνι. Έτσι θα διευκολύνεται η ροή αέρα και θα παραταθεί η ζωή του κινητήρα.
- Μόλις ολοκληρωθεί η ρίψη του χιονιού, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να λιώσει το χιόνι και ο πάγος που βρίσκονται σε αυτόν.
- Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε καλά ολόκληρο το εκχιονιστικό και να το στεγνώνετε ώστε να είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: *Μη θέτετε το εκχιονιστικό σε λειτουργία αν η καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την ορατότητα. Άν καθαρίζετε χιόνι κατά τη διάρκεια βαριάς χιονοθύελλας, μπορεί να μην βλέπετε καλά αλλά και να είναι επικίνδυνο για την ασφαλή λειτουργία του εκχιονιστικού.*

SE Servicebok	Fyll i datum för regelbunden service	Innan användning	Efter 25 driftstimer	Efter 50 driftstimer	Efter 100 driftstimer
Kontrollera nivån på motoroljan.....	●				
Kontrollera lösa hållare och säkerställ att utkastskyddet sitter på plats	●				
Kontrollera ringtrycket.....	●				
Smörj svängtappar.....		●			
Byt motorolja.....		●			
Kontrollera kilremmarna.....			●		
Kontrollera ljuddämparen.....			●		
Byt tändstift.....				●	

NO Vedlikeholdsliste	Fyll inn datoene etterhvert som de utfører jevnlig vedlikehold.	Før bruk	Etter 25 timers drift	Etter 50 timers drift	Etter 100 timers drift
Undersøk motoroljenivå.....	●				
Kontroller for løse festeanordninger og påse at rørsikringen er på plass	●				
Sjekk lufttrykket i hjulene	●				
Smør stifter		●			
Skift motorolje		●			
Undersøk V-reimer.....			●		
Sjekk lydpotten			●		
Skift tennplugg				●	

DK Vedligeholdelsesskema	Notér dato for udført arbejde.	Før anvendelse	Hver 25 time	Hver 50 time	Hver 100 time
Kontroller motoroliestanden.....	●				
Efterse for løse monteringsdele, og se efter, at udkasterskærmen er på plads	●				
Kontrol af dæktryk.....	●				
Smøring af drejepunkter		●			
Skift af motorolie		●			
Kontroller kileremme.....			●		
Kontrol af lyddæmper			●		
Udskiftning af tændrør				●	

FI Huoltokirja	Merkitse huoltotöiden päivämääräät huoltokirjaan.	Ennen käyttöä	25 tunnin vällein	50 tunnin vällein	100 tunnin vällein
Tarkista moottoriöljyn määrä.....	●				
Tarkasta kiinnityselementtien kireys ja varmista, että kourun suojuus on paikallaan.....	●				
Akkunesteen pinta	●				
Nivelten voitelu		●			
Öljynvaihto		●			
Tarkista v-hihnat.....			●		
Äänenvaimentimen tarkistus.....			●		
Sytytystulpan vaihto.....				●	

PT REGISTRO DE SERVIÇO	Preencher a data na qual foi terminada a manutenção.	Antes do uso	Cada 25 horas	Cada 50 horas	Cada 100 horas
Controle do óleo do motor	●				
Verifique se existem fechos soltos e certifique-se de que a protecção de descarga está no lugar	●				
Controle da pressão dos pneus.....	●				
Lubrificação dos pontos de união.....		●			
Troca do óleo do motor.....		●			
Controle das correias V			●		
Controle do silencioso			●		
Substituição da vela de ignição				●	

GR ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	Συμπληρώστε με τις ημερομηνίες μόλις τελειώστε το τακτικό σέρβις	Πριν από τη χρήση	Κάθε 25 ώρες	Κάθε 50 ώρες	Κάθε 100 ώρες
Έλεγχος λαδιού κινητήρα.....	●				
Έλεγχε πως δεν υπάρχουν χαλαρά δεσμίματα και βεβαιωθείτε πως το προστατευτικό χοάνης είναι στη θέση του	●				
Έλεγχος πίεσης ελαστικών	●				
Λίπανση κύριων σημείων		●			
Αλλαγή λαδιού κινητήρα		●			
Έλεγχος ιμάντων σχήματος "V"			●		
Έλεγχος σιλανσιέ			●		
Αλλαγή μπουζί				●	



Kilremmar

SE Kontrollera kilremmarna för slitage och föräldring efter varje 50 timmars användning, och byt ut om det är nödvändigt. Remmarna är inte justerbarella. Byt ut remmarna om de börjar att glida på grund av föräldring. (Se "ATT BYTARE REMSKYDD" i kapitlet om Service och Justeringar i denna handbok).

Kilremmarna på snöslungan är speciellt konstruerade och skall bytas ut med fabrikens originalutrustning (OEM) som finns tillhanda hos den närmaste återförsäljaren. Användning av andra remmar än (OEM) kan orsaka personskador eller skador på snöslungan.



V-reimer

NO Undersök V-reimer för skader och slitasje etter hver 50 arbeidsstime og skift ved behov. Reimene kan ikke justeres. Skift ut reimene dersom de ikke tar godt nok på grunn av slitasje. (Se "FJERNING AV REIMDEKSEL" i Vedlikeholds- og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).

V-reimene på snøfreseren er spesialkonstruert og skal erstattes av originalutstyrsprodusentens (OEM) reimere som finnes hos din nærmeste forhandler. Bruk av reimere med andre merker enn OEM kan føre til personskader eller skader på snøfreseren.



Kileremme

DK Kontroller kileremme for slitage og forældning efter hver 50 timer af betjening og udskift hvis nødvendigt. Remmene kan ikke justeres. Udskift remmene hvis de begynder at glide på grund af forældning. (Se "AT FJERNE RÆMSKJOLD" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).

Kileremmene på sneslyngen er specielt konstrueret og skal udskiftes med fabrikantens originale udstyr (OEM) som er til rådighed hos Deres nærmeste forhandler. Anvendelse af andre remme end OEM remme kan forårsage kvæstelser eller beskadigelse af sneslyngen.



V-hihnat

FI Tarkista v-hihnojen kunto ja kuluneisuus 50 käyttötunnin välein, ja vaihda ne tarvittaessa uusiin. Hihnoja ei voi säättää. Vaihda hihnat uusiin, jos ne alkavat kuluneina luistaa. (Katso kohta "HIHNAKOTELON IRROTUS" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Sääđööt).

Lumilignon v-hihnat ovat erikoisrakenteisia, ja ne tulisi vaihtaa alkuperäisvalmistajan (OEM) hihnoihin, joita saa lumilignon edustajilta. Muiden kuin OEM-hihnojen käytö voi aiheuttaa henkilövammoja tai vaurioittaa lumilinkoa.



Correias V

PT Controlar as correias V quanto ao desgaste e deterioração cada 50 horas de uso e substituir se necessário. As correias não são reguláveis. Substituir as correias se iniciam a escorregar devido a desgaste. (Ver "COMO REMOVER A COBERTURA DA CORREIA", no capítulo de Serviços e Regulagens deste manual).

As correias V no canhão de neve são de fabricação especial e devem ser substituídas com as correias originais do fabricante (OEM) que estão disponíveis no revendedor mais próximo. Usando outras que não seja OEM podem causar acidentes pessoais ou danos ao canhão de neve.



Ιμάντες σχήματος "V"

Ελέγχετε τους ιμάντες σχήματος "V" για φθορά μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας και αντικαταστήστε τους αν είναι απαραίτητο. Οι ιμάντες δεν ρυθμίζονται. Αντικαταστήστε τους ιμάντες αν έξινήσουν να ολισθαίνουν λόγω φθοράς. (Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειριδίου).

Οι ιμάντες σχήματος "V" στο εκχιονιστικό σας είναι ειδικής κατασκευής και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται με ιμάντες από κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM) στο τηλησίεστέρο σας κατάστημα. Αν χρησιμοποιήσετε ιμάντες που δεν ανήκουν σε κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή βλάβη στο εκχιονιστικό.



Nav-Snöskruv

- Växellådan är fylld med smörjmedel till rätt nivå från fabriken. Enda tidpunkten då smörjmedel bör uppmärksammas är i de fall då service är utförd på växellådan.
- Om smörjmedel krävs, användes endast Ronex ED #1 fett.



Borespindelkasse

- Spindelkassen var fylt med smøremiddel til passende nivå på fabrikken. Eneste gang smøremiddelet må sjekkes, er når det er utført vedlikeholdsarbeider på spindelkassen.
- Hvis det er nødvendig med smøremiddel, bruk kun smøremiddelet Ronex ED #1.



Sneglgearkasse

- Gearkassen er fyldt med smøremiddel til det korrekte niveau på fabrikken. Det eneste tidspunktet smøremidlet behøver opmærksomhed er, hvis der er foretaget service af gearkassen.
- Hvis smøremiddel er påkrævet, anvendes kun Ronex ED #1 smørelse.



Syöttökierukan vaihdekotelo

- Vaihdekotelo on tehtaalla täytetty oikealla määräällä voiteluainetta. Voiteluaine täyttyy tarkistaa vain, jos vaihdekoteloa on huollettu tai korjattu.
- Jos voiteluainetta tarvitaan, käytä ainostaan Ronex ED #1 -rasvaa.



Caixa do mecanismo do trado

- A caixa do mecanismo foi enchida com lubrificante no nível apropriado na fábrica. A única vez que o lubrificante necessita de atenção é se a manutenção for efetuada na caixa de mecanismo.
- Se for necessário colocar lubrificante, usar somente graxa Ronex ED #1.



Κιβώτιο ταχυτήτων τρυπανιού

- Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι εργοστασιακά γεμισμένο με λάδι έως τη σωστή στάθμη. Πρέπει να ελέγχετε το λάδι μόνο αν έχουν γίνει εργασίες επισκευής στο κιβώτιο ταχυτήτων.
- Αν απαιτείται λάδι, να χρησιμοποιείτε μόνο γράσσο Ronex ED #1.



Drivsystem

Smörj INTE drivkomponenterna inuti snöslungan. Tandhjulen, sexkant-axlarna, drivskivan och friktionshjulet kräver ingen smörjning. Lager och hylsorna är redan smorda för livstid och kräver inget underhåll.

VIKTIGT: Smörjning av de ovannämnda komponenterna kan orsaka förorening av friktionshjulet och skada på snöslungans drivsystem.



Kjøresystem

IKKE smør kjørekomponentene inne i snøfreseren. Tenne, sekskantstengene, kjøreskivene og friksjonshjulet trenger ikke smøring. Lagrene og føringene er smurt og trenger ikke vedlikehold.

FORSIGTIG: Smøring av komponentene nevnt ovenfor kan føre til forurensing av friksjonshjulet og ødelegge kjøresystemet på snøfreseren.



Trækkraft system

Smør IKKE drivkomponenterne indeni sneslyngen. Tandhjul, sekskantede aksler, drivskive og friktionshjul kræver ingen smørelse. Lejerne og bøsningerne er smurt for livstid og kræver ingen vedligeholdelse.

FORSIKTIG: Hvilken som helst smøring af de oven-nævnte komponenter kan forårsage forurening af friktionshjulet og skade på sneslyngens drivsystem.



Vetojärjestelmä

ÄLÄ voitele lumilinon sisäisiä vetojärjestelmän osia. Hammaspyörät, kuusioakselit, vetolevy ja kitkapyörä eivät tarvitse voitelua. Laakerit ja holkit ovat kestovoideiltuja ja huoltovapaita.

VARO: Yllä mainittujen osien voitelu voi liata kitkapyörän ja vaurioittaa lumilinon vetojärjestelmää.



Sistema do propulsor de tração

NÃO lubrificar os componentes do propulsor dentro do canhão de neve. Os dentes, os eixos sextavados, o disco propulsor e a roda de embreagem não necessitam ser lubrificados. Os rolamentos e os mancais tem lubrificação permanente e não necessitam de manutenção.

CUIDADO! Se os componentes acima forem lubrificados pode causar contaminação da roda de embreagem e danificar o sistema propulsor do canhão de neve.




Σύστημα πρόσφυσης

MΗ λιπαίνετε τα εξαρτήματα κίνησης που βρίσκονται στο εσωτερικό του εκχιονιστικού. Οι οδοντώσεις, οι εξαγωνικοί άξονες, ο δισκος κίνησης και ο τροχός τριβής δεν απαιτούν καθόλου λίπανση. Τα ρουλέμαν και οι ροδέλες είναι λιπασμένες εφ' όρους ζωής και δεν απαιτείται συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λίπανση των παραπάνω εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση στον τροχό τριβής και να προκληθεί βλάβη στο σύστημα κίνησης του εκχιονιστικού σας.

Smörjning

Kontrollera oljenivån innan ni startar motorn och efter fem (5) timmars konstant bruk. Fastgör oljestickan säkert varje gång ni kontrollerar oljenivån.



Byt olja efter 25 timmars användning eller minst en gång/år om snöslungan inte används 25 timmar på ett år.

ATT BYTA MOTOROLJA

Fastställ det förväntade temperaturområdet före nästa oljebyte.


- Var säker på att snöslungan står på plan yta.
- Oljan är lättare att tappa ur om den är varm.
- Tappa ur oljan i en passande behållare.

NOTERA: Hjulet på vänster sida kan tas bort från snöslungan för att underlätt åtkomligheten till oljedräneringspluggen och placeringen av en passande behållare. (Se "ATT DEMONTERA HJUL" i kapitlet om Service och Justeringar i denna handbok).

- Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
- Rengör området kring oljedräneringspluggen .
- Gänga ur oljedräneringspluggen och tappa över oljan i en passande behållare.
- Sätt tillbaka oljedräneringspluggen och fastgör den säkert.
- Torka upp all utspilld olja från snöslungan och motorn.
- Montera vänster hjul (om det tagits loss vid oljedränering). Se till att hjulsprinten och fästsprinten förs in i korrekt hål i hjulaxeln (se "ATT TA LOSSA HJULEN" i Service och Justeringssektionen i denna instruktionsbok).
- Tag bort oljestickan. Var uppmärksam så att det inte kommer smuts i motorn.
- Fyll på olja till motorn genom oljestickans rör. Häll långsamt. Får inte överfyllas.
- Använd måttet på oljestickan för att kontrollera nivån. Var säker på att oljestickan är korrekt fastgjord för korrekt avläsning. Oljenivån skall vara på "FULL" linjen på oljestickan.
- Torka upp all utspilld olja.

Smøring

Undersøk motorhusoljenivået før motoren startes og etter hver femte (5) time med kontinuerlig bruk. Sett på plass oljefyllingslokket/ peilepinnen etter hver gang du har sjekket oljenivået.



Skift olje etter hver 25 . arbeidstime eller minst én gang i året hvis snøfreseren ikke brukes mer enn 25 timer årlig.

SKIFTING AV MOTOROLJE

Bestem forventet temperaturområde før neste oljeskift.

- Sørg for å plassere snøfreseren på jevnt underlag.
- Olje vil renne mer fritt når den er varm.
- Fang opp olje i en egnet beholder.

MERK: Venstre hjul kan fjernes fra snøfreseren for å få lettere tilgang til oljetappingspluggen og plassering av en egnet beholder. (Se "FJERNING AV HJUL" i Vedlikeholds- og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).

- Kople fra tennpluggedningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
- Rengjør området rundt tappingspluggen.
- Fjern tappingspluggen, og tapp olje i en egnet beholder.
- Sett på plass tappingspluggen, og skru godt til.
- Tørk opp all sølt olje fra snøfreser og motor.
- Montere venstre hjul (hvis det ble fjernet for å tappe ut olje). Forsikre deg om at du monterer hjulpluggen og holdekilen i det riktige hullet i akselen (Se "SLIK DEMONTERES HJULENE" i kapittelet om vedlikehold og justeringer i denne håndboken).
- Fjern oljefyllingslokket/ peilepinnen. Vær forsiktig så det ikke kommer skitt inn i motoren.
- Fyll på motorolje gjennom oljepeilepinnerøret. Hell sakte. Ikke overfyll.
- Bruk måleren på oljefyllingslokket/peilepinnen for å undersøke nivået. Se til at peilepinnelokket er skrudd godt på for nøyaktig avlesing. Hold oljenivået på merket "FULL" på peilepinnen.
- Tørk opp all sølt olje.




MOTOR

Se motorhåndbog.

Smøring

Kontroller krumtaphusets oliestand før motoren startes og efter fem (5) timers konstant brug. Fastgør oliepåfyldningsdækslet / oliepinden sikkert hver gang De kontroller oliestanden.



Skift olie efter hver 25 timers betjening eller mindst en gang om året hvis sneslyngen ikke anvendes 25 timer på et år.

AT SKIFTE MOTOROLIE

Fastsæt det forventede temperaturområde før næste olieskift.

- Vær sikker på at sneslyngen er på en plan overflade.
- Olien vil tappe lettere hvis den er varm.
- Opfang olien i en passende beholder.

BEMÆRK: Hjulet i venstre side kan fjernes fra sneslyngen for at lette adgangen til oleaftapningsbundproppen og placeringen af en passende beholder. (Se "AT FJERNE HJUL" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).

1. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
2. Rengør området omkring bundproppen.
3. Fjern bundproppen og tap olien over i en passende beholder.
4. Isæt bundproppen og fastgør sikkert.
5. Aftør al spildt olie fra sneslyngen og motoren.
6. Monter venstre hjul (hvis fjernet for at tømme olien ud). Sørg for at indsætte hjulbolten og låsestiften i det rigtige hul i hjulakslen (Se "SÅDAN FJERNES HJULENE" i service- og justeringsafsnittet i denne instruktionsbog).
7. Fjern oliepåfyldningsdækslet/oliepinden. Vær opmærksom på at der ikke kommer snavs i motoren.
8. Påfyld motorenolie gennem oliepindens rør. Hæld langsomt. Må ikke overfyldes.
9. Anvend måleren på oliepåfyldningsdækslet/oliepinden til at kontrollere standen. Vær sikker på at oliepindens dækslet er fastgjort sikkert til korrekt aflæsning. Hold olien på "FULL"-linien på oliepinden.
10. Aftør al spildt olie.




MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

Voitelu

Tarkista kampiakselikotelon öljymäärä ennen moottorin käynnistystä ja aina viiden (5) käyttötunnin välein. Tiukenna öljyntäytöaukon korkki / mittatikku kunnolla aina tarkistetustasi öljymäärään.



Vaihda öljy 25 käyttötunnin välein tai vähintään kerran vuodessa, jos lumilinko ei käytetä 25 tuntia vuosittain.

MOOTTORIN ÖLJYNAVAIHTO

Päätele ennen seuraavaa öljynvaihtoa odotettavissa oleva ulkolämpötila.

- Varmista, että lumilinko on vaakasuoralla pinnalla.
- Ölty valuu parhaiten ulos lämpimänä.
- Valuta öljy sopivaan astiaan.

HUOMAUTUS: Vasemmanpuoleisen pyörän voi irrottaa lumilingosta, jolloin öljytulppaan pääsee paremmin käsiksi ja sopivan astian voi asettaa alle helpommin. (Katso kohta "PYÖRIEN IRROTUS" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Säädot).

1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulpaa.
2. Puhdista öljytulpan ympäristö.
3. Valuta öljy sopivaan astiaan.
4. Laita öljytulppa takaisin ja tiukenna se kunnolla.
5. Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy lumilingolta ja moottorilta.
6. Asenna vasen pyörä (jos pyörä on irrotettu öljyn tyhjennystä varten). Tarkista, että asennat pyörän sokan ja kiinnityssokan pyörän akselin oikeaan reikään (katso tämän käyttöohjeen kappaleessa Huolto ja säädöt oleva kohta PYÖRIEN IRROTTAMINEN).
7. Irrota öljyntäytöaukon korkki/mittatikku. Varo päästämästä liika moottorin sisään.
8. Kaada öljy moottoriin öljyn mittatikun aukosta. Kaada hitaasti. Älä täytä liikaa.
9. Tarkista öljymäärä öljyntäytöaukon korkki/mittatikun asteikolla. Tiukanne mittatikkukorkki kunnolla, jotta saat tarkan lukeman. Täytä öljyä mittatikun "FULL"-viivaan saakka.
10. Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy.



MOTOR

Ver o manual do motor.

Lubrificação

Controlar o nível de óleo da caixa do motor antes de dar a partida e depois de cada (5) cinco horas de uso contínuo. Apertar a tampa de enchimento do óleo / vareta de nível firmemente todas as vezes que controlar o nível do óleo.

		5W30 or 10W30		
Synthetic			5W30 or 10W30	
°F	-20	0	30	32
°C	-30	-20	-10	0

Trocar o óleo depois de 25 horas de funcionamento ou no mínimo uma vez por ano se o canhão de neve não for usado durante 25 horas num ano.

TROCA DO ÓLEO DO MOTOR

Verificar o nível de temperatura antes da próxima troca de óleo.

- Verificar que o canhão de neve esteja sobre uma superfície nivelada.
- O óleo se descarrega mais facilmente quando quente.
- Recolher o óleo num recipiente apropriado.

NOTA: A roda lateral esquerda pode ser removida do canhão de neve para ter acesso mais fácil ao pino de descarga do óleo e a recolha num recipiente adequado. (Ver "COMO REMOVER AS RODAS", no capítulo de Serviços e Regulagens deste manual).

1. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
2. Limpar a área ao redor do pino de descarga.
3. Remover o pino de descarga e descarregar o óleo num recipiente apropriado.
4. Instalar o pino de descarga e apertar firmemente.
5. Secar todos os vestígios de óleo do canhão de neve e no motor.
6. Instale a roda esquerda (se tiver sido retirada para drenar o óleo). Certifique-se de que instala o pino da roda e o pino de retenção no orifício correcto no eixo da roda (ver "PARA RETIRAR AS RODAS" na secção Assistência e regulações deste manual).
7. Remover a tampa de enchimento / vareta de nível do óleo. Tomar cuidado para não deixar entrar sujeira no motor.
8. Reabastecer o motor com óleo através do tubo da vareta de nível do óleo. Deitar lentamente. Não encher demais.
9. Usar um calibrador na tampa de enchimento do óleo / vareta de nível para controlar o nível. Verificar que a tampa da vareta de nível esteja apertada firmemente para uma leitura exata. Manter o óleo na linha "CHEIA" na vareta de nível.
10. Secar todos os vestígios de óleo.



KINHTHRAΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

Λίπανση

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα και μετά από κάθε πέντε (5) ώρες συνεχόμενης χρήσης. Σφίξτε την τάπα πλήρωσης / ράβδο μέτρησης λαδιού κάθε φορά που ελέγχετε τη στάθμη λαδιού.

		5W30 or 10W30		
Synthetic			5W30 or 10W30	
°F	-20	0	30	32
°C	-30	-20	-10	0

Αλλάξτε το λάδι μετά από κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν δεν χρησιμοποιείται το εκχιονιστικό για τουλάχιστον 25 ώρες το χρόνο.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Καθορίστε τη θερμοκρασιακή περιοχή που αναμένεται πριν από την επόμενη αλλαγή λαδιού.

- Βεβαιωθείτε ότι το εκχιονιστικό βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος.
- Το λάδι αποστραγγίζεται πιο ελεύθερα όταν είναι θερμό.
- Συλλέξτε το λάδι σε κατάλληλο δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να βγάλετε τον αριστερό τροχό από το εκχιονιστικό για την ευκολότερη πρόσβαση στην τάπα αποστράγγισης λαδιού και την τοποθέτηση κατάλληλου δοχείου. (Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΩΝ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειρίδιου).

1. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα αποστράγγισης.
3. Βγάλτε την τάπα αποστράγγισης και αποστραγγίστε το λάδι σε κατάλληλο δοχείο.
4. Τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης και σφίξτε καλά.
5. Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι από το εκχιονιστικό και τον κινητήρα.
6. Εγκαταστήστε τον αριστερό τροχό (αν έχει αφαιρεθεί για διοχετευση λαδιού). Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τον πείρο ζεύξης και τον πείρο συγκράτησης στην κατάλληλη οπή στον άξονα του τροχού (Δείτε "ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ" στην ενότητα Σέρβις και Ρυθμίσεις αυτού του εγχειρίδιου).
7. Βγάλτε την τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού. Προσέχετε για να μην είλθουν ακαθαρσίες στον κινητήρα.
8. Γεμίστε ξανά τον κινητήρα με λάδι μέσω του σωλήνα της ράβδου μέτρησης λαδιού. Να ρίχνετε το λάδι αργά. Μη γεμίζετε υπερβολικά.
9. Για να ελέγχετε τη στάθμη, χρησιμοποιήστε το μετρητή στην τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού. Για ακριβή μέτρηση, βεβαιωθείτε να σφίξετε καλά την τάπα ράβδου μέτρησης. Να διατηρείτε το λάδι στην ένδειξη FULL στη ράβδο μέτρησης.
10. Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι.



Ljuddämpare

Kontrollera och byt ut en sliten ljuddämpare då det finns risk för att brand och/eller skada uppkommer



Tändstift

Byt ut tändstiftet i början av varje säsong eller efter 100 timmars användning, oavsett vilken som kommer först. Tändstifttyp och justering visas i motorhandboken.



Lyddemper

Undersøk og erstatt korrodert lyddemper, da dette kan føre til brannfare og/eller skade.



Tennplugg

Skift ut tennplugg ved begynnelsen av hver sesong eller etter hver 100. arbeidstime, avhengig av hva som kommer først. Tennpluggtype og spalteinnstilling finnes i motorens bruksanvisning.



Lyddæmper

Kontroller og udskift en gennemtæret lyddæmper da den kan skabe risiko for brand og/eller beskadigelse.



Tændrør

Udskift tændrøret i starten af hver sæson eller efter hver 100 timers betjening, ligemeget hvilket der kommer først. Tændrørstype og justering af mellemrum er vist i motorhåndbogen.



Äänenvaimennin

Tarkista äänenvaimentimesta syöpymät, koska ne voivat aiheuttaa palovaaran ja/tai vaurioita.



Sytytystulppa

Vaihda sytytystulppa uuteen jokaisen työkauden alussa tai aina 100 käyttötunnin jälkeen, kumpi ensin tulee. Sytytystulpan tyyppi ja kärkiväli ilmoitetaan moottorin ohjekirjassa.



Silencioso

Controlar e substituir o silencioso corroído porque pode causar risco de incêndio e/ou dano.



Vela de ignição

Substituir a vela de ignição no início de cada estação ou depois de 100 horas de funcionamento, se necessário pode ser antes. O tipo de vela de ignição e a distância estão ilustrados no manual do motor.



Σιλανσιέ

Ελέγξτε και αντικαταστήστε το σιλανσιέ αν αυτό είναι διαβρωμένο επειδή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και βλάβη.



Μπουζί

Αλλάξτε το μπουζί στην αρχή κάθε εποχής ή μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας, όποιο από τα δύο προηγηθεί. Ο τύπος μπουζί και η ρύθμιση διάκενου απεικονίζονται στο εγχειρίδιο κινητήρα.



RENGÖRING

VIKTIG: För bästa resultat, skall snöslungan hållas fri från all smuts och skräp. Rengör utsidan av snöslungan varje gång ni har använt den.

VARNING: Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt tändstiftet.

- Håll behandlade ytor/hjul fria från bensin, olja, etc.
- Vi rekommenderar inte användning av trädgårdssläng för rengöring av snöslungan. Det elektriska systemet, ljuddämparen och andra delar är känsliga för direkt vattensprut. Vatten i motorn kan resultera i förkortad livslängd.



RENGØRING

VIKTIG: For beste ytelse, hold snøfresherhuset fritt for skitt og søppel. Rengør utsiden av snøfreseren etter hver bruk.

ADVARSEL: Kople fra tennpluggledningen fra tenn-pluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.

- Hold ferdige overflater/hjul fri for bensin, olje osv.
- Vi anbefaler ikke å bruke hageslange til å rengjøre snøfreseren med mindre det elektriske systemet, lyddemperen og forgasseren er dekket til for å holde vannet borte. Vand i motoren kan føre til forkortet levetid på motoren.



RENGØRING

VIKTIGT: For den bedste ydelse, skal sneslyngens hus holdes fri for alt snavs og skidt. Rengør ydersiden af sneslyngen hver gang den er brugt.

ADVARSEL: Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.

- Hold behandlede overflader/hjul fri for benzin, olie, osv.
- Vi anbefaler ikke at anvende en haveslange til rengøring af sneslyngen medmindre det elektriske system, lyddæmperen og karburatoren er afdækkede til at holde vand ude. Vand i motoren kan resultere i forkortet levetid af motoren.



PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi pidä lumilinjan koteloointi puhtaana liasta tai roskista. Puhdista lumilinko ulkopuolelta jokaisen käytön jälkeen.

VAROITUS: Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johti niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.

- Pidä maalatut pinnat/pyörät puhtaina bensiinistä, öljystä jne.
- Emme suosittele puutarhan vesiletkun käyttöä lumilinjan puhdistukseen, ellei sähköjärjestelmää, äänenvaimenninta ja kaasutinta suojava vedeltä. Moottoriin päässyt vesi voi lyhentää moottorin käyttöikää.



LIMPEZA

IMPORTANTE: Para um rendimento melhor, manter a caixa o canhão de neve livre de sujeiras ou detritos. Limpar a parte de fora do canhão de neve depois de cada uso.

AVISO: Desprender o fio da vela de ignição, e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.

- Manter as superfícies polidas/ rodas livres de gasolina, óleo, etc.
- Não recomendamos o uso da mangueira de jardim para limpar o canhão de neve a não ser que o sistema elétrico, silencioso e o carburador estejam cobertos para não deixar entrar água. A água no motor pode causar uma redução da durabilidade do motor.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τη βέλτιστη απόδοση, να διατηρείτε το περιβλήμα του εκχιονιστικού καθαρό από ακαθαρσίες και σκουπίδια. Μετά από κάθε χρήση να καθαρίζετε το εξωτερικό του εκχιονιστικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

- Διατηρείτε το τελείωμα των επιφανειών και των τροχών καθαρά από βενζινη, λάδι, κ.λπ.
- Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε μάνικα για να καθαρίζετε το εκχιονιστικό σας εκτός αν καλύπτεται το ηλεκτρικό σύστημα, το σιλανσίε και το καρμπιρατέρ για να μην έρχονται σε επαφή με το νερό. Αν μπει νερό στον κινητήρα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συντόμευση της ζωής του κινητήρα.



VARNING: Uppmärksamma följande för att undvika allvarliga skador före utförandet av vilken service eller justering som helst:

1. Var säker på att gasreglaget är i STOP position.
2. Tag bort tändningsnyckeln.
3. Kontrollera att snöskruv och alla andra delar som är i rörelse har avstannat helt och hållt.
4. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln där den inte kan komma i kontakt med någon del av tändstiftet.

Snöslunga

Justering av snöslungans höjd

Se "JUSTERING AV SLÄPSKOR" och "SKRAPSKENA" i kapitlet om Avändning i denna handbok.

Deflektor

Deflektorn, som är fastgjord ovanpå snöutkastet, ser till att rikta snö bort från operatören. Om deflektorn skadas skall den bytas ut.

VARNING: För att undvika allvarliga skador, får snöslungan aldrig användas med avtagen eller skadad deflektor

- För att ändra riktning och/eller avstånd av snöutkast, se "KONTROLL AV SNÖUTKAST" i kapitlet om Användning i denna handbok.



ADVARSEL: For å unngå alvorlig skade, gjør følgende før utføring av vedlikehold eller justeringer:

1. Se til at gassen står i stillingen STOP.
2. Fjern sikkerhetsnøkkelen.
3. Se til at boreinnretningene og alle deler som beveger seg har stoppet helt.
4. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser den slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen.

Snøfreser

Justering av snøfresherhøyden

Se "JUSTERING AV GLIDEPLATENE" og "SKRAPERSTANG" i Bruksdelen av denne bruksanvisningen.

Rennedeflektor

Rennedeflektoren som er festet øverst på tømmerrennen, skal rette snøen bort fra brukeren. Hvis deflektoren blir skadet, skal den skiftes ut.

ADVARSEL: For å unngå alvorlig skade skal snøfresheren aldri brukes dersom deflektoren er fjernet eller skadet.

- For å endre retning og/eller avstand på snøtømmingen, se "STYRING AV SNØTØMMING" i Bruksdelen av denne bruksanvisningen.



ADVARSEL: For at undgå alvorlige kvæstelser, før udførelse af hvilken som helst service eller justering:

1. Vær sikker på at gaskontrollen er i STOP position.
2. Fjern sikkerhedstændingsnøglen.
3. Kontroller at sneglene og alle bevægende dele er stoppet fuldstændigt.
4. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.

Sneslynge

Justering af sneslyngens højde

Se "JUSTERING AF GLIDEPLADER" og "SKRABESTANG" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.

Sliskeafbøjning

Sliskeafbøjningen, fastgjort ovenpå afkastningsslisen, sørger for at rette sneafkast væk fra operatøren. Hvis afbøjningen beskadiges, skal den udskiftes.

ADVARSEL: For at undgå alvorlige kvæstelser, må sneslyngen aldrig anvendes med aftaget eller beskadiget afbøjning.

- Til at ændre retning og/eller afstanden af sneafkast, se "KONTROL AF SNEAFKASTNING" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.



VAROITUS: Vakavien vammojen väältämiseksi ennen mitään huoltoja tai säätöjä:

1. Varmista, että kaasuvipu on asennossa STOP.
2. Irrota sytytysvirta-avain.
3. Varmista, että syöttökierukat ja kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet.
4. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänää johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.

Lumilinko

Lumilingon korkeussäätö

Katso kodat "SUKSIEN SÄÄTÖ" ja "KAAVINTERÄ" tämän ohjekirjan luvusta Käyttö.

Lumenohjauslevy

Heittokourun yläosaan kiinnitetyt lumenohjauslevyn tarkoitus on suunnata lingottu lumi poispäin käyttäjästä. Jos lumenohjauslevy vaarioituu, se tulee vaihtaa uuteen.

VAROITUS: Vakavien vammojen väältämiseksi älä koskaan käytä lumilinkoa lumenohjauslevy poistettuna tai vaurioituneena.

- Kun lumen heittosuuntaa ja/tai etäisyyttä on muutettava, lue ohjeet tämän käyttöoppaan kohdasta "LUMENHEITON SÄÄTÖ" luvusta Käyttö.



AVISO: Para evitar graves acidentes, antes efetuar todas as manutenções ou regulagens:

1. Verificar que a válvula borboleta esteja na posição STOP.
2. Remover a chave de ignição de segurança.
3. Certificar-se que o trado e todas as partes de movimento estejam paradas totalmente.
4. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.

CANHÃO DE NEVE

Para regular a altura do canhão de neve.

Ver "COMO REGULAR OS PATINS" e "BARRA RASPADORA" no capítulo Funcionamento deste manual.

Defletor da tremonha

O defletor da tremonha, ligado à parte de cima da tremonha de descarga, é predisposta para descarregar diretamente a neve para fora por parte do operador. Se o defletor for danificado, o mesmo deve ser substituído.

AVISO: Para evitar graves acidentes, nunca se deve utilizar o canhão de neve com o defletor removido ou danificado.

- Para mudar a direção e/ou a distância da neve descarregada, ver "COMO CONTROLAR A DESCARGA DA NEVE" no capítulo Funcionamento deste manual.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε το σοβαρό τραυματισμό, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επισκευής ή ρύθμισης:

1. Να βεβαιώνεστε ότι ο μοχλός πεταλούδας βρίσκεται στη θέση STOP.
2. Να βγάζετε το κλειδί της μίζας.
3. Να βεβαιώνεστε ότι είναι εντελώς ακινητοποιημένα τα τρυπάνια και όλα τα κινούμενα μέρη.
4. Να αποσυνδέετε την ντίζα από το μπουζί και να τοποθετείτε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Ρύθμιση ύψους εκχιονιστικού


Βλ. "ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ" και "ΡΑΒΔΟΣ ΞΥΣΤΗ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου.

Ανακλαστήρας χοάνης

Ο ανακλαστήρας χοάνης, ο οποίος είναι προσδεμένος στο πάνω μέρος της χοάνης εκβολής, παρέχεται με σκοπό να κατευθύνεται η εκβολή χιονιού μακριά από το χειριστή. Αν προκληθεί βλάβη στον ανακλαστήρα, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφεύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού, να μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι κατεστραμμένος ο ανακλαστήρας.

- Για να αλλάξετε την κατεύθυνση ή/και την απόσταση εκβολής του χιονιού, βλ. "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου.



Brytbultar Brytbultar till snöskruv

Både höger och vänster snöskruv är fastgjorda vid axeltapparna med en brytbult och en sexkantmutter. Om ett främmande föremål eller is kommer i kläm i snöskruven, är brytbultarna konstruerade så att de knäcks, detta för att undgå skada på andra komponenter. Om en eller båda snöskruvorna inte snurrar när kopplingshandtaget för snöskruven är aktiverat, kontrollera om en eller båda brytbultarna har brutits av. För att byta ut brytbultar:

1. Koppla från alla manöverreglage och flytta gasreglaget till STOP position. Vända till dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
2. Tag bort tändningsnyckeln. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
3. För hålet i snöskruv (A) på rät linje med hålet i axeltappen (B) och sätt i en ny 1/4-20 x 2" brytbult (C). Sätt i 1/4-20 låsmutter (D) och fastgör den säkert.

VIKTIGT: Använd endast original brytbult som levereras med snös-lungan.

4. Sätt tillbaka tändningsnyckeln och sätt på tändstiftskabeln på tändstiftet.

Brytbultar till impeller

Impellern är fastgjord till impelleraxeln med två (2) brytbultar och sexkant-muttrar. Om ett främmande föremål eller is kommer i kläm i impellern, är brytbultarna konstruerade så att de knäcks, för att undgå skada på andra komponenter. Om impellern inte snurrar när kopplingshandtaget för snöskruven är aktiverat, kontrolleras om brytbultarna har knäckts av. För att byta ut brytbultar:

1. Koppla från alla manöverreglage och flytta gasreglaget till STOP position. Vända till dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
2. Tag bort tändningsnyckeln. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
3. Passa hålen i impellern (E) på rät linje med hålen i impelleraxeln (F) och sätt i två (2) nya 1/4-20 x 1-5/8" brytbultar (G). Sätt i 1/4-20 låsmutter (D) och fastgör dem säkert.

VIKTIGT: Använd endast original brytbult som levereras med snös-lungan.

4. Sätt tillbaka tändningsnyckeln och sätt på tändstiftskabeln på tändstiftet.

Skjærebolter

Boreskjærebolter

Både høyre og venstre boreinnretninger er festet til boreskaftet med låse/skjærebolt og sekskantmutter. Dersom et fremmedlegeme eller is sette seg fast i boreinnretningene, er skjæreboltene laget slik at de ødelegges, så ingen andre komponenter skades. Hvis en eller begge boreinnretningene ikke vrir seg når borebetjeningspaken aktiveres, må det undersøkes om en eller begge boltene er ødelagte. For å skifte ut skjærebolter:

1. Kople ut alle betjeninger, og beveg gassbetjeningen til stillingen STOP. Vent til alle deler som beveger seg har stoppet.
2. Fjern sikkerhetsnøkkelen. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
3. Tilpass hullet i borehylsen (A) med hullet i borestangen (B) og monter en ny 1/4-20 x 2" låse-/skjærebolt (C). Monter 1/4-20 låsemutter (D), og skru godt til.

FORSIGTIG: Ikke bruk andre merker. Bruk kun originalutstyrets skjærebolter som ble levert sammen med snøfreseren.

4. Sett på plass sikkerhetsnøkkelen. Kople tennpluggsledningen til tennpluggen.


Oppsamlerskjærebolter

Oppsamleren er festet til oppsamlingsskaftet med to (2) hodeskruer/skjærebolter og sekskantmutre. Hvis et fremmedlegeme eller is skulle sette seg fast i oppsamleren, er hodeskruene konstruert til å ødelegges for å forhindre skade på andre komponenter. Hvis oppsamleren ikke går når borebetjeningspaken aktiveres, undersøk om hodeskruene er ødelagte. For å skifte ut hodeskruene/ skjæreboltene:

1. Kople ut alle betjeninger, og beveg gassbetjeningen til stillingen STOP. Vent til alle deler som beveger seg stopper.
2. Fjern sikkerhetsnøkkelen. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
3. Tilpass hullene i oppsamlerhylsen (E) med hullene i oppsamlerskaftet (F), og monter to (2) nye 1/4-20 x 1-5/8" hodeskruer/skjærebolter (G). Monter 1/4-20 låsemutter (D), og skru godt til.

FORSIGTIG: Ikke bruk andre merker. Bruk kun originalutstyrets hodeskruer/skjærebolter som ble levert sammen med snøfreseren.

4. Sett på plass sikkerhetsnøkkelen. Kople tennpluggsledningen til tennpluggen.



Knækbolte

Snegl knækbolte

Både højre- og venstrehånd snegle er fastgjort til sneglakslen med en skulder/knækbolt og sekskantmøtrik. Hvis en fremmed genstand eller is kommer i klemme i sneglene, er knækboltene konstrueret til at knække, for at undgå skade på andre komponenter. Hvis en eller begge snegl(e) ikke drejer når sneglkontrolgrebet er aktiveret, kontrolleres hvis en eller begge bolte er knækket af. For at udskifte knækboltene:

- Frakobl alle styregrejer og flyt gaskontrollen til STOP positionen. Vent til alle bevægende dele er standset.
- Fjern sikkerhedstændingsnøglen. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
- Bring hullet i sneglnav (A) på linie med hullet i sneglaksel (B) og isæt en ny 1/4-20 x 2" skulder/knækbolt (C). Isæt 1/4-20 låsemøtrik (D) og fastgør sikkert.

FORSIKTIG: Anvend ikke erstatningsprodukter. Anvend kun originale knækbolte som leveret med sneslyngen.

- Isæt sikkerhedstændingsnøglen. Tilslut tændrørsledningen til tændrøret.

Rotorknækbolte

Rotoren er fastgjort til rotorakslen med to (2) cylinderskruer/knækbolte og sekskantmøtrikker. Hvis en fremmed genstand eller is kommer i klemme i rotoren, er cylinderskruerne konstrueret til at knække, for at undgå skade på andre komponenter. Hvis rotoren ikke drejer når sneglkontrolgrebet er aktiveret, kontrolleres hvis cylinderboltene er knækket af. For at udskifte cylinderbolte/knækbolte:

- Frakobl alle styregrejer og flyt gaskontrollen til STOP positionen. Vent til alle bevægende dele er standset.
- Fjern sikkerhedstændingsnøglen. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
- Bring hullerne i rotornav (E) på linie med hullerne i rotorakslen (F) og isæt to (2) nye 1/4-20 x 1-5/8" cylinderskruer/knækbolte (G). Isæt 1/4-20 låsemøtrik (D) og fastgør sikkert.

FORSIKTIG: Anvend ikke erstatningsprodukter. Anvend kun originale cylinderskruer/knækbolte som leveret med sneslyngen.

- Isæt sikkerhedstændingsnøglen. Tilslut tændrørsledningen til tændrøret.



Murtopultit

Syöttökierukan murtopultit

Oikea ja vasen syöttökierukka on kiinnitetty syöttökierukan akseliin olka/murtopultilla ja kuusiomutterilla. Jos vierasesine tai jääkokkare juuttuu syöttökierukoihin, murtopultit on suunniteltu katkeavaksi, jotta muut osat eivät vaurioituisi. Jos toinen tai molemmat syöttökierukka ei(-vä) pyöri, kun syöttökierukan hallintakahva kytketään, tarkista, onko toinen tai molemmat pulteista murtunut(-neet). Murtopultien vaihto:

- Vapauta kaikki ohjaimet ja siirrä kaasuvipu asentoon STOP. Odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
- Irrota sytytysvirta-avain. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
- Kohdista syöttökierukan napaputken (A) reikä syöttöputken akselin (B) reikään, ja asenna uusi 1/4-20 x 2" olka/murtopultti (C). Asenna 1/4-20 lukkomutteri (D) ja tiukenna se kunnolla.

VARO: Älä käytä korvekosia. Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettuja alkuperäisiä murtopultteja.

- Laita sytytysvirta-avain. Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.


Siivikon murtopultit

Siivikko on kiinnitetty siivikon akseliin kahdella (2) kantaruuvilla/murtopultilla ja kuusiomuttereilla. Jos vierasesine tai jääkokkare juuttuu siivikoon, kantaruuvit on suunniteltu katkeavaksi, jotta muut osat eivät vaurioituisi. Jos siivikko ei pyöri, kun syöttökierukan hallintakahva kytketään, tarkista, ovatko kantaruuvit murtuneet. Kantaruuvien/murtopultien vaihto:

- Vapauta kaikki ohjaimet ja siirrä kaasuvipu asentoon STOP. Odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
- Irrota sytytysvirta-avain. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
- Kohdista siivikon napaputken (E) reiät siivikon akselin (F) reikiin, ja asenna kaksi (2) uutta 1/4-20 x 1-5/8" kantaruuvia/murtopulttia (G). Asenna 1/4-20 lukkomutterit (D), ja tiukenna ne kunnolla.

VARO: Älä käytä korvekosia. Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettuja alkuperäisiä kantaruuveja/murtopultteja.

- Laita sytytysvirta-avain. Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.



PARAFUSOS De LÂMINA

Parafusos de lâmina do trado

Ambos os trados esquerdo e direito são presos ao eixo do trado com um parafuso com rebaixo/lâmina e porca sextavada. Se um objeto estranho ou gelo ficar preso no trado, o parafuso de lâmina pode quebrar, prevenindo o dano a qualquer outro componente. Se um ou ambos os trados não virem quando a alavanca de controle do trado estiver engatada, controlar se um ou ambos os parafusos estão sem corte. Como trocar os parafusos de lâmina:

1. Desengatar todos os controles e movimentar o controle da válvula borboleta na posição STOP. Esperar que todas as partes em movimento fiquem paradas.
2. Remover a chave de ignição de segurança. Desprender o fio da vela de ignição, e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
3. Alinhar a fenda no cubo do trado (A) com a fenda no eixo do trado (B) e instalar um parafuso de respaldo/lâmina 1/4-20 x 2" (C). Instalar a porca de trava 1/4-20 (D) e apertar firmemente.

CUIDADO: Não substituir. Usar somente parafusos de lâminas originais como fornecido com a canhão de neve.

4. Instalar a chave de ignição de segurança. Ligar o fio da vela de ignição à vela de ignição.

Impulsor dos parafusos de lâminas

O impulsor é fixado ao eixo com dois (2) parafusos de cabeça sextavada/lâmina e porcas sextavadas. Se um objeto estranho ou gelo ficar preso no impulsor, o parafuso de cabeça sextavada pode quebrar, prevenindo o dano a qualquer outro componente. Se o impulsor não vira quando a alavanca de controle do trado estiver engatada, controlar se os parafusos de cabeça sextavada estão gastos. Como trocar os parafusos de cabeça sextavada:

1. Desengatar todos os controles e movimentar o controle da válvula borboleta na posição STOP. Esperar que todas as partes em movimento fiquem paradas.
2. Remover a chave de ignição de segurança. Desprender o fio da vela de ignição, e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
3. Alinhar as fendas no furo do impulsor (E) com os furos no eixo do impulsor (F) e instalar dois (2) novos parafusos de cabeça sextavada/lâmina de 1/4-20 x 1-5/8" (G). Instalar as porcas de trava 1/4-20 (D) e apertar firmemente.

CUIDADO: Não substituir. Usar somente parafusos de cabeça sextavada/lâminas originais como fornecido com a canhão de neve.

4. Insira a chave de ignição de segurança e reconectar cabo da vela para a vela de ignição.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΘΡΑΥΣΗΣ

Προστατευτικά μπουλόνια θραύσης τρυπανίου

Το δεξιό και το αριστερό τρυπάνι είναι ασφαλισμένα στον άξονα τρυπανίου με μπουλόνι με χιτώνιο/προστατευτικό μπουλόνι θραύσης και εξαγωνικό παξιμάδι. Τα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης είναι σχεδιασμένα να σπάνε σε περίπτωση που εμπλακεί ξένο αντικείμενο ή πάγος στα τρυπάνια, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης σε τυχόν άλλα εξαρτήματα. Αν δεν περιστραφούν το ένα ή/και τα δύο τρυπάνια όταν δεσμευτεί ο μοχλός ελέγχου τρυπανίου, ελέγχετε αν έχουν σπάσει το ένα ή/και τα δύο μπουλόνια. Για να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης:

1. Αποδεσμεύστε όλα τα χειριστήρια και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στη θέση STOP. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
2. Να βγάζετε το κλειδί της μίζας. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
3. Ευθυγραμμίστε την οπή στην πλήμνη τρυπανίου (A) με την οπή στον άξονα τρυπανίου (B) και τοποθετήστε ένα καινούργιο μπουλόνι με χιτώνιο/προστατευτικό μπουλόνι θραύσης 1/4-20 x 2" (C). Τοποθετήστε παξιμάδι κλειδώματος 1/4-20 (D) και σφίξτε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντικαθιστάτε. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια προστατευτικά μπουλόνια θραύσης όπως αυτά που συνοδεύουν το εκχιονιστικό.

4. Συνδέστε την ντίζα του μπουζί στο μπουζί.


Προστατευτικά μπουλόνια θραύσης πτερυγίου

Το πτερυγίο είναι ασφαλισμένο στον άξονα πτερυγίου με τη βοήθεια δύο (2) βιδών/προστατευτικών μπουλονιών θραύσης και εξαγωνικών παξιμαδιών. Οι βίδες είναι σχεδιασμένες να σπάσουν σε περίπτωση που εμπλακεί ξένο αντικείμενο ή πάγος στο πτερυγίο, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης σε τυχόν άλλα εξαρτήματα. Αν δεν περιστρέφεται το πτερυγίο όταν δεσμευτεί ο μοχλός ελέγχου τρυπανίου, ελέγχετε αν έχουν σπάσει οι βίδες/προστατευτικά μπουλόνια θραύσης:

1. Αποδεσμεύστε όλα τα χειριστήρια και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στη θέση STOP. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
2. Να βγάζετε το κλειδί της μίζας. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
3. Ευθυγραμμίστε τις οπές στην πλήμνη πτερυγίου (E) με τις οπές στον άξονα πτερυγίου (F) και τοποθετήστε δύο (2) καινούργιες βίδες/προστατευτικά μπουλόνια θραύσης 1/4-20 x 1-5/8" (G). Τοποθετήστε παξιμάδια κλειδώματος 1/4-20 (D) και σφίξτε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντικαθιστάτε. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες βίδες/προστατευτικά μπουλόνια θραύσης όπως αυτά που συνοδεύουν το εκχιονιστικό.

4. Τοποθετήστε ξανά το κλειδί της μίζας. Συνδέστε την ντίζα του μπουζί στο μπουζί.



Att ta bort remskydd

1. Tag bort de två (2) skruvar (A) som håller fast remskyddet (B) till underredet (C).
2. Tag bort remskyddet.
- Byt ut remskyddet och dra fast skruvarna.

Fjerning av reimdeksel

1. Fjern de to (2) skruene (A) som fester reimdekslet (B) til rammen (C).
2. Fjern reimdeksel.
- Sett på plass reimdekslet ved å montere dekslet og skruer og skru godt til.



At fjerne remskjold

1. Fjern de to (2) skruer (A) som fastholder remskjold (B) til rammen (C).
2. Fjern remskjoldet.
- Udskift remskjoldet ved at isætte skjold og skruer og fastgør sikkert.



Hihnakotelon irrotus

1. Irrota hihnakotelon (B) kehykseen (C) kiinnittäväät kaksi (2) ruuvia.
2. Irrota hihnakotelo.
- Hihnakotelo asennetaan takaisin laittamalla se ja ruuvit paikalleen ja tiukentamalla ruuvit kunnolla.





Como remover a cobertura da correia

1. Remover os dois (2) parafusos (A) que fixam a cobertura da correia (B) ao quadro (C).
2. Remover a cobertura da correia
- Substituir a cobertura da correia instalando cobertura e parafusos e apertar firmemente.



Αφαίρεση καλύμματος ιμάντα

1. Βγάλτε τις δύο (2) βίδες (A) που ασφαλίζουν το κάλυμμα ιμάντα (B) στο πλαίσιο (C).
2. Βγάλτε το κάλυμμα ιμάντων.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα ιμάντα, βάζοντας το κάλυμμα και τις βίδες και σφίγγοντας καλά.



Att byta ut rem

SE Remmarna till snöskruv och drivning är inte justerbara. Om remmarna är skadade eller börjar att glida på grund av att de är slitna, skall de bytas ut. Det rekommenderas att remmen/remmarna byts ut hos ett kvalificerat service center.

NOTERA: Det rekommenderas att byta båda remmarna samtidigt.

Kilremmarna på snöslungan är speciellt konstruerade och skall bytas ut med fabrikens originalutrustning (OEM) som finns tillhanda hos er närmaste återförsäljare. Användning av andra remmar än (OEM) kan orsaka personskador eller skador på snöslungan.

WARNING: Utbyte av remmar kräver att snöslungan tages isär. När inmatningshuset (1) skiljs åt från underredet (2), är det viktigt att ha en en medhjälpare som håller snöslungehandtagen (3). Det kan uppkomma allvarliga skador på utrustningen om snöslungan välter.

1. TAPPA UR BENSEN FRÅN BRÄNSLETANKEN – Tappa över bensinen från bränsletanken i en passande behållare, utomhus, långt borta från eld eller lågor. Torka upp all utspilled bensin.
2. TAG BORT SNÖUTKASTET – lösgör läsmuttern som håller fast rotorhuvudet mot monteringsbeslaget en smula, endast så pass att ni ska kunna höja rotorhuvudet så att snöutkastet kan tas bort från snöslungan.
3. TAG BORT REMSKYDD – Se "ATT DEMONTERA REMSKYDD" i detta kapitel i denna handbok.
4. TAG BORT MOTORREMHJUL (A) – tag bort bult (B), bricka (D) som håller fast remshjulet till vevaxeln. Tag endast bort remhjulet (A) som sitter utväntigt på vevaxeln.
5. DELA SNÖSLUNGAN – När er medhjälpare är behjälplig och håller snöslungehandtagen, borttages de två bultarna (F) som håller inmatningshus (1) och underredet (2) samman.


WARNING: I och med att den sista bulten borttages, bör er medhjälpare försiktigt sänka handtagen ned mot marken.

6. TAG BORT LASFJÄDERN och haka ur reglagestången från ledplattan. Luta ledplattan framåt.
7. TAG BORT SNÖSKRUVSREM (H) från remhjul (E).
8. LÄTTA SPÄNNING PÅ DRIVHJUL (J) och tag bort drivremmen (K) från remhjulen.

TIPS: Sätt en 3/8" skruvmejsel med hylsa (i "ON" positionen) in i det fyrkantiga hälet i remhjulsarmen (J) och vrid hylsan medurs för att lätta spänningen.

9. När spänningen har lättat på remhjulet, monteras en ny drivrem omkring remskivorna och inuti remhållaren (L).
10. Installera reglagestången i ledplattan och säkra med låsfjädern.
11. Sätt endast snöskruvsremmen omkring (H) och i spåret på remhjulet till snödruven (E).
12. Medan er medhjälpare långsamt höjer handtagen för att sammanföra inmatningshus och underrede, drag upp snöskruvsremmen och tryck samman sidorna över remskivan så att remmen sitter korrekt i remhjulets spår (E).
13. Flytta löparmen så att den inte slår emot fläkthjulsdrevet när du sätter ihop snöslungan helt, och kontrollera noga att remmarna löper rätt. Om snöskruvsremmen är flyttad från remskivan (om man griper tag i remskivearmbeslaget (M) då snöslungan monteras), tag isär snöslungan och upprepa steg 12. Remmen skall sitta korrekt i remskivans spår när snöslungan monteras.

14. Installera de två sexkantmuttrarna (F) och fastgör dem säkert.
15. INSTALLERA MOTORREMHJUL (A) – Placera remmen i remskivans spår och tryck remskivan på vevaxeln. Installera bricka, bult och fastgör dem säkert (30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m vridmoment). Var säker på att remmen är inne i remhållaren (L).
16. INSTALLERA REMSKYDD och två (2) skruvar. Fastgör dem säkert.
17. INSTALLERA SNÖUTKAST – Se "INSTALLERA SNÖUKAST/ ROTRHUVUD" i kapitlet om Montering i denna handbok.



NO

Skifting av reimer

Bore- og kjøredrevreimene kan ikke justeres. Hvis reimene er skadet eller begynner å glippe fordi de er utslitte, skal disse skiftes. Det anbefales at reim(e)n skiftes ved et autorisert servicesenter.

MERK: Det anbefales at både bore- og kjøredrevreimene skiftes samtidig.


V-reimene på snøfreseren er spesialkonstruert og skal erstattes av originalutstyrsprodusentens (OEM) reimere som finnes hos din nærmeste forhandler. Bruk av reimere med andre merker enn OEM kan føre til personskader eller skader på snøfreseren.



ADVARSEL: Reimutskifting krever at snøfreseren separeres. Når borehuset (1) separeres fra rammemonteringen (2), er det viktig at en hjelpper står i brukerstillingen og holder snøfreserens håndtak (3). Alvorlig personskade og/eller skade på enheten kan være resultatet hvis snøfreseren faller i løpet av reimskiftingsprosessen.

1. FJERN BENSIN FRA DRIVSTOFFTANKEN – tapp bensin fra drivstofftanken ned i en egnet beholder, utenårs, på avstand fra brann eller flammer. Tørk opp alt bensinsøl.
2. FJERN TØMMERRENEN – løsne låsemutteren som fester rennerotatorhodet til monteringsfestet kun nok til å løfte rennerotatorhodet og fjerne tømmerrenen fra snøfreseren.
3. FJERN REIMDEKSLET – se “FJERNING AV REIMDEKSEL” i denne delen av bruksanvisningen.
4. FJERN MOTORREIMSKIVEN (A) – fjern bolten (B), den flate pakningen (D) som sikrer skiven til motorveivakselen. Fjern den ytre (bore-) skiven (A) kun fra veivakselen.
5. SEPARER SNØFRESEREN – med en hjelpper som står i brukerstilling og holder håndtakene, kan du fjerne de to boltene (F) som holder sammen borehuset (1) og rammen (2).

ADVARSEL: Når den siste bolten fjernes, må hjelperen forsiktig senke håndtakene ned på bakken.

6. FJERN KNAPPENÅL FRA CLUTCH-STANG og fjern clutch-stang fra swing-tallerken. Bevege swing-tallerken foran.
7. FJERNE BOREREIMEN (H) fra rundt skiven (E).
8. LØS SPENNINGEN PÅ KJØREREIMLEDERULLEN (J) og fjern kjøredrevreimen (K) fra rundt skivene.
- HINT:** Monter en 3/8" drivratsj (i stillingen "ON") i firkanthullet i lederullarmen (J) og roter ratsjen i klokkeretning for å løse spenningen.
9. Med spenning på lederullen, monter ny kjøredrevreim rundt skiver og på innsiden av reimholderne (L).
10. Sett på plass clutch-stang på swing-tallerken; sett på plass knappenål.
11. Plasser borebeltet (H) kun rundt og på innsiden av sporet på boreskiven (E).
12. Mens hjelperen din sakte løfter håndtakene for å sette sammen borehuset og rammenheten igjen, trekk opp borereimen og press sammen sidene ovenfor skiven slik at reimen plasseres helt i sporet på skiven (E).
13. Beveg strammerullens arm slik at den ikke kommer i kontakt med viftens remskive mens du fører snøfreseren helt sammen og kontroller at remmene løper der de skal. Hvis borereimen har kommet ut av stilling fra skiven (ved å ta armfestet for lederullen (M) ved sammensettingen av snøfreseren), separer snøfreseren og gjenta trinn 12. Reimen må sitte helt i skivesporet når snøfreseren settes sammen.
14. Monter de to sekskantboltene (F) og trekk godt til.
15. MONTER MOTORSKIVEN (A) – plasser reimen i skivesporet og trekk skiven på veivakselen. Monter flat pakning, bolt, og trekk godt til (30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m tiltrekkingmoment). Se til at reimen er på innsiden av reimholderen (L).
16. MONTER BELTEDEKSLET og to (2) skruer. Trekk godt til.
17. MONTER TØMMERRENEN – se “MONTER TØM-MERENNE / RENNEROTATORHODE” i Monteringsdelen av denne bruksanvisningen.





At udskifte remme

Sneglen og trækrafttremmene kan ikke justeres. Hvis remmene er beskadigede eller begynder at glide på grund af forældning, skal de udskiftes. Det anbefales at lade remmen(e) udskifte på et kvalificeret service center.

BEMÆRK: Det anbefales at udskifte både snegl og trækrafttremme samtidig.

Kileremmene på sneslyngen er specielt konstrueret og skal udskiftes med fabrikantens originale udstyr (OEM) som er til rådighed hos Deres nærmeste forhandler. Anvendelse af andre remme end OEM remme kan forårsage kvæstelser eller beskadigelse af sneslyngen.

ADVARSEL: Udskiftning af remme kræver adskillelse af sneslyngen.

! Når sneglehuset (1) adskilles fra rammen (2), er det vigtigt at en medhjælper står i betjeningspositionen og holder snelyngegrebene (3). Der kan forekomme alvorlige kvæstelser og/eller beskadigelse af udstyret hvis sneslyngen vælter når remmene skiftes.



1. **FJERN BENZIN FRA BRÆNDSTOFTANK** – Tap benzin fra brændstoftanken over i en passende beholder, udendørs, væk fra ild eller flammer. Aftør al spildt benzin.
2. **FJERNAFKASTNINGSSLISKE** – Løsn låsemøtrikken der fastgør sliske-rotorhovedet til monteringsbeslaget en smule, kun nok til at kunne hæve sliskerotorhovedet og afkastningsslisken kan fjernes fra sneslyngen.
3. **FJERN REMSKJOLD** - Se "AT FJERNE REMSKJOLD" i dette kapitel i denne håndbog.
4. **FJERN MOTORREMSKIVE (A)** – Fjern bolt (B), planskive (D) der fastgør remskiven til krumtapakslen. Fjern kun den udvendige (snegl) remskive (A) fra krumtapakslen.
5. **ADSKIL SNESLYNGE** – Når Deres medhjælper står i betjeningspositionen og holder snelyngegrebene, fjernes de to bolte (F) som holder sneglehuset (1) og rammen (2) sammen.

! **ADVARSEL: Idet den sidste bolt fjernes, bør Deres medhjælper forsigtigt sækne grebene ned mod jorden.**

6. **FJERN KNAPPENÅL PÅ GRIBE MEDESTANG** og fjern gibe medestang på svingetallerken. Spids svingetallerken udenfor.
7. **FJERN SNEGLREM (H) fra remskive (E).**
8. **LET SPÆNDING PÅ TRÆKKRAFTREMSKIVE (J) og fjern trækrafttrem (K) fra remskiverne.**

TIP: Sæt en 3/8" skruetrækker med skralde (i "ON" positionen) ind i det firkantede hul i remskivearmen (J) og drej skralden med uret for at lette spændingen.

9. Når spændingen er lettet på remskiven, isættes en ny trækrafttrem omkring remskiverne og indeni remholderne (L).
10. Isæt gibe medestang in svingetallerken; befæste når knappenål.
11. Sæt kun sneglremmen (H) omkring og indeni rillen på sneglremskiven (E).
12. Mens Deres medhjælper langsomt hæver grebene for at bringe sneglehuset og rammen sammen, træk op i sneglremmen og tryk siderne sammen over remskiven så remmen sidder korrekt i remskivens rille (E).
13. Bevæg mellemhjulets arm, og se til at det ikke rammer vingehjulets skive, når snerydderen samles helt, og kontrollér ligeledes omhyggeligt, at remmene løber korrekt. Hvis sneglremmen er flyttet fra remskiven (ved at gibe i remskivearmbeslaget (M) da sneslyngen blev samlet), adskil sneslyngen og gentag trin 12. Remmen skal sidde korrekt i remskivens rille når sneslyngen samles.
14. Isæt de to sekskantmøtrikker (F) og fastgør sikkert.
15. **ISÆT MOTORREMSKIVE (A)** – Sæt remmen i remskivens rille og skub remskiven på krumtapakslen. Isæt planskive, bolt og fastgør sikkert (30-35 ft. lbs. / 41-47 N·m tilspændingsmoment). Vær sikker på at remmen er inde i remholderen (L).
16. **ISÆT REMSKJOLD** og to (2) skruer. Fastgør sikkert.
17. **ISÆT AFKASTNINGSSLISKE** – Se "ISÆT AFKASTNINGSSLISKE / SLISKEROTORHOVED" i kapitlet om Samling i denne håndbog.



Hihnojen vaihto

Syöttökierukan hihnaa ja vetohihnaa ei voi säätää. Jos hihnat vaurioituvat tai alkavat kuluneina luitaa, ne tulee vaihtaa uusiin. Suositamme, että hihnan(-ojoen) vaihdon suorittaa valtuutettu huoltopiste.

HUOMAUTUS: Suositamme sekä syöttökierukan hihnan että vetohihnan vaihtoa uusiin yhtäaikaa.

Lumilingon v-hihnat ovat erikoisrakenteisia, ja ne tulisi vaihtaa alkuperäisvalmistajan (OEM) hihnoihin, joita saa lumilingon edustajilta. Muiden kuin OEM-hihnojen käyttö voi aiheuttaa henkilövammoja tai vaurioita lumilinkoa.

VAROITUS: Hihnan vaihtoa varten lumilinko on avattava keskeltä. Irotettaessa linkopesää (1) rungosta (2) on tärkeää, että avustaja seisoo käyttöasennossa ja pitää kiinni lumilinjan ohjausaisoista (3). Seurauksesta saattaa olla vakavia henkilövahinkoja ja/tai vaurioita laitteelle, jos lumilinko kaatuu hihnoa vaihdettaessa.



1. **POISTA BENSIINI POLTTOAINESÄILIÖSTÄ** - Valuta bensiini polttoainesäiliöstä sopivan astian ulkona ja erossa avotulesta. Pyyhi pois kaikki roiskunut bensiini.
2. **IRROTA HEITTOKOURU** - Löysää kourun kiertopään kiinnikkeeseen kiinnittävä luukomutteria vain sen verran, että kourun kiertopäätä voi kohottaa ja irrota kouru siirrettäväksi erilleen lumilinosta.
3. **IRROTA HIHNAKOTELO** - Katso tämän ohjekirjan kohta "HIHNAKOTELON IRROTUS".
4. **IRROTAMOOTTORIN HIHNAPYÖRÄ (A)** - Irrota hihnapyörän moottorin kampiakseliin kiinnittävät pultti (B), aluslevy (D). Irrota ulompi (syöttökierukan) hihnapyörä (A) ainoastaan kampiakselista.
5. **AVAA LUMILINKO KESKELTÄ** - Avustaja seisomassa käyttöasennossa pidellen ohjausaisoista irrota kaksi pulttia (F) jotka kiinnittävät linkipesän (1) runkoon (2).

VAROITUS: Kun viimeinen pultti on irrotettu, pyydä avustajaa laskemaan ohjausaisan varovasti maahan.

6. **IRROTA NEULA LÄHTIEN YLÖÖSASSA-TANKO** ja irrota ylösassataanko lähtien keinuttaa-pelti. Kierrä keinuttaa-pelti edessä.
7. **IRROTA SYÖTTÖKIERUKAN HIHNA (H)** hihnapyörän (E) ympäriltä.
8. **VAPAUTA JÄNNITYS VETOIHINNAN KIRISTINPYÖRÄLTÄ (J)**, ja irrota vetohihna (K) hihnapyöröiden ympäriltä.

VIHJE: Laita 3/8" räikkäävain ("ON" asennossa) kiristinpyörän varren (J) nelömäiseen reikään, ja vapauta jännitys kiertämällä räikkäävainta myötäpäivään.

9. Kun kiristinpyörä on löystynyt, asenna uusi vetohihna hihnapyöröiden ympärille ja hihnanohjaimien (L) sisäpuolelle.
10. Asenna ylösassataanko kytkeä keinuttaa-pelti; kiinnitä ja neula.
11. Laita syöttökierukan hihna (H) ainoastaan syöttökierukan hihnapyörän (E) ympärille ja uraan.
12. Avustajan yhdistäessä linkopesää ja runkoa kohottamalla ohjausaisoja hitaasti vedä syöttökierukan hihnaa ylöspäin ja purista reunuja yhteen hihnapyörän päällä, jotta hihna asettuu kunnolla hihnapyörän (E) uraan.
13. Liikuta välivartta, jotta se ei osu hihnapyörään kun viet lumilinjan kaikki osat yhteen ja tarkista huolellisesti, että hihnat on sijoitettu oikein. Jos lumilinkoa yhdistetään syöttöhihna on irronnut hihnapyörästä tarttumalla kiristinpyörän varren kiinnikkeeseen (M), avaa lumilinko uudelleen ja toista vaihe 12. Hihnan täytyy olla kunnolla hihnapyörän urassa yhdistetään lumilinjan kahta osaa toisiinsa.
14. Asenna kaksi kuusiopulttia (F) ja tiukenna ne kunnolla.
15. **ASENNA MOOTTORIN HIHNAPYÖRÄ (A)** - Aseta hihna hihnapyörän uraan ja liu'uta hihnapyörä kampiakselille. Asenna aluslevy, pultti, ja tiukenna kunnolla (kiristysmomentti 30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m). Varmista, että hihna on hihnanohjaimen (L) sisäpuolella.
16. **ASENNA HIHNAKOTELO** ja kaksi (2) ruuvia. Tiukenna kunnolla.
17. **IRROTA HEITTOKOURU** - Katso kohta "ASENNA HEITTOKOURU / KOURUN KÄÄNTÖPÄÄ" tämän ohjekirjan luvusta Kokoaminen.



Como substituir as correias

O trado e as correias do propelor de tração não podem ser reguladas. Substituir as correias se estiverem danificadas ou iniciar a escorregar devido a desgaste. Recomenda-se que a correia(s) deve ser substituída junto a um posto de assistência técnica.

NOTA: Recomenda-se que ambos os trados e a correia do propelor de tração sejam substituídas ao mesmo tempo.

As correias V no canhão de neve são de fabricação especial e devem ser substituídas com as correias originais do fabricante (OEM) que estão disponíveis no revendedor mais próximo. Usando outras que não seja OEM podem causar acidentes pessoais ou danos ao canhão de neve.

AVISO: A substituição da correia exige a separação do canhão de neve. Enquanto se separa a caixa do trado (1) do quadro de montagem (2), é importante que um ajudante fique na posição de operação e segure os manípulos do canhão de neve (3). Pode causar graves acidentes às pessoas e/ou dano à unidade se o canhão de neve cair durante o processo de troca da correia.


1. REMOVER GASOLINA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL – Descarregar a gasolina do tanque de combustível num recipiente apropriado, ao ar livre, longe de fogo ou chamas. Secar todos os resíduos de gasolina.
2. REMOVER A TREMONHA DE DESCARGA – Afrouxar a porca de bloqueio segurando o cabeçote rotativo da tremonha para montar o suporte suficiente apenas para permitir ao cabeçote rotativo da tremonha de subir e descarregar a tremonha para ser removida do canhão de neve.
3. REMOÇÃO DA COBERTURA DA CORREIAS - Ver “COMO REMOVER A COBERTURA DA CORREIA”, neste capítulo deste manual.
4. REMOVER A POLIA DO MOTOR (A) – Remover o parafuso (B), arruela de bloqueio (D) fixando a polia ao virabrequim do motor. Remover a polia (trado) (A) somente do virabrequim.
5. SEPARAÇÃO DO CANHÃO DE NEVE – Com o auxiliar parado na posição de operação e segurando os manípulos, remover os dois prisioneiros (F) que prendem a caixa do trado (1) e a estrutura (2) juntos.

AVISO: Como o último parafuso foi removido, o auxiliar deve manter abaixados com cuidado os manípulos no chão.

6. REMOVER PINO DE BARRA DE EMBREAGEM e remover barra de embreagem de placa do balanço. Gire placa do balanço para diante.
7. REMOÇÃO DA CORREIA DO TRADO (H) ao redor da polia (E).
8. AFROUXAR A TENSÃO NA ROLDANA DA CORREIA DO PROPULSOR DE TRAÇÃO (J) e remover a correia do propelor de tração (K) ao redor das polias.

CONSELHO: Introduzir uma catraca (na posição “ON”) na fenda quadrada no braço da roldana (J) e virar a catraca no sentido horário para afrouxar a tensão.

9. Com a tensão afrouxada na roldana, instalar a nova correia do propelor de tração ao redor das polias e introduzir retentores de correia (L).
10. Instalar barra de embreagem dentro placa do balanço; seguro com pino.
11. Colocar a correia do trado (H) ao redor e dentro da canaleta somente da polia do trado (E).
12. Enquanto o auxiliar levanta devagar os manípulos para recompor a caixa do trado e montar o quadro, parar na correia do trado e apertar juntos os lados sobre a polia, de modo que a correia fica totalmente assentada na canaleta da polia (E).
13. Desloque o braço de reenvio de forma a não chocar contra a polia do rotor à medida que monta completamente o soprador de neve e certifique-se cuidadosamente do percurso correcto das correias. Se a correia do trado ficar fora da polia (prendendo o suporte do braço da roldana (M) enquanto se pega o canhão de neve) separar o canhão de neve e repetir o passo 12. A correia deve ficar totalmente alojada na fenda da polia quando pegar o canhão de neve junto.
14. Instalar os dois parafusos sextavados (F) e apertar firmemente.
15. INSTALAÇÃO DA POLIA DO MOTOR (A) – Colocar a correia na fenda da polia e deslizar a polia no virabrequim. Instalar a arruela chata, a arruela de trava e parafuso e apertar firmemente (30-35 ft. lbs. / 41-47 N·m torque). Controlar que a correia esteja dentro do retentor da correia (L).
16. INSTALAÇÃO DA COBERTURA DA CORREIA e dois (2) parafusos. Apertar firmemente.
17. INSTALAÇÃO DA TREMONHA DE DESCARGA – Ver “INSTALAÇÃO DA TREMONHA DE DESCARGA / CABEÇOTE ROTATIVO DA TREMONHA” no capítulo Montagem deste manual.



GR

Αντικατάσταση ιμάντων

Οι ιμάντες τρυπανιού και πρόσφυσης δεν ρυθμίζονται. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους ιμάντες, αν αυτοί είναι κατεστραμμένοι και ξεκινούν να ολισθαίνουν λόγω φθοράς. Συνιστάται η αντικατάσταση των ιμάντων να γίνεται από αρμόδιο κέντρο επισκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η αντικατάσταση τόσο των ιμάντων τρυπανιού όσο και των ιμάντων πρόσφυσης να γίνεται ταυτόχρονα.

Οι ιμάντες σχήματος "V" στο εκχιονιστικό σας είναι ειδικής κατασκευής και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται με ιμάντες από κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM) στο πλησιέστερο σας κατάστημα. Αν χρησιμοποιήσετε ιμάντες που δεν ανήκουν σε κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή βλάβη στο εκχιονιστικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αντικατάσταση ιμάντα απαιτεί το διαχωρισμό του εκχιονιστικού. Ενώ διαχωρίζεται το περιβλήμα τρυπανιού (1) από τη διάταξη πλαισίου (2), είναι σημαντικό να στέκεται κάποιος βοηθός στη θέση λειτουργίας και να κρατάει τις λαβές του εκχιονιστικού (3). Μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή/και βλάβη στο μηχάνημα αν πέσει το εκχιονιστικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ιμάντα.


1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ BENZINΗΣ ΑΠΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ – Αποστραγγίστε τη βενζίνη από το ρεζερβουάρ σε κατάλληλο δοχείο, σε εξωτερικό χώρο μακριά από πυρκαγιά ή φλόγες. Σκουπίστε τυχόν χυμένη βενζίνη.
2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ – Ξεσφίξτε το παξιμάδι κλειδώματος που ασφαλίζει την κεφαλή περιστροφέα χοάνης στο βραχίονα στερέωσης μόνο αρκετά ώστε να επιτρέπεται η ανύψωση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης και η αφαίρεση της χοάνης εκβολής από το εκχιονιστικό.
3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ – Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ" σε αυτήν την ενότητα του παρόντος εγχειριδίου.
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Α) – Βγάλτε το μπουλόνι (Β), και την επίπεδη ροδέλα (Δ) που ασφαλίζουν την τροχαλία στον στροφαλοφόρο του κινητήρα. Αφαίρεστε την εξωτερική (τρυπανιού) τροχαλία (Α) από τον στροφαλοφόρο.
5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ – Με τον βοηθό σας να στέκεται στη θέση λειτουργίας και να κρατάει τις λαβές, βγάλτε τα δύο μπουλόνια (F) που συγκρατούν μαζί το περιβλήμα τρυπανιού (1) και το πλαίσιο (2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθώς βγάζετε το τελευταίο μπουλόνι, ζητήστε από το βοηθό σας να κατεβάσει προσεχτικά τις λαβές στο έδαφος.

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ και αφαρεσθεί συμπλέκτης ελέγχου από πιάτο ταλάντευσης. Περιστραφείτε πιάτο ταλάντευσης διαβιβάστε.
7. ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ (Η) από την τροχαλία (Ε).
8. ΕΚΤΟΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΓΟ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (J) και βγάλτε τον ιμάντα πρόσφυσης (K) από τις τροχαλίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εισάγετε έναν οδοντωτό τροχό κίνησης 3/8" (στη θέση ON) στην τετράγωνη οπή στο βραχίονα άεργης τροχαλίας (J) και περιστρέψτε τον οδοντωτό τροχό δεξιόστροφα για να εκτονώσετε την ένταση.

9. Με εκτονωμένη την ένταση στην άεργη τροχαλία, τοποθετήστε καινούργιο ιμάντα πρόσφυσης γύρω από τις τροχαλίες και μέσα στους μηχανισμούς συγκράτησης ιμάντα (L).
10. Τοποθετήστε συμπλέκτης ελέγχου ίν πιάτο ταλάντευσης; εξασφαλίστε με καρφίτσα.
11. Τοποθετήστε τον ιμάντα τρυπανιού (Η) γύρω και μέσα στο αυλάκι της τροχαλίας τρυπανιού (Ε) μόνο.
12. Ενώ ο βοηθός σας σηκώνει αργά τις λαβές για να ενώσει ξανά το περιβλήμα τρυπανιού και τη διάταξη πλαισίου, τραβήγτε προς τα πάνω τον ιμάντα τρυπανιού και πιέστε μαζί τις πλευρές πάνω από την τροχαλία ώστε ο ιμάντας να κάθεται πλήρως στο αυλάκι της τροχαλίας (Ε).
13. Μετακινήστε το βραχίονα του τροχού ώστε να μη χτυπήσει την τροχαλία του στροφείου καθώς συναρμολογείτε τον εκχιονιστήρα και ελέγξτε προσεκτικά τη σωστή δρομολόγηση των ιμάντων. Αν ο ιμάντας τρυπανιού εκτοπιστεί από την τροχαλία (πιάνοντας το βραχίονα άεργης τροχαλίας (M) ενώ φέρνετε μαζί το εκχιονιστικό), διαχωρίστε το εκχιονιστικό και επαναλάβετε το βήμα 12. Ο ιμάντας πρέπει να κάθεται πλήρως στο αυλάκι τροχαλίας όταν φέρνετε μαζί το εκχιονιστικό.
14. Τοποθετήστε τα δύο εξαγωνικά μπουλόνια (F) και σφίξτε καλά.
15. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Α) – Τοποθετήστε τον ιμάντα στο αυλάκι τροχαλίας και ολισθήστε την τροχαλία στο στροφαλοφόρο. Τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα, μπουλόνι και σφίξτε καλά (ροπή 30-35 ft. lbs. / 41-47 N·m). Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας βρίσκεται στο εσωτερικό του μηχανισμού συγκράτησης ιμάντα (L).
16. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΜΑΝΤΑ και τις δύο (2) βίδες. Σφίξτε καλά.
17. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ – Βλ. "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ / ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΑΝΗΣ" στην ενότητα Συναρμολόγηση του παρόντος εγχειριδίου.



Att demontera hjul

- TAvlägsna hjulsprinten (A) och fästsprinten (B) och ta loss hjulet från axeln (C).

VIKTIGT: Då du installerar hjulet, se till att du använder det innersta axelhålet (F) och hjulnavshålet (D). För att lossa drevet från hjulen (vid förflyttning av snöslungan) avlägsna hjulsprinten och fästsprinten från hjulnavet och för in hjulsprinten och fästsprinten endast i det yttre hålet (E) i axeln.

Fjerning av hjul

- Ta ut hjulpluggen (A) og holdekilen (B) og ta hjulet av akselen (C).

VIKTIG: Når du monterer hjulet, er det viktig at du bruker det innerste hullet i akselen (F) og hullet i hjulnavet (D). For å koble drivsystemet fra hjulene (for å skyve eller transportere snøfreseren) må du ta ut hjulpluggen og holdekilen fra hjulnavet og sette inn hjulpluggen og holdekilen i det ytre hullet i akselen (E).

At fjerne hjul

- Fjern hjulbolten (A) og låsestiften (B), og fjern hjulet fra akslen (C).

VIKTIGT: Ved montering af hjulet skal det inderste hul i akslen (F) og hullet i hjulnavet (D) ubetinget benyttes. Drivsystemet afbrydes fra hjulene (for at skubbe eller transportere sneslyngen) ved at fjerne hjulbolten og låsestiften fra hjulet og kun indsætte hjulbolten og låsestiften i akslens udvendige hul (E).

Pyörien irrotus

- Irrota pyörän sokka (A) ja kiinnityssokka (B) ja ota pyörä pois akselilta (C).

TÄRKEÄÄ: Asenna pyörä akselin sisimpään reikään (F) ja pyörän navan reikään (D). Voimansiirtojärjestelmä kytkeytää irti pyöristä (työnnettäessä tai kuljetettaessa lumilinkoa) irrottamalla pyörän sokka ja kiinnityssokka akselin navasta ja työntämällä pyörän sokka ja kiinnityssokka ainoastaan akselin ulompaan reikään (E).

Como remover as rodas


- Retire o pino da roda (A) e o pino de retenção (B) e retire a roda do eixo (C).

IMPORTANTE: Quando instalar a roda, certifique-se de que utiliza o orifício mais interior no eixo (F) e o orifício no cubo da roda (D). Para desengatar o sistema de transmissão das rodas (para empurrar ou transportar o soprador de neve) retire o pino da roda e o pino de retenção do cubo da roda e insira-os apenas no orifício exterior do eixo (E).

Αφαίρεση τροχών

- ΤΑφαιρέστε τον πείρο ζεύξης (A) και τον πείρο συγκράτησης (B) και αφαίρεστε τον τροχό από τον άξονα (C).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν εγκαθιστάτε τον τροχό, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο εσωτερική οπή στον άξονα (F) και την οπή στο μουαγιέ του τροχού (D). Για να αποπλέξετε το σύστημα κίνησης από τους τροχούς (για ώθηση ή μεταφορά του εκχιονιστικού) αφαίρεστε τον πείρο ζεύξης και τον πείρο συγκράτησης από το μουαγιέ του τροχού και εισάγετε τον πείρο ζεύξης και τον πείρο συγκράτησης μόνο στην εξωτερική οπή στον άξονα (E).



SE

Justering av kabelspänningen

Justera kabelspänningen genom att vrida på spännskruven (A) som sitter på den högra handkabeln. Ta ett fast grepp om den långa sektionen och vrid den korta sektionen för att förlänga justeringen. Justera tills kabeln smiter åt.

NO

For regulering av kabelens stramming

Reguler kabelstramningen ved å skru på reguleringspenneren (A), som sitter på kabelen på høyre side. Grip godt tak i den lange delen, og drei på den korte delen for å slakke reguleringspennen. Reguler til kabelen sitter stramt.

DK

Justering af kablets spænding

Juster kablets spænding ved at dreje kabelstrammeren (A), der sidder på højre kabel. Hold godt fast i den lange del, og drej den korte del for at forlænge strammeren. Juster, indtil kablet slutter tæt.

FI Kaapelin kireyden säätöä varten

Säädä kaapelin kireys kiertämällä oikeanpuoleisessa kaapelissa olevaa säätöruuvia (A). Pidä tiukasti kiinni pitemmästä osasta ja pidennä säädintä kiertämällä lyhyempää osaa. Säädä, kunnes kaapeli on tiukalla.

PT Para ajustar a tensão do cabo

Ajuste a tensão do cabo rodando o tensor do ajustador (A), localizado no lado direito do cabo. Segure na parte comprida com firmeza e rode a parte curta para alongar o ajustador. Ajuste até o cabo estar aconchegado.

GR Για να ρυθμίσετε την ταση του καλωδίου

Για να ρυθμίσετε την τάση του καλωδίου, γυρίστε την περιστροφική αγκράφα ρυθμιστή, η οποία βρίσκεται στο δεξιό καλώδιο. Πιάστε το μακρύ τμήμα σφιχτά και γυρίστε το κοντό τμήμα για να επιμηκύνετε το ρυθμιστή. Ρυθμίστε μέχρι το Καλώδιο να μην είναι χαλαρό.

SE Justering av driv- och styrremspänning

Om driv- eller styrremmen slirar på grund av att den inte är tillräckligt spänd kan den spännaas genom att justera fjäderns placering på styrstången. Haka av stången från styrspaken och flytta fjädern längst ned på stången ett eller två hål närmare toppen av stången. Detta förkortar stången och ökar remspänningen. (Se "INSTALLERA STYRSTÅNG" i avsnittet Montering i denna handbok.)

NO Justere drivreimen og strammingen på transportskrue-reimen

Dersom drivremmen eller transportskrue-reimen glipper fordi den ikke er stram nok når den er innkoblet, må strammingen økes ved å justere fjærrens plassering på kontrollstangen. Hekt stangen av kontrollspaken og flytt fjæren nederst på stangen ett eller to hull oppover på stangen. Slik blir stangen effektivt forkortet og reimstrammingen øker. (Se "MONTERE TRANSPORTSKRUENS KONTROLLSTANG" i kapittelet om montering i denne håndboken.)

DK Sådan justeres spændingen på drivremmen til hjultrækket og sneglen

Hvis drivremmen til hjultrækket eller sneglen skrider, fordi den ikke er stram nok ved indkobling, kan den spændes ved at justere flytte fjederen til et andet hul i regulérungsstangen. Tag stangen af reguléringsgrebet og flyt fjederen forneden på stangen et eller to huller tættere på toppen af stangen. Dette afkorter stangen og gør remmen strammere. (Se "MONTERING AF SNEGLENS REGULERINGSSTANG" i afsnittet om montering i denne vejledning.)

FI Vetohihnan ja syöttökierukan hihnan säätäminen

Jos vetohihna tai syöttökierukan hihna luistaa, koska se ei ole tarpeeksi kireällä, kireyttä voidaan lisätä säätmällä jousen asentoa ohjaustangossa. Irrota tanko hallintavivusta ja siirrä tangon alaosan jousi yksi tai kaksi reikää lähemmäs tangon yläosaan. Se lyhentää tankoa ja lisää hihnan kireyttä. (Katso tämän käytööhjeen kohtaa SYÖTTÖKIERUKAN OHJAUSTANGON ASENTAMINEN.)

PT Ajustar a tensão da correia de tracção e do sem-fim

Se a correia de tracção ou do sem-fim deslizar por não ter sido suficientemente apertada durante a engrenagem, a tensão pode ser aumentada ajustando a localização da mola na biela de comando. Desenganche a biela da alavanca de comando e desloque a mola na base da biela um ou dois orifícios para cima, no sentido do topo a biela. Deste modo, encurta-se eficamente a biela e aumenta-se a tensão da correia. (Consulte "INSTALAR BIELA DE COMANDO DO SEM-FIM" na secção de montagem deste manual.)

GR Για να ρυθμίσετε την τάνυση του ιμαντα προσφυσης και του ιμαντα κοχλια

Εάν ο ιμάντας πρόσφυσης ή ο ιμάντας κοχλία γλιστρά λόγω μη επαρκούς σύσφιξης κατά τη σύνδεση, η τάνυση μπορεί να αυξηθεί ρυθμίζοντας τη θέση του ελατηρίου στη ράβδο ελέγχου. Αποσυνδέστε τη ράβδο από το μοχλό ελέγχου και μετακινήστε το ελατήριο στο κάτω μέρος της ράβδου μία ή δύο οπές πιο κοντά στο πάνω μέρος της ράβδου. Με τον τρόπο αυτό, θα αυξηθεί η τάνυση του ιμάντα. (Ανατρέξτε στην παράγραφο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΧΛΙΑ» στην ενότητα «Συναρμολόγηση» του παρόντος εγχειρίδιου.)



MOTOR

Se motor handboken.

Förgasare

Er förgasare är inte justerbar. Motorns prestation blir inte påverkad vid höjder upp till 2,134 meter (7,000 fot). Om motorn inte fungerar på grund av förmodade förgasarproblem, bör ni anlita ett kvalificerat service center.

Motorväxel

Försök inte att påverka motorregulatorn, den är satt till korrekt motorvarvtal i fabriken. Att köra motorn med högre varvtal än vad fabrikens inställning är, kan vara skadligt och kan annullera garantin. Om ni anser att motorregulatorn behöver justeras, bör ni kontakta ett kvalificerat service center, som har den rätta utrustning och erfarenhet till att göra de nödvändiga justeringarna.



MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

Forgasser

Forgasseren er ikke justerbar. Motorytelse skal ikke påvirkes av høyder opptil 2,134 meter (7,000 fot). Hvis motoren ikke virker som den skal antagelig pga. forgasserproblemer, ta med snøfreseren til et autorisert servicesenter.

Motorturtall

Det må aldri tukles med motorregulatoren som er fabrikk-instilt for riktig motorturtall. For høyt tuttall over fabrikkens høyhastighetsinnstilling kan være farlig og vil gjøre garantien ugyldig. Hvis du mener at motorturtallsregulatoren trenger justering, ta kontakt med et autorisert servicesenter som har egnet utstyr og erfaring til å foreta nødvendige justeringer.



MOTOR

Se motor håndbogen.

Karburator

Karburatoren kan ikke justeres. Motorens ydeevne bliver ikke påvirket ved højder op til 2,134 meter (7,000 fod). Hvis motoren ikke fungerer ordentligt på grund af formodede karburatorproblemer, bør De bringe sneslyngen til et kvalificeret service center.

Motoromdrejningstal

Stamp aldrig motorregulatoren, der er sat til korrekt motoromdrejningstal fra fabrikken. At køre motoren med hastighed over fabrikkens indstilling kan være farligt og vil annullere garantien. Hvis De mener at motorregulatoren behøver justering, bør De kontakte et kvalificeret service center, som har korrekt udstyr og erfaring til at foretage de nødvendige justeringer.



MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

Kaasutin

Kaasutinta ei voi säätää. Moottorin suorituskyvyn pitäisi olla tasainen alle 2,134 metrin korkeuksissa. Jos moottori ei toimi kunnolla ja epäillään kaasutinongelmia, vie lumilinko valtuutettuun huoltopisteeseen.

Moottorin pyörintänopeus

Älä koskaan käsittele moottorin keskipakosäädintä, jolla moottoriin on asetettu oikea pyörintänopeus tehtaalla. Moottorin tehtaalla asetetun suurimman pyörintänopeuden ylittäminen voi olla vaarallista ja aiheuttaa takkuun raukeamisen. Jos tuntuu siltä, että moottorin säädetty suurin pyörintänopeus kaipailee säättöä, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen, jolla on oikeat laitteet ja kokemus tarvitavien säätöjen suorittamiseksi.



MOTOR

Ver o manual do motor.

Carburador

O carburador não é regulável. O desempenho do motor não será afetado em altitudes maiores de 2.134 metros (7.000 pés). Se o motor não funciona apropriadamente devido a suspeitas de problemas no carburador, levar o canhão de neve num posto de assistência técnica qualificado.

Velocidade do motor

O regulador do motor não deve ser adulterado, porque é regulado na fábrica para a velocidade apropriada do motor. Submeter o motor a uma sobrecarga de velocidade acima da velocidade configurada na fábrica pode ser perigoso e invalidar a garantia. Se for considerado que a velocidade alta do motor necessita ser regulada, contatar um posto de assistência técnica qualificada, que terá equipamentos e experiência adequados para executar as regulagens necessárias.



KINHTHΡΑΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

Καρμπιρατέρ

Το καρμπιρατέρ σας δεν επιδέχεται ρύθμιση. Η απόδοση του κινητήρα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται σε υψόμετρα έως 2.134 μέτρα (7.000 πόδια). Αν ο κινητήρας σας δεν λειτουργεί σωστά λόγω πιθανών προβλημάτων με το καρμπιρατέρ, πηγαίνετε το εκχιονιστικό σας σε αρμόδιο κέντρο επισκευών.

Ταχύτητα κινητήρα

Μην επεμβαίνετε ποτέ στο ρυθμιστή στροφών κινητήρα, ο οποίος έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά για τη σωστή ταχύτητα κινητήρα. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε ταχύτητες κινητήρα που υπερβαίνουν την εργοστασιακή ρύθμιση υψηλής ταχύτητας, ενώ θα ακυρωθεί και η εγγύηση. Αν νομίζετε ότι η υψηλή ταχύτητα που καθορίζεται από το ρυθμιστή στροφών κινητήρα χρειάζεται ρύθμιση, επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών, το οποίο διαθέτει το σωστό εξοπλισμό και την πείρα να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.



FÖRVARING

Gör klar snöslungan för förvaring i slutet av säsongen eller om den inte skall användas inom 30 dagar eller en längre period.

VARNING: Förvara aldrig snöslungan med bensin i bränsletanken i en byggnad där det finns risk för antändning, så som gasbrännare, boiler, torktumlare eller andra gasanordningar.

Snöslunga

När snöslungan skall förvaras under en längre period, rengöres den grundligt, ta bort all smuts, fett, löv, osv. Förvaras i ett rent torrt utrymme.

1. Rengör hela snöslungan (Se "RENGÖRING" i kapitlet om Skötsel i denna handbok).
2. Undersök och byt ut remmar, om det är nödvändigt (Se "ATT BYTA UT REMMAR" i kapitlet om Service och Justering i denna handbok).
3. Smörj så som det visas i kapitlet om Skötsel i denna handbok.
4. Var säker på att alla muttrar, bultar, skruvar och pinnar är säker fastgjorda. Undersök rörliga delar för skada, bräckage och slitage. Byt ut om det är nödvändigt.
5. Förbättra alla rostiga eller slitna målade ytor; slipa lätt före målning.

MOTOR

Se motor handboken.

Bränslesystem

1. Töm bränsletanken.
2. Starta motorn och låt den gå till dess att bränsleledningen och förgasare är tom.
 - Använd aldrig rengöringsprodukter till motorn eller förgasare i bränsletanken, då det kan uppstå permanent skada.
 - Använd ny bensin vid varje ny säsong.

Motorolja

Häll ut oljan (när motorn är varm) och byt ut med ren motorolja (se "MOTOR" i kapitlet om Skötsel i denna handbok).

Cylinder

1. Ta bort tändstiftet.
2. Häll ca: 29ml olja genom tändstiftshålet i cylindern.
3. Drag långsamt ett par gånger i rekylstarhandtaget för att fördela oljan.
4. Byt till nytt tändstift.

ANNAT

- Spara inte bensinen från en säsong till en annan.
- Byt ut bensindunken om den börjar rosta. Rost och/eller smuts i bensinen kan ge er problem.
- Om möjligt, förvara snöslungan inomhus och täck över så att den skyddas från damm och smuts.
- Täck över snöslungan med ett passande skyddande hölje som inte tar in fukt. Använd inte plast. Plast kan inte andas och utvecklar därför kondens, vilket kan orsaka rost på snöslungan.

VIKTIGT: Täck aldrig över snöslungan när motorn/ljuddämparen fortfarande är varm.



OPPBEVARING

Forbered snøfreseren for oppbevaring på slutten av sesongen eller dersom enheten ikke kommer til å bli brukt over en periode på 30 dager eller mer.

ADVARSEL: Snøfreseren skal aldri oppbevares innendørs med bensin på tanken der gasser kan nå åpen flamme, gnist eller pilotflamme som på ovn, varmvannstank, klesterker eller gassinnretning. La motoren avkjøles før maskinen oppbevares i lukkede omgivelser.

Snøfreser

Når snøfreseren skal oppbevares over en lengre periode, rengjør den nøye, fjern all skitt, olje, løv, etc. Lagre på et rent og tørt sted.

1. Rengjør hele snøfreseren (se "RENGJØRING" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen).
2. Undersök og skift reimene ved behov (se "SKIFTING AV REIMER" i Vedlikeholds-og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).
3. Smør slik som angitt i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen.
4. Se til at alle mutre, bolter, skruer og pinner er festet tilstrekkelig. Undersök bevegelige deler for skader, brudd og slitasje. Skift ut ved behov.
5. Overhal alle rustede eller avskallede malte overflater; slip lett før maling.

MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

Drivstoffsystem

1. Tapp drivstofftanken.
2. Start motoren og la den gå inntil det er tomt for drivstoff i rør og forgasser.
- Bruk aldri motor- eller forgasserrengejøringsmidler i drivstofftanken, da dette kan gi permanent skade.
- Bruk ferskt drivstoff neste sesong.

Motorolje

Tapp olje (med varm motor) og fyll på ren motorolje. (Se "MOTOR" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen).

Sylinder

1. Fjern tennplugg.
2. Hell 29 ml olje gjennom tennplughullet inn i sylinderen.
3. Trekk i håndtaket til tilbakestøtsstarteren sakte noen ganger for å distribuere olje.
4. Sett i ny tennplugg.

ANNET

- Ikke oppbevar bensin fra en sesong til den neste.
- Skift ut bensinkannen dersom kannen begynner å ruste. Rust og/eller skitt i bensinen kommer til å forårsake problemer.
- Hvis du har mulighet til det, oppbevar snøfreseren innendørs, og dekk den til for å beskytte den mot stov og skitt.
- Dekk til snøfreseren med et egnet beskyttelsesdeksel som ikke tar opp fuktighet. Ikke bruk plast. Plast kan ikke puste, noe som forårsaker kondensdannelse og gjør at snøfreseren ruster.

VIKTIG: Snøfreseren skal aldri tildekkes mens motor-/eksosområdet fortsatt er varmt.



OPBEVARING

Klargør sneslyngen til opbevaring i slutningen af sæsonen eller hvis den ikke skal anvendes i 30 dage eller længere.

ADVARSEL: Opbevar aldrig sneslyngen med benzín i brændstoftanken i en bygning hvor der forefindes tændingskilder så som tændflammer som på et gasbrænder, vandopvarmere, tørretumblerne eller gasanordninger.

Sneslynge

Når sneslyngen skal opbevares i længere tid, rengøres den grundigt, fjern al snavs, fedt, blade, osv. Opbevares i et rent tørt område.

1. Rengør hele sneslyngen (Se "RENGØRING" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog).
2. Efterse og udskift remme, hvis nødvendigt (Se "AT UDSKIFTE REMME" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).
3. Smør som vist i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog.
4. Vær sikker på at alle møtrikker, bolte, skruer og pinde er sikkert fastgjorte. Efterse bevægende dele for beskadigelse, brud og slitage. Udskift hvis nødvendigt.
5. Alle rustede eller skallede maleoverflader udbedres; slib let før maling.

MOTOR

Se motor håndbogen.

Brændstofsystem

1. Tøm brændstoftanken.
2. Start motoren og lad den køre indtil brændstofledningen og karburatoren er tomme.
- Anvend aldrig motor eller karburator rengøringsprodukter i brændstoftanken, da der kan opstå varig beskadigelse.
- Anvend frisk benzin næste sæson.

Motorolie

Aftap olien (med varm motor) og udskift med ren motorolie. (Se "MOTOR" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog).

Cylinder

1. Fjern tændrøret.
2. Hæld en unse (29 ml) olie gennem tændrørshullet i cylinderen.
3. Træk et par gange langsomt i rekylstarterhåndtaget for at fordele olien.
4. Udskift med nyt tændrør.

ANDET

- Opbevar ikke benzin fra en sæson til en anden.
- Udskift benzindunken hvis den begynder at ruste. Rust og/eller snavs i benzinen vil give problemer.
- Hvis muligt, opbevares sneslyngen indendørs og afdækkes til beskyttelse mod støv og snavs.
- Afdæk sneslyngen med et passende beskyttende dække der ikke bibeholder fugt. Anvend ikke plast. Plast kan ikke ånde, og udvikler kondensation, hvilket forårsager rust på sneslyngen.

VIGTIGT: Afdæk aldrig sneslyngen mens motor/udstødningsområdet stadig er varmt.



SÄILYTYS

Heti työkauden päätyttyä tai jos lumilinkoa ei tulla käytämään 30 päivään tai tauosta tulee sitä pidempi, valmistele lumilinko säilytystä varten

VAROITUS: Älä koskaan säilytä lumilinkoa niin, että polttoainesäiliössä on bensiiniä, sisällä rakennuksissa, joissa kaasuuntunut bensiini saattaa kohdata avotulta, kipinöitä tai uunin, vedenlämmittimen, vaatekuivurin tai kaasulaitteiden heräteliakin. Anna moottorin jäähtyä ennen sen säilömistä suljettuun tilaan.

Lumilinko

Aiottaessa säilyttää lumilinkoa pitemmän aikaa puhdista se perusteellisesti, poista kaikki lika, rasva, lehdet jne. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

1. Puhdista koko lumilinko (Katso kohta "PUHDISTUS" tämän ohjekirjan luvussa Huolto).
2. Tarkasta ja vaihda tarvittaessa hihnat (Katso kohta "IHNOJEN VAIHTO" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Säädot).
3. Voittele, kuten neuvotaan tämän ohjekirjan luvussa Huolto.
4. Varmista, että kaikki mutterit, ruuvit ja sokat ovat tiukasti kiinni. Tarkista, ettei liikkuvissa osissa ole vaurioita, murtumia tai kulumia. Vaihda tarvittaessa uusiin.
5. Paikkamaalaaja kaikki ruostuneet tai kolhiintuneet maalipinnat: hio kevyesti ennen maalausta.

MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

Polttoainejärjestelmä

1. Tyhjennä polttoainesäiliö.
2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes polttoaineputket ja kaasutin tyhjenevät.
- Älä koskaan laita polttoainesäiliöön moottorin tai kaasuttimen puhdistustuotteita, tai seurausena voi olla pysisyvä vaurioita.
- Käytä ensi kaudella tuoretta polttoainetta.

Moottoriöljy

Valuta öljy ulos (moottori lämpimänä) ja vaihda tilalle puhdas moottoriöljy. (Ks. kohta "MOOTTORI" tämän ohjekirjan luvussa Huolto).

Sylinteri

1. Irrota sytytystulppa.
2. Kaada yksi unssi (29 ml) öljyä sylinteriin sytytystulpan reiästä.
3. Levitä öljy sylinteriin vetämällä käynnistinnarun kahvasta hitaasti muutaman kerran.
4. Vaihda vanha sytytystulppa uuteen.

MUUTA

- Älä säilytä bensiiniä edelliseltä kaudelta seuraavalle.
- Vaihda bensiinikanisteri uuteen, jos vanha alkaa ruostua. Ruoste ja/tai lika bensiinissä aiheuttaa ongelmia.
- Mikäli mahdollista, säilytä lumilinko sisätiloissa ja peitä se suojaan tomutta ja lialta.
- Peitä lumilinko sopivalla suojavaatteella, joka päästää kosteuden haittumaan pois. Älä käytä muovia. Muovi ei hengitä, jolloin alle tiivistyy kosteutta ruostuttamaan lumilinkoa.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan peitä lumilinkoa, kun moottori/pakoputken alue on vielä lämmin.

ARMAZENAGEM

No final da estação preparar imediatamente o próprio canhão de neve para armazenagem ou se a unidade não for usada durante 30 dias ou mais.

AVISO: O canhão de neve nunca deve ser armazenado com gasolina no tanque dentro de um prédio onde a fumaça pode atingir uma chama livre, faísca ou luz piloto como num forno, água quente, secadora de roupas ou aparelhos de gás. Deixar o motor esfriar antes de armazenar em lugar fechado.

Canhão de neve

Quando o canhão de neve deve ser armazenado durante um período de tempo, limpá-lo cuidadosamente, remover todas as sujeiras, graxa, folhas, etc. Armazenar numa área limpa e seca.

1. Limpar todo o canhão de neve (Ver "LIMPEZA" no capítulo de Manutenção deste manual).
2. Ispencionar e substituir as correias, se necessário (Ver "COMO SUBSTITUIR CORREIAS" no capítulo Manutenção e Regulagens deste manual).
3. Lubrificar conforme ilustrado no capítulo de Manutenção deste manual.
4. Controlar que todas as porcas, prisioneiros, parafusos, e pinos estejam apertados firmemente. Ispencionar partes de movimento contra dano, quebra e desgaste. Substituir se necessário.
5. Retocar todas as superfícies pintadas lascadas ou enferrujadas; lixar de leve antes de pintar.

MOTOR

Ver o manual do motor.

Sistema de combustível

1. Esvaziar o tanque de combustível.
2. Dar a partida no motor e deixar funcionando até as linhas do combustível e o carburador ficarem vazias.
- Nunca devem ser usados produtos de limpeza para o motor ou carburador no tanque de combustível, poderá causar um dano permanente.
- Usar combustível fresco na estação seguinte.

Óleo do motor

Esvaziar o óleo (com o motor morno) e substituir com óleo de motor limpo. (Ver "MOTOR" no capítulo Manutenção deste manual).

Cilindro

1. Remover a vela de ignição.
2. Deitar uma onça (29 ml) de óleo no orifício da vela de ignição dentro do cilindro.
3. Empurrar o manípulo da partida de recuo devagar algumas vezes para distribuir o óleo.
4. Substituir com uma vela de ignição nova.

OUTROS

- Não armazenar gasolina de uma estação para outra.
- Substituir o galão de gasolina se o galão começar a enferrujar. Ferrugem e/ou sujeira na gasolina causarão problemas.
- Se possível, armazenar o canhão de neve em recinto fechado e cobrir para proteger o mesmo da poeira e da sujeira.
- Cobrir o canhão de neve com uma capa de proteção adequada que não retenha a umidade. Não usar plástico. O plástico não respira, causa a formação de condensado e provoca ferrugem no canhão de neve.

IMPORTANTE: O canhão de neve nunca deve ser coberto enquanto a área do motor /exaustão ainda está quente.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να προετοιμάζετε αμέσως το εκχιονιστικό σας για αποθήκευση στο τέλος της σεζόν ή αν δεν θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για 30 ημέρες ή περισσότερο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποθηκεύετε ποτέ το εκχιονιστικό όταν υπάρχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ στο εσωτερικό κτιρίου επειδή οι ατμοί μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φλόγα, σπιθαή ή φλόγα εναύσματος σε φούρνο, θερμοσίφωνα, στεγνωτήρα ρούχων ή συσκευή που λειτουργεί με φυσικό αέριο. Αφήστε τον κινητήρα να κρωνεί πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το εκχιονιστικό για μεγάλη χρονική περίοδο, καθαρίστε το καλά, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη ακαθαρσών, γράσου, φύλλων, κτλ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, στεγνό μέρος.

1. Καθαρίστε ολόκληρο το εκχιονιστικό (Βλ. "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ" στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου).
2. Ελέγξτε και αντικαταστήστε τους ιμάντες, αν είναι απαραίτητο (Βλ. "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειρίδιου).
3. Λιπαίνετε όπως περιγράφεται στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου.
4. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένα όλα τα παξιμάδια, μπουλόνια, βίδες και περόνες. Ελέγξτε αν υπάρχουν βλάβες, σπασίματα και φθορά στα κινούμενα μέρη. Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
5. Επιδιορθώστε όλες τις σκουριασμένες επιφάνειες ή τις επιφάνειες στις οποίες έχει σκάσει το χρώμα. Για λίστε ελαφρά πριν από τη βαφή.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

Σύστημα καυσίμου

1. Αδειάστε το ρεζερβουάρ.
2. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργεί έως ότου αδειάσουν οι γραμμές καυσίμου και το καρμπιτραέρ.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα καθαρισμού του κινητήρα ή του καρμπιτραέρ στο ρεζερβουάρ. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη.
- Την επόμενη σεζόν να χρησιμοποιήσετε καινούργιο καύσιμο.

Λάδι κινητήρα

Αποστραγγίστε το λάδι (με τον κινητήρα ζεστό) και βάλτε καθαρό λάδι κινητήρα. (Βλ. "ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ" στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου).

Κύλινδρος

1. Βγάλτε το μπουζί.
2. Ρίξτε μία ουγκιά (29 ml) λάδι μέσα από την οπή μπουζί στον κύλινδρο.
3. Τραβήξτε τη λαβή εκκινητήρα μερικές φορές αργά για να διανεμηθεί το λάδι.
4. Τοποθετήστε καινούργιο μπουζί.

ΛΟΙΠΑ

- Μην αποθηκεύετε βενζίνη από τη μια σεζόν στην άλλη.
- Αντικαταστήστε το δοχείο βενζίνης αν αυτό ζεκινήσει να σκουριάζει. Η σκουριά ή/και οι ακαθαρσίες στη βενζίνη θα προκαλέσουν προβλήματα.
- Αν είναι δυνατό, αποθηκεύστε το εκχιονιστικό σε εσωτερικό χώρο και καλύψτε το για να το προστατεύσετε από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Καλύψτε το εκχιονιστικό με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα που δεν συγκρατεί ύγρασία. Μη χρησιμοποιείται πλαστικό. Δεν διαπερνάται αέρας από το πλαστικό, γεγονός που επιτρέπει το σχηματισμό συμπυκνωμάτων και την πρόκληση σκουριάσματος του εκχιονιστικού σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην καλύπτετε το εκχιονιστικό ενώ η περιοχή κινητήρα/εξάτμισης είναι ακόμη ζεστή.



PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Startar ej	<ol style="list-style-type: none">Bränslekran (om utrustningen är sådan) i "OFF" position.Tändningsnyckeln är inte isatt.Ingen bensin.Gashandtaget i "STOP" position (eller Ändring i "OFF" position).Choken i "OFF" position.Primern är inte nedtryckt.Motorn är överflödad.Tändstiftskabeln är från kopplad.Dåligt tändstift.Gammal bensin.Vatten i bensinen.	<ol style="list-style-type: none">Vrid bränslekranen till "OPEN" position.Sätt i tändningsnyckeln.Fyll bränsletanken.Flytta gashandtaget till "FAST" position (eller sätt ändring i "ON" position).Flytta till "FULL" position.Prima så som det angives i kapitlet om funktion i denna användarhandbok.Vänta ett par minuter före ni startar igen, prima INTE.Anslut tändstiftskabeln till tändstiften.Byt ut tändstift.Töm tanken och fyll upp med ny, ren bensin.Töm bränsletanken och förgasaren och fyll upp tanken med ny bensin.
Kraftlös	<ol style="list-style-type: none">Tändstiftskabel lös.Röjer för mycket snö.Bränsletanklocks ventilation är igensatt.Smutsig eller tät ljuddämpare	<ol style="list-style-type: none">Anslut tändstiftskabeln.Minska hastigheten och bredden av spridningen.Ta bort is och snö från tanklocks ventilation.Rengör eller byt ut ljuddämparen.
Motorn går ojämnt	<ol style="list-style-type: none">Choke är i FULL position.Blockering i bränsleledningen.Gammal bensin.Vatten i bensinen.Förgasaren behöver justeras eller kontrolleras.	<ol style="list-style-type: none">Flytta choken till OFF position.Rengör bränsleledningen.Töm tanken och fyll upp med ny, ren bensin.Töm bränsletanken och förgasaren och fyll upp tanken med ny bensin.Kontakta ett kvalificerat service center.
Överdriven vibration	<ol style="list-style-type: none">Lösa delar skadade rörliga delar.	<ol style="list-style-type: none">Säkra alla fästanordningar. Byt ut skadade delar. Om vibration fortfarande uppkommer, kontakta ett kvalificerat service center.
Starthandtagen är svår att dra	<ol style="list-style-type: none">Fruset starthandtag.	<ol style="list-style-type: none">Se "OM STARTHANDTAG ÄR FRUSEN" i kapitlet om Betjäning i denna användarhandbok.
Försämrad drivkraft Minskad drivhastighet	<ol style="list-style-type: none">Drivremmen är sliten..Drivremmen har lossnat från remskivan.Friktionshjulet är slitet.	<ol style="list-style-type: none">Kontrollera/ byt ut drivremmen.Kontrollera/ sätt drivremmen på plats igen.Kontakta ett kvalificerat service center.
Ingen snöut kastning eller minskad snöutkastning	<ol style="list-style-type: none">Snöskruvsremmen har lossnat från remskivan.Snöskruvsremmen är sliten.Täppt snöutkast.Snöskruv/Impeller fast.	<ol style="list-style-type: none">Kontrollera/ sätt remmen på plats igen.Kontrollera/ byt ut remmen.Rengör snöutkastet.Ta bort snömassan eller främmande föremål från snöskruv/impeller.
Strålkastare ej På	<ol style="list-style-type: none">Motorn avslagen.Starta motorn.Lysdioden utbränd.	<ol style="list-style-type: none">Starta motorn.Kontrollera kabelkontakterna både vid motorn och vid lampan.Byt ut lysdiodmodulen. (Enskilda lysdioder kan ej bytas ut)



PROBLEM	Årsak	TILTAK
Starter ikke	1 Avstengningsventil for drivstoff (hvis denne finnes) står på "OFF". 2 Sikkerhetsnøkkelen ikke satt i. 3 Tom for drivstoff. 4 Gass står på "STOP" (eller Bryter på "OFF"). 5 Choke på "OFF". 6 Primer ikke trykket. 7 Motor er oversvømt. 8 Tennpluggledning er koplet fra. 9 Dårlig tennplugg. 10 Dårlig drivstoff. 11. Vann i drivstoffet.	1 Vri avstengningsventilen for drivstoffet til "OPEN". 2 Sett i sikkerhetsnøkkelen. 3 Fyll drivstofftank. 4 Flytt gass til "FAST" (eller still bryter på "ON"). 5 Flytt til "FULL". 6 Gjør som vist i Bruksdelen av denne bruksanvisningen. 7 Vent noen minutter før nytt startforsøk, IKKE bruk primer. 8 Kople ledningen til tennpluggen. 9 Skift ut tennplugg. 10 Tapp tanken, og fyll på med ferskt, rent drivstoff. 11. Tapp drivstoffet og forgasseren, og fyll på tanken med fersk bensin.
Krafttap	1. Tennpluggledning løs. 2. Rydder for mye snø. 3. Luftehullet på drivstofflokket er tilstoppet. 4. Skitten eller tilstoppet lyddemper.	1. Kople til tennpluggledning. 2. Senk hastigheten, og reduser bredden på sporet. 3. Fjern is og snø fra luftehullet på drivstofflokket. 4. Rengjør eller skift ut lyddemper.
Motoren går ujevnt på tomgang eller i drift	1. Choken er i posisjonen FULL. 2. Blokkering i drivstofflinjen. 3. Gammelt drivstoff. 4. Vann i drivstoffet. 5. Forgasseren må skiftes	1. Sett choken i AV-posisjon (OFF). 2. Rengjør drivstofflinjen. 3. Tøm drivstofftanken og forgasseren, og fyll på ny, ren bensin. 4. Tøm drivstofftanken og forgasseren, og fyll på ny, ren bensin. 5. Kontakt autorisert servicesenter/forhandler.
Overdrevet vibrasjon	1. Løse deler eller ødelagte boreinnretninger eller oppsamler.	1. Trekk til alle festeinnretninger. Skift ut ødelagte deler Hvis vibrasjonen fortsetter, ta kontakt med autorisert servicesenter.
Tilbakestøtsstarter er hard å trekke i	1. Tilbakestøtsstarteren har fryst.	1. Trekk til alle festeinnretninger. Skift ut ødelagte deler. Hvis vibrasjonen fortsetter, ta kontakt med autorisert servicesenter.
Tap av kjøretrekk reduksjon av kjørehastighet	1. Drivreimen er slitt. 2. Drivreimen har avsporet. 3. Friksjonsdrivhjulet er slitt.	1. Undersøk / skift ut drivreimen. 2. Undersøk / sett på plass drivreimen. 3. Kontakt autorisert servicesenter.
Tap av snøtømming eller reduksjon av snøtømmingshastighet	1. Borereimen har sporet av fra skiven. 2. Borereimen er slitt. 3. Tilstoppet tømmerenne. 4. Bor / oppsamler tilstoppet	1. Undersøk / sett på plass borereimen. 2. Undersøk / skift ut borereimen. 3. Rens snørenne 4. Fjern rester eller fremmedlegemer fra bor / oppsamler
Lysene lyser ikke	1. Motoren går ikke. 2. Løse ledningsforbindelser. 3. LED-lampen er utbrent.	1. Start motoren. 2. Kontroller ledningsforbindelsene til motoren og lyset. 3. Skift LED-lampemodulen. (LED-lampene kan ikke skiftes enkeltvis)



PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Starter ikke	1. Brændstofafspæringsventilen (hvis udstyret sådan) i "OFF" position. 2. Sikkerhedstændingsnøgle er ikke isat. 3. Ingen benzin. 4. Gashåndtag i "STOP" position (eller afbryder i "OFF" position). 5. Choker i "OFF" position. 6. Spæder ikke trykket ned. 7. Motoren er oversvømmet. 8. Tændrørsledning er frakoblet. 9. Dårligt tændrør. 10. Gammel benzin. 11. Vand i benzin'en.	1. Drej brændstofafspæringsventilen til "OPEN" position. 2. Isæt sikkerhedstændingsnøgle. 3. Fyld brændstoftanken. 4. Flyt gashåndtag til "FAST" position (eller sæt afbryder i "ON" position). 5. Flyt til "FULL" position. 6. Spæd som angivet i kapitlet om Betjening i denne håndbog. 7. Vent et par minutter før der startes igen, spæd IKKE. 8. Tilslut ledningen til tændrøret. 9. Udskift tændrør. 10. Tøm tanken og fyld med frisk, ren benzin. 11. Tøm brændstoftanken og karburatoren og fyld tanken med frisk benzin.
Strømsvigt	1. Tændrørsledning løs. 2. Slynger for meget sne. 3. Brændstoftankdækslets ventilationshul er tilstoppet. 4. Snavset eller tilstoppet lyddæmper.	1. Tilslut tændrørsledning. 2. Ned sæt hastigheden og bredden af spredningen. 3. Fjern is og sne fra brændstoftankdækslets ventilationshul. 4. Rengør eller udskift lyddæmperen.
Motoren er uvirksom eller går ujævt	1. Chokeren er i FULL position. 2. Blokering i brændstofledningen. 3. Gammel benzin. 4. Vand i benzin'en. 5. Karburatoren trænger til justering eller eftersyns.	1. Flyt chokeren til OFF position. 2. Rengør brændstofledningen. 3. Tøm tanken og fyld med frisk, ren benzin. 4. Tøm brændstoftanken og karburatoren og fyld tanken med frisk benzin. 5. Kontakt et kvalificeret service center.
Overdrevne vibrationer	1. Løse dele eller beskadiget snegl eller rotor.	1. Alle fastgørelser sikres. Udskift beskadigede dele. Hvis vibratiorerne vedbliver, kontaktes et kvalificeret service center.
Rekylstarteren er svær at trække	1. Frossen rekylstarter.	1. Se "HVIS REKYLSTARTER ER FROSSEN" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.
Tab af trækraft / formindskelse af trækhastighed	1. Trækremmen er slidt. 2. Trækremmen er fra remskiven. 3. Friktionshjulet er slidt.	1. Efterse / udskift trækremmen. 2. Efterse / sæt trækremmen på igen. 3. Kontakt et kvalificeret service center.
Ingen sneafkast eller formindskelse af sneafkast	1. Sneglremmen er fra remskiven. 2. Sneglremmen er slidt. 3. Tilstoppet afkastningssliske. 4. Snegl / rotor klemt	1. Efterse / sæt sneglremmen på igen. 2. Efterse / udskift sneglremmen. 3. Rengør sneslisen 4. Fjern massen eller den fremmede genstand fra snegl / rotor
Lygter lyser ikke	1. Motoren kører ikke. 2. Løs ledningsforbindelse. 3. LED brændt over.	1. Start motoren. 2. Kontrollér ledningsforbindelserne på motoren og på lygten. 3. Udskift LED-lygtemodulet. (LED-pærerne kan ikke skiftes enkeltvis)

ONGELMA	SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Ei käynnisty	<ol style="list-style-type: none"> Polttoaineventtiili (jos sellainen on) on asennossa "OFF". Sytytysvirta-avain ei ole paikallaan. Polttoaine loppu. Kaasuvipu asennossa "STOP" (tai kytkeä asentoon "OFF"). Rikastin asennossa "OFF". Ryypytintä ei painettu. Moottori on tulvinut. Sytytystulpan johto on irti. Huono sytytystulppa. Polttoaine väljähdyntynyt. Vettä polttoaineessa. 	<ol style="list-style-type: none"> Käännä polttoaineventtiili asentoon "OPEN". Laita sytytysvirta-avain paikalleen. Täytä polttoainesäiliö. Siirrä kaasuvipu asentoon "FAST (tai siirrä kytkeä asentoon "ON"). Siirrä asentoon "FULL". Ryypytää, kuten neuvotaan tämän ohjekirjan luvussa Käyttö. Odota muutama minuutti ennen uutta käynnistystä. ÄLÄ ryypytää. Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan. Vaihda sytytystulppa uuteen. Tyhjennä polttoainesäiliö ja täytä tuoreella, puhtaalla polttoaineella. Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin, ja täytä säiliö tuoreella bensiinillä.
Heikko teho	<ol style="list-style-type: none"> Sytytystulpan johto löysällä. Linkoaa liikaa lunta. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä tukossa. Likainen tai tukkeutunut äänenvaimennin. 	<ol style="list-style-type: none"> Kiinnitä sytytystulpan johto kunnolla. Alenna nopeutta ja kavenna luontileveyttä. Poista lumi ja jäät polttoainesäiliön korkin ilmareiästä. Puhdista tai vaihda äänenvaimennin.
Moottori käy tyhjäkäynnillä tai epätasaisesti	<ol style="list-style-type: none"> Rikastin on asennossa (FULL). Tukos polttoaineen syötössä. Polttoaine väljähdyntynyt. Vettä polttoaineessa. Kaasutin on säätöjen tai korjauksen tarpeessa. 	<ol style="list-style-type: none"> Siirrä rikastin asentoon (OFF). Puhdista polttoaineletku. Tyhjennä polttoainesäiliö ja täytä tuoreella, puhtaalla polttoaineella. Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin, ja täytä säiliö tuoreella bensiinillä. Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.
Voimakasta tärinää	<ol style="list-style-type: none"> Irtonaisia osia tai vaurioita syöttökerukoissa tai siivikossa. 	<ol style="list-style-type: none"> Tiukenna kaikki kiinnitykset. Vaihda vaurioituneet osat uusiin. Jos tärinä jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.
Karukäynnistin on raskas vetää	<ol style="list-style-type: none"> Narukäynnistin jäätynyt. 	<ol style="list-style-type: none"> Katso kohta "JOS NARUKÄYNNISTIN ON JÄÄTYNYT" tämän ohjekirjan luvusta Käyttö.
Veto loppuu kokonaan / kulkunopeus hidastuu	<ol style="list-style-type: none"> Vetohihna on kulunut. Vetohihna on irronnut hihnapyörältä. Kitkapyörä on kulunut. 	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista / vaihda vetohihna. Tarkista / asenna vetohihna uudelleen. Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.
Lumen heitto loppuu tai hidastuu	<ol style="list-style-type: none"> Syöttökierukan hihna on irronnut hihnapyörältä. Syöttökierukan hihna on kulunut. Heittokouru tukossa. Syöttökierukat / siivikko jumissa 	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista / asenna syöttökierukan hihna uudelleen. Tarkista / vaihda syöttökierukan hihna uuteen. Puhdista lumenheittokouru. Poista roskat tai vierasesine syöttökierukoista / siivikosta.
Valot eivät syty	<ol style="list-style-type: none"> Moottori ei ole käynnissä. Tarkista johtojen liitännät moottorista ja molemmista valoista. LED-valo palanut. 	<ol style="list-style-type: none"> Käynnistä moottori. Tarkista johtojen liitännät moottorista ja valosta. Vaihda LED-valomoduuli. (Yksittäisiä LED-valoja ei voi vaihtaa)

PROBLEMA	CAUSA	CORRECÇÃO
Não parte	1. A válvula de corte do combustível (se houver) na posição "OFF". 2. A chave de ignição de segurança não está introduzida. 3. Falha de combustível. 4. Válvula borboleta na posição "STOP" (ou interruptor na posição "OFF"). 5. O afogador na posição "OFF". 6. Iniciador não apertado. 7. O motor está inundado. 8. O fio da vela de ignição está desligado. 9. Vela de ignição ruim. 10. Combustível estragado. 11. Água no combustível.	1. Virar a válvula de corte do combustível na posição "ABERTA". 2. Introduzir a chave de ignição de segurança. 3. Encher o tanque de combustível. 4. Movimentar a válvula borboleta na posição "RÁPIDO" (ou colocar o interruptor na posição "ON"). 5. Deslocar na posição "COMPLETO". 6. Iniciador conforme ilustrado no capítulo Funcionamento deste manual. 7. Esperar alguns minutos antes de tentar dar a partida e NÃO empurrar. 8. Ligar o fio à vela de ignição. 9. Substituir a vela de ignição. 10. Esvaziar o tanque e encher com combustível fresco e limpo. 11. Escoar o tanque de combustível e o carburador e encher de novo o tanque com gasolina fresca.
Perda de potência	1. Fio da vela de ignição solto. 2. Lança muita neve. 3. O orifício da válvula da tampa do tanque de combustível está obstruído. 4. Silenciador sujo ou entupido.	1. Religar o fio da vela de ignição. 2. Reduzir a velocidade e a largura do lance. 3. Retire o gelo e a neve por cima e em redor do tampão do depósito de combustível. 4. Limpe ou substitua o silenciador.
Motor lento ou funciona grosseiramente	1. O afogador na posição COMPLETO. 2. Bloqueio na linha de combustível. 3. Combustível estragado. 4. Água no combustível. 5. O carburador necessita ser regulado ou reparado.	1. Deslocar o afogador na posição OFF. 2. Limpar a linha de combustível. 3. Esvaziar o tanque e encher com combustível fresco e limpo. 4. Escoar o tanque de combustível e o carburador e encher de novo o tanque com gasolina fresca. 5. Contatar um posto de assistência técnica qualificado.
Vibração excessiva	1. Partes frouxas ou trados estragados ou impulsor.	1. Apertar todos os fixadores. Substituir as partes estragadas. Se continuar a vibração, contatar um posto de assistência técnica qualificado.
Partida de recuo difícil de pegar	1. Partida de recuo grimpada.	1. Ver "SE A PARTIDA DE RECUO ESTIVER GRIMPADA" no capítulo Funcionamento de este manual.
Perda de tração propulsão/redução da velocidade do propulsor	1. Correia de propulsão estragada. 2. Correia de propulsão fora da polia. 3. Roda de propulsão da embreagem está estragada.	1. Controlar/trocar correia de propulsão. 2. Controlar/recolocar a correia de propulsão. 3. Contatar um posto de assistência técnica qualificado.
Perda de descarga de neve ou redução da descarga de neve	1. Correia do trado está fora da polia. 2. Correia de trado estragada. 3. Tremonha de descarga entupida. 4. Trados / impulsor emperrados	1. Controlar/recolocar a correia do trado. 2. Controlar/trocar correia de trado. 3. Limpar a neve da tremonha 4. Remover resíduos ou objetos estranhos dos trados / impulsor.
As luzes não acendem	1. O motor não está a funcionar. 2. Fios soltos. 3. LED fundido.	1. Dê arranque ao motor. 2. Verifique as ligações dos cabos no motor e no farol. 3. Substitua o módulo de iluminação LED. (Os LEDs individuais não podem ser substituídos)



ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Δεν ξεκινά	<ol style="list-style-type: none"> Η βαλβίδα διακοπής καυσίμου (αν υπάρχει) βρίσκεται στη θέση OFF. Δεν είναι τοποθετημένο το κλειδί της μίζας. Ξέμεινε από καύσιμο. Ο μοχλός πεταλούδας βρίσκεται στη θέση STOP (ή τοδιαόπη στη θέση "OFF"). Το τσοκ βρίσκεται στη θέση OFF. Ο προεκχυτήρας δεν είναι πατημένος. Ο κινητήρας έχει μπουκώσει. Το μπουζί είναι αποσυνδεδεμένο. Προβληματικό μπουζί. Παλιό καύσιμο. Υπάρχει νερό στο καύσιμο. 	<ol style="list-style-type: none"> Θέστε τη βαλβίδα διακοπής καυσίμου στη θέση OPEN. Τοποθετήστε κλειδί της μίζας. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο. Θέστε το μοχλό πεταλούδας στη θέση FAST (ή τοδιαόπη στη θέση "ON"). Θέστε το τσοκ στη θέση FULL. Εκτελέστε προέκχυση όπως περιγράφεται στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειρίδιου. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, NA MHN εκτελέστε προέκχυση. Συνδέστε την ντίζα στο μπουζί. Αλλαγή μπουζί. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε το με πρόσφατο, καθαρό καύσιμο. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και το καρμπιρατέρ και γεμίστε το ρεζερβουάρ με πρόσφατη βενζίνη.
Απώλεια ισχύος	<ol style="list-style-type: none"> Το μπουζί είναι χαλαρό. Γίνεται ρίψη υπερβολικά πολύ χιονιού. Η οπή εξαερισμού της τάπας ρεζερβουάρ είναι φραγμένη. Βρόμικο ή φραγμένο σιλανσιέ. 	<ol style="list-style-type: none"> Συνδέστε ξανά την ντίζα του μπουζί. Μειώστε την ταχύτητα και το πλάτης της διαδρομής. Απομακρύνετε τον πάγο και το χιόνι από την οπή εξαερισμού της τάπας ρεζερβουάρ. Καθαρίστε ή αλλάξτε το σιλανσιέ.
Ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί ή λειτουργεί ανώμαλα	<ol style="list-style-type: none"> Το τσοκ βρίσκεται στη θέση FULL. Υπάρχει εμπόδιο στη γραμμή καυσίμου. Παλιό καύσιμο. Υπάρχει νερό στο καύσιμο. Το καρμπιρατέρ χρειάζεται ρύθμιση ή γενική επισκευή. 	<ol style="list-style-type: none"> Θέστε το τσοκ στη θέση OFF. Καθαρίστε τη γραμμή καυσίμου. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε το με πρόσφατο, καθαρό καύσιμο. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και το καρμπιρατέρ και γεμίστε το ρεζερβουάρ με πρόσφατη βενζίνη. Επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.
Υπερβολική δόνηση	<ol style="list-style-type: none"> Υπάρχουν ελεύθερα μέρη ή κατεστραμμένα τρυπάνια ή πτερύγιο. 	<ol style="list-style-type: none"> Σφίξτε όλους τους σφιγκτήρες. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη. Αν εξακολουθεί η δόνηση, επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.
Είναι δύσκολο να τραβήξετε τον εκκινητή	<ol style="list-style-type: none"> Παγωμένος εκκινητής. 	<ol style="list-style-type: none"> ΒΛ."ΑΝ Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειρίδιου.
Απώλεια πρόσφυσης/ελάττωση της ταχύτητας κίνησης	<ol style="list-style-type: none"> Ο ιμάντας κίνησης είναι φθαρμένος. Ο ιμάντας κίνησης είναι εκτός της τροχαλίας. Ο τροχός τριβής είναι φθαρμένος. 	<ol style="list-style-type: none"> Ελέγξτε / Αντικαταστήστε τον ιμάντα κίνησης. Ελέγξτε / Τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα κίνησης. Επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.
Απώλεια εκβολής χιονιού ή	<ol style="list-style-type: none"> Ο ιμάντας τρυπανιού είναι εκτός της τροχαλίας. Ο ιμάντας τρυπανιού είναι φθαρμένος. Η χοάνη εκβολής είναι φραγμένηD. Τα τρυπάνια / πτερύγιο έχουν εμπλακεί. 	<ol style="list-style-type: none"> Ελέγξτε / Τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα τρυπανιού. Ελέγξτε / Αντικαταστήστε τον ιμάντα τρυπανιού. Καθαρίστε τη χοάνη χιονιού. Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες ή τα ξένα αντικείμενα από τα τρυπάνια / πτερύγιο.
Τα φώτα δεν ανάβουν	<ol style="list-style-type: none"> Ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Η σύνδεση καλωδίων έχει χαλαρώσει. Έχει καεί η λυχνία LED. 	<ol style="list-style-type: none"> Εκκινήστε τον κινητήρα. Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίου στον κινητήρα και στο φως. Αντικαταστήστε τη λυχνία LED. (Οι μεμονωμένες λυχνίες LED δεν αντικαθίστανται)

07/08/2013 TH