Husqvarna®

# Manuel des Pièces de Rechange

**YTH18K42 / 96043025000**



French

**115 94 82-32 Rev. 3**



Lisez très attentivement et soyez certain de comprende ces instructions avant d'utiliser cette machine.

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

**Soutien** / **Aide**

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "Yth18K42"(96043025000)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


# TABLE DE MATIERES


**SCHÉMA ..... 3**
**ELECTRIQUE ..... 4-5**
**CHÂSSIS/ENCEINTES ..... 6-7**
**ENTRAÎNEMENT ..... 8-9**
**MOTEUR ..... 10-11**
**ENSEMBLE DE LA DIRECTION ..... 12-13**
**CARTER DE TONDEUSE ..... 14-15**
**LEVAGE DE LA TONDEUSE ..... 16**
**ENSEMBLE DU SIÉGE ..... 17**
**DECALCOMANIES ..... 18**

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# SCHÉMA


SCH10-F




## CONTACTEUR D'ALLUMAGE

| POSITION | CIRCUIT "FAITS" | |
|---|---|---|
| ARRÊT | M + G + A1 | |
| MARCHE/ ALLUMAGE | B + A1 | |
| MARCHE | B + A1 | L+A2 |
| DÉMARRAGE | B + S + A1 | |




Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)





Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)


**CONNECTEURS NON-AMOVIBLES**

**CONNECTEURS AMOVIBLES**

### PINCES ISOLÉES

**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# ÉLECTRIQUE




# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50 ÉLECTRIQUE

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 16 34-65 | Batterie |
| 2 | 874 76 04-12 | Boulon H 1/4-20 unc x 3/4 |
| 8 | 532 19 32-28 | Bac de batterie |
| 16 | 532 17 61-38 | Interrupteur de verrouillage pressé |
| 21 | 585 43 64-01 | Harnais des prises de courant des phares |
| 22 | 532 00 41-52 | Ampoule N°1156 |
| 25 | 581 49 80-01 | Câble de starter |
| 26 | 532 42 16-86 | Fusible |
| 27 | 873 51 04-00 | Écrou H 1/4-20 unc |
| 28 | 532 42 16-86 | Câble de masse |
| 29 | 532 40 15-45 | Interrupteur |
| 30 | 532 19 33-50 | Contacteur d’allumage |
| 33 | 532 41 19-35 | Clé/chaîne |
| 34 | 532 11 07-12 | L'interrupteur des phares |
| 40 | 581 02 32-01 | Harnais des câbles |
| 43 | 582 04 28-01 | Solénoïde |
| 46 | 586 16 18-01 | Jauge |
| 50 | 532 17 46-51 | Interrupteur |
| 55 | 817 06 05-12 | Vis 5/16-18 x 3/4 TYTT |
| 71 | 501 13 37-01 | Harnais des cables of d'allumage |
| 90 | 532 43 53-95 | Couverture |
| 99 | 817 67 04-12 | Vis 1/4-20 x 3/4 |
| 102 | 532 40 44-54 | Harnais |
| 105 | 532 40 75-68 | Interrupteur |
| 106 | 532 17 48-14 | Écrou 1/4 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# CHÂSSIS/ENCEINTES





chassis-tex_GT HUSQ_II_213

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 3 | 532 44 44-81 | Applique |
| 5 | 590 74 00-12 | Tableau de bord, Husq. |
| 14 | 532 44 11-77 | Capot |
| 15 | 585 42 03-01 | Lentille C.G. |
| 18 | 587 52 34-01 | Calandre |
| 25 | 585 42 02-01 | Lentille C.D. |
| 34 | 580 91 08-01 | Plaquette de moteur |
| 36 | 817 06 05-12 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 37 | 532 44 12-66 | Aile |
| 52 | 873 68 05-00 | Ecrou auto-bloquant 5/16-18 |
| 68 | 539 99 08-58 | Vis 5/16-18 x 1/2 |
| 125 | 581 68 48-01 | Support |
| 130 | 532 41 63-58 | Vis #10 x 0.750 |
| 137 | 532 40 75-90 | Tableau de bord du chocs |
| 146 | 581 85 79-01 | Boulon |
| 150 | 532 43 97-31 | Conduit d'air |
| 151 | 532 43 66-70 | Capot de pivot de parenthèse |
| 152 | 532 43 98-70 | Déflecteur |
| 159 | 817 00 06-12 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 162 | 532 14 24-32 | Vis |
| 175 | 590 60 77-02 | Croix |
| 176 | 532 40 07-76 | Vis 10-24 x 5/8 |
| 177 | 532 19 52-28 | Direction De Douille |
| 180 | 532 19 54-57 | Châssis |
| 182 | 532 40 68-59 | Inférieur du tableau de bord |
| 183 | 874 52 05-20 | Boulon 5/16-18 x 1-1/4 |
| 189 | 817 00 05-12 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 191 | 586 18 28-01 | Insertion refléchissante C.D. |
| 194 | 873 90 05-00 | Écrou frein H 5/16-18 |
| 195 | 532 40 41-37 | Bouchon |
| 199 | 532 41 34-85 | Plaque |
| 202 | 532 43 97-28 | Ventilé C.D. |
| 203 | 532 43 97-27 | Ventilé C.G. |
| 204 | 532 43 57-14 | Ventilé supérieur |
| 205 | 532 43 97-30 | JupeC.D. |
| 206 | 532 43 97-29 | Jupe C.G. |
| 207 | 585 42 00-02 | Biseau C.D. |
| 208 | 585 42 01-02 | Biseau C.G. |
| 213 | 874 76 05-12 | Boulon H 5/16-18 unc x 3/4 |
| 214 | 532 19 91-45 | Pince de arrêtor |
| 217 | 532 40 91-67 | Attache |
| 218 | 532 19 63-95 | Le "X" morceau pour arrêter le capuchon |
| 228 | 532 19 51-61 | Tenon |
| 235 | 532 40 61-29 | Entretoise pour l'aile |
| 236 | 873 93 05-00 | Ecrou auto-bloquant 5/16-18 unc |
| 282 | 532 41 41-10 | Collier de serrage |
| 283 | 532 43 98-61 | Console |
| 284 | 532 43 98-23 | Panneau Du Levier |
| 285 | 532 41 63-15 | Insertion de console C.D. |
| 286 | 532 41 63-17 | Insertion de console C.G. |
| 287 | 817 60 04-06 | Vis 1/4-20 x 3/8 |
| 296 | 585 42 05-01 | Lumière LED C.G. |
| 297 | 586 18 29-01 | Insertion refléchissante C.G. |
| 299 | 585 42 04-01 | umière LED C.D. |
| 306 | 873 90 06-00 | Écrou |
| 335 | 532 44 82-04 | Abaissez le couvercle de tableau de bord C.D. |
| 336 | 532 44 53-09 | Abaissez le couvercle de tableau de bord C.G. |
| 350 | 532 44 51-43 | Couper |
| 375 | 586 90 82-01 | Le capuchon du pare-chocs |
| 378 | 590 84 98-01 | Coussinet |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# ENTRAÎNMENT





drive-tex_K46_pedal_211

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# ENTRAÎNMENT

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | – – – – – – | Transmission TUFFTORQ K46BT (426120) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.) |
| 2 | 532 12 35-83 | Clé |
| 15 | 819 13 13-16 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. |
| 17 | 532 41 36-78 | Ressort |
| 26 | 532 19 96-79 | Ressort de rappel |
| 29 | 532 40 38-06 | Tige du frein |
| 33 | 812 00 00-01 | Bague en E |
| 35 | 590 60 59-01 | Tige du frein de stationnement |
| 37 | 532 18 89-67 | Rondelle .793 x 1.637 x 060 |
| 42 | 532 12 48-72 | Couverture de la pédale |
| 49 | 872 11 06-14 | Boulon |
| 50 | 532 19 43-27 | Poulie du galet-tendeur |
| 51 | 873 90 06-00 | Écrou frein 3/8-16 |
| 52 | 532 19 43-26 | Galet-tendeur |
| 56 | 532 13 09-69 | Courroie trapézoïdale |
| 64 | 532 19 78-65 | Ensemble de l'arbre |
| 69 | 532 42 33-03 | Zinc doux en épingle à cheveux .059 x 1.125 |
| 73 | 874 49 05-40 | Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5 |
| 92 | 874 76 05-20 | Boulon 5/16-18 unc x 1.25 |
| 99 | 582 40 45-01 | Barre Bypass LT K46, K57 |
| 116 | 873 90 05-00 | Écrou frein 5/16-18 |
| 125 | 817 00 05-12 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 143 | 539 99 08-58 | Vis 5/16-18 x 1/2 |
| 153 | 532 12 47-88 | Ressort D'Arrêtoir |
| 159 | 876 02 04-12 | Goupille fendue 1/8 x 3/4 |
| 160 | 532 16 94-84 | Collier de retenue |
| 161 | 532 10 57-09 | Ressort de rappel d'embrayage |
| 163 | 532 44 82-75 | Tige du contrôle |
| 166 | 532 42 91-64 | Écrou .625 |
| 167 | 532 40 52-57 | Loquet |
| 170 | 532 19 43-26 | Guide-courroie |
| 171 | 872 11 06-16 | Boulon 3/16-16 unc x 2 |
| 183 | 532 13 70-57 | Entretoise |
| 184 | 587 65 37-01 | Poignée de frein de stationnement |
| 185 | 872 11 06-22 | Boulon |
| 186 | 532 19 43-21 | Ressort de retenue |
| 187 | 819 13 32-10 | Rondelle |
| 188 | 532 19 43-23 | Raccord d'embrayage |
| 189 | 532 19 43-17 | Levier coudé |
| 190 | 532 19 43-18 | Garde du courroie |
| 196 | 817 00 06-16 | Vis 3/8-16 x 1 |
| 197 | 585 65 86-01 | Raccord D'embrayage |
| 205 | 532 12 17-48 | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. |
| 206 | 532 44 85-96 | Support |
| 207 | 587 03 14-01 | Loquet |
| 208 | 532 19 78-69 | Secteur denté |
| 209 | 590 52 78-01 | Tige |
| 210 | 532 40 09-80 | Commande de pédale |
| 211 | 532 12 01-83 | Palier de nylon |
| 213 | 532 40 31-19 | Bouton |
| 214 | 532 42 12-63 | Pédale en avant |
| 215 | 532 40 17-23 | Pédale contraire |
| 216 | 532 19 61-31 | Support (poulie du galet-tendeur) |
| 221 | 532 40 31-87 | Ressort de retenue |
| 222 | 879 21 20-10 | Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja. |
| 225 | 532 40 33-19 | Garde du courroie |
| 227 | 817 49 05-12 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 325 | 585 66 85-02 | Collier de torsión |
| 326 | 585 67 08-02 | Support |
| 336 | 587 25 96-01 | Boulon |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# MOTEUR





engine-tex_Kawa-2cyl_66

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# MOTEUR

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | – – – – – – | Moteur Kawa-No. de modèle FR600V-AS11 (581477001) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.) |
| 2 | 589 81 87-01 | Silencieux |
| 9 | 501 83 26-01 | Guide-Courroie Du Moteur |
| 12 | 586 47 85-01 | Poulie Du Moteur |
| 15 | 532 43 30-04 | Réservoir D'essence |
| 18 | 532 43 02-20 | Chapeau d'essence |
| 20 | 532 41 21-65 | Du Starter |
| 21 | 532 41 63-58 | Vis #10 x 0.750 |
| 22 | 532 18 95-41 | Commande Des Gaz |
| 28 | 587 04 48-20 | Conduite d'essence |
| 29 | 532 13 71-80 | Jeu de pare - étincelles (écran plate) |
| 37 | 532 12 34-87 | Bride de serrage de tuyau |
| 42 | 539 99 02-47 | Rondelle frein 7/16 |
| 45 | 873 51 04-00 | Écrou H 1/4-20 unc |
| 62 | 532 43 40-17 | Le tuyau du silencieux |
| 69 | 532 17 81-51 | Garniture |
| 70 | 583 95 56-01 | Pipe Exhaust LH |
| 71 | 583 95 57-01 | Pipe Exhaust RH |
| 81 | 532 14 84-56 | Tube de vidange d'huile |
| 85 | 501 60 65-01 | Boulon 7/16-20 x 3.5 Gr. 5 |
| 86 | 532 18 43-62 | Écrou Frein À Collet H M-8-1.25 |
| 87 | 817 00 05-12 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 90 | 817 00 06-16 | Vis 3/8-16 x 1 |
| 92 | 817 12 06-16 | Vis 3/8-16 x 1 |
| 96 | 819 09 14-16 | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja. |
| 97 | 817 67 04-12 | Vis 1/4-20 x 3/4 |
| 111 | 532 41 41-19 | Ligne De Purge 3/16 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:
Kawasaki 1-949-460-5688

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# ENSEMBLE DE LA DIRECTION





steering-tex_STDSRR_53

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 43 97-40 | Volant de direction |
| 2 | 532 19 59-68 | Essieu |
| 4 | 532 40 30-87 | Ensemble de la broche C.G. |
| 5 | 532 40 30-88 | Ensemble de la broche C.D. |
| 6 | 532 12 49-31 | Rondelle butée .75 x 1.230 |
| 7 | 532 12 17-48 | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. |
| 8 | 812 00 00-29 | Rondelle clip n°t5304-75 |
| 9 | 532 12 12-32 | Chapeau de broche antérieur |
| 13 | 532 12 17-49 | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja. |
| 14 | 539 99 01-18 | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8 |
| 15 | 873 54 06-00 | Écrou auto-serrant |
| 16 | 587 01 60-02 | Arbre de direction |
| 19 | 532 19 47-29 | Plaque |
| 21 | 586 84 02-01 | Adaptateur |
| 22 | 585 02 98-02 | Support du direction |
| 26 | 532 43 97-43 | Insert du volant de direction |
| 27 | 819 21 16-16 | Rondelle |
| 28 | 817 00 06-12 | Vis 3/8-16 x .75 |
| 35 | 532 19 47-32 | Secteur denté |
| 45 | 587 01 64-01 | Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD |
| 51 | 873 90 06-00 | Écrou 3/8-16 unc |
| 53 | 532 18 89-67 | Rondelle .739 x 1.637 x 060 |
| 57 | 532 40 74-65 | Support |
| 58 | 532 19 47-47 | Boulon á épaulement |
| 59 | 532 19 47-48 | Rondelle |
| 60 | 873 97 10-00 | Écrou frein 5/8-11 |
| 61 | 588 79 44-01 | Barre de direction C.G. |
| 62 | 588 79 45-01 | Barre de direction C.D. |
| 63 | 817 00 05-12 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 64 | 532 19 98-49 | Resort de retenue |
| 66 | 871 02 07-48 | Boulon H 7/16-14 x 3 |
| 67 | 532 19 47-37 | Douille |
| 68 | 873 90 07-00 | Écrou frein 7/16-14 cat. 5 |
| 69 | 532 19 91-62 | Rondelle 1.5 x .505 x .118 |
| 70 | 585 33 88-01 | Support |
| 75 | 580 68 37-01 | Pignon |
| 76 | 580 68 36-01 | Vis |
| 122 | 532 44 49-62 | Chapeau |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# CARTER DE TONDEUSE





42_D_man-tex_LT_63_r1

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# CARTER DE TONDEUSE

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 44 12-75 | Carter de tondeuse |
| 2 | 539 99 03-16 | RHSNB 5/16-18 x 3/4 Cat. 5 ZD |
| 6 | 532 19 51-86 | Bras de suspension |
| 7 | 532 41 63-58 | Vis 10 x 0.750 |
| 11 | 532 13 89-71 | Lame |
| 12 | 584 30 93-01 | Vis 7/16-20 x 1 |
| 13 | 587 25 65-01 | Ensemble de l'arbre |
| 14 | 532 18 72-81 | Carter du mandrin |
| 15 | 585 32 39-01 | Roulement à billes du mandrin |
| 19 | 532 19 65-39 | Boulon |
| 20 | 532 15 97-70 | Chicane 42 |
| 21 | 873 68 05-00 | Écrou |
| 23 | 532 19 25-57 | Support de déflecteur |
| 24 | 532 10 53-04 | Capuchon de manchon |
| 25 | 532 19 70-26 | Ressort de torsion de déflecteur |
| 26 | 532 11 04-52 | Ecrou de poussee |
| 27 | 532 40 30-04 | Déflecteur |
| 29 | 532 13 14-91 | Tige à charnière |
| 32 | 532 15 35-35 | Poulie de mandrin |
| 33 | 532 40 02-34 | Écrou |
| 34 | 872 11-06-12 | Boulon 3/6-16 x 1-1/2 |
| 36 | 532 19 73-79 | Poulie du galet-tendeur |
| 37 | 819 13 13-16 | Rondelle |
| 38 | 532 43 25-20 | Guide-courroie |
| 40 | 873 90-06-00 | Écrou 3/8-16 unc |
| 41 | 584 95 39-01 | Boulon |
| 42 | 532 19 84-10 | Ressort de torsion des freins |
| 43 | 532 19 72-56 | Ressort de torsion des arrêtoir |
| 46 | 532 13 77-29 | Vis 1/4-20 x 5/8 |
| 47 | 532 19 72-50 | Support De L'ensemble D'embrayage |
| 55 | 532 43 71-10 | Bras du galet-tendeur |
| 56 | 532 19 90-92 | Ressort de retenue |
| 57 | 817 00 06-16 | Vis 3/8-16 x 1 |
| 59 | 532 14 10-43 | Protecteur du galet-tendeur TUV |
| 60 | 532 19 72-61 | Levier De Frein |
| 62 | 872 11 06-16 | Boulon 3/8-16 |
| 63 | 532 19 94-77 | Levier De Frein |
| 64 | 532 19 99-18 | Barre de frein |
| 67 | 532 40 30-12 | Guidon Câble D'embrayeage |
| 68 | 532 14 49-59 | Courroie trapézoïdale |
| 69 | 872 14 05-05 | Boulon |
| 70 | 532 19 99-72 | Embrayage Manuel |
| 111 | 532 40 47-84 | Console Du Support De Roue C.G. |
| 112 | 532 40 47-85 | Console Du Support De Roue C.D. |
| 113 | 817 00 05-10 | Vis 5/16-18 |
| 116 | 532 12 48-42 | Boulon |
| 117 | 589 52 74-01 | Roue De Jauge |
| 119 | 819 12 14-14 | Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja. |
| 122 | 532 19 72-58 | Guide-Courroie Du Moteur C.G. |
| 123 | 532 19 72-59 | Guide-Courroie Du Moteur C.D. |
| 144 | 532 19 92-04 | Guide-Courroie |
| 145 | 532 19 31-97 | Poulie de galet-tendeur |
| 147 | 532 40 19-71 | Ressort De Rappel |
| 152 | 584 24 35-01 | Câble D'embrayeage |
| 188 | 532 19 51-61 | Attache |
| 189 | 873 90 05-00 | écrou |
| 192 | 532 19 72-60 | Support Frein |
| 195 | 817 00 06-12 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 241 | 532 15 29-27 | Vis |
| 242 | 532 41 55-98 | Raccord de lavage du plateau de coupe |
| 254 | 585 31 68-05 | Plaque |
| 255 | 585 31 70-05 | Plaque |
| 256 | 539 10 98-00 | Boulon 1/4-20 x 1 Cat. 5 |
| 257 | 873 90 04-00 | Écrou 1/4-20 unc |
| - - | 532 41 64-05 | Connexion |
| - - | 587 25 33-01 | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier (#14), ensemble arbe (#13), et palier seulement (#15)- poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut) |
| - - | 593 01 24-01 | Ensemble du carter de tondeuse complet |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# LEVAGE DE TONDEUSE





| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 2 | 532 42 20-27 | Arbre |
| 3 | 532 19 52-31 | Ensemble de l'arbre de levage C.D. |
| 7 | 580 96 23-01 | Poignée du levier |
| 10 | 532 19 63-14 | Ressort de torsion |
| 87 | 532 19 42-09 | Goupille fendue 7/16 frein |
| 88 | 532 41 07-10 | Ressort |
| 89 | 819 19 19-12 | Rondelle |
| 90 | 532 19 42-08 | Goupille fendue 5/16 frein |
| 91 | 532 19 51-81 | Levage d'raccord, suspension arrière |

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 97 | 817 00 06-12 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 98 | 532 19 52-70 | Raccord de levage |
| 100 | 873 93 06-00 | Écrou 3/8-16 unc |
| 101 | 532 40 70-03 | Tige de levage stationnement |
| 116 | 819 15 15-16 | Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja. |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# ENSEMBLE DU SIÈGE





seat-tex_6.5SL_15

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 43 98-22 | Siège |
| 2 | 532 18 01-66 | Support de pivot |
| 6 | 873 80 06-00 | Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc |
| 7 | 589 48 35-01 | Ressort, Siege |
| 8 | 532 17 18-77 | Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec Sems |
| 10 | 587 23 20-02 | Cuvette du siège |
| 21 | 587 90 78-01 | Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8 |
| 37 | 873 80 05-00 | Écrou frein H avec insert 5/16-18 |

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 40 | 532 19 76-61 | Bouton de Siège |
| 41 | 532 19 82-00 | Ressort du siège |
| 43 | 874 76 06-12 | Boulon 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44 | 501 05 18-01 | Rondelle 3/8 ID 1.5 OD |
| 46 | 588 09 04-01 | Boulon 3/8-16 x 1, 1.25 OD |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH18K42 (96043025000), NO. DE PRODUIT 960 43 02-50
# DÉCALCOMANIE




| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 581 57 89-01 | Décalcomanie d'avertissement |
| 2 | 581 62 73-01 | Décalcomanie du capot |
| 3 | 589 64 19-01 | Décalcomanie du capot |
| 5 | 532 42 38-29 | Décalcomanie du responsabilités de client |
| 6 | 589 62 61-01 | Décalcomanie de remplacement |
| 7 | 585 71 44-01 | |
| 8 | 584 90 46-01 | Décalcomanie d'avertissement |
| 12 | 581 58 00-01 | |
| - - | 581 57 90-01 | Décalcomanie de Français jeu |
| - - | 581 72 48-01 | Décalcomanie de dérivation |
| - - | 532 43 96-81 | Coussin d'repose-pied C.G. |
| - - | 532 43 96-82 | Coussin d'repose-pied C.D. |
| - - | 115 94 53-49 | Manuel de L'Opérateur (Anglais/Espanol) |
| - - | 115 94 54-49 | Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Espanol) |
| - - | 115 94 81-32 | Manuel de l'opérateur (Français) |
| - - | 115 94 82-32 | Manuel de pièces de rechange (Français) |
| - - | 587 71 00-26 | Guide de démarrage rapid |

## ROUES & PNEUS




| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 05 91-92 | Capuchon de la valve du pneu |
| 2 | 532 06 51-39 | Tubulure de la valve |
| 3 | 532 13 83-36 | Ensemble de la jante antérieure de 6" |
| 4 | 532 05 99-04 | Chambre à air antérieure |
| 5 | 532 10 62-22 | Le service de pneu de devant 15x 6-6 |
| 6 | 532 12 49-57 | Graisseur (roue antérieure seulement) |
| 7 | 532 12 49-59 | Palier à bride (roue antérieure seument) |
| 8 | 532 17 50-39 | Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00 |
| 9 | 532 12 20-82 | Pneu 20 x1-10 |
| 10 | 532 12 49-26 | Chambre à air arrière |
| 11 | 532 13 83-37 | Ensemble de la jante arrière de 8" |
| - - | 532 14 43-34 | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN

Husqvarna®

www.husqvarna.com

04.04.18 JSE

Printed in U.S.A.