



EN	Operator's manual 2-14
SV	Bruksanvisning 15-26
DA	Brugsanvisning 27-38
FI	Käyttöohje 39-50
NO	Bruksanvisning 51-62
FR	Manuel d'utilisation 63-75
NL	Gebruiksaanwijzing 76-88
IT	Manuale dell'operatore 89-101
ES	Manual de usuario 102-114
DE	Bedieneungsanweisung 115-127
UK	Посібник користувача 128-140
RU	Руководство по эксплуатации 141-153
HU	Használati utasítás 154-166

PT	Manual do utilizador 167-179
BG	Ръководство за експлоатация 180-192
PL	Instrukcja obsługi 193-205
RO	Instructiuni de utilizare 206-218
ET	Kasutusjuhend 219-230
LV	Lietošanas pamācība 231-242
LT	Operatoriaus vadovas 243-254
SK	Návod na obsluhu 255-267
EL	Οδηγίες χρήσης 268-280
TR	Kullanım kılavuzu 281-292
HR	Priručnik za korištenje 293-304
SL	Navodila za uporabo 305-316
CS	Návod k použití 317-329



Contents

1 Safety.....	2	5 Troubleshooting.....	10
2 Operator's manual.....	3	6 Storage and disposal.....	10
3 Installation.....	5	7 Technical data.....	10
4 Maintenance.....	9	8 Declaration of Conformity.....	12

1 Safety

1.1 Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out specially important parts of the manual.



WARNING: Used if there is a risk of injury or death for the operator or bystanders if the instructions in the manual are not obeyed.



CAUTION: Used if there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area if the instructions in the manual are not obeyed.

Note: Used to give more information that is necessary in a given situation.

1.2 General safety instructions



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Obey national regulations about electrical safety.
- The product is only to be used with the power supply unit supplied by Husqvarna.
- The product may only be used with the equipment recommended by the manufacturer. All other types of use are incorrect. The manufacturer's instructions with regard to operation/maintenance must be followed precisely.
- The product may only be operated, maintained and repaired by persons that are fully conversant with its special characteristics and safety regulations. Please read the Operator's Manual carefully and make sure you understand the instructions before using the product.
- Husqvarna does not guarantee full compatibility between the product and other types of wireless systems such as remote controls, radio transmitters, hearing loops, underground electric animal fencing or similar.

- It is not permitted to modify the original design of the product. All modifications are made at your own risk.
- Examine the product for damage before you start the product. Do not use the product if it is damaged.
- The operating temperature is -20°C to 45°C / -4°F to 113°F. The storage temperature is -20°C to 70°C / -4°F to 158°F.

1.3 Safety instructions for installation



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not put the power supply at a position where there is a risk that it can become wet. Do not put the power supply on the ground.
- Do not encapsulate the power supply. Condensed water can harm the power supply and increase the risk of electrical shock.
- Risk of Electric Shock. Install only to an residual-current device (RCD) when connecting the power supply to the wall socket. Applicable to USA/Canada. If power supply is installed outdoors: Risk of Electric Shock. Install only to a covered Class A GFCI receptacle (RCD) that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
- Make sure that the plugs of the low-voltage cable and the power supply unit are clean and dry before you connect them.
- There is a risk of falling objects during the installation of the reference station. This can result in injury.
- The power supply cable and extension cable must be outside the work area to prevent damage to the cables.
- There is a risk of falling when you install the reference station in a high position. Make sure that you have a stable position when you install the reference station.

1.4 Safety instructions for maintenance



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Disconnect the product from the power supply before you clean or do maintenance on the product.

1.5 In the event of a thunderstorm

To decrease the risk of damage to electrical components in the reference station, we recommend that the power supply to the reference station is disconnected if there is a risk of a thunderstorm. Connect the power supply again when there is no risk of thunderstorm.

2 Operator's manual

2.1 Introduction

Serial number:

The serial number is on the product rating plate and on the product carton. Use the serial number to register your product on www.husqvarna.com.

2.1.1 Support

For support about the product, speak to your Husqvarna servicing dealer.

the repeaters on larger areas, for example golf courses to prevent a weak reference station signal. One main reference station receives the satellite signals and the other reference stations operates as repeaters.

2.1.2 Product description

Note: Husqvarna regularly updates the appearance and function of the products. Refer to *Support on page 3*.


The product is a reference station that receives satellite signals and sends correction data to the mower. One reference station can be used for several robotic lawn mowers.

The reference station can operate as a repeater to make a network of reference stations. You can use

2.1.3 System description

The EPOS™ system contains a robotic lawn mower, a charging station and a reference station. The robotic lawn mower and the reference station receives satellite signals for positioning. The reference station is stationary and sends correction data to the robotic lawn mower to get an accurate position for the mower. The work area is made virtually in an app by operating the product and adding waypoints to make a map in an app.

2.1.4 Product overview



1. Reference station
2. Arm
3. Support bracket
4. Post bracket small, for post dimensions 32-44 mm/ 1.26-1.73 in.
5. Post bracket large, for post dimensions 44-55 mm/ 1.73-2.16 in.
6. Screws
7. Screws
8. Washers
9. Power supply¹
10. Low-voltage cable
11. Operator's manual

2.1.5 Symbols on the product

These symbols can be found on the product. Make sure that you understand them.




This product complies with the applicable EU Directives.



This product complies with the applicable UK Directives.



It is not permitted to dispose the product as usual domestic waste. Obey national regulations and use the local recycling system.



Use a detachable power supply as specified on the rating plate adjacent to the symbol.

Note: Other symbols/decals on the product refer to certification requirements for some markets.

¹ The appearance may differ depending on market

3 Installation

3.1 Introduction - Installation



WARNING: Read and understand the safety chapter before you install the product.



CAUTION: Use original spare parts and installation material.

Note: Refer to www.husqvarna.com for more information about installation.

3.2 To examine where to put the reference station



CAUTION: If there is a lightning rod in the area, do not install the reference station higher than the lightning rod.




CAUTION: Do not install the reference station on a flagpole. Movements of the reference station will affect the correction data sent to the product with the accurate position.

- Install the reference station on a fixed object that cannot move or rotate.
- Install the reference station on a post or a wall. The post must be 32-55 mm / 1.26-2.16 in. in diameter to fit the attachments on the reference station.

Note: If the reference station is installed on a wall the top of the reference station must be above the wall. There must be no metal in the wall.

- Make sure that the reference station has full view of the sky. Make sure that the sky is visible without obscuration in all directions above 10° elevation angle.



- Install the reference station at a high position for increased radio signal range. Install the reference station at minimum 2.5 m / 8 ft. height.
- Make sure that the maximum distance between the reference station and the product is 500 m / 1640 ft. when free line of view. Objects between the reference station and product decreases the distance.
- Make sure that the distance between the reference station and the product is less than 500 m / 1640 ft.
- Install the reference station where the radio signal reaches all parts of the work area. Large objects can block the radio signals.
- You can install more than one reference station to operate as a repeater in a large area. Speak to your local Husqvarna representative for more information.

Note: Special settings are necessary if the site has more than one reference station. Speak to your local Husqvarna representative for more information.

3.3 To examine where to put the power supply



WARNING: Do not cut the low-voltage cable. There is a risk of electrical shock.



CAUTION: Make sure that the blades on the robotic lawn mower do not cut the power cables.

- Put the power supply in an area with a roof and protection from the sun and rain.
- Put the power supply in an area with good airflow.
- Use a residual-current device (RCD) when you connect the power supply to the power outlet.

- Extend the low-voltage cable if necessary. The low-voltage cable can be extended up to 100 m / 328 ft.

3.4 Installation of the product

Read and understand the instructions about the reference station. Refer to *To examine where to put the reference station on page 5*.

Read the Operator's manual for the robotic lawn mower to be used together with the reference station.

You can install the reference station on a post or a wall.



CAUTION: Movements of the reference station will affect the correction data sent to the product with the accurate position. The reference station must be installed tightly on the post or wall.




CAUTION: The items on the map will change position if you move the reference station. Adjust the items on the map or do the installation again in the Automower® Connect app.

3.4.1 Installation tools

- Screwdriver, Torx 20.
- Hex key, 4 mm. Included in the carton.


3.4.2 To install the reference station on a post

- Attach the post tightly to a wall, roof top or the ground. Make sure that the post cannot move or be accidentally moved.
- Attach the support bracket and one of the post brackets to the arm with the 4 screws (4 mm hex key).




Note: The post brackets are available in 2 dimensions to fit different dimensions of the post. Select the applicable post bracket for your installation.

- Put the arm on top of the post.




Note: The reference station must be installed at the top of the post.


- Attach the reference station to the post with the 2 screws (4mm hex key).




- Pull the cable on the reference station through the slot in the arm and install the reference station on the arm.



6. Attach the connector to the clips on the arm.



7. Tighten the screw (Torx 20) on the arm of the reference station.



8. Connect the low-voltage cable to the reference station and the power supply. Refer to *To examine where to put the power supply on page 5*.
9. Attach the low-voltage cable to the post from the reference station to the power supply with cable ties.




CAUTION: If the low-voltage cable is not attached tightly with cable ties it can be damaged in hard wind.

10. Put the power supply 30-200 cm / 1-6.5 ft. above the ground. Refer to *To examine where to put the power supply on page 5*.
11. Connect the power supply cable to a 100-240V power outlet.
12. Wait until the LED status indicator is solid green. First the LED status indicator is flashing green for some minutes. Refer to *LED indicator lamp on the reference station on page 10*.

3.4.3 To install the reference station on a wall


Note: As wall materials vary, screws for fixing to the wall are not included.

1. Hold the arm for the reference station on the wall where you will attach it. Make 4 marks on the wall where you will attach 4 screws.




Note: If the reference station is installed on a wall the top of the reference station must be above the wall.


2. Drill 4 holes in the wall for the 4 screws.
3. Install the reference station on the wall with 4 screws.




4. Put the cable of the reference station through the slot in the arm and install the reference station on the arm.



5. Attach the connector to the clips on the arm.



6. Tighten the screw (Torx 20) on the arm of the reference station.



7. Connect the low-voltage cable to the reference station and the power supply.
8. Attach the low-voltage cable to the wall from the reference station to the power supply with cable ties.



CAUTION: If the low-voltage cable is not attached tightly with cable ties it can be damaged in hard wind.

9. Put the power supply 30-200 cm / 1-6.5 ft. above the ground. Refer to *To examine where to put the power supply on page 5*.
10. Connect the power supply cable to a 100-240V power outlet.
11. Wait until the LED status indicator is solid green. First the LED status indicator flashes green for some minutes. Refer to *LED indicator lamp on the reference station on page 10*.

4 Maintenance

4.1 Introduction - maintenance

For better operation and lifetime of the product, make sure to clean the product regularly and replace worn parts.

4.2 Maintenance schedule

The maintenance schedule shows how to do servicing and maintenance on the product. Follow the maintenance schedule for a better operation and to increase the lifetime of the product.

X = The instructions are given in this operator's manual.

O = The instructions are not given in this operator's manual. Speak to your approved servicing dealer.

To prepare	Every year	Every third year
Clean the product. Refer to <i>Clean the product on page 9</i> .	X	
Examine the product for damage and wear.	X	
Do an update of the firmware.	O	
Do a check of the servicing messages for recommended upgrades.	O	
Servicing		
Do a check of the tightening torque of the screws. Refer to <i>Tightening torques on page 9</i> .	X	
Replace the airflow filter.		O
Open the product and replace all sealing strips.		O

4.3 Clean the product



WARNING: Disconnect the product from the power supply before any maintenance or cleaning.



CAUTION: Do not use a high-pressure washer to clean the product. Do not use solvents for cleaning.

If necessary, clean the product with a moist cloth.

4.4 Tightening torques

Screw	Tool	Tightening torque (Nm)
Upper to lower chassis	Torx 20	1.8
Reference station to arm	Torx 20	1.8
Arm to post	Hex key, 4 mm	5-6
Arm, support bracket and post bracket	Hex key, 4 mm	5-6

5 Troubleshooting

5.1 LED indicator lamp on the reference station

Light	Status
Green flashing light	Startup of the reference station. Wait some minutes.
Green constant light	In operation.
Red flashing light	The reference station does not operate because of an error. Disconnect the power cord and connect it again to restart the product. If the problem stays, speak to your approved servicing dealer.
White flashing light	Firmware update is necessary. Speak to your local Husqvarna representative.
Yellow flashing light	Only for reference station in repeater mode: The reference station in repeater mode has no connection to the main reference station. The reference station is in startup mode or has no connection to the main reference station. If there is no connection, examine the main reference station or the nearest repeater.

6 Storage and disposal

6.1 Storage

If you store the reference station indoors, keep the arm installed at the post or wall to be able to install the reference station on its original position again.

If you keep the reference station outdoors during the winter, we recommend you to keep the power supply connected.

6.2 Disposal

Obey the local recycling requirements and applicable regulations.

7 Technical data

7.1 Technical data

Dimensions	
Length, max length including plate for post installation cm / in.	36 / 13.8
Width, cm / in.	19 / 7.5
Height, cm / in.	36 / 13.8
Weight, reference station kg / lb	0.88 / 1.9
Weight, arm kg / lb	0.33 / 0.73

Product data	
Type of Power Supply Unit	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Power supply input, V AC	100-240
Power supply output, V DC	28
Power supply output, A	1.3
Low-voltage cable, length m/ft	20 / 66
IP-code reference station	IPX5
IP-code power supply unit	IP44
Power consumption, W	2

Frequency Band Support	
Bluetooth® Frequency range (for service)	2400.0-2483.5 MHz
SRD868 (Europe)	863-870 MHz
SRD915 (North America)	902-928 MHz
SRD915 (Australia)	915-928 MHz
SRD915 (New Zealand)	915-928 MHz

Power Class	
Bluetooth® Output power (for service)	8 dBm
SRD868 (Europe)	13 dBm
SRD915 (North America)	13 dBm
SRD915 (Australia)	13 dBm
SRD915 (New Zealand)	13 dBm

Full compatibility cannot be guaranteed between the product and other types of wireless systems such as remote controls and radio transmitters.

7.2 Registered trademarks

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth SIG, inc.* and any use of such marks by Husqvarna is under license.

8 Declaration of Conformity

8.1 Original EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Huskvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



8.2 Translated EU Declaration of Conformity

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility
that the product:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type/Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"Relating to radio equipment"
2011/65/EU	"Restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Director Pro Robotics R&D Husqvarna AB. Husqvarna Division. Responsible for technical documentation.



8.3 Original UK Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1U

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the product:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following UK regulations:

Regulation	Description
S.I. 2017/1206	The Radio Equipment Regulations 2017
S.I. 2012/3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1



Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Huskvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation

UK Importer:
Husqvarna UK Limited
Preston Road, Aycliffe
Business Park Newton
Aycliffe, County Durham
UK DL5 6UP

Innehåll

9 Säkerhet.....	15	13 Felsökning.....	23
10 Bruksanvisning.....	16	14 Förvaring och kassering.....	23
11 Installation.....	18	15 Tekniska data.....	23
12 Underhåll.....	22	16 Försäkran om överensstämmelse.....	25

9 Säkerhet

9.1 Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



VARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

9.2 Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Följ nationella föreskrifter om elsäkerhet.
- Produkten får endast användas med en strömförslingsenhet som tillhandahålls av Husqvarna.
- Produkten får bara användas med den utrustning som rekommenderas av tillverkaren. Alla andra typer av användning är felaktig. Tillverkarens anvisningar avseende drift och underhåll måste följas noggrant.
- Produkten får endast användas, underhållas och repareras av personer som har full kännedom om dess särskilda egenskaper och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder produkten.
- Husqvarna garanterar ej full kompatibilitet mellan produkten och andra typer av trådlösa system

såsom fjärrstyrningar, radiosändare, hörlurar, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande.

- Det är inte tillåtet att ändra originalutförandet på produkten. Alla ändringar sker på eget ansvar.
- Undersök om produkten är skadad innan du startar den. Använd inte produkten om den är skadad.
- Drifttemperaturen är -20 till 45 °C.
Förvaringstemperaturen är -20 till 70 °C.

9.3 Säkerhetsinstruktioner för installation



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Placera inte strömförslingen på en plats där den riskerar att bli blöt. Placera inte strömförslingen på marken.
- Kapsla inte in strömförslingen. Kondensvatten kan skada strömförslingen och ökar risken för elektrisk stöt.
- Risk för elektrisk stöt. Installera endast till en jordfelsbrytare när du ansluter strömförslingen till vägguttaget. Gäller för USA/Kanada. Om strömförslingen installeras utomhus: Risk för elektrisk stöt. Installera endast till ett täckt Klass A GFCI-uttag (RCD) som har ett hölje som är väderbeständigt med tillbehörets kontaktskydd isatt eller borttaget.
- Se till att kontakterna på lågspänningsskabalen och strömförslingsenheten är rena och torra innan du ansluter dem.
- Det finns risk för fallande föremål när referensstationen installeras. Detta kan leda till skador.
- För att undvika skador på kablarna måste strömkabeln och förlängningskabeln vara utanför arbetsområdet.
- Det finns risk för fall om du installerar referensstationen på hög höjd. Se till att du står stadigt när du installerar referensstationen.

9.4 Säkerhetsinstruktioner för underhåll



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan du rengör den eller utför underhåll på den.

9.5 Vid åskväder

För att minska risken för skador på de elektriska komponenterna i referensstationen rekommenderar vi att strömförsörjningen till referensstationen kopplas ur när det finns risk för åskväder. Anslut strömförsörjningen igen när det inte finns risk för åskväder.

10 Bruksanvisning

10.1 Introduktion

Serienummer:

Serienumret finns på produktens typskylt och på produktkartongen. Använd serienumret för att registrera din produkt på www.husqvarna.com.

10.1.1 Support

Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om support för produkten.

10.1.2 Produktbeskrivning

Notera: Husqvarna uppdaterar regelbundet produkternas utseende och funktion. Se *Support på sida 16*.

Produkten är en referensstation som tar emot satellitsignaler och skickar korrigeringsdata till klipparen. En referensstation kan användas för flera robotgräsklippare.


Referensstationen kan fungera som en repeater för att skapa ett nätverk av referensstationer. Du

kan använda dessa repeaters på större områden, till exempel golfbanor, för att förhindra en svag referensstationssignal. En huvudreferensstation tar emot satellitsignaler och de andra referensstationerna fungerar som repeaters.

10.1.3 Systembeskrivning

I EPOS™-systemet ingår en robotgräsklippare, en laddstation och en referensstation. Robotgräsklipparen och referensstationen tar emot satellitsignaler för positionering. Referensstationen är stationär och skickar korrigeringsdata till robotgräsklipparen för att få rätt position för klipparen. Arbetsområdet skapas virtuellt i en app genom att produkten körs och punkter sätts ut för att skapa en karta i en app.

10.1.4 Produktöversikt



1. Referensstation
2. Arm
3. Stödfäste
4. Litet stolpfäste, för stolpar som är 32–44 mm
5. Stort stolpfäste, för stolpar som är 44–55 mm
6. Skruv
7. Skruv
8. Brickor
9. Strömförsljning²
10. Lågpänningsskabel
11. Bruksanvisning

10.1.5 Symboler på produkten

Dessa symboler kan finnas på produkten. Se till att du förstår dem.




Den här produkten överensstämmer med
gällande EU-direktiv.



Den här produkten överensstämmer med
gällande direktiv för Storbritannien.



Det är inte tillåtet att kassera produkten
som vanligt hushållsavfall. Följ nationella
bestämmelser och använd det lokala
återvinningssystemet.



Använd en löstagbar ström-
försörjningskälla enligt speci-
fikation på typskylten bredvid
symbolen.

Notera: Övriga symboler/etiketter på produkten avser
specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

² Utseendet kan variera beroende på marknad

11 Installation

11.1 Inledning – installation



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du installerar produkten.



OBSERVERA: Använd originaldelar och originalinstallationsmaterial.

Notera: Se www.husqvarna.com för mer information om installation.

11.2 Undersöka var referensstationen kan placeras




OBSERVERA: Om det finns en åskledare i området ska du inte installera referensstationen högre än åskledaren.



OBSERVERA: Installera inte referensstationen på en flaggstång. Referensstationens rörelser påverkar de korrigeringssdata som skickas till produkten med korrekt position.

- Installera referensstationen på ett fast föremål som inte kan röra sig eller rotera.
- Installera referensstationen på en stolpe eller vägg. Stolpen måste vara 32-55 mm i diameter för att passa monteringsställbehören för referensstationen.

- Notera:** Om referensstationen installeras på en vägg måste ovansidan av referensstationen vara ovanför väggen. Det får inte finnas metall i väggen.
- Se till att referensstationen har fri sikt mot himlen. Se till att himlen är synlig och inte skyms i någon riktning över 10 graders höjdvinkel.



- Installera referensstationen i högt läge för ökad räckvidd av radiosignalen. Installera referensstationen på minst 2,5 meters höjd.
- Det maximala avståndet mellan referensstationen och produkten är 500 meter vid fri sikt. Objekt mellan referensstationen och produkten minskar avståndet.
- Se till att avståndet mellan referensstationen och produkten är mindre än 500 m.
- Installera referensstationen där radiosignalen når alla delar av arbetsområdet. Stora föremål kan blockera radiosignalerna.
- Du kan installera fler än en referensstation och använda dem som repeaters i ett stort område. Prata med din lokala Husqvarna-representant för mer information.

Notera: Särskilda inställningar krävs om platsen har mer än en referensstation. Prata med din lokala Husqvarna-representant för mer information.

11.3 Undersöka var strömförsörjningen kan placeras



VARNING: Kapa inte lågspänningskabeln. Det finns risk för elektriska stötar.



OBSERVERA: Se till att knivarna på robotgräsklipparen inte skär av strömkablarna.

- Placera strömförsörjningen i ett område med tak och skydd från sol och regn.
- Placera strömförsörjningen i ett område med bra luftflöde.
- Använd en jordfelsbrytare när du ansluter strömförsörjningen till eluttaget.

- Förläng lågspänningsskabeln om det behövs.
Lågspänningsskabeln kan förlängas upp till 100 m.

11.4 Installation av produkten

Läs och förstå anvisningarna om referensstationen. Se *Undersöka var referensstationen kan placeras på sida 18.*

Läs bruksanvisningen för robotgräsklipparen som ska användas tillsammans med referensstationen.

Du kan installera referensstationen på en stolpe eller vägg.



OBSERVERA: Referensstationens rörelser påverkar de korrigeringsdata som skickas till produkten med korrekt position. Referensstationen måste installeras tätt mot stolpen eller väggen.




OBSERVERA: Föremålen på kartan ändrar position om du flyttar referensstationen. Justera föremålen på kartan eller gör om installationen i Automower® Connect-appen.

11.4.1 Installationsvertyg

- Skruvmejsel, Torx 20.
- Insexnyckel, 4 mm. Medföljer i kartongen.


11.4.2 Installera referensstationen på en stolpe

1. Fäst stolpen ordentligt på en vägg, ett tak eller på marken. Se till att stolpen inte kan röra sig eller flyttas av misstag.
2. Fäst stödfästet och ett av stolpfästena på armen med de fyra skruvarna (4 mm insexfäst).




Notera: Stolpfästena finns i två olika dimensioner för att passa olika mätt på stolpen. Välj ett stolpfäste som passar för din installation.

3. Placera armen ovanpå stolpen.




Notera: Referensstationen måste installeras ovanpå stolpen.


4. Fäst referensstationen vid stolpen med de två skruvarna (4mm insexfäst).




5. Dra kabeln på referensstationen genom hålet i armen och montera referensstationen på armen.



6. Fäst kontakten i klämman på armen.



7. Dra åt skruven (Torx 20) på referensstationens arm.



8. Anslut lågspänningsskabeln till referensstationen och strömförseringen. Se *Undersöka var strömförseringen kan placeras på sida 18*.
9. Fäst lågspänningsskabeln mot stolpen med buntband från referensstationen till strömförseringen.




OBSERVERA: Om lågspänningsskabeln inte sitter fast ordentligt med buntband kan den skadas vid hård vind.

10. Placer strömkällan 30-200 cm ovanför marken. Se *Undersöka var strömförseringen kan placeras på sida 18*.
11. Anslut strömförseringens kabel till ett 100–240 V eluttag.
12. Värta tills kontrolllampen lyser med fast grönt sken. Först blinkar kontrolllampen grönt i några minuter. Se *LED-kontrolllampa på referensstationen på sida 23*.

11.4.3 Installera referensstationen på en vägg


Notera: Eftersom väggmaterial varierar ingår inte skruvar för väggmontering.

1. Håll referensstationens arm på väggen där du ska fästa den. Gör fyra markeringar på väggen där du ska fästa fyra skruvar.




Notera: Om referensstationen installeras på en vägg måste ovensidan av referensstationen vara ovanför väggen.


2. Borra fyra hål i väggen för de fyra skruvarna.
3. Installera referensstationen på väggen med fyra skruvar.




4. För referensstationens kabel genom hålet i armen och montera referensstationen på armen.



5. Fäst kontakten i klämman på armen.



6. Dra åt skruven (Torx 20) på referensstationens arm.



7. Anslut lågspänningsskabeln till referensstationen och strömförseringen.

8. Fäst lågspänningsskabeln mot väggen med buntband från referensstationen till strömförseringen.



OBSERVERA: Om lågspänningsskabeln inte sitter fast ordentligt med buntband kan den skadas vid hård vind.

9. Placer strömkällan 30-200 cm ovanför marken. Se *Undersöka var strömförseringen kan placeras på sida 18*.

10. Anslut strömförseringens kabel till ett 100–240 V eluttag.

11. Vänta tills kontrollampen lyser med fast grönt sken. Först blinkar kontrollampen grönt i några minuter. Se *LED-kontrolllampa på referensstationen på sida 23*.

12 Underhåll

12.1 Inledning – underhåll

Rengör produkten regelbundet och byt ut slitna delar för bättre drift och längre livslängd.

12.2 Underhållsschema

Underhållsschemat visar hur du utför service och underhåll på produkten. Följ underhållsschemat för att uppnå bättre drift och öka produktens livslängd.

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning.
Tala med en godkänd serviceverkstad.

Förberedelser	Varje år	Vart tredje år
Rengör produkten. Se <i>Rengöra produkten på sida 22.</i>	X	
Undersök om produkten har skador eller slitage.	X	
Uppdatera programvaran.	O	
Kontrollera servicemeddelanden för rekommenderade uppgraderingar.	O	
Service		
Kontrollera skruvarnas åtdragningsmoment. Se <i>Åtdragningsmoment på sida 22.</i>	X	
Byt ut luftfiltret.		O
Öppna produkten och byt alla tätningslister.		O

12.3 Rengöra produkten



VARNING: Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan du utför underhåll eller rengöring.



OBSERVERA: Använd inte högtrycksvätt för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel vid rengöring.

Om du behöver rengöra produkten använder du en fuktig trasa.

12.4 Åtdragningsmoment

Skruv	Verktyg	Åtdragningsmoment (Nm)
Övre till undre chassi	Torx 20	1,8
Referensstation till arm	Torx 20	1,8
Arm till stolpe	4 mm insexfyckel	5–6
Arm, stödfäste och stolpfäste	4 mm insexfyckel	5–6

13 Felsökning

13.1 LED-kontrolllampa på referensstationen

Lampa	Status
Grönt blinkande ljus	Start av referensstationen. Vänta några minuter.
Grönt fast sken	I drift.
Rött blinkande ljus	På grund av ett fel fungerar inte referensstationen. Dra ur strömsladden och anslut den igen för att starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad.
Vitt blinkande ljus	Programvaruuppdatering krävs. Tala med en lokal Husqvarna-representant.
Gult blinkande sken	Endast för referensstation i repeaterläge: Referensstationen i repeaterläge har ingen anslutning till huvudreferensstationen. Referensstationen är i startläge eller har ingen anslutning till huvudreferensstationen. Om det inte finns någon anslutning undersöker du huvudreferensstationen eller närmaste repeater.

14 Förvaring och kassering

14.1 Förvaring

Om du förvarar referensstationen inomhus ska du låta armen sitta kvar på stolpen eller väggen så att du kan installera referensstationen på dess ursprungliga plats igen.

Om referensstationen är utomhus under vintern rekommenderar vi att du läter strömförsörjningen vara ansluten.

14.2 Kassering

Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.

15 Tekniska data

15.1 Tekniska data

Dimensioner	
Längd, maximal längd inklusive platta för stolpmontering cm / tum	36 / 13,8
Bredd, cm / tum	19 / 7,5
Höjd, cm / tum	36 / 13,8
Vikt, referensstation kg / lb	0,88 / 1,9
Vikt, arm kg / lb	0,33/0,73

Produktdata	
Typ av enhet för strömförsörjning	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Strömförsörjning ineffekt, V AC	100–240
Strömförsörjning uteffekt, V DC	28
Strömförsörjning uteffekt, A	1,3
Lågspänningskabelns längd, m / fot	20 / 66
IP-kod referensstation	IPX5
IP-kod enhet för strömförsörjning	IP44
Strömförbrukning, W	2

Frekvensband som stöds	
Bluetooth®-frekvensintervall (för service)	2 400,0–2 483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863–870 MHz
SRD915 (Nordamerika)	902–928 MHz
SRD915 (Australien)	915–928 MHz
SRD915 (Nya Zeeland)	915–928 MHz

Energiklass	
Bluetooth®-uteffekt (för service)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Nordamerika)	13 dBm
SRD915 (Australien)	13 dBm
SRD915 (Nya Zeeland)	13 dBm

Fullständig kompatibilitet kan inte garanteras mellan produkten och andra typer av trådlösa system, till exempel fjärrkontroller och radiosändare.

15.2 Registrerade varumärken

Ordmärket och logotypen *Bluetooth®* är registrerade varumärken som ägs av *Bluetooth SIG, inc.*, och all användning av sådana märken av Husqvarna sker med licens.

16 Försäkran om överensstämmelse

16.1 Original-EU-försäkran

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



16.2 Översatt EU-försäkran

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, försäkrar på eget ansvar att
produkten:

Beskrivning	Kommunikationskit
Varumärke	HUSQVARNA
Typ/Modell	HUSQVARNA Reference Station
Identifiering	Serienummer från 2023 vecka 44

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2014/53/EU	"Angående radioutrustning"
2011/65/EU	"Begränsning av användning av vissa farliga ämnen"

och att följande standarder och/eller tekniska
specifikationer tillämpas:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Director Pro Robotics R&D Husqvarna AB. Husqvarna
Division. Ansvarig för teknisk dokumentation.



Indhold

17 Sikkerhed.....	27	21 Fejlfinding.....	35
18 Brugervejledning.....	28	22 Opbevaring og bortskaffelse.....	35
19 Installation.....	30	23 Tekniske data.....	35
20 Vedligeholdelse.....	34	24 Overensstemmelseserklæring.....	37

17 Sikkerhed

17.1 Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

17.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Overhold de nationale bestemmelser om elektrisk sikkerhed.
- Produktet må kun bruges sammen med den strømforsyningssenhed, der blevet leveret af Husqvarna.
- Produktet må kun benyttes med det udstyr, som anbefales af producenten. Alle andre former for brug er forkerte. Producentens instruktioner angående betjening/vedligeholdelse skal følges nøjagtigt.
- Produktet må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der har fuldstændigt kendskab til dens særlige egenskaber og regler vedrørende generel sikkerhed. Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørge for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.

- Husqvarna garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer, såsom fjernbetjeninger, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende.
- Produktets oprindelige udformning må ikke ændres. Enhver form for ændring foretages på eget ansvar.
- Undersøg produktet for skader, før du starter det. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget
- Driftstemperaturen er -20°C til 45°C.
Opbevaringstemperaturen er -20 °C til 70 °C.

17.3 Sikkerhedsinstruktioner til installation



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Anbring ikke strømforsyningen på et sted, hvor der er risiko for, at den kan blive våd. Placer ikke strømforsyningen på jorden.
- Indkapsl ikke strømforsyningen. Kondensvand kan skade strømforsyningen og øge risikoen for elektrisk stød.
- Risiko for elektrisk stød. Tilslut kun strømforsyningen til en skikkontakt, der er tilsluttet en fejlstrømsafbryder (RCD). Gældende for USA/Canada. Hvis strømforsyningen er installeret udendørs: Risiko for elektrisk stød. Tilslut kun til en overdækket GFCI-stikforbindelse (RCD) af klasse A, som har et vejrbestandigt kabinet med udstyrets stikprop indsats eller fjernet.
- Sørg for, at stikkene på lavspændingskablet og strømforsyningssenheden er rene og tørre, før du tilslutter dem.
- Der er risiko for nedfaldende genstande under installationen af referencestationen. Dette kan medføre personskade.
- Strømforsyningskablet og forlængerkablet skal være uden for arbejdsområdet for at forhindre beskadigelse af kablerne.

- Der er risiko for at falde ned, når referencestationen installeres i en høj position. Sørg for, at du har en stabil position, når du installerer referencestationen.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten, før du rengør eller udfører vedligeholdelse på produktet.

17.4 Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

17.5 I tilfælde af tordenvejr

For at mindske risikoen for beskadigelse af elektriske komponenter i referencestationen anbefaler vi, at strømforsyningen til referencestationen afbrydes, hvis der er risiko for tordenvejr. Tilslut strømforsyningen igen, når der ikke er risiko for tordenvejr.

18 Brugervejledning

18.1 Indledning

Serienummer:

Serienummeret findes på produktets typeskilt og på produktkassen. Brug serienummeret, når du skal registrere dit produkt på www.husqvarna.com.

18.1.1 Support

Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få support til dit produkt.

bruge repeater på større områder, f.eks. golfbaner, for at forhindre et svagt referencestationssignal. Den ene referencestation modtager satellitsignaler, og de andre referencestationer fungerer som repeater.

18.1.2 Produktbeskrivelse

Bemærk: Husqvarna opdaterer regelmæssigt sine produkters udseende og funktion. Se *Support på side 28*.


18.1.3 Systembeskrivelse

EPOS™-systemet indeholder en robotplæneklipper, en ladestation og en referencestation. Robotplæneklipperen og referencestationen modtager satellitsignaler til positionering. Referencestationen er stationær og sender korrektionsdata til robotplæneklipperen for at få en nøjagtig position for plæneklipperen. Arbejdsmrådet oprettes virtuelt i en app ved at betjene produktet og tilføje styringspunkter for at oprette et kort i en app.

Produktet er en referencestation, der modtager satellitsignaler og sender korrektionsdata til plæneklipperen. En referencestation kan bruges til flere robotplæneklippere.

Referencestationen kan fungere som en repeater til at oprette et netværk af referencestationer. Du kan

18.1.4 Produktoversigt



1. Referencestation
2. Arm
3. Støttebeslag
4. Lille stolpebeslag til stolpedimensioner 32-44 mm
5. Stort stolpebeslag til stolpedimensioner 44-55 mm
6. Skruer
7. Skruer
8. Skiver
9. Strømforsyning³
10. Lavspændingskabel
11. Brugervejledning

18.1.5 Symboler på produktet

Disse symboler forekommer på produktet. Sørg for, at du forstår dem.




Produktet overholder gældende EU-direktiver.



Dette produkt overholder gældende UK-direktiver.



Det er ikke tilladt at bortsække dette produkt som almindeligt husholdningsaffald. Overhold de nationale bestemmelser, og brug det lokale genbrugssystem.



Brug en aftagelig strømforsyning, som defineret på typeskiltet ved siden af symbolet.

Bemærk: Andre symboler/mærkater på produktet henviser til certificeringskrav på visse markeder.

³ Udseendet kan variere afhængigt af markedet

19 Installation

19.1 Introduktion - Installation



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du installerer produktet.



BEMÆRK: Brug originale reservedele og installationsmateriale.

Bemærk: Se www.husqvarna.com for mere information om installation.

19.2 Sådan undersøges, hvor referencestationen skal placeres



BEMÆRK: Hvis der er en lynafleder i nærheden, må referencestationen ikke installeres højere end lynaflederen.




BEMÆRK: Undlad at installere referencestationen på en flagstang. Referencestationens bevægelser påvirker de korrektionsdata, der sendes til produktet med den nøjagtige position.

- Installer referencestationen på et fast objekt, som ikke kan flyttes eller roteres.
- Installer referencestationen på en stolpe eller en væg. Stolpen skal have en diameter på 32-55 mm for at passe til tilbehøret på referencestationen.

Bemærk: Hvis referencestationen er installeret på en væg, skal den øverste del af referencestationen være over væggen. Der må ikke være metal i væggen.

- Sørg for, at referencestationen har fuldt udsyn til himlen. Sørg for, at himlen er synlig uden at tilsløres i alle retninger over 10 graders højdevinkel.



- Installer referencestationen i en høj position for at få et større radiosignalområde. Installer referencestationen i minimum 2.5 meters højde.
- Den maksimale afstand mellem referencestationen og produktet er 500 meter i lige linje. Genstande mellem referencestationen og produktet reducerer afstanden.
- Sørg for, at den maksimale afstand mellem referencestationen og produktet er 500 meter.
- Installer referencestationen, hvor radiosignalet kan nå alle dele af arbejdsmrådet. Store genstande kan blokere radiosignalerne.
- Du kan installere mere end én referencestation, som kan fungere som repeatere på et stort område. Spørg den lokale Husqvarna-forhandler for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: Specielle indstillinger er nødvendige, hvis stedet har mere end én referencestation. Spørg den lokale Husqvarna-forhandler for at få yderligere oplysninger.

19.3 Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres



ADVARSEL: Du må ikke klippe i lavspændingskablet. Der er risiko for elektrisk stød.



BEMÆRK: Sørg for, at klingerne på robotplæneklipperen ikke skærer i strømkablerne.

- Placer strømforsyningen i et område med et tag og med beskyttelse mod sol og regn.
- Placer strømforsyningen i et område med god ventilation.
- Anvend en fejlstrømsafbryder (RCD), når du tilslutter strømforsyningen til en stikkontakt.

- Træk om nødvendigt lavspændingskablet ud. Lavspændingskablet kan forlænges op til 100 m.

19.4 Installation af produktet

Læs og forstå instruktionerne om referencestationen. Se *Sådan undersøges, hvor referencestationen skal placeres på side 30*.

Læs instruktionsbogen for den robotplæneklipper, der skal bruges sammen med referencestationen.

Du kan installere referencestationen på en stolpe eller en væg.



BEMÆRK: Referencestationens bevægelser påvirker de korrektionsdata, der sendes til produktet med den nøjagtige position. Referencestationen skal installeres stramt på stolpen eller væggen.




BEMÆRK: Elementerne på kortet skifter position, hvis du flytter referencestationen. Juster elementerne på kortet, eller udfør installationen igen i Automower® Connect appen.

19.4.1 Monteringsværktøjer

- Skruetrækker, Torx 20.
- Unbrakonøgle, 4 mm. Medfølger i æsken.


19.4.2 Sådan monteres referencestationen på en stolpe

- Fastgør stolpen stramt til en væg, et tag eller jorden. Sørg for, at stolpen ikke kan flyttes ved et uheld.
- Fastgør støttebeslaget og et af stolpens beslag til armen med de 4 skruer (4 mm unbrakonøgle).




Bemærk: Stolpens beslag fås i 2 dimensioner, så de passer til forskellige mål på stolpen. Vælg det relevante beslag til din montering.

- Anbring armen oven på stolpen.




Bemærk: Referencestationen skal monteres øverst på stolpen.


- Fastgør referencestationen til stolpen med de 2 skruer (4 mm unbrakonøgle).




- Før referencestationens kabel gennem hullet i armen, og monter referencestationen på armen.



6. Fastgør stikket til clipsene på armen.



7. Spænd skruen (Torx 20) på referencestationens arm.



8. Slut lavspændingskablet til referencestationen og strømforsyningen. Se *Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres på side 30*.
9. Tilslut lavspændingskablet til stolpen fra referencestationen til strømforsyningen med kabelbindere.




BEMÆRK: Hvis lavspændingskablet ikke er stramt forbundet med kabelbindere, kan det blive beskadiget i hård vind.

10. Anbring strømforsyningen 30-200 cm over jorden. Se *Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres på side 30*.
11. Tilslut strømforsyningskablet til en udendørs stikkontakt med 100-240 V.
12. Vent, indtil LED-statusindikatoren lyser konstant grønt. I begyndelsen blinker LED-statusindikatoren grønt i nogle minutter. Se *LED-indikatorlampen på referencestationen på side 35*.

19.4.3 Sådan monteres referencestationen på en væg


Bemærk: Da vægmaterialerne varierer, er skruer til fastgørelse på væggen ikke inkluderet.

1. Hold armen til referencestationen mod væggen, hvor du skal fastgøre den. Sæt 4 mærker på væggen, hvor du skal sætte 4 skruer i.




Bemærk: Hvis referencestationen er installeret på en væg, skal den øverste del af referencestationen være over væggen.


2. Bor 4 huller i væggen til de 4 skruer.
3. Monter referencestationen på væggen med 4 skruer.




4. Før referencestationens kabel gennem hullet i armen, og monter referencestationen på armen.



5. Fastgør stikket til clipsene på armen.



6. Spænd skruen (Torx 20) på referencestationens arm.



7. Slut lavspændingskablet til referencestationen og strømforsyningen.
8. Tilslut lavspændingskablet til væggen fra referencestationen til strømforsyningen med kabelbindere.



BEMÆRK: Hvis lavspændingskablet ikke er stramt forbundet med kabelbindere, kan det blive beskadiget i hård vind.

9. Anbring strømforsyningen 30-200 cm over jorden. Se *Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres* på side 30.
10. Tilslut strømforsyningskablet til en udendørs stikkontakt med 100-240 V.
11. Vent, indtil LED-statusindikatoren lyser konstant grønt. I begyndelsen blinker LED-statusindikatoren grønt i nogle minutter. Se *LED-indikatorlampen på referencestationen* på side 35.

20 Vedligeholdelse

20.1 Introduktion - vedligeholdelse

Rengør produktet regelmæssigt, og udskift slidte dele, så du får bedre drift og levetid af produktet.

20.2 Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesskemaet viser, hvordan der udføres service og vedligeholdelse på produktet. Følg vedligeholdelsesplanen for at opnå en bedre drift og for at øge produktets levetid.

X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning.

O = Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning.
Kontakt en godkendt serviceforhandler.

Forberedelse	Hvert år	Hvert 3. år
Rengør produktet. Se <i>Rengør produktet på side 34</i> .	X	
Undersøg produktet for skader og slid.	X	
Opdater firmwaren.	O	
Kontroller servicemeddelelserne for at se, om der er anbefalede opgraderinger.	O	
Service		
Kontrollér skruernes tilspændingsmoment. Se <i>Tilspændingsmomenter på side 34</i> .	X	
Udskift luftstrømsfilteret.		O
Åbn produktet, og udskift alle tætningslister.		O

20.3 Rengør produktet



ADVARSEL: Tag stikket ud af stikkontakten før vedligeholdelse eller rengøring.



BEMÆRK: Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet. Brug ikke oplosningsmiddel til rengøring.

Rengør om nødvendigt produktet med en fugtig klud.

20.4 Tilspændingsmomenter

Skrue	Værktøj	Tilspændingsmoment (Nm)
Den øverste del til den nederste del af chassis-set	Torx 20	1,8
Referencestation til arm	Torx 20	1,8
Arm til stolpe	Unbrakonøgle, 4 mm	5-6
Arm, støttebeslag og stolpebeslag	Unbrakonøgle, 4 mm	5-6

21 Fejlfinding

21.1 LED-indikatorlampen på referencestationen

Lys	Status
Blinkende grønt lys	Opstart af referencestationen. Vent nogle minutter.
Konstant grønt lys	I drift.
Blinkende rødt lys	Referencestationen fungerer ikke på grund af en fejl. Frakobl netledningen, og tilslut den igen for at genstarte produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte forhandler.
Blinkende hvidt lys	Firmwareopdatering er nødvendig. Kontakt din lokale Husqvarna-repræsentant.
Blinkende gult lys	Kun for referencestation i repeater-tilstand: Referencestationen i repeater-tilstand har ingen tilslutning til hovedreferencestationen. Referencestationen er i opstartstilstand eller har ingen tilslutning til hovedreferencestationen. Hvis der ikke er tilslutning, skal du undersøge hovedreferencestationen eller den nærmeste repeater.

22 Opbevaring og bortskaffelse

22.1 Opbevaring

Hvis du opbevarer referencestationen indendørs, skal du beholde armen monteret på stolpen eller væggen for at kunne montere referencestationen på dens oprindelige position igen.

Hvis du opbevarer referencestationen udendørs om vinteren, anbefaler vi, at du holder strømforsyningen tilsluttet.

22.2 Bortskaffelse

Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.

23 Tekniske data

23.1 Tekniske data

Dimensioner	
Længde, maks. længde inklusive plade til installation af stolpe cm.	36
Bredde, cm.	19
Højde, cm.	36
Vægt, referencestation kg	0,88
Vægt, arm kg	0,33

Produktdata	
Type af strømforsyningensenhed	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Strømforsyningsindgang, V AC	100-240
Strømforsyningsudgang, V DC	28
Strømforsyningsudgang, A	1,3
Lavspændingskabel, længde, m	20
IP-kode referencestation	IPX5
IP-kode strømforsyningensenhed	IP44
Strømforbrug, W	2

Frekvensbånd	
Bluetooth® Frekvensområde (til service)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (Nordamerika)	902-928 MHz
SRD915 (Australien)	915-928 MHz
SRD915 (New Zealand)	915-928 MHz

Strømkasse	
Bluetooth® Udgangseffekt (til service)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Nordamerika)	13 dBm
SRD915 (Australien)	13 dBm
SRD915 (New Zealand)	13 dBm

Der kan ikke garanteres fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer som f.eks. fjernbetjeninger og radiosendere.

23.2 Registrerede varemærker

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende *Bluetooth SIG, inc.*, og al Husqvarnas brug deraf sker på licens.

24 Overensstemmelseserklæring

24.1 Original EU-overensstemmelseserklæring

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



24.2 Oversat EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Kommunikationssæt
Varemærke	HUSQVARNA
Type/model	HUSQVARNA Reference Station
Identifikation	Serienumre fra 2023 uge 44

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2014/53/EU	"Vedrørende radioudstyr"
2011/65/EU	"Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

og at følgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Director Pro Robotics R&D Husqvarna AB. Husqvarna-
afdelingen. Ansvarlig for teknisk dokumentation.



Sisällysluettelo

25 Turvallisuus.....	39	29 Vianmääritys.....	47
26 Käyttöohjekirja.....	40	30 Säilyttäminen ja hävittäminen.....	47
27 Asennus.....	42	31 Tekniset tiedot.....	47
28 Huolto.....	46	32 Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	49

25 Turvallisuus

25.1 Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttööhjehen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Täta käytetään, jos käyttööhjehen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Täta käytetään, jos käyttööhjehen noudattamatta jättämisestä voi seurata koneen, muiden materiaalien tai ympäristön vaarioituminen.

Huomautus: Täta käytetään tiettyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

25.2 Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Noudata kansallisia sähköturvallisuutta koskevia säädöksiä.
- Laitetta saa käyttää vain Husqvarnan toimittaman virtalähteen kanssa.
- Tuotetta saa käyttää ainostaan valmistajan suositteleiden laitteiden kanssa. Kaikki muut käyttötavat ovat epäasiainmukaisia. Valmistajan käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita on noudatettava täsmällisesti.
- Tuotetta saavat käyttää, huoltaa ja korjata ainostaan henkilöt, jotka ovat täysin perehdyneet sen erikoisominaisuksiin ja turvallisuusmäääräyksiin. Lue käyttööhje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää tuotetta.
- Husqvarna ei takaa laitteen täyttää yhteensopivuutta muiden langattomien järjestelmien, kuten kaukosäätimien,

radiolähettimien, kuulolaitteiden, upottetujen sähköaitojen tai vastaanottajien kanssa.

- Laitteen alkuperäiseen rakenteeseen ei saa tehdä muutoksia. Kaikki muutokset tapahtuvat omalla vastuulla.
- Tarkasta tuote vaurioiden varalta ennen kuin käynnistät sen. Älä käytä tuotetta, jos se on viallinen.
- Käytölämpötila on -20...45 °C. Säilytyslämpötila on -20...70 °C.

25.3 Asennuksen turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä aseta virtalähettä paikkaan, jossa se voi kastua. Älä aseta virtalähettä maahan.
- Älä koteloit virtalähettä. Kondensoitunut vesi voi vahingoittaa virtalähettä ja lisätä sähköiskun vaaraa.
- Sähköiskun vaara. Käytä aina vikavirtasuojajakytikintä (RCD), kun kytket virtalähteen pistorasiaan. Koskee Yhdysvaltoja / Kanadaa. Jos virtalähde on asennettu ulos: Sähköiskun vaara. Asennus vain suojaatun A-luokan vikavirtasuojajakaisimilla varustettuun pistorasiaan (RCD), jonka suojuus on säännestävä riippumatta siitä onko pistotulpan suojuus kiinnitetty vai ei.
- Varmista, että matalajännitekaapelin ja virtalähteen pistokkeet ovat puhtaita ja kuivia ennen niiden kytkemistä.
- Viiteaseman asennuksen aikana on esineiden putoamisvaara. Seurauksena voi olla loukkaantuminen.
- Virtajohdon ja jatkajohdon on oltava työalueen ulkopuolella, jotta ne eivät vaurioidu.
- Jos viiteasema asennetaan korkealle, tilanteesta aiheutuu putoamisvaara. Varmista vakaa asento, kun asennat viiteaseman.

25.4 Huollon turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoituksit ennen tuotteen käyttöä.

- Irrota laite virtalähteestä ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.

25.5 Ukkosen sattuessa

Viiteaseman sähköisten vahingoittumisriskin pienentämiseksi suosittelemme, että viiteaseman virransyöttö katkaistaan, jos ukonilma on mahdollinen. Kytke virtalähde uudelleen, kun ukonilman riskiä ei enää ole.

26 Käyttöohjekirja

26.1 Johdanto

Sarjanumero:

Sarjanumero on laitteen typpikilvessä ja pakauksessa. Käytä sarjanumeroa rekisteröidessäsi laitetta osoitteessa www.husqvarna.com.

26.1.1 Tukipalvelut

Voit kysyä Husqvarna-tuotteen huoltopalveluista huoltoliikkeessä.

26.1.2 Tuotekuvaus

Huomautus: Husqvarna päivittää tuotteidensa ulkonäköä ja toimintoja säännöllisesti. Katso kohta *Tukipalvelut sivulla 40*.


Tuote on viiteasema, joka vastaanottaa satelliittisignaaleja ja lähetää korjaustietoja ruohonleikkurille. Yhtä viiteasemaa voidaan käyttää useille robottiruohonleikkureille.

Voit luoda viiteasemien verkoston ja käyttää viiteasemia toistimina. Toistimet soveltuват suuremmille alueille, esimerkiksi golfkentille, estämään heikon viiteaseman signaalit. Yksi pääviiteasema vastaanottaa satelliittisignaalin ja muut viiteasemat toimivat toistimina.

26.1.3 Järjestelmän kuvaus

EPOS™-järjestelmä sisältää robottiruohonleikkurin, latausaseman ja viiteaseman. Robottiruohonleikkuri ja viiteasema vastaanottavat satelliittisignaaleja asemointia varten. Viiteasema on paikallaan ja lähetää korjaustietoja robottiruohonleikkurille tarkan sijainnin saamiseksi ruohonleikkurille. Työalue luodaan virtuaalisesti sovelluksessa käyttämällä tuotetta ja lisäämällä reittipisteitä kartan luomiseksi sovelluksessa.


26.1.4 Laitteen kuvaus



1. Viiteasema
2. Varsi
3. Tukikiinnike
4. Tolppakiinnike, pieni, tolpan mitoille 32–44 mm
5. Tolppakiinnike, suuri, tolpan mitoille 44–55 mm
6. Ruuvit
7. Ruuvit
8. Aluslevyt
9. Virtalähde⁴
10. Matalajännitekaapeli
11. Käyttöohjekirja



Laitetta ei saa hävittää normaalina kotitalousjätteen mukana. Noudata kansallisia säädöksiä ja käytä paikallista kierrätysjärjestelmää.



Käytä irrotettavaa virtalähde-tä symbolin vieressä olevassa typpikilvessä määritellyllä tavalla.

26.1.5 Laitteen symbolit

Nämä symbolit ovat laitteessa. Varmista, että ymmärrät, mitä ne tarkoittavat.



Laite täyttää sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset.



Laite täyttää sovellettavien UK-direktiivien vaatimukset.

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarjoa tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan sertifointivertailmuksia.

⁴ Laitteen ulkonäkö voi vaihdella markkina-alueen mukaan

27 Asennus

27.1 Johdanto – Asennus



VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsitlevää luku ennen laitteen asentamista.



HUOMAUTUS: Käytä alkuperäisiä varaosia ja asennusmateriaaleja.

Huomautus: Lisätietoja asennuksesta on osoitteessa www.husqvarna.com.

27.2 Viiteaseman paikan määrittäminen



HUOMAUTUS: Jos lähellä on ukkosenjohdin, älä asenna viiteasema ukkosenjohdinta korkeammalle.




HUOMAUTUS: Älä asenna viiteasemaa lipputankoon. Viiteaseman liikkeet vaikuttavat laitteeseen lähetettyihin tarkan sijainnin sisältäviin korjaustietoihin.

- Asenna viiteasema kiinteään esineeseen, joka ei voi liikkua tai käentyä.
- Asenna viiteasema tolppaan tai aitaan. Tolpan on oltava halkaisijaltaan 32–55 mm, jotta viiteaseman kiinnikkeet sopivat siihin.

Huomautus: Jos viiteasema asennetaan aitaan, viiteaseman yläosan on ylettyvä aidan yläpuolelle. Aidassa ei saa olla metallia.

- Varmista, että viiteaseman kohdalla on esteetöntä näkymä taivaalle. Taivaan on oltava näkyvissä esteettä kaikkiin suuntiin yli 10 asteen korkeuskulmassa.



- Asenna viiteasema korkeaan paikkaan, jotta radiosignaalien kattavuus on mahdollisimman hyvä. Asenna viiteasema vähintään 2,5 metrin / 8 jalan korkeuteen.
- Viiteaseman ja tuotteen välinen enimmäisetäisyys on 500 metriä / 1 640 jalkaa suoralla näköhdytystä. Viiteaseman ja laitteen välillä olevat esteet pienentävät etäisyyttä.
- Varmista, että viiteaseman ja tuotteen välinen etäisyys on enintään 500 metriä / 1 640 jalkaa.
- Asenna viiteasema paikkaan, jossa radiosignaali saavuttaa työalueen kaikki osat. Suuret esteet voivat estää radiosignaalit.
- Voit asentaa useamman kuin yhden viiteaseman toimimaan toistimenä suurella alueella. Lisätietoja saat paikalliselta Husqvarna-edustajalta.

Huomautus: Erityisasetuksia vaaditaan, jos työalueella on enemmän kuin yksi viiteasema. Lisätietoja saat paikalliselta Husqvarna-edustajalta.

27.3 Virtalähteen paikan määrittäminen



VAROITUS: Älä leikkaa matalajännitekaapelia. Sähköiskun vaara on olemassa.



HUOMAUTUS: Varmista, että robottiruohonleikkurin terät eivät katkaise virtajohtoja.

- Aseta virtalähde paikkaan, jossa on katto ja jossa se suojailee aurinkovalolta ja sateelta.
- Aseta virtalähde paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Käytä vikavirtasuoja, kun kytket virtalähteen pistorasiaan.
- Pidennä matalajännitekaapelia tarvittaessa. Matalajännitekaapelia voidaan pidentää korkeintaan 100 metriä.

27.4 Laitteen asennus

Lue ja sisäistä viiteasemaa koskevat ohjeet. Katso kohta *Viiteaseman paikan määrittäminen sivulla 42*.

Lue viiteaseman kanssa käytettävän robottiruohonleikkurin käyttöohje.

Voit asentaa viiteaseman tolppaan tai aitaan.



HUOMAUTUS: Viiteaseman liikkeet vaikuttavat laitteeseen lähetettyihin tarkan sijainnin sisältäviin korjaustietoihin. Viiteasema on asennettava tiukasti tolppaan tai aitaan.




HUOMAUTUS: Kartan kohteet muuttavat sijaintia, jos siirrät viiteasemaa. Säädä kartan kohteita tai tee asennus uudelleen Automower® Connect -sovelluksessa.

27.4.1 Asennustyökalut

- Ruuvimeisseli, Torx 20.
- Kuusiokoloavain, 4 mm. Sisältyy pakkaukseen.


27.4.2 Viiteaseman asentaminen tolppaan

1. Kiinnitä tolppa tiukasti aitaan, katolle tai maahan. Varmista, että tolppa ei pääse liikkumaan eikä sitä voida vahingossa siirtää.
2. Kiinnitä tukikiinnike ja yksi tolppakiinnikkeestä varteen neljällä ruuvilla (4 mm:n kuusiokoloavain).




Huomautus: Tolppakiinnikkeitä on saatavana kahden kokoina, jotta ne sopivat erikokoisiin tolppiin. Valitse asennukseesi sopiva tolppakiinnike.

3. Aseta varsi tolpan yläosaan.




Huomautus: Viiteasema on asennettava tolpan yläosaan.


4. Kiinnitä viiteasema tolppaan kahdella ruuvilla (4 mm:n kuusiokoloavain).




5. Vedä viiteaseman kaapeli varren aukon läpi ja asenna viiteasema varteen.



6. Kiinnitä liitin varren pidikkeisiin.



7. Kiristä viiteaseman varren ruuvi (Torx 20).



8. Liitä matalajännitekaapeli viiteasemaan ja virtalähteeseen. Katso *Virtalähteen paikan määrittäminen sivulla 42*.

9. Kiinnitä matalajännitekaapeli tolppaan viiteasemasta virtalähteeseen nippusiteillä.




HUOMAUTUS: Jos matalajännitekaapelia ei ole kiinnitetty tiukasti nippusiteillä, se voi vaurioitua kovassa tulessa.

10. Aseta virtalähde 30-200 cm / 1-6.5 jalan korkeudelle maanpinnasta. Katso *Virtalähteen paikan määrittäminen sivulla 42*.
11. Liitä virtajohto 100-240 voltin pistorasiaan.
12. Odota, kunnes LED-tilanilmäisin palaa vihreänä. Ensin LED-tilanilmäisin vilkku vihreänä muutaman minuutin ajan. Katso *Viiteaseman LED-merkkivalo sivulla 47*.

27.4.3 Viiteaseman asentaminen seinään


Huomautus: Koska seinämateriaalit vaihtelevat, seinäkiinnitysruuvit eivät sisällä toimitukseen.

1. Pidä viiteaseman vartta vasten seinää, johon aiot kiinnittää sen. Tee seinään neljä merkkiä neljän ruuvin kiinnitystä varten.




Huomautus: Jos viiteasema asennetaan aitaan, viiteaseman yläosan on yletyttää aidan yläpuolelle.


2. Poraa seinään neljä reikää neljää ruuvia varten.
3. Asenna viiteasema seinään neljällä ruuvilla.




4. Pujota viiteaseman kaapeli varren aukon läpi ja asenna viiteasema varteen.



5. Kiinnitä liitin varren pidikkeisiin.



6. Kiristä viiteaseman varren ruuvi (Torx 20).



7. Liitä matalajännitekaapeli viiteasemaan ja virtalähteeseen.

8. Kiinnitä matalajännitekaapeli seinään viiteasemasta virtalähteeseen nippusiteillä.



HUOMAUTUS: Jos matalajännitekaapelia ei ole kiinnitetty tiukasti nippusiteillä, se voi vaurioitua kovassa tuulessa.

9. Aseta virtalähde 30-200 cm / 1-6.5 jalan korkeudelle maapinnasta. Katso *Virtalähteen paikan määrittäminen* sivulla 42.
10. Liitä virtajohto 100–240 voltin pistorasiaan.
11. Odota, kunnes LED-tilanilmaisin palaa vihreänä. Ensin LED-tilanilmaisin vilkkuu vihreänä muutaman minuutin ajan. Katso *Viiteaseman LED-merkkivalo* sivulla 47.

28 Huolto

28.1 Johdanto – huolto

Tuote toimii paremmin ja sen käyttöikä pitenee, kun se puhdistetaan säännöllisesti ja kuluneet osat vaihdetaan.

28.2 Huoltokaavio

Huoltokaaviossa on näkyvissä laitteen huolto ja kunnossapito. Noudata huoltokaaviota parantaaksesi toimintaa ja pidentääkseen laitteen käyttöikää.

X = Ohjeet ovat tässä käyttöohjeessa.

O = Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Valmistelu	Joka vuosi	Kolmen vuoden välein
Puhdista laite. Katso <i>Puhdista laite. sivulla 46.</i>	X	
Tarkista laite kulumisen ja vaurioiden varalta.	X	
Päivitä laiteohjelma.	O	
Tarkista, onko huoltoviesteissä suositeltuja päivityksiä.	O	
Huolto		
Tarkista ruuvien kiristysmomentti. Katso <i>Kiristysmomentit sivulla 46.</i>	X	
Ilmavirran suodattimen vaihto		O
Aava tuote ja vaihda kaikki tiivistenauhat.		O

28.3 Puhdista laite.



VAROITUS: Irrota laite virtalähteestä ennen huoltoa tai puhdistusta.



HUOMAUTUS: Älä käytä laitteen puhdistamiseen painepesuria. Älä käytä puhdistamiseen liuotinta.

Puhdista laite tarvittaessa kostealla liinalla.

28.4 Kiristysmomentit

Ruuvi	Työkalu	Kiristysmomentti (Nm)
Rungon yläosasta alaosaan	Torx 20	1,8
Viiteasemasta varteen	Torx 20	1,8
Varresta tolppaan	Kuusikoloavain, 4 mm	5–6
Varsi, tukikiinnike ja tolppakiinnike	Kuusikoloavain, 4 mm	5–6

29 Vianmääritys

29.1 Viiteaseman LED-merkkivalo

Merkkivalo	Tila
Vihreä vilkkuva valo	Viiteaseman käynnistys. Odota hetki.
Vihreä jatkuva valo	Käynnissä.
Punainen vilkkuva valo	Viiteasemassa on virhe ja se ei toimi. Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen käynnistääksesi tuotteen uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hyväksyttyyn huoltoliikkeeseen.
Valkoinen vilkkuva valo	Laiteohjelmisto on päivitetvä. Ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-edustajaasi.
Keltainen vilkkuva valo	Koskee vain toistintilassa olevaa viiteasemaa: Toistintilassa olevalla viiteasemalla ei ole yhteyttä pääviiteasemaan. Viiteasema on käynnistystilassa tai sillä ei ole yhteyttä pääviiteasemaan. Jos yhteyttä ei ole, tarkasta pääviiteasema tai lähin toistin.

30 Säilytäminen ja hävittäminen

30.1 Säilytys

Jos varastoit viiteaseman sisätiloihin, pidä varsi asennettuna tolppaan tai aitaan, jotta voit asentaa viiteaseman uudelleen alkuperäiseen paikkaansa.

Jos jätät viiteaseman ulos talven ajaksi, suosittelemme pitämään virtalähteen kytkettynä.

30.2 Hävittäminen

Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.

31 Tekniset tiedot

31.1 Tekniset tiedot

Mitat	
Pituus, enimmäispituus sisältäen levyn jälkiasennukseen (cm)	36
Leveys, cm / in.	19
Korkeus, cm / in.	36
Paino, viiteasema (kg)	0,88
Paino, varsi (kg)	0,33

Tuotetiedot	
Virtalähteen tyyppi	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Virtalähteen tulo, V AC	100–240
Virtalähteen lähtö, V DC	28
Virtalähteen lähtö, A	1,3
Matalajännitekaapelin pituus, m	20
IP-luokitus, viiteasema	IPX5
IP-luokitus, virtalähde	IP44
Virrankulutus, W	2

Tuetut taajuusalueet	
Bluetooth®-taajuusalue (huoltoa varten)	2400,0–2483,5 MHz
SRD868 (Eurooppa)	863–870 MHz
SRD915 (Pohjois-Amerikka)	902–928 MHz
SRD915 (Australia)	915–928 MHz
SRD915 (Uusi-Seelanti)	915–928 MHz

Teholuokka	
Bluetooth®-lähtötaho (huoltoa varten)	8 dBm
SRD868 (Eurooppa)	13 dBm
SRD915 (Pohjois-Amerikka)	13 dBm
SRD915 (Australia)	13 dBm
SRD915 (Uusi-Seelanti)	13 dBm

Tuotteen ja muiden langattomien järjestelmien, kuten kaukosäätimien ja radiolähettimien, täydellistä yhteensopivuutta ei voida taata.

31.2 Rekisteröidyt tavaramerkkit

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat *Bluetooth SIG, Inc.*:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti.

32 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

32.1 Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



32.2 Käännetty EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel.
+46 36 146500 vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Tiedonsiirtosarja
Tuotemerkki	HUSQVARNA
Tyyppi/malli	HUSQVARNA Reference Station
Tunniste	Sarjanumerot alkaen 2023 viikosta 44

vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2014/53/EU	Radiolaitteita koskeva direktiivi
2011/65/EU	Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi

ja että asiassa sovelletaan seuraavia standardeja ja/tai teknisiä tietoja:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Johtaja, Pro Robotics R&D Husqvarna AB. Husqvarna
Division. Teknisestä dokumentaatiosta vastaava.



INNHOLD

33 Sikkerhet.....	51	37 Feilsøking.....	59
34 Bruksanvisning.....	52	38 Oppbevaring og kassering.....	59
35 Installasjon.....	54	39 Tekniske data.....	59
36 Vedlikehold.....	58	40 Samsvarserklæring.....	61

33 Sikkerhet

33.1 Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

33.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Følg nasjonale forskrifter om elektrisk sikkerhet.
- Produktet skal bare brukes med en strømforsyningssenhett fra Husqvarna.
- Produktet må bare brukes med utstyr som er anbefalt av produsenten. Alle andre typer bruk er feil. Produsentens instruksjoner om bruk og vedlikehold må følges nøy.
- Produktet må bare brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er godt kjent med enhetens spesielle egenskaper og sikkerhetsbestemmelser. Les nøye gjennom bruksanvisningen, og forstå innholdet før du bruker produktet.
- Husqvarna garanterer ikke at produktet er fullt kompatibelt med andre typer trådløse systemer, som fjernkontroller, radiosendere, teleslynger, nedgravde elektriske dyregjerder og lignende.

- Det er ikke tillatt å endre produktets opprinnelige utforming. Alle endringer foretas på egen risiko.
- Se etter skader på produktet før du starter det. Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Driftstemperaturen er -20 °C til 45 °C / -4 °F til 113 °F. Oppbevaringstemperaturen er -20 °C til 70 °C / -4 °F til 158 °F.

33.3 Sikkerhetsinstruksjoner for installasjon



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke plasser strømforsyningen på et sted der det er fare for at den kan bli våt. Ikke plasser strømforsyningen på bakken.
- Ikke kapsle inn strømtilførselen. Kondens kan skade strømtilførselen og øke risikoen for støt
- Fare for elektrisk støt. Installer bare til en reststrømenhet (RCD) når du kobler strømforsyningen til stikkontakten. Gjelder for USA/Canada. Hvis strømforsyningen er installert utendørs: Fare for elektrisk støt. Installer bare til en dekket klasse A GFCI-stikkontakt (RCD) som har et avlukke som er værbestandig, med hetten på tilkoblingspluggen satt inn eller fjernet.
- Kontroller at pluggene til lavspentkabelen og strømforsyningssenheten er rene og tørre før du kobler dem til.
- Under installasjonen av referansestasjonen er det fare for fallende gjenstander. Dette kan føre til personskade.
- Strømforsyningskabelen og skjøteledningen må være utenfor arbeidsområdet for å unngå skader på kablene.
- Når referansestasjonen installeres høyt, er det fare for at den kan falle ned. Sørg for at du står stabilt når du installerer referansestasjonen.

33.4 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det eller utfører vedlikehold av det.

33.5 I tilfelle tordenvær

For å redusere faren for skade på de elektriske komponentene i referansestasjonen, anbefaler vi at strømforsyningen til referansestasjonen kobles fra hvis det er fare for tordenvær. Koble strømforsyningen til igjen når det ikke lenger er fare for tordenvær.

34 Bruksanvisning

34.1 Innledning

Serienummer:

Du finner serienummeret på typeskiltet og på produktkartongen. Bruk serienummeret for å registrere produktet ditt på www.husqvarna.com.

34.1.1 Støtte

Hvis du ønsker støtte for produktet, kan du snakke med Husqvarna-serviceforhandleren din.

34.1.2 Produktbeskrivelse

Merk: Husqvarna oppdaterer jevnlig utseendet og funksjonen til produktene. Se *Støtte på side 52*.

Produktet er en referansestasjon som mottar satellittsignaler og sender korrigeringssdata til gressklipperen. Én referansestasjon kan brukes til flere robotgressklippere.


Referansestasjonen kan fungere som en signalforsterker for å lage et nettverk av referansestasjoner. Du kan bruke signalforsterkere

på større områder, for eksempel golfbaner, for å forhindre svakt referansestasjonssignal. En hovedreferansestasjon mottar satellittsignaler, og de andre referansestasjonene fungerer som signalforsterkere.

34.1.3 Systembeskrivelse

EPOS™-systemet inneholder en robotgressklipper, en ladestasjon og en referansestasjon. Robotgressklipperen og referansestasjonen mottar satellittsignaler for posisjonering. Referansestasjonen er stasjonær og sender korrigeringssdata til robotgressklipperen for å få en nøyaktig posisjon for klipperen. Arbeidsområdet opprettes virtuelt i en app. Dette gjøres ved å bruke produktet og legge til veipunkter for å lage et kart i appen.

34.1.4 Produktoversikt



1. Referansestasjon
2. Arm
3. Støttebrakett
4. Liten støpebrakett, for stolpermål 32–44 mm / 1,26–1,73 tommer
5. Stor støpebrakett, for stolpermål 44–55 mm / 1,73–2,16 tommer
6. Skruer
7. Skruer
8. Skiver
9. Strømforsyning⁵
10. Lavspenningskabel
11. Bruksanvisning

34.1.5 Symboler på produktet

Disse symbolene finnes på produktet. Sørg for at du forstår dem.




Dette produktet samsvarer med gjeldende EU-direktiver.



Dette produktet samsvarer med gjeldende UK-direktiver.



Det er ikke tillatt å kaste dette produktet som vanlig husholdningsavfall. Følg nasjonale forskrifter, og bruk det lokale gjenvinningssystemet.



Bruk en avtakbar strømtilførsel som angitt på typeskiltet ved siden av symbolet.

Merk: Øvrige symboler/klistremerker angitt på produktet gjelder sertifiseringskrav for visse markeder.

⁵ Utseendet kan variere avhengig av marked

35 Installasjon

35.1 Innledning – installasjon



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du installerer produktet.



OBS: Bruk originale reservedeler og originalt installasjonsmateriale.

Merk: Se www.husqvarna.com for mer informasjon om installasjon.

35.2 Slik finner du ut hvor du skal plassere referansestasjonen



OBS: Hvis det står en lynamlede i området, må du ikke installere referansestasjonen høyere enn lynamlederen.




OBS: Ikke installer referansestasjonen på en flaggstang. Korrigeringdataene som sendes til produktet med nøyaktig posisjon, vil bli påvirket hvis referansestasjonen beveger seg.

- Installer referansestasjonen på en fast gjenstand som ikke kan flytte på seg eller rottere.
- Installer referansestasjonen på en stolpe eller en vegg/mur. Stolpen må være 32-55 mm / 1.26-2.16 tommer i diameter for at festeanordningene til referansestasjonen skal kunne monteres.

Merk: Hvis referansestasjonen er installert på en vegg/mur, må toppen av referansestasjonen være over veggens/muren. Veggens/muren må ikke inneholde metall.

- Sørg for at referansestasjonen har fri sikt mot himmelen. Sørg for at himmelen er synlig uten hindringer i veien, i alle retninger over en høydevinkel på 10°.



- Installer referansestasjonen høyt for økt radiosignalrekkevidde. Installer referansestasjonen i minimum 2.5 m / 8 fot høyde.
- Sørg for at den maksimale avstanden mellom referansestasjonen og produktet er 500 m / 1640 fot, ved fri siktlinje. Gjenstander mellom referansestasjonen og produktet reduserer denne avstanden.
- Sørg for at avstanden mellom referansestasjonen og produktet er mindre enn 500 m / 1640 fot.
- Installer referansestasjonen på et sted der radiosignalen når alle deler av arbeidsområdet. Store gjenstander kan blokkere radiosignalene.
- Du kan installere mer enn én referansestasjon som signalforsterker i et stort område. Ta kontakt med den lokale Husqvarna-representanten for mer informasjon.

Merk: Det er nødvendig med spesialinnstillinger hvis det er mer enn én referansestasjon på stedet. Ta kontakt med den lokale Husqvarna-representanten for mer informasjon.

35.3 Slik finner du ut hvor du skal plassere strømforsyningen



ADVARSEL: Ikke kutt lavspenningskabelen. Det er fare for elektrisk støt.



OBS: Kontroller at knivene på robotgressklipperen ikke kutter strømkablene.

- Plasser strømforsyningen i et område med tak over og beskyttelse mot sol og regn.
- Plasser strømforsyningen i et område med god luftsirkulasjon.

- Bruk en kurs med jordfeilbryter når du kobler strømforsyningen til stikkontakten.
- Forleng lavspenningskabelen om nødvendig. Lavspenningskabelen kan forlenges opp til 100 m / 328 fot.

35.4 Installasjon av produktet

Les og forstå instruksjonene om referansestasjonen. Se *Slik finner du ut hvor du skal plassere referansestasjonen på side 54*.

Les brukerhåndboken for robotgressklipperen som skal brukes sammen med referansestasjonen.

Du kan installere referansestasjonen på en stolpe eller en vegg/mur.



OBS: Korrigeringsdataene som sendes til produktet med nøyaktig posisjon, vil bli påvirket hvis referansestasjonen beveger seg. Referansestasjonen må installeres stramt på stolpen eller veggen/muren.




OBS: Elementene på kartet vil flytte på seg hvis du flytter referansestasjonen. Juster elementene på kartet, eller utfør installasjonen på nytt i Automower® Connect-appen.

35.4.1 Installasjonsverktøy

- Skrutrekker, Torx 20.
- Unbrakonøkkel, 4 mm. Inkludert i esken.


35.4.2 Slik installerer du referansestasjonen på en stolpe

1. Fest stolpen godt til en vegg, toppen på et tak eller til bakken. Pass på at stolpen ikke kan bevege seg eller flyttes på ved et uhell.
2. Fest støttebraketten og en av stolpebrakettene til armen med de fire skruene (4 mm unbrakonøkkel).




Merk: Stolpebrakettene er tilgjengelige i to størrelser, slik at de passer til stolper av forskjellige mål. Velg den riktige stolpebraketten for installasjonen din.

3. Sett armen på toppen av stolpen.




Merk: Referansestasjonen må installeres på toppen av stolpen.


4. Fest referansestasjonen til stolpen med de to skruene (4 mm unbrakonøkkel).




5. Trekk kabelen til referansestasjonen gjennom sporet i armen, og monter referansestasjonen på armen.



6. Fest kontakten til klipsene på armen.



7. Trekk til skruen (Torx 20) på armen til referansestasjonen.



8. Koble lavspenningskabelen til referansestasjonen og strømforsyningen. Se *Slik finner du ut hvor du skal plassere strømforsyningen på side 54.*
9. Fest lavspenningskabelen til stolpen fra referansestasjonen og til strømforsyningen med kabelstrips.




OBS: Hvis lavspenningskabelen ikke er godt festet med kabelstrips, kan den bli skadet av sterk vind.

10. Plasser strømforsyningen 30-200 cm /1-6.5 fot over bakken. Se *Slik finner du ut hvor du skal plassere strømforsyningen på side 54.*
11. Koble strømforsyningskabelen til et strømuttak på 100–240 V.
12. Vent til LED-statusindikatoren lyser kontinuerlig grønt. Først blinker LED-statusindikatoren grønt i noen minutter. Se *LED-indikator/lampen på referansestasjonen på side 59.*

35.4.3 Slik monterer du referansestasjonen på en vegg


Merk: På grunn av varierende veggmaterialer følger det ikke med skruer for veggfeste.

1. Hold armen for referansestasjonen på veggen der du skal feste den. Lag fire merker på veggen, der du skal feste fire skruer.




Merk: Hvis referansestasjonen er installert på en vegg/mur, må toppen av referansestasjonen være over veggjen/muren.


2. Bor fire hull i veggen for de fire skruene.
3. Monter referansestasjonen på veggen med fire skruer.




4. Trekk kabelen til referansestasjonen gjennom sporet i armen, og monter referansestasjonen på armen.



5. Fest kontakten til klipsene på armen.



6. Trekk til skruen (Torx 20) på armen til referansestasjonen.



7. Koble lavspenningskabelen til referansestasjonen og strømforsyningen.

8. Fest lavspenningskabelen til veggen fra referansestasjonen og til strømforsyningen med kabelstrips.



OBS: Hvis lavspenningskabelen ikke er godt festet med kabelstrips, kan den bli skadet av sterk vind.

9. Plasser strømforsyningen 30-200 cm /1-6.5 fot over bakken. Se *Slik finner du ut hvor du skal plassere strømforsyningen på side 54*.

10. Koble strømforsyningskabelen til et strømuttak på 100–240 V.

11. Vent til LED-statusindikatoren lyser kontinuerlig grønt. Først blinker LED-statusindikatoren grønt i noen minutter. Se *LED-indikatorlampaen på referansestasjonen på side 59*.

36 Vedlikehold

36.1 Innføring i vedlikehold

For å få bedre drift og lengre levetid for produktet bør du kontrollere og rengjøre det regelmessig og skifte ut slitte deler ved behov.

36.2 Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen viser hvordan du utfører service og vedlikehold på produktet. Følg vedlikeholdsplanen for å få bedre drift og øke levetiden til produktet.

X = Du finner instruksjonene i denne bruksanvisningen.

O = Du finner ikke instruksjonene i denne bruksanvisningen. Ta kontakt med en godkjent serviceforhandler.

Klargjøring	Hvert år	Hvert tredje år
Rengjør produktet. Se <i>Rengjør produktet på side 58</i> .	X	
Undersøk robotklipperen for skader og slitasje.	X	
Oppdater fastvaren.	O	
Kontroller servicemeldingene for anbefalte oppgraderinger.	O	
Service		
Kontroller tiltrekkingsmomentet til skruene. Se <i>Tiltrekkingsmomenter på side 58</i> .	X	
Skift luftfilteret.		O
Åpne produktet, og skift ut alle tetningslistene.		O

36.3 Rengjør produktet



ADVARSEL: Koble produktet fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold eller rengjøring.



OBS: Produktet må ikke rengjøres med høytrykkspsyler. Ikke bruk løsemidler til rengjøring.

Hvis det er nødvendig, kan du rengjøre produktet med en fuktig klut.

36.4 Tiltrekkingsmomenter

Skrue	Verktøy	Tiltrekkingsmoment (Nm)
Øvre til nedre chassis	Torx 20	1,8
Referansestasjon til arm	Torx 20	1,8
Arm til stolpe	Unbrakonøkkel, 4 mm	5–6
Arm, støttebrakett og stolpebrakett	Unbrakonøkkel, 4 mm	5–6

37 Feilsøking

37.1 LED-indikatorlampen på referansestasjonen

Lys	Status
Grønt blinkende lys	Oppstart av referansestasjonen. Vent noen minutter.
Grønt konstant lys	I drift.
Rødt blinkende lys	Referansestasjonen virker ikke på grunn av en feil. Koble fra strømledningen og koble den til igjen for å starte produktet på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.
Hvitt blinkende lys	Fastvareoppdatering er nødvendig. Snakk med den lokale Husqvarna-representanten.
Gult blinkende lys	Bare for referansestasjon i signalforsterkermodus: Referansestasjonen i signalforsterkermodus har ingen forbindelse til hovedreferansestasjonen. Referansestasjonen er i oppstartsmodus eller har ingen forbindelse til hovedreferansestasjonen. Hvis det ikke er noen forbindelse, må du undersøke hovedreferansestasjonen eller den nærmeste signalforsterkeren.

38 Oppbevaring og kassering

38.1 Oppbevaring

Hvis du oppbevarer referansestasjonen innendørs, må du la armen stå fast på stolpen eller veggen slik at du kan montere referansestasjonen på den opprinnelige plassen sin igjen.

Hvis du oppbevarer referansestasjonen utendørs om vinteren, anbefaler vi at du lar strømforsyningen være tilkoblet.

38.2 Kassering

Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.

39 Tekniske data

39.1 Tekniske data

Dimensjoner	
Lengde, maksimal lengde, inkludert plate for stolpeinstallasjon, cm/tommer.	36/13,8
Bredde, cm/tommer.	19/7,5
Høyde, cm/tommer.	36/13,8
Vekt, referansestasjon, kg/pund.	0,88/1,9
Vekt, arm, kg/pund.	0,33/0,73

Produktinformasjon	
Type strømforsyningseenhet	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Inngangseffekt, strømforsyning, V AC	100–240
Utgangseffekt, strømforsyning, V DC	28
Utgangseffekt, strømforsyning, A	1,3
Lengde på lavspentkabel, m/fot	20/66
IP-kode, referansestasjon	IPX5
IP-kode, strømforsyningseenhet	IP44
Strømforbruk, W	2

Frekvensbåndstøtte	
Bluetooth®-frekvensområde (for service)	2400,0–2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863–870 MHz
SRD915 (Nord-Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Australia)	915–928 MHz
SRD915 (New Zealand)	915–928 MHz

Energiklasse	
Bluetooth®-utgangseffekt (for service)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Nord-Amerika)	13 dBm
SRD915 (Australia)	13 dBm
SRD915 (New Zealand)	13 dBm

Det kan ikke garanteres full kompatibilitet mellom produktet og andre typer trådløse systemer, for eksempel fjernkontroller og radiosendere.

39.2 Registrerte varemerker

Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker for *Bluetooth SIG, inc.*, og bruk av slike merker fra Husqvarna skjer under lisens.

40 Samsvarserklæring

40.1 EU-samsvarserklæring (original)

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



40.2 EU-samsvarserklæring (oversettelse)

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, erklærer på eget ansvar at
produktet:

Beskrivelse	Kommunikasjonssett
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	HUSQVARNA Reference Station
ID	Serienumre datert fra 2023 uke 44

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og
-forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2014/53/EU	«om radioutstyr»
2011/65/EU	«om begrensning av bruken av visse farlige stoffer»

og at følgende standarder og/eller tekniske
spesifikasjoner er anvendt:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Direktør for Pro Robotics R&D Husqvarna
AB. Husqvarna Division. Ansvarlig for teknisk
dokumentasjon



Sommaire

41 Sécurité.....	63	45 Dépannage.....	71
42 Manuel d'utilisation.....	64	46 Remisage et mise au rebut.....	71
43 Installation.....	66	47 Caractéristiques techniques.....	72
44 Entretien.....	70	48 Déclaration de conformité.....	74

41 Sécurité

41.1 Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des remarques sont utilisés pour souligner des parties spécialement importantes du manuel.



AVERTISSEMENT: Symbole utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



REMARQUE: Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

Remarque: Symbole utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.

41.2 Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- respectez les réglementations nationales applicables à la sécurité électrique.
- le produit doit être utilisé uniquement avec l'unité d'alimentation électrique fournie par Husqvarna.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec les équipements recommandés par le fabricant. Toute autre utilisation est incorrecte. Les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien doivent être rigoureusement suivies.
- Le produit ne peut être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes parfaitement familiarisées avec ses caractéristiques spéciales et connaissant les consignes de sécurité. Lisez attentivement et assimilez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

- Husqvarna ne garantit en aucun cas la compatibilité totale entre le produit et d'autres types de dispositif sans fil comme des télécommandes, des transmetteurs radio, des boucles d'écoute, des clôtures électrifiées enterrées pour animaux ou autres.
- Vous n'êtes pas autorisé à modifier la conception originale du produit. Toutes les modifications effectuées sont à vos risques et périls.
- Examinez le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de le démarrer. N'utilisez pas le produit si celui-ci est endommagé.
- La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 45 °C / -4 °F et 113 °F. La température de remisage est comprise entre -20 °C et 70 °C / -4 °F et 158 °F.

41.3 Consignes de sécurité pour l'installation



AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'installez pas le bloc d'alimentation à une position impliquant un risque d'exposition à l'humidité. n'installez pas l'alimentation électrique sur le sol.
- n'enfermez pas l'alimentation électrique. De l'eau de condensation peut endommager l'alimentation électrique et augmenter le risque de choc électrique.
- risque de choc électrique. Installez uniquement un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) pour connecter l'alimentation électrique à la prise murale. Applicable aux États-Unis et au Canada. Si l'alimentation électrique est installée en extérieur : risque de choc électrique. Installez-le uniquement dans un réceptacle GFCI de classe A (RCD) couvert, doté d'un boîtier résistant aux intempéries avec le capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.
- assurez-vous que les fiches du câble basse tension et de l'unité d'alimentation électrique sont propres et sèches avant de les brancher.

- Il existe un risque de chute d'objets pendant l'installation de la station de référence. Cela peut entraîner des blessures.
- Le câble d'alimentation électrique et le câble de rallonge doivent se trouver hors de la zone de travail pour éviter d'endommager les câbles.
- Il y a un risque de chute lors de l'installation de la station de référence en position haute. Assurez-vous que la position est stable lors de l'installation de la station de référence.

41.4 Instructions de sécurité pour l'entretien



AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le produit, débranchez-le de l'alimentation électrique.

41.5 En cas d'orage

Pour réduire le risque d'endommagement des composants électriques de la station de référence, nous recommandons de déconnecter l'alimentation de la station de référence en cas de risque d'orage. Raccordez de nouveau l'alimentation électrique lorsqu'il n'y a aucun risque d'orage.

42 Manuel d'utilisation

42.1 Introduction

Numéro de série :

Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique et sur le carton du produit. Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre produit sur www.husqvarna.com.

42.1.1 Assistance

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

42.1.2 Description du produit

Remarque: Husqvarna met régulièrement à jour l'apparence et la fonctionnalité de ses produits. Reportez-vous à *Assistance à la page 64*.

Le produit est une station de référence qui reçoit des signaux satellites et envoie des données de correction au robot tondeuse. Une station de référence peut être utilisée pour plusieurs robots tondeuses.


La station de référence peut fonctionner comme un répéteur pour créer un réseau de stations de référence. Vous pouvez utiliser les répéteurs sur des zones plus

étendues, telles que des terrains de golf, afin d'éviter que le signal de la station de référence ne soit trop faible. Une station de référence principale reçoit les signaux satellites, tandis que les autres stations de référence fonctionnent comme des répéteurs.

42.1.3 Description du système

Le système EPOS™ contient un robot tondeuse, une station de charge et une station de référence. Le robot tondeuse et la station de référence reçoivent des signaux satellites pour le positionnement. La station de référence est fixe et envoie des données de correction au robot tondeuse pour obtenir une position précise du robot tondeuse. La zone de travail est créée virtuellement dans une application en utilisant le produit et en ajoutant des points de repère pour créer une carte dans une application.

42.1.4 Aperçu du produit



1. Station de référence
2. Bras
3. Support de fixation
4. Petit support de poteau, pour poteaux de 32-44 mm/1,26-1,73 po
5. Grand support de poteau, pour poteaux de 44-55 mm/1,73-2,16 po
6. Vis
7. Vis
8. Rondelles
9. Alimentation électrique⁶
10. Câble basse tension
11. Manuel d'utilisation

42.1.5 Symboles concernant le produit

Ces symboles se trouvent sur le produit. Assurez-vous de bien les comprendre.




Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.



Ce produit est conforme aux directives en vigueur au Royaume-Uni.



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Respectez les réglementations nationales et utilisez le système de recyclage local.



Utilisez une alimentation électrique amovible, telle que spécifiée sur la plaque signalétique à côté du symbole.

Remarque: Les autres symboles/autocollants présents sur le produit concernent des exigences de certification spécifiques à certains marchés.

⁶ L'aspect peut varier en fonction du marché

43 Installation

43.1 Introduction – Installation



AVERTISSEMENT: assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'installer le produit.



REMARQUE: Utilisez des pièces de rechange et du matériel d'installation d'origine.

Remarque: reportez-vous à la section www.husqvarna.com pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

43.2 Détermination de l'emplacement de la station de référence



REMARQUE: si un paratonnerre se trouve dans la zone, n'installez pas la station de référence plus haut que le paratonnerre.




REMARQUE: N'installez pas la station de référence sur un mât de drapeau. Les mouvements de la station de référence affectent les données de correction envoyées au produit avec la position exacte.

- Installez la station de référence sur un objet fixe qui ne peut pas bouger ou pivoter.
- Installez la station de référence sur un montant ou un mur. Le montant doit mesurer 32-55 cm / 1.26-2.16 po de diamètre pour pouvoir installer les accessoires sur la station de référence.

Remarque: si la station de référence est installée sur un mur, sa partie supérieure doit se trouver au-dessus du mur. Il ne doit pas y avoir de métal dans le mur.

- Assurez-vous que la station de référence a une vue dégagée du ciel. Assurez-vous que le ciel est visible sans obstruction dans toutes les directions à partir d'un angle d'élévation de 10°.



- Installez la station de référence dans une position surélevée pour augmenter la portée du signal radio. Installez la station de référence à une hauteur minimale de 2,5 m / 8 pi.
- Assurez-vous que la distance maximale entre la station de référence et le produit est de 500 m / 1640 pi lorsque la visibilité est dégagée. Les objets entre la station de référence et le produit réduisent la distance.
- Assurez-vous que la distance entre la station de référence et le produit est inférieure à 500 m / 1 640 pi.
- Installez la station de référence à l'endroit où le signal radio atteint toutes les parties de la zone de travail. Les grands objets peuvent bloquer les signaux radio.
- Il est possible d'installer plusieurs stations de référence et de les faire fonctionner en tant que répéteurs dans les zones étendues. Pour plus d'informations, contactez votre représentant local Husqvarna.

Remarque: des réglages spéciaux sont nécessaires si le site dispose de plusieurs stations de référence. Pour plus d'informations, contactez votre représentant local Husqvarna.

43.3 Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation



AVERTISSEMENT: Ne coupez pas le câble basse tension. Il y a un risque de choc électrique.



REMARQUE: Assurez-vous que les lames du robot tondeuse ne coupent pas les câbles d'alimentation.

- Placez le bloc d'alimentation dans une zone protégée par un toit et à l'abri du soleil et de la pluie.
- Placez le bloc d'alimentation dans une zone bien ventilée.
- Utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) pour brancher le bloc d'alimentation à la prise de courant.
- Si nécessaire, prolongez le câble basse tension. Le câble basse tension peut être prolongé jusqu'à 100 m / 328 pi.

43.4 Installation du produit

Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions relatives à la station de référence. Reportez-vous à la section *Détermination de l'emplacement de la station de référence à la page 66*.

Lisez le manuel d'utilisation du robot tondeuse à utiliser avec la station de référence.

Vous pouvez installer la station de référence sur un montant ou un mur.



REMARQUE: Les mouvements de la station de référence affectent les données de correction envoyées au produit avec la position exacte. La station de référence doit être correctement installée sur le montant ou le mur.




REMARQUE: Les éléments de la carte changent de position si vous déplacez la station de référence. Ajustez les éléments sur la carte ou effectuez à nouveau l'installation dans l'application Automower® Connect.

43.4.1 Outils d'installation

- Tournevis, Torx 20.
- Clé hexagonale, 4 mm. Incluse dans le carton.


43.4.2 Pour installer la station de référence sur un montant

1. Fixez fermement le montant à un mur, à un toit ou au sol. Assurez-vous que le montant ne peut pas bouger ou être déplacé accidentellement.
2. Fixez le support et l'un des supports de montant au bras à l'aide des 4 vis (clé à six pans de 4 mm).




Remarque: les supports existent en 2 dimensions pour s'adapter aux différentes dimensions du montant. Sélectionnez le support de montant correspondant à votre installation.

3. Placez le bras sur le montant.




Remarque: la station de référence doit être installée en haut du montant.


4. Fixez la station de référence au montant à l'aide des 2 vis (clé à six pans de 4 mm).




5. Placez le câble de la station de référence dans la fente du bras et installez la station de référence sur le bras.



6. Fixez le connecteur aux attaches du bras.



7. Serrez la vis (Torx 20) sur le bras de la station de référence.



8. Raccordez le câble basse tension à la station de référence et à l'alimentation électrique. Reportez-vous à *Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation à la page 66*.

9. Fixez le câble basse tension au montant entre la station de référence et l'alimentation électrique à l'aide de serre-câbles.




REMARQUE: Si le câble basse tension n'est pas correctement fixé à l'aide de serre-câbles, il peut être endommagé par le vent.

10. Placez l'alimentation électrique à 30-200 cm / 1-6.5 pi au-dessus du sol. Reportez-vous à *Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation à la page 66*.
11. Branchez le câble d'alimentation électrique sur une prise murale de 100-240 V.
12. Patientez jusqu'à ce que l'indicateur d'état LED soit vert fixe. L'indicateur d'état LED clignote d'abord en vert pendant quelques minutes. Reportez-vous à *Témoin LED sur la station de référence à la page 71*.

43.4.3 Pour installer la station de référence sur un mur


Remarque: comme les matériaux muraux varient, les vis de fixation au mur ne sont pas incluses.

1. Tenez le bras de la station de référence sur le mur à l'endroit où vous le fixez. Faites 4 repères sur le mur à l'endroit où vous voulez fixer les 4 vis.




Remarque: Si la station de référence est installée sur un mur, sa partie supérieure doit se trouver au-dessus du mur.


2. Percez 4 trous dans le mur pour les 4 vis.
3. Installez la station de référence sur le mur à l'aide de 4 vis.




4. Placez le câble de la station de référence dans la fente du bras et installez la station de référence sur le bras.



5. Fixez le connecteur aux attaches du bras.



6. Serrez la vis (Torx 20) sur le bras de la station de référence.



7. Raccordez le câble basse tension à la station de référence et à l'alimentation électrique.
8. Fixez le câble basse tension au mur entre la station de référence et l'alimentation électrique à l'aide de serre-câbles.



REMARQUE: Si le câble basse tension n'est pas correctement fixé à l'aide de serre-câbles, il peut être endommagé par le vent.

9. Placez l'alimentation électrique à 30-200 cm / 1-6.5 pi au-dessus du sol. Reportez-vous

à *Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation à la page 66.*

10. Branchez le câble d'alimentation électrique sur une prise murale de 100-240 V.
11. Patientez jusqu'à ce que l'indicateur d'état LED soit vert fixe. L'indicateur d'état LED clignote d'abord en vert pendant quelques minutes. Reportez-vous à *Témoin LED sur la station de référence à la page 71.*

44 Entretien

44.1 Introduction - entretien

Pour un meilleur fonctionnement et une plus grande longévité, nettoyez régulièrement le produit et remplacez les pièces usées.

44.2 Calendrier d'entretien

Le calendrier d'entretien indique comment effectuer l'entretien et la révision du produit. Suivez le calendrier d'entretien pour un meilleur fonctionnement et pour augmenter la durée de vie du produit.

X = Les instructions sont mentionnées dans ce manuel d'utilisation.

O = Les instructions ne sont pas mentionnées dans ce manuel d'utilisation. Contactez votre atelier d'entretien agréé.

Pour se préparer	Tous les ans	Tous les trois ans
Nettoyez le produit. Reportez-vous à <i>Nettoyez le produit à la page 70.</i>	X	
Examinez le produit pour vérifier l'absence de dommages ou d'usure.	X	
Faites une mise à jour du firmware.	O	
Vérifiez les messages de service pour connaître les mises à niveau recommandées.	O	
Entretien		
Procédez à la vérification du couple de serrage des vis. Reportez-vous à <i>Couples de serrage à la page 71.</i>	X	
Remplacez le filtre à air.		O
Ouvrez le produit et remplacez toutes les bandes d'étanchéité.		O

44.3 Nettoyez le produit



AVERTISSEMENT: Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance ou de nettoyage.



REMARQUE: N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants pour le nettoyage.

Si nécessaire, nettoyez le produit avec un chiffon humide.

44.4 Couples de serrage

Vis	Outil	Couple de serrage (Nm)
Châssis supérieur au châssis inférieur	Torx 20	1,8
Station de référence au bras	Torx 20	1,8
Bras au montant	Clé hexagonale, 4 mm	5-6
Bras, support de fixation et support de montant	Clé hexagonale, 4 mm	5-6

45 Dépannage

45.1 Témoin LED sur la station de référence

Voyant	Statut
Lumière verte clignotante	Démarrage de la station de référence. Patientez quelques minutes.
Lumière verte allumée en continu	En cours de fonctionnement.
Lumière rouge clignotante	La station de référence ne fonctionne pas en raison d'une erreur. Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le pour redémarrer le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
Lumière blanche clignotante	Une mise à jour du firmware est nécessaire. Contactez votre représentant Husqvarna local.
Voyant jaune clignotant	Concerne uniquement la station de référence en mode répétiteur : la station de référence en mode répétiteur n'est pas connectée à la station de référence principale. La station de référence est en mode démarrage ou n'est pas connectée à la station de référence principale. Si aucune connexion n'est établie, examinez la station de référence principale ou le répéteur le plus proche.

46 Remisage et mise au rebut

46.1 Remisage

Si vous remisez la station de référence à l'intérieur, maintenez le bras installé sur le montant ou au mur pour pouvoir réinstaller la station de référence dans sa position d'origine.

Si vous gardez la station de référence à l'extérieur pendant l'hiver, nous vous recommandons de maintenir l'alimentation électrique connectée.

46.2 Mise au rebut

Respectez les consignes locales de recyclage et la réglementation en vigueur.

47 Caractéristiques techniques

47.1 Caractéristiques techniques

Dimensions	
Longueur, longueur max. avec plaque pour post-installation cm / po	36 / 13,8
Largeur, cm / po.	19 / 7,5
Hauteur, cm / po.	36 / 13,8
Poids, station de référence kg / lb	0,88 / 1,9
Poids, bras kg / lb	0,33 / 0,73
Données relatives au produit	
Type d'unité d'alimentation électrique	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Entrée d'alimentation, V CA	100-240
Sortie d'alimentation, V CC	28
Sortie d'alimentation, A	1,3
Câble basse tension, longueur m/pi	20 / 66
Code IP de la station de référence	IPX5
Code IP de l'unité d'alimentation électrique	IP44
Consommation électrique, W	2
Bandes de fréquence prises en charge	
Bluetooth® Plage de fréquences (pour l'entretien)	2 400,0 à 2 483,5 MHz
SRD868 (Europe)	863-870 MHz
SRD915 (Amérique du Nord)	902-928 MHz
SRD915 (Australie)	915-928 MHz
SRD915 (Nouvelle-Zélande)	915-928 MHz
Classe de puissance	
Bluetooth® Puissance de sortie (pour l'entretien)	8 dBm
SRD868 (Europe)	13 dBm
SRD915 (Amérique du Nord)	13 dBm
SRD915 (Australie)	13 dBm
SRD915 (Nouvelle-Zélande)	13 dBm

La compatibilité totale entre le produit et d'autres types de systèmes sans fil tels que les télécommandes et les émetteurs radio ne peut pas être garantie.

47.2 Marques déposées

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, inc.*, et toute utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence.

48 Déclaration de conformité

48.1 Déclaration de conformité UE d'origine

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Huskvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



48.2 Déclaration de conformité UE traduite

Nous, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, déclarons sous notre seule
responsabilité que le produit :

Description	Kit de communication
Marque	HUSQVARNA
Type/Modèle	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Numéros de série 2023, semaine 44

est entièrement conforme à la réglementation et aux
directives de l'UE suivantes :

Directive/Réglementation	Description
2014/53/EU	« Relative aux équipements radioélectriques »
2011/65/EU	« Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses »

et que les normes et/ou spécifications techniques
suivantes sont appliquées :

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Directeur R&D Robotique professionnelle chez
Husqvarna AB. Division Husqvarna. Responsable de la
documentation technique.



Inhoud

49 Veiligheid.....	76	53 Probleemoplossing.....	84
50 Bedieningshandleiding.....	77	54 Opbergen en afdanken.....	84
51 Installatie.....	79	55 Technische gegevens.....	85
52 Onderhoud.....	83	56 Verklaring van overeenstemming.....	87

49 Veiligheid

49.1 Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.



WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of omstanders wanneer de instructies in de handleiding niet worden volg'd.



OPGELET: Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op schade aan het product en andere eigendommen of aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden volg'd.

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

49.2 Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Volg de nationale voorschriften voor elektrische veiligheid.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de voedingseenheid die is geleverd door Husqvarna.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door de fabrikant aanbevolen apparatuur. Elk ander gebruik is onjuist. De instructies van de fabrikant over bediening/onderhoud moeten nauwkeurig worden volg'd.
- Het product mag uitsluitend worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die volledig vertrouwd zijn met de speciale kenmerken van en veiligheidsregels voor het product. Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product gebruikt.

- Husqvarna staat niet garant voor volledige compatibiliteit tussen het product en andere typen draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders, ringleidingen, ondergrondse elektrische afrasteringen of dergelijke.
- Het is niet toegestaan het originele ontwerp van het product aan te passen. Alle wijzigingen zijn op eigen risico.
- Controleer het product op beschadiging voordat u het product start. Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- De bedrijfstemperatuur is -20 °C tot 45 °C. De opslagtemperatuur is -20 °C tot 70 °C.

49.3 Veiligheidsinstructies voor installatie



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Plaats de voeding niet op een plek waar er een risico bestaat dat deze nat kan worden. Zet de voeding niet op de grond.
- Kapsel de voeding niet in. Condenswater kan de voeding beschadigen en het risico op elektrische schokken vergroten.
- Risico van elektrische schok. Gebruik altijd een aardlekschakelaar (RCD) bij het aansluiten van de voeding op het stopcontact. Van toepassing voor USA/Canada. Als de voedingseenheid buiten is opgesteld: Risico van elektrische schok. Alleen aansluiten op een afgedekt GFCI-stopcontact (RCD), klasse A, dat voorzien is van een behuizing die waterdicht is, ongeacht of de kap van de aansluitstekker is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de pluggen van de laagspanningskabel en de voedingseenheid schoon en droog zijn voordat u ze aansluit.
- Er bestaat een risico op vallende voorwerpen tijdens de installatie van het referentiestation. Dit kan leiden tot letsel.
- De voedingskabel en verlengkabel moeten zich buiten het werkgebied bevinden om schade aan de kabels te voorkomen.

- Er bestaat een risico dat het referentiestation valt wanneer u het op een hoge positie installeert. Zorg ervoor dat u het referentiestation installeert op een stabiele positie.

49.4 Veiligheidsinstructies voor onderhoud



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het product reinigt of er onderhoud aan uitvoert.

49.5 Bij onweer

Om het risico op schade aan elektrische componenten in het referentiestation te verkleinen, raden we aan de voeding naar het referentiestation uit te schakelen als er gevaar voor onweer bestaat. Sluit de voeding weer aan als er geen gevaar voor onweer is.

50 Bedieningshandleiding

50.1 Inleiding

Serienummer:

Het serienummer staat op het productplaatje en op de productverpakking. Gebruik het serienummer om uw product te registreren op www.husqvarna.com.

50.1.1 Steun

Neem contact op met uw Husqvarna-dealer voor ondersteuning met betrekking tot het product.

50.1.2 Productbeschrijving

Let op: Husqvarna werkt het uiterlijk en de werking van producten regelmatig bij. Zie *Steun op pagina 77*.

Het product is een referentiestation dat satellietsignalen ontvangt en correctiegegevens naar de maaier stuurt. Eén referentiestation kan worden gebruikt voor meerdere robotmaaiers.


Het referentiestation kan als repeater worden gebruikt om een netwerk van referentiestations te maken.

U kunt de repeaters gebruiken in grotere gebieden zoals golfbanen, om een zwak referentiestationssignaal te voorkomen. Eén hoofdreferentiestation ontvangt de satellietsignalen en de andere referentiestations fungeren als repeaters.

50.1.3 Systeembeschrijving

Het EPOS™-systeem bevat een robotmaaier, een laadstation en een referentiestation. De robotmaaier en het referentiestation ontvangen satellietsignalen voor positionering. Het referentiestation staat stil en stuurt correctiegegevens naar de robotmaaier om een nauwkeurige positie voor de maaier te verkrijgen. Het werkgebied wordt virtueel in een app gemaakt door het product te bedienen en waypoints toe te voegen om een kaart in een app te maken.

50.1.4 Productoverzicht



1. Referentiestation
2. Arm
3. Steunbeugel
4. Paalbeugel klein, voor paalf metingen 32-44 mm/ 1.26-1.73 inch
5. Paalbeugel groot, voor paalf metingen 44-55 mm/ 1.73-2.16 inch
6. Schroeven
7. Schroeven
8. Ringen
9. Voeding⁷
10. Laagspanningskabel
11. Bedieningshandleiding

50.1.5 Symbolen op het product

Deze symbolen staan op het product. Zorg ervoor dat u deze begrijpt.




Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen.



Dit product voldoet aan de geldende UK-richtlijnen.



Het is niet toegestaan om het product als normaal huishoudelijk afval af te voeren. Houd u aan de nationale voorschriften en gebruik het lokale recyclingsysteem.



Gebruik een losse voeding met de specificaties die op het typeplaatje naast het symbool staan vermeld.

Let op: Andere symbolen/stickers op het product hebben betrekking op certificeringseisen voor bepaalde markten.

⁷ Het uiterlijk kan afhankelijk van de markt verschillen

51 Installatie

51.1 Inleiding - installatie



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het product monteert.



OPGELET: Gebruik originele reserveonderdelen en origineel installatiemateriaal.

Let op: Zie www.husqvarna.com voor meer informatie over de installatie.

51.2 Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst



OPGELET: Als zich in het gebied een bliksemafleider bevindt, mag u het referentiestation niet hoger installeren dan de bliksemafleider.




OPGELET: Installeer het referentiestation niet op een vlaggenmast. Bewegingen van het referentiestation beïnvloeden de correctiegegevens die met de juiste positie naar het product worden gestuurd.

- Installeer het referentiestation op een vast object dat niet kan bewegen of draaien.
- Installeer het referentiestation op een paal of een muur. De paal moet 32-55 een diameter van mm / 1.26-2.16 inch hebben om de opzetstukken op het referentiestation te kunnen plaatsen.

Let op: Als het referentiestation aan een muur wordt gemonteerd, moet de bovenkant van het referentiestation zich boven de muur bevinden. Er mag geen metaal in de muur zitten.

- Zorg ervoor dat het referentiestation volledig zicht op de lucht heeft. Zorg ervoor dat de lucht onbelemmerd zichtbaar is in alle richtingen boven een elevatehoek van 10°.



- Installeer het referentiestation in een hoge positie voor een groter radiosignaalbereik. Installeer het referentiestation op een minimumhoogte van 2.5 m / 8 ft.
- Zorg ervoor dat de maximale afstand tussen het referentiestation en het product 500 m / 1640 ft. is bij een vrije zichtlijn. Objecten tussen het referentiestation en het product verkleinen de afstand.
- Zorg dat de afstand tussen het referentiestation en het product kleiner is dan 500 m / 1640 ft.
- Installeer het referentiestation waar het radiosignaal alle delen van het werkgebied bereikt. Grote objecten kunnen de radiosignalen blokkeren.
- U kunt meer dan één referentiestation installeren om te fungeren als repeater in een groot gebied. Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt voor meer informatie.

Let op: Speciale instellingen zijn nodig als de locatie meer dan een referentiestation heeft. Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt voor meer informatie.

51.3 Onderzoeken waar de voeding moet worden geplaatst



WAARSCHUWING: U mag de laagspanningskabel niet doorsnijden. Er bestaat een gevaar voor elektrische schokken.



OPGELET: Zorg ervoor dat de messen van de robotmaaier de stroomkabels niet doorsnijden.

- Plaats de voeding in een gebied met een dak en bescherming tegen de zon en de regen.

- Plaats de voeding in een gebied met een goede luchtstroom.
- Gebruik een aardlekschakelaar wanneer u de voeding aansluit op het stopcontact.
- Verleng de laagspanningskabel indien nodig. De laagspanningskabel kan worden verlengd tot 100 m / 328 ft.

51.4 Montage van het product

Lees en begrijp de instructies met betrekking tot het laadstation. Zie *Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst op pagina 79*.

Lees de bedieningshandleiding voor de robotmaaier die samen met het referentiestation moet worden gebruikt.

U kunt het referentiestation op een paal of een muur installeren.



OPGELET: Bewegingen van het referentiestation beïnvloeden de correctiegegevens die met de juiste positie naar het product worden gestuurd. Het referentiestation moet stevig op de paal of muur worden geïnstalleerd.




OPGELET: De items op de kaart veranderen van positie als u het referentiestation verplaatst. Pas de items op de kaart aan of voer de installatie opnieuw uit in de Automower® Connect-app.

51.4.1 Installatiegereedschappen

- Schroevendraaier, Torx 20.
- Inbussleutel, 4 mm. Meegeleverd in de doos.


51.4.2 Het referentiestation installeren op een paal

- Bevestig de paal stevig aan een muur of dak of op de grond. Zorg ervoor dat de paal niet kan bewegen of per ongeluk verplaatst kan worden.
- Bevestig de steunbeugel en een van de paalsteunen aan de arm met de 4 schroeven (4mm-inbussleutel).




Let op: De paalsteunen zijn verkrijgbaar in 2 afmetingen, zodat ze passen op palen met verschillende afmetingen. Selecteer de juiste paalsteun voor uw installatie.

- Plaats de arm boven op de paal.




Let op: Het referentiestation moet aan de bovenkant van de paal worden geïnstalleerd.


- Bevestig het referentiestation op de paal met behulp van de 2 schroeven (4 mm inbussleutel).




5. Trek de kabel op het referentiestation door de sleuf in de arm en installeer het referentiestation op de arm.



6. Bevestig de connector aan de klemmen op de arm.



7. Draai de schroef (Torx 20) op de arm van het referentiestation vast.



8. Sluit de laagspanningskabel aan op het referentiestation en de voeding. Zie *Onderzoeken waar de voeding moet worden geplaatst op pagina 79*.
9. Bevestig de laagspanningskabel met kabelbinders aan de paal vanaf het referentiestation naar de voeding.




OPGELET: Indien de laagspanningskabel niet stevig is bevestigd met kabelbinders, kan deze bij harde wind beschadigd raken.

10. Plaats de voedingseenheid 30-200cm / 1-6.5 ft. boven de grond. Zie *Onderzoeken waar de voeding moet worden geplaatst op pagina 79*.
11. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van 100-240 V.
12. Wacht tot de led-statusindicator constant groen brandt. Eerst knippert de led-statusindicator gedurende enkele minuten groen. Zie *Led-indicator op het referentiestation op pagina 84*.

51.4.3 Het referentiestation installeren op een muur


Let op: Omdat muren kunnen verschillen, worden schroeven voor bevestiging aan de muur niet meegeleverd.

1. Houd de arm voor het referentiestation vast op de muur waar u het wilt bevestigen. Breng 4 markeringen aan op de muur waar u 4 schroeven wilt bevestigen.




Let op: Als het referentiestation aan een muur wordt gemonteerd, moet de bovenkant van het referentiestation zich boven de muur bevinden.


2. Boor 4 gaten in de muur voor de 4 schroeven.
3. Installeer het referentiestation met 4 schroeven aan de muur.




5. Bevestig de connector aan de klemmen op de arm.



4. Trek de kabel op het referentiestation door de sleuf in de arm en installeer het referentiestation op de arm.



6. Draai de schroef (Torx 20) op de arm van het referentiestation vast.



7. Sluit de laagspanningskabel aan op het referentiestation en de voeding.
 8. Bevestig de laagspanningskabel met kabelbinders aan de muur vanaf het referentiestation naar de voeding.
-



OPGELET: Indien de laagspanningskabel niet stevig is

9. Plaats de voedingseenheid 30-200cm / 1-6.5 ft. boven de grond. Zie *Onderzoeken waar de voeding moet worden geplaatst op pagina 79.*
10. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van 100-240 V.
11. Wacht tot de led-statusindicator constant groen brandt. Eerst knippert de led-statusindicator gedurende enkele minuten groen. Zie *Led-indicator op het referentiestation op pagina 84.*

52 Onderhoud

52.1 Introductie - onderhoud

Voor een betere werking en langere levensduur van het product reinigt u het product regelmatig en vervangt u versleten onderdelen.

52.2 Onderhoudsschema

Het onderhoudsschema laat zien hoe service en onderhoud aan het product moeten worden uitgevoerd. Volg het onderhoudsschema voor een beter bedrijf en een langere levensduur van het product.

X = De instructies zijn opgenomen in deze gebruikershandleiding.

O = De instructies zijn niet opgenomen in deze gebruikershandleiding. Neem contact op met uw erkende servicedealer.

Ter voorbereiding	Elk jaar	Elke drie jaar
Reinig het product. Zie <i>Product reinigen op pagina 83.</i>	X	
Controleer het product op beschadiging en slijtage.	X	
Voer een update van de firmware uit.	O	
Controleer de servicemeldingen op aanbevolen upgrades.	O	
Onderhoud		
Controleer het aanhaalmoment van de schroeven. Zie <i>Aanhaalmomenten op pagina 84.</i>	X	
Vervang het luchtstroomfilter.		O
Open het product en vervang alle afdichtstrips.		O

52.3 Product reinigen



WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u

onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.



OPGELET: Reinig het product niet met een hogedrukspuiter. Gebruik geen oplosmiddelen voor reiniging.

Reinig het product indien nodig met een vochtige doek.

52.4 Aanhaalmomenten

Schroef	Gereedschap	Aanhaalmoment (Nm)
Bovenste op onderste helft van chassis	Torx 20	1,8
Referentiestation naar arm	Torx 20	1,8
Arm naar paal	Inbussleutel, 4 mm	5-6
Arm, steunbeugel en paalsteun	Inbussleutel, 4 mm	5-6

53 Probleemoplossing

53.1 Led-indicator op het referentiestation

Licht	Status
Groen knipperend lampje	Opstarten van het referentiestation. Wacht enkele minuten.
Groen licht brandt constant	In bedrijf.
Rood knipperend lampje	Het referentiestation werkt niet vanwege een fout. Koppel het netsnoer los en sluit het weer aan om het product opnieuw op te starten. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
Wit knipperend lampje	Er is een firmware-update nodig. Neem contact op met uw plaatselijke Husqvarna vertegenwoordiger.
Geel knipperend licht	Alleen voor referentiestation in repeatermodus: Het referentiestation in repeatermodus heeft geen verbinding met het hoofdreferentiestation. Het referentiestation staat in de opstartmodus of heeft geen verbinding met het hoofdreferentiestation. Als er geen verbinding is, controleert u het hoofdreferentiestation of de dichtstbijzijnde repeater.

54 Opbergen en afdanken

54.1 Opslag

Als u het referentiestation binnen opbergt, moet u de arm op de paal of muur laten zitten zodat u het referentiestation weer in de oorspronkelijke positie kunt installeren.

Als u het referentiestation in de winter buiten houdt, raden we u aan de voeding aangesloten te houden.

54.2 Afvoeren

Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor recycling in acht.

55 Technische gegevens

55.1 Technische gegevens

Afmetingen	
Lengte, max. lengte inclusief plaat voor montage op paal cm/inch	36 / 13,8
Breedte, cm/inch	19 / 7,5
Hoogte, cm/inch	36 / 13,8
Gewicht, referentiestation kg / lb	0,88 / 1,9
Gewicht, arm kg / lb	0,33 / 0,73
Productgegevens	
Type voedingseenheid	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Invoer voedingseenheid, V AC	100-240
Uitvoer voedingseenheid, V DC	28
Uitvoer voedingseenheid, A	1,3
Laagspanningskabel, lengte m/ft	20 / 66
IP-code referentiestation	IPX5
IP-code voedingseenheid	IP44
Stroomverbruik, W	2
Ondersteuning frequentiebanden	
Bluetooth®-frequentiebereik (voor service)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (Noord-Amerika)	902-928 MHz
SRD915 (Australië)	915-928 MHz
SRD915 (Nieuw-Zeeland)	915-928 MHz
Vermogensklasse	
Bluetooth®-uitgangsvermogen (voor service)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Noord-Amerika)	13 dBm
SRD915 (Australië)	13 dBm
SRD915 (Nieuw-Zeeland)	13 dBm

We kunnen niet garanderen dat het product volledig compatibel is met andere typen draadloze systemen zoals afstandsbedieningen en radiozenders.

55.2 Geregistreerde handelsmerken

Het *Bluetooth®*-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van *Bluetooth SIG, inc.* en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie.

56 Verklaring van overeenstemming

56.1 Originele EU-verklaring van overeenstemming

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



56.2 Vertaalde EU-verklaring van overeenstemming

Wij, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, verklaren onder onze
alleenverantwoordelijkheid dat het product:

Beschrijving	Communicatieset
Merk	HUSQVARNA
Type/model	HUSQVARNA Reference Station
Identificatie	Serienummers vanaf 2023 week 44

volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en
-regelgeving:

Richtlijn/Verordening	Beschrijving
2014/53/EU	"Betreffende radioapparatuur"
2011/65/EU	"Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen"

en dat de volgende normen en/of technische
specificaties zijn toegepast;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Directeur Pro Robotics R&D Husqvarna AB.
Husqvarna Division. Verantwoordelijk voor technische
documentatie.



Sommario

57 Sicurezza.....	89	61 Ricerca guasti.....	97
58 Manuale dell'operatore.....	90	62 Conservazione e smaltimento.....	97
59 Installazione.....	92	63 Dati tecnici.....	98
60 Manutenzione.....	96	64 Dichiarazione di conformità.....	100

57 Sicurezza

57.1 Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate per evidenziare le parti importanti del manuale.



AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un rischio di lesioni o morte dell'operatore o di passanti nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.



ATTENZIONE: Utilizzato se è presente un rischio di danni al prodotto, ad altri materiali oppure alla zona adiacente nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni necessarie in una determinata situazione.

57.2 Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Rispettare le normative nazionali sulla sicurezza elettrica.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo con l'unità di alimentazione fornita da Husqvarna.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con le apparecchiature raccomandate dal produttore. Qualsiasi altro tipo di utilizzo è da considerarsi improprio. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del produttore relative a funzionamento e manutenzione.
- Il prodotto può essere utilizzato, sottoposto a manutenzione e riparato solo da persone che abbiano totale dimestichezza con le sue specifiche caratteristiche e norme di sicurezza. Prima di usare il prodotto, leggere attentamente il Manuale dell'operatore e accertarsi di averne compreso il contenuto.

- Husqvarna non garantisce la completa compatibilità tra il prodotto e altri tipi di sistemi wireless, quali telecomandi, trasmettitori radio, apparecchi acustici, recinzioni elettriche interrate per animali o simili.
- Non è consentito modificare il design originale del prodotto. Tutte le modifiche sono a rischio e pericolo dell'utente.
- Verificare la presenza di eventuali danni al prodotto prima di avviarlo. Se danneggiato, non utilizzare il prodotto.
- La temperatura di esercizio è compresa tra -20 °C e 45 °C / -4 °F e 113 °F. La temperatura di immagazzinamento è compresa tra -20 °C e 70 °C / -4 °F e 158 °F.

57.3 Istruzioni di sicurezza per l'installazione



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- non posizionare l'alimentatore in un punto in cui vi sia il rischio che si bagni. Non posizionare l'alimentatore a terra.
- non racchiudere l'alimentatore. La condensa può danneggiare l'alimentatore e aumentare il rischio di scosse elettriche.
- rischio di scosse elettriche. Si consiglia l'uso di un interruttore differenziale (RCD) quando si collega l'alimentatore alla presa a muro. Applicabile per Stati Uniti e Canada. Se l'alimentazione è installata all'aperto: rischio di scosse elettriche. Installare solo ad una presa con protezione di Classe A GFCI (RCD) con involucro resistente alle intemperie con l'accessorio cappuccio inserito o rimosso.
- Assicurarsi che le spine del cavo a bassa tensione e dell'alimentatore siano pulite e asciutte prima di collegarle.
- Durante l'installazione della stazione di riferimento sussiste il rischio di caduta di oggetti. Ciò può causare lesioni.

- Il cavo di alimentazione e quello di prolunga devono trovarsi all'esterno dell'area di lavoro per evitarne il danneggiamento.
- Quando si installa la stazione di riferimento in posizione alta, si corre il rischio di cadere. Assicurarsi di disporre di una posizione stabile quando si installa la stazione di riferimento.

57.4 Istruzioni di sicurezza per la manutenzione



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione del prodotto, scollarlo dalla presa di corrente.

57.5 In caso di temporale

Per ridurre il rischio di danni ai componenti elettrici della stazione di riferimento, si consiglia di scollegare l'alimentatore in caso di rischio di temporali. Collegare nuovamente l'alimentatore quando non vi è alcun rischio di temporali.

58 Manuale dell'operatore

58.1 Introduzione

Numero di serie:

Il numero di serie si trova sulla targhetta dati di funzionamento del prodotto e sulla confezione del prodotto. Utilizzare il numero di serie per registrare il prodotto sul sito Web www.husqvarna.com.

58.1.1 Supporto

Per assistenza sul prodotto, contattare il centro di assistenza Husqvarna.

58.1.2 Descrizione del prodotto

Nota: Husqvarna aggiorna regolarmente l'aspetto e il funzionamento dei prodotti. Fare riferimento a *Supporto alla pagina 90*.

Il prodotto è una stazione di riferimento che riceve i segnali satellitari e invia i dati di correzione al tagliaerba. È possibile utilizzare una stazione di riferimento per diversi robot tagliaerba.


La stazione di riferimento può funzionare come ripetitore per creare una rete di stazioni di riferimento. È

possibile utilizzare i ripetitori su aree più ampie, ad esempio campi da golf, per evitare un segnale debole della stazione di riferimento. La stazione di riferimento principale riceve i segnali satellitari e le altre stazioni di riferimento funzionano come ripetitori.

58.1.3 Descrizione del sistema

Il sistema EPOS™ include un robot tagliaerba, una stazione di ricarica e una stazione di riferimento. Il robot tagliaerba e la stazione di riferimento ricevono i segnali satellitari per il posizionamento. La stazione di riferimento è ferma e invia i dati di correzione al robot tagliaerba per ottenere una posizione precisa per il tagliaerba. L'area di lavoro viene creata virtualmente in un'app azionando il prodotto e aggiungendo waypoint per creare una mappa in un'app.

58.1.4 Panoramica del prodotto




1. Stazione di riferimento
2. Braccio
3. Staffa di supporto
4. Staffa per palo piccolo, dimensioni 32-44 mm / 1,26-1,73 poll.
5. Staffa per palo grande, dimensioni 44-55 mm / 1,73-2,16 poll.
6. Viti
7. Viti
8. Rondelle
9. Alimentatore⁸
10. Cavo a bassa tensione
11. Manuale dell'operatore



Il presente prodotto è conforme alle direttive UK vigenti.



Non è consentito smaltire questo prodotto come normale rifiuto domestico. Attenersi alle normative nazionali e utilizzare il sistema di riciclaggio locale.



Utilizzare un alimentatore ri-movibile come riportato sulla targhetta dati di funzionamento accanto al simbolo.

58.1.5 Simboli riportati sul prodotto

Questi simboli sono riportati sul prodotto. Accertarsi di aver compreso tali simboli.



Il presente prodotto è conforme alle direttive UE vigenti.

Nota: I restanti simboli/decalcomanie sul prodotto riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in alcuni mercati.

⁸ L'aspetto può variare a seconda del mercato

59 Installazione

59.1 Introduzione - Installazione



AVVERTENZA: Leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza prima di installare il prodotto.



ATTENZIONE: Utilizzare pezzi di ricambio originali e materiale di installazione.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'installazione, fare riferimento a www.husqvarna.com.

59.2 Analisi della posizione della stazione di riferimento



ATTENZIONE: Se nelle vicinanze è presente un parafulmine, non installare la stazione di riferimento più in alto del parafulmine.




ATTENZIONE: Non installare la stazione di riferimento su un'asta per bandiera. I movimenti della stazione di riferimento influiscono sui dati di correzione inviati al prodotto con la posizione corretta.

- Installare la stazione di riferimento su un oggetto fisso che non possa muoversi o ruotare.
- Installare la stazione di riferimento su un palo o una parete. Il palo deve avere un diametro di 32-55 mm / 1.26-2.16 poll. per poter ospitare gli accessori della stazione di riferimento.

Nota: Se la stazione di riferimento è installata su una parete, la parte superiore della stazione di riferimento deve trovarsi sopra la parete. Non deve esserci metallo nella parete.

- Assicurarsi che la stazione di riferimento abbia una visuale completa del cielo. Assicurarsi che il cielo sia visibile senza oscuramento in tutte le direzioni oltre l'angolo di elevazione di 10°.



- Installare la stazione di riferimento in posizione elevata per aumentare la portata del segnale radio. Installare la stazione di riferimento ad un'altezza minima di 2.5 m / 8 piedi.
- La distanza massima con visuale libera tra la stazione di riferimento e il prodotto è di 500 m / 1640 piedi. Gli oggetti tra la stazione di riferimento e il prodotto riducono tale distanza.
- Assicurarsi che la distanza tra la stazione di riferimento e il prodotto sia inferiore a 500 m/1640 ft.
- Installare la stazione di riferimento in un punto in cui il segnale radio raggiunge tutte le parti dell'area di lavoro. Oggetti di grandi dimensioni possono bloccare i segnali radio.
- È possibile installare più stazioni di riferimento che operino come ripetitori in un'area estesa. Contattare il rappresentante locale Husqvarna per ulteriori informazioni.

Nota: Sono necessarie impostazioni speciali se il sito dispone di più di una stazione di riferimento. Contattare il rappresentante locale Husqvarna per ulteriori informazioni.

59.3 Esame della collocazione dell'alimentatore



AVVERTENZA: Non tagliare il cavo a bassa tensione. Esiste il rischio di shock elettrico.



ATTENZIONE: Assicurarsi che le lame del robot rasaerba non taglino i cavi di alimentazione.

- Posizionare l'alimentatore in una zona con tetto e protezione da sole e pioggia.

- Posizionare l'alimentatore in una zona con un buon flusso d'aria.
- Impiegare un dispositivo salvavita (RCD) quando si collega l'alimentatore alla presa di corrente.
- Se necessario, estendere il cavo a bassa tensione. Il cavo a bassa tensione può essere esteso fino A 100 m / 328 ft.

59.4 Installazione del prodotto

Leggere e comprendere le istruzioni relative alla stazione di riferimento. Fare riferimento a *Analisi della posizione della stazione di riferimento alla pagina 92*.

Leggere il manuale dell'operatore del robot tagliaerba da utilizzare insieme alla stazione di riferimento.

È possibile installare la stazione di riferimento su un palo o una parete.



ATTENZIONE: I movimenti della stazione di riferimento influiscono sui dati di correzione inviati al prodotto con la posizione corretta. La stazione di riferimento deve essere installata saldamente sul palo o sulla parete.




ATTENZIONE: Gli elementi sulla mappa cambiano posizione se si sposta la stazione di riferimento. Regolare gli elementi sulla mappa o eseguire nuovamente l'installazione nell'app Automower® Connect.

59.4.1 Utensili di montaggio

- Cacciavite, Torx 20.
- Chiave esagonale, 4 mm. Inclusa nella confezione.


59.4.2 Installazione della stazione di riferimento su un palo

1. Fissare saldamente il palo a una parete, al tetto o nel terreno. Assicurarsi che il palo non si muova e che non venga spostato accidentalmente.
2. Fissare la staffa di supporto e una delle staffe del palo al braccio con le 4 viti (chiave esagonale da 4 mm).




Nota: Le staffe sono disponibili in 2 dimensioni a seconda delle dimensioni del palo. Selezionare la staffa del palo adatta per l'installazione.

3. Posizionare il braccio sulla parte superiore del palo.




Nota: La stazione di riferimento deve essere installata nella parte superiore del palo.


4. Collegare la stazione di riferimento al palo con le 2 viti (chiave esagonale da 4 mm).




5. Tirare il cavo sulla stazione di riferimento attraverso la fessura nel braccio e installare la stazione di riferimento sul braccio.



6. Fissare il connettore ai fermi sul braccio.



7. Serrare la vite (Torx 20) sul braccio della stazione di riferimento.



8. Collegare il cavo a bassa tensione alla stazione di riferimento e all'alimentatore. Fare riferimento a *Esame della collocazione dell'alimentatore alla pagina 92*.
9. Collegare il cavo a bassa tensione al palo, dalla stazione di riferimento all'alimentatore con le fascette per cavi.




ATTENZIONE: Se il cavo a bassa tensione non è fissato saldamente con le fascette, potrebbe danneggiarsi a causa del vento forte.

10. Posizionare l'alimentatore a una distanza di 30-200 cm / 1-6.5 piedi sopra il suolo. Fare riferimento a *Esame della collocazione dell'alimentatore alla pagina 92*.
11. Collegare il cavo di alimentazione a una presa da 100-240 V.
12. Attendere che l'indicatore di stato LED diventi verde fisso. Per prima cosa, l'indicatore di stato LED lampeggia in verde per alcuni minuti. Fare riferimento a *Spira LED della stazione di riferimento alla pagina 97*.

59.4.3 Installazione della stazione di riferimento su una parete


Nota: Poiché i materiali delle pareti variano, le viti per il fissaggio alla parete non sono incluse.

1. Tenere il braccio della stazione di riferimento sulla parete nel punto in cui si desidera fissarla. Tracciare 4 contrassegni sulla parete dove verranno fissate 4 viti.




Nota: Se la stazione di riferimento è installata su una parete, la parte superiore della stazione di riferimento deve trovarsi sopra la parete.


2. Praticare 4 fori nella parete per le 4 viti.
3. Installare la stazione di riferimento sulla parete con 4 viti.




4. Inserire il cavo sulla stazione di riferimento attraverso la fessura nel braccio e installare la stazione di riferimento sul braccio.



5. Fissare il connettore ai fermi sul braccio.



6. Serrare la vite (Torx 20) sul braccio della stazione di riferimento.



- Collegare il cavo a bassa tensione alla stazione di riferimento e all'alimentatore.
- Collegare il cavo a bassa tensione alla parete, dalla stazione di riferimento all'alimentatore con le fascette per cavi.



ATTENZIONE: Se il cavo a bassa tensione non è fissato saldamente con le fascette, potrebbe danneggiarsi a causa del vento forte.

- Posizionare l'alimentatore a una distanza di 30-200 cm / 1-6.5 piedi sopra il suolo. Fare riferimento

a *Esame della collocazione dell'alimentatore alla pagina 92.*

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa da 100-240 V.
- Attendere che l'indicatore di stato LED diventi verde fisso. Per prima cosa, l'indicatore di stato LED lampeggia in verde per alcuni minuti. Fare riferimento a *Spia LED della stazione di riferimento alla pagina 97.*

60 Manutenzione

60.1 Introduzione - Manutenzione

Per migliorare il funzionamento e aumentare la durata del prodotto, assicurarsi di pulire il prodotto regolarmente e di sostituire le parti usurate.

60.2 Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione mostra come eseguire gli interventi di assistenza e manutenzione sul prodotto. Seguire il programma di manutenzione per un funzionamento migliore e per aumentare la durata del prodotto.

X = Le istruzioni sono riportate in questo manuale dell'operatore.

O = Le istruzioni non sono riportate in questo manuale dell'operatore. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato con assistenza.

Preparazione	Ogni anno	Ogni tre anni
Pulire il prodotto. Fare riferimento a <i>Pulire il prodotto alla pagina 96.</i>	X	
Verificare la presenza di segni di usura e danni sul prodotto.	X	
Eseguire un aggiornamento del firmware.	O	
Verificare la presenza di messaggi di assistenza per aggiornamenti consigliati.	O	
Manutenzione		
Controllare la coppia di serraggio delle viti. Fare riferimento a <i>Coppie di serraggio alla pagina 97.</i>	X	
Sostituire il filtro del flusso d'aria.		O
Aprire il prodotto e sostituire tutte le guarnizioni di tenuta.		O

60.3 Pulire il prodotto



AVVERTENZA: Scollegare il prodotto dall'alimentatore prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.



ATTENZIONE: Non utilizzare dispositivi di lavaggio ad alta pressione per pulire il prodotto. Non utilizzare solventi per la pulizia.

Se necessario, pulire il prodotto con un panno umido.

60.4 Coppie di serraggio

Vite	Utensile	Coppia di serraggio (Nm)
Il telaio superiore al telaio inferiore	Torx 20	1,8
Da stazione di riferimento a braccio	Torx 20	1,8
Da braccio a palo	Chiave esagonale 4 mm	5-6
Braccio, staffa di supporto e staffa del palo	Chiave esagonale 4 mm	5-6

61 Ricerca guasti

61.1 Spia LED della stazione di riferimento

Luce	Stato
Luce verde lampeggiante	Avvio della stazione di riferimento. Attendere alcuni minuti.
Luce verde fissa	In funzione.
Luce rossa lampeggiante	La stazione di riferimento non funziona a causa di un errore. Scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo per riavviare il prodotto. Se il problema persiste, contattare un rivenditore autorizzato con assistenza.
Luce bianca lampeggiante	È necessario aggiornare il firmware. Rivolgersi al proprio rappresentante Husqvarna.
Luce gialla lampeggiante	Solo per la stazione di riferimento in modalità ripetitore: La stazione di riferimento in modalità ripetitore non è connessa alla stazione di riferimento principale. La stazione di riferimento è in modalità di avvio o non è collegata alla stazione di riferimento principale. In assenza di connessione, esaminare la stazione di riferimento principale o il ripetitore più vicino.

62 Conservazione e smaltimento

62.1 Rimessaggio

Se la stazione di riferimento viene riposta al chiuso, tenere il braccio installato sul palo o sulla parete per poter installare nuovamente la stazione di riferimento nella posizione originale.

Se si tiene la stazione di riferimento all'aperto durante l'inverno, si consiglia di mantenere l'alimentatore collegato.

62.2 Smaltimento

Rispettare le norme locali sul riciclaggio e le normative vigenti.

63 Dati tecnici

63.1 Dati tecnici

Dimensioni	
Lunghezza, lunghezza massima inclusa la piastra per l'installazione del palo cm / poll.	36/13,8
Larghezza, cm / poll.	19/7,5
Altezza, cm / poll.	36/13,8
Peso, stazione di riferimento kg / lb	0,88/1,9
Peso, braccio kg / lb	0,33/0,73
Dati del prodotto	
Tipo di alimentatore	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Ingresso alimentatore, V AC	100-240
Uscita alimentatore, V DC	28
Uscita alimentatore, A	1,3
Cavo a bassa tensione, lunghezza m/ft	20 / 66
Stazione di riferimento con codice IP	IPX5
Alimentatore con codice IP	IP44
Consumo energetico, W	2
Supporto banda di frequenza	
Intervallo di frequenza Bluetooth® (per la manutenzione)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (Nord America)	902-928 MHz
SRD915 (Australia)	915-928 MHz
SRD915 (Nuova Zelanda)	915-928 MHz
Classe di potenza	
Potenza di uscita Bluetooth® (per la manutenzione)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Nord America)	13 dBm
SRD915 (Australia)	13 dBm
SRD915 (Nuova Zelanda)	13 dBm

Non è possibile garantire la piena compatibilità tra il prodotto e altri tipi di sistemi wireless, quali telecomandi e radiotrasmettitori.

63.2 Marchi registrati

Il marchio denominativo e i logo *Bluetooth®* sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, inc.* e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna è soggetto a licenza.

64 Dichiarazione di conformità

64.1 Dichiarazione di conformità UE originale

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



64.2 Dichiarazione di conformità UE tradotta

Husqvarna, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500 dichiara sotto la propria
esclusiva responsabilità che il prodotto indicato:

Descrizione	Kit di comunicazione
Marchio	HUSQVARNA
Tipo/Modello	HUSQVARNA Reference Station
Identificazione	Numeri di serie del 2023 settimana 44

È pienamente conforme ai seguenti regolamenti e
direttive UE:

Direttiva/Regolamento	Descrizione
2014/53/EU	"Relativa alle apparecchiature radio"
2011/65/EU	"Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose"

e che sono applicati gli standard e/o le specifiche
tecniche seguenti;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Direttore Pro Robotics R&S Husqvarna AB. Divisione
Huskvarna. Responsabile della documentazione
tecnica.



Contenido

65 Seguridad.....	102	69 Resolución de problemas.....	110
66 Manual de usuario.....	103	70 Almacenamiento y desecho.....	110
67 Instalación.....	105	71 Datos técnicos.....	111
68 Mantenimiento.....	109	72 Declaración de conformidad.....	113

65 Seguridad

65.1 Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar información especialmente importante del manual.



ADVERTENCIA: Indica un riesgo de lesiones o incluso de muerte del usuario o de las personas cercanas si no se respetan las instrucciones del manual.



PRECAUCIÓN: Indica un riesgo de daños en el producto, otros materiales o el área adyacente si no se respetan las instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar más información necesaria en una situación determinada.

65.2 Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Cumpla con las normas de su país relativas a la seguridad eléctrica.
- El producto solo se puede utilizar con una unidad de alimentación suministrada por Husqvarna.
- El producto solo se puede utilizar con el equipo recomendado por el fabricante. Todos los demás usos son inadecuados. Se deben seguir con precisión las instrucciones del fabricante en lo que respecta al funcionamiento y el mantenimiento.
- Este producto solamente lo podrán manejar, mantener y reparar aquellas personas que conozcan perfectamente sus reglas de seguridad y características especiales. Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar el producto.

- Husqvarna no garantiza la total compatibilidad entre el producto y otro tipo de sistemas inalámbricos, como mandos a distancia, radiotransmisores, bucles magnéticos, vallas eléctricas enterradas para animales o similares.
- No está permitido modificar el diseño original del producto. Todas las modificaciones se harán por su cuenta y riesgo.
- Examine el producto en busca de daños antes de ponerlo en marcha. No utilice el producto si está dañado.
- La temperatura de funcionamiento oscila entre –20 °C y 45 °C (-4 °F y 113 °F). La temperatura de almacenamiento oscila entre –20 °C y 70 °C (-4 °F y 158 °F).

65.3 Instrucciones de seguridad para la instalación



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No coloque la fuente de alimentación en un lugar donde se pueda mojar. No coloque la fuente de alimentación en el suelo.
- No encapsule la fuente de alimentación. El agua condensada puede dañar la fuente de alimentación y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
- Riesgo de descarga eléctrica. Instale siempre un interruptor diferencial (RCD) antes de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente. Aplicable a EE. UU./Canadá. Si la fuente de alimentación se instala en el exterior: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte el dispositivo siempre a una toma de Clase A GFCI (RCD) con tapa cuya carcasa sea estanca tanto con la clavija enchufada o no.
- Asegúrese de que los enchufes del cable de baja tensión y de la fuente de alimentación están limpios y secos antes de conectarlos.
- Existe riesgo de caída de objetos durante la instalación de la estación de referencia. Esta situación podría ocasionar lesiones.

- El cable de alimentación y el cable alargador deben estar fuera del área de trabajo para evitar daños en los cables.
- Si instala la estación de referencia en un punto elevado, existe el riesgo de caídas. Sitúese de tal manera que no pueda perder el equilibrio cuando instale la estación de referencia.

65.4 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo o de someterlo a operaciones de mantenimiento.

65.5 En caso de tormenta eléctrica

Para reducir el riesgo de daños en los componentes eléctricos de la estación de referencia, recomendamos desconectar la fuente de alimentación de la estación de referencia si existe riesgo de tormenta eléctrica. Vuelva a conectar la fuente de alimentación cuando desaparezca el riesgo de tormenta eléctrica.

66 Manual de usuario

66.1 Introducción

Nº de serie:

El número de serie se encuentra en la placa de características y en el embalaje del producto. Utilice el número de serie para registrar su producto en www.husqvarna.com.

66.1.1 Asistencia

Para obtener asistencia sobre el producto, póngase en contacto con su distribuidor Husqvarna.

66.1.2 Descripción del producto

Nota: Husqvarna actualiza periódicamente el aspecto y el funcionamiento de los productos. Consulte *Asistencia en la página 103*.

El producto es una estación de referencia que recibe señales por satélite y envía datos de corrección al robot cortacésped. Es posible utilizar la misma estación de referencia con varios robots cortacésped.


La estación de referencia puede funcionar como repetidor para crear una red de estaciones de

referencia. Puede utilizar repetidores en áreas más grandes, por ejemplo, campos de golf, para evitar que la señal de la estación de referencia sea débil. Una estación de referencia principal recibe las señales de satélite y las demás funcionan como repetidores.

66.1.3 Descripción del sistema

El sistema EPOS™ incluye un robot cortacésped, una estación de carga y una estación de referencia. El robot cortacésped y la estación de referencia reciben señales de posicionamiento por satélite. La estación de referencia es estática y envía datos de corrección al robot cortacésped para obtener una posición precisa de este último. El área de trabajo se crea virtualmente mediante una aplicación; para ello, se hace funcionar el producto y se añaden puntos de referencia a fin de trazar un mapa en la aplicación.

66.1.4 Descripción del producto




1. Estación de referencia
2. Brazo
3. Abrazadera de soporte
4. Abrazadera para poste pequeño, 32-44 mm (1,26-1,73 pulg.)
5. Abrazadera para poste grande, 44-55 mm (1,73-2,16 pulg.)
6. Tornillos
7. Tornillos
8. Arandelas
9. Fuente de alimentación⁹
10. Cable de baja tensión
11. Manual de usuario



Este producto cumple con las directivas vigentes del Reino Unido.



No está permitido desechar el producto como residuo doméstico normal. Respete las normativas nacionales y utilice el sistema de reciclaje local.



Utilice una fuente de alimentación extraíble conforme a lo especificado en la placa de características técnicas, junto al símbolo.

Nota: Los demás símbolos y etiquetas que aparecen en el producto corresponden a requisitos de homologación específicos en algunos mercados.



Este producto cumple con las directivas vigentes de la UE.

⁹ La apariencia puede variar en función del mercado

67 Instalación

67.1 Introducción sobre la instalación



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de instalar el producto.



PRECAUCIÓN: Utilice material para la instalación y piezas de repuesto originales.

Nota: Consulte www.husqvarna.com para obtener más información acerca de la instalación.

67.2 Elección del lugar donde colocar la estación de referencia



PRECAUCIÓN: Si hay un pararrayos cerca, no instale la estación de referencia a una altura superior a la del pararrayos.




PRECAUCIÓN: No instale la estación de referencia en un mástil. Cualquier movimiento que se produzca en la estación de referencia influirá en los datos de corrección que se enviarán al producto con la posición exacta.

- Instale la estación de referencia en un objeto fijo que no se mueva ni gire.
- Instale la estación de referencia en un poste o en una pared. El poste debe tener un diámetro de 32-55 mm (1.26-2.16 pulg.) para poder usar los accesorios de montaje de la estación de referencia.

Nota: Si la estación de referencia se monta en una pared, deberá situarse por encima de la pared. No debe haber metal en la pared.

- Asegúrese de que la estación de referencia tiene una vista completa del cielo. Asegúrese de que se ve el cielo sin obstáculos en todas las direcciones por encima de un ángulo de elevación de 10°.



- Instale la estación de referencia en una posición alta para aumentar el alcance de la señal de radio. Instale la estación de referencia a una altura mínima de 2.5 m (8 pies).
- Asegúrese de que la distancia máxima entre la estación de referencia y el producto es de 500 m (1640 pies) siempre que no exista ningún obstáculo entre ambos. Si hay algún obstáculo entre ambos, la distancia disminuye.
- Asegúrese de que la distancia entre la estación de referencia y el producto sea inferior a 500 m (1640 pies).
- Instale la estación de referencia en un lugar desde donde la señal de radio pueda alcanzar toda el área de trabajo. Los objetos grandes pueden obstaculizar las señales de radio.
- En una área amplia, puede instalar más de una estación de referencia para que funcionen como repetidores. Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna para obtener más información.

Nota: Si hay más de una estación de referencia en el recinto, será necesario realizar ajustes especiales. Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna para obtener más información.

67.3 Determinar el lugar donde se colocará la fuente de alimentación



ADVERTENCIA: No corte el cable de baja tensión. Puede sufrir una descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN: Tome todas las precauciones para que las cuchillas del robot cortacésped no puedan cortar los cables de alimentación.

- Coloque la fuente de alimentación en una zona a cubierto y protegida del sol y la lluvia.
- Coloque la fuente de alimentación en una zona bien ventilada.
- Utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) cuando conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- Extienda el cable de baja tensión si es necesario. El cable de baja tensión se puede extender hasta 100 m (328 ft).

67.4 Instalación del producto

Lea detenidamente las instrucciones sobre la estación de referencia. Consulte la sección *Elección del lugar donde colocar la estación de referencia en la página 105*.

Lea el manual de usuario del robot cortacésped que va a utilizar con la estación de referencia.

Puede instalar la estación de referencia en un poste o en una pared.



PRECAUCIÓN: Cualquier movimiento que se produzca en la estación de referencia influirá en los datos de corrección que se enviarán al producto con la posición exacta. La estación de referencia debe instalarse firmemente en el poste o la pared.




PRECAUCIÓN: Si mueve la estación de referencia, los elementos del mapa cambiarán de posición. Ajuste los elementos del mapa o vuelva a realizar la instalación en la aplicación Automower® Connect.

67.4.1 Herramientas de instalación

- Destornillador Torx 20.
- Llave hexagonal de 4 mm. Incluida en la caja.


67.4.2 Instalación de la estación de referencia en un poste

1. Fije el poste firmemente a la pared, al tejado o al suelo. Cerciórese de que el poste no se pueda mover, ni siquiera de manera accidental.
2. Fije el soporte y uno de los soportes para poste al brazo con los 4 tornillos (llave hexagonal de 4 mm).




Nota: Los soportes para poste están disponibles en 2 tamaños, cada uno para un tamaño de poste diferente. Seleccione el soporte para poste adecuado para su instalación.

3. Coloque el brazo en la parte superior del poste.




Nota: La estación de referencia debe instalarse en la parte superior del poste.


4. Fije la estación de referencia al poste con los 2 tornillos (llave hexagonal de 4 mm).




5. Pase el cable de la estación de referencia a través de la ranura del brazo e instale la estación de referencia en el brazo.



6. Fije el conector a las abrazaderas del brazo.



7. Apriete el tornillo (Torx 20) del brazo de la estación de referencia.



8. Conecte el cable de baja tensión a la estación de referencia y a la fuente de alimentación. consulte *Determinar el lugar donde se colocará la fuente de alimentación en la página 105*.
9. Fije el cable de baja tensión al poste desde la estación de referencia hasta la fuente de alimentación mediante bridas.




PRECAUCIÓN: Si el cable de baja tensión no está bien sujeto con bridas, puede resultar dañado en caso de soplar viento fuerte.

10. Coloque la fuente de alimentación a 30-200 cm (1-6.5 pies). por encima del suelo. consulte *Determinar el lugar donde se colocará la fuente de alimentación en la página 105*.
11. Conecte el cable de la fuente de alimentación a una toma de corriente de 100-240 V.
12. Espere hasta que el indicador LED de estado se ilumine en verde de forma permanente. En primer lugar, el indicador LED de estado parpadea en verde durante unos minutos. consulte *Luz indicadora LED de la estación de referencia en la página 110*.

67.4.3 Instalación de la estación de referencia en una pared


Nota: Puesto que las paredes pueden estar construidas con diversos materiales, no se incluyen los tornillos para fijar el producto a la pared.

1. Sostenga el brazo de la estación de referencia sobre la pared en el punto donde lo vaya a montar. Haga 4 marcas en la pared para señalar los puntos donde se colocarán los 4 tornillos.




Nota: Si la estación de referencia se monta en una pared, deberá situarse por encima de la pared.


2. Taladre 4 orificios en la pared para los 4 tornillos.
3. Instale la estación de referencia en la pared con 4 tornillos.




5. Fije el conector a las abrazaderas del brazo.



4. Pase el cable de la estación de referencia a través de la ranura del brazo e instale la estación de referencia en el brazo.



6. Apriete el tornillo (Torx 20) del brazo de la estación de referencia.



- Conecte el cable de baja tensión a la estación de referencia y a la fuente de alimentación.
- Sujete el cable de baja tensión a la pared desde la estación de referencia hasta la fuente de alimentación con bridas.



PRECAUCIÓN: Si el cable de baja tensión no está bien sujetado con bridas, puede resultar dañado en caso de soplar viento fuerte.

- Coloque la fuente de alimentación a 30-200 cm (1-6.5 pies), por encima del suelo. consulte

Determinar el lugar donde se colocará la fuente de alimentación en la página 105.

- Conecte el cable de la fuente de alimentación a una toma de corriente de 100-240 V.
- Espere hasta que el indicador LED de estado se ilumine en verde de forma permanente. En primer lugar, el indicador LED de estado parpadea en verde durante unos minutos. consulte *Luz indicadora LED de la estación de referencia en la página 110.*

68 Mantenimiento

68.1 Introducción - Mantenimiento

Para mejorar el funcionamiento y garantizar una vida útil más larga, compruebe y límpie el producto periódicamente y sustituya las piezas desgastadas.

68.2 Programa de mantenimiento

En el programa de mantenimiento se indica cómo llevar a cabo las tareas de mantenimiento del producto. Siga el programa de mantenimiento para mejorar el funcionamiento del producto y prolongar su vida útil.

X = Estas instrucciones se indican en este manual de usuario.

O = Estas instrucciones no se indican en este manual de usuario. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Preparación	Cada año	Cada tres años
Limpie el producto. consulte <i>Limpie el producto en la página 109.</i>	X	
Examine el producto para verificar si presenta daños o si está desgastado.	X	
Actualice el firmware.	O	
Consulte los mensajes de mantenimiento para determinar si hay alguna actualización recomendada.	O	
Mantenimiento		
Compruebe el par de apriete de los tornillos. consulte <i>Pares de apriete en la página 110.</i>	X	
Cambie el filtro de aire.		O
Abra el producto y sustituya todas las tiras de sellado.		O

68.3 Limpie el producto



ADVERTENCIA: Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de proceder con las labores de mantenimiento o limpieza.



PRECAUCIÓN: No utilice un equipo de limpieza de alta presión para limpiar el producto. No utilice productos disolventes para la limpieza.

Si es necesario, límpie el producto con un paño húmedo.

68.4 Pares de apriete

Tornillo	Herramienta	Par de apriete de (Nm)
Entre las partes superior e inferior del chasis	Torx 20	1,8
Entre la estación de referencia y el brazo	Torx 20	1,8
Entre el brazo y el poste	Llave Allen, 4 mm	5-6
Brazo, abrazadera de soporte y abrazadera para poste	Llave Allen, 4 mm	5-6

69 Resolución de problemas

69.1 Luz indicadora LED de la estación de referencia

Luz	Estado
Luz verde intermitente	Puesta en marcha de la estación de referencia. Espere unos minutos.
Luz verde fija	En funcionamiento.
Luz roja intermitente	La estación de referencia no funciona debido a un error. Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo para reiniciar el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.
Luz blanca intermitente	Hay que actualizar el firmware. Hable con su representante local de Husqvarna.
Luz amarilla intermitente	Solo para estación de referencia en modo repetidor: La estación de referencia en modo repetidor no tiene conexión con la estación de referencia principal. La estación de referencia está en modo de inicio o no tiene conexión con la estación de referencia principal. Si no hay conexión, examine la estación de referencia principal o el repetidor más cercano.

70 Almacenamiento y desecho

70.1 Almacenamiento

Si guarda la estación de referencia en un espacio cerrado, deje el brazo instalado en el poste o en la pared para poder montarla en el mismo sitio más adelante.

Si deja fuera la estación de referencia durante el invierno, le aconsejamos que deje la fuente de alimentación conectada.

70.2 Eliminación

Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas aplicables.

71 Datos técnicos

71.1 Datos técnicos

Dimensiones	
Longitud, longitud máxima incluida la placa para la instalación en el poste, cm/pulg.	36/13,8
Anchura, cm/pulg.	19/7,5
Altura, cm/pulg.	36/13,8
Peso, estación de referencia, kg/lb	0,88/1,9
Peso, brazo, kg/lb	0,33/0,73
Datos del producto	
Tipo de adaptador de corriente	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Entrada de fuente de alimentación, V CA	100-240
Salida de fuente de alimentación, V CC	28
Salida de fuente de alimentación, A	1,3
Cable de baja tensión, longitud, m/pies	20/66
Estación de referencia con código IP	IPX5
Fuente de alimentación con código IP	IP44
Consumo de energía, W	2
Banda de frecuencias compatible	
Rango de frecuencias Bluetooth® (para servicio)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (Norteamérica)	902-928 MHz
SRD915 (Australia)	915-928 MHz
SRD915 (Nueva Zelanda)	915-928 MHz
Intensidad de señal	
Potencia de salida Bluetooth® (para servicio)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Norteamérica)	13 dBm
SRD915 (Australia)	13 dBm
SRD915 (Nueva Zelanda)	13 dBm

No se puede garantizar la compatibilidad total entre el producto y otros tipos de sistemas inalámbricos, como mandos a distancia y transmisores de radio.

71.2 Marcas comerciales registradas

Los logotipos y las denominaciones *Bluetooth®* son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG, inc.* y su uso por parte de Husqvarna está sujeto a una licencia.

72 Declaración de conformidad

72.1 Declaración de conformidad UE original

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



72.2 Declaración de conformidad UE traducida

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, declara bajo su exclusiva
responsabilidad que el producto:

Descripción	Kit de comunicación
Marca	HUSQVARNA
Tipo/Modelo	HUSQVARNA Reference Station
Identificación	Números de serie con fecha a partir de la semana 44 de 2023

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/Norma	Descripción
2014/53/EU	"Relativa a equipos de radio"
2011/65/EU	"Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas"

Y que se aplican las especificaciones técnicas o los estándares siguientes:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Director de Pro Robotics R&D Husqvarna AB. División
Husqvarna. Responsable de la documentación técnica.



Inhalt

73 Sicherheit.....	115	77 Fehlerbehebung.....	123
74 Bedienungsanleitung.....	116	78 Lagerung und Entsorgung.....	123
75 Installation.....	118	79 Technische Angaben.....	124
76 Wartung.....	122	80 Konformitätserklärung.....	126

73 Sicherheit

73.1 Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der Bedienungsanleitung hinzuweisen.



WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Verletzung oder Tod des Bedieners oder anderer Personen besteht.



ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Schäden am Gerät, an anderen Materialien oder in der Umgebung besteht.

Hinweis: Für weitere Informationen, die in bestimmten Situationen nötig sind.

73.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Beachten Sie nationale Vorschriften über elektrische Sicherheit.
- Das Gerät darf nur mit dem von Husqvarna zur Verfügung gestellten Netzteil betrieben werden.
- Das Gerät darf nur mit dem durch den Hersteller empfohlenen Zubehör verwendet werden. Andere Verwendungsarten sind nicht zulässig. Die Anweisungen des Herstellers hinsichtlich Betrieb/Wartung sind genau einzuhalten.
- Das Gerät darf nur von Personen betrieben, gewartet und repariert werden, die mit dessen Eigenschaften und den beim Gebrauch einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften völlig vertraut sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Husqvarna übernimmt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität zwischen dem Gerät und anderen kabellosen Systemen wie Fernbedienungen, Sendern, im Boden verlegten elektrischen Umzäunungen von Viehweiden o. Ä.
- Es ist nicht gestattet, das Originaldesign des Geräts zu verändern. Alle diesbezüglichen Veränderungen erfolgen auf eigene Gefahr.
- Prüfen Sie das Gerät auf Schäden, bevor Sie es starten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Die Betriebstemperatur liegt bei -20 bis 45 °C/-4 bis 113 °F. Die Lagerungstemperatur liegt bei -20 bis 70 °C/-4 bis 158 °F.

73.3 Sicherheitshinweise für die Installation



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Positionieren Sie das Netzteil so, dass es nicht nass werden kann. Positionieren Sie das Netzteil nicht auf dem Boden.
- Bedecken Sie das Netzteil nicht. Kondenswasser kann dem Netzteil schaden und das Risiko eines Stromschlags erhöhen.
- Es besteht Stromschlaggefahr. Verwenden Sie beim Anschluss des Netzteils an die Steckdose einen Fehlerstromschutzschalter (RCD). Gültig für USA/Kanada. Wenn das Netzteil im Freien installiert wird: Es besteht Stromschlaggefahr. Nur an einer Steckdose der Klasse A mit FI-Schutz (RCD) mit witterungsbeständigem Gehäuse installieren, bei dem die Verschlusskappe eingefügt oder entfernt wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Stecker des Niederspannungskabels und des Netzteils sauber und trocken sind, bevor Sie sie anschließen.
- Bei der Installation der Referenzstation besteht die Gefahr von herabfallenden Objekten. Dies kann zu Verletzungen führen.

- Netzkabel und Verlängerungskabel müssen sich außerhalb des Arbeitsbereichs befinden, damit sie nicht beschädigt werden.
- Es besteht Sturzgefahr, wenn Sie die Referenzstation in einer hohen Position installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile Position haben, wenn Sie die Referenzstation installieren.

73.4 Sicherheitshinweise für die Wartung



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder warten.

73.5 Bei Gewitter

Um das Risiko von Schäden an elektrischen Komponenten in der Referenzstation zu verringern, empfehlen wir, das Netzteil der Referenzstation bei Gewittergefahr vom Stromnetz zu trennen. Schließen Sie das Netzteil wieder an das Stromnetz an, wenn keine Gewittergefahr mehr besteht.

74 Bedienungsanleitung

74.1 Einleitung

Seriennummer:

Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild und auf dem Karton des Geräts. Verwenden Sie die Seriennummer, um Ihr Gerät auf www.husqvarna.com zu registrieren.

74.1.1 Support

Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler, um Support für das Gerät zu erhalten.

74.1.2 Gerätebeschreibung

Hinweis: Husqvarna aktualisiert regelmäßig das Erscheinungsbild und die Funktionsweise der Geräte. Siehe *Support auf Seite 116*.

Das Gerät ist eine Referenzstation, die Satellitensignale empfängt und Korrekturdaten an den Mäher sendet. Eine Referenzstation kann für mehrere Märoboter eingesetzt werden.


Die Referenzstation kann als Repeater fungieren, um ein Netzwerk von Referenzstationen einzurichten.

Sie können die Repeater auf größeren Flächen verwenden, z. B. auf Golfplätzen, um ein stärkeres Referenzstationssignal zu empfangen. Eine Hauptreferenzstation empfängt die Satellitensignale und die anderen Referenzstationen fungieren als Repeater.

74.1.3 Systembeschreibung

Das EPOS™-System umfasst einen Märoboter, eine Ladestation und eine Referenzstation. Der Märoboter und die Referenzstation empfangen Satellitensignale zur Positionierung. Die Referenzstation ist stationär und sendet Korrekturdaten an den Mäher, um eine genaue Position des Mähers zu erhalten. Der Arbeitsbereich wird virtuell in einer App erstellt. Mit ihr wird das Gerät bedient, und Wegpunkte werden hinzugefügt, um in der App eine Karte zu erstellen.

74.1.4 Geräteübersicht




1. Referenzstation
2. Arm
3. Stützhalterung
4. Pfostenhalterung klein, für Pfostenabmessungen 32-44 mm/1,26-1,73 Zoll
5. Pfostenhalterung groß, für Pfostenabmessungen 44-55 mm/1,73-2,16 Zoll
6. Schrauben
7. Schrauben
8. Scheiben
9. Netzteil¹⁰
10. Niederspannungskabel
11. Bedienungsanleitung



Dieses Gerät entspricht den geltenden Richtlinien für GB.



Es ist nicht zulässig, dieses Gerät über den normalen Hausmüll zu entsorgen. Befolgen Sie die nationalen Vorschriften und verwenden Sie das lokale Recyclingsystem.



Verwenden Sie ein abnehmbares Netzteile, wie auf dem Typenschild neben dem Symbol angegeben.

74.1.5 Symbole auf dem Gerät

Diese Symbole befinden sich auf dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben.



Dieses Gerät entspricht den geltenden EU-Richtlinien.

Hinweis: Sonstige Symbole/Aufkleber auf dem Gerät beziehen sich auf Zertifizierungsanforderungen, die in einigen Märkten gelten.

¹⁰ Das Erscheinungsbild kann je nach Markt variieren

75 Installation

75.1 Einführung – Installation



WARNUNG: Lesen Sie vor der Installation des Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut.



ACHTUNG: Verwenden Sie Originalersatzteile und Originalinstallationsmaterial.

Hinweis: Weitere Informationen zur Installation finden Sie unter www.husqvarna.com.

75.2 So finden Sie die richtige Position für die Referenzstation



ACHTUNG: Wenn sich ein Blitzableiter in der Nähe befindet, montieren Sie die Referenzstation nicht höher als den Blitzableiter.




ACHTUNG: Installieren Sie die Referenzstation nicht an einem Fahnennast. Bewegungen der Referenzstation wirken sich auf die Korrekturdaten aus, die mit der korrekten Position an das Gerät gesendet werden.

- Installieren Sie die Referenzstation an einem feststehenden Objekt, das sich nicht bewegen oder drehen kann.
- Installieren Sie die Referenzstation an einem Pfosten oder einer Wand. Der Pfosten muss einen Durchmesser von 32-55 mm/1.26-2.16 Zoll haben, um die Befestigungen an der Referenzstation anbringen zu können.

Hinweis: Wenn die Referenzstation an einer Wand montiert wird, muss die Oberseite der Referenzstation über die Wand hinausragen. Es darf sich kein Metall in der Wand befinden.

- Stellen Sie sicher, dass sich zwischen Referenzstation und Himmel keine empfangsbeeinträchtigenden Hindernisse befinden. Der Himmel muss oberhalb eines Höhenwinkels von 10° klar in alle Richtungen sichtbar sein.



- Installieren Sie die Referenzstation in einer hohen Position, um den Funkignalbereich zu erhöhen. Installieren Sie die Referenzstation auf einer Mindesthöhe von 2.5 m / 8 ft.
- Die maximale Entfernung zwischen der Referenzstation und dem Gerät beträgt 500 m/ 1640 ft. bei einer freien Sichtlinie. Objekte zwischen Referenzstation und Gerät verringern den Abstand.
- Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen der Referenzstation und dem Gerät weniger als 500 m beträgt.
- Installieren Sie die Referenzstation dort, wo das Funksignal alle Teile des Arbeitsbereichs erreicht. Große Objekte können die Funksignale blockieren.
- Sie können mehr als eine Referenzstation installieren, die als Repeater in einem großen Bereich fungieren. Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem Husqvarna Vertreter vor Ort in Verbindung.

Hinweis: Wenn der Standort über mehr als eine Referenzstation verfügt, sind spezielle Einstellungen erforderlich. Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem Husqvarna Vertreter vor Ort in Verbindung.

75.3 So finden Sie die richtige Position für das Netzteil



WARNUNG: Kürzen Sie nicht das Niederspannungskabel. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Klingen des Mähroboters die Stromkabel nicht durchtrennen.

- Stellen Sie das Netzteil in einem Bereich mit einem Dach und Schutz vor Sonne und Regen auf.
- Stellen Sie das Netzteil in einem Bereich mit guter Luftzirkulation auf.
- Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD), wenn Sie das Netzteil an eine Steckdose anschließen.
- Verlängern Sie ggf. das Niederspannungskabel. Das Niederspannungskabel kann auf bis zu 100 m/ 328 ft. verlängert werden.

75.4 Installation des Geräts

Lesen Sie die Anweisungen zur Referenzstation und machen Sie sich damit vertraut. Siehe *So finden Sie die richtige Position für die Referenzstation auf Seite 118*.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung für den Mähroboter, der zusammen mit der Referenzstation verwendet werden soll.

Sie können die Referenzstation an einem Pfosten oder einer Wand installieren.



ACHTUNG: Bewegungen der Referenzstation wirken sich auf die Korrekturdaten aus, die mit der korrekten Position an das Gerät gesendet werden. Die Referenzstation muss fest am Pfosten oder an der Wand installiert werden.




ACHTUNG: Die Elemente auf der Karte ändern ihre Position, wenn Sie die Referenzstation bewegen. Passen Sie die Elemente auf der Karte an, oder führen Sie die Installation in der Automower® Connect App erneut durch.

75.4.1 Installationswerkzeuge

- Schraubendreher, Torx 20.
- Sechskantschlüssel, 4 mm. Im Lieferumfang enthalten.


75.4.2 So wird die Referenzstation an einem Pfosten installiert

1. Befestigen Sie den Pfosten fest an einer Wand, einem Dach oder am Boden. Stellen Sie sicher, dass sich der Pfosten nicht bewegen oder versehentlich bewegt werden kann.
2. Befestigen Sie die Stützhalterung und eine der Pfostenhalterungen mit den 4 Schrauben (4-mm-Sechskantschlüssel) am Arm.




Hinweis: Die Pfostenhalterungen sind in 2 Abmessungen für unterschiedliche Pfostenmaße verfügbar. Wählen Sie die passende Halterung für die Installation aus.

3. Setzen Sie den Arm oben auf den Pfosten.




Hinweis: Die Referenzstation muss oben am Pfosten installiert werden.


4. Befestigen Sie die Referenzstation mit den 2 Schrauben (4-mm-Sechskantschlüssel) am Pfosten.




- Ziehen Sie das Kabel an der Referenzstation durch die Nut im Arm, und installieren Sie die Referenzstation am Arm.



- Befestigen Sie den Steckverbinder an den Clips am Arm.



- Ziehen Sie die Schraube (Torx 20) am Arm der Referenzstation fest.



- Schließen Sie das Niederspannungskabel an die Referenzstation und das Netzteil an. Siehe *So finden Sie die richtige Position für das Netzteil auf Seite 118*.
- Befestigen Sie das Niederspannungskabel von der Referenzstation bis zum Netzteil mit Kabelbindern am Pfosten.




ACHTUNG: Wenn das Niederspannungskabel nicht fest mit Kabelbindern befestigt wird, kann es bei starkem Wind beschädigt werden.

- Stellen Sie das Netzteil 30-200 cm/1-6.5 ft. über den Boden. Siehe *So finden Sie die richtige Position für das Netzteil auf Seite 118*.
- Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100-240 V an.
- Warten Sie, bis die LED-Statusanzeige durchgehend grün leuchtet. Zunächst blinkt die LED-Statusanzeige einige Minuten lang grün. Siehe *LED-Anzeigelampe an der Referenzstation auf Seite 123*.

75.4.3 So wird die Referenzstation an einer Wand installiert


Hinweis: Da Wandmaterialien variieren, sind keine Schrauben zur Befestigung an der Wand im Lieferumfang enthalten.

- Halten Sie den Arm für die Referenzstation an der Wand fest, an der Sie ihn befestigen möchten. Bringen Sie an der Wand 4 Markierungen für die 4 Schrauben an.




Hinweis: Wenn die Referenzstation an einer Wand montiert wird, muss die Oberseite der Referenzstation über die Wand hinausragen.


2. Bohren Sie 4 Löcher für die 4 Schrauben in die Wand.
3. Montieren Sie die Referenzstation mit 4 Schrauben an der Wand.




5. Befestigen Sie den Steckverbinder an den Clips am Arm.



4. Führen Sie das Kabel der Referenzstation durch die Nut im Arm, und installieren Sie die Referenzstation am Arm.



6. Ziehen Sie die Schraube (Torx 20) am Arm der Referenzstation fest.



7. Schließen Sie das Niederspannungskabel an die Referenzstation und das Netzteil an.
8. Befestigen Sie das Niederspannungskabel mit Kabelbindern entlang der Wand von der Referenzstation zum Netzteil.



ACHTUNG: Wenn das Niederspannungskabel nicht fest mit

Kabelbindern befestigt wird, kann es bei starkem Wind beschädigt werden.

9. Stellen Sie das Netzteil 30-200 cm/1-6.5 ft. über den Boden. Siehe *So finden Sie die richtige Position für das Netzteil auf Seite 118*.
10. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100–240 V an.
11. Warten Sie, bis die LED-Statusanzeige durchgehend grün leuchtet. Zunächst blinkt die LED-Statusanzeige einige Minuten lang grün. Siehe *LED-Anzeigelampe an der Referenzstation auf Seite 123*.

76 Wartung

76.1 Einführung – Wartung

Zur Gewährleistung einer besseren Betriebszuverlässigkeit und einer längeren Lebensdauer

überprüfen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Tauschen Sie ggf. Verschleißteile aus.

76.2 Wartungsplan

Der Wartungsplan zeigt, wie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Gerät durchzuführen sind. Befolgen Sie den Wartungsplan, um einen besseren Betrieb und eine längere Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.

X = Diese Anweisungen sind in dieser Bedienungsanleitung enthalten.

O = Diese Anweisungen sind nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten. Zugelassenen Servicehändler kontaktieren.

Vorbereiten	Jährlich	Alle drei Jahre
Das Gerät reinigen. Siehe <i>Reinigen des Geräts auf Seite 122</i> .	X	
Das Gerät auf Beschädigung und Verschleiß prüfen.	X	
Führen Sie eine Update der Firmware durch.	O	
Servicemeldungen auf empfohlene Upgrades prüfen.	O	
Service		
Prüfen Sie das Anzugsmoment der Schrauben. Siehe <i>Anziehmomente auf Seite 123</i> .	X	
Tauschen Sie den Luftstromfilter.		O
Öffnen Sie das Gerät und ersetzen Sie alle Dichtungsstreifen.		O

76.3 Reinigen des Geräts



WARNUNG: Trennen Sie das Gerät vor jeder Wartung oder Reinigung vom Netzteil.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.



ACHTUNG: Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger.

76.4 Anziehmomente

Schraube	Werkzeug	Anziehmoment (Nm)
Oberes Chassis am unteren Chassis	Torx 20	1,8
Referenzstation an Arm	Torx 20	1,8
Arm an Pfosten	Sechskantschlüssel, 4 mm	5-6
Arm, Stützhalterung und Pfostenhalterung	Sechskantschlüssel, 4 mm	5-6

77 Fehlerbehebung

77.1 LED-Anzeigelampe an der Referenzstation

Lampe	Status
Grünes Blinklicht	Inbetriebnahme der Referenzstation. Warten Sie einige Minuten.
Grünes Dauerlicht	In Betrieb.
Rotes Blinklicht	Die Referenzstation funktioniert aufgrund eines Fehlers nicht. Ziehen Sie das Netzkabel ab, und schließen Sie es erneut an, um das Gerät neu zu starten. Falls das Problem weiter besteht, einen autorisierten Fachhändler kontaktieren.
Weißes Blinklicht	Firmware-Aktualisierung ist erforderlich. Ihren lokalen Husqvarna Vertreter kontaktieren.
Gelbes Blinklicht	Nur für Referenzstationen im Repeater-Modus: Die Referenzstation im Repeater-Modus hat keine Verbindung zur Hauptreferenzstation. Die Referenzstation befindet sich im Startmodus oder hat keine Verbindung zur Hauptreferenzstation. Wenn keine Verbindung besteht, überprüfen Sie die Hauptreferenzstation oder den nächstgelegenen Repeater.

78 Lagerung und Entsorgung

78.1 Lagerung

Wenn Sie die Referenzstation in Innenräumen lagern, lassen Sie den Arm am Pfosten oder an der Wand installiert, um die Referenzstation wieder an ihrer ursprünglichen Position installieren zu können.

Wenn Sie die Referenzstation im Winter im Freien lagern, empfehlen wir Ihnen, das Netzteil angeschlossen zu lassen.

78.2 Entsorgung

Befolgen Sie die örtlichen Recyclinganforderungen und geltenden Vorschriften.

78.3 Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Gilt nur für Deutschland



Die durchgestrichene Abfalltonne weist darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dieses Gerät getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen.

Die Entsorgung im Restmüll oder im gelben Sack ist verboten. Wenn das Produkt Einwegbatterien oder Akkus enthält, die nicht dauerhaft installiert sind, müssen diese vor der Entsorgung des Produkts entfernt und separat als Batterien bzw. Akkus entsorgt werden.

Informationen zur Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Privathaushalte:

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² und Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder beständig Elektro- und Elektronikgeräte abgeben und verkaufen, sind unter den folgenden Umständen zur Rücknahme von Geräten verpflichtet:

1. Beim Verkauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts muss der Vertreiber ein Altgerät desselben Gerätetyps kostenlos zurücknehmen, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät bereitstellt. Dies muss an dem Standort, an dem das Gerät abgegeben wird, oder in unmittelbarer Nähe geschehen. Privathaushalte gelten auch als der Ort, an dem das Gerät abgegeben wird, sofern das Produkt dorthin geliefert wird: In diesem Fall werden Altgeräte ohne Kosten für den Endbenutzer abgeholt.
2. Der Vertreiber muss Altgeräte mit einem Durchmesser von weniger als 25 cm auf Wunsch des Endbenutzers an der Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Diese Rückgabe muss nicht mit dem Kauf von Elektro- oder Elektronikgeräten in Verbindung stehen und ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp beschränkt.

Bei Abschluss des Kaufvertrags für ein neues Elektro- oder Elektronikgerät muss der Vertreiber den Endbenutzer über sein Recht informieren, das Altgerät zurückzugeben oder kostenlos abholen zu lassen, und den Endbenutzer fragen, ob er beabsichtigt, ein Altgerät bei der Lieferung des neuen Geräts zurückzugeben.

Dies gilt auch für den Vertrieb über Telekommunikation, wenn die Lager- und Versandfläche für Elektro- und

Elektronikgeräte mindestens 400 m² beträgt oder wenn die gesamte Lager- und Versandfläche mindestens 800 m² beträgt, wobei die kostenlose Abholung von Elektro- oder Elektronikgeräten auf die folgenden Kategorien beschränkt ist:

- 1 (Wärmeüberträger)
- 2 (Geräte mit Displays) und
- 4 (große Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung von mehr als 50 cm)

Für alle anderen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber entsprechende Rücknahmestellen in angemessener Nähe zum Endverbraucher sicherstellen. Dies gilt auch für Altgeräte, bei denen keine äußere Abmessung 25 cm überschreitet, die der Endbenutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

Datenschutz

Alle Endbenutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind dafür verantwortlich, alle personenbezogenen Daten von den zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu löschen.

WEEE-Registrierungsnummer

Husqvarna 10168717

Sammelns- und Verwertungsraten

Gemäß der WEEE-Richtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu sammeln und diese Daten an die Europäische Kommission zu übermitteln. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der BMUV-Website: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektrounter-elektronikaltgeraete>

79 Technische Angaben

79.1 Technische Daten

Abmessungen	
Länge, max. Länge einschließlich Platte für Pfosteninstallation cm/ Zoll	36/13,8
Breite, cm/Zoll	19/7,5
Höhe, cm/Zoll	36/13,8
Gewicht, Referenzstation kg/lb	0,88/1,9
Gewicht, Arm kg/lb	0,33/0,73

Gerätedaten	
Art des Netzteils	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Netzteileingang, V AC	100-240
Netzteilaustrag, V DC	28
Netzteilaustrag, A	1,3
Niederspannungskabel, Länge m/f	20/66
IP-Code Referenzstation	IPX5
IP-Code Netzteil	IP44
Leistungsaufnahme, W	2

Unterstützte Frequenzbandbreiten	
Bluetooth® Frequenzbereich (für Service)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (Nordamerika)	902-928 MHz
SRD915 (Australien)	915-928 MHz
SRD915 (Neuseeland)	915-928 MHz

Leistungsklasse	
Bluetooth® Ausgangsleistung (für Service)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Nordamerika)	13 dBm
SRD915 (Australien)	13 dBm
SRD915 (Neuseeland)	13 dBm

Die vollständige Kompatibilität zwischen dem Gerät und anderen Arten von drahtlosen Systemen wie Fernbedienungen und Funksendern kann nicht garantiert werden.

79.2 Eingetragene Marken

Die *Bluetooth®*-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz.

80 Konformitätserklärung

80.1 EU-Konformitätserklärung, Originalversion

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Huskvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



80.2 EU-Konformitätserklärung, Übersetzung

Wir, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, erklären in alleiniger
Verantwortung, dass das Gerät:

Beschreibung	Kommunikations-Set
Marke	HUSQVARNA
Typ/Modell	HUSQVARNA Reference Station
Identifizierung	Seriennummern von 2023 Woche 44

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllt:

Richtlinie/Verordnung	Beschreibung
2014/53/EU	„Zu Funkanlagen“
2011/65/EU	„Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe“

und dass die folgenden Normen und/oder technischen
Daten angewendet werden;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Director Pro Robotics R&D Husqvarna AB.
Husqvarna Division. Verantwortlich für die technische
Dokumentation.



Зміст

81 Безпека.....	128	85 Усунення несправностей.....	136
82 Посібник користувача.....	129	86 Зберігання й утилізація.....	136
83 Установлення.....	131	87 Технічні характеристики.....	137
84 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	135	88 Декларація відповідності.....	139

81 Безпека

81.1 Визначення щодо безпеки

Попередження, застереження й примітки слугують для наголошення на особливо важливих положеннях посібника.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека поранення або смерті оператора чи інших осіб, що знаходяться поруч.



УВАГА: Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека пошкодження виробу, інших матеріалів або навколошніх об'єктів.

Зверніть увагу: Використовується для надання додаткової інформації щодо певної ситуації.

81.2 Загальні правила техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Дотримуйтесь нормативних вимог вашої країни щодо техніки безпеки під час використання електроінструментів.
- Виріб треба використовувати лише з блоком живлення Husqvarna.
- Виріб можна використовувати тільки в поєднанні з обладнанням, рекомендованим виробником. Будь-яке інше використання є неправильним. Слід точно дотримуватися інструкцій виробника щодо використання та обслуговування пристроя.

- Використовувати, обслуговувати й ремонтувати виріб можуть лише особи, добре обізнані з його характеристиками та правилами безпеки. Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте посібник користувача й переконайтесь, що ви зрозуміли наведені в ньому вказівки.
- Husqvarna не гарантує повної сумісності виробу з іншими бездротовими системами та пристроями, такими як пульти дистанційного керування, радіопредавачі, індукційні петлі, підземні електричні огорожі для тварин тощо.
- Забороняється змінювати конструкцію виробу. Відповідальність за внесення будь-яких модифікацій несе користувач.
- Перш ніж вмикати виріб, перевірте його на відсутність пошкоджень. Заборонено використовувати виріб у разі його пошкодження.
- Робоча температура від -20 °C до 45 °C. Температура зберігання від -20 °C до 70 °C.

81.3 Правила техніки безпеки під час установлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Не встановлюйте блок живлення в місці, де на нього може потрапити вода. Не встановлюйте блок живлення на землю.
- Не кладіть блок живлення всередину чогось. Конденсат може пошкодити елементи живлення, що підвищить ризик ураження електричним струмом.
- становити небезпеку ураження електричним струмом. Під'єднуючи блок живлення до електричної розетки, обов'язково використовуйте пристрій захисного вимкнення (ПЗВ). Застосовно до США/Канади. Блок живлення, установленний надворі, становить небезпеку ураження електричним струмом. Обов'язковим є підключення до розетки з автоматичним вимикачем короткого замикання

на землю GFCI класу «А» з вологозахищеним корпусом з установленим або невстановленим запобіжним штекером.

- Обов'язково перевіряйте, чи чисті й сухі вилки кабелю низької напруги та блока живлення, перш ніж під'єднувати їх.
- Під час монтажу базової станції існує ризик падіння предметів. Це може привести до травмування.
- У робочій зоні не має бути кабелю живлення чи подовжувача. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження кабелів.
- Під час встановлення базової станції на високому місці існує ризик падіння. Зберігайте стійке положення під час встановлення базової станції.

81.4 Правила техніки безпеки під час обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Перед початком чищення або технічного обслуговування від'єднайте виріб від джерела живлення.

81.5 У випадку грози

Щоб зменшити ризик пошкодження електричних компонентів базової станції, радимо вимикати її електроживлення, якщо існує ризик грози. Коли загроза грози зникне, підключіть живлення знову.

82 Посібник користувача

82.1 Вступ

Серійний номер:

Серійний номер знаходиться на табличці з паспортними даними виробу та на його коробці. Використовуйте серійний номер для реєстрації свого виробу на www.husqvarna.com.

82.1.1 Підтримка

Із запитаннями щодо підтримки виробу звертайтеся до дилера Husqvarna з обслуговування.

82.1.2 Опис виробу

Зверніть увагу: Husqvarna регулярно оновлює зовнішній вигляд і функціональні можливості виробів. Див. *Підтримка на сторінці 129*.

Ця базова станція приймає супутникові сигнали й надсилає коригувальні дані роботизованій газонокосарці. Одну базову станцію можна використовувати для кількох роботизованих газонокосарок.


Ця базова станція може працювати як ретранслятор для створення мережі базових станцій.

Ретранслятори можна використовувати на великих ділянках, наприклад, на полях для гольфу, щоб уникнути по slabлення сигналу базової станції. Одна основна базова станція приймає супутникові сигнали, а інші станції працюють як ретранслятори.

82.1.3 Опис системи

Система EPOS™ включає роботизовану газонокосарку, зарядну станцію та базову станцію. Роботизована газонокосарка та базова станція отримують супутникові сигнали для позиціонування. Базова станція є стаціонарною та надсилає роботизованій газонокосарці коригувальні дані для точного визначення положення. У програмі створюється віртуальна робоча зона через керування виробом і додавання маршрутних точок для визначення карти.

82.1.4 Огляд виробу



1. Опорна станція
2. Штанга
3. Опорний кронштейн
4. Малий стовповий кронштейн для стовпів розміром 32–44 мм (1,26–1,73 дюйма).
5. Великий стовповий кронштейн для стовпів розміром 44–55 мм (1,73–2,16 дюйма).
6. Гвинти
7. Гвинти
8. Шайби
9. Блок живлення¹¹
10. Кабель низької напруги
11. Посібник користувача

82.1.5 Символи на виробі

Ці символи нанесено на виробі. Переконайтеся, що вам вони зрозумілі.




Цей виріб відповідає застосовним директивам ЄС.



Цей виріб відповідає вимогам застосовних директив Сполученого Королівства.



Цей виріб заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Дотримуйтесь нормативних вимог вашої країни ю користуйтесь послугами місцевої системи переробки відходів.



Використовуйте знімний блок живлення, зазначений на табличці з паспортними даними поруч із символом.

Зверніть увагу: Інші позначення на виробі відповідають вимогам сертифікації для певних ринків.

¹¹ Вигляд залежить від країни постачання

83 Установлення

83.1 Вступ – установлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед установленням виробу уважно прочитайте розділ, присвячений правилам техніки безпеки.



УВАГА: Використовуйте оригінальні запасні частини й матеріали для встановлення.

Зверніть увагу: Див. www.husqvarna.com для отримання детальнішої інформації щодо встановлення.

83.2 Визначення місця встановлення базової станції



УВАГА: Якщо на ділянці є громовідвод, не встановлюйте базову станцію вище громовідводу.




УВАГА: Не встановлюйте базову станцію на флагштоці. Переміщення базової станції впливає на дані корекції, що надсилаються на виріб із точним положенням.

- Установіть базову станцію на нерухомому об'єкті, який не може рухатися або обертатися.
- Установіть базову станцію на стіці або стіні. Стіка повинна мати діаметр 32-55 мм / 1.26-2.16 дюйм(а, -ів) відповідно до розміру кріплень на базовій станції.

Зверніть увагу: Якщо базова станція встановлюється на стіні, верхня частина базової станції повинна бути над стіною. Стіна не має містити метал.

- Розташуйте базову станцію так, щоб над нею не було жодних перешкод. Переконайтесь, що нічого не перешкоджає отриманню сигналу супутника в усіх напрямках вище кута підйому 10°.



- Для збільшення діапазону радіосигналу встановіть базову станцію вище. Установіть базову станцію на висоті принаймні 2.5 м/8 фут.
- Відстань між базовою станцією й виробом не повинна перевищувати 500 м / 1640 фут. (за відсутності перешкод між ними). Об'єкти між базовою станцією та виробом зменшують цю максимальну відстань.
- Максимальна відстань між базовою станцією й виробом має становити 500 м / 1640 футів.
- Встановіть базову станцію так, щоб радіосигнал досягав усіх ділянок робочої зони. Великі об'єкти можуть блокувати радіосигнали.
- Ви можете встановити кілька базових станцій, що працюватимуть як ретранслятори на великій території. По додаткову інформацію зверніться до місцевого представника Husqvarna.

Зверніть увагу: Спеціальні налаштування необхідні, якщо на ділянці використовуються кілька базових станцій. По додаткову інформацію зверніться до місцевого представника Husqvarna.

83.3 Визначення місця встановлення блока живлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не обрізуйте низьковольтний кабель. У цьому разі існує ризик ураження електричним струмом.



УВАГА: Переконайтесь, що леза роботизованої газонокосарки не торкаються кабелів живлення.

- Встановлюйте блок живлення в зоні з дахом, який забезпечує захист від сонячних променів і дощу.
- Встановлюйте блок живлення в добре провітрюваній зоні.

- Під час під'єднання блока живлення до розетки використовуйте пристрій захисного вимкнення (ПЗВ).
- За потреби подовжте низьковольтний кабель. Низьковольтний кабель можна подовжити до 100 м/328 фут.

83.4 Встановлення виробу

Уважно ознайомтеся з інструкцією до базової станції. Див. *Визначення місця встановлення базової станції на сторінці 131*.

Ознайомтеся з посібником користувача роботизованої газонокосарки, яка буде використовуватися разом із базовою станцією.

Ви можете встановити базову станцію на стійці або стіні.



УВАГА: Переміщення базової станції впливає на дані корекції, що надсилаються на виріб із точним положенням. Базова станція повинна бути щільно встановлена на стійці або стіні.




УВАГА: Якщо ви перемістите базову станцію, об'єкти на карті змінять своє положення. У такому разі скоригуйте об'єкти на карті або повторіть процедуру встановлення в програмі Automower® Connect.

83.4.1 Інструменти для встановлення

- Викрутка, зіркоподібна 20.
- Шестигранний ключ, 4 мм. Входить до комплекту поставки.


83.4.2 Установлення базової станції на стійці

1. Щільно прикріпіть стійку до стіни, даху або землі. Переконайтесь, що стійка не рухається й не може бути зрушенна випадково.
2. Прикріпіть опорний кронштейн та один зі стійкових кронштейнів до штанги за допомогою 4 гвинтів (шестигранний ключ на 4 мм).




Зверніть увагу: Стійкові кронштейни доступні в 2 розмірах відповідно до різних розмірів стійок. Виберіть стійковий кронштейн, що відповідає розміру вашої стійки.

3. Установіть штангу на стійку зверху.




Зверніть увагу: Базова станція встановлюється вгорі стійки.

4. Прикріпіть базову станцію до стійки за допомогою 2 гвинтів (шестигранний ключ на 4 мм).




5. Пропустіть кабель базової станції через проріз у штанзі та встановіть базову станцію на штангу.




8. Підключіть кабель низької напруги до базової станції та блока живлення. Див. *Визначення місця встановлення блока живлення на сторінці 131*.

9. Закріпіть кабель низької напруги від базової станції до джерела живлення на стіці кабельними стяжками.



6. Приєднайте конектор до затискачів на штанзі.



7. Затягніть гвинт (зіркоподібний, 20) на штанзі базової станції.




УВАГА: Якщо щільно не прикріпiti кабель низької напруги стяжками, він може бути пошкоджений у разі сильного вітру.

10. Установіть блок живлення на висоті 30-200 см / 1-6.5 фут. над землею. Див. *Визначення місця встановлення блока живлення на сторінці 131*.
11. Під'єднайте кабель блока живлення до електричної розетки з напругою 100-240 В.
12. Зачекайте, поки світлодіодний індикатор стану не загориться зеленим. Спочатку світлодіод стану блімає зеленим кольором протягом кількох хвилин. Див. *Світлодіодний індикатор на базовій станції на сторінці 136*.

83.4.3 Установлення базової станції на стіні


Зверніть увагу: Оскільки стіни бувають зроблені з різних матеріалів, шурупи для кріплення до стіни не входять до комплекту.

1. Прикладіть штангу базової станції до стіни, де ви плануєте її закріпити. Зробіть на стіні 4 позначки, куди ви встановите 4 гвинти.




Зверніть увагу: Якщо базова станція встановлюється на стіні, верхня частина базової станції повинна бути над стіною.


2. Просвердліть у стіні 4 отвори для 4 гвинтів.
3. Прикріпіть базову станцію до стіни за допомогою 4 гвинтів.




5. Приєднайте конектор до затискачів на штанзі.



4. Пропустіть кабель базової станції через проріз у штанзі та встановіть базову станцію на штангу.



6. Затягніть гвинт (зіркоподібний, 20) на штанзі базової станції.



- Підключіть кабель низької напруги до базової станції та блока живлення.
- Закріпіть кабель низької напруги від базової станції до джерела живлення на стіні кабельними стяжками.



УВАГА: Якщо щільно не прикріпити кабель кабель низької

- напруги стяжками, він може бути пошкоджений у разі сильного вітру.
- Установіть блок живлення на висоті 30-200 см/1-6.5 фут. над землею. Див. *Визначення місця встановлення блока живлення на сторінці 131.*
 - Під'єднайте кабель блока живлення до електричної розетки з напругою 100-240 В.
 - Зачекайте, поки світлодіодний індикатор стану не загориться зеленим. Спочатку світлодіод стану блимає зеленим кольором протягом кількох хвилин. Див. *Світлодіодний індикатор на базовій станції на сторінці 136.*

84 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

84.1 Вступ – технічне обслуговування

Для забезпечення більш ефективної роботи й довшого терміну експлуатації слід регулярно чистити виріб і замінювати зношенні деталі.

84.2 Графік технічного обслуговування

Графік технічного обслуговування показує, як виконувати обслуговування виробу, зокрема технічне. Дотримуйтесь графіка технічного обслуговування для кращої якості роботи та збільшення строку служби виробу.

X = Інструкції наведено в цьому посібнику користувача.

O = У цьому посібнику користувача відповідних інструкцій немає. Зверніться до авторизованого дилера з обслуговування.

Підготовка	Щороку	Кожні три роки
Очищте виріб. Див. <i>Очищення виробу на сторінці 135.</i>	X	
Перевіріть виріб на наявність пошкоджень та зношених деталей.	X	
Оновіть вбудоване програмне забезпечення.	O	
Перевірте сервісні повідомлення на наявність рекомендованих оновлень.	O	
Обслуговування		
Перевірте момент затягування гвинтів. Див. <i>Моменти затягування на сторінці 136.</i>	X	
Замініть вентиляційний фільтр.		O
Відкрийте пристрій і замініть усі ущільнювальні стрічки.		O

84.3 Очищення виробу

чищення від'єднайте виріб від джерела живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком технічного обслуговування або



УВАГА: Не використовуйте для очищення виробу мийку високого тиску. Не використовуйте розчинники як мийний засіб.

За потреби протріть виріб вологою ганчіркою.

84.4 Моменти затягування

Гвинт	Інструмент	Крутний момент затягування (Н·м)
Верхня рама до нижньої рами	Torx 20	1,8
Базова станція на штанзі	Torx 20	1,8
Штанга до стійки	Шестигранний ключ, 4 мм	6,5
Штанга, опорний кронштейн і стіковий кронштейн	Шестигранний ключ, 4 мм	6,5

85 Усунення несправностей

85.1 Світлодіодний індикатор на базовій станції

Світловий індикатор	Стан
Блимання зеленим	Запуск базової станції. Почекайте кілька хвилин.
Постійний зелений	Працює.
Блимання червоним	Базова станція не працює через помилку. Від'єднайте кабель живлення й підключіть його знову, щоб перезапустити пристрій. Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до авторизованого дилера з обслуговування.
Блимання білим	Потрібне оновлення вбудованого програмного забезпечення. Зверніться до місцевого представника компанії Husqvarna.
Блимання жовтим	Тільки для базової станції в режимі ретранслятора Базова станція в режимі ретранслятора не має зв'язку з основною базовою станцією. Базова станція перебуває в режимі запуску або не має зв'язку з основною базовою станцією. Якщо зв'язку немає, перевірте основну базову станцію або найближчий ретранслятор.

86 Зберігання й утилізація

86.1 Зберігання

Якщо ви зберігаєте базову станцію в приміщенні, тримайте штангу встановленою на стовпі або стіні, щоб мати можливість знову встановити станцію у вихідне положення.

Якщо взимку базова станція зберігатиметься на вулиці, радимо залишити джерело живлення підключеним.

86.2 Утилізація

Виконуйте місцеві вимоги й відповідні норми та правила щодо утилізації.

87 Технічні характеристики

87.1 Технічні характеристики

Габарити	
Довжина, максимальна довжина разом із пластиною для встановлення на стовпі, см / дюйми	36 / 13,8
Ширина, см / дюйми	19 / 7,5
Висота, см / дюйми	36 / 13,8
Маса базової станції, кг / фунти	0,88 / 1,9
Маса кронштейна, кг / фунти	0,33 / 0,73
Дані пристроя	
Тип блока живлення	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Вхід джерела живлення, В зм. струму	100-240
Вихід джерела живлення, В пост. струму	28
Вихід джерела живлення, А	1,3
Довжина кабелю низької напруги, м/фут.	20 / 66
IP-клас базової станції	IPX5
IP-клас блоку живлення	IP44
Споживана потужність, Вт	2
Діапазон робочих частот	
Діапазон частот Bluetooth® (для обслуговування)	2400,0–2483,5 МГц
SRD868 (Європа)	863–870 МГц
SRD915 (Північна Америка)	902–928 МГц
SRD915 (Австралія)	915–928 МГц
SRD915 (Нова Зеландія)	915–928 МГц
Клас потужності	
Вихідна потужність Bluetooth® (для обслуговування)	8 дБм
SRD868 (Європа)	13 дБм
SRD915 (Північна Америка)	13 дБм
SRD915 (Австралія)	13 дБм
SRD915 (Нова Зеландія)	13 дБм

Неможливо гарантувати повну сумісність цього пристроя з бездротовими системами інших типів, такими як пульти дистанційного керування й радіопередавачі.

87.2 Зареєстровані товарні знаки

Слово й логотипи *Bluetooth®* є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії *Bluetooth SIG, inc.* і використовуються компанією Husqvarna виключно за ліцензією.

88 Декларація відповідності

88.1 Оригінал Декларації відповідності ЄС

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



88.2 Переклад Декларації відповідності ЄС

Ми, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, під свою виключну

відповіальність заявляємо, що представлений
виріб:

Опис	Комплект зв'язку
Бренд	HUSQVARNA
Тип / модель	HUSQVARNA Reference Station
Ідентифікація	Серійні номери датуються 44 тижнем 2023 року

повністю відповідає таким директивам і нормам ЄС:

Директива/норма	Опис
2014/53/EU	«Про радіотехнічне обладнання»
2011/65/EU	«Про обмеження використання деяких небезпечних речовин»

і що до цього застосовуються вказані далі узгоджені
стандарти та/або технічні специфікації:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén (Манне Альцен)

Huskvarna

Директор Pro Robotics R&D Husqvarna AB. Підрозділ
Husqvarna. Відповідальний за технічну документацію.



Содержание

89 Безопасность.....	141	93 Поиск и устранение неисправностей.....	149
90 Руководство по эксплуатации.....	142	94 Хранение и утилизация.....	149
91 Установка.....	144	95 Технические данные.....	150
92 Техническое обслуживание.....	148	96 Декларация о соответствии.....	152

89 Безопасность

89.1 Инструкции по технике безопасности

Предупреждения, предостережения и примечания используются для выделения особо важных пунктов руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к травмам или смерти оператора или находящихся рядом посторонних лиц.



ВНИМАНИЕ: Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к повреждению изделия, других материалов или прилегающей территории.

Примечание: Используется для предоставления дополнительных сведений о конкретной ситуации.

89.2 Общие инструкции по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтите следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Соблюдайте требования государственных нормативов по электрической безопасности.
- Изделие должно использоваться только с блоком питания производства компании Husqvarna.
- На изделие разрешается устанавливать только оборудование, рекомендованное производителем. Другие варианты эксплуатации являются недопустимыми. Строго

соблюдайте инструкции производителя по эксплуатации/техобслуживанию изделия.

- Эксплуатацию, обслуживание и ремонт изделия разрешается выполнять только лицам, хорошо знающим технические особенности его конструкции и правила техники безопасности. Перед началом работы с изделием внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.
- Husqvarna не гарантирует нормальную совместную работу изделия с другими беспроводными устройствами, такими как пульты дистанционного управления, радиопередатчики, слуховые устройства, подземное электрическое ограждение для животных и т. д.
- Запрещается вносить изменения в заводскую конструкцию изделия. Все изменения вносятся на свой страх и риск.
- Проверьте изделие на наличие повреждений, прежде чем запускать его. Запрещается использовать изделие, если оно повреждено.
- Рабочая температура составляет от -20 до 45 °C / от -4 до 113 °F. Температура хранения составляет от -20 до 70 °C / от -4 до 158 °F.

89.3 Инструкции по технике безопасности во время установки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтите следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Запрещается выполнять установку источника питания в место, где существует риск его намокания. Запрещается размещать источник питания на земле.
- Не помещайте источник питания в корпус. Конденсат может повредить источник питания и увеличить риск поражения электрическим током.

- Риск поражения электрическим током. При подключении блока питания к настенной розетке убедитесь в наличии устройства защитного отключения (УЗО). Применимо для США/Канады. Если источник питания устанавливается вне помещения: Риск поражения электрическим током. Подключайте шнур только к розетке с крышкой и устройством защиты от замыкания на землю (УЗО) класса А. Корпус розетки должен обеспечивать защиту от погодных условий как при вставленном, так и при извлеченном штекере.
- Перед подключением штекеров провода низкого напряжения и источника питания убедитесь, что они чистые и сухие.
- Существует риск падения предметов во время установки контрольной станции. Это может привести к травмам.
- Во избежание повреждения кабель блока питания и кабель-удлинитель должны быть размещены за пределами рабочей зоны.
- При установке контрольной станции на высоте существует опасность падения. При установке контрольной станции убедитесь в том, что она находится в устойчивом положении.

89.4 Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации агрегата.

- Перед проведением очистки или технического обслуживания отключите агрегат от источника питания.

89.5 Во время грозы

Для снижения риска повреждения электрических компонентов в передатчике рекомендуется отключать источник питания передатчика, если ожидается гроза. Снова подключите источник питания по окончании грозы.

90 Руководство по эксплуатации

90.1 Введение

Серийный номер:

Серийный номер указан на паспортной табличке и на упаковке изделия. Используйте серийный номер для регистрации изделия на веб-сайте www.husqvarna.com.

90.1.1 Поддержка

Для получения поддержки по вопросам работы изделия обратитесь к своему сервисному дилеру Husqvarna.

90.1.2 Описание изделия

Примечание: Husqvarna регулярно обновляет внешний вид и функции своих изделий. См. *Поддержка на стр. 142*.

Изделие представляет собой контрольную станцию, которая принимает спутниковые сигналы и отправляет данные коррекции на газонокосилку. Одна контрольная станция может использоваться для нескольких газонокосилок-роботов.


Контрольная станция может использоваться в качестве ретранслятора для создания сети контрольных станций. Ретрансляторы можно

использовать на больших участках, например на поле для гольфа, чтобы предотвратить ослабление сигнала контрольной станции. Одна главная контрольная станция получает спутниковые сигналы, а другие контрольные станции работают как ретрансляторы.

90.1.3 Описание системы

В состав системы EPOS™ входит газонокосилка-робот, зарядная станция и контрольная станция. Газонокосилка-робот и контрольная станция получают спутниковые сигналы для позиционирования. Контрольная станция неподвижна и отправляет данные коррекции газонокосилке-роботу, чтобы получить точное положение газонокосилки-робота. Рабочая зона виртуально задается в приложении путем управления изделием и добавления точек маршрута для создания карты в приложении.

90.1.4 Обзор агрегата



1. Контрольная станция
2. Рычаг
3. Опорный кронштейн
4. Кронштейн стойки, малый, для стойки размером 32–44 мм / 1,26–1,73 дюйма
5. Кронштейн стойки, большой, для стойки размером 44–55 мм / 1,73–2,16 дюйма
6. Винты
7. Винты
8. Шайбы
9. Источник питания¹²
10. Кабель низкого напряжения
11. Руководство по эксплуатации

90.1.5 Символы на агрегате

Эти символы размещены на агрегате. Убедитесь, что вы понимаете их.




Агрегат отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.



Агрегат отвечает требованиям соответствующих директив Великобритании.



Запрещается утилизировать данный агрегат как обычные бытовые отходы. Соблюдайте государственные правила и используйте местную систему утилизации.



Используйте съемный источник питания, указанный на паспортной табличке рядом с соответствующим символом.

Примечание: Другие символы/наклейки на агрегате относятся к специальным требованиям сертификации на определенных рынках.

¹² Внешний вид может отличаться в зависимости от региона

91 Установка

91.1 Введение - Установка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.



ВНИМАНИЕ: Используйте оригинальные запчасти и материалы для установки.

Примечание: Дополнительную информацию об установке см. в разделе www.husqvarna.com.

91.2 Выбор места для установки контрольной станции



ВНИМАНИЕ: Если на участке находится громоотвод, не устанавливайте контрольную станцию выше него.




ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте контрольную станцию на флагшток. Перемещения контрольной станции влияют на данные коррекции, передаваемые на изделие с точным позиционированием.

- Установите контрольную станцию на неподвижный объект, который не может перемещаться или вращаться.
- Установите контрольную станцию на стойку или стену. Стойка должна быть 32-55 мм / 1.26-2.16 дюйма в диаметре для установки комплектующих на контрольную станцию.

Примечание: Если контрольная станция устанавливается на стену, ее верхняя часть должна находиться над стеной. В стене не должно быть металлических элементов.

- Убедитесь, что небо над контрольной станцией ничем не загорожено. Убедитесь, что небо просматривается без каких-либо препятствий во всех направлениях при угле возвышения более 10°.



- Установите контрольную станцию на высоте для увеличения диапазона радиосигнала. Установите контрольную станцию на высоту минимум 2.5 м / 8 футов.
- Максимальное расстояние между контрольной станцией и изделием составляет 500 м / 1640 футов при отсутствии объектов на линии обзора. При наличии объектов между контрольной станцией и изделием расстояние сокращается.
- Максимальное расстояние между контрольной станцией и изделием составляет 500 м (1640 футов).
- Установите контрольную станцию в месте, где радиосигнал достигает всех частей рабочей зоны. Большие объекты могут блокировать радиосигналы.
- На большом участке можно установить несколько контрольных станций и использовать их в качестве ретрансляторов. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с местным представителем Husqvarna.

Примечание: Если на участке используется несколько контрольных станций, необходимы специальные настройки. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с местным представителем Husqvarna.

91.3 Выбор места для установки источника питания




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не обрезайте кабель низкого напряжения. Существует опасность поражения электрическим током.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ножи газонокосилки-робота не могут обрезать кабели питания.

- Разместите источник питания под навесом, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
- Разместите источник питания в месте с хорошей вентиляцией.
- При подключении источника питания к розетке воспользуйтесь устройством защитного отключения (УЗО).
- При необходимости удлините кабель низкого напряжения. Кабель низкого напряжения может быть удлинен до 100 м / 328 футов.



91.4 Установка агрегата

Внимательно прочтите инструкции по работе с контрольной станцией. См. раздел *Выбор места для установки контрольной станции на стр. 144*.

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации газонокосилки-робота, которая будет использоваться вместе с контрольной станцией.

Контрольную станцию можно установить на стойку или стену.



ВНИМАНИЕ: Перемещения контрольной станции влияют на данные коррекции, передаваемые на агрегат с точным позиционированием. Контрольная станция должна надежно фиксироваться на стойке или стене.



ВНИМАНИЕ: Объекты на карте изменяют положение при перемещении контрольной станции. Настройте объекты на карте или выполните установку повторно в приложении Automower® Connect.

91.4.1 Инструменты для установки


- Отвертка, Торx 20.
- Шестигранный ключ, 4 мм. Входит в комплект поставки.

91.4.2 Установка контрольной станции на стойку

1. Надежно закрепите стойку на стене, крыше или земле. Убедитесь, что стойка не может свинуться или быть случайно смещена.
2. Закрепите опорный кронштейн и один из кронштейнов стойки на держателе с помощью 4 винтов (используйте шестигранный ключ 4 мм).


Примечание: Кронштейны стойки доступны в двух вариантах для установки стоек различных размеров. Выберите подходящий кронштейн стойки для установки.

3. Поместите держатель на верхнюю часть стойки.




Примечание: Контрольная станция должна быть установлена на верхнюю часть стойки.


4. Закрепите контрольную станцию на стойке с помощью 2 винтов (используйте шестигранный ключ 4 мм).




- Протяните кабель контрольной станции через отверстие в держателе и установите станцию на держатель.



- Установите разъем на фиксаторы на держателе.



- Затяните винт (Torx 20) на держателе контрольной станции.



- Подсоедините провод низкого напряжения к контрольной станции и источнику питания. См. *Выбор места для установки источника питания на стр. 144*.
- Закрепите провод низкого напряжения на стойке между контрольной станцией и источником питания с помощью кабельных стяжек.




ВНИМАНИЕ: Если провод низкого напряжения не закреплен с помощью кабельных стяжек, он может быть поврежден при сильном ветре.

- Установите источник питания на высоте 30-200 см / 1-6.5 фута над землей. См. *Выбор места для установки источника питания на стр. 144*.
- Подсоедините провод источника питания к розетке напряжением 100-240 В.
- Дождитесь, пока светодиодный индикатор состояния начнет постоянно гореть зеленым цветом. Сначала светодиодный индикатор состояния мигает зеленым цветом в течение нескольких минут. См. *Светодиодный индикатор на контрольной станции на стр. 149*.

91.4.3 Установка контрольной станции на стену


Примечание: Винты для крепления к стене не входят в комплект поставки, так как материалы стен могут отличаться.

- Удерживайте кронштейн контрольной станции на стене в том месте, где он будет фиксироваться. Сделайте 4 отметки на стене, куда будут установлены 4 винта.




Примечание: Если контрольная станция устанавливается на стену, ее верхняя часть должна находиться над стеной.


2. Просверлите 4 отверстия в стене для 4 винтов.
3. Установите контрольную станцию на стену с помощью 4 винтов.




5. Установите разъем на фиксаторы на кронштейне.



4. Протяните кабель контрольной станции через отверстие в кронштейне и установите станцию на кронштейн.



6. Затяните винт (Torx 20) на кронштейне контрольной станции.



- Подсоедините провод низкого напряжения к контрольной станции и источнику питания.
- Закрепите провод низкого напряжения на стене между станцией и источником питания с помощью кабельных стяжек.



ВНИМАНИЕ: Если провод низкого напряжения не закреплен с помощью кабельных стяжек, он

может быть поврежден при сильном ветре.

- Установите источник питания на высоте 30-200 см / 1-6.5 фута над землей. См. *Выбор места для установки источника питания на стр. 144*.
- Подсоедините провод источника питания к розетке напряжением 100-240 В.
- Дождитесь, пока светодиодный индикатор состояния начнет постоянно гореть зеленым цветом. Сначала светодиодный индикатор состояния мигает зеленым цветом в течение нескольких минут. См. *Светодиодный индикатор на контрольной станции на стр. 149*.

92 Техническое обслуживание

92.1 Введение — техническое обслуживание

Для повышения эффективности работы и увеличения срока службы изделия регулярно очищайте изделие и заменяйте изношенные детали.

92.2 График технического обслуживания

График технического обслуживания показывает, как выполнять работы по обслуживанию изделия. Следуйте графику технического обслуживания для повышения эффективности и увеличения срока службы изделия.

X = инструкции представлены в данном руководстве по эксплуатации.

О = инструкции не представлены в данном руководстве по эксплуатации. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Подготовка	Ежегодно	Раз в три года
Очистите изделие. См. <i>Очистка изделия на стр. 148</i> .	X	
Осмотрите изделие на наличие повреждений и износа.	X	
Выполните обновление встроенного программного обеспечения.	О	
Проверьте сервисные сообщения о рекомендуемых обновлениях.	О	
Обслуживание		
Проверьте момент затяжки винтов. См. <i>Моменты затяжки на стр. 149</i> .	X	
Замените воздушный фильтр.		О
Откройте изделие и замените все уплотнительные прокладки.		О

92.3 Очистка изделия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом технического обслуживания или очистки отключите изделие от источника питания.



ВНИМАНИЕ: Не используйте мойку высокого давления для очистки изделия. Не используйте растворители для очистки.

При необходимости очистите изделие влажной тканью.

92.4 Моменты затяжки

Винт	Инструмент	Момент затяжки (Н·м)
Крепление верхнего шасси к нижнему шасси	Torx 20	1,8
Крепление контрольной станции на кронштейне	Torx 20	1,8
Крепление кронштейна на стойке	Шестигранный ключ, 4 мм	5–6
Кронштейн, опорный кронштейн и кронштейн стойки	Шестигранный ключ, 4 мм	5–6

93 Поиск и устранение неисправностей

93.1 Светодиодный индикатор на контрольной станции

Режим работы индикатора	Состояние
Мигает зеленым	Запуск контрольной станции. Подождите несколько минут.
Горит зеленым	Работает.
Мигает красным	Контрольная станция не работает из-за ошибки. Отсоедините и снова подсоедините шнур питания, чтобы перезапустить изделие. Если неисправность не устранена, обратитесь в официальный сервисный центр.
Мигает белым	Требуется обновление встроенного ПО. Обратитесь к местному представителю Husqvarna.
Мигает желтым	Только для контрольной станции в режиме ретранслятора: Контрольная станция в режиме ретранслятора не подключена к главной контрольной станции. Контрольная станция находится в режиме запуска или не подключена к главной контрольной станции. Если соединение отсутствует, проверьте главную контрольную станцию или ближайший ретранслятор.

94 Хранение и утилизация

94.1 Хранение

Если передатчик хранится в помещении, не снимайте рычаг со стойки или стены, чтобы можно было установить передатчик в исходное положение.

Если в зимний период передатчик хранится вне помещения, рекомендуется не отключать его от источника питания.

94.2 Утилизация

Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.

95 Технические данные

95.1 Технические данные

Размеры	
Длина, максимальная, включая пластину для установки стойки, см / дюйм	36 / 13,8
Ширина, см / дюйм	19 / 7,5
Высота, см / дюйм	36 / 13,8
Масса, контрольная станция, кг / фунт	0,88 / 1,9
Масса, кронштейн, кг / фунт	0,33 / 0,73

Данные об изделии	
Тип блока питания	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Вход источника питания, В перемен. тока	100–240
Выход источника питания, В пост. тока	28
Выход источника питания, А	1,3
Длина провода низкого напряжения, м / фут	20 / 66
IP-код контрольной станции	IPX5
IP-код источника питания	IP44
Потребляемая мощность, Вт	2

Поддерживаемый диапазон частот	
Диапазон частот Bluetooth® (для сервиса)	2400,0–2483,5 МГц
SRD868 (Европа)	863–870 МГц
SRD915 (Северная Америка)	902–928 МГц
SRD915 (Австралия)	915–928 МГц
SRD915 (Новая Зеландия)	915–928 МГц

Класс мощности	
Выходная мощность Bluetooth® (для сервиса)	8 дБм
SRD868 (Европа)	13 дБм
SRD915 (Северная Америка)	13 дБм
SRD915 (Австралия)	13 дБм
SRD915 (Новая Зеландия)	13 дБм

Полная совместимость изделия и других беспроводных систем, таких как пульты дистанционного управления и радиопередатчики, не гарантируется.

95.2 Зарегистрированные товарные знаки

Словесный знак *Bluetooth®* и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании *Bluetooth SIG, inc.*. Любое использование этих знаков компанией Husqvarna регулируется лицензионным соглашением.

96 Декларация о соответствии

96.1 Оригинал декларации соответствия требованиям ЕС

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



96.2 Перевод декларации соответствия требованиям ЕС

Мы, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, под свою исключительную
ответственность заявляем, что изделие:

Описание	Комплект связи
Марка	HUSQVARNA
Тип/Модель	HUSQVARNA Reference Station
Идентификация	Серийные номера начиная с 44 недели 2023 года

полностью соответствует следующим директивам и
нормам ЕС:

Директива/Норматив	Описание
2014/53/EU	"О радиооборудовании"
2011/65/EU	"Об ограничении использования опасных веществ"

а также требованиям следующих стандартов и/или
технических регламентов:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Манне Альзен (Manne Alzén)

Huskvarna

Директор отдела разработки профессиональных
газонокосилок-роботов Husqvarna AB.

Подразделение Husqvarna. Ответственный за
техническую документацию.



141400, Московская обл., Г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, строение 6, здание II этаж 4,
помещение ОВ02_04,
телефон горячей линии 8-800-200-1689

TARTALOMJEGYZÉK

97 Biztonság.....	154	101 Hibaelhárítás.....	162
98 Kezelői kézikönyv.....	155	102 Tárolás és leselejtezés.....	162
99 Telepítés.....	157	103 Műszaki adatok.....	163
100 Karbantartás.....	161	104 Megfelelőségi nyilatkozat.....	165

97 Biztonság

97.1 Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

97.2 Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Tartsa be az elektromos biztonságra vonatkozó nemzeti előírásokat.
- A terméket kizárolag a Husqvarna által biztosított tápegységgel szabad használni.
- A terméket csak a gyártó által javasolt felszereléssel együtt szabad használni. minden más jellegű felhasználás helytelen. A gyártó használatra/karbantartásra vonatkozó utasításait pontosan be kell tartani.
- A terméket használó, karbantartó vagy javító személynek tökéletesen ismernie kell a gép speciális jellemzőit és a rá vonatkozó biztonsági előírásokat. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette azt a termék használatba vétele előtt.

- A Husqvarna nem garantálja a teljes kompatibilitást a termék és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távezérlők, rádióadók, indukciós hurkok, föld alatti villanypásztorok és hasonlók között.
- A termék eredeti kialakításán tilos változtatni. Mindennemű módosítás csak saját felelősségre végezhető.
- Mielőtt beindítaná a terméket, vizsgálja meg, hogy nem található-e rajta sérülés. Ne használja a terméket, ha sérült.
- Az üzemi hőmérséklet -20–45°C/-4–113°F között van meghatározva. A tárolási hőmérséklet -20–70°C/-4–158°F között van meghatározva.

97.3 Biztonsági utasítások a telepítéshez



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne helyezze a tápegységet olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy nedvesség érheti. Ne helyezze a tápegységet a talajra.
- Ne helyezze a tápegységet tokba. A kondenzvíz árthat a tápegységnak és növeli az áramütés kockázatát.
- Elektromos áramütés veszélye. Maradékáram elleni védőkészüléket (RCD) csak a tápegység hálózati aljzathoz való csatlakoztatása esetén szereljen fel. Az USA/Kanada esetében alkalmazható. Ha a tápegységet kültéren szereli fel: Elektromos áramütés veszélye. Csak a fedett A osztályú GFCI aljzathoz (FI relé) szerelje fel, amelynek vízhatlan a burkolata akár behelyezett, akár eltávolított csatlakozódugasz sapkával.
- Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a kifeszültségű kábel és a tápegység dugaszai tiszták és szárazak.
- A referenciaállomás telepítésekor fennáll a tárgyak lezuhanásának veszélye. Ez személyi sérüléshez vezethet.

- A sérülés megelőzése érdekében a tápkábelnek és a hosszabbítókábelnek a munkaterületen kívül kell elhelyezkednie.
- A referenciaállomás magas helyre történő felszerelésekor fennáll a lezuhánás veszélye. A referenciaállomás felszerelésekor gondoskodjon róla, hogy stabil testhelyzetben legyen.

97.4 Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt válassza le a terméket a tápellátásról.

97.5 Vihar esetén

A referenciaállomás elektromos alkatrészei sérülésének elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy vihar veszélye esetén válassza le a referenciaállomás tápellátását. Csatlakoztassa újra a tápellátást, ha már nem áll fenn vihar veszélye.

98 Kezelői kézikönyv

98.1 Bevezető

Sorozatszám:

A sorozatszám a termék típusáblóján és dobozán van feltüntetve. A sorozatszám használatával regisztrálhatja termékét a www.husqvarna.com weboldalon.

98.1.1 Támogatás

A termékkel kapcsolatos támogatásért forduljon a Husqvarna szakszervizhez.

98.1.2 Termékleírás

Megjegyzés: A Husqvarna rendszeresen frissíti termékei megjelenését és funkcióit. Lásd: [Támogatás 155. oldalon](#).

A termék egy referenciaállomás, amely műholdas jeleket fogad, és korrekciós adatokat küld a fünyíróknak. Egy referenciaállomás több robotfűnyíróhoz is használható.


A referenciaállomás jelismétlőként működhet egy referenciaállomás-hálózat létrehozásához. A jelismétlők nagyobb területeken, például golfpályákon is

használhatók, hogy felerősítsek a referenciaállomás gyenge jelét. A fő referenciaállomás fogadja a műholdjeleket, a másik referenciaállomás pedig jelismétlőként működik.

98.1.3 A rendszer leírása

Az EPOS™ rendszer egy robotfűnyírót, egy töltőállomást és egy referenciaállomást tartalmaz. A robotfűnyíró és a referenciaállomás műholdas jeleket kap a pozicionáláshoz. A referenciaállomás fix helyzetben van, és korrekciós adatokat küld a robotfűnyíróknak, hogy meghatározza a fünyíró pontos pozícióját. A munkaterület egy alkalmazás segítségével, a használat során útvonalpontokat hozzáadva, az alkalmazásban így térképet készítve virtuálisan határozható meg.

98.1.4 A termék áttekintése



1. Referenciaállomás
2. Kar
3. Tartókonzol
4. Kis oszlopkonzol, 32–44 mm-es/1,26–1,73 hüvelykes oszlopmérethez
5. Nagy oszlopkonzol, 44–55 mm-es/1,73–2,16 hüvelykes oszlopmérethez
6. Csavarok
7. Csavarok
8. Alátétek
9. Tápegység¹³
10. Kisfeszültségű kábel
11. Kezelői kézikönyv

98.1.5 A terméken található jelzések

Az itt ismertetett jelzések a terméken láthatók.
Győződjön meg arról, hogy megértette őket.




Jelen termék megfelel a vonatkozó EU-irányelvnek.



Jelen termék megfelel a vonatkozó UK-irányelvnek.



A terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként elhelyezni. Tartsa be a nemzeti szabályozásokat, és használja a helyi újrahasznosítási rendszert.



A szimbólum mellett található típustáblán szereplő specifikációknak megfelelő, leválasztható tápkábelt használjon.

Megjegyzés: A terméken szereplő többi jel/címke egyes piacok specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.

¹³ A kinézet piaconként eltérő lehet

99 Telepítés

99.1 Bevezetés – Telepítés



FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el és értelmezze a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt üzembe helyezné a terméket.



VIGYÁZAT: Csak eredeti alkatrészeket és telepítési anyagokat használjon.

Megjegyzés: Az üzembe helyezéssel kapcsolatos bővebb információért lásd: www.husqvarna.com

99.2 A referenciaállomás helyének megállapítása



VIGYÁZAT: Ha a közelben villámhárító található, ne telepítse a referenciaállomást a villámhárítónál magasabba.




VIGYÁZAT: Ne szerelje a referenciaállomást zászlórúdra. A referenciaállomás elmozdulása befolyásolja a terméknek küldött, a pontos pozícióval kapcsolatos korrekciós adatokat.

- Szerelje fel a referenciaállomást egy olyan rögzített tárgyra, amely nem tud elmozdulni vagy forogni.
- Szerelje fel a referenciaállomást egy oszlopra vagy falra. Az oszlop átmérőjének 32-55 mm-nek/1.26-2.16 hüvelyknek kell lennie a referenciaállomás tartozékainak rögzítéséhez.

Megjegyzés: Ha a referenciaállomást falra szerelik fel, a referenciaállomás tetejének a fal felett kell lennie. A falban nem lehet fémelem.

- Ügyeljen rá, hogy a referenciaállomás teljes rátlátással rendelkezzen az égboltra. Gondoskodjon arról, hogy 10°-os magassági szög felett az égbolt minden irányban látható legyen árnyékolás nélkül.



- A megnövelt rádiójel-tartomány érdekében a referenciaállomást magasan helyezze el. A referenciaállomást legalább 2.5 m/8 láb magasságban szerelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy a referenciaállomás és a termék közötti maximális működési távolság 500m/1640 láb legyen szabad rálátás esetén. A referenciaállomás és a termék közötti tárgyak csökkentik ezt a távolságot.
- Ügyeljen rá, hogy a referenciaállomás és a termék közötti maximális távolság 500 m/ 1640 láb legyen.
- Olyan helyre szerelje a referenciaállomást, ahonnan a rádiójel a munkaterület minden részét lefedi. A nagy méretű tárgyak blokkolhatják a rádiójeleket.
- Egy nagy területen több referenciaállomást is telepít, amelyek jelismétlőként működnek. További információkért forduljon a helyi Husqvarna képviselőhöz.

Megjegyzés: Ha a telephelyen egynél több referenciaállomás található, speciális beállításokra van szükség. További információkért forduljon a helyi Husqvarna képviselőhöz.

99.3 A tápegység elhelyezésének megállapítása



FIGYELMEZTETÉS: Ne rövidítse le a kifeszültségű kábelt. Áramütés veszélye áll fenn.



VIGYÁZAT: Gondoskodjon róla, hogy a robotfűnyíró kései ne tudják átvagni a tápkábeleket.

- Helyezze a tápegységet egy tetővel ellátott, napsugárzástól és esőtől védett területre.

- Helyezze a tápegséget jó légáramlással rendelkező helyre.
- Használjon életvédelmi relét (RCD), amikor a tápegséget az aljzathoz csatlakoztatja.
- Szükség esetén hosszabbítsa meg a kisfeszültségű kábelt. Az kisfeszültségű kábel legfeljebb 100m-re/328lábra hosszabbítható.

99.4 A termék telepítése

Tanulmányozza figyelmesen a referenciaállomásra vonatkozó utasításokat. Lásd: *A referenciaállomás helyének megállapítása* 157. oldalon.

Olvassa el a referenciaállomással együtt használandó robotfűnyíró használati utasítását.

A referenciaállomást oszlopra vagy falra is felszerelheti.



VIGYÁZAT: A referenciaállomás elmozdulása befolyásolja a terméknek küldött, a pontos pozícióval kapcsolatos korrekciós adatokat. A referenciaállomást szorosan kell az oszlopra vagy falra szerelni.




VIGYÁZAT: A térképen lévő elemek helyzete megváltozik, ha elmozdíta a referenciaállomást. Módosítsa az elemek elhelyezkedését a térképen, vagy végezze el újra a telepítést az Automower® Connect alkalmazásban.

99.4.1 Szerelőszerek

- Csavarhúzó, Torx 20.
- Imbuszkulcs, 4 mm-es. A doboz tartalmazza.


99.4.2 A referenciaállomás felszerelése oszlopra

- Rögzítse az oszlopot szorosan a falhoz, tetőhöz vagy a talajra. Győződjön meg arról, hogy az oszlop nem tud elmozdulni, továbbá hogy nem lehet véletlenül elmozdítani.
- Rögzítse a tartókonzolt és az egyik oszlopkonzolt a karhoz a 4 csavarral (4 mm-es imbuszkulcs).




Megjegyzés: Az oszlopkonzolok 2 méretben kaphatók, hogy illeszkedjenek a különböző oszlopméretekhez. Válassza ki a megfelelő oszlopkonzolt a felszereléshez.

- Helyezze a kart az oszlop tetejére.




Megjegyzés: A referenciaállomást az oszlop tetejére kell felszerelni.


- Rögzítse a referenciaállomást az oszlophoz a 2 csavarral (4 mm-es imbuszkulcs).




- Húzza át a referenciaállomás kábelét a karon lévő nyíláson, és szerejje fel a referenciaállomást a karra.



- Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a referenciaállomáshoz és a tápegységhöz. Lásd: *A tápegység elhelyezésének megállapítása 157. oldalon*.
- Rögzítse az oszlophoz a referenciaállomástól a tápellátási futó kisfeszültségű kábel segítségével.



- Rögzítse a csatlakozót a karon lévő kapcsokra.



- Húzza meg a referenciaállomás karján lévő csavart (Torx 20).




VIGYÁZAT: Ha a kisfeszültségű kábel nincs szorosan csatlakoztatva kábelkötőkkel, az erős szélben megsérülhet.

- A talaj fölött 30-200 cm/1-6,5 láb távolságra helyezze a tápegységet. Lásd: *A tápegység elhelyezésének megállapítása 157. oldalon*.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy 100-240 V-os hálózati aljzathoz.
- Várjon, amíg a LED-es állapotjelző folyamatos zöld fényel nem világít. Először a LED állapotjelző néhány percig zölden villog. Lásd: *A referenciaállomáson lévő LED jelzőlámpa 162. oldalon*.

99.4.3 A referenciaállomás falra történő felszerelése


Megjegyzés: Mivel a falak anyaga eltérő lehet, a falra szereléshez szükséges csavarok nincsenek mellékelve.

- Tartsa a referenciaállomás karját a falhoz, ahová fel szeretné szerelni. Készítsen 4 jelzést a falon, ahová a 4 csavart fogja rögzíteni.




Megjegyzés: Ha a referenciaállomást falra szerelik fel, a referenciaállomás tetejének a fal felett kell lennie.


2. Fúrjon 4 lyukat a falba a 4 csavar számára.
3. Szerezze fel a referenciaállomást a falra 4 csavarral.




5. Rögzítse a csatlakozót a karon lévő kapcsokra.



4. Vezesse át a referenciaállomás kábelét a karon lévő nyíláson, és szerezze fel a referenciaállomást a karra.



6. Húzza meg a referenciaállomás karján lévő csavart (Torx 20).



7. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a referenciaállomáshoz és a tápegységhöz.
8. Rögzítse a falhoz a referenciaállomástól a tápellátásig futó kisfeszültségű kábelt kábelkötőzök segítségével.



VIGYÁZAT: Ha a kisfeszültségű kábel nincs szorosan csatlakoztatva

kábelkötőzökkel, az erős szélben megsérülhet.

9. A talaj fölött 30-200 cm/1-6,5 láb távolságra helyezze a tápegységet. Lásd: *A tápegység elhelyezésének megállapítása* 157. oldalon.
10. Csatlakoztassa a tápkábelt egy 100-240 V-os hálózati aljzathoz.
11. Várjon, amíg a LED-es állapotjelző folyamatos zöld fényel nem világít. Először a LED állapotjelző néhány percig zöldön villog. Lásd: *A referenciaállomáson lévő LED jelzőlámpa* 162. oldalon.

100 Karbantartás

100.1 Bevezetés - karbantartás

A termék jobb működése és élettartama érdekében rendszeresen tisztítsa a terméket, és szükség esetén cserélje ki a kopott alkatrészeket.

100.2 Karbantartási terv

A karbantartási terv mutatja a termék szervizelésének és karbantartásának menetét. A jobb működés és a termék élettartamának növelése érdekében tartsa be a karbantartási tervet.

X = Az utasítások szerepelnek ebben a használati utasításban.

O = Az utasítások nem szerepelnek ebben a használati utasításban. Beszéljen a hivatalos márkaszervizzel.

Előkészítés	Évente	Három-évente
Tisztítsa meg a terméket. Lásd: <i>Tisztítsa meg a terméket</i> 161. oldalon.	X	
Vizsgálja meg a terméket sérülések és kopás szempontjából.	X	
Frissítse a firmware-t.	O	
Ellenőrizze a szervízüzeneteket az ajánlott frissítésekre vonatkozóan.	O	
Szervizelés		
Ellenőrizze a csavarok meghúzási nyomatékát. Lásd: <i>Meghúzási nyomatékok</i> 162. oldalon.	X	
Cserélje ki a levegőszűrőt.		O
Nyissa fel a terméket, és cserélje ki az összes tömítőszalagot.		O

100.3 Tisztítsa meg a terméket

tisztításához. Ne használjon oldószert a tisztításhoz.



FIGYELMEZTETÉS:

A karbantartás vagy tisztítás előtt válassza le a terméket a tápegységről.

Szükség esetén tisztítsa meg a terméket egy nedves ruhával.



VIGYÁZAT: Ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést a termék

100.4 Meghúzási nyomatékok

Csavar	Szerszám	Meghúzási nyomaték (Nm)
Felső vázszelekreny az alsó vázszelekrenyhez	Torx 20	1,8
Referenciaállomás és a kar között	Torx 20	1,8
A kar és az oszlop között	Imbuszcsavar, 4 mm	5–6
Kar, valamint tartó- és oszlopkonzol	Imbuszcsavar, 4 mm	5–6

101 Hibaelhárítás

101.1 A referenciaállomáson lévő LED jelzőlámpa

Fény	Állapot
Villogó zöld fény	A referenciaállomás bekapcsolása. Várjon néhány perct.
Folyamatos zöld fény	Működés folyamatban.
Villogó piros fény	A referenciaállomás hiba miatt nem működik. Húzza ki a tápkábelt, majd csatlakoztassa újra a termék újraindításához. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjön kapcsolatba a hivatalos márka szervizzel.
Villogó fehér fény	Firmware-frissítés szükséges. Forduljon a helyi Husqvarna-képviselőhöz.
Villogó sárga fény	Csak a jelismétlő üzemmódban levő referenciaállomásra vonatkozik: A jelismétlő üzemmódban lévő referenciaállomás nem csatlakozik a fő referenciaállomáshoz. A referenciaállomás indítási módban van, vagy nem csatlakozik a fő referenciaállomáshoz. Ha nincs kapcsolat, ellenőrizze a fő referenciaállomást vagy a legközelebbi jelismétlőt.

102 Tárolás és leselejtezés

102.1 Tárolás

Ha a referenciaállomást belsejben tárolja, hagyja a kart az oszlophoz vagy a falhoz rögzítve, hogy a referenciaállomást ismét az eredeti helyére tudja visszaszerelni.

Ha télen külterén tartja a referenciaállomást, javasoljuk, hogy tartsa csatlakoztatva a tápegységet.

102.2 Hulladékkezelés

Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.

103 Műszaki adatok

103.1 Műszaki adatok

Méretek	
Hossz, max. hossz az oszlop felszereléséhez szükséges lemezzel, cm/hüvelyk	36/13,8
Szélesség, cm/hüvelyk	19/7,5
Magasság, cm/hüvelyk	36/13,8
Tömeg, referenciaállomás, kg/font	0,88/1,9
Tömeg, kar, kg/font	0,33/0,73
Termékadatok	
Tápegység típusa	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Tápellátás bemenete, V AC	100–240
Tápellátás kimenete, V DC	28
Tápellátás kimenete, A	1,3
Kisfeszültségű kábel, hossz, m/láb	20/66
IP-kód, referenciaállomás	IPX5
IP-kód, tápegység	IP44
Teljesítményfelvétel, W	2
Támogatott frekvenciasávok	
Bluetooth® frekvenciatartomány (szervizeléshez)	2400,0–2483,5 MHz
SRD868 (Európa)	863–870 MHz
SRD915 (Észak-Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Ausztrália)	915–928 MHz
SRD915 (Új-Zéland)	915–928 MHz
Teljesítményosztály	
Bluetooth® kimeneti teljesítmény (szervizeléshez)	8 dBm
SRD868 (Európa)	13 dBm
SRD915 (Észak-Amerika)	13 dBm
SRD915 (Ausztrália)	13 dBm
SRD915 (Új-Zéland)	13 dBm

Nem garantálható a teljes kompatibilitás a termék és más, vezeték nélküli típusú rendszerek, például távvezérlők és rádióadók között.

103.2 Bejegyzett védjegyek

A *Bluetooth®* szóvédjegy és embléma a(z) *Bluetooth SIG, inc.* bejegyzett védjegye, és ezen jelzések Husqvarna általi használata licencelés keretében történik.

104 Megfelelőségi nyilatkozat

104.1 Eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



104.2 Lefordított EU megfelelőségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500 a saját felelőssége rére kijelenti, hogy
a termék:

Leírás	Kommunikációs készlet
Márka	HUSQVARNA
Típus/modell	HUSQVARNA Reference Station
Megjelölés	A 2023 év 44. hetében vagy azt követően kiadott sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-irányelveknek és szabályozásoknak:

Irányelv/rendelet	Leírás
2014/53/EU	„Rádióberendezésekre vonatkozó”
2011/65/EU	„Bizonyos veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos”

valamint hogy az alábbi szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

A Husqvarna AB Pro Robotics kutatási és fejlesztési részlegének igazgatója. Husqvarna Divízió. A műszaki dokumentációk felelőse.



ÍNDICE

105 Segurança.....	167	109 Resolução de problemas.....	175
106 Manual do utilizador.....	168	110 Armazenamento e eliminação.....	175
107 Instalação.....	170	111 Especificações técnicas.....	176
108 Manutenção.....	174	112 Declaração de conformidade.....	178

105 Segurança

105.1 Definições de segurança

Os avisos, as precauções e as notas são utilizados para indicar partes especialmente importantes do manual.



ATENÇÃO: Utilizado no caso de existir risco de ferimento ou morte para o utilizador ou transeuntes, se não forem respeitadas as instruções do manual.



CUIDADO: Utilizado se existir risco de danos para o produto, para outros materiais ou para a área adjacente, se não forem respeitadas as instruções do manual.

Nota: Utilizado para disponibilizar informações adicionais necessárias numa determinada situação.

105.2 Instruções de segurança gerais



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Respeite os regulamentos nacionais sobre a segurança elétrica.
- O produto apenas pode ser utilizado com a unidade de fonte de alimentação fornecida pela Husqvarna.
- O produto apenas pode ser utilizado com o equipamento recomendado pelo fabricante. Todos os outros tipos de utilização são incorretos. As instruções do fabricante, no que diz respeito ao funcionamento/manutenção, devem ser rigorosamente respeitadas.
- A utilização, manutenção e reparação do produto devem apenas ser realizadas por pessoas que estejam familiarizadas com as suas características especiais e os regulamentos de segurança. Leia atentamente as instruções do Manual do utilizador e certifique-se de que comprehende o seu conteúdo antes de utilizar o produto.

- A Husqvarna não garante a total compatibilidade entre o produto e outros tipos de sistemas sem fios, tais como controlos remotos, transmissores de rádio, anéis de indução magnética, cercas elétricas enterradas para animais ou semelhantes.
- Não é permitido modificar o design original do produto. Todas as modificações são efetuadas por sua própria conta e risco.
- Examine o produto quanto a danos antes de o ligar. Não utilize o produto se este estiver danificado.
- A temperatura de funcionamento é de -20 °C a 45 °C/- 4 °F a 113 °F. A temperatura de armazenamento é de -20 °C a 70 °C/- 4 °F a 158 °F.

105.3 Instruções de segurança para instalação



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Não coloque a fonte de alimentação numa posição em que exista o risco de ficar molhada. Não coloque a fonte de alimentação no chão.
- Não coloque a fonte de alimentação estanque. A água de condensação pode danificar a fonte de alimentação e aumentar o risco de choque elétrico.
- Risco de choque elétrico. Utilize apenas um dispositivo diferencial residual (DDR) para ligar a fonte de alimentação à tomada de parede. Aplicável para os EUA/Canadá. Se a fonte de alimentação estiver instalada no exterior: Risco de choque elétrico. Instale apenas numa tomada GFCI de classe A coberta (RCD) com um invólucro à prova de água com a cobertura da vela do acessório inserida ou removida.
- Certifique-se de que as fichas do cabo de baixa tensão e da unidade de fonte de alimentação estão limpas e secas antes de as ligar.
- Existe o risco de queda de objetos durante a instalação da estação de referência. Isto pode provocar ferimentos.

- O cabo da fonte de alimentação e o cabo de extensão devem estar fora da área de trabalho para evitar danos nos cabos.
- Existe o risco de queda ao instalar a estação de referência numa posição elevada. Certifique-se de que está numa posição estável quando instalar a estação de referência.

105.4 Instruções de segurança para manutenção



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de proceder à limpeza ou manutenção do produto.

105.5 Em caso de trovoada

Para diminuir o risco de danos nos componentes elétricos da estação de referência, recomenda-se desligar a fonte de alimentação da estação de referência, caso exista o risco de trovoada. Ligue novamente a fonte de alimentação quando não existir risco de trovoada.

106 Manual do utilizador

106.1 Introdução

Número de série:

O número de série encontra-se na etiqueta de tipo do produto e na embalagem do produto. Utilize o número de série para registar o seu produto em www.husqvarna.com.

106.1.1 Apoio

Para apoio relativamente ao produto, contacte o seu revendedor com assistência técnica da Husqvarna.

106.1.2 Descrição do produto

Nota: A Husqvarna atualiza regularmente o aspeto e o funcionamento dos produtos. Consulte *Apoio na página 168*.

O produto é uma estação de referência que recebe sinais de satélite e envia dados de correção para o corta-relva. Pode ser utilizada uma estação de referência para vários robôs corta-relva.


A estação de referência pode funcionar como repetidor para criar uma rede de estações de referência. Pode

utilizar os repetidores em áreas maiores, por exemplo, em campos de golfe, para evitar um sinal fraco da estação de referência. Uma estação de referência principal recebe os sinais de satélite e as outras estações de referência funcionam como repetidores.

106.1.3 Descrição do sistema

O sistema EPOS™ contém um robô corta-relva, uma estação de carregamento e uma estação de referência. O robô corta-relva e a estação de referência recebem sinais de satélite para posicionamento. A estação de referência está parada e envia dados de correção para o robô corta-relva, para obter uma posição exata do corta-relva. A área de trabalho é criada virtualmente numa aplicação através da utilização do produto e da adição de pontos de passagem para criar um mapa.

106.1.4 Vista geral do produto



1. Estação de referência
2. Braço
3. Suporte de apoio
4. Suporte para poste pequeno, para postes com 32-44 mm/1,26-1,73 pol.
5. Suporte para poste grande, para postes com 44-55 mm/1,73-2,16 pol.
6. Parafusos
7. Parafusos
8. Anilhas
9. Fonte de alimentação¹⁴
10. Cabo de baixa tensão
11. Manual do utilizador

106.1.5 Símbolos no produto

Estes símbolos podem ser encontrados no produto. Certifique-se de que os comprehende.




O produto está em conformidade com as Diretivas UE aplicáveis.



O produto está em conformidade com as Diretivas do Reino Unido aplicáveis.



Não é permitido eliminar o produto como lixo doméstico normal. Respeite os regulamentos nacionais e utilize o sistema de reciclagem local.



Utilize uma fonte de alimentação amovível conforme especificado na etiqueta de tipo adjacente ao símbolo.

Nota: Os restantes símbolos/autocolantes existentes no produto dizem respeito às exigências de homologação de alguns países.

¹⁴ A aparência pode variar dependendo do mercado

107 Instalação

107.1 Introdução - Instalação



ATENÇÃO: Certifique-se de que lê e comprehende o capítulo sobre segurança antes de instalar o produto.



CUIDADO: Utilize material de instalação e peças sobresselentes originais.

Nota: Para mais informações sobre a instalação, consulte www.husqvarna.com.

107.2 Analisar onde colocar a estação de referência



CUIDADO: Se existir um para-raios na área, não instale a estação de referência a uma altura superior à do para-raios.




CUIDADO: Não instale a estação de referência num mastro. Os movimentos da estação de referência irão afetar os dados de correção enviados ao produto com a posição exata.

- Instale a estação de referência num objeto fixo que não se consiga deslocar nem rodar.
- Instale a estação de referência num poste ou numa parede. O poste deve ter 32-55 mm/1.26-2.16 pol. de diâmetro para encaixar nas fixações da estação de referência.

Nota: Se a estação de referência estiver instalada numa parede, a respetiva parte superior tem de estar acima da parede. Não pode existir metal na parede.

- Certifique-se de que a estação de referência tem uma vista desimpedida para o céu. Certifique-se de que existe uma vista desimpedida para o céu sem obscurecimento em todas as direções acima do ângulo de elevação de 10°.



- Instale a estação de referência numa posição elevada para aumentar o alcance do sinal de rádio. Instale a estação de referência a uma altura mínima de 2.5 m/8 pés.
- Certifique-se de que a distância máxima entre a estação de referência e o produto é de 500 m/1640 pés quando existe uma linha de visão desimpedida. Os objetos entre a estação de referência e o produto diminuem esta distância.
- Certifique-se de que a distância entre a estação de referência e o produto é inferior a 500 m/1640 pés.
- Instale a estação de referência num local onde o sinal de rádio atinja todas as partes da área de trabalho. Os objetos de grande dimensão podem bloquear os sinais de rádio.
- Pode instalar mais do que uma estação de referência para funcionar como repetidor numa área grande. Para obter mais informações, contacte o seu representante Husqvarna local.

Nota: São necessárias definições especiais se o local tiver mais do que uma estação de referência. Para obter mais informações, contacte o seu representante Husqvarna local.

107.3 Analisar onde colocar a fonte de alimentação



ATENÇÃO: Não corte o cabo de baixa tensão. Existe risco de choque elétrico.



CUIDADO: Certifique-se de que as lâminas do robô corta-relva não cortam os cabos de alimentação.

- Coloque a fonte de alimentação numa área com telhado e proteção contra o sol e a chuva.
- Coloque a fonte de alimentação numa área com bom fluxo de ar.

- Utilize um dispositivo diferencial residual (DDR) quando ligar a fonte de alimentação à tomada de alimentação.
- Aumente o cabo de baixa tensão, se necessário. O cabo de baixa tensão pode ser aumentado até 100 m/328 pés.

107.4 Instalação do produto

Leia e compreenda as instruções sobre a estação de referência. Consulte *Analizar onde colocar a estação de referência na página 170*.

Leia o manual do operador do robô corta-relva a utilizar em conjunto com a estação de referência.

A estação de referência pode ser instalada num poste ou numa parede.



CUIDADO: Os movimentos da estação de referência irão afetar os dados de correção enviados ao produto com a posição exata. A estação de referência tem de ser instalada com firmeza no poste ou na parede.




CUIDADO: Os itens no mapa mudam de posição se mover a estação de referência. Ajuste os itens no mapa ou volte a efetuar a instalação na aplicação Automower® Connect.

107.4.1 Ferramentas de instalação

- Chave de parafusos, Torx 20.
- Chave sextavada, 4 mm, incluída na embalagem.


107.4.2 Instalar a estação de referência num poste

1. Fixe o poste com firmeza a uma parede, um telhado ou ao solo. Certifique-se de que o poste não se consegue mover nem ser deslocado accidentalmente.
2. Fixe o suporte de apoio e um dos suportes para postes ao braço com os 4 parafusos (chave Allen de 4 mm).




Nota: Os suportes para postes estão disponíveis em 2 tamanhos para se adaptarem a diferentes dimensões do poste. Selecione o suporte para poste aplicável para a sua instalação.

3. Coloque o braço na parte superior do poste.




Nota: A estação de referência tem de ser instalada na parte superior do poste.


4. Fixe a estação de referência ao poste com os 2 parafusos (chave Allen de 4 mm).




5. Puxe o cabo da estação de referência através da ranhura no braço e instale a estação de referência no braço.



6. Fixe o conector aos grampos do braço.



7. Aperte o parafuso (Torx 20) no braço da estação de referência.



8. Ligue o cabo de baixa tensão à estação de referência e à fonte de alimentação. Consulte *Analizar onde colocar a fonte de alimentação na página 170*.
9. Fixe o cabo de baixa tensão ao poste com abraçadeiras, a partir da estação de referência até à fonte de alimentação.




CUIDADO: Se o cabo de baixa tensão não estiver bem apertado com abraçadeiras, pode ficar danificado com ventos fortes.

10. Coloque a fonte de alimentação a uma altura de 30-200 cm/1-6.5 pés em relação ao solo. Consulte *Analizar onde colocar a fonte de alimentação na página 170*.
11. Ligue o cabo da fonte de alimentação a uma tomada de alimentação de 100 - 240 V.
12. Aguarde até que o indicador LED de estado fique verde permanente. Primeiro, o indicador LED de estado fica verde intermitente durante alguns minutos. Consulte *Luz indicadora LED na estação de referência na página 175*.

107.4.3 Instalar a estação de referência numa parede


Nota: Como os materiais da parede variam, os parafusos para fixação à parede não estão incluídos.

1. Segure o braço da estação de referência na parede onde a vai fixar. Efetue 4 marcas na parede onde irá fixar os 4 parafusos.




Nota: Se a estação de referência estiver instalada numa parede, a respetiva parte superior tem de estar acima da parede.


2. Perfure 4 orifícios na parede para os 4 parafusos.
3. Instale a estação de referência na parede com os 4 parafusos.




5. Fixe o conector aos grampos do braço.



4. Coloque o cabo da estação de referência através da ranhura no braço e instale a estação de referência no braço.



6. Aperte o parafuso (Torx 20) no braço da estação de referência.



7. Ligue o cabo de baixa tensão à estação de referência e à fonte de alimentação.
8. Fixe o cabo de baixa tensão à parede com abraçadeiras, a partir da estação de referência até à fonte de alimentação.



CUIDADO: Se o cabo de baixa tensão não estiver bem apertado com abraçadeiras, pode ficar danificado com ventos fortes.

9. Coloque a fonte de alimentação a uma altura de 30-200 cm/1-6.5 pés em relação ao solo. Consulte

Analizar onde colocar a fonte de alimentação na página 170.

10. Ligue o cabo da fonte de alimentação a uma tomada de alimentação de 100 - 240 V.
11. Aguarde até que o indicador LED de estado fique verde permanente. Primeiro, o indicador LED de estado fica verde intermitente durante alguns minutos. Consulte *Luz indicadora LED na estação de referência na página 175.*

108 Manutenção

108.1 Introdução - manutenção

Para melhorar o funcionamento e a vida útil do produto, certifique-se de que limpa o produto regularmente e, se necessário, substitua as peças desgastadas.

108.2 Esquema de manutenção

O esquema de manutenção mostra como realizar a assistência e manutenção do produto. Siga o esquema de manutenção para um melhor funcionamento e para aumentar a vida útil do produto.

X = As instruções estão disponíveis neste manual do utilizador.

O = As instruções não estão disponíveis neste manual do utilizador. Contacte o seu revendedor com assistência técnica aprovado.

Para preparar	Anualmen- te	A cada três anos
Limpe o produto. Consulte <i>Limpar o produto na página 174.</i>	X	
Verifique o produto quanto à existência de danos e desgaste.	X	
Atualize o firmware.	O	
Verifique as mensagens de manutenção quanto a atualizações recomendadas.	O	
Manutenção		
Verifique o binário de aperto dos parafusos. Consulte <i>Binários de aperto na página 175.</i>	X	
Substitua o filtro de fluxo de ar.		O
Abra o produto e substitua todas as faixas de vedação.		O

108.3 Limpar o produto



ATENÇÃO: Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza.



CUIDADO: Não utilize uma máquina de lavar de alta pressão para limpar o produto. Não utilize solventes para limpeza.

Se necessário, limpe o produto com um pano húmido.

108.4 Binários de aperto

Parafuso	Ferramenta	Binário de aperto (Nm)
Secção superior à secção inferior do chassis	Torx 20	1,8
Estação de referência ao braço	Torx 20	1,8
Braço ao poste	Chave sextavada, 4 mm	5-6
Braço, suporte de apoio e suporte para poste	Chave sextavada, 4 mm	5-6

109 Resolução de problemas

109.1 Luz indicadora LED na estação de referência

Luz	Estado
Luz verde intermitente	Arranque da estação de referência. Aguarde alguns minutos.
Luz verde constante	Em funcionamento.
Luz vermelha intermitente	A estação de referência não funciona devido a um erro. Desligue o cabo de alimentação e ligue-o novamente para reiniciar o produto. Se o problema persistir, contacte o seu distribuidor com assistência técnica aprovado.
Luz branca intermitente	É necessária uma atualização de firmware. Contacte o seu representante Husqvarna local.
Luz amarela intermitente	Apenas para a estação de referência no modo de repetidor: A estação de referência no modo de repetidor não tem ligação à estação de referência principal. A estação de referência está no modo de arranque ou não tem ligação à estação de referência principal. Se não existir ligação, verifique a estação de referência principal ou o repetidor mais próximo.

110 Armazenamento e eliminação

110.1 Armazenamento

Se armazenar a estação de referência no interior, mantenha o braço instalado no poste ou na parede para poder instalar novamente a estação de referência na respetiva posição original.

Se manter a estação de referência no exterior durante o inverno, recomendamos que mantenha a fonte de alimentação ligada.

110.2 Eliminação

Respeite os requisitos de reciclagem locais e os regulamentos aplicáveis.

111 Especificações técnicas

111.1 Especificações técnicas

Dimensões	
Comprimento máx., incluindo placa para instalação no poste, cm / pol.	36 / 13,8
Largura, cm / pol.	19 / 7,5
Altura, cm / pol.	36 / 13,8
Peso, estação de referência, kg / lb	0,88 / 1,9
Peso, braço, kg / lb	0,33 / 0,73
Dados do produto	
Tipo de unidade de fonte de alimentação	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Entrada da fonte de alimentação, V AC	100-240
Saída da fonte de alimentação, V DC	28
Saída da fonte de alimentação, A	1,3
Cabo de baixa tensão, comprimento m / pés	20 / 66
Código IP da estação de referência	IPX5
Código IP da unidade de fonte de alimentação	IP44
Consumo de energia, W	2
Suporte da banda de frequência	
Gama de frequência do Bluetooth® (para manutenção)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (América do Norte)	902-928 MHz
SRD915 (Austrália)	915-928 MHz
SRD915 (Nova Zelândia)	915-928 MHz
Classe de potência	
Potência de saída do Bluetooth® (para manutenção)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (América do Norte)	13 dBm
SRD915 (Austrália)	13 dBm
SRD915 (Nova Zelândia)	13 dBm

Não é possível garantir total compatibilidade entre o produto e outros tipos de sistemas sem fios, tais como telecomandos e transmissores de rádio.

111.2 Marcas comerciais registadas

A palavra e os logótipos *Bluetooth®* são marcas comerciais registadas propriedade da *Bluetooth SIG, inc.* e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna é feita mediante licença.

112 Declaração de conformidade

112.1 Declaração UE de conformidade original

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Huskvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



112.2 Declaração UE de conformidade traduzida

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500 declara, sob sua inteira
responsabilidade, que o produto:

Descrição	Kit de comunicação
Marca	HUSQVARNA
Tipo/Modelo	HUSQVARNA Reference Station
Identificação	Números de série de 2023, semana 44

está em plena conformidade com as seguintes diretrivas
e regulamentos da UE:

Diretiva/Regulamento	Descrição
2014/53/EU	"Relativa ao equipamento de rádio"
2011/65/EU	"Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas"

e que as seguintes normas e/ou especificações técnicas
são aplicadas;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Diretor de I&D, Pro Robotics, Husqvarna AB. Divisão
Husqvarna. Responsável pela documentação técnica.



Съдържание

113 Безопасност.....	180	117 Отстраняване на проблеми.....	188
114 Инструкция за експлоатация.....	181	118 Съхранение и изхвърляне.....	188
115 Инсталиране.....	183	119 Технически данни.....	189
116 Поддръжка.....	187	120 Декларация за съответствие.....	191

113 Безопасност

113.1 Дефиниции за безопасност

Предупреждения, знаци за внимание и бележки се използват за указване на особено важни части на инструкцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използва се, ако има опасност от нараняване или смърт за оператора или за околните, ако не се спазват инструкциите в ръководството.



ВНИМАНИЕ: Използва се, ако има опасност от повреждане на машината, други материали или съседната зона, ако не се спазват инструкциите в ръководството.

Забележка: Използва се за предоставяне на повече информация, която е необходима в дадена ситуация.

113.2 Общи инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Спазвайте националните разпоредби за електрическа безопасност.
- Продуктът трябва да се използва само с предоставяне от Husqvarna захранващ блок.
- Продуктът може да се използва само с оборудването, препоръчано от производителя. Всички други видове употреба се считат за неправилни. Инструкциите на производителя относно работата/техническото обслужване трябва да се спазват стриктно.
- Продуктът може да се управлява, поддържа и ремонтира само от лица, които са

напълно осведомени за неговите специфични характеристики и правила за безопасност. Прочетете внимателно ръководството за оператора и се уверете, че разбирате инструкциите, преди да използвате продукта.

- Husqvarna не гарантира пълна съвместимост между продукта и други видове безжични системи, като дистанционни управления, радиопредаватели, слухови вериги, подземна електрическа защита за животни или други подобни.
- Модифицирането на оригиналната конструкция на продукта не е разрешено. Всички модификации са на Ваша собствена отговорност.
- Прегледайте продукта за повреди, преди да го стартирате. Не използвайте продукта, ако е повреден.
- Работната температура е от -20°C до 45°C/от -4°F до 113°F. Температурата на съхранение е от -20°C до 70°C/от -4°F до 158°F.

113.3 Инструкции за безопасност при монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Не поставяйте захранването на позиция, при която има опасност то да се намокри. Не поставяйте захранването на земята.
- Не запечатвайте захранването. Кондензираната вода може да навреди на захранването и да увеличи риска от електрически удар.
- Опасност от електрически удар. Когато захранването се свързва към стенен контакт, монтирайте само към дефектнотокова защита (RCD). Приложимо за САЩ/Канада. Ако захранването се монтира на открито: Опасност от електрически удар. Монтирайте само към затворен контакт GFCI от клас A (RCD), който има устойчив на атмосферни влияния

- корпус с поставена или отстранена капачка на приставката.
- Уверете се, че щифтовете на кабела за ниско напрежение и захранващият блок са чисти и сухи, преди да ги свържете.
- Има опасност от падащи предмети по време на монтажа на базовата станция. Това може да доведе до нараняване.
- Захранващият кабел и удължителният кабел трябва да са извън работната площ, за да се предотврати повреда на кабелите.
- Има опасност от падане, когато монтирате базовата станция на високо разположена позиция. Уверете се, че сте зели стабилна позиция, когато монтирате базовата станция.

- Преди почистване или техническо обслужване на продукта го разкачете от захранването.

113.5 В случай на буря

За да се намали рисъкът от повреда на електрически компоненти в базовата станция, препоръчваме захранването към базовата станция да бъде разкачено, ако има опасност от буря. Свържете отново захранването, когато няма опасност от буря.

113.4 Инструкции за безопасност при техническо обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

114 Инструкция за експлоатация

114.1 Въведение

Сериен номер:

Сериен номер се намира върху табелката с данни на продукта и на кашона на продукта. Използвайте сериен номер, за да регистрирате продукта си на www.husqvarna.com.

114.1.1 Поддръжка

Относно поддръжка за продукта говорете с Вашния сервизен дистрибутор на Husqvarna.

да използвате повторителите на по-големи площи, например голф игрища, за да предотвратите слаб сигнал на базовата станция. Една главна базова станция приема сателитните сигнали, а другите базови станции работят като повторители.

114.1.2 Описание на продукта

Забележка: Husqvarna редовно обновява външния вид и функциите на продуктите. Вижте [Поддръжка на страница 181](#).


Продуктът е базова станция, която приема сателитни сигнали и изпраща данни за корекция към косачката. Една базова станция може да се използва за няколко косачки-роботи.

Базовата станция може да работи като повторител за изграждане на мрежа от базови станции. Можете

114.1.3 Описание на системата

Системата EPOS™ се състои от косачка-робот, зареждаща станция и базова станция. Косачката-робот и базовата станция приемат сателитни сигнали за позициониране. Базовата станция е неподвижна и изпраща данни за корекция към косачката-робот, за да получи точната позиция на косачката. Работната площ се създава виртуално в приложение чрез използване на продукта и добавяне на точки от маршрута, за да се състави карта в приложение.

114.1.4 Общ преглед на продукта



1. Базова станция
2. Рамо
3. Опорна планка
4. Малка планка за стълб, за стълб с размери 32 – 44 mm/1,26 – 1,73 in
5. Голяма планка за стълб, за стълб с размери 44 – 55 mm/1,73 – 2,16 in
6. Винтове
7. Винтове
8. Шайби
9. Захранване¹⁵
10. Кабел за ниско напрежение
11. Инструкция за експлоатация

114.1.5 Символи върху машината

Върху продукта могат да се видят тези символи.
Уверете се, че ги разбирате.




Този продукт отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.



Този продукт отговаря на изискванията на приложимите директиви на Обединеното кралство.



Извърлянето на този продукт като обикновен битов отпадък не е позволено. Спазвайте националните разпоредби и използвайте местната система за рециклиране.



Използвайте отделно захранване, както е посочено на табелката с данни близо до символа.

Забележка: Останалите символи/стикери на продукта се отнасят до изисквания по отношение на сертификати за определени пазари.

¹⁵ Външният вид може да варира в зависимост от пазара

115 Инсталиране

115.1 Въведение – Монтиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете главата за безопасност, преди да монтирате продукта.



ВНИМАНИЕ: Използвайте оригинални резервни части и инсталационни материали.

Забележка: Направете справка с www.husqvarna.com за повече информация относно монтирането.

115.2 За да проверите къде да поставите базовата станция



ВНИМАНИЕ: Ако в площа има гръмоотвод, не монтирайте базовата станция по-високо от гръмоотвода.




ВНИМАНИЕ: Не монтирайте базовата станция на пилон за знамена. Движения на базовата станция ще повлияват на изпращаните към продукта данни за корекция, съдържащи точната позиция.

- Монтирайте базовата станция на неподвижен предмет, който не може да се движки или върти.
- Монтирайте базовата станция на стълб или стена. Стълбът трябва да бъде с диаметър 32-55 mm/1.26-2.16 in, за да е възможен монтаж на приставките към базовата станция.

Забележка: Ако базовата станция се монтира на стена, горната част на базовата станция трябва да е над стената. В стената не трябва да има метал.

- Уверете се, че базовата станция има пълна видимост към небето. Уверете се, че небето е видимо без засенчване във всички посоки над търгъл на изкачване от 10°.



- Монтирайте базовата станция на висока позиция за по-голям обхват на радиосигнала. Монтирайте базовата станция на височина от минимум 2.5 m/8 ft.
- Уверете се, че максималното разстояние между базовата станция и продукта е 500 m/1640 ft при пряка видимост. Предмети между базовата станция и продукта намаляват разстоянието.
- Уверете се, че разстоянието между базовата станция и продукта е по-малко от 500 m/1640 ft.
- Монтирайте базовата станция на място, на което радиосигналът може да достигне до всички части на работната площ. Големи предмети може да възпрепятстват радиосигналите.
- Можете да монтирате повече от една базова станция, която да работи като повторител в голяма площ. Говорете с Вашия местен представител на Husqvarna за повече информация.

Забележка: Необходими са специални настройки, ако на обекта има повече от една базова станция. Говорете с Вашия местен представител на Husqvarna за повече информация.

115.3 За да проверите къде да поставите захранването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не режете кабела за ниско напрежение. Има опасност от електрически удар.



ВНИМАНИЕ: Уверете се, че ножовете на косачката-робот няма да прережат захранващите кабели.

- Поставете захранването на площ с покрив и защита от слънце и дъжд.

- Поставете захранването на площ с добър въздушен поток.
- Използвайте дефектнотокова защита (RCD), когато свързвате захранването към захранващия контакт.
- При необходимост удължете кабела за ниско напрежение. Кабелът за ниско напрежение може да бъде удължен до 100 m/328 ft.

115.4 Монтаж на продукта

Прочетете и разберете инструкциите за базовата станция. Направете справка с *За да проверите къде да поставите базовата станция на страница 183*.

Прочетете ръководството за оператора за косачката-робот, която ще се използва с базовата станция.

Можете да монтирате базовата станция на стълб или стена.



ВНИМАНИЕ: Движения на базовата станция ще повлияват на изпращаните към продукта данни за корекция, съдържащи точната позиция. Базовата станция трябва да бъде монтирана плътно върху стълба или стената.




ВНИМАНИЕ: Елементите на картата ще променят позициите си, ако преместите базовата станция. Коригирайте елементите на картата или извършете монтажа отново в приложението Automower® Connect.

115.4.1 Инструменти за монтаж

- Отвертка, Torx 20.
- Шестостенен ключ, 4 mm. Включен в кашона.


115.4.2 За да монтирате базовата станция на стълб

- Закрепете стълба стабилно към стена, покрив или в почвата. Уверете се, че стълбът е неподвижен и не може да бъде неволно изместен.
- Закрепете опорната планка и една от планките за стълб към рамото с помощта на 4-ти винта (шестостенен ключ 4 mm).




Забележка: Планките за стълб се предлагат в 2 размера за монтиране към стълбове с различни размери. Изберете подходящата планка за стълб за Вашния монтаж.

- Поставете рамото върху стълба.




Забележка: Базовата станция трябва да бъде монтирана върху стълба.

- Закрепете базовата станция към стълба с помощта на 2-та винта (шестостенен ключ 4 mm).



5. Прокарайте кабела на базовата станция през прореза в рамото и монтирайте базовата станция върху рамото.




8. Свържете кабела за ниско напрежение към базовата станция и захранването. Вижте *За да проверите къде да поставите захранването на страница 183*.

9. Закрепете кабела за ниско напрежение към стълба от базовата станция към захранването с помощта на кабелни връзки.




ВНИМАНИЕ: Ако кабелът за ниско напрежение не е закрепен стабилно с кабелни връзки, може да се повреди при силен вятър.



6. Закрепете конектора към щипките на рамото.

10. Поставете захранването на 30-200 cm/1-6.5 ft над земята. Вижте *За да проверите къде да поставите захранването на страница 183*.
11. Свържете захранващия кабел към захранващ контакт с напрежение 100 – 240 V.
12. Изначайте светодиодният индикатор за състоянието да светне с постоянна зелена светлина. Светодиодният индикатор за състоянието първо ще мига няколко минути в зелено. Вижте *Светодиодна индикаторна лампа на базовата станция на страница 188*.




7. Затегнете винта (Torx 20) на рамото на базовата станция.

115.4.3 За да монтирате базовата станция на стена


Забележка: Тъй като материалите, от които са изградени стените, са различни, комплектът не включва винтове за закрепване към стена.

1. Придържайте рамото на базовата станция към стената на мястото на закрепване. Направете 4 отметки върху стената, където да поставите 4 винта.





Забележка: Ако базовата станция се монтира на стена, горната част на базовата станция трябва да е над стената.


2. Пробийте 4 отвора в стената за 4-те винта.
3. Монтирайте базовата станция на стената с помощта на 4 винта.



5. Закрепете конектора към щипките на рамото.



4. Прокарайте кабела на базовата станция през прореза в рамото и монтирайте базовата станция върху рамото.



- Свържете кабела за ниско напрежение към базовата станция и захранването.
- Закрепете кабела за ниско напрежение към стената от базовата станция към захранването с помощта на кабелни връзки.



ВНИМАНИЕ: Ако кабелът за ниско напрежение не е закрепен стабилно с кабелни връзки, може да се повреди при силен вятър.

- Поставете захранването на 30-200 cm/1-6.5 ft над земята. Вижте *За да проверите къде да поставите захранването на страница 183*.

- Свържете захранващия кабел към захранващ контакт с напрежение 100 – 240 V.
- Изчакайте светодиодният индикатор за състоянието да светне с постоянна зелена светлина. Първо светодиодният индикатор за състояние мига няколко минути в зелено. Вижте *Светодиодна индикаторна лампа на базовата станция на страница 188*.

116 Поддръжка

116.1 Въведение – техническо обслужване

За по-добра работа и по-дълъг експлоатационен живот редовно почиствайте продукта и сменяйте износените части.

116.2 Разписание за техническо обслужване

Разписанието за техническо обслужване показва как да извършвате сервизно и техническо обслужване на продукта. Следвайте разписанието за техническо обслужване за по-добра работа и за увеличаване на експлоатационния живот на продукта.

X = инструкциите са предоставени в това ръководство за оператора.

O = инструкциите не са предоставени в това ръководство за оператора. Говорете с одобрен сервизен агент.

Подготовка	Ежегодно	Всяка трета година
Почистете продукта. Вижте <i>Почистване на продукта на страница 187</i> .	X	
Проверете продукта за повреди и износване.	X	
Извършете актуализация на фърмуера.	O	
Извършете проверка на съобщенията за сервизно обслужване за препоръчваните актуализации.	O	
Сервизно обслужване		
Извършете проверка на въртящия момент на затягане на винтовете. Вижте <i>Въртящи моменти на затягане на страница 188</i> .	X	
Сменете въздушния филтър.		O
Отворете продукта и сменете всички уплътняващи планки.		O

116.3 Почистване на продукта

извършването на техническо обслужване или почистване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разкачете продукта от захранването преди



ВНИМАНИЕ: Не използвайте водоструйка за почистване на продукта.

Не използвайте разтворители за почистване.

При необходимост почистете продукта с влажна кърпа.

116.4 Въртящи моменти на затягане

Винт	Инструмент	Въртящ момент на затягане (Nm)
Горно към долно шаси	Torx 20	1,8
Базова станция към рамо	Torx 20	1,8
Рамо към стълб	Шестостенен ключ, 4 mm	5 – 6
Рамо, опорна планка и планка за стълб	Шестостенен ключ, 4 mm	5 – 6

117 Отстраняване на проблеми

117.1 Светодиодна индикаторна лампа на базовата станция

Светлина	Състояние
Зелена мигаща светлина	Стартиране на базовата станция. Изчакайте няколко минути.
Зелена постоянна светлина	Работи.
Червена мигаща светлина	Базовата станция не работи поради грешка. Разкачете захранващия кабел и го свържете отново, за да рестартирате продукта. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия одобрен сервизен дилър.
Бяла мигаща светлина	Необходима е актуализация на фърмуера. Говорете с Вашия местен представител на Husqvarna.
Жълта мигаща светлина	Само за базова станция в режим на повторител: базовата станция в режим на повторител няма връзка с главната базова станция. Базовата станция е в режим на стартиране или няма връзка с главната базова станция. Ако няма връзка, проверете главната базова станция или най-близкия повторител.

118 Съхранение и изхвърляне

118.1 Съхранение

Ако съхранявате базовата станция на закрито, оставете рамото монтирано към стълба или стената, за да можете след това отново да монтирате базовата станция в първоначалната й позиция.

Ако през зимата съхранявате базовата станция на открито, препоръчваме да оставите захранването свързано.

118.2 Изхвърляне

Спазвайте местните изисквания за рециклиране и приложимите разпоредби.

119 Технически данни

119.1 Технически характеристики

Размери	
Дължина, макс. дължина, включително планка за монтаж към стълб cm/in	36/13,8
Ширина, cm/in	19/7,5
Височина, cm/in	36/13,8
Тегло, базова станция kg/lb	0,88/1,9
Тегло, рамо kg/lb	0,33/0,73
Данни за продукта	
Видове захранващи блокове	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Вход на захранване, V AC	100 – 240
Изход на захранване, V DC	28
Изход на захранване, A	1,3
Дължина на кабела за ниско напрежение, m/ft	20/66
IP код на базова станция	IPX5
IP код на захранващ блок	IP44
Консумация на мощност, W	2
Поддържани честотни ленти	
Честотен обхват на Bluetooth® (за обслужване)	2400,0 – 2483,5 MHz
SRD868 (Европа)	863 – 870 MHz
SRD915 (Северна Америка)	902 – 928 MHz
SRD915 (Австралия)	915 – 928 MHz
SRD915 (Нова Зеландия)	915 – 928 MHz
Клас по мощност	
Изходна мощност на Bluetooth® (за обслужване)	8 dBm
SRD868 (Европа)	13 dBm
SRD915 (Северна Америка)	13 dBm
SRD915 (Австралия)	13 dBm
SRD915 (Нова Зеландия)	13 dBm

Не може да се гарантира пълна съвместимост между продукта и други типове безжични системи, като например дистанционни управления и радиопредаватели.

119.2 Регистрирани търговски марки

Словната марка и логата на *Bluetooth®* са регистрирани търговски марки, собственост на *Bluetooth SIG, inc.*, и всяко използване на тези марки от Husqvarna е лицензирано.

120 Декларация за съответствие

120.1 Оригинална декларация за съответствие на ЕС

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



120.2 Преведена декларация за съответствие на ЕС

Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, декларираме на своя собствена
отговорност, че продуктът:

Описание	Комплект за комуникация
Марка	HUSQVARNA
Тип/модел	HUSQVARNA Reference Station
Идентификация	Серийни номера, датиращи от седмица 44 на 2023

отговаря напълно на следните директиви и
регламенти на ЕС:

Директива/регламент	Описание
2014/53/EU	"Относно радиосъоръженията"
2011/65/EU	"Ограничение за използване на определени опасни вещества"

и че следните стандарти и/или технически
характеристики са приложени;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Директор по развойна дейност на професионална
роботика, Husqvarna AB. Подразделение
на Husqvarna. Отговорен за техническата
документация.



SPIS TREŚCI

121 Bezpieczeństwo.....	193	125 Rozwiązywanie problemów.....	201
122 Instrukcja obsługi.....	194	126 Przechowywanie i utylizacja.....	201
123 Instalacja.....	196	127 Dane techniczne.....	202
124 Przegląd.....	200	128 Deklaracja zgodności.....	204

121 Bezpieczeństwo

121.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwracania uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE: Jest używane, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń, śmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



UWAGA: Jest używane, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów lub urządzenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Uwaga: Stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

121.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać poniższe ostrzeżenia.

- Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zasilaczem dostarczonym przez firmę Husqvarna.
- Urządzenie może być używane tylko z wyposażeniem zalecany przez producenta. Wszelkie inne sposoby użycia są nieprawidłowe. Należy dokładnie przestrzegać wskazówek producenta dot. użytkowania/konserwacji.
- Urządzenie mogą obsługiwać, konserwować oraz naprawiać jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz znające wymogi bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie

przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie wskazówki zostały zrozumiane.

- Husqvarna nie gwarantuje pełnej kompatybilności pomiędzy kosiarką zautomatyzowaną a innego typu systemami bezprzewodowymi, takimi jak piloty zdalnego sterowania, nadajniki radiowe, aparaty słuchowe dla niedosłyszących, podziemne elektryczne ogrodzenia dla zwierząt itp.
- Nie wolno wprowadzać zmian w oryginalnej konstrukcji urządzenia. Wszelkie modyfikacje są dokonywane na własne ryzyko.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Temperatura pracy wynosi od -20°C do 45°C / od -4°F do 113°F. Temperatura przechowywania wynosi od -20°C do 70°C / od -4°F do 158°F.

121.3 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać poniższe ostrzeżenia.

- Nie umieszczać zasilacza w miejscu, w którym może zostać zalany wodą. Nie umieszczać zasilacza na podłożu.
- Nie zamazywać zasilacza w obudowie. Skraplająca woda może uszkodzić zasilacz i zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem. Zasilacz podłączać tylko do gniazda ściennego chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Dotyczy Stanów Zjednoczonych/Kanady. Jeśli źródło zasilania znajduje się na zewnątrz: Istnieje ryzyko porażenia prądem. Zainstalować tylko w gnieździe (RCD) klasy A GFCI, które ma osłonę odporną na działanie warunków atmosferycznych, niezależnie od tego, czy wtyk jest włożony, czy wyciągnięty.
- Upewnić się, że wtyczki przewodu niskiego napięcia i zasilacza są czyste i suche przed ich podłączeniem.

- Podczas montażu stacji referencyjnej istnieje ryzyko upadku przedmiotów. Może to doprowadzić do doznań obrażeń.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodów, przewód zasilający oraz przedłużacz muszą znajdować się poza obszarem pracy.
- W przypadku montażu stacji referencyjnej na dużej wysokości istnieje ryzyko upadku. Podczas montażu stacji referencyjnej należy upewnić się, że pozycja przyjęta przez osobę montującą stację jest stabilna.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.

121.5 W czasie burzy

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia podzespołów elektrycznych stacji referencyjnej w przypadku wystąpienia burzy zaleca się odłączenie zasilania stacji referencyjnej. Zasilanie można podłączyć ponownie, gdy nie ma ryzyka wystąpienia burzy.

121.4 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

122 Instrukcja obsługi

122.1 Wstęp

Numer seryjny:

Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu oraz na opakowaniu produktu. Numeru seryjnego należy użyć w celu rejestracji produktu na stronie www.husqvarna.com.

122.1.1 Pomoc techniczna

Pomoc techniczną dotyczącą urządzenia można uzyskać w swoim Husqvarna punkcie serwisowym.

122.1.2 Opis urządzenia

Uwaga: Firma Husqvarna regularnie aktualizuje wygląd oraz sposób działania urządzeń. Więcej informacji znajduje się w *Pomoc techniczna na stronie 194*.

Produkt jest stacją referencyjną, która odbiera sygnały satelitarne i przesyła dane korekcyjne do kosiarki. Jedną stację referencyjną można wykorzystać do obsługi kilku kosiarek zautomatyzowanych.


Stacja referencyjna może pełnić funkcję repeatera, umożliwiając utworzenie sieci stacji referencyjnych.

Repeaterów można używać na większych obszarach, na przykład na polach golflowych, aby zapobiec słabemu sygnałowi stacji referencyjnej. Jedna główna stacja referencyjna odbiera sygnały satelitarne, a pozostałe stacje referencyjne pełnią funkcję repeaterów.

122.1.3 Opis systemu

System EPOS™ obejmuje kosiarkę zautomatyzowaną,ację lądującą i stację referencyjną. Zautomatyzowana kosiarka i stacja referencyjna odbierają sygnały satelitarne służące do pozycjonowania. Stacja referencyjna jest stacjonarna i przesyła dane korekcyjne do kosiarki zautomatyzowanej w celu uzyskania dokładnej pozycji kosiarki. Obszar roboczy jest tworzony wirtualnie w aplikacji poprzez zdalne przemieszczanie produktu i dodawanie punktów, które utworzą mapę w aplikacji.

122.1.4 Przegląd urządzenia



1. Stacja referencyjna
2. Ramię
3. Wspornik
4. Mały wspornik słupka, do słupków o średnicy 32–44 mm / 1,26–1,73 cala
5. Duży wspornik słupka, do słupków o średnicy 44–55 mm / 1,73–2,16 cala
6. Śruby
7. Śruby
8. Podkładki
9. Zasilacz¹⁶
10. Przewód niskiego napięcia
11. Instrukcja obsługi

122.1.5 Symbole znajdujące się na produkcie

Są to symbole, które można znaleźć na produkcie. Należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję.




Niniejszy produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.



Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.



Wyrzucanie produktu ze zwykłymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego jest zabronione. Należy przestrzegać przepisów krajowych i korzystać z lokalnego systemu recyklingu.



Należy używać odłączanego zasilacza sieciowego określonego na tabliczce znamionowej obok symbolu.

Uwaga: Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na produkcie dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w niektórych krajach.

¹⁶ Wygląd może różnić się w zależności od rynku

123 Instalacja

123.1 Wprowadzenie — montaż



OSTRZEŻENIE: Przed zamontowaniem produktu należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.



UWAGA: Używać oryginalnych części zamiennych i materiałów montażowych.

Uwaga: Więcej informacji na temat montażu znajduje się w części www.husqvarna.com.

123.2 Umiejscowienie stacji referencyjnej



UWAGA: Jeśli w pobliżu znajduje się piorunochron, nie należy montować stacji referencyjnej powyżej piorunochronu.




UWAGA: Nie montować stacji referencyjnej na maszcie flagowym. Ruch stacji referencyjnej będzie miał wpływ na dane korekcyjne przesyłane do produktu, które mają na celu ustalenie dokładnej pozycji.

- Stację referencyjną należy zamontować na nieruchomym obiekcie, który się nie porusza ani nie obraca.
- Stację referencyjną należy zamontować na słupku lub na ścianie. Słupek musi mieć średnicę 32-55 mm / 1.26-2.16 cala, aby można było zamontować stację referencyjną.

Uwaga: Jeśli stacja referencyjna jest zamontowana na ścianie, jej górna część musi znajdować się nad górną krawędzią ściany. W ścianie nie mogą znajdować się metalowe elementy.

- Upewnić się, że stacja referencyjna ma pełny widok nieba. Upewnić się, że niebo nie jest zasłonięte we wszystkich kierunkach powyżej kąta odcięcia horyzontu 10°.



- W celu zwiększenia zasięgu sygnału radiowego należy zamontować stację referencyjną w górnym położeniu. Stację referencyjną należy zamontować na minimalnej wysokości 2.5 m / 8 stóp.
- Upewnić się, że maksymalna odległość między stacją referencyjną a produktem wynosi 500 m / 1640 stóp, gdy oba urządzenia „widzą” siebie nawzajem. Obiekty znajdujące się pomiędzy stacją referencyjną a produktem zmniejszają tę odległość.
- Upewnić się, że odległość między stacją referencyjną a urządzeniem jest mniejsza niż 500 m / 1640 stóp.
- Stację referencyjną należy zamontować w miejscu, z którego sygnał radiowy dociera do wszystkich części obszaru roboczego. Duże obiekty mogą blokować sygnały radiowe.
- Na dużym obszarze można zamontować więcej niż jedną stację referencyjną, aby pełniła funkcję repeatera. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Husqvarna.

Uwaga: Wprowadzenie ustawień specjalnych jest konieczne, jeśli na obszarze roboczym znajduje się więcej niż jedna stacja referencyjna. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Husqvarna.

123.3 Określanie lokalizacji zasilacza



OSTRZEŻENIE: Nie skracać przewodu niskiego napięcia. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



UWAGA: Należy upewnić się, że nože kosiarki zautomatyzowanej nie przecinają przewodów zasilających.

- Umieścić zasilacz w obszarze, który jest zadaszony i zabezpieczony przed słońcem i deszczem.
- Ustawić zasilacz w obszarze o odpowiednim przepływie powietrza.
- Podczas podłączania zasilacza do gniazda zasilania użyć wyłącznika różnicowoprądowego (RCD).
- W razie potrzeby należy przedłużyć przewód niskiego napięcia. Przewód niskiego napięcia można przedłużyć do 100 m / 328 stóp.

123.4 Montaż urządzenia

Przeczytać ze zrozumieniem instrukcje dotyczące stacji referencyjnej. Patrz *Umiejscowienie stacji referencyjnej na stronie 196*.

Przeczytać instrukcję obsługi kosiarki zautomatyzowanej, którą należy posługiwać się także w przypadku stacji referencyjnej.

Stację referencyjną można zamontować na słupku lub na ścianie.



UWAGA: Ruch stacji referencyjnej będzie miał wpływ na dane korekcyjne przesybane do produktu, które mają na celu ustalenie dokładnej pozycji. Stacja referencyjna musi być dokładnie zamontowana na słupku lub ścianie.




UWAGA: Elementy na mapie zmieniają położenie po przesunięciu stacji referencyjnej. Należy dostosować położenie elementów na mapie lub ponownie przeprowadzić instalację w aplikacji Automower® Connect.

123.4.1 Narzędzia instalacyjne

- Wkrętak Torx 20.
- Klucz imbusowy, 4 mm. Dołączony w zestawie.


123.4.2 Montaż stacji referencyjnej na słupku

1. Dokładnie przy mocować słupek do ściany, dachu lub podłoża. Upewnić się, że słupek nie porusza się ani nie może zostać przypadkowo przesunięty.
2. Przymocować wspornik i jeden ze wsporników słupka do ramienia za pomocą 4 śrub (klucz imbusowy 4 mm).




Uwaga: Wsporniki słupków są dostępne w 2 rozmiarach, dzięki czemu można je dopasować do różnych średnic słupków. Należy wybrać wspornik odpowiedni dla danego montażu.

3. Przykręcić ramię na szczytce słupka.




Uwaga: Stację referencyjną należy zamontować na szczytce słupka.


4. Przymocować stację referencyjną do słupka za pomocą 2 śrub (klucz imbusowy 4 mm).




5. Przeciągnąć przewód stacji referencyjnej przez otwór w ramieniu i zamontować stację referencyjną na ramieniu.



6. Przymocować złącze do przewodu do zacisków na ramieniu.



7. Dokręcić śrubę (wkrętak Torx 20) na ramieniu stacji referencyjnej.



8. Podłączyć przewód niskiego napięcia do stacji referencyjnej i zasilacza. Więcej informacji znajduje się w *Określanie lokalizacji zasilacza na stronie 196*.
9. Przymocować przewód niskiego napięcia do słupka za pomocą opasek kablowych od stacji referencyjnej do zasilacza.




UWAGA: Jeśli przewód niskiego napięcia nie jest dobrze przymocowany opaskami zaciskowymi, może ulec uszkodzeniu w przypadku silnego wiatru.

10. Umieścić zasilacz 30-200 cm / 1-6.5 stopy nad podłożem. Więcej informacji znajduje się w *Określanie lokalizacji zasilacza na stronie 196*.
11. Podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania 100–240 V.
12. Począkając, aż wskaźnik stanu LED zacznie świecić ciągłym zielonym światłem. Na początku przez kilka minut wskaźnik stanu LED będzie migać na zielono. Więcej informacji znajduje się w *Kontrolka LED na stacji referencyjnej na stronie 201*.

123.4.3 Montaż stacji referencyjnej na ścianie


Uwaga: Ze względu na różnice w materiałach, z których mogą być wykonane ściany, śruby montażowe do ścian nie są dołączone w zestawie.

1. Przyłożyć ramię stacji referencyjnej do ściany, w miejscu, w którym ma zostać zamontowane. Wykonać 4 oznaczenia na ścianie w miejscach, gdzie zostaną wkręcone 4 śruby.




Uwaga: Jeśli stacja referencyjna jest zamontowana na ścianie, jej górna część musi znajdować się nad górną krawędzią ściany.


2. Wywiercić 4 otwory w ścianie na 4 śruby.
3. Zamontować stację referencyjną na ścianie za pomocą 4 śrub.




5. Przymocować złącze do przewodu do zacisków na ramieniu.



4. Przeciągnąć przewód stacji referencyjnej przez otwór w ramieniu i zamontować stację referencyjną na ramieniu.



6. Dokręcić śrubę (wkrętak Torx 20) na ramieniu stacji referencyjnej.



- Podłączyć przewód niskiego napięcia do stacji referencyjnej i zasilacza.
- Przymocować przewód niskiego napięcia do ściany za pomocą opasek kablowych od stacji referencyjnej do zasilacza.



UWAGA: Jeśli przewód niskiego napięcia nie jest dobrze przymocowany opaskami zaciskowymi,

może ulec uszkodzeniu w przypadku silnego wiatru.

- Umieścić zasilacz 30-200 cm / 1-6.5 stopy nad podłożem.Więcej informacji znajduje się w *Określanie lokalizacji zasilacza na stronie 196*.
- Podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania 100-240 V.
- Począć, aż wskaźnik stanu LED zacznie świecić ciągły zielonym światłem. Na początku przez kilka minut wskaźnik stanu LED będzie migać na zielono.Więcej informacji znajduje się w *Kontrolka LED na stacji referencyjnej na stronie 201*.

124 Przegląd

124.1 Wprowadzenie – konserwacja

W celu zapewnienia lepszej pracy i dłuższego okresu eksploatacji urządzenia należy je regularnie czyścić i wymieniać zużyte części.

124.2 Plan konserwacji

Harmonogram konserwacji pokazuje sposób serwisowania i konserwacji urządzenia. W celu zapewnienia lepszego działania i wydłużenia okresu eksploatacji urządzenia należy przestrzegać harmonogramu konserwacji.

X = zalecenia są zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

O = zalecenia nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Przygotowanie	Co roku	Co trzy lata
Wyczyścić urządzenie.Więcej informacji znajduje się w <i>Czyszczenie urządzenia na stronie 200</i> .	X	
Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużycia.	X	
Przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.	O	
Sprawdzić komunikaty serwisowe dotyczące zalecanych aktualizacji.	O	
Serwisowanie		
Sprawdzić moment siły dokręcenia śrub.Więcej informacji znajduje się w <i>Momenty siły dokręcenia na stronie 201</i> .	X	
Wymienić filtr przepływu powietrza.		O
Otworzyć urządzenie i wymienić wszystkie taśmy uszczelniające.		O

124.3 Czyszczenie urządzenia

konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć produkt od zasilania.



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czynności



UWAGA: Nie używać myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia urządzenia. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia.

W razie potrzeby oczyścić produkt wilgotną szmatką.

124.4 Momenty siły dokręcenia

Śruba	Narzędzie	Moment siły dokręcenia (Nm)
Górną część podwozia do dolnej części podwozia	Torx 20	1,8
Stacja referencyjna przymocowana do ramienia	Torx 20	1,8
Ramię przymocowane do słupka	Klucz imbusowy, 4 mm	5–6
Ramię, wspornik i wspornik słupka	Klucz imbusowy, 4 mm	5–6

125 Rozwiązywanie problemów

125.1 Kontrolka LED na stacji referencyjnej

Światło	Stan
Zielone migające światło	Uruchamianie stacji referencyjnej. Odczekać kilka minut.
Zielone stałe światło	W trakcie pracy.
Czerwone migające światło	Stacja referencyjna nie działa z powodu błędu. Odłączyć, a następnie podłączyć przewód zasilający, aby ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Białe migające światło	Konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Husqvarna.
Żółte migające światło	Dotyczy tylko stacji referencyjnej w trybie repeatera: stacja referencyjna w trybie repeatera nie ma łączności z główną stacją referencyjną. Stacja referencyjna jest w trybie rozruchowym lub nie ma łączności z główną stacją referencyjną. W przypadku braku łączności należy sprawdzić główną stację referencyjną lub najbliższy repeater.

126 Przechowywanie i utylizacja

126.1 Przechowywanie

W przypadku przechowywania stacji referencyjnej w pomieszczeniu należy pozostawić na swoim miejscu ramię zamontowane na słupku lub na ścianie, aby móc ponownie zamontować stację referencyjną w jej pierwotnym położeniu.

W przypadku pozostawienia stacji referencyjnej na zewnątrz w okresie zimowym zaleca się podłączenie zasilacza.

126.2 Utylizacja

Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących recyklingu oraz obowiązujących przepisów.

127 Dane techniczne

127.1 Dane techniczne

Wymiary	
Długość, maks. długość wraz ze wspornikiem do montażu na słupku cm / cale	36 / 13,8
Szerokość, cm / cale	19 / 7,5
Wysokość, cm / cale	36 / 13,8
Masa, stacja referencyjna kg / funty	0,88 / 1,9
Masa, ramię kg / funty	0,33 / 0,73
Dane urządzenia	
Typ zasilacza	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Wejściowe napięcie zasilania, V AC	100–240
Wyjściowe napięcie zasilania, V DC	28
Wyjściowe napięcie zasilania, A	1,3
Przewód niskiego napięcia, długość m / stopy	20 / 66
Kod IP stacji referencyjnej	IPX5
Kod IP zasilacza	IP44
Pobór mocy, W	2
Obsługiwane zakresy częstotliwości	
Zakres częstotliwości Bluetooth® (do celów serwisowych)	2400,0–2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863–870 MHz
SRD915 (Ameryka Północna)	902–928 MHz
SRD915 (Australia)	915–928 MHz
SRD915 (Nowa Zelandia)	915–928 MHz
Klasa mocy	
Moc wyjściowa Bluetooth® (do celów serwisowych)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Ameryka Północna)	13 dBm
SRD915 (Australia)	13 dBm
SRD915 (Nowa Zelandia)	13 dBm

Nie można zagwarantować pełnej kompatybilności pomiędzy urządzeniem a systemami bezprzewodowymi innego typu, takimi jak piloty zdalnego sterowania i nadajniki radiowe.

127.2 Zarejestrowane znaki handlowe

Nazwa handlowa *Bluetooth®* i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność *Bluetooth SIG, inc.*. Każde wykorzystanie takich znaków przez Husqvarna odbywa się w ramach umowy licencyjnej.

128 Deklaracja zgodności

128.1 Oryginalna Deklaracja zgodności UE

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



128.2 Przetłumaczona Deklaracja zgodności UE

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, deklarujemy z pełną
odpowiedzialnością, że produkt:

Opis	Zestaw komunikacyjny
Marka	HUSQVARNA
Typ/model	HUSQVARNA Reference Station
Identyfikacja	Numery seryjne z 2023 tygodnia 44

spełnia wszystkie wymogi określone w odpowiednich dyrektywach i przepisach UE:

Dyrektyna/przepis	Opis
2014/53/EU	„Dotycząca sprzętu radiowego”
2011/65/EU	„Dotycząca ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych”

oraz został zaprojektowany zgodnie z następującymi normami i specyfikacjami technicznymi;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Dyrektor ds. badań i rozwoju robotów do użytku profesjonalnego Husqvarna AB. Oddział Husqvarna.
Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną.



CUPRINS

129 Siguranță.....	206	133 Depanarea.....	214
130 Manualul operatorului.....	207	134 Depozitare și eliminare.....	214
131 Instalare.....	209	135 Date tehnice.....	215
132 Întreținerea.....	213	136 Declarație de conformitate.....	217

129 Siguranță

129.1 Definiții privind siguranță

Avertismentele, atenționările și notele sunt utilizate pentru a desemna părți foarte importante din manual.



AVERTISMENT: Se utilizează dacă există risc de vătămare sau de deces pentru operator sau pentru trecători, în cazul în care instrucțiunile din manual nu sunt respectate.



ATENȚIE: Se utilizează dacă există un risc de deteriorare a produsului, a altor materiale sau a zonelor învecinate, dacă instrucțiunile din manual nu sunt respectate.

Nota: Se utilizează pentru a furniza mai multe informații care sunt necesare într-o situație dată.

129.2 Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Respectați reglementările naționale legate de siguranță electrică.
- Produsul trebuie utilizat doar cu unitatea de alimentare cu tensiune furnizată de Husqvarna.
- Produsul poate fi utilizat numai cu echipamentul recomandat de producător. Toate celelalte tipuri de utilizare sunt necorespunzătoare. Instrucțiunile producătorului privind utilizarea/întreținerea trebuie respectate cu strictețe.
- Produsul poate fi utilizat, întreținut și reparat numai de persoane care cunosc în întregime caracteristicile sale speciale și regulile de siguranță. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul operatorului și să vă asigurați că înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

- Husqvarna nu garantează compatibilitatea deplină a produsului cu alte tipuri de sisteme wireless, precum telecomenzile, emițătoarele radio, aparatelor auditive pentru hipoacuzici, plasele electrice subterane pentru protecția împotriva animalelor sau dispozitivele similare.
- Este interzisă modificarea designului original al produsului. Toate modificările sunt efectuate pe proprie răspundere.
- Examinați produsul pentru a vedea dacă este deteriorat înainte de a-l porni. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.
- Temperatura de funcționare este între -20 °C și 45 °C/-4 °F și 113 °F. Temperatura de depozitare este între -20 °C și 70 °C/-4 °F și 158 °F.

129.3 Instrucțiuni de siguranță pentru instalare



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Nu amplasați sursa de alimentare într-o poziție în care există riscul de a se uda. Nu amplasați sursa de alimentare pe sol.
- Nu încapsulați sursa de alimentare. Apă condensată poate să deterioreze sursa de alimentare și poate să crească riscul de electrocutare.
- Risc de electrocutare. Instalați numai pe un dispozitiv de curent rezidual (RCD) la conectarea sursei de alimentare la priza de perete. Aplicabil pentru S.U.A./Canada. Dacă sursa de alimentare este instalată afară: Risc de electrocutare. Conectați numai la o priză GFCI de clasa A (RCD) acoperită, care are carcăsa rezistentă la temperaturi, cu capac de priză de accesorii introdus sau eliminat.
- Asigurați-vă că fișele cablului de joasă tensiune și ale sursei de alimentare electrică sunt curate și uscate înainte de a le conecta.
- Există riscul de cădere de obiecte în timpul instalării stației de referință. Acest lucru poate duce la vătămări corporale.

- Cablul de alimentare și cablul prelungitor trebuie să se afle în afara zonei de lucru, pentru a elimina riscul deteriorării lor.
- Există risc de cădere când instalați stația de referință într-o poziție înaltă. Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă când instalați stația de referință.

129.4 Instrucțiuni de siguranță pentru întreținere



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Deconectați produsul de la sursa de alimentare începând cu curățarea sau de efectuarea lucrării de întreținere asupra acestuia.

129.5 În cazul unei furtuni cu descărcări electrice

Pentru a diminua riscul de deteriorare a componentelor electrice din stația de referință, recomandăm ca sursa de alimentare a stației de referință să fie deconectată dacă există riscul producării unei furtuni. Conectați din nou sursa de alimentare după ce trece riscul de furtună.

130 Manualul operatorului

130.1 Introducere

Număr de serie:

Numărul de serie se află pe plăcuța de identificare a produsului și pe ambalajul produsului. Folosiți numărul de serie pentru a vă înregistra produsul pe www.husqvarna.com.

130.1.1 Asistență

Pentru asistență pentru produs, adresați-vă reprezentanței de service Husqvarna.

130.1.2 Descrierea produsului

Nota: Husqvarna actualizează periodic aspectul și funcțiile produselor. Consultați *Asistență la pagina 207*.

Produsul este o stație de referință care primește semnale prin satelit și trimite date de corecție către mașina de tuns gazonul. O stație de referință poate fi folosită pentru mai multe mașini robotizate de tuns gazonul.


Stația de referință poate funcționa ca un repetor pentru a crea o rețea de stații de referință. Puteți utiliza

repetoarele pe suprafețe mai mari, de exemplu terenuri de golf pentru a preveni un semnal slab al stației de referință. O stație principală de referință primește semnalele de la satelit, iar celelalte stații de referință funcționează ca repetoare.

130.1.3 Descrierea sistemului

Sistemul EPOS™ conține o mașină robotizată de tuns gazonul, o stație de încărcare și o stație de referință. Mașina robotizată de tuns gazonul și stația de referință primesc semnale prin satelit pentru pozitionare. Stația de referință este statică și trimite datele de corecție către mașina robotizată de tuns gazon pentru a obține o poziție precisă a acesteia. Zona de lucru este creată virtual într-o aplicație folosind produsul și adăugând puncte de trecere în vederea alcăturirii unei hărți în aplicație.

130.1.4 Prezentarea generală a produsului



1. Stație de referință
2. Braț
3. Consolă de susținere
4. Consolă mică pentru stâlp, pentru stâlpi cu dimensiunea de 32-44 mm/1,26-1,73 in.
5. Consolă mare pentru stâlp, pentru stâlpi cu dimensiunea de 44-55 mm/1,73-2,16 in.
6. Șuruburi
7. Șuruburi
8. řabe
9. Sursa de alimentare¹⁷
10. Cablu de joasă tensiune
11. Manualul operatorului

130.1.5 Simbolurile de pe produs

Aceste simboluri pot fi găsite pe produs. Asigurați-vă că le înțelegeți.




Acest produs este în conformitate cu directivele UE aplicabile.



Acest produs este în conformitate cu directivele UK aplicabile.



Nu este permisă aruncarea produsului ca deșeu menajer obișnuit. Respectați reglementările naționale și folosiți sistemul local de reciclare.



Utilizați o sursă de alimentare deținabilă, conform indicațiilor de pe plăcuța de identificare de lângă simbol.

Nota: Celelalte simboluri/autocolante de pe produs se referă la cerințele de certificare pentru unele piese.

¹⁷ Aspectul poate varia în funcție de piață

131 Instalare

131.1 Introducerea - Instalarea



AVERTISMENT: Citiți și înțelegeți capitolul referitor la siguranță înainte de instalarea produsului.



ATENȚIE: Utilizați piese de schimb și materiale de instalare originale.

Nota: Consultați www.husqvarna.com pentru mai multe informații despre instalare.

131.2 Examinarea amplasării a stației de referință



ATENȚIE: Dacă în apropiere se află un paratrănsnet, nu instalați stația de referință mai sus decât paratrănsnetul.




ATENȚIE: Nu montați stația de referință pe un catarg de steag. Mișările stației de referință vor afecta datele de corecție cu poziția precisă trimisă către produs.

- Montați stația de referință pe un obiect fix, care nu se poate mișca sau roti.
- Montați stația de referință pe un stâlp sau un perete. Stâlpul trebuie să aibă un diametru de 32-55 mm / 1.26-2.16 in. pentru a se potrivi cu accesoriole de pe stația de referință.

Nota: Dacă stația de referință este montată pe perete, partea superioară a acesteia trebuie să se afle deasupra peretelui. În perete nu trebuie să existe metal.

- Asigurați-vă că stația de referință are vizibilitate completă spre cer. Asigurați-vă că cerul este vizibil fără obstacole în toate direcțiile mai sus de un unghi de elevație de 10°.



- Instalați stația de referință într-o pozitie înaltă pentru un interval mai mare de semnale radio. Instalați stația de referință la o înălțime de minimum 2.5 m / 8 ft.
- Aveți grijă ca distanța maximă dintre stația de referință și produs să fie de 500 m / 1640 ft. când câmpul vizual este liber. Obiectele dintre stația de referință și produs reduc distanța.
- Asigurați-vă că distanța dintre stația de referință și produs este mai mică de 500 m / 1640 ft.
- Montați stația de referință acolo unde semnalul radio ajunge în toate părțile zonei de lucru. Obiectele mari pot bloca semnalele radio.
- Puteți instala mai multe stații de referință pentru a funcționa ca repetor într-o zonă mare. Adresați-vă reprezentantului local Husqvarna pentru informații suplimentare.

Nota: Sunt necesare setări speciale dacă la fața locului există mai multe stații de referință. Adresați-vă reprezentantului local Husqvarna pentru informații suplimentare.

131.3 Examinarea locului de amplasare a sursei de alimentare



AVERTISMENT: Nu tăiați cablul de joasă tensiune. Există riscul de soc electric.



ATENȚIE: Asigurați-vă că lamele mașinii robotizate de tuns gazonul nu taie cablurile de alimentare.

- Amplasați sursa de alimentare într-o zonă cu plafon și protecție împotriva soarelui și ploii.
- Amplasați sursa de alimentare într-o zonă cu un flux de aer bun.

- Folosiți un dispozitiv de curent rezidual (RCD) când conectați sursa de alimentare la priza de alimentare.
- Prelungiți cablul de joasă tensiune dacă este necesar. Cablul de joasă tensiune poate fi prelungit până la 100 m / 328 ft.

131.4 Instalarea produsului

Citiți și familiarizați-vă cu instrucțiunile despre stația de referință. Consultați *Examinarea amplasării a stației de referință la pagina 209*.

Citiți manualul operatorului pentru mașina robotizată de tuns gazonul care se folosește împreună cu stația de referință.

Puteți monta stația de referință pe un stâlp sau un perete.



ATENȚIE: Mișcările stației de referință vor afecta datele de corecție cu poziția precisă trimisă către produs. Stația de referință trebuie fixată bine pe stâlp sau perete.




ATENȚIE: Obiectele de pe hartă își vor schimba poziția dacă mutați stația de referință. Reglați obiectele de pe hartă sau efectuați din nou instalarea în aplicația Automower® Connect.

131.4.1 Dispozitive de montare

- Șurubelniciă, Torx 20.
- Cheie hexagonală, 4 mm. Inclusă în ambalaj.


131.4.2 Montarea stației de referință pe un stâlp

1. Prindeți stâlpul bine pe un perete, pe acoperiș sau pe sol. Asigurați-vă că stâlpul nu se poate mișca și nu poate fi mișcat accidental.
2. Prindeți de braț consola de susținere și una dintre consolele pentru stâlp cu 4 șuruburi (și cheia hexagonală de 4 mm).




Nota: Consolele pentru stâlp sunt disponibile în 2 dimensiuni, pentru a se potrivi cu stâlpi de diferite dimensiuni. Alegeti consola pentru stâlp adevarată pentru instalare.

3. Puneți brațul pe stâlp.





Nota: Stația de referință trebuie să fie instalată în partea de sus a stâlpului.


4. Prindeți stația de referință pe stâlp cu cele 2 șuruburi (și cheia hexagonală de 4 mm).



5. Trageți cablul stației de referință prin fanta din braț și montați stația de referință pe braț.



6. Prindeți conectorul de clemele brațului.



7. Strângeți șurubul (Torx 20) de pe brațul stației de referință.

8. Conectați cablul de joasă tensiune la stația de referință și sursa de alimentare. Consultați *Examinarea locului de amplasare a sursei de alimentare la pagina 209*.

9. Prindeți cablul de joasă tensiune cu coliere pe stâlp de la stația de referință la sursa de alimentare.



ATENȚIE: Dacă nu este bine strâns cu coliere, cablul joasă tensiune poate fi deteriorat în condiții de vânt puternic.

10. Puneți sursa de alimentare la 30-200 cm / 1-6.5 ft. deasupra solului. Consultați *Examinarea locului de amplasare a sursei de alimentare la pagina 209*.


11. Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de 100-240 V.

12. Așteptați până când indicatorul de stare cu LED rămâne aprins în verde. La început, indicatorul de stare cu LED va lumina intermitent în verde câteva minute. Consultați *Lampa indicatoare cu LED de pe stația de încărcare la pagina 214*.

131.4.3 Montarea stației de referință pe perete


Nota: Șuruburile pentru fixarea pe perete nu sunt incluse, deoarece materialele din care sunt făcuți perejii diferă.

1. Țineți brațul stației de referință pe perete în locul în care îl veți prinde. Faceți 4 semne pe perete în locul în care veți fixa cele 4 șuruburi.




Nota: Dacă stația de referință este montată pe perete, partea superioară a acesteia trebuie să se afle deasupra peretelui.


2. Faceți 4 găuri în perete pentru cele 4 șuruburi.
3. Montați stația de referință pe perete cu cele 4 șuruburi.




5. Prindeți conectorul de clemete brațului.



4. Trageți cablul stației de referință prin fanta din braț și montați stația de referință pe braț.



6. Strângeți șurubul (Torx 20) de pe brațul stației de referință.



- Conectați cablul de joasă tensiune la stația de referință și sursa de alimentare.
- Prindeți cablul de joasă tensiune cu coliere pe perete de la stația de referință la sursa de alimentare.



ATENȚIE: Dacă nu este bine strâns cu coliere, cablul joasă tensiune

poate fi deteriorat în condiții de vânt puternic.

- Puneți sursa de alimentare la 30-200 cm / 1-6.5 ft. deasupra solului. Consultați *Examinarea locului de amplasare a sursei de alimentare la pagina 209*.
- Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de 100-240 V.
- Așteptați până când indicatorul de stare cu LED rămâne aprins în verde. La început, indicatorul de stare cu LED se aprinde intermitent în verde câteva minute. Consultați *Lampa indicatoare cu LED de pe stația de încărcare la pagina 214*.

132 Întreținerea

132.1 Introducere - Întreținere

Pentru o funcționare mai bună și o durată mai mare de viață a produsului, aveți grijă să-l curățați regulat și să înlocuiți componentele uzate.

132.2 Program de Întreținere

Calendarul de întreținere arată cum se efectuează lucrările de service și de întreținere. Respectați calendarul de întreținere pentru o mai bună funcționare și pentru a prelungi durata de viață a produsului.

X = Instrucțiunile sunt incluse în acest manual al operatorului.

O = Instrucțiunile nu sunt incluse în acest manual al operatorului. Adresați-vă distribuitorului dvs. de service autorizat.

Pregătire	Anual	La fiecare trei ani
Curățați produsul. Consultați <i>Curățați produsul la pagina 213</i> .	X	
Verificați dacă produsul nu prezintă semne de uzură sau deteriorare.	X	
Faceți o actualizare de firmware.	O	
Verificați mesajele de service pentru actualizările recomandate.	O	
Lucrări de service		
Verificați cuplul de strângere a șuruburilor. Consultați <i>Cupluri de strângere la pagina 214</i> .	X	
Înlocuiți filtrul de aer.		O
Deschideți produsul și înlocuiți toate benzile de etanșare.		O

132.3 Curățați produsul



AVERTISMENT: Deconectați produsul de la sursa de alimentare înaintea lucrărilor de întreținere sau de curățare.



ATENȚIE: Nu utilizați o instalație de spălare cu presiune ridicată pentru a curăța produsul. Nu utilizați solventi pentru a curăța.

Dacă este necesar, curățați produsul cu o cărpă umedă.

132.4 Cupluri de strângere

Șurub	Sculă	Cuplu de strângere (Nm)
Şasiul superior la şasiul inferior	Torx 20	1,8
De la stația de referință la braț	Torx 20	1,8
De la braț la stâlp	Cheie hexagonală, 4 mm	5-6
Braț, consolă de susținere și consolă pentru stâlp	Cheie hexagonală, 4 mm	5-6

133 Depanarea

133.1 Lampa indicatoare cu LED de pe stația de încărcare

Lumină	Stare
Lumină verde intermitentă	Pornirea stației de referință. Așteptați câteva minute.
Lumină verde continuă	În funcțiune.
Lumină roșie intermitentă	Stația de referință nu funcționează din cauza unei erori. Deconectați cablul de alimentare și conectați-l din nou pentru a reporni produsul. Dacă problema persistă, contactați reprezentantul de service autorizat.
Lumină albă intermitentă	Este necesară actualizarea firmware-ului. Contactați reprezentantul Husqvarna local.
Lumină galbenă intermitentă	Numai pentru stația de referință în modul repetor: Stația de referință în modul repetor nu are nicio conexiune la stația principală de referință. Stația de referință este în modul de pornire sau nu are nicio conexiune cu stația de referință principală. Dacă nu există nicio conexiune, examinați stația de referință principală sau cel mai apropiat repetor.

134 Depozitare și eliminare

134.1 Depozitarea

Dacă depozitați stația de referință la interior, lăsați brațul montat pe stâlp sau perete, pentru a putea monta din nou stația de referință în poziția inițială.

Dacă țineți stația de referință la exterior pe perioada iernii, vă recomandăm să lăsați conectată sursa de alimentare.

134.2 Dezafectarea

Respectați cerințele de reciclare și reglementările locale aplicabile.

135 Date tehnice

135.1 Date tehnice

Dimensiuni	
Lungime, lungime maximă inclusiv placa pentru instalare pe stâlp cm / in.	36 / 13.8
Lățime, cm / in.	19 / 7.5
Înălțime, cm / in.	36 / 13.8
Greutate stație de referință, kg / lb	0,88 / 1.9
Greutate braț, kg / lb	0,33 / 0,73
Date despre produs	
Tip de sursă de alimentare	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Intrare sursă de alimentare, V c.a.	100-240
Ieșire sursă de alimentare, V c.c.	28
Ieșire sursă de alimentare, A	1,3
Lungimea cablului de joasă tensiune, m/ft.	20/66
Cod IP stație de referință	IPX5
Cod IP sursă de alimentare electrică	IP44
Consum de energie, W	2
Suport bandă de frecvență	
Interval de frecvență Bluetooth® (pentru service)	2400-2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (America de Nord)	902-928 MHz
SRD915 (Australia)	915-928 MHz
SRD915 (Noua Zeelandă)	915-928 MHz
Clasa de putere	
Putere de ieșire Bluetooth® (pentru service)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (America de Nord)	13 dBm
SRD915 (Australia)	13 dBm
SRD915 (Noua Zeelandă)	13 dBm

Nu se poate garanta compatibilitatea totală între produs și alte tipuri de sisteme wireless, precum telecomenziile și emițătoarele radio.

135.2 Mărci comerciale înregistrate

Marca și siglele *Bluetooth®* sunt mărci comerciale înregistrate ale *Bluetooth SIG, inc.*, iar utilizarea lor de Husqvarna se face sub licență.

136 Declarație de conformitate

136.1 Declarație de conformitate UE inițială

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



136.2 Declarație de conformitate UE tradusă

Noi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, declarăm pe propria răspundere, că
produsul:

Descriere	Kit de comunicații
Marcă	HUSQVARNA
Tip/Model	HUSQVARNA Reference Station
Identificare	Numere de serie începând cu 2023 săptămâna 44

respectă în totalitate următoarele directive și
reglementări UE:

Directivă/Regulament	Descriere
2014/53/EU	„Privind echipamentele radio”
2011/65/EU	„Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase”

și că au fost aplicate următoarele standarde și/sau
specificații tehnice:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Director Pro Robotics R&D Husqvarna AB, Divizie
Husqvarna. Responsabil pentru documentația tehnică.



Sisukord

137 Ohutus.....	219	141 Veaotsing.....	227
138 Kasutusjuhend.....	220	142 Hoiustamine ja kasutuselt kõrvaldamine..	227
139 Installimine.....	222	143 Tehnilised andmed.....	227
140 Hooldamine.....	226	144 Vastavusdeklaratsioon.....	229

137 Ohutus

137.1 Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva önnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

137.2 Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Järgige elektriohutust käsitlevaid riiklike eeskirju.
- Toodet tohib kasutada ainult Husqvarnalt saadud toiteallikaga.
- Tootega tohib kasutada ainult tootja soovitatud lisatarvikuid. Kõik muud kasutusviisid on väärad. Tootja kasutus- ja hooldusjuhiseid tuleb täpselt järgida.
- Toodet võivad kasutada, hooldada ja remontida ainult isikud, kes on selle eriomaduste ja ohutusjuhistega täielikult kursis. Lugege enne toote kasutamist kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja veenduge, et oleksite juhisteid aru saanud.
- Husqvarna ei garanteeri täielikku ühilduvust toote ja muud tüüpi traadita süsteemide vahel, milleks võivad olla kaugjuhimispuldid, raadiosaatjad, silmusvõimendid, maa-alused elektrilised loomapiirdeid vms.
- Toote algse konstruktsiooni muutmine on keelatud. Kõik muudatused teete omaal vastutusel.

137.3 Paigaldamise ohutusjuhised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Ärge paigutage toiteallikat kohta, kus see võib märijaks saada. Ärge paigutage toiteallikat maapinnale.
- Ärge katke toiteallikat kinni. Kondensatsioonivesi võib kahjustada toiteallikat ja suurendab elektriöögi ohtu.
- võib põhjustada elektriöögiohtu. Kui soovite ühendada seadme seinapistikusse, tuleb kasutada rikkevoolukaitset (RCD). Kehtib Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Vältilingimustesse paigaldatud toiteallikas: võib põhjustada elektriöögiohtu. Paigaldage üksnes kattega A-klassi lühisekaitsmega ehk rikkevoolukaitse pistikusse, mille korpus on ilmastikukindel ja mille ühenduspistiku kate on sisestatud või eemaldatud.
- Kontrollige enne ühendamist, kas madalpingekaabli pistikud ja toiteallikas on puhtad ja kuivid.
- Viitejaama paigaldamise ajal eksisteerib esemete kukumise oht. See võib põhjustada vigastusi.
- Kaablikahjustuste vältimiseks peavad toitekaabel ja pikendusjuhe olema väljaspool tööala.
- Kui paigaldate viitejaama kõrgele, on oht paigaldamise ajal alla kukkuda. Veenduge viitejaama paigaldamisel, et teie asend oleks stabiiline.

137.4 Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Lahutage toode toiteallikast enne, kui alustate toote puhastamist või hooldamist.

äikeseohu korral katkestada. Ühenda voolavarustus pärast äikeseohu möödumist uuesti.

137.5 Äikese ajal

Viitejaama elektrikomponentide kahjustusohu vähendamiseks soovitame viitejaama voolavarustuse

138 Kasutusjuhend

138.1 Sissejuhatus

Seerianumber:

Seerianumber on toote mudeli etiketil ja toote pakendil. Registreerige oma toote seerianumber veebisaidil www.husqvarna.com.

138.1.1 Tugi

Toote klienditoe küsimustes võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.

vältimiseks võite kasutada kordajaid suurematel aladel, näiteks golfiväljakutel. Üks peamine viitejaam võtab vastu satelliidi signaale ja teised viitejaamat töötavad kordajatena.

138.1.2 Toote kirjeldus

Märkus: Husqvarna uuendab regulaarselt toodete välimust ja funktsioone. Vt jaostist *Tugi lk 220*.


138.1.3 Süsteemi kirjeldus

Toode on viitejaam, mis võtab vastu satelliidisignaale ja saadab niidukile korrektsooniandmeid. Ühte viitejaama saab kasutada mitme robotniidukiga.

Süsteem EPOS™ koosneb robotniidukist, laadimisjaamast ja viitejaamast. Robotniiduk ja viitejaam saavad positsioneerimiseks satelliidisignaale. Viitejaam on liikumatu ja saadab niiduki täpsse positsiooni saamiseks robotniidukile korrektsooniandmeid. Tööala luuakse virtuaalselt rakenduses, käitades toodet ja lisades rakenduses asuvale kaardile teepunkte.

Viitejaam võib töötada kordajana viitejaamade võrgustiku loomiseks. Nõrga viitejaama signaali

138.1.4 Toote tutvustus




1. Viitejaam
2. Ölg
3. Tugikronstein
4. Väike postikronstein, posti mõõtmetele 32–44 mm / 1,26–1,73 tolli.
5. Suur postikronstein, posti mõõtmetele 44–55 mm / 1,73–2,16 tolli.
6. Krivid
7. Krivid
8. Seibid
9. Toiteallikas¹⁸
10. Madalpingekaabel
11. Kasutusjuhend



See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.



Toode ei tohi kasutusest kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Järgige riiklike eeskirju ja kasutage kohalikku jäätmete ringlussevõtu süsteemi.



Kasutage lahtiühendatavat toiteallikat, mis on määratletud andmesildil sümboli kõrval.

138.1.5 Sümbolid tootel

Tootel leiduvad järgmised sümbolid. Veenduge, et saate neist aru.



See toode vastab kehtivatele EL-i direktiividele.

Märkus: Ülejäänud seadmel toodud sümbolid/tähised vastavad teatud riikides kehtivatele sertifitseerimisnõuetele.

¹⁸ Välimus võib olenevalt turust olla erinev

139 Installimine

139.1 Sissejuhatus – paigaldamine



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.



ETTEVAATUST: Kasutage originaalvaruosi ja paigaldusmaterjali.

Märkus: Paigaldamise kohta leiate lisateavet vt www.husqvarna.com.

139.2 Viitejaama asukoha valimine




ETTEVAATUST: Kui sellel alal asub piksevarras, ärge paigaldage viitejaama piksevardast kõrgemale.



ETTEVAATUST: Ärge paigaldage viitejaama lipuvardale. Viitejaama liikumise korral ei pruugi viitejaam saata tootele täpsé asukohaga korrektsooniandmeid.

- Kinnitage viitejaam stabiilsele objektile, mis ei liigu ega pöörle.
- Paigaldage viitejaam postile või seinale. Posti läbimõõt peab olema 32-55 mm, et see sobiks viitejaama kinnitusega.
- Märkus:** Kui viitejaam paigaldatakse seinale, peab viitejaama ülaosa asuma seinast kõrgemal. Seinas ei tohi leiduda metalli.
- Tagage viitejaamale täielik vaade taevale. Veenduge, et taevas oleks alates 10° töusunurgast takistusteta nähtav kõikides suundades.



- Raadiosignaali leviala suurendamiseks paigaldage viitejaam kõrgele kohale. Paigaldage viitejaam minimaalselt 2.5 m kõrgusele.
- Veenduge, et toote ja viitejaama maksimaalne vahemaa on osutevaates 500 m. Viitejaama ja toote vahelised esemed vähendavad vahemaa.
- Veenduge, et toote ja viitejaama vahemaa jääb alla 500 m.
- Paigaldage viitejaam kohta, kus raadiosignaal ulatub tööpiirkonna igasse osasse. Suured objektid võivad raadiosignaale blokeerida.
- Suurel alal kordajana töötamiseks saatte paigaldada rohkem kui ühe viitejaama. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Husqvarna esindajaga.

Märkus: Kui piirkonnas on rohkem kui üks viitejaama, läheb vaja eriseadeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Husqvarna esindajaga.

139.3 Toiteallika asukoha valimine



HOIATUS: Ära lõika madalpingekaablit. Elektrilöögi oht.



ETTEVAATUST: Veendu, et robotniidiuki lõiketerad ei lõikaks elektrikaableid.

- Paigutage toiteallikas katusega kaetud ning päikese ja vihma eest kaitstud kohta.
- Paigutage toiteallikas hea õhuvahetusega kohta.
- Kasutage toiteallika ühendamisel rikkevoolulaiuselülitiga toitepesa (RCD).
- Vajaduse korral pikenda madalpingekaablit. Madalpingekaablit saab pikendada kuni pikkueni 100 m / 328 jalga.

139.4 Toote paigaldamine

Lugege läbi viitejaama juhised ja tehke need endale selgeks. Vt jaotist *Viitejaama asukoha valimine lk 222*.

Lugege läbi robotniidiuki, mida hakatakse koos viitejaamaga kasutama, kasutusjuhend.

Viitejaama võite paigaldada posti külge või seinale.



ETTEVAATUST: Viitejaama liikumise korral ei pruugi viitejamal saata tootele täpsse asukohaga korrektsooniandmeid. Viitejaam tuleb paigaldada tugevalt seina või posti külge.




ETTEVAATUST: Viitejaama liigutamisel muudavad ka kaardil asuvad elementid oma asukohta. Kohandage kaardil olevaid elemente või installige rakenduses Automower® Connect uesti.

139.4.1 Paigaldustööriistad

- Kruvikeeraja, Torx 20.
- Kuuskantvõti, 4 mm. Sisaldub karbis.


139.4.2 Viitejaama paigaldamine postile

1. Kinnitage post tugevalt seinale, katusele või maapinnale. Veenduge, et post ei liigu ja seda pole võimalik ka juhuslikult liigutada.
2. Kinnitage tugikronstein ja üks postikronsteinist nelja kruvi (4 mm kuuskantvõti) abil ölale.




Märkus: Postikronsteinid on erineva suurusega postide jaoks saadaval 2 erinevas suuruses. Valige oma paigaldise jaoks asjakohane postikronstein.

3. Asetage õlg posti otsa.




Märkus: Viitejam peab olema paigaldatud posti otsa.


4. Kinnitage viitejam kahe kruvi abil (4 mm kuuskantvõti) postile.




5. Tömmake viitejaama kaabel läbi öla asuva pilu ja paigaldage viitejam ölale.



6. Kinnitage konnektor ölal asuvatele klambritele.



7. Pingutage viitejaama ölal asuvad kruvid (Torx 20).



8. Ühendage madalpingekaabel viitejaama ja toiteallikaga. Vt jaotist *Toiteallika asukoha valimine lk 222*.

9. Kinnitage madalpingekaabel kaablivitsadega viitejaamalt posti ja toitekaabli külge.




ETTEVAATUST: Kui madalpingekaabel pole tugevalt kinnitatud, võib tugev tuul kaablivitsasid kahjustada.

10. Asetage toiteallikas 30-200 cm / 1-6.5 jalga maapinnast kõrgemale. Vt jaotist *Toiteallika asukoha valimine lk 222*.
11. Ühendage toiteallikas välistingimustes asuva 100–240 V toitepesaga.
12. Oodake, kuni LED-olekunäidik jäää ühtlasest roheliselt pölema. Esimene LED-olekunäidik vilgub mõne minutti. Vt jaotist *Viitejaama LED-märgutuli lk 227*.

139.4.3 Viitejaama kinnitamine seinale


Märkus: Kuna seinamaterjalid võivad olla erinevad, pole kinnitamiseks vajalikke kruvisid seadme komplektis kaasas.

1. Hoia viitejaama õlga vastu seina, kuhu soovid selle kinnitada. Tee seinale 4 märgist kohta, kuhu soovid kinnitada 4 kruvi.




Märkus: Kui viitejaam paigaldatakse seinale, peab viitejaama ülaosa asuma seinast kõrgemal.


2. Puuri 4 kruvi jaoks seina 4 auku.
3. Paigalda viitejaam 4 kruvi abil seinale.




4. Vii viitejaama kaabel läbi ölas asuva pilu ja paigalda viitejaam ölale.



5. Kinnita konnektor ölal asuvatele klambritele.



6. Pinguta viitejaama ölal asuvad kruvid (Torx 20).



7. Ühenda madalpingekaabel viitejaama ja toiteallikaga.

8. Kinnita madalpingekaabel kaabliviltsadega viitejaamast seinale ja toitekaabliile.



ETTEVAATUST: Kui madalpingekaabel pole tugevalt kinnitatud, võib tugev tuul kaabliviltsasid kahjustada.

9. Asetage toiteallikas 30-200 cm / 1-6.5 jalga maapinnast kõrgemale. Vt jaotist *Toiteallika asukoha valimine lk 222*.

10. Ühendage toiteallikas välistingimustes asuva 100-240 V toitepesaga.

11. Oodake, kuni LED-olekunäidik jäääb ühtlaselt roheliselt pölema. Esmalt LED-olekunäidik vilgub mõne minutti. Vt jaotist *Viitejaama LED-märgutuli lk 227*.

140 Hooldamine

140.1 Sissejuhatus – hooldus

Parema töö ja pikema tööea tagamiseks puhastage toodet regulaarselt ning asendage kulunud osad.

140.2 Hooldusgraafik

Hooldusgraafikus on kirjas, kuidas toodet hooldada. Parema töö tagamiseks ja toote tööea pikendamiseks järgige hooldusgraafikut.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Pöörduge volitatud hooldustöökotta.

Ettevalmistus	Igal aastal	Iga kolme aasta ta-gant
Puhastage toode. Vt jaotist <i>Toote puhastamine lk 226</i> .	X	
Kontrollige toodet kahjustuste ja kulumise suhtes.	X	
Värskendage püsivara.	O	
Kontrollige hooldustateid soovitatud värskenduste suhtes.	O	
Hooldus		
Kontrollige kruvide pingutusmomenti. Vt jaotist <i>Pingutusmoment lk 226</i> .	X	
Vahetage õhufilter.		O
Avage toode ja asendage kõik tihendusribad.		O

140.3 Toote puhastamine



HOIATUS: Ühenda toode enne hooldamist või puhastamist voolavarustusest lahti.



ETTEVAATUST: Ära kasuta toote puhastamiseks survepesurit. Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid

Vajaduse korral puhasta tootejaama niiske lapiga.

140.4 Pingutusmoment

Kruvi	Tööriist	Pingutusmoment (Nm)
Raami ülaosa raami alaosale	Torx 20	1,8
Viitejaam öla külge	Torx 20	1,8
Õlg posti külge	Kuuskantvöti, 4 mm	5–6
Õlg, tugikronstein ja postikronstein	Kuuskantvöti, 4 mm	5–6

141 Veaotsing

141.1 Viitejaama LED-märgutuli

Tuli	Olek
Vilkuv roheline tuli	Viitejaama käivitumine. Oodake mõni minut.
Roheline pidev tuli	Töötab.
Vilkuv punane tuli	Viitejaam ei tööta törke töttu. Ühendage toote taaskäivitamiseks toitejuhe lahti ja ühendage see uuesti. Probleemi püsimise korral pöörduge volitatud hooldustöökotta.
Vilkuv valge tuli	Vajalik on püsivarava värskendamine. Võtke ühendust kohaliku Husqvarna esindajaga.
Vilkuv kollane tuli	Ainult viitejaama jaoks kordaja režiimis. Kordaja režiimis viitejaamal puudub ühendus peamise viitejaamaga. Viitejaam on käivitusrežiimis või puudub ühendus peamise viitejaamaga. Kui ühendus puudub, kontrollige peamist viitejaama või lähimat kordajat.

142 Hoiustamine ja kasutuselt kõrvaldamine

142.1 Hoiustamine

Viitejaama siseruumides hoiustades jäta ölg posti või seina külgse, et hiljem oleks võimalik viitejaama tagasi oma algsele kohale kinnitada.

Kui viitejaam jäääb talveks välja, soovitame toite ühendatuna hoida.

142.2 Kõrvaldamine

Järgige kohalikke jäätmekeitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.

143 Tehnilised andmed

143.1 Tehnilised andmed

Mõõtmel	
Pikkus, max pikkus koos postile paigaldamise plaadiga, cm	36
Laius, cm	19
Kõrgus, cm	36
Mass, viitejaam, kg	0,88
Mass, ölg, kg	0,33

Toote andmed	
Toiteploki tüüp	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Toitesisend, V AC	100-240
Toiteväljund, V DC	28
Toiteväljund, A	1,3
Madalpingekaabel, pikkus, m	20
Viitejaama IP-kaitseaste	IPX5
Toiteallika IP-kaitseaste	IP44
Võimsustarve, W	2

Sagedusala tugi	
Bluetooth® Sagedusvahemik (teenindamiseks)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Euroopa)	863-870 MHz
SRD915 (Põhja-Ameerika)	902-928 MHz
SRD915 (Austraalia)	915-928 MHz
SRD915 (Uus-Merema)	915-928 MHz

Võimsusklass	
Bluetooth® Väljundvõimus (teenindamiseks)	8 dBm
SRD868 (Euroopa)	13 dBm
SRD915 (Põhja-Ameerika)	13 dBm
SRD915 (Austraalia)	13 dBm
SRD915 (Uus-Merema)	13 dBm

Toote ja muud tüüpi raudiosüsteemide, näiteks kaugjuhtimispultide ja raadiosaatjate vahelist sobivust pole võimalik garanteerida.

143.2 Registreeritud kaubamärgid

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte *Bluetooth SIG, inc.* registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna kasutab neid litsentsi alusel.

144 Vastavusdeklaratsioon

144.1 EL-i vastavusdeklaratsiooni originaal

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



144.2 EL-i vastavusdeklaratsiooni tõlge

Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, deklareerime omavastutusel, et
toode:

Kirjeldus	Ühenduskomplekt
Kaubamärk	HUSQVARNA
Tüüp/mudel	HUSQVARNA Reference Station
Identifitseerimine	Seerianumbrid kuupäevaga 2023 nädalast 44

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
eeskirjadele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2014/53/EU	Raadioseadmete direktiiv
2011/65/EU	Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või tehnilised
spetsifikatsioonid:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Husqvarna AB Pro Roboticsi uurimis- ja
arendusteguse juht Husqvarna Division. Tehnilise
dokumentatsiooni eest vastutaja.



Saturs

145 Drošība.....	231	149 Problēmu novēršana.....	239
146 Lietotāja rokasgrāmata.....	232	150 Glabāšana un utilizācija.....	239
147 Uzstādīšana.....	234	151 Tehniskie dati.....	239
148 Apkope.....	238	152 Atbilstības deklarācija.....	241

145 Drošība

145.1 Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tieka izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegtā instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tieka izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegtā instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tieka izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

145.2 Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces lietošanas izlasiet zemāk minētos norādījumus.

- Ievērojet valsts tiesību aktos noteiktās elektrodrošības prasības.
- Ierīci drīkst izmantot tikai ar Husqvarna nodrošināto barošanas bloku.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar ražotāja apstiprināto papildu aprīkojumu. Visi citi lietošanas veidi ir nepareizi. Precīzi ievērojet ražotāja norādījumus par lietošanu un tehnisko apkopi.
- Ierīci drīkst lietot, uzturēt un remontēt tikai tie, kuri pilnībā pārzina tās tehniskos raksturlielumus un drošības noteikumus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka izprotat norādījumus.
- Husqvarna negarantē pilnīgu ierīces saderību ar citām bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības

pultīm, radio raidītājiem, dzirdes aparātiem, dzīvniekiem paredzētām zemē ierokamām radio sētām vai līdzīgām sistēmām.

- Nav atļauts mainīt ierīces oriģinālo konstrukciju. Par visām izmainām esat atbildīgs tikai un vienīgi jūs.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Darba temperatūra: no -20 °C līdz 45 °C/no -4 °F līdz 113 °F. Uzglabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 70 °C/no -4 °F līdz 158 °F.

145.3 Drošības norādījumi uzstādīšanai



BRĪDINĀJUMS: Pirms plāvēja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Nenovietojiet barošanas bloku vietā, kur tas var samirkt. Nenovietojiet barošanas bloku uz zemes.
- Neiekapsulējiet barošanas bloku. Kondensāts var sabojāt barošanas bloku un palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.
- Elektriskās strāvas trieciena risks. Pieslēdzot barošanas bloku sienas kontaktligzdai, ieteicams izmantonot tikai tādu, kurai ir paliekošās strāvas noplūdes slēdzis (residual current device — RCD). Attiecas uz ASV/Kanādu. Ja barošanas avots ir uzstādīts ārpus telpām: Elektriskās strāvas trieciena risks. Uzstādīet tikai pie segtas A klasses GFCI kontaktligzdas (RCD), kuras korpus ir laikapstākļu drošs gan ar ievietotu, gan izņemtu kontaktspraudņa vāciņu.
- Nodrošiniet, lai pirms pievienošanas zemsrieguma kabeļa un barošanas bloka kontaktspraudni ir tīri un sausi.
- Ir risks, ka atbalsta stacijas uzstādīšanas laikā var nokrist kādi priekšmeti. Tas var izraisīt traumas.
- Lai izvairītos no kabelju bojājumiem, strāvas padeves kabelim un pagarinātājam ir jāatrodas ārpus darba zonas.
- Ja uzstādāt atbalsta staciju augstā vietā, ir risks, ka jūs varētu nokrist. Atbalsta stacijas uzstādīšanas laikā stāviet stabili.

145.4 Drošības norādījumi par apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Pirms produkta tīršanas vai apkopes atvienojiet to no barošanas bloka.

145.5 Pērkona laikā

Lai mazinātu elektisko komponentu bojājumu risku atsauges stacijā, mēs iesakām atvienot barošanas bloku no atsauges stacijas, ja ir gaidāms pērkona negaiss. Kad vairs nav risks, ka varētu būt pērkona negaiss, atkal pievienojet barošanas bloku.

146 Lietotāja rokasgrāmata

146.1 levads

Sērijas numurs:

Sērijas numurs atrodas uz datu plāksnītes un izstrādājuma iepakojuma. Izmantojiet sērijas numuru, lai reģistrētu izstrādājumu vietnē www.husqvarna.com.

146.1.1 Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar Husqvarna, sazinieties ar apkalpojošo dīleri.

146.1.2 Ierīces apraksts

Piezīme: Husqvarna regulāri atjaunina ierīces konstrukciju un funkcionalitāti. Skatiet šeit: *Atbalsts lpp. 232.*

Ierīce ir GPS stacija, kas uztver satelīta signālus un nosūta zāles plāvējam korekcijas datus. Vienu GPS staciju var izmantot vairākiem robotizētajiem zāles plāvējiem.


GPS stacija var darboties kā atkārtotājs, lai izveidotu savienojumu ar GPS staciju. Atkārtotājus var izmantot

ielākās platībās, piemēram, golfa laukumos, lai GPS stacijas signāls vienmēr būtu spēcīgs. Viena galvenā GPS stacija saņem satelīta signālus, bet pārējās GPS stacijas darbojas kā atkārtotāji.

146.1.3 Sistēmas apraksts

EPOS™ sistēmu veido robotizētais zāles plāvējs, uzlādes stacija un GPS stacija. Robotizētais zāles plāvējs un GPS stacija uztver satelīta signālus atrašanās vietas noteikšanai. GPS stacija ir stacionāra un nosūta korekcijas datus robotizētajam zāles plāvējam, lai ieņētu precīzu plāvēja atrašanās vietu. Darba zona tiek izveidota virtuāli lietotnē, vadot ierīci un pievienojot ceļa punktus, tādējādi izveidojot lietotnē karti.

146.1.4 Produkta pārskats



1. Atbalsta stacija
2. Balstenis
3. Atbalsta kronšteins
4. Staba kronšteins, mazs, stabiem ar izmēru 32–44 mm/1,26–1,73 collas
5. Staba kronšteins, liels, stabiem ar izmēru 44–55 mm/1,73–2,16 collas
6. Skrūves
7. Skrūves
8. Paplāksnes
9. Barošanas avots¹⁹
10. Zemsrieguma kabelis
11. Lietotāja rokasgrāmata

146.1.5 Simboli uz izstrādājuma

Uz produkta ir attēloti zemāk norādītie simboli. Pārliecinieties, vai izprotat tos.




Šis izstrādājums atbilst spēkā esošā ES direktīvu prasībām.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām AK direktīvām.



Šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ievērojiet valsts normatīvus un izmantojiet vietējo pārstrādes sistēmu.



Izmantojiet atvienojamu barošanas bloku, kā norādīts datu plāksnītē līdzās simbolam.

Piezīme: Pārējie uz produkta norādītie simboli/norādes atbilst noteiktu valstu sertifikācijas prasībām.

¹⁹ Izskats dažādos tirgos var atšķirties

147 Uzstādīšana

147.1 Ievads - Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma uzstādīšanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.



IEVĒROJET: Izmantojiet oriģinālās detaļas un uzstādīšanas materiālus.

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par uzstādīšanu, apskatiet www.husqvarna.com.

147.2 GPS stacijas atrašanās vietas izvēle




IEVĒROJET: Ja netālu atrodas zibensnovedēja stenis, neuzstādīt GPS staciju augstāk par zibensnovedēja stieni.



IEVĒROJET: Nepiestipriniet GPS staciju karoga kātam. GPS stacijas kustība ietekmēs plāvējam sūtāmos korekcijas datus, ietverot precīzu atrašanās vietu.

- Uzstādīt GPS staciju uz fiksēta priekšmeta, kas nevar izkustēties vai griezties.
- Uzstādīt GPS staciju uz staba vai pie sienas. Staba diametram jābūt 32-55 mm / 1.26-2.16 collām, lai uz GPS stacijas varētu novietot stiprinājumus.

- Piezīme:** Ja GPS stacija ir nostiprināta pie sienas, stacijas augšpusēi jāatrodas augstāk par sienu. Sienā nedrīkt būt metāla elementu.
- Pārliecinieties, ka GPS stacijai nav aizsegtais debesis. Pārliecinieties, ka debesis ir redzamas bez šķēršļiem visos virzienos augstāk par 10° augstuma leņķi.



- Uzstādīt GPS staciju augstumā, lai labāk uztvertu radio signālu. Uzstādīt GPS staciju vismaz 2.5 m/8 pēdu augstumā.
- Pārliecinieties, ka maksimālais attālums starp GPS staciju un plāvēju ir 500 m/1640 pēdas, ja skata līnija ir brīva. Priekšmeti, kas atrodas starp GPS staciju un plāvēju, samazina šo attālumu.
- Pārliecinieties, ka attālums starp GPS staciju un plāvēju ir 500 m/1640 pēdas.
- Uzstādīt GPS staciju vietā, kur radio signāls sasniedz visas darba zonas vietas. Lielci priekšmeti var bloķēt radio signālus.
- Ie iespējams uzstādīt vairākas GPS stacijas, lai tās darbotos kā atkārtotās lielā platībā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu vietējo Husqvarna pārstāvi.

Piezīme: Ir nepieciešami īpaši iestatījumi, ja darba vietā ir vairāk nekā viena GPS stacija. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu vietējo Husqvarna pārstāvi.

147.3 Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks



BRĪDINĀJUMS: Negrieziet zemsprieguma kabeli. Pastāv elektriskā triecienu risks.



IEVĒROJET: Nodrošiniet, lai robotizētā zāles plāvēja asmeņi nesagrieztu strāvas kabeļus.

- Novietojiet barošanas bloku vietā, kas atrodas zem jumta un ir pasargāta no saules un lietus.
- Novietojiet barošanas bloku vietā ar labu gaisa plūsmu.
- Pieslēdzot barošanas bloku kontaktligzdai, izmantojiet paliekošās strāvas ierīci.

- Nepieciešamības gadījumā pagariniet zemsprieguma kabeli. Zemsprieguma kabeli var pagarināt līdz 100 m / 328 pēdu garumam.

147.4 Produkta uzstādīšana

Izlasiet un izprotiet norādījumus par atbalsta staciju. Skatiet šeit: *GPS stacijas atrašanās vietas izvēle* lpp. 234.

Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu tam robotizētajam zāles plāvējam, ko plānojat izmantot kopā ar atbalsta staciju.

Atbalsta staciju varat uzstādīt pie staba vai pie sienas.



IEVĒROJET: Atbalsta stacijas kustības ietekmēs korekcijas datus, kas tiek nosūtīti produktam ar precīzo pozīciju. Atbalsta stacijai pie staba vai pie sienas jābūt uzstādītai stingri.




IEVĒROJET: Vienumi kartē mainīs savas pozīcijas, ja atbalsta stacija tiks pārvietota. Pielāgojiet vienumu kartē vai veiciet atkārtotu uzstādīšanu lietotnē Automower® Connect.

147.4.1 Uzstādīšanas rīki

- Skrūvgriezis, Torx 20.
- Sešstūra uzgriežņatslēga, 4 mm. Atrodas kastē.


147.4.2 Atsauces stacijas nostiprināšana pie staba

- Stingri nostipriniet stabu pie sienas, jumta vai zemē. Pārliecieties, ka stabs nekustās un to nevar nejauši izkustināt.
- Pievienojet balstu kronšteinu un vienu no staba kronšteiniem pie sviras ar 4 skrūvēm (4 mm sešstūra atslēga).




Piezīme: Staba kronšteinu ir pieejami 2 izmēros, lai pielāgodītu dažādiem staba izmēriem. Izvēlieties savai uzstādīšanas vietai piemērotu staba kronšteinu.

- Uzlieciet sviru staba galā.




Piezīme: Atsauces stacija ir jāuzstāda staba augšgalā.


- Nostipriniet atsauces staciju pie staba ar 2 skrūvēm (4 mm sešstūra atslēga).




- Izvelciet atsauces stacijas kabeli cauri spraugai svirā un uzstādīet atsauces staciju uz sviras.



6. Piecpriņiet savienotāju pie skavām uz sviras.



7. Pievelciet skrūvi (Torx 20) uz atsauges stacijas sviras.



8. Pievienojet zemsprieguma kabeli atsauces stacijai un barošanas avotam. Skatiet šeit: *Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks lpp. 234.*
9. Nostipriniēt zemsprieguma kabeli no atsauses stacijas līdz barošanas blokam pie staba, izmantojot kabeļu savilcējus.




IEVĒROJET: Ja zemsprieguma kabelis netiek stingri nostiprināts ar kabeļu savilcējiem, tas spēcīgā vējā var tikt sabojāts.

10. Uzstādīet barošanas bloku 30-200 cm/1-6.5 pēdu augstumā virs zemes. Skatiet šeit: *Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks lpp. 234.*
11. Savienojet barošanas kabeli ar 100–240 V kontaktligzdu.
12. Nogaidiet, līdz LED statusa indikators nemirgojot deg zaļā krāsā. Vispirms LED statusa indikators dažas minūtes mirgo zaļā krāsā. Skatiet šeit: *LED gaismas indikators uz GPS stacijas lpp. 239.*

147.4.3 Atsauges stacijas nostiprināšana pie sienas


Piezīme: Sienu materiāli var būt ļoti dažādi, tāpēc komplektācijā nav ietvertas skrūves nostiprināšanai pie sienas.

1. Nostiprinot pie sienas atsauges stacijas balsti, turiet to pie sienas. Iezīmējiet uz sienas 4 vietas, kur skrūvēsiet 4 skrūves.




Piezīme: Ja atbalsta stacija ir nostiprināta pie sienas, atbalsta stacijas augšpusei jāatrodas augstāk par sienu.


2. Izveidojiet sienā 4 urbumerus 4 skrūvēm.
3. Nostipriniēt atsauges staciju pie sienas ar 4 skrūvēm.




4. Izvelciet atsauges stacijas kabeli cauri spraugai balsteni un uzstādīet atsauges staciju uz balstenu.



5. Pievienojet savienotāju pie balstēņa kliplīnām.



6. Pievelciet skrūvi (Torx 20) uz atsauges stacijas balstēnu.



7. Pievienojet zemsprieguma kabeli atsauges stacijai un strāvas avotam.
8. Nostipriniet zemsprieguma kabeli no atsauges stacijas līdz barošanas blokam pie sienas, izmantojot kabeļu savilcējus.



IEVĒROJET: Ja zemsprieguma kabelis netiek stingri nostiprināts ar kabeļu savilcējiem, tas spēcīgā vējā var tikt sabojāts.

9. Uzstādīet strāvas padeves bloku 30-200 cm/
1-6.5 pēdu augstumā virs zemes. Skatiet šeit:
Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks lpp. 234.
10. Savienojet barošanas kabeli ar 100–240 V
kontaktilīgzu.
11. Nogaidiet, līdz LED statusa indikators nemirgojot
deg zālā krāsā. Vispirms LED statusa indikators
dažas minūtes mirgo zālā krāsā. Skatiet šeit: *LED
gaismas indikators uz GPS stacijas lpp. 239.*

148 Apkope

148.1 Ievads — apkope

Lai nodrošinātu labāku produkta darbību un ilgāku darbmūžu, regulāri tīriet produktu un nomainiet nolietotās detaļas.

148.2 Apkopes grafiks

Apkopes grafikā redzams, kā veikt zāles plāvēja apkopi un uzturēšanu. Ievērojiet uzturēšanas grafiku, lai nodrošinātu labāku darbību un paildzinātu zāles plāvēja darbmūžu.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

O = šajā lietotāja rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Sazinieties ar apstiprinātu izplānītāju, kas nodrošina apkopi.

Sagatavošana	Katrā gadiņā	Ik pēc trim gadiem
Notīriet produktu. Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrišana lpp. 238.</i>	X	
Pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu un nodiluma.	X	
Atjauniniet aparātprogrammatūru.	O	
Pārbaudiet ieteicamo jauninājumu apkopes ziņojumus.	O	
Apkope		
Pārbaudiet skrūvju pievilkšanas griezes momentu. Skatiet šeit: <i>Pievilkšanas griezes momenta vērtības lpp. 238.</i>	X	
Nomainiet gaisa plūsmas filtru.		O
Atveriet produktu un nomainiet visas blīvējošās joslas.		O

148.3 Izstrādājuma tīrišana



BRĪDINĀJUMS: Pirms apkopes vai tīrišanas atvienojiet izstrādājumu no barošanas bloka.



IEVĒROJIET: Nemazgājiet ieřīci ar augstspiediena mazgātāju. Tīrišanai nedrīkst izmantot šķidinātājus.

Nepieciešamības gadījumā tīriet izstrādājumu ar mitru drānu.

148.4 Pievilkšanas griezes momenta vērtības

Skrūve	Darbarīks	Griezes moments (Nm)
No augšējās šasijas uz apakšējo šasiju	Torx 20	1,8
Atbalsta stacija pie balsta	Torx 20	1,8
Balsts pie staba	Seškanšu atslēga, 4 mm	5–6
Balsts, balsta kronšteins un staba kronšteins	Seškanšu atslēga, 4 mm	5–6

149 Problēmu novēršana

149.1 LED gaismas indikators uz GPS stacijas

Gaisma	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	GPS stacija iešlēdzas. Uzgaidiet dažas minūtes.
Deg nepārtraukti zaļā krāsā	Darbojas.
Mirgo sarkanā krāsā	GPS stacija nedarbojas klūdas dēļ. Atvienojiet barošanas kabeli un pievienojet to vēlreiz, lai pārstartētu GPS staciju. Ja klūme joprojām pastāv, sazinieties ar servisa centru.
Mirgo baltā krāsā	Ir nepieciešams aparātprogrammatūras atjauninājums. Sazinieties ar vietējo Husqvarna servisa centru.
Mirgo dzeltenā krāsā	Tikai GPS stacijai atkārtotāja režīmā: GPS stacijai atkārtotāja režīmā nav savienojuma ar galveno atsauces staciju. GPS stacija ir ieslēgšanas režīmā vai tai nav savienojuma ar galveno atsauces staciju. Ja nav savienojuma, pārbaudiet galveno GPS staciju vai tuvāko atkārtotāju.

150 Glabāšana un utilizācija

150.1 Glabāšana

Ja glabājat atsauces staciju telpās, atstājiet balsteni nostiprinātu pie staba vai sienas, lai atkal varētu uzstādīt atsauces staciju tās sākotnējā pozīcijā.

Ja ziemas laikā atstājat atsauces staciju ārā, mēs iesakām atstāt barošanas bloku pievienotu.

150.2 Utilizēšana

Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.

151 Tehniskie dati

151.1 Tehniskie dati

Izmēri	
Garums, maks. garums, ietverot plāksni nostiprināšanai pie staba, cm/collas	36/13,8
Platums, cm/collas	19/7,5
Augstums, cm/collas	36/13,8
Svars, atsauces stacija, kg/mārc.	0,88/1,9
Svars, svira, kg/mārc.	0,33/0,73

GPS stacijas dati	
Barošanas bloka veids	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Barošanas bloka ievade, V, maiņstrāva	100–240
Barošanas bloka izvade, V, līdzstrāva	28
Barošanas bloka izvade, A	1,3
Zemsrieguma kabelis, garums, m/pēdas	20/66
IP koda GPS stacija	IPX5
IP koda barošanas bloks	IP44
Strāvas patēriņš, W	2

Izmantojamās frekvenču joslas	
Bluetooth® Frekvences diapazons (darbam)	2400,0–2483,5 MHz
SRD868 (Eiropa)	863–870 MHz
SRD915 (Ziemeļamerika)	902–928 MHz
SRD915 (Austrālija)	915–928 MHz
SRD915 (Jaunzēlande)	915–928 MHz

Jaudas klase	
Bluetooth® Izejas jauda (darbam)	8 dBm
SRD868 (Eiropa)	13 dBm
SRD915 (Ziemeļamerika)	13 dBm
SRD915 (Austrālija)	13 dBm
SRD915 (Jaunzēlande)	13 dBm

Nav iespējams garantēt pilnīgu GPS stacijas saderību ar citām bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības pulfīm un radio raidītājiem.

151.2 Reģistrētās preču zīmes

Bluetooth® preču zīme un logotipi ir *Bluetooth SIG, Inc.* reģistrētās preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.

152 Atbilstības deklarācija

152.1 Sākotnējā ES atbilstības deklarācija

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



152.2 Tulkotā ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, pazīnojam, ka
uzņemamies pilnu atbildību par to, ka šis izstrādājums:

Apraksts	Saziņas komplekts
Zīmols	HUSQVARNA
Tips/modelis	HUSQVARNA Reference Station
Identifikācija	Sērijas numuri no 2023 nedēļas 44

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2014/53/EU	"Par radioiekārtām"
2011/65/EU	"Par konkrētu bīstamu vielu lietošanas ierobežojumiem"

un ir ievēroti zemāk norādītie saskaņotie standarti un/vai
tehniskie dati;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Direktors, Pro Robotics R&D Husqvarna AB. Husqvarna
nodaļa. Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju.



TURINYS

153 Sauga.....	243	157 Gedimai ir jų šalinimas.....	251
154 Naudojimo instrukcija.....	244	158 Laikymas ir šalinimas.....	251
155 Diegimas.....	246	159 Techniniai duomenys.....	251
156 Techninė priežiūra.....	250	160 Atitikties deklaracija.....	253

153 Sauga

153.1 Saugos ženklų reikšmės

Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtingo arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagą arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

153.2 Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Laikykites nacionalinių reglamentų dėl elektros saugos.
- Gaminį galima naudoti tik su maitinimo šaltiniu, kurį pateikė Husqvarna.
- Šį gaminį galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojama įranga. Bet koks kitas naudojimas yra netinkamas. Tiksliai vadovaukitės gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijomis.
- Tik asmenys, gerai susipažinę su specialiosioms įrenginio charakteristikomis ir saugos reikalavimais, gali dirbti su gaminiu, atlikti jo priežiūrą ir taisytį įj. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir išsitinkite, ar viską gerai supratote.
- „Husqvarna“ negali užtikrinti visiško suderinamumo tarp roboto veijapjovės ir kitų tipų belaidžio ryšio sistemų, tokii kaip nuotolinio valdymo

įranga, radio siustuvai, klausos aparatai, užkasti „elektrinio piemens“ kabeliai ir pan.

- Draudžiamas keisti originalią gaminio konstrukciją. Darydami bet kokius pakeitimus, prisiimate visą riziką.
- Prieš paleisdami gaminį apžiūrėkite, ar jis nepažeistas. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas.
- Naudojimo temperatūra yra nuo -20 °C iki 45 °C (nuo -4 °F iki 113 °F). Laikymo temperatūra yra nuo -20 °C iki 70 °C (nuo -4 °F iki 158 °F).

153.3 Montavimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nedékite maitinimo šaltinio ten, kur kyla pavojus jam sušlapsti. Nedékite maitinimo šaltinio ant žemės.
- Nedékite maitinimo šaltinio į uždarą dézutę. Vandens kondensacija gali pažeisti maitinimo šaltinį ir padidinti elektros smūginių riziką.
- Elektros smūgio pavojus. Maitinimo šaltinį jungiant į sieninį lizdą būtina naudoti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Taikoma JAV ir Kanadoje. Jei maitinimo šaltinis sumontuotas lauke: Elektros smūgio pavojus. Montuokite tik uždengtamą A klasės GFCI lizde (RCD), kurio korpusas yra atsparus oro sąlygoms su įstatytu arba nuimtu priedo kištuko dangteliu.
- Išsitinkinkite, kad žemos įtampos kabelio ir maitinimo šaltinio kištukai yra švarūs ir sausi prieš juos prijungdami.
- Montuojant kontrolinę stotį kyla krentančių objekty pavojus. Dėl to gali būti sukelta sužalojimų.
- Maitinimo šaltinio kabelis ir ilgintuvas turi būti už darbo zonos ribų, kad nebūtų pažeisti.
- Montuojant kontrolinę stotį aukštai, kyla pavojus nukristi. Pasirūpinkite, kad būtumėte stabilioje padėtyje, kai montuojate kontrolinę stotį.

153.4 Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš valydamis ar prižiūrēdami gaminį atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

153.5 Jei kyla audra su perkūnija

Kad būtų sumažinta kontrolinės stoties elektrinių komponentų pažeidimo rizika, rekomenduojame atjungti kontrolinę stotį nuo maitinimo šaltinio, kai kyla audros su perkūnija pavoju. Praėjus audros su perkūnija pavoju vėl prijunkite maitinimo šaltinį.

154 Naudojimo instrukcija

154.1 Įvadas

Serijos numeris.

Gaminio serijos numeris yra ant gaminio nominalių parametrų plokštėlės ir nurodytas ant gaminio pakuočės. Norėdami užregistruoti gaminį www.husqvarna.com, naudokite serijos numerį.

154.1.1 Palaikymas

Dėl gaminio palaikymo kreipkitės į Husqvarna aptarnavimo atstovą.

154.1.2 Gaminio aprašas

Pasižymėkite: „Husqvarna“ reguliarai atnaujina gaminii išvaizdą ir funkcijas. Žr. *Palaikymas psl. 244.*

Šis gaminys yra kontrolinė stotis, kuri priima palydovo signalus ir siunčia pakoreguotus duomenis robotui vejapjovei. Tą pačią kontrolinę stotį galima naudoti keletui robotų vejapjovių.


Kontrolinė stotis gali veikti kaip kartotuvas, kad būtų sukurtas kontrolinių stočių tinklas. Kartotuvus galite

naudoti didesnėse zonose, pavyzdžiu, golfo laukuose, kad išvengtumėte silpno kontrolinės stoties signalo. Viena pagrindinė kontrolinė stotis priima palydovo signalus, o kitos kontrolinės stotys veikia kaip kartotuvai.

154.1.3 Sistemos aprašymas

„EPOS™“ sistemą sudaro robotas vejapjovė, įkrovimo stotis ir kontrolinė stotis. Robotas vejapjovė ir kontrolinė stotis priima palydovo signalus padėčiai nustatyti. Kontrolinė stotis yra stacionarus įrenginys, siunčiantis pakoreguotus duomenis robotui vejapjovei, kad jis galėtų orientuotis teritorijoje kuo tiksliau. Naudojant gaminį ir konfigūruojant kelio taškus programėlėje atkuriama virtuali darbo zona ir sudaromas jos žemėlapis.

154.1.4 Gaminio apžvalga



1. Kontrolinė stotis
2. Gembė
3. Atraminis laikiklis
4. Mažas stulpo laikiklis, stulpo matmenys 32–44 mm / 1,26–1,73 col.
5. Didelis stulpo laikiklis, stulpo matmenys 44–55 mm / 1,73–2,16 col.
6. Varžtai
7. Varžtai
8. Poveržlės
9. Maitinimo šaltinis²⁰
10. Žemos įtampos kabelis
11. Naudojimo instrukcija

154.1.5 Simboliai ant gaminio

Šiuos simbolius galite rasti ant gaminio. Išsitinkinkite, kad juos suprantate.




Šis gaminys atitinka taikomas ES direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikomas JK direktyvas.



Draudžiama išmesti gaminį kartu su buitinėmis atliekomis. Laikykites nacionalinių taisyklių ir naudokite vietinę perdirbimo sistemą.



Nuimamą maitinimo šaltinį naudokite, kaip nurodyta šalia simbolio esančioje nominaliųjų parametru plokštéléje.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai / etiketės skirti kai kurių rinkų sertifikavimo reikalavimams.

²⁰ Išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į pardavimo rinką

155 Diegimas

155.1 Įvadas – montavimas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.



PASTABA: Naudokite tik originalias atsargines dalis ir montavimo medžiagas.

Pasižymėkite: Daugiau informacijos ieškokite adresu www.husqvarna.com.

155.2 Kaip nustatyti, kur įrengti kontrolinę stotį



PASTABA: Jei zonoje yra žaibolaidis, nemontuokite kontrolinės stoties aukščiau už žaibolaidį.




PASTABA: Nemontuokite kontrolinės stoties ant vėliavos stiebo. Kontrolinės stoties judėjimas neigiamai paveiks i gaminį siunčiamų pakoreguotų padėties duomenų tikslumą.

- Kontrolinę stotį montuokite ant fiksuoto objekto, kuris nejudą ir nesuskaita.
- Montuokite kontrolinę stotį ant stulpo ar sienos. Stulpas turi būti 32-55 mm / 1.26-2.16 col. skersmens, kad atitiktų tvirtinamuosius kontrolinės stoties elementus.

Pasižymėkite: Jei kontrolinė stotis montuojama ant sienos, kontrolinės stoties viršutinė dalis turi būti virš sienos. Sienos viduje negali būti metalinių komponentų.

- Įsitikinkite, kad kontrolinė stotis yra po atviru dangumi. Įsitikinkite, kad dangaus neužstoja jokios kliūtys visomis kryptimis daugiau nei 10 ° pakilimo kampu.



- Įrenkite kontrolinę stotį aukščiau, kad būtu didesnė radijo signalo aprėptis. Montuokite kontrolinę stotį mažiausiai 2.5 m / 8 ft aukštyste.
- Didžiausias galimas atstumas tarp kontrolinės stoties ir gaminio yra 500 m / 1640 ft, kai matymo linijos tarp jų neužstoja jokių pašaliniai objektai. Dėl objektyų, esančių tarp kontrolinės stoties ir gaminio, šis atstumas sutrumpėja.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp kontrolinės stoties ir gaminio yra mažesnis nei 500 m / 1640 pėd.
- Montuokite kontrolinę stotį ten, kur radijo signalas aprėpia visas darbo zonas sritis. Dideli objektai gali blokuoti radijo signalus.
- Galite įrengti daugiau nei vieną kontrolinę stotį, kurios veiks kaip kartotuvali didelėje zonoje. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo „Husqvarna“ prekybos atstovą.

Pasižymėkite: Jei vietoje yra daugiau nei viena kontrolinė stotis, reikalingos specialiosios nuostatos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo „Husqvarna“ prekybos atstovą.

155.3 Kaip pasirinkti tinkamą vietą maitinimo šaltiniui



PERSPĖJIMAS: Nepjaukite žemosios įtampos kabelio. Taip sukelsite elektros smūgio pavojų.



PASTABA: Pasirūpinkite, kad roboto veijapiovės peilių nepasięktų ir neperpjautų maitinimo kabelių.

- Maitinimo šaltinių statykite zonoje su stogu, apsaugotoje nuo saulės ir lietaus.
- Maitinimo šaltinių statykite gerai vėdinamoje zonoje.
- Prijungdami maitinimo šaltinių prie maitinimo lizdo naudokite liekamosios srovės įtaisą (LS).

- Jei reikia, pailginkite žemosios įtampos kabelį. Žemosios įtampos kabelis gali būti pailgintas iki 100 m / 328 pėd.

155.4 Gaminio montavimas

Perskaitykite ir įsitikinkite, kad suprante instrukcijas, susijusias su kontrolinė stotimi. Žr. *Kaip nustatyti, kur įrengti kontrolinę stotį psl. 246.*

Perskaitykite naudojimo instrukciją, skirtą robotui vejapjovei, kurį naudosite su kontrolinė stotimi.

Kontrolinę stotį galite montuoti ant stulpo ar sienos.



PASTABA: Kontrolinės stoties judėjimas neigiamai paveiks į gaminį siunčiamu pakoreguotų padėties duomenų tikslumą. Kontrolinė stotis turi būti tvirtai sumontuota ant stulpo ar sienos.




PASTABA: Elementai žemėlapyje pakeis padėti, jei pajudinsite kontrolinę stotį. Pakoreguokite elementus žemėlapyje arba iš naujo atlikite instaliaciją Automower® Connect programėlėje.

155.4.1 Montavimo įrankiai

- Suktuvas „Tork 20“.
- Šešiabriaunis raktas, 4 mm. (trauktas į komplektą).


155.4.2 Kaip montuoti kontrolinę stotį ant stulpo

1. Stabiliai pritvirtinkite stulpą ant sienos, stogo ar žemės. Įsitikinkite, kad stulpas nejuda ir negali būti atsikiltinai pajudintas.
2. Pritvirtinkite atraminį laikiklį ir vieną iš stulpo laikiklių prie gembės 4 varžtais (naudodami 4 mm šešiabriaunį raktą).




Pasižymėkite: Galimi dvių dydžių stulpo laikikliai, pasirenkami pagal stulpo matmenis. Pasirinkite jūsų instaliacijai tinkamą stulpo laikiklį.

3. Pritvirtinkite gembę prie stulpo viršaus.




Pasižymėkite: Kontrolinė stotis turi būti sumontuota stulpo viršuje.


4. Pritvirtinkite kontrolinę stotį prie stulpo 2 varžtais (naudodami 4 mm šešiabriaunį raktą).




5. Prakiškite kontrolinės stoties kabelį pro angą gembėje ir pritvirtinkite kontrolinę stotį prie gembės.



6. Prijunkite jungti prie gembės gnybtų.



7. Priveržkite varžtą (naudodami „Torx 20“ suktuvą) ant kontrolinės stoties gembės.



8. Prijunkite žemosios įtampos kabelį prie kontrolinės stoties ir maitinimo šaltinio. Žr. *Kaip pasirinkti tinkamą vietą maitinimo šaltiniui psl. 246.*
9. Žemosios įtampos kabeli, einanti nuo kontrolinės stoties iki maitinimo šaltinio, pritvirtinkite prie stalpo kabelio laikikliais.




PASTABA: Patikimai nepritvirtinus laikikliais žemosios įtampos kabelio, jis gali būti pažeistas kilus smarkiam vėjui.

10. Irenkite maitinimo šaltinį 30-200 cm / 1-6.5 ft virš žemės. Žr. *Kaip pasirinkti tinkamą vietą maitinimo šaltiniui psl. 246.*
11. Ijunkite laidą į 100-240 V elektros lizdą.
12. Palaukite, kol šviesos diodo indikatorius ims nuolat švesti žaliai. Iš pradžių šviesos diodo indikatorius kelias minutes mîrsks žalia šviesa. Žr. *Kontrolinės stoties šviesos diodo indikatorius psl. 251.*

155.4.3 Kaip montuoti kontrolinę stotį prie sienos


Pasižymėkite: Kadangi sienų medžiagos skiriasi, montavimo prie sienos elementai nepridedami.

1. Pridėkite kontrolinės stoties gembę prie sienos toje vietoje, kurioje norësite ją pritvirtinti. Pasižymėkite ant sienos 4 taškus, ženklinančius 4 varžtų įsukimo vietas.




Pasižymėkite: Jei kontrolinė stotis montuojama ant sienos, kontrolinės stoties viršutinė dalis turi būti virš sienos.


2. Išgręžkite sienoje 4 skyles, skirtas 4 varžtams įsukti.
3. Pritvirtinkite kontrolinę stotį prie sienos 4 varžtais.




4. Prakiškite kontrolinės stoties kabelį pro angą gembėje ir pritvirtinkite kontrolinę stotį prie gembės.



5. Prijunkite jungtį prie gembės gnybtų.



6. Priveržkite varžtą (naudodami „Torx 20“ suktuvą) ant kontrolinės stoties gembės.



7. Prijunkite žemosios įtampos kabelį prie kontrolinės stoties ir maitinimo šaltinio.
8. Žemosios įtampos kabeli, einantį nuo kontrolinės stoties iki maitinimo šaltinio, pritvirtinkite prie sienos kabelio laikikliais.



PASTABA: Patikimai nepritvirtinus laikikliais žemosios įtampos kabelio, jis gali būti pažeistas kilus smarkiam vėjui.

9. Įrenkite maitinimo šaltinį 30-200 cm / 1-6.5 ft virš žemės. Žr. *Kaip pasirinkti tinkamą vietą maitinimo šaltiniui* psl. 246.
10. Ijunkite laidą į 100–240 V elektros lizdą.
11. Palaukite, kol šviesos diodo indikatorius ims nuolat švesti žaliai. Iš pradžių šviesos diodo indikatorius kelias minutes mirksžalia šviesa. Žr. *Kontrolinės stoties šviesos diodo indikatorius* psl. 251.

156 Techninė priežiūra

156.1 Įvadas – techninė priežiūra

Norédami užtikrinti geresnį veikimą ir ilgesnę eksploatacijos trukmę, reguliarai valykite gaminį ir keiskite nusidėvėjusias dalis.

156.2 Techninės priežiūros grafikas

Techninės priežiūros grafikas parodo, kaip atlikti gaminio aptarnavimą ir techninę priežiūrą. Norédami užtikrinti geresnį veikimą ir ilgesnį gaminio eksploataavimo laiką, laikykites techninės priežiūros grafiko.

X = nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.

O = nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros specialistą.

Paruošimas	Kasmėt	Kas trejus metus
Nuvalykite gaminį. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 250.</i>	X	
Apžiūrėkite gaminį dėl pažeidimo ir susidėvėjimo.	X	
Atlikite programinės aparatinės įrangos atnaujinimą.	O	
Peržiūrėkite techninės priežiūros pranešimus, ar nėra rekomenduojamų atnaujinimų.	O	
Techninė priežiūra		
Patikrinkite varžtų priveržimo momentą. Žr. <i>Priveržimo sukimo momentai psl. 250.</i>	X	
Pakeiskite oro filtra.		O
Atidarykite gaminį ir pakeiskite visas sandarinimo juosteles.		O

156.3 Gaminio valymas



PERSPĖJIMAS: Atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar valymo darbus.



PASTABA: Gaminio neplaukite aukšto slėgio plovimo aparatu. Valydami nenaudokite tirpiklių.

Jei reikia, nuvalykite gaminį drėgna šluoste.

156.4 Priveržimo sukimo momentai

Varžtas	Įrankis	Priveržimo jėga (Nm)
Viršutinė važiuoklė prie apatinės važiuoklės	„Torx 20“	1,8
Kontrolinė stotis prie gembės	„Torx 20“	1,8
Gembė prie stalpo	Šešiabriaunis raktas, 4 mm	5–6
Gembė, atraminis laikiklis ir stalpo laikiklis	Šešiabriaunis raktas, 4 mm	5–6

157 Gedimai ir jų šalinimas

157.1 Kontrolinės stoties šviesos diodo indikatorius

Šviesa	Būsena
Mirksinti žalia šviesa	Vykdomas kontrolinės stoties paleidimas. Palaukite kelias minutes.
Pastoviai šviečianti žalia šviesa	Kontrolinė stotis veikia.
Mirksinti raudona šviesa	Kontrolinė stotis neveikia dėl klaidos. Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą, kad paleistumėte gaminį iš naujo. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros atstovą.
Mirksinti balta šviesa	Reikalingas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas. Pasikonsultuokite su vietiniu „Husqvarna“ atstovu.
Mirksinti geltona šviesa	Tik kartotuvo režimu veikiančiai kontroleinei stočiai: kartotuvo režimu veikianti kontrolinė stotis neužmezga ryšio su pagrindine kontroleine stotimi. Kontrolinė stotis veikia paleisties režimu arba neužmezga ryšio su pagrindine kontroleine stotimi. Jei nėra ryšio, patikrinkite pagrindinę kontroleinę stotį arba artimiausią kartotuvą.

158 Laikymas ir šalinimas

158.1 Laikymas

Jei nenaudojimo laikotarpiu laikote kontrolinę stotį patalpoje, palikite ant stulpo ar sienos sumontuotą gembę, kad prireikus vėl galėtumėte greitai grąžinti kontrolinę stotį į darbinę padėtį.

Jei laikote kontrolinę stotį per žiemą lauke, rekomenduojame palikti prijungtą maitinimo šaltinį.

158.2 Šalinimas

Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.

159 Techniniai duomenys

159.1 Techniniai duomenys

Matmenys	
Ilgis (maksimalus ilgis, išskaitant montavimo ant stulpo plokštę), cm / col.	36 / 13,8
Plotis, cm / col.	19 / 7,5
Aukštis, cm / col.	36 / 13,8
Kontrolinės stoties svoris, kg / svar.	0,88 / 1,9
Gembės svoris, kg / svar.	0,33 / 0,73

Gaminio duomenys	
Maitinimo bloko tipas	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Maitinimo šaltinio iėjimo galia, V AC	100–240
Maitinimo šaltinio išėjimo galia, V DC	28
Maitinimo šaltinio išėjimo galia, A	1,3
Žemosios įtampos kabelio ilgis, m / péd.	20 / 66
IP kodo kontrolinė stotis	IPX5
IP kodo maitinimo blokas	IP44
Energijos suvartojimas, W	2

Dažnių juostos palaikymas	
Bluetooth® Dažnių diapazonas (darbinis)	2400,0–2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863–870 MHz
SRD915 (Šiaurės Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Australija)	915–928 MHz
SRD915 (Naujoji Zelandija)	915–928 MHz

Galios klasė	
Bluetooth® Išėjimo galia (darbinė)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Šiaurės Amerika)	13 dBm
SRD915 (Australija)	13 dBm
SRD915 (Naujoji Zelandija)	13 dBm

Negalime užtikrinti visiško suderinamumo tarp gaminio ir kitų tipų belaidžio ryšio sistemų, tokų kaip nuotolinio valdymo įranga ir radijo siūstuvai.

159.2 Registruotieji prekiniai ženklai

Bluetooth® pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys *Bluetooth SIG, inc.*, ir „Husqvarna“ juos naudoja pagal licenciją.

160 Atitikties deklaracija

160.1 ES atitikties deklaracijos originalas

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



160.2 ES atitikties deklaracijos vertimas

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel.
+46 36 146500 savo atsakomybe pareiskiame, kad
gaminys:

Aprašas	Ryšio priemonių rinkinys
Gamintojas	HUSQVARNA
Tipas / modelis	HUSQVARNA Reference Station
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo 2023 savaitės 44

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašas
2014/53/EU	„Dėl radioj irangos“
2011/65/EU	„Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

„Husqvarna AB“, „Pro Robotics“ tyrimų ir plėtros skyriaus vadovas. „Husqvarna“ padalinys. Atsakingas už techninę dokumentaciją.



Obsah

161 Bezpečnosť.....	255	165 Riešenie problémov.....	263
162 Návod na obsluhu.....	256	166 Skladovanie a likvidácia.....	263
163 Inštalácia.....	258	167 Technické údaje.....	264
164 Údržba.....	262	168 Vyhlásenie o zhode.....	266

161 Bezpečnosť

161.1 Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

161.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Dodržiavajte vnútrosťné predpisy týkajúce sa elektrickej bezpečnosti.
- Tento výrobok sa smie používať len so zdrojom napájania dodaným spoločnosťou Husqvarna.
- Výrobok sa smie používať iba s vybavením odporúčaným výrobcom. Všetky ostatné typy používania sú nesprávne. Musia sa prísne dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa prevádzky/údržby.
- Výrobok môžu používať, vykonávať údržbu a opravovať iba osoby, ktoré sú dôkladne oboznámené s jeho osobitnými charakteristikami a bezpečnostnými predpismi. Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že rozumiete uvedeným pokynom.
- Spoločnosť Husqvarna nezarúčuje úplnú kompatibilitu výrobku s ďalšími typmi bezdrôtových

systémov, ako sú napríklad diaľkové ovládače, rádiové vysielačky, načuvacie zariadenia, podzemné elektrické oplotenia a podobne.

- Je zakázané modifikovať pôvodnú konštrukciu výrobku. Všetky modifikácie vykonávate na vlastné riziko.
- Pred spustením výrobku skontrolujte, či nie je poškodený. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
- Prevádzková teplota je -20 °C až 45 °C. Teplota skladovania je -20 °C až 70 °C.

161.3 Bezpečnostné pokyny na inštaláciu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Neumiestňujte napájací zdroj na miesto, kde existuje riziko, že sa doň dostane vlhkosť. Napájací zdroj neumiestňujte na zem.
- Napájací zdroj nezapuzdrjujte. Kondenzovaná voda môže poškodiť napájací zdroj a zvýšiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pri pripájaní zdroja napájania do elektrickej zásuvky ho pripojte iba do ističa s prúdovou ochranou (RCD). Platí v USA/Kanade. V prípade inštalácie napájacieho zdroja v exteriéri: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Inštalujte iba do krytej zásuvky GFCI triedy A (RCD), ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom s nasadeným alebo odstráneným krytom zástrčky.
- Pred pripojením skontrolujte, či sú zástrčka nízkonapäťového kábla a jednotka zdroja napájania čisté a suché.
- Počas inštalácie referenčnej stanice hrozí nebezpečenstvo pádu predmetov. Môže to spôsobiť poranenie.
- Napájací kábel a predlžovací kábel musia byť mimo pracovnej oblasti, aby sa zabránilo poškodeniu káblov.
- Pri inštalácii referenčnej stanice vo vysokej polohе vám hrozí riziko pádu. Pri inštalácii referenčnej stanice sa uistite, že ste v stabilnej polohе.

161.4 Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pred vykonávaním čistenia alebo údržby odpojte výrobok od zdroja napájania.

161.5 V prípade búrky

Na zníženie rizika poškodenia elektrických komponentov v referenčnej stanici sa odporúča odpojiť zdroj napájania referenčnej stanice, ak hrozi búrka. Ak už búrka nehrozí, znova pripojte zdroj napájania.

162 Návod na obsluhu

162.1 Úvod

Výrobné číslo:

Výrobné číslo je uvedené na výkonovom štítku a na škatuli výrobku. Výrobné číslo použite na registráciu výrobku na webovej stránke spoločnosti www.husqvarna.com.

162.1.1 Technická podpora

Technickú podporu pre výrobok vám poskytne váš servisný predajca Husqvarna.

162.1.2 Popis výrobku

Poznámka: Spoločnosť Husqvarna pravidelne aktualizuje vzhľad a funkcie výrobkov. Pozrite si časť *Technická podpora na strane 256*.

Výrobok je referenčná stanica, ktorá prijíma satelitné signály a odosielá korekčné údaje do kosačky. Jednu referenčnú stanicu je možné použiť pre niekoľko robotických kosačiek.


Referenčná stanica môže fungovať aj ako zosilňovač na vytvorenie sieti referenčných stanic. Aby ste predišli

slabému signálu referenčnej stanice, môžete na väčších plochách, napríklad na golfových ihriskách, použiť zosilňovače. Jedna hlavná referenčná stanica prijíma satelitné signály a ostatné referenčné stanice fungujú ako zosilňovače.

162.1.3 Popis systému

Systém EPOS™ obsahuje robotickú kosačku na trávu, nabíjaciu stanicu a referenčnú stanicu. Robotická kosačka na trávu a referenčná stanica prijímajú satelitné signály na určenie polohy. Referenčná stanica sa nepohybuje a do robotickej kosačky odosielá korekčné údaje, aby zaistila presnú polohu kosačky. Pracovná oblasť sa vytvorí virtuálne v aplikácii prevádzkovania produktu a pridávaním trasových bodov na vytvorenie mapy v aplikácii.

162.1.4 Prehľad výrobku



1. Referenčná stanica
2. Rameno
3. Podporná konzola
4. Malá konzola na stíp, na stíp s rozmermi 32 – 44 mm
5. Veľká konzola na stíp, na stíp s rozmermi 44 – 55 mm
6. Skrutky
7. Skrutky
8. Podložky
9. Napájanie²¹
10. Nízkonapäťový kábel
11. Návod na obsluhu

162.1.5 Symboly na výrobku

Na výrobku nájdete tieto symboly. Uistite sa, že ste im porozumeli.




Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami EÚ.



Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami Spojeného královstva.



Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Dodržiavajte vnútrosťné predpisy a použite miestny recyklačný systém.



Používajte odpojiteľný napájajúci zdroj s parametrami uvedenými na výkonomovom štítku vediaľ príslušného symbolu.

Poznámka: Ostatné symboly/emblémy na výrobku odkazujú na zvláštne požiadavky certifikácie pre určité trhy.

²¹ Vzhľad sa môže v závislosti od jednotlivých trhov lísiť

163 Inštalácia

163.1 Úvod – montáž



VÝSTRAHA: Pred montážou zariadenia si riadne prečítajte kapitolu o bezpečnosti.



VAROVANIE: Používajte originálne náhradné diely a inštalačný materiál.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalácii nájdete na stránke www.husqvarna.com.

163.2 Určenie umiestnenia pre referenčnú stanicu



VAROVANIE: Ak sa v oblasti nachádza bleskozvod, neinštalujte referenčnú stanicu vyššie ako bleskozvod.




VAROVANIE: Neinštalujte referenčnú stanicu na stožiar. Pohyby referenčnej stanice budú mať vplyv na korekčné údaje odoslané do výrobku s presnou polohou.

- Referenčnú stanicu nainštalujte na pevný predmet, ktorý sa nemôže pohybovať ani otáčať.
- Referenčnú stanicu nainštalujte na stôp alebo na stenu. Stôp musí mať priemer 32-55 mm/1.26-2.16 palcov, aby zodpovedal montážnym nástavcom referenčnej stanice.

Poznámka: Ak je referenčná stanica inštalovaná na stene, horná časť referenčnej stanice musí byť nad stenou. V stene sa nesmie nachádzať žiadny kov.

- Uistite sa, že má referenčná stanica priamy výhľad na oblohu. Uistite sa, že je obloha viditeľná a bez tienenia vo všetkých smeroch nad 10° elevačného uhla.



- Nainštalujte referenčnú stanicu vo vysokej polohe kvôli zvýšenému dosahu rádiového signálu. Referenčnú stanicu namontujte do minimálnej výšky 2.5 m/8ft.
- Uistite sa, že maximálna vzdialenosť medzi referenčnou stanicou a výrobkom je 500 m/1640 st. pri voľnom zornom uhle. Predmety medzi referenčnou stanicou a produkтом zmenšujú vzdialenosť.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi referenčnou stanicou a výrobkom je menšia než 500 m/1 640 stôp.
- Referenčnú stanicu nainštalujte tak, aby sa rádiový signál dostal do všetkých častí pracovného priestoru. Veľké predmety môžu blokovať rádiové signály.
- Môžete nainštalovať viac ako jednu referenčnú stanicu, aby vo väčšej oblasti fungovala ako zosilňovač. O ďalšie informácie požiadajte miestneho zástupcu spoločnosti Husqvarna.

Poznámka: Špeciálne nastavenia sú nevyhnutné, ak má miesto viac než jednu referenčnú stanicu. O ďalšie informácie požiadajte miestneho zástupcu spoločnosti Husqvarna.

163.3 Určenie umiestnenia pre napájací zdroj



VÝSTRAHA: Nízkonapäťový kábel neskracujte. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.



VAROVANIE: Zabezpečte, aby čepele robotickej kosačky nepresekli napájacie káble.

- Napájací zdroj umiestnite na miesto, ktoré je zastrešené a chránené pred slnkom a dažďom.

- Napájací zdroj umiestnite na miesto s dobrým prúdením vzduchu.
- Pri pripájaní napájacieho zdroja do napájacej zásuvky použite prúdový chránič (RDC).
- V prípade potreby nízkonapäťový kábel predlžte. Nízkonapäťový kábel je možné predlžiť až do dĺžky 100 m/328 st.

163.4 Montáž zariadenia

Riadne si prečítajte pokyny týkajúce sa referenčnej stanice. Pozrite si časť *Určenie umiestnenia pre referenčnú stanicu na strane 258*.

Precítajte si návod na obsluhu robotickej kosačky, ktorá sa má používať spolu s referenčnou stanicou.

Referenčnú stanicu môžete nainštalovať na stíp alebo na stenu.



VAROVANIE: Pohyby referenčnej stanice budú mať vplyv na korekčné údaje odoslané do výrobku s presnou polohou. Referenčná stánica musí byť na stípe alebo stene nainštalovaná pevne.




VAROVANIE: Ak referenčnú stanicu presuniete, položky na mape zmenia polohu. Upravte položky na mape alebo vykonajte inštalačiu znova v aplikácii Automower® Connect.

163.4.1 Nástroje na inštalačiu

- Skrutkovač, Torx 20
- Imbusový kľúč, 4 mm. Je pribalený v škatuľi.


163.4.2 Inštalačia referenčnej stanice na stíp

1. Stíp pevne pripojte k stene, streche alebo k zemi. Zabezpečte, aby sa stíp nemohol pohnúť alebo neúmyselne posunúť.
2. Pomocou 4 skrutiek (4 mm imbusový kľúč) pripojte k rameno podpornú konzolu a jednu z konzol na stíp.




Poznámka: Konzoly na stíp sú k dispozícii v 2 rozmeroch, aby zodpovedali rôznym rozmerom stípu. Vyberte konzolu, ktorá je vhodná pre vašu inštalačiu.

3. Rameno položte na vrch stípa.




Poznámka: Referenčnú stanicu je nutné nainštalovať na vrch stípa.


4. Referenčnú stanicu pripojte k stípu pomocou 2 skrutiek (4 mm imbusový kľúč).




5. Vyťahnite kábel na referenčnej stanici cez otvor v ramene a nainštalujte referenčnú stanicu na rameno.



6. Pripojte konektor k príchytkám na ramene.



7. Utiahnite skrutku (Torx 20) na ramene referenčnej stanice.



8. Pripojte nízkonapäťový napájací kábel k referenčnej stanici a zdroju napájania. Pozrite si časť *Urcenie umiestnenia pre napájací zdroj na strane 258*.
9. Pripojte nízkonapäťový kábel k stípu od referenčnej stanice k zdroju napájania pomocou stahovacích pások.




VAROVANIE: Ak nie je nízkonapäťový kábel pripievaný stahovacími páskami pripievaný dostatočne pevne, môže sa pri silnom vetre poškodiť.

10. Zdroj napájania umiestnite 30-200 cm/1-6.5 st. nad zemou. Pozrite si časť *Urcenie umiestnenia pre napájací zdroj na strane 258*.
11. Zdroj napájania pripojte do elektrickej zásuvky s napäťom 100 – 240 V.
12. Počkajte, kým LED kontrolka stavu nesvetí neprerušované nazeleno. Najsúr LED kontrolka stavu niekoľko minút bliká nazeleno. Pozrite si časť *LED kontrolka na referenčnej stanici na strane 263*.

163.4.3 Inštalácia referenčnej stanice na stenu


Poznámka: Keďže sa materiál steny môže lísiť, skrutky na pripievanie k stene nie sú súčasťou balenia.

1. Držte rameno pre referenčnú stanicu na stene na mieste, kde ju pripievate. V bodoch, kde na stene pripievate skrutky, urobte 4 značky.




Poznámka: Ak je referenčná stanica inštalovaná na stene, horná časť referenčnej stanice musí byť nad stenou.


2. Do steny vyvŕtajte 4 otvory pre 4 skrutky.
3. Namontujte referenčnú stanicu na stenu pomocou 4 skrutiek.




4. Pretiahnite kábel na referenčnej stanici cez otvor v ramene a nainštalujte referenčnú stanicu na rameno.



5. Pripojte konektor k príchytkám na ramene.



6. Utiahnite skrutku (Torx 20) na ramene referenčnej stanice.



- Pripojte nízkonapäťový napájací kábel k referenčnej stanici a zdroju napájania.
- Pripojte nízkonapäťový kábel k stene od referenčnej stanice k zdroju napájania pomocou stahovacích pások.



VAROVANIE: Ak nie je nízkonapäťový kábel pripojený stahovacími páskami pripojený

dostatočne pevne, môže sa pri silnom vetre poškodiť.

- Zdroj napájania umiestnite 30-200 cm/1-6.5 st. nad zemou. Pozrite si časť *Urcenie umiestnenia pre napájací zdroj na strane 258*.
- Zdroj napájania pripojte do elektrickej zásuvky s napäťím 100 – 240 V.
- Počkajte, kým LED kontrolka stavu nesvetí neprerušované nazeleno. Najskôr LED kontrolka stavu niekoľko minút bliká nazeleno. Pozrite si časť *LED kontrolka na referenčnej stanici na strane 263*.

164 Údržba

164.1 Úvod – údržba

Výrobok pravidelne čistite a v prípade potreby vymeňte opotrebované diely, aby sa zlepšila prevádzka a predlžila životnosť výrobku.

164.2 Plán údržby

Plán údržby uvádzá, ako vykonávať servis a údržbu na výrobku. Riadte sa plánom údržby, aby sa zlepšila kvalita prevádzky a predlžila životnosť výrobku.

X = Pokyny sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu.

O = Pokyny sa neuvádzajú v tomto návode na obsluhu. Obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

Príprava	Každý rok	Každý tretí rok
Vyčistite výrobok. Pozrite si časť <i>Čistenie výrobku na strane 262</i> .	X	
Skontrolujte výrobok, či nie je poškodený a opotrebovaný.	X	
Aktualizujte firmvér.	O	
Skontrolujte servisné hlásenia pre odporúčané aktualizácie.	O	
Servis		
Skontrolujte uťahovací moment skrutiek. Pozrite si časť <i>Uťahovacie momenty na strane 263</i> .	X	
Vymeňte vzduchový filter.		O
Otvorte výrobok a vymeňte všetky tesniace pásky.		O

164.3 Čistenie výrobku



VÝSTRAHA: Pred údržbou alebo čistením odpojte výrobok od zdroja napájania.



VAROVANIE: Na čistenie výrobku nepoužívajte vysokotlakový čistič. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá.

V prípade potreby očistite výrobok vlhkou tkanicou.

164.4 Uťahovacie momenty

Skrutka	Nástroj	Uťahovací moment (Nm)
Vrchnú časť podvozku k spodnej časti	Torx 20	1,8
Referenčná stanica k ramenu	Torx 20	1,8
Rameno k stĺpu	Imbusový kľúč, 4 mm	5 – 6
Rameno, podporná konzola a konzola na stĺp	Imbusový kľúč, 4 mm	5 – 6

165 Riešenie problémov

165.1 LED kontrolka na referenčnej stanici

Svetlo	Stav
Zelené blikajúce svetlo	Spúšťanie referenčnej stanice. Počkajte niekoľko minút.
Neprerušované zelené svetlo	V prevádzke.
Blikajúce červené svetlo	Referenčná stanica kvôli chybe nefunguje. Na reštartovanie zariadenia odpojte a znova pripojte napájací kábel. Ak problém pretrváva, obráťte sa na schváleného servisného zástupcu.
Blikajúce biele svetlo	Je potrebná aktualizácia firmvéru. Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Husqvarna.
Blikajúce žlté svetlo	Len pre referenčnú stanicu v režime zosilňovača: Referenčná stanica v režime zosilňovača sa nemôže pripojiť k hlavnej referenčnej stanici. Referenčná stanica je v režime spustenia alebo nie je pripojená k hlavnej referenčnej stanici. Ak nie je pripojená, skontrolujte hlavnú referenčnú stanicu alebo najbližší zosilňovač.

166 Skladovanie a likvidácia

166.1 Skladovanie

Ak referenčnú stanicu skladujete v interiéri, nechajte rameno namontované na stĺpe alebo stene, aby ste mohli referenčnú stanicu znova nainštalovať na pôvodné miesto.

Ak nechávate referenčnú stanicu v zime vonku, odporúčame vám ponechať pripojený zdroj napájania.

166.2 Likvidácia

Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.

167 Technické údaje

167.1 Technické údaje

Rozmery	
Dĺžka, maximálna dĺžka vrátane platne na inštaláciu na stĺp cm/palce	36/13,8
Šírka, cm/palce	19/7,5
Výška, cm/palce	36/13,8
Hmotnosť, referenčná stanica kg/lb	0,88/1,9
Hmotnosť, rameno kg/lb	0,33/0,73

Údaje o výrobku	
Typ jednotky zdroja napájania	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Vstup zdroja napájania, V striedavého prúdu	100 – 240
Výstup zdroja napájania, V jednosmerného prúdu	28
Výstup zdroja napájania, A	1,3
Dĺžka nízkonapäťového kábla, m/stopa	20/66
IP kód – referenčná stanica	IPX5
IP kód – jednotka zdroja napájania	IP44
Spotreba energie, W	2

Podporované frekvenčné pásma	
Rozsah frekvencie Bluetooth® (pre potreby servisu)	2 400,0 – 2 483,5 MHz
SRD868 (Európa)	863 – 870 MHz
SRD915 (Severná Amerika)	902 – 928 MHz
SRD915 (Austrália)	915 – 928 MHz
SRD915 (Nový Zéland)	915 – 928 MHz

Výkonnostná trieda	
Výstupný výkon Bluetooth® (pre potreby servisu)	8 dBm
SRD868 (Európa)	13 dBm
SRD915 (Severná Amerika)	13 dBm
SRD915 (Austrália)	13 dBm
SRD915 (Nový Zéland)	13 dBm

Nie je možné zaručiť úplnú kompatibilitu medzi výrobkom a inými typmi bezdrôtových systémov, ako sú diaľkové ovládače a rádiové vysielačky.

167.2 Registrované ochranné známky

Slovné označenie *Bluetooth®* a súvisiace logá sú registrované ochranné známky spoločnosti *Bluetooth SIG, inc.* a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Husqvarna vychádza z licencie.

168 Vyhlásenie o zhode

168.1 Vyhlásenie o zhode EÚ v pôvodnom jazyku

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



168.2 Preložené vyhlásenie o zhode EÚ

My, spoločnosť Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500 s plnou zodpovednosťou
vyhlasujeme, že výrobok:

Popis	Komunikačná súprava
Značka	HUSQVARNA
Typ/model	HUSQVARNA Reference Station
Identifikácia	Výrobné čísla datované od 2023, týždeň 44

plne splňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2014/53/EU	„O rádiových zariadeniach“
2011/65/EU	„Obmedzení používania určitých nebezpečných látok“

a že sa pri ňom uplatňujú nasledujúce normy a technické špecifikácie;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Riaditeľ pre profesionálnu robotiku R&D Husqvarna
AB, Divízia Husqvarna. Zodpovedný za technickú
dokumentáciu.



Περιεχόμενα

169 Ασφάλεια.....	268	173 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	276
170 Εγχειρίδιο χρήσης.....	269	174 Αποθήκευση και απόρριψη.....	276
171 Εγκατάσταση.....	271	175 Τεχνικά στοιχεία.....	277
172 Συντήρηση.....	275	176 Δήλωση Συμμόρφωσης.....	279

169 Ασφάλεια

169.1 Ορισμοί για την ασφάλεια

Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του εγχειρίδιου χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, σε άλλα υλικά ή στον παρακείμενο χώρο, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιείται για παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες χρειάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση.

169.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται από τη Husqvarna.
- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με τον εξοπλισμό που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Όλες οι άλλες χρήσεις είναι εσφαλμένες. Ως παραδείγμα, η χρήση της προστασίας από την πλήρωση της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο με την επισκευή της συσκευής.
- Η χρήση, η συντήρηση και η επισκευή του προϊόντος επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που είναι πλήρως εξοικειωμένα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τους κανονισμούς

ασφαλείας. Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες.

- Η Husqvarna δεν εγγυάται την πλήρη συμβατότητα του προϊόντος με άλλα ασύρματα συστήματα, όπως τηλεχειριστήρια, ραδιοπομπούς, βοηθήματα ακούση, υπόγειες ηλεκτρικές περιφράξεις για ζώα ή παρόμοιο εξοπλισμό.
- Απαγορεύεται η τροποποίηση της αρχικής σχεδίασης του προϊόντος. Οποιαδήποτε τροποποίηση γίνεται με δικό σας κίνδυνο.
- Ελέγχετε το προϊόν για ζημιές προτού το εκκινήσετε. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν έχει υποστεί ζημιά.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι από -20 °C έως 45 °C / -4 °F έως 113 °F. Η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι από -20 °C έως 70 °C / -4 °F έως 158 °F.

169.3 Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος να βραχεί. Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό πάνω στο έδαφος.
- Μην περικλείετε το τροφοδοτικό με οποιαδήποτε υλικό. Το νέρο από την υγροποίηση υδρατμών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό και να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η σύνδεση του τροφοδοτικού σε πρίζα τοίχου θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν ρελέ διαφρυγίας (RCD). Εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Εάν η τροφοδοσία ρεύματος είναι εγκατεστημένη σε εξωτερικό χώρο: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εγκατάσταση μόνο σε μια πρίζα με καπάκι καπνορίας A GFCI (RCD) που έχει περιβλήμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, με το καπάκι του βύσματος σύνδεσης να έχει τοποθετηθεί ή αφαιρεθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα του καλωδίου χαμηλής τάσης και του τροφοδοτικού είναι καθαρά και στεγνά πριν τα συνδέσετε.
- Υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων κατά την εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Το καλώδιο της παροχής ρεύματος και το καλώδιο προέκτασης πρέπει να βρίσκονται έξω από τον χώρο εργασίας, για να μην υποστούν ζημιά τα καλώδια.
- Υπάρχει κίνδυνος πτώσης εάν εγκαταστήσετε τον σταθμό αναφοράς σε υψηλή θέση. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε σταθερή θέση κατά την εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς.

169.4 Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

170 Εγχειρίδιο χρήσης

170.1 Εισαγωγή

Αριθμός σειράς:

Ο αριθμός σειράς βρίσκεται στην πινακίδα στοιχείων και στο χαρτοκιβώτιο του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό σειράς για να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.husqvarna.com.

170.1.1 Υποστήριξη

Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

170.1.2 Περιγραφή προϊόντος

Περιεχόμενα Η Husqvarna ενημερώνει τακτικά την εμφάνιση και τη λειτουργία των προϊόντων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υποστήριξη* στη σελίδα 269.

Το προϊόν είναι ένας σταθμός αναφοράς που λαμβάνει δορυφορικά σήματα και αποστέλλει δεδομένα διόρθωσης στο χλοοκοπτικό. Ένας μόνο σταθμός αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά ρομποτικά χλοοκοπτικά.

Ο σταθμός αναφοράς μπορεί να λειτουργεί ως επαναλήπτης για τη δημιουργία ενός δικτύου σταθμών αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους

- Αποσυνδέστε το προϊόν από το τροφοδοτικό πριν το καθαρίσετε ή εκτελέσετε συντήρηση στο προϊόν.

169.5 Σε περίπτωση καταιγίδας


Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στα ηλεκτρικά εξαρτήματα του σταθμού αναφοράς, συνιστάται να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από το σταθμό αναφοράς εάν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδας. Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό όταν δεν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδας.

170 Εγχειρίδιο χρήσης

170.1.3 Περιγραφή συστήματος

Το σύστημα EPOS™ περιλαμβάνει ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό, μια βάση φόρτισης και έναν σταθμό αναφοράς. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό και ο σταθμός αναφοράς λαμβάνουν δορυφορικά σήματα καθορισμού θέσης. Ο σταθμός αναφοράς είναι ακίνητος και αποστέλλει δεδομένα διόρθωσης στο ρομποτικό χλοοκοπτικό, ώστε να επιτυχώνεται η ακριβής θέση για το χλοοκοπτικό. Η περιοχή εργασίας δημιουργείται ουσιαστικά σε μια εφαρμογή, θέτοντας σε λειτουργία το προϊόν και προσθέτοντας σημεία διαδρομής για τη δημιουργία χάρτη σε μια εφαρμογή.


170.1.4 Επισκόπηση προϊόντος



- Σταθμός αναφοράς
- Βραχίονας
- Μπράτσο στήριξης
- Μικρό μπράτσο στύλου, για διαστάσεις στύλου 32-44 mm/1,26-1,73 in.
- Μεγάλο μπράτσο στύλου, για διαστάσεις στύλου 44-55 mm/1,73-2,16 in.
- Βίδες
- Βίδες
- Ροδέλες
- Παροχή ρεύματος²²
- Καλώδιο χαμηλής τάσης
- Εγχειρίδιο χρήστης



Δεν επιτρέπεται η απόρριψη του προϊόντος ως συνηθισμένο οικιακό απόρριμμα. Φροντίστε να τηρείτε τους κρατικούς κανονισμούς και να χρησιμοποιείτε το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης.



Χρησιμοποιήστε ένα αποσπώμενο τροφοδοτικό με τις ονομαστικές τιμές λειτουργίας που αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων δίπλα από το σύμβολο.

170.1.5 Σύμβολα στο προϊόν

Τα σύμβολα αυτά βρίσκονται πάνω στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε κατανοήσει.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες της Ε.Ε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες του Ην. Βασιλείου.

²² Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά

171 Εγκατάσταση

171.1 Εισαγωγή - Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και υλικά εγκατάστασης.

Περιεχόμενα Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.husqvarna.com.

171.2 Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του σταθμού αναφοράς



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει στην περιοχή αλεξικέραυνο, μην τοποθετήστε τον σταθμό αναφοράς σε μεγαλύτερο ύψος από το αλεξικέραυνο.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εγκαθιστάτε τον σταθμό αναφοράς σε κοντάρι. Τυχόν μετακινήσεις του σταθμού αναφοράς θα επηρεάσουν τα δεδομένα διόρθωσης που αποστέλλονται στο πρώτον με την ακριβή θέση.

- Εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς σε ένα σταθερό αντικείμενο που δεν μπορεί να μετακινηθεί ή να περιστραφεί.
- Εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς σε έναν στύλο ή σε έναν τοίχο. Ο στύλος πρέπει να έχει διάμετρο 32-55 / 1.26-2.16 in. για να ταιριάζουν τα εξαρτήματα στον σταθμό αναφοράς.

Περιεχόμενα Εάν ο σταθμός αναφοράς είναι εγκατεστημένος σε τοίχο, το επάνω μέρος του σταθμού αναφοράς πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον τοίχο. Δεν πρέπει να υπάρχει μέταλλο στον τοίχο.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός αναφοράς έχει πλήρη ορατότητα προς τον ουρανό. Βεβαιωθείτε ότι ο ουρανός είναι ορατός χωρίς εμπόδια σε όλες τις καπευθύνσεις σε γωνίες ανύψωσης πάνω από 10°.



- Εγκαταστήστε το σταθμό αναφοράς σε υψηλή θέση για αυξημένο εύρος σημάτων ραδιοεπικοινωνίας. Εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς σε ύψος τουλάχιστον 2.5 m / 8 ft.
- Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη απόσταση μεταξύ του σταθμού αναφοράς και του προϊόντος είναι 500 m / 1640 ft. όταν υπάρχει ελεύθερη οπική επαρή μεταξύ τους. Τα αντικείμενα ανάμεσα στον σταθμό αναφοράς και το προϊόν μειώνουν την απόσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη απόσταση μεταξύ του σταθμού αναφοράς και του προϊόντος είναι λιγότερο από 500 m / 1640 ft.
- Εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς σε σημείο όπου το σήμα ραδιοεπικοινωνίας φτάνει σε όλα τα μέρη της περιοχής εργασίας. Τα μεγάλα αντικείμενα μπορούν να εμποδίσουν τα σήματα ραδιοεπικοινωνίας.
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερους από έναν σταθμός αναφοράς για να λειτουργούν ως επαναλήπτες σε μια μεγάλη περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Husqvarna στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Περιεχόμενα Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις εάν η τοποθεσία έχει περισσότερους από ένα σταθμός αναφοράς. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Husqvarna στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες.

171.3 Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του τροφοδοτικού




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε το καλώδιο χαμηλής τάσης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι λεπτίδες του ρομποτικού χλοοκοπτικού δεν θα κόψουν τα καλώδια ρεύματος.

- Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε σημείο με οροφή και προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.
- Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε σημείο με καλή ροή αέρα.
- Χρησιμοποιήστε μια διάταξη προστασίας από ρεύμα διαρροής (RCD) κατά τη σύνδεση του τροφοδοτικού στην πρίζα.
- Προεκτείνετε το καλώδιο χαμηλής τάσης, έαν είναι απαραίτητο. Το καλώδιο χαμηλής τάσης μπορεί να προεκταθεί έως τα 100 / 328 ft.



171.4 Εγκατάσταση του προϊόντος

Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες σχετικά με τον σταθμό αναφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του σταθμού αναφοράς στη σελίδα 271.*

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για το ρομποτικό χλοοκοπτικό που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με τον σταθμό αναφοράς.

Μπορείτε να εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς σε στύλο ή σε τοίχο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν μετακινήσεις του σταθμού αναφοράς θα επηρεάσουν τα δεδομένα διόρθωσης που αποστέλλονται στο προϊόν με την ακριβή θέση. Ο σταθμός αναφοράς πρέπει να τοποθετηθεί σφιχτά στο στύλο ή στον τοίχο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία στο χάρτη θα αλλάξουν θέση έαν μετακινήσετε τον σταθμό αναφοράς. Προσαρμόστε τα στοιχεία στον χάρτη ή επαναλάβετε την εγκατάσταση στην εφαρμογή Automower® Connect.

171.4.1 Εργαλεία εγκατάστασης


- Κατσαβίδι, Torx 20.
- Εξαγωνικό κλειδί, 4 mm. Περιλαμβάνεται στο χαρτοκιβώτιο.

171.4.2 Εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς σε στύλο

- Στερεώστε τον στύλο σφιχτά σε τοίχο, οροφή ή στο έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι ο στύλος δεν μπορεί να μετακινηθεί εκουσία ή ακούστια.
- Στερεώστε το μπράτσο στήριξης και ένα από τα μπράτσα στύλου στον βραχίονα με τις 4 βίδες (εξαγωνικό κλειδί 4 mm).


Περιεχόμενα Τα μπράτσα στύλου διατίθενται σε 2 διαστάσεις για να ταιριάζουν σε διαφορετικές διαστάσεις στύλων. Επιλέξτε το κατάλληλο μπράτσο στύλου για την εγκατάστασή σας.

3. Τοποθετήστε τον βραχίονα στο επάνω μέρος του στύλου.




Περιεχόμενα Ο σταθμός αναφοράς πρέπει να εγκατασταθεί στο επάνω μέρος του στύλου.


4. Στερεώστε τον σταθμό αναφοράς στο στύλο με τις 2 βίδες (εξαγωνικό κλειδί 4 mm).




5. Περάστε το καλώδιο του σταθμού αναφοράς μέσα από την υποδοχή στον βραχίονα και τοποθετήστε τον σταθμό αναφοράς στον βραχίονα.



6. Συνδέστε το σύνδεσμο στα κλίπ του βραχίονα.



7. Σφίξτε τη βίδα (Torx 20) στο βραχίονα του σταθμού αναφοράς.



8. Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στο σταθμό αναφοράς και στην παροχή ρεύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του τροφοδοτικού στη σελίδα 271*.
9. Στερεώστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στον στύλο από τον σταθμό αναφοράς στο τροφοδοτικό με δεματικά καλωδίων.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το καλώδιο χαμηλής τάσης δεν είναι καλά στερεωμένο με δεματικά καλωδίων, μπορεί να υποστεί ζημιά από δυνατό άνεμο.

10. Τοποθετήστε την παροχή ρεύματος 30-200 σε απόσταση cm / 1-6.5 ft. πάνω από το έδαφος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του τροφοδοτικού στη σελίδα 271*.
11. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα 100-240 V.
12. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάμει σταθερά με πράσινο χρώμα. Αρχικά, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για μερικά λεπτά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενδεικτική λυχνία LED στον σταθμό αναφοράς στη σελίδα 276*.

171.4.3 Εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς σε τοίχο


Περιεχόμενα Καθώς τα υλικά των τοίχων διαφέρουν, δεν περιλαμβάνονται βίδες για στερέωση στον τοίχο.

1. Κρατήστε το βραχίονα για το σταθμό αναφοράς επάνω στον τοίχο όπου θα τον τοποθετήσετε. Σημειώστε 4 σημεία στον τοίχο στα σημεία που θα τοποθετήσετε 4 βίδες.




Περιεχόμενα Εάν ο σταθμός αναφοράς είναι εγκατεστημένος σε τοίχο, το επάνω μέρος του σταθμού αναφοράς πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον τοίχο.


2. Ανοίξτε 4 οπές στον τοίχο για τις 4 βίδες.
3. Εγκαταστήστε το σταθμό αναφοράς στον τοίχο με 4 βίδες.




4. Περάστε το καλώδιο του σταθμού αναφοράς μέσα από την υποδοχή στο βραχίονα και τοποθετήστε το σταθμό αναφοράς στο βραχίονα.



5. Συνδέστε το σύνδεσμο στα κλιπ του βραχίονα.



6. Σφίξτε τη βίδα (Torx 20) στο βραχίονα του σταθμού αναφοράς.



- Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στο σταθμό αναφοράς και στην παροχή ρεύματος.
- Στερεώστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στον τοίχο από το σταθμό αναφοράς στην παροχή ρεύματος με δεματικά καλωδίων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το καλώδιο χαμηλής τάσης δεν είναι καλά στερεωμένο με δεματικά καλωδίων, μπορεί να υποστεί ζημιά από δυνατό άνεμο.

- Τοποθετήστε την παροχή ρεύματος 30-200 σε απόσταση cm / 1-6.5 ft. πάνω από το έδαφος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του τροφοδοτικού στη σελίδα 271*.

- Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα 100-240 V.
- Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Αρχικά, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για μερικά λεπτά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενδεικτική λυχνία LED στον σταθμό αναφοράς στη σελίδα 276*.

172 Συντήρηση

172.1 Εισαγωγή - Συντήρηση

Για καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το προϊόν και να αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα.

172.2 Πρόγραμμα συντήρησης

Το πρόγραμμα συντήρησης δείχνει τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών σέρβις και συντήρησης στο προϊόν. Ακολουθήστε το πρόγραμμα συντήρησης για καλύτερη λειτουργία και για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Προετοιμασία	Επήσια	Κάθε τρίτο χρόνο
Καθαρίστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 275</i> .	X	
Ελέγχετε το προϊόν για ζημιές και φθορά.	X	
Κάντε ενημέρωση του υλικολογισμικού.	O	
Ελέγχετε τα μηνύματα σέρβις για προτεινόμενες αναβαθμίσεις.	O	
Σέρβις		
Ελέγχετε τη ροπή σύσφιξης των βιδών. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ροπή σύσφιξης στη σελίδα 276</i> .	X	
Αντικαταστήστε το φίλτρο ροής αέρα.		O
Ανοίξτε το προϊόν και αντικαταστήστε όλες τις στεγανοποιητικές λωρίδες.		O

172.3 Καθαρισμός του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από το τροφοδοτικό πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σύστημα πλύσης με υψηλή πίεση για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό.

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το προϊόν με ένα υγρό πτωνί.

172.4 Ροπή σύσφιξης

Βίδα	Εργαλείο	Ροπή σύσφιξης (Nm)
Πάνω τμήμα του σασί προς το κάτω τμήμα του σασί	Torx 20	1,8
Σταθμός αναφοράς στο βραχίονα	Torx 20	1,8
Βραχίονας στον στύλο	Εξαγωνικό κλειδί 4 mm	5-6
Βραχίονας, μπράτσο στήριξης και μπράτσο στύλου	Εξαγωνικό κλειδί 4 mm	5-6

173 Αντιμετώπιση προβλημάτων

173.1 Ενδεικτική λυχνία LED στον σταθμό αναφοράς

Φως	Κατάσταση
Πράσινο φως που αναβοσβήνει	Εκκίνηση του σταθμού αναφοράς. Περιμένετε μερικά λεπτά.
Σταθερό πράσινο φως	Σε λειτουργία.
Κόκκινο φως που αναβοσβήνει	Ο σταθμός αναφοράς δεν λειτουργεί λόγω σφάλματος. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το ξανά για να επανεκκινήσετε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις στην περιοχή σας.
Λευκό φως που αναβοσβήνει	Απαιτείται ενημέρωση υλικολογισμικού. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Husqvarna.
Κίτρινο φως που αναβοσβήνει	Μόνο για σταθμό αναφοράς σε λειτουργία επαναλήπτη: Ο σταθμός αναφοράς σε λειτουργία επαναλήπτη δεν έχει σύνδεση με τον κύριο σταθμό αναφοράς. Ο σταθμός αναφοράς βρίσκεται σε κατάσταση εκκίνησης ή δεν έχει σύνδεση με τον κύριο σταθμό αναφοράς. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, εξετάστε τον κύριο σταθμό αναφοράς ή τον πλησιέστερο επαναλήπτη.

174 Αποθήκευση και απόρριψη

174.1 Αποθήκευση

Εάν αποθηκεύσετε το σταθμό αναφοράς σε εσωτερικό χώρο, αφήστε το βραχίονα τοποθετημένο στο στύλο ή στον τοίχο για να μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά το σταθμό αναφοράς στην αρχική του θέση.

Εάν αφήνετε το σταθμό αναφοράς σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, συνιστάται να διατηρείτε το τροφοδοτικό συνδεδεμένο.

174.2 Απόρριψη

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις ανακύκλωσης και τους ισχύοντες κανονισμούς.

175 Τεχνικά στοιχεία

175.1 Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	
Μήκος, μέγιστο μήκος συμπεριλαμβανομένης της πλάκας για τοποθέτηση σε στύλο, cm / in.	36 / 13,8
Πλάτος, cm/in.	19 / 7,5
Ύψος, cm/in.	36 / 13,8
Βάρος, σταθμός αναφοράς kg / lb	0,88 / 1,9
Βάρος, βραχίονας kg / lb	0,33 / 0,73
Στοιχεία προϊόντος	
Τύπος τροφοδοτικού	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Είσοδος τροφοδοτικού, V AC	100-240
Έξοδος τροφοδοτικού, V DC	28
Έξοδος τροφοδοτικού, A	1,3
Καλώδιο χαμηλής τάσης, μήκος m/ft	20 / 66
Σταθμός αναφοράς, κωδικός IP	IPX5
Μονάδα τροφοδοτικού, κωδικός IP	IP44
Κατανάλωση ρεύματος, W	2
Υποστήριξη ζωνών συχνοτήτων	
Εύρος συχνοτήτων Bluetooth® (για σέρβις)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Ευρώπη)	863-870 MHz
SRD915 (Βόρεια Αμερική)	902-928 MHz
SRD915 (Αυστραλία)	915-928 MHz
SRD915 (Νέα Ζηλανδία)	915-928 MHz
Καπηγορία ισχύος	
Ισχύς εξόδου Bluetooth® (για σέρβις)	8 dBm
SRD868 (Ευρώπη)	13 dBm
SRD915 (Βόρεια Αμερική)	13 dBm
SRD915 (Αυστραλία)	13 dBm
SRD915 (Νέα Ζηλανδία)	13 dBm

Δεν είναι εγγυημένη η πλήρης συμβατότητα μεταξύ του προϊόντος και άλλων τύπων ασύρματων συστημάτων, όπως τα πηλεχειριστήρια και οι ραδιοπομποί.

175.2 Σήματα κατατεθέντα

Η λέξη *Bluetooth®* και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην *Bluetooth SIG, inc.*. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna γίνεται κατόπιν αδείας.

176 Δήλωση Συμμόρφωσης

176.1 Πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



176.2 Μετάφραση Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500 δηλώνουμε με
αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Περιγραφή	Κίτ επικοινωνίας
Μάρκα	HUSQVARNA
Τύπος/Μοντέλο	HUSQVARNA Reference Station
Αναγνώριση	Αριθμοί σειράς με ημερομηνία από την 2023 εβδομάδα 44

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και
τους κανονισμούς της ΕΕ:

Οδηγία/Κανονισμός	Περιγραφή
2014/53/EU	"Σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό"
2011/65/EU	"Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών"

και ότι εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα ή/και
τεχνικές προδιαγραφές.

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Διευθυντής της Pro Robotics E&A Husqvarna AB. Τμήμα
Husqvarna. Υπεύθυνη για την τεχνική τεκμηρίωση.



İçindekiler

177 Güvenlik.....	281	181 Sorun giderme.....	289
178 Kullanım kılavuzu.....	282	182 Saklama ve bertaraf etme.....	289
179 Kurulum.....	284	183 Teknik veriler.....	289
180 Bakım.....	288	184 Uyumluluk Bildirimi.....	291

177 Güvenlik

177.1 Güvenlik tanımları

Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır.



UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya çevredekisi için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa kullanılır.



DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde ürünün, diğer malzemelerin veya çevrenin zarar görme riski olduğunda kullanılır.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gereğinden kullanılır.

177.2 Genel güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Elektrik güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemelere uyun.
- Ürün yalnızca Husqvarna tarafından sağlanan güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Bu ürün yalnızca üretici tarafından önerilen ekipmanla birlikte kullanılabilir. Diğer tüm kullanım şekilleri yanlışlır. Üreticinin çalışma/bakım talimatlarına harfiyen uyulmalıdır.
- Ürün, yalnızca özel karakteristikleri ve güvenlik yönetmelikleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olan kişiler tarafından çalıştırılmalı, bakıma alınmalı ve onarılmalıdır. Lütfen Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun ve ürünü kullanmadan önce talimatları anladığınızdan emin olun.
- Husqvarna; ürün ile uzaktan kumandalar, radyo vericileri, işitme cihazı sistemleri, gömülü elektrikli hayvan çitleri veya benzeri kablosuz sistemler arasında tam uyumluluğu garanti etmez.

- Ürünün orijinal tasarımının değiştirilmesine izin verilmez. Yapılan tüm değişiklıkların riski size aittir.
- Ürünü çalıştırmadan önce içinde hasar kontrolü yapın. Hasarlıya ürünü kullanmayın.
- Çalışma sıcaklığı -20°C ila 45°C / -4°F ila 113°F'dır Depolama sıcaklığı -20°C ila 70°C / -4°F ila 158°F'dır.

177.3 Kurulum için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güç kaynağını ıslanma riski olan bir konuma yerleştirmeyin. Güç kaynağını zemine yerleştirmeyin.
- Güç kaynağının etrafını kapatmayın. Yoğun su güç kaynağına zarar verebilir ve elektrik çarpması riskini artırabilir.
- Elektrik Şoku Riski. Güç kaynağını duvar prizine bağlarken yalnızca artık akım cihazı (RCD) kullanın. ABD/Kanada için geçerlidir. Güç kaynağı dış mekana kurulursa: Elektrik Şoku Riski. Yalnızca hava koşullarına dayanıklı bir muhafazası olan, ataşman fis kapağı takılı veya çıkarılmış örtülü bir Class A GFCI prize (RCD) takın.
- Düşük voltaj kablosu ve güç kaynağı ünitesi soketlerini bağlamadan önce temiz ve kuru olduklarından mutlaka emin olun.
- Referans istasyonunun kurulumu sırasında nesnelerin düşme riski vardır. Bu durum yaralanmaya neden olabilir.
- Güç kaynağı kablosu ve uzatma kablosunun hasar görmesini önlemek için bunların çalışma alanının dışında olması gereklidir.
- Referans istasyonunu yüksek bir konuma kurduğunuzda düşme riski vardır. Referans istasyonunu kurarken sabit bir konumda olduğunuzdan emin olun.

177.4 Bakım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünü temizlemeden veya bakımını yapmadan önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

177.5 Gök gürültülü fırtına durumunda

Referans istasyonundaki elektrikli bileşenlerin hasar görme riskini azaltmak için gök gürültülü fırtına riski varsa referans istasyonuna giden güç kaynağının bağlantısının kesilmesini öneririz. Gök gürültülü fırtına riski olmadığında güç kaynağını tekrar bağlayın.

178 Kullanım kılavuzu

178.1 Giriş

Seri numarası:

Seri numarası, ürün nominal değerler plakası ve ürün kartonu üzerinde bulunur. Ürününüzü www.husqvarna.com üzerinden kaydetmek için seri numarasını kullanın.

178.1.1 Destek

Ürün hakkında destek için Husqvarna servis bayinizle görüşün.

178.1.2 Ürün açıklaması

Not: Husqvarna, ürünlerin görünümünü ve işlevini düzenli olarak günceller. Bkz. *Destek sayfada: 282.*

Ürün, uydu sinyallerini alan ve düzeltme verilerini çim biçme makinesine gönderen bir referans istasyonudur. Birkaç robotik çim biçme makinesi için bir referans istasyonu kullanılabilir.


Referans istasyonu, referans istasyonları ağı oluşturmak için yineleyici olarak çalışabilir. Yineleyicileri, örneğin

zayıf bir referans istasyonu sinyalini önlemek için golf sahaları gibi daha büyük alanlarda kullanabilirsiniz. Bir ana referans istasyonu uydu sinyallerini alır ve diğer referans istasyonları tekrarlayıcı olarak çalışır.

178.1.3 Sistem açıklaması

EPOS™ sisteminde bir robotik çim biçme makinesi, bir şarj istasyonu ve bir referans istasyonu bulunur. Robotik çim biçme makinesi ve referans istasyonu, konumlandırma için uydu sinyallerini alır. Referans istasyonu sabittir ve çim biçme makinesi için doğru bir konum elde etmek üzere düzeltme verilerini robotik çim biçme makinesine gönderir. Çalışma alanı, ürünü çalıştırarak ve uygulamada harita oluşturmak için ara noktalar eklenmesi ile uygulamada sanal olarak üretilir.

178.1.4 Ürüne genel bakış



1. Referans istasyonu
2. Kol
3. Destek braketleri
4. Direk braket küçük, 32-44 mm / 1,26-1,73 inch direk boyutları için.
5. Direk braket büyük, 44-55 mm / 1,73-2,16 inch direk boyutları için.
6. Vidalar
7. Vidalar
8. Pullar
9. Güç kaynağı²³
10. Düşük voltajlı kablo
11. Kullanım kılavuzu

178.1.5 Ürün üzerindeki semboller

Bu semboller ürün üzerinde bulunabilir. Sembollerini anladığınızdan emin olun.




Bu ürün geçerli AB Direktiflerine uygundur.



Bu ürün geçerli Birleşik Krallık Direktiflerine uygundur.



Ürünü normal evsel atık gibi bertaraf etmek yasaktır. Ulusal yönetmeliklere uygun ve yerel geri dönüşüm sistemini kullanın.



Sembolün yanındaki nominal değerler plakasında belirtildiği gibi çıkarılabilir bir güç kaynağı kullanın.

Not: Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, bazı pazarların sertifikalandırma gereklilikleri ile ilgilidir.

²³ Görünüm, pazara bağlı olarak farklılık gösterebilir

179 Kurulum

179.1 Giriş - Kurulum



UYARI: Ürünü kurmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.



DİKKAT: Orijinal yedek parçaları ve kurulum malzemelerini kullanın.

Not: Kurulumla ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.husqvarna.com.

179.2 Referans istasyonunun nereye konulacağını inceleme



DİKKAT: Alanda bir paratoner varsa referans istasyonunu paratonerden daha yükseğe kurmayın.




DİKKAT: Referans istasyonunu bir bayrak direğinin üzerine kurmayın. Referans istasyonun hareketleri ürüne doğru konumla gönderilen düzeltme verilerini etkiler.

- Referans istasyonunu hareket edemeyen veya dönenmeyen sabit bir nesne üzerine kurun.
- Referans istasyonunu bir direk veya duvara kurun. Referans istasyonundaki ataşmanlara uyması için direk 32-55 mm / 1.26-2.16 inç çapında olmalıdır.

Not: Referans istasyonu bir duvara monte edilimse referans istasyonunun üst kısmı duvarın üzerinde olmalıdır. Duvarda metal olmamalıdır.

- Referans istasyonunun gökyüzünü tam olarak gördüğünden emin olun. Gökyüzünün 10° yükseklik açısının üzerindeki tüm yönlerde karartı olmadan görülebildiğinden emin olun.



- Daha fazla radyo sinyali aralığı için referans istasyonunu yüksek bir konuma takın. Referans istasyonunu minimum 2.5 m / 8 ft. yüksekliğe kurun.
- Referans istasyonu ile ürün arasındaki maksimum mesafenin serbest görüş hattı olduğunda 500 m / 1640 ft olmasına özen gösterin. Referans istasyonu ile ürün arasındaki nesneler mesafeyi azaltır.
- Referans istasyonu ile ürün arasındaki mesafenin 500 m / 1640 ft'den kısa olduğundan emin olun.
- Referans istasyonunu, radyo sinyalinin çalışma alanının tüm parçalarına ulaştığı bir yere kurun. Büyük nesneler radyo sinyallerini engelleylebilir.
- Geniş bir alanda tekrarlayıcı olarak çalışması için birden fazla referans istasyonu kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel Husqvarna temsilciniz ile konuşun.

Not: Tesiste birden fazla referans istasyonu varsa özel ayarlar gereklidir. Daha fazla bilgi için yerel Husqvarna temsilciniz ile konuşun.

179.3 Güç kaynağının nereye konulacağını belirleme



UYARI: Düşük voltaj kablosunu kesmeyin. Elektrik şoku riski bulunur.



DİKKAT: Robotik çim biçme makinesindeki bıçakların güç kablolarını kesmediğinden emin olun.

- Güç kaynağını üstü kaplı, güneşten ve yağmurdan korunan bir alana yerleştirin.
- Güç kaynağını iyi hava akımına sahip bir alana yerleştirin.

- Güç kaynağını güç çıkışına bağladığınızda bir artık akım cihazı (RCD) kullanın.
- Gerekirse düşük voltaj kablosunu uzatın. Düşük voltaj kablosu 100 m / 328 ft değerine kadar uzatılabilir.

179.4 Ürünün kurulumu

Referans istasyonu ile ilgili talimatları okuyun ve anlayın. Bkz. *Referans istasyonunun nereye konulacağını inceleme sayfası: 284*.

Referans istasyonuyla birlikte kullanılacak robotik çim biçme makinesi için Kullanım kılavuzunu okuyun.

Referans istasyonunu bir direğe veya duvara kurabilirsiniz.



DİKKAT: Referans istasyonunun hareketleri ürüne doğru konumla gönderilen düzeltme verilerini etkiler. Referans istasyonu direğe veya duvara sıkıca kurulmalıdır.




DİKKAT: Referans istasyonunu taşırsanız haritadaki öğelerin konumu değişir. Haritadaki öğeleri ayarlayın veya kurulumu Automower® Connect uygulamasında tekrar yapın.

179.4.1 Kurulum aletleri

- Tornavida, Torx 20.
- Aylan anahtarı, 4 mm. Karton içinde bulunur.


179.4.2 Referans istasyonunu bir direğe kurma

1. Direğe duvara, çatıya veya zemine sıkıca bağlayın. Direğin hareket etmediğinden veya yanlışlıkla hareket etmeyeceğinden emin olun.
2. Destek braketini ve direk braketlerinden birini 4 vidayla (4 mm aylan anahtarı) kola takın.




Not: Direk braketleri, farklı direk boyutlarına uyacak şekilde 2 boyutta mevcuttur. Kurulumunuz için uygun direk braketini seçin.

3. Kolu direğin üst kısmına yerleştirin.




Not: Referans istasyonu, direğin üst kısmına kurulmalıdır.


4. Referans istasyonunu 2 vida (4 mm aylan anahtarı) ile direğe takın.




5. Referans istasyonundaki kabloyu koldaki yuvadan çekin ve referans istasyonunu kola takın.



6. Konnektörü koldaki klipslere takın.



7. Referans istasyonunun kolundaki vidayı (Torx 20) sıkın.



8. Düşük voltaj kablosunu referans istasyonuna ve güç kaynağına bağlayın. Bkz. *Güç kaynağının nereye konulacağını belirleme sayfası: 284.*
9. Referans istasyonundan gelen direk düşük voltaj kablosunu kablo bağlantılarıyla güç kaynağına bağlayın.




DİKKAT: Düşük voltaj kablosu kablo bağlantıları ile sıkı şekilde bağlanmazsa sert rüzgarda hasar görebilir.

10. Güç kaynağını yerden 30-200 cm/1-6.5 ft yukarıya yerleştirin. Bkz. *Güç kaynağının nereye konulacağını belirleme sayfası: 284.*
11. Güç kaynağı kablosunu 100-240 V'lık bir prize bağlayın.
12. LED durum göstergesi sürekli yeşil yanana kadar bekleyin. Önce LED durum göstergesi birkaç dakika boyunca yeşil renkte yanıp sönür. Bkz. *Referans istasyonundaki LED gösterge lambası sayfası: 289.*

179.4.3 Referans istasyonunu duvara kurma


Not: Duvar malzemeleri değişiklik gösterdiğinde duvara sabitlemek için kullanılan vidalar ürüne dahil değildir.

1. Referans istasyonunun kolunu takacağınız duvarda tutun. 4 vidiyi takacağınız duvara 4 işaret koyn.




Not: Referans istasyonu bir duvara monte edilmişse referans istasyonunun üst kısmı duvarın üzerinde olmalıdır.


2. 4 vida için duvarda 4 delik açın.
3. Referans istasyonunu 4 vidayla duvara monte edin.




4. Referans istasyonunun kablosunu koldaki yuvadan geçirin ve referans istasyonunu kola takın.



5. Konnektörü koldaki klipslere takın.



6. Referans istasyonunun kolundaki vidayı (Torx 20) sıkın.



7. Düşük voltaj kablosunu referans istasyonuna ve güç kaynağına bağlayın.
8. Referans istasyonundan gelen duvar düşük voltaj kablosunu, kablo bağlarıyla güç kaynağına takın.



DİKKAT: Düşük voltaj kablosu kablo bağları ile sıkı şekilde bağlanmazsa sert rüzgarda hasar görebilir.

9. Güç kaynağını yerden 30-200 cm/1-6.5 ft yukarıya yerleştirin. Bkz. *Güç kaynağının nereye konulacağını belirleme sayfası: 284*.
10. Güç kaynağı kablosunu 100-240 V'lık bir prize bağlayın.
11. LED durum göstergesi sürekli yeşil yanana kadar bekleyin. Önce LED durum göstergesi birkaç dakika boyunca yeşil renkte yanıp söner. Bkz. *Referans istasyonundaki LED gösterge lambası sayfası: 289*.

180 Bakım

180.1 Giriş - bakım

Ürünün daha iyi çalışması ve daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olması için ürünü düzenli olarak

temizlediğinizden ve aşınmış parçaları değiştirdiğinizden emin olun.

180.2 Bakım takvimi

Bakım programı, ürün üzerinde servis ve bakım işlemlerinin nasıl yapılacağını gösterir. Daha iyi bir çalışma elde etmek ve ürünün kullanım ömrünü uzatmak için bakım programını izleyin.

X = Talimatlar, bu kullanım kılavuzunda verilmiştir.

O = Talimatlar, bu kullanım kılavuzunda verilmemiştir.
Yetkili servis bayinizle görüşün.

Hazırlık	Yılda bir	Üç yılda bir
Ürünü temizleyin. Bkz. <i>Ürünü temizleme sayfada: 288.</i>	X	
Üründe hasar ve aşınma olup olmadığını kontrol edin.	X	
Firmware güncellemesi yapın.	O	
Önerilen yükseltmeler için servis mesajlarını kontrol edin.	O	
Servis		
Vidaların sıkma torkunu kontrol edin. Bkz. <i>Sıkma torkları sayfada: 288.</i>	X	
Hava akışı filtresini değiştirin.		O
Ürünü açın ve tüm izolasyon şeritlerini değiştirin.		O

180.3 Ürünü temizleme



UYARI: Herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmadan önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.



DİKKAT: Ürünü temizlemek için yüksek basınçlı yıkama makinesi kullanmayın.
Temizlik için çözücü kullanmayın.

Gerekirse ürünü nemli bir bezle temizleyin.

180.4 Sıkma torkları

Vida	Alet	Sıkma torku (Nm)
Üst şasi ile alt şasi arası	Torx 20	1,8
Referans istasyonu - kol	Torx 20	1,8
Kol - direk	Alyan anahtarı, 4 mm	5-6
Kol, destek braketi ve direk braketi	Alyan anahtarı, 4 mm	5-6

181 Sorun giderme

181.1 Referans istasyonundaki LED gösterge lambası

Işık	Durum
Yeşil yanıp sönen ışık	Referans istasyonunun başlatılması. Birkaç dakika bekleyin.
Yeşil sabit ışık	Çalışıyor.
Kırmızı yanıp sönen ışık	Referans istasyonu bir hata nedeniyle çalışmıyor. Ürünü yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarıp yeniden takın. Sorun devam ederse onaylı servis bayinizle görüşün.
Beyaz yanıp sönen ışık	Firmware güncellemesi gereklidir. Yerel Husqvarna temsilcinizle görüşün.
Sarı yanıp sönen ışık	Yalnızca yineleyici modundaki referans istasyonu için: Yineleyici modundaki referans istasyonun ana referans istasyonuyla bağlantısı yoktur. Referans istasyonu başlatma modundadır veya ana referans istasyonuyla bağlantısı yoktur. Bağlantı yoksa ana referans istasyonunu veya en yakın yineleyicisini inceleyin.

182 Saklama ve bertaraf etme

182.1 Depolama

Referans istasyonunu iç mekanda saklıyorsanız referans istasyonunu orijinal konumuna tekrar kurabilmek için kolu direk veya duvara takılı tutun.

Referans istasyonunu kişiin dışında tutarsınız güç kaynağını bağlı tutmanızı öneririz.

182.2 Bertaraf etme

Yerel geri dönüşüm gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere uyun.

183 Teknik veriler

183.1 Teknik veriler

Boyutlar	
Uzunluk, kurulum sonrası için plaka dahil maksimum uzunluk cm / inç.	36 / 13,8
Genişlik, cm / inç	19 / 7,5
Yükseklik, cm / inç	36 / 13,8
Ağırlık, referans istasyonu kg / lb	0,88 / 1,9
Ağırlık, kol kg / lb	0,33 / 0,73

Ürün verileri	
Güç Kaynağı Ünitesi tipi	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Güç kaynağı girişi, V AC	100-240
Güç kaynağı çıkışı, V DC	28
Güç kaynağı çıkışı, A	1,3
Düşük voltaj kablosu, uzunluk m / ft	20 / 66
IP kodu referans istasyonu	IPX5
IP kodu güç kaynağı ünitesi	IP44
Güç tüketimi, W	2

Frekans Aralığı Desteği	
Bluetooth® Frekans aralığı (servis için)	2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Avrupa)	863-870 MHz
SRD915 (Kuzey Amerika)	902-928 MHz
SRD915 (Avustralya)	915-928 MHz
SRD915 (Yeni Zelanda)	915-928 MHz

Güç Sınıfı	
Bluetooth® Çıkış gücü (servis için)	8 dBm
SRD868 (Avrupa)	13 dBm
SRD915 (Kuzey Amerika)	13 dBm
SRD915 (Avustralya)	13 dBm
SRD915 (Yeni Zelanda)	13 dBm

Uzaktan kumandalar ve telsiz vericileri gibi diğer tür kablosuz sistemler ile tam uyumluluk garanti edilmemektedir.

183.2 Tescilli ticari markalar

Bluetooth® marka ismi ve logoları, *Bluetooth SIG, Inc.* mülkiyetinde olan tescilli ticari markalarıdır ve Husqvarna, bu tür markaları ruhsatlı olarak kullanmaktadır.

184 Uyumluluk Bildirimi

184.1 Orijinal AB Uyumluluk Bildirimi

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



184.2 AB Uyumluluk Bildirimi

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 olarak tek sorumlu vasfiyla ürünne iliskin aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız:

Açıklama	İletişim kiti
Marka	HUSQVARNA
Tip/Model	HUSQVARNA Reference Station
Kimlik	2023 yılı ve 44 haftası tarihli seri numaraları

aşağıdaki AB direktifleri ve düzenlemeleriyle tamamen uyumludur:

Direktif/Yönetmelik	Açıklama
2014/53/EU	"Radyo ekipmanı ile ilgili"
2011/65/EU	"Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili"

ve aşağıdaki standartlar ve/veya teknik özellikler uygulanmıştır;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Husqvarna AB Pro Robotics Ar-Ge Direktörü.
Husqvarna Bölümü. Teknik dokümantasyon sorumlusu.

Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:

Cullas Orman Bahçe ve Tarım Mak. San.Tic. A.Ş.

Suadiye Mh. Bağdat Cd. No:455/4

Kadıköy – 34740 İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 216 519 88 82

Faks: +90 216 519 88 78

info@cullas.com.tr



Sadržaj

185 Sigurnost.....	293	189 Rješavanje problema.....	301
186 Korisnički priručnik.....	294	190 Skladištenje i zbrinjavanje.....	301
187 Instalacija.....	296	191 Tehnički podaci.....	301
188 Održavanje.....	300	192 Izjava o sukladnosti.....	303

185 Sigurnost

185.1 Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



UPOZORENJE: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



OPREZ: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadatu situaciju.

185.2 Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Pridržavajte se nacionalnih propisa o električnoj sigurnosti.
- Proizvod je dopušteno upotrebljavati samo s jedinicom napajanja koju je isporučila tvrtka Husqvarna.
- Proizvod je dopušteno upotrebljavati samo s opremom koju je preporučio proizvođač. Sve ostale vrste upotrebe nisu ispravne. Nužno je doslovno se pridržavati uputa proizvođača za rukovanje/održavanje.
- Proizvodom smiju rukovati, održavati ih i popravljati samo osobe koje su potpuno upoznate s njihovim posebnim karakteristikama i sigurnosnim propisima. Prije rukovanja proizvodom pažljivo pročitajte korisnički priručnik i provjerite jeste li usvojili upute.
- Husqvarna ne jamči potpunu kompatibilnost proizvoda s drugim vrstama bežičnih sustava

poput daljinskih upravljača, radijskih odašiljača, slušnih pomagala, podzemnih električnih ograda za životinje i sličnih.

- Originalni dizajn proizvoda nije dopušteno mijenjati. Sve promjene provodite na vlastitu odgovornost.
- Prije pokretanja proizvoda provjerite je li neoštećen. Nemojte upotrebljavati proizvod ako je oštećen.
- Radna temperatura je -20 °C do 45 °C / -4 °F do 113 °F. Temperatura skladištenja je -20 °C do 70 °C / -4 °F do 158 °F.

185.3 Sigurnosne upute za instalaciju



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Električno napajanje nemojte postaviti na mjesto na kojem postoji opasnost od vlage. Električno napajanje nemojte postaviti na tlo.
- Električno napajanje nemojte zatvoriti u kućište. Kondenzirana voda može oštetiti električno napajanje i povećati opasnost od strujnog udara.
- Postoji opasnost od strujnog udara. Instalirajte isključivo na zaštitni uredaj diferencijalne struje (RCD) kada napajanje priključujete na zidnu utičnicu. Primjenjivo u SAD-u/Kanadi. Ako je električno napajanje instalirano na otvorenom: Postoji opasnost od strujnog udara. Instalirajte samo na prekrivenu utičnicu s diferencijalnom sklopkom (RCD) razreda A s kućištem otpornim na vremenske uvjete kada je priključni utikač priključen ili uklonjen.
- Pazite da su kontakti niskonaponskog kabela i jedinice napajanja uvijek čiste i suhe prije priključivanja.
- Tijekom instaliranja referentne stanice postoji opasnost od padajućih predmeta. To može uzrokovati ozljede.
- Kabel napajanja i produžni kabel moraju biti izvan radnog područja kako ne bi došlo do oštećenja kablova.

- Pri instaliranju referentne stanice u visoki položaj postoji opasnost od pada. Osigurajte si stabilan položaj za instalaciju referentne stanice.

185.4 Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Prije čišćenja ili održavanja proizvod odspojite od napajanja.

185.5 U slučaju grmljavinskog nevremena

Kako biste smanjili opasnost od oštećenja električnih komponenti u referentnoj stanicici, preporučujemo odspojiti napajanje referentne stanice ako postoji opasnost od grmljavinskog nevremena. Kada opasnost od grmljavinskog nevremena prođe, ponovno priključite napajanje.

186 Korisnički priručnik

186.1 Uvod

Serijski broj:

Serijski se broj nalazi na natpisnoj pločici proizvoda i na kartonu proizvoda. Serijskim brojem registrirajte svoj proizvod na www.husqvarna.com.

186.1.1 Podrška

Za podršku za proizvod obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

186.1.2 Opis proizvoda

Napomena: Husqvarna redovito ažurira izgled i funkcije proizvoda. Pogledajte *Podrška na stranici 294*.

Proizvod je referentna stanica koja prima satelitske signale i kosilici šalje podatke za ispravak. Jednu referentnu stanicu moguće je upotrebljavati za više robotskih kosilica.


Referentna stаница може радити као repetitor како би се успоставила мрежа referentnih stanicica. Repetitore

moguće koristiti na većim područjima, primjerice na terenima za golf kako biste sprječili slab signal referentne stanicice. Jedna glavna referentna stаница prima satelitske signale, а друге referentne stанице rade kao repetitori.

186.1.3 Opis sustava

Sustav EPOS™ obuhvaća robotsku kosilicu, stanicu za punjenje i referentnu stanicu. Robotska kosilica i referentna stаница primaju satelitske signale za pozicioniranje. Referentna stаница je nepomična i robotskoj kosilici šalje podatke za ispravak radi određivanja točnog položaja robotske kosilice. Radno područje izrađuje se virtualno u aplikaciji kroz rad proizvoda i dodavanje putnih točaka za izradu karte u aplikaciji.

186.1.4 Pregled proizvoda



1. Referentna stаница
2. Krak
3. Potporni nosač
4. Mali nosač za stup, za dimenzije stupa od 32 – 44 mm / 1,26 – 1,73 inča.
5. Veliki nosač za stup, za dimenzije stupa od 44 – 55 mm / 1,73 – 2,16 inči.
6. Vjici
7. Vjici
8. Podloške
9. Napajanje²⁴
10. Niskonaponski kabel
11. Korisnički priručnik

186.1.5 Simboli na proizvodu

Na proizvodu možete pronaći ove simbole. Obavezno ih proučite i usvojite.




Ovaj proizvod ispunjava primjenjive EU direktive.



Ovaj proizvod ispunjava primjenjive direktive UK-a.



Proizvod nije dopušteno odlagati kao obični kućanski otpad. Poštujte državne propise i iskoristite lokalni reciklažni sustav.



Primjenjujte odvojivo električno napajanje navedeno na natpisnoj pločici uz simbol.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve za certifikaciju na pojedinim tržištima.

²⁴ Izgled se može razlikovati ovisno o tržištu

187 Instalacija

187.1 Uvod – instalacija



UPOZORENJE: Prije instalacije proizvoda s razumijevanjem pročitajte poglavlje o sigurnosti.



OPREZ: Upotrebljavajte originalne rezervne dijelove i materijal za instalaciju.

Napomena: Više informacija o instalaciji potražite u odjelu www.husqvarna.com.

187.2 Određivanje položaja referentne stанице



OPREZ: Ako se u blizini nalazi gromobran, referentnu stanicu nemojte instalirati više od gromobrana.




OPREZ: Referentnu stanicu nemojte instalirati na stup za zastavu. Pomaci referentne stanice utječu na podatke za ispravak koji se s točnim položajem šalju na proizvod.

- Referentnu stanicu ugradite na nepomičan objekt koji se ne može pomicati ili okretati.
- Referentnu stanicu ugradite na stup ili zid. Promjer stupa mora biti 32-55 mm / 1.26-2.16 inči kako biste mogli postaviti priključke referentne stanice.

Napomena: Ako referentnu stanicu instalirate na zid, vrh referentne stanice mora biti iznad zida. U zidu ne smije biti metala.

- Referentna stаница мора имати несметан поглед на небо. Небо мора бити без препрека, видљиво у свим смеровима под кутовима нагиба од 10°.



- Instalirajte referentnu stanicu na visok položaj za povećani domet radijskog signala. Referentnu stanicu instalirajte na visinu od najmanje 2.5 m / 8 stopa.
- Najveća udaljenost između referentne stanice i proizvoda mora biti 500 m / 1640 stopa kada između njih nema prepresa. Predmeti između referentne stanice i proizvoda smanjuju udaljenost.
- Udaljenost između referentne stanice i proizvoda ne smije biti veća od 500 m / 1640 ft.
- Referentnu stanicu instalirajte na mjesto s kojeg radijski signal dopire u sve dijelove radnog područja. Veliki predmeti mogu blokirati radijske signale.
- U velikom području možete postaviti više od jedne referentne stanice da rade kao repetitor. Za više informacija obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Husqvarna.

Napomena: Potrebne su posebne postavke ako je na području više referentnih stanica. Za više informacija obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Husqvarna.

187.3 Određivanje položaja električnog napajanja



UPOZORENJE: Nemojte rezati niskonaponski kabel. Postoji opasnost od strujnog udara.



OPREZ: Zaštitite niskonaponske kabele od noževa robotske kosilice.

- Električno napajanje postavite u natkriveno područje zaštićeno od sunca i kiše.
- Električno napajanje postavite u područje s dobrim protokom zraka.

- Električno napajanje na električnu utičnicu priključite preko diferencijalne sklopke (RCD).
- Ako je potrebno, produljite niskonaponski kabel. Niskonaponski kabel moguće je produljiti do 100 m / 328 ft.

187.4 Instalacija proizvoda

Procitajte i usvojite upute za referentnu stanicu. Pogledajte *Određivanje položaja referentne stанице на stranici 296.*

Procitajte korisnički priručnik za robotsku kosilicu koju ćete upotrebljavati s referentnom stanicom.

Referentnu stanicu možete instalirati na stup ili zid.



OPREZ: Pomaci referentne stanice utječu na podatke za ispravak koji se s točnim položajem šalju na proizvod. Referentna stаница mora biti čvrsto instalirana na stup ili zid.




OPREZ: Ako premjestite referentnu stanicu, stavke na karti promijenit će položaj. Prilagodite stavke na karti ili ponovite instaliranje u aplikaciji Automower® Connect.

187.4.1 Alati za instalaciju

- Odvijač, Torx 20.
- Šesterokutni ključ, 4 mm. Isporučuje se u kartonu.


187.4.2 Instaliranje referentne stанице на stup

1. Stup čvrsto pričvrstite na zid, krov ili tlo. Onemogućite slučajno pomicanje stupa.
2. Potporni nosač i jedan od nosača za stupove pričvrstite za krak s četiri vijka (šesterokutni ključ od 4 mm).




Napomena: Nosači za stup dostupni su u dvije dimenzije za različite dimenzije stupa. Odaberite nosač za stup koji odgovara vašoj instalaciji.

3. Postavite krak na vrh stupa.




Napomena: Referentna stаница mora se instalirati na vrh stupa.


4. Referentnu stanicu na stup pričvrstite s dva vijka (šesterokutni ključ od 4 mm).




5. Kabel referentne stанице povucite kroz utor na kraku i instalirajte referentnu stanicu na krak.



6. Pričvrstite priključak na kopče na kraku.



7. Zategnite vijak (Torx 20) na kraku referentne stанице.



8. Priključite niskonaponski kabel na referentnu stanicu i napajanje. Pogledajte *Određivanje položaja električnog napajanja na stranici 296*.
9. Niskonaponski kabel od referentne stанице do napajanja kabelskim vezicama pričvrstite za stup.




OPREZ: Ako niskonaponski kabel ne pričvrstite čvrsto kabelskim vezicama, može se oštetiti pri jakom vjetru.

10. Napajanje postavite 30-200 cm / 1-6.5 stopa iznad tla. Pogledajte *Određivanje položaja električnog napajanja na stranici 296*.
11. Kabel električnog napajanja priključite na električnu utičnicu od 100 – 240 V.
12. Pričekajte dok LED indikator statusa stalno ne zasvijetli u zelenoj boji. LED indikator statusa prvo treperi nekoliko minuta zelenom bojom. Pogledajte *Svetlo LED indikatora na referentnoj stanci na stranici 301*.

187.4.3 Instaliranje referentne stанице на zid


Napomena: Budući da se materijali od kojih su izrađeni zidovi razlikuju, vijci za pričvršćenje na zid nisu priloženi.

1. Krak za referentnu stanicu držite na dijelu zida na koji je želite pričvrstiti. Na zidu napravite četiri oznake za četiri vijka.




Napomena: Ako referentnu stanicu instalirate na zid, vrh referentne stанице mora biti iznad zida.


2. Na zidu izbušite četiri rupe za četiri vijka.
3. Instalirajte referentnu na zid s pomoću četiri vijka.




4. Kabel referentne stanice postavite kroz utor na kraku i instalirajte referentnu stanicu na krak.



5. Pričvrstite priključak na kopče na kraku.



6. Zategnjite vijak (Torx 20) na kraku referentne stanice.



7. Priklučite niskonaponski kabel na referentnu stanicu i napajanje.
8. Niskonaponski kabel od referentne stanice do napajanja kabelskim vezicama pričvrstite za zid.



OPREZ: Ako niskonaponski kabel ne pričvrstite čvrsto kabelskim vezicama, može se oštetiti pri jakom vjetru.

9. Napajanje postavite 30-200 cm / 1-6.5 stopa iznad tla. Pogledajte *Određivanje položaja električnog napajanja na stranici 296*.
10. Kabel električnog napajanja priključite na električnu utičnicu od 100 – 240 V.
11. Pričekajte dok LED indikator statusa stalno ne zasvijetli u zelenoj boji. LED indikator statusa prvo treperi nekoliko minuta zelenom bojom. Pogledajte *Svetlo LED indikatora na referentnoj stanici na stranici 301*.

188 Održavanje

188.1 Uvod – održavanje

Za bolji rad i dulji radni vijek redovito čistite proizvod i mijenjajte istrošene dijelove.

188.2 Raspored održavanja

Kako servisirati i održavati proizvod prikazano je rasporedom održavanja. Pratite raspored održavanja da biste osigurali bolji rad te produljili vijek trajanja proizvoda.

X = upute se nalaze u ovom korisničkom priručniku.

O = upute nisu u ovom korisničkom priručniku. Obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku.

Priprema	Svake godine	Svake treće godine
Očistite proizvod. Pogledajte <i>Očistite proizvod na stranici 300.</i>	X	
Provjerite je li proizvod oštećen ili istrošen.	X	
Ažurirajte ugrađeni softver.	O	
U servisnim porukama potražite preporučena ažuriranja.	O	
Servisiranje		
Provjerite zatezni moment vijaka. Pogledajte <i>Zatezni momenti na stranici 300.</i>	X	
Zamijenite protočni filter zraka.		O
Otvorite proizvod i zamijenite sve brtvene trake.		O

188.3 Očistite proizvod



UPOZORENJE: Prije održavanja ili
čišćenja odspojite proizvod od napajanja.



OPREZ: Proizvod nemojte prati peraćem pod visokim tlakom. Za čišćenje nemojte upotrebljavati otapala.

Ako je potrebno, proizvod obrišite vlažnom krpom.

188.4 Zatezni momenti

Vijak	Alat	Zatezni moment (Nm)
Gornja šasija za donju	Ključ Torx 20	1,8
Referentna stаница за krak	Ključ Torx 20	1,8
Krak za stup	Šesterokutni ključ, 4 mm	5 – 6
Krak, potporni nosač i nosač za stup	Šesterokutni ključ, 4 mm	5 – 6

189 Rješavanje problema

189.1 Svjetlo LED indikatora na referentnoj stanci

Svjetlo	Stanje
Zeleno trepćuće svjetlo	Pokretanje referentne stanice. Pričekajte nekoliko minuta.
Postojano zeleno svjetlo	U pogonu.
Crveno trepćuće svjetlo	Referentna stanica nije u pogonu zbog pogreške. Odspojite napajanje i ponovno ga priključite kako biste ponovno pokrenuli proizvod. Ako se problem nastavi pojavljivati, обратите се оvlaštenom servisnom distributeru.
Bijelo trepćuće svjetlo	Nužno je ažuriranje ugrađenog softvera. Obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Husqvarna.
Žuto trepteće svjetlo	Samo za referentnu stanicu u način rada repetitora: Referentna stanica u načinu rada repetitora nije povezana s glavnom referentnom stanicom. Referentna stanica je u načinu pokretanja ili nije povezana s glavnom referentnom stanicom. Ako nema veze, pregledajte glavnu referentnu stanicu ili najbliži repetitor.

190 Skladištenje i zbrinjavanje

190.1 Skladištenje

Ako referentnu stanicu skladištit utezvorenom, krak ostavite instaliran na stupu ili zidu kako biste referentnu stanicu mogli ponovno instalirati u njen izvorni položaj.

Ako referentnu stanicu tijekom zime ostavljate na otvoreno, preporučujemo da ostavite priključeno napajanje.

190.2 Odlaganje

Poštujte lokalne zahtjeve za reciklažu i važeće propise.

191 Tehnički podaci

191.1 Tehnički podaci

Dimenzije	
Duljina, maks. duljina s pločom za instaliranje stupa u cm/inči	36/13,8
Širina, cm/inči	19/7,5
Visina, cm/inči	36/13,8
Težina, referentna stanica u kg/lb	0,88/1,9
Težina, krak u kg/lb	0,33/0,73

Podaci o proizvodu	
Vrsta jedinice napajanja	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Jedinica napajanja, V AC	100 – 240
Jedinica napajanja, V DC	28
Jedinica napajanja, A	1,3
Duljina niskonaponskog kabela, m/ft	20/66
IP kod referentne stанице	IPX5
IP kod jedinice napajanja	IP44
Snaga, W	2

Podrška za frekvencijske pojaseve	
Raspon frekvencije za Bluetooth® (za rad)	2400,0 – 2483,5 MHz
SRD868 (Europa)	863 – 870 MHz
SRD915 (Sjeverna Amerika)	902 – 928 MHz
SRD915 (Australija)	915 – 928 MHz
SRD915 (Novi Zeland)	915 – 928 MHz

Razred napajanja	
Izlazna snaga tehnologije Bluetooth® (za rad)	8 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm
SRD915 (Sjeverna Amerika)	13 dBm
SRD915 (Australija)	13 dBm
SRD915 (Novi Zeland)	13 dBm

Nemoguće je zajamčiti potpunu kompatibilnost između proizvoda i drugih vrsta bežičnih sustava poput daljinskih upravljača i radijskih prijenosnika.

191.2 Registrirani zaštitni znakovi

Natpis i logotipi *Bluetooth®* registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke *Bluetooth SIG, inc.* i tvrtka Husqvarna za svaku upotrebu tih znakova posjeduje licenciju.

192 Izjava o sukladnosti

192.1 Originalna EU izjava o sukladnosti

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



192.2 Prevedena EU izjava o sukladnosti

Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, pod punom odgovornošću
izjavljujemo da proizvod:

Opis	Komplet za komunikaciju
Marka	HUSQVARNA
Vrsta/model	HUSQVARNA Reference Station
Identifikacija	Serijski brojevi iz tjedna 2023 44

u potpunosti sukladan sljedećim EU direktivama i propisima:

Direktiva/propis	Opis
2014/53/EU	„koji se odnose na radijsku opremu“
2011/65/EU	„o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari“

i primjenjuju se sljedeće norme i/ili tehničke specifikacije:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Direktor u Pro Robotics R&D tvrtke Husqvarna AB.
Odjel tvrtke Husqvarna. Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju.



VSEBINA

193 Varnost.....	305	197 Odpravljanje težav.....	313
194 Navodila za uporabo.....	306	198 Shranjevanje in odstranjevanje.....	313
195 Namestitev.....	308	199 Tehnični podatki.....	313
196 Vzdrževanje.....	312	200 Izjava o skladnosti.....	315

193 Varnost

193.1 Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele priročnika.



OPOZORILO: Se uporabi, če obstaja nevarnost telesne poškodbe ali smrti uporabnika ali opazovalcev ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.



POZOR: Se uporabi, če obstaja nevarnost poškodbe izdelka, drugih materialov ali okolice ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejših informacij, potrebnih v dani situaciji.

193.2 Splošna varnostna navodila



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Upoštevajte nacionalne predpise o električni varnosti.
- Izdelek je dovoljeno uporabljati samo z napajalnikom, ki ga dobavi podjetje Husqvarna.
- Izdelek lahko uporabljate le z opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Vse druge vrste uporabe so nepravilne. Natančno upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo/vzdrževanje.
- Izdelek lahko uporabljajo oziroma vzdržujejo ter popravljajo samo osebe, ki so v celoti seznanjene z njenimi posebnimi lastnostmi in varnostnimi predpisi. Pred začetkom uporabe izdelka natančno preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli.
- Husqvarnane jamči za popolno združljivost med izdelkom in drugimi vrstami brezžičnih sistemov, kot so daljinski upravljalniki, radijski prenosniki, slušne naprave, podzemne električne ograje za živali ali podobno.

- Izvirne oblike izdelka ni dovoljeno spreminjati. Morebitne spremembe opravljate na lastno odgovornost.
- Pred zagonom izdelka se prepričajte, da ta ni poškodovan. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Delovna temperatura je od -20°C do 45°C/od -4°F do 113°F. Temperatura skladiščenja je od -20°C do 70°C/ od -4°F do 158°F.

193.3 Varnostna navodila za namestitev



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Napajalnika ne namestite na mesto, kjer obstaja nevarnost, da se zmoči. Napajalnika ne postavite na tla.
- Napajalnika ne zapirajte. Kondenzirana voda lahko škoduje napajalniku in poveča tveganje električnega udara.
- Nevarnost električnega udara. Napajalnik priklopite v stensko vtičnico samo, če ima nameščeno napravo na diferenčni tok (RCD). Za Kanado/ZDA. V primeru nameščenega vira napajanja na prostem: Nevarnost električnega udara. Namestite le vtičnico razreda A GFCI (RCD) s pokrovom, ki je odporna na vremenske vplive z ali brez nameščenega pokrova vtičnice.
- Preden priključite nizkonapetostni kabel in napajalnik, se prepričajte, da sta vtiča čista in suha.
- Med namestitvijo referenčne postaje obstaja nevarnost padajočih predmetov. To lahko privede do poškodb.
- Napajalni kabel in kabelski podaljšek morata biti zunaj delovnega območja, da se ne poškodujeta.
- Če referenčno postajo namestite na visok položaj, obstaja nevarnost padca. Ko nameščate referenčno postajo, se prepričajte, da je položaj stabilen.

193.4 Varnostna navodila za vzdrževanje



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Preden začnete čistiti ali vzdrževati izdelek, ga izklopite iz napajanja.

193.5 V primeru nevihte

Če se približuje nevihta in želite zmanjšati tveganje škode na električnih komponentah referenčne postaje, priporočamo, da izklopite napajanje referenčne postaje. Ko bo nevarnost nevihte minila, znova vklopite napajalnik.

194 Navodila za uporabo

194.1 Uvod

Serijska številka:

Serijska številka je navedena na tipski ploščici izdelka in embalaži izdelka. Serijsko številko uporabljajte za registracijo izdelka na spletnem mestu www.husqvarna.com.

194.1.1 Podpora

Za podporo o izdelku se obrnite na servisnega zastopnika Husqvarna.

194.1.2 Opis izdelka

Opomba: Husqvarna redno posodablja videz in funkcionalnost svojih izdelkov. Glejte *Podpora na strani 306*.

Izdelek je referenčna postaja, ki sprejema satelitske signale in pošilja kosilnici podatke o popravkih. Eno referenčno postajo lahko uporabljate za več robotskeh kosilnic.


Referenčna postaja lahko deluje kot repetitor za vzpostavitev mreže referenčnih postaj. Repetitorje lahko

uporabite na večjih območjih, na primer na igriščih za golf, da se izognete šibkemu signalu referenčne postaje. Ena glavna referenčna postaja sprejema satelitske signale, druge referenčne postaje pa delujejo kot repetitorji.

194.1.3 Opis sistema

Sistem EPOS™ vsebuje robotsko kosilnico, polnilno postajo in referenčno postajo. Robotska kosilnica in referenčna postaja prejemata satelitske signale za določanje položaja. Referenčna postaja je nepremična in pošilja robotski kosilnici podatke o popravkih za določanje točnega položaja kosilnice. Delovno območje je ustvarjeno v aplikaciji tako, da se z uporabo izdelka in dodajanjem vodilnih točk iz dela zemljevid v aplikaciji.

194.1.4 Pregled izdelka



1. Referenčna postaja
2. Roka
3. Podporni nosilec
4. Majhna vratnica nosilca, za steber dimenzij 32–44 mm
5. Velika vratnica nosilca, za steber dimenzij 44–55 mm
6. Vijaki
7. Vijaki
8. Podložke
9. Napajalnik²⁵
10. Nizkonapetostni kabel
11. Navodila za uporabo

194.1.5 Simboli na izdelku

Na izdelku lahko najdete naslednje oznake. Prepričajte se, da ste jih razumeli.




Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami EU.



Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami UK.



Izdelka ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Upoštevajte državne predpise in uporabite lokalni sistem recikliranja.



Uporabite odstranljivi vir napajanja, kot je opredeljeno na tipski ploščici ob simboli.

Opomba: Ostali simboli in oznake na izdelku se nanašajo na zahteve za certifikate, ki veljajo za nekatere trge.

²⁵ Vedež se lahko razlikuje glede na trg

195 Namestitev

195.1 Uvod – namestitev



OPOZORILO: Pred namestitvijo izdelka, morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.



POZOR: Uporablajte originalne nadomestne dele in material za namestitev.

Opomba: Za dodatne informacije za namestitev glejte www.husqvarna.com.

195.2 Pregled mesta za namestitev referenčne postaje



POZOR: Če je v območju strelovod, referenčne postaje ne nameščajte višje od strelovoda.




POZOR: Referenčne postaje ne nameščajte na drog. Premiki referenčne postaje bodo vplivali na podatke o popravkih, poslane izdelku s točnim položajem.

- Referenčno postajo namestite na fiksni predmet, ki se ne more premikati ali vrteći.
- Referenčno postajo namestite na steber ali steno. Za namestitev priključkov na referenčno postajo mora steber imeti premer 32-55 mm/1.26-2.16 in.

Opomba: Če je referenčna postaja nameščena na steni, mora biti vrh referenčne postaje nad steno. Stena ne sme imeti pločevine.

- Nebo nad referenčno postajo ne sme biti zastro. Nebo mora biti brez ovir v vseh smereh nad višinskim kotom 10°.



- Referenčno postajo namestite v dvignjenem položaju za povečan doseg radijskega signala. Referenčno postajo namestite na višino najmanj 2.5 m/8 čevljev.
- Največja razdalja med referenčno postajo in izdelkom mora biti 500 m/1640 čevljev, ko je prosta linija pogleda. Predmeti med referenčno postajo in izdelkom zmanjšujejo razdaljo.
- Razdalja med referenčno postajo in izdelkom mora biti manjša od 500 m/1640 čevljev.
- Referenčno postajo namestite tam, kjer radijski signal doseže vse predele delovnega območja. Veliki predmeti lahko blokirajo radijske signale.
- Namestite lahko več kot eno referenčno postajo, da deluje kot repetitor na velikem območju. Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.

Opomba: Če ima mesto več kot eno referenčno postajo, so potrebne posebne nastavite. Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.

195.3 Za pregled mesta za namestitev napajjalnika



OPOZORILO: Ne režite nizkonapetostnega kabla. Nevarnost električnega udara.



POZOR: Poskrbite, da rezila robotske kosilnice ne prerežejo napajalnih kablov.

- Napajjalnik postavite na mesto s streho in zaščito pred soncem in dežjem.
- Napajjalnik postavite na mesto z dobrim pretokom zraka.

- Pri priključitvi napajalnika v napajalno vtičnico uporabite napravo na diferenčni tok (RCD).
- Če je potrebno, podaljšajte nizkonapetostni kabel. Nizkonapetostni kabel lahko podaljšate do 100 m/328 ft.

195.4 Namestitev izdelka

Prebrati in razumeti morate navodila o referenčni postaji. Glejte *Pregled mesta za namestitev referenčne postaje na strani 308*.

Preberite navodila za uporabo robotske kosilnice skupaj z referenčno postajo.

Referenčno postajo namestite na steber ali steno.



POZOR: Premiki referenčne postaje bodo vplivali na podatke o popravkih, poslane izdelku s točnim položajem. Referenčna postaja mora biti čvrsto nameščena na stebru ali steni.




POZOR: Če premaknete referenčno postajo, bodo elementi na zemljevidu spremenili položaj. Prilagodite elemente na zemljevidu ali jih znova namestite v aplikaciji Automower® Connect.

195.4.1 Orodja za namestitev

- Izvijač, Torx 20.
- Ključ inbus, 4 mm. Priložen k izdelku.


195.4.2 Nameščanje referenčne postaje na steber

- Steber čvrsto pritrdite na steno, vrh strehe ali tla. Poskrbite, da se steber ne more premikati ali se po nesreči premakniti.
- Podporni nosilec in eno izmed vratnic nosilca pritrdite s 4 vijaki (ključ inbus 4 mm) na roko.




Opomba: Vratnice nosilca so na voljo v dveh dimenzijsah za različne dimenzijske stebrov. Izberite ustrezeno vratnico nosilca za namestitev.

- Roko postavite na vrh stebra.




Opomba: Referenčna postaja mora biti nameščena na vrhu stebra.


- Referenčno postajo pritrdite z 2 vijakoma (ključ inbus 4 mm) na steber.




- Kabel na referenčni postaji potegnite skozi režo v roki in namestite referenčno postajo na roko.



6. Priključek pritrdite s sponkami na roki.



7. Zategnite vijak (Torx 20) na roki referenčne postaje.



8. Nizkonapetostni kabel priklopite v referenčno postajo in napajalno vtičnico. Glejte *Za pregled mesta za namestitev napajalnika na strani 308*.
9. Nizkonapetostni kabel od referenčne postaje do napajalne vtičnice pritrdite s kabelskimi vezicami na steber.




POZOR: Če nizkonapetostni kabel ni čvrsto pritrjen s kabelskimi vezicami, ga lahko poškoduje močan veter.

10. Napajalno enoto namestite 30-200 cm/1-6,5 čevljev nad tlemi. Glejte *Za pregled mesta za namestitev napajalnika na strani 308*.
11. Kabel napajalnika priključite na vtičnico napetosti 100-240 V.
12. Počakajte, da LED-indikator stanja začne svetiti zeleno. Najprej bo LED-indikator stanja nekaj minut utripal zeleno. Glejte *Indikatorska lučka LED na referenčni postaji na strani 313*.

195.4.3 Nameščanje referenčne postaje na steno


Opomba: Ker so materiali sten različni, vijaki za pritrditev na steno niso priloženi.

1. Roko za referenčno postajo držite na steni, na katero jo boste pritrdili. Na steni naredite 4 oznake, kjer boste pritrdili 4 vijake.




Opomba: Če je referenčna postaja nameščena na steni, mora biti vrh referenčne postaje nad steno.


2. V steni izvrnjte 4 odprtine za 4 vijake.
3. Referenčno postajo namestite na steno s 4 vijaki.




4. Kabel referenčne postaje potegnite skozi režo na roki in namestite referenčno postajo na roko.



5. Priključek pritrdite s sponkami na roki.



6. Zategnite vijak (Torx 20) na roki referenčne postaje.



7. Nizkonapetostni kabel priklopite v referenčno postajo in napajalno vtičnico.
8. Nizkonapetostni kabel od referenčne postaje do napajalne vtičnice pritrdite s kabelskimi vezicami na steno.



POZOR: Če nizkonapetostni kabel ni čvrsto pritrjen s kabelskimi vezicami, ga lahko poškoduje močan veter.

9. Napajalno enoto namestite 30-200 cm/
1-6.5 čevljev nad tlemi. Glejte *Za pregled mesta
za namestitev napajalnika na strani 308*.
10. Kabel napajalnika priključite na vtičnico napetosti
100-240 V.
11. Počakajte, da LED-indikator stanja začne svetiti
zeleno. Najprej LED-indikator stanja nekaj minut
utripa zeleno. Glejte *Indikatorska lučka LED na
referenčni postaji na strani 313*.

196 Vzdrževanje

196.1 Uvod – vzdrževanje

Za boljše delovanje in daljšo življenjsko dobo, izdelek redno čistite ter po potrebi zamenjajte obrabljene dele.

196.2 Urnik vzdrževanja

Urnik vzdrževanja prikazuje, kako opraviti servisiranje in vzdrževanje izdelka. Za boljše delovanje in daljšo življenjsko dobo izdelka upoštevajte urnik vzdrževanja.

X = Navodila so navedena v teh navodilih za uporabo.

O = Navodila niso navedena v teh navodilih v uporabo.
Obrnite se na pooblaščenega servisnega zastopnika.

Za pripraviti	Vsako leto	Vsako tre-tje leto
Izdelek očistite. Glejte <i>Izdelek očistite na strani 312.</i>	X	
Preverite, ali je izdelek poškodovan ali obrabljen.	X	
Posodobite vdelano programsko opremo.	O	
Preverite servisna sporočila za priporočene nadgradnje.	O	
Servis		
Preverite moment zategnitve na vijakih. Glejte <i>Zatezni momenti na strani 312.</i>	X	
Zamenjajte zračni filter.		O
Odprite izdelek in zamenjajte vse tesnilne trakove.		O

196.3 Izdelek očistite



OPOZORILO: Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite izdelek iz napajanja.



POZOR: Izdelka ne čistite z visokotlačnim čistilnikom. Pri čiščenju ne uporabljajte topil.

Izdelek po potrebi očistite z mokro krpo.

196.4 Zatezni momenti

Vijak	Orodje	Zatezni moment (Nm)
Zgornja šasija na spodnjo šasijo	Torx 20	1,8
Od referenčne postaje do roke	Torx 20	1,8
Od roke do stebra	Ključ inbus, 4 mm	5–6
Roka, podporni nosilec in vratnica nosilca	Ključ inbus, 4 mm	5–6

197 Odpravljanje težav

197.1 Indikatorska lučka LED na referenčni postaji

Lučka	Stanje
Utripa zeleno	Zagon referenčne postaje. Počakajte nekaj minut.
Sveti zeleno	Delovanje.
Utripa rdeče	Referenčna postaja ne deluje zaradi napake. Izključite napajalni kabel in ga znova priključite, da znova zaženete izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika.
Utripa belo	Potrebna je posodobitev vdelane programske opreme. Obrnite se na lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.
Utripa rumeno	Samo za referenčno postajo v načinu repetitorja: Referenčna postaja v načinu repetitorja nima povezave z glavno referenčno postajo. Referenčna postaja je v načinu zagona ali nima povezave z glavno referenčno postajo. Če ni povezave, preverite glavno referenčno postajo ali najbližji repetitor.

198 Shranjevanje in odstranjevanje

198.1 Shranjevanje

Če referenčno postajo hranite v zaprtem prostoru, naj roka ostane nameščena na stebru ali steni, da boste lahko referenčno postajo znova namestili v prvotni položaj.

Če referenčno postajo hranite pozimi na prostem, vam priporočamo, da napajalnik ostane priključen.

198.2 Odstranitev

Spoštujejo lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise.

199 Tehnični podatki

199.1 Tehnični podatki

Mere	
Dolžina, največja dolžina, vključno s ploščo za namestitev stebra, v cm/in.	36/13,8
Širina v cm/in.	19/7,5
Višina v cm/in.	36/13,8
Teža referenčne postaje v kg/lb	0,88/1,9
Teža roke v kg/lb	0,33/0,73

Podatki o izdelku	
Vrsta napajalne enote	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Vhodna moč napajjalnika, V AC	100–240
Izhodna moč napajjalnika, V DC	28
Izhodna moč napajjalnika, A	1,3
Dolžina nizkonapetostnega kabla v m/ft.	20/66
Referenčna postaja s kodo IP	IPX5
Napajalna enota s kodo IP	IP44
Poraba energije v W	2

Podprt frekvenčni pasovi	
Frekvenčno območje (za storitev) tehnologije Bluetooth®	2400,0–2483,5 MHz
SRD868 (Evropa)	863–870 MHz
SRD915 (Severna Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Avstralija)	915–928 MHz
SRD915 (Nova Zelandija)	915–928 MHz

Razred moči	
Izhodna moč (za storitev) tehnologije Bluetooth®	8 dBm
SRD868 (Evropa)	13 dBm
SRD915 (Severna Amerika)	13 dBm
SRD915 (Avstralija)	13 dBm
SRD915 (Nova Zelandija)	13 dBm

Popolne združljivosti med izdelkom in drugimi brezžičnimi sistemi, kot so daljinski upravljalniki in radijski prenosniki, ni mogoče zagotoviti.

199.2 Registrirane blagovne znamke

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth®* so registrirane blagovne znamke v lasti *Bluetooth SIG, inc.*. Vsaka uporaba teh oznak s strani Husqvarna je na podlagi licence.

200 Izjava o skladnosti

200.1 Originalna izjava EU o skladnosti

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000-2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



200.2 Prevedena izjava EU o skladnosti

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel.
+46 36 146500 na lastno odgovornost izjavljamo, da je
izdelek:

Opis	Komunikacijski komplet
Znamka	HUSQVARNA
Vrsta/model	HUSQVARNA Reference Station
Identifikacija	Serijske številke iz leta 2023, 44. teden

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami
EU:

Direktiva/uredba	Opis
2014/53/EU	"v zvezi z radijsko opremo"
2011/65/EU	"o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi"

in so pri tem v veljavi naslednji standardi in/ali tehnične
specifikacije;

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Direktor oddelka za raziskave in razvoj na področju
profesionalnih robotskih izdelkov, Husqvarna AB.
Husqvarna Division. Odgovorna oseba za tehnično
dokumentacijo.



Obsah

201 Bezpečnost.....	317	205 Odstraňování problémů.....	325
202 Návod k používání.....	318	206 Skladování a likvidace.....	325
203 Instalace.....	320	207 Technické údaje.....	326
204 Údržba.....	324	208 Prohlášení o shodě.....	328

201 Bezpečnost

201.1 Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

201.2 Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Dodržujte národní předpisy ohledně elektrické bezpečnosti.
- Výrobek je možné používat pouze s napájecí jednotkou dodávanou společností Husqvarna.
- Výrobek smí být používán pouze s vybavením doporučeným výrobcem. Všechny jiné typy použití jsou nevhodné. Je nutné přesně dodržovat pokyny výrobce týkající se provozu a údržby.
- Výrobek smí používat, udržovat a opravovat pouze osoby plně obeznámené s jeho speciálními vlastnostmi a s bezpečnostními předpisy. Přečtěte si pozorně tento návod k používání a nepoužívejte výrobek, pokud mu zcela nerozumíte.
- Společnost Husqvarna nezaručuje plnou kompatibilitu výrobku s dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou např. dálková ovládání, rádiové vysílačky, sluchadla, podzemní elektrické ohradníky a podobně.

- Je zakázáno měnit originální konstrukci výrobku. Veškeré úpravy provádí uživatel na vlastní riziko.
- Před spuštěním výrobku zkонтrolujte, zda není poškozený. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Provozní teplota je -20 až 45 °C. Skladovací teplota je -20 až 70 °C.

201.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Neinstalujte zdroj napájení na místo, kde hrozí riziko, že bude vystaven vodě. Neinstalujte zdroj napájení na zem.
- Neumistujte zdroj napájení do pouzdra. Kondenzovaná voda může poškodit zdroj napájení a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zdroj napájení zapojujte pouze do elektrické zásuvky s prudovým chráničem. Platí pro USA/Kanadu. Pokud je napájecí zdroj instalován venku: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zapojujte pouze do zásuvky s prudovým chráničem třídy A (RCD) s vodotěsným pouzdrem s vloženým nebo vyjmutým uzávěrem.
- Před připojením zástrček nízkonapěťového kabelu ke zdroji napájení zkонтrolujte, zda jsou zástrčky i zdroj čisté a suché.
- Při instalaci referenční stanice hrozí nebezpečí pádu předmětů. V důsledku toho může dojít ke zranění.
- Napájecí kabel a prodlužovací kabel musí být mimo pracovní oblast, aby nedošlo k poškození kabelů.
- Při instalaci referenční stanice ve výškách hrozí nebezpečí pádu. Při instalaci referenční stanice udržujte stabilní polohu.

201.4 Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Před čištěním nebo prováděním údržby výrobek odpojte od zdroje napájení.

201.5 Za bouřky

Chcete-li snížit riziko poškození elektrických součástí v referenční stanici, doporučujeme v případě hrozící bouřky odpojit napájení referenční stanice. Pokud již nebezpečí bouřky nehrází, znova připojte zdroj napájení.

202 Návod k používání

202.1 Úvod

Výrobní číslo:

Výrobní číslo je uvedeno na typovém štítku a na kartonu výrobku. K registraci svého výrobku na webové stránce www.husqvarna.com použijte výrobní číslo.

202.1.1 Podpora

V případě dotazů ohledně výrobku se obratěte na autorizovaný servis Husqvarna.

202.1.2 Popis výrobku

Povšimněte si: Společnost Husqvarna pravidelně aktualizuje vzhled a funkce výrobků. Viz část *Podpora na straně 318*.

Výrobek je referenční stanice, která přijímá satelitní signály a odesílá korekční data do sekačky. Jednu referenční stanici lze použít pro několik robotických sekaček.


Referenční stanice může fungovat jako opakovač pro vytvoření sítě referenčních stanic. Opakovače můžete

použít ve větších oblastech, například na golfových hřištích, pro zesílení signálu referenční stanice. Jedna hlavní referenční stanice přijímá satelitní signály a ostatní referenční stanice fungují jako opakovače.

202.1.3 Popis systému

Systém EPOS™ obsahuje robotickou sekačku, nabíjecí stanici a referenční stanici. Robotická sekačka a referenční stanice přijímají satelitní signály za účelem určení polohy. Referenční stanice je stacionární a odesílá korekční data do robotické sekačky, aby bylo možné zjistit přesnou polohu sekačky. Pracovní oblast se vytvoří virtuálně v aplikaci provozem výrobku a přidáváním trasových bodů do mapy v aplikaci.

202.1.4 Popis výrobku



1. Referenční stanice
2. Rameno
3. Nosný držák
4. Malý držák na sloupek, pro rozměry sloupu 32–44 mm / 1,26–1,73 palce
5. Velký držák na sloupek, pro rozměry sloupu 44–55 mm / 1,73–2,16 palce
6. Šrouby
7. Šrouby
8. Podložky
9. Zdroj napájení²⁶
10. Nízkonapěťový kabel
11. Návod k používání

202.1.5 Symboly na výrobku

Na výrobku můžete nalézt tyto symboly. Ujistěte se, že jste jim porozuměli.




Tento výrobek odpovídá příslušným směrnicím EU.



Tento výrobek odpovídá příslušným směrnicím UK.



Tento výrobek se nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Dodržujte národní předpisy a použijte místní recyklační systém.



Používejte odpojitelný zdroj napájení, jak je uvedeno na typovém štítku vedle symbolu.

Povšimněte si: Další symboly/štítky na výrobku se týkají certifikačních požadavků pro určité obchodní trhy.

²⁶ Vzhled se může na různých trzích lišit.

203 Instalace

203.1 Úvod – instalace



VÝSTRAHA: Než začnete instalovat výrobek, přečtěte si pozorně kapitolu o bezpečnosti.



VAROVÁNÍ: Používejte originální náhradní díly a instalaci materiál.

Povšimněte si: Další informace o instalaci najeznete v části www.husqvarna.com.

203.2 Kontrola umístění referenční stanice



VAROVÁNÍ: Pokud se v oblasti nachází bleskosvod, neinstalujte referenční stanici výše, než je bleskosvod.




VAROVÁNÍ: Neinstalujte referenční stanici na vlajkové stožáry. Pohyby referenční stanice ovlivní korekční data s přesnou polohou odeslaná do výrobku.

- Referenční stanici instalujte na pevný předmět, který se nemůže pohybovat ani otáčet.
- Referenční stanici instalujte na sloupek nebo na stěnu. Sloupek musí mít průměr 32-55 mm, aby bylo možné připevnit upevňovací prvky na referenční stanici.

Povšimněte si: Pokud referenční stanici instalujete na stěnu, musí být horní část referenční stanice nad stěnou. Ve stěně nesmí být žádný kovový materiál.

- Ujistěte se, že referenční stanice má volný výhled na oblohu. Ujistěte se, že obloha je viditelná bez překážek ve všech směrech nad elevačním úhlem 10°.



- Pro zvýšení dosahu rádiového signálu nainstalujte referenční stanici na vyvýšené místo. Instalujte referenční stanici ve výšce minimálně 2,5 m.
- Ujistěte se, že maximální vzdálenost mezi referenční stanicí a výrobkem je 500 m vzdušnou čarou. Jakékoli předměty mezi referenční stanicí a výrobkem zmenšují tuto vzdálenost.
- Zajistěte, aby vzdálenost mezi referenční stanicí a výrobkem byla méně než 500 m.
- Referenční stanici nainstalujte do místa, odkud rádiový signál dosáhne do všech částí pracovní oblasti. Rádiiové signály mohou být blokovány velkými objekty.
- Do velké oblasti můžete nainstalovat více než jednu referenční stanici, které budou fungovat jako opakováče. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Husqvarna.

Povšimněte si: Pokud je v daném místě k dispozici více než jedna referenční stanice, budou zapotřebí speciální nastavení. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Husqvarna.

203.3 Kontrola umístění zdroje napájení



VÝSTRAHA: Nezkracujte nízkonapěťový kabel. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby břity na robotické sekáčce nepřesekly elektrické kabely.

- Umístěte zdroj napájení na místo se stříškou a ochranou proti slunci a dešti.
- Umístěte zdroj napájení na místo s dobrým prouděním vzduchu.

- K připojení zdroje napájení k elektrické zásuvce použijte proudový chránič.
- V případě potřeby prodlužte nízkonapěťový kabel. Nízkonapěťový kabel lze prodloužit až na 100 m (328 ft).

203.4 Instalace výrobku

Je nezbytné přečíst si pokyny k referenční stanici a porozmět jím. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola umístění referenční stanice na straně 320*.

Přečtěte si návod k obsluze robotické sekačky, která se má používat společně s referenční stanicí.

Referenční stanici můžete instalovat na sloupek nebo na stěnu.



VAROVÁNÍ: Pohyby referenční stanice ovlivní korekční data s přesnou polohou odeslaná do výrobku. Referenční stanice musí být na sloupu nebo na stěně instalována pevně.




VAROVÁNÍ: Pokud přesunete referenční stanici, položky na mapě změní polohu. Upravte položky na mapě nebo znova proveďte instalaci v aplikaci Automower® Connect.

203.4.1 Instalační nástroje

- Šroubovák, Torx 20.
- Šestihranný klíč, 4 mm. Je součástí dodávky.


203.4.2 Instalace referenční stanice na sloupek

1. Připevněte sloupek pevně ke stěně, horní části střechy nebo do země. Ujistěte se, že se sloupek nemůže pohybovat ani neúmyslně uvést do pohybu.
2. Pomocí 4 šroubů (šestihranný klíč 4 mm) připevněte k rameni nosný držák a jeden z držáků na sloupek.




Povšimněte si: Držák na sloupek je k dispozici ve 2 rozměrech, aby jej bylo možné použít na sloupky s různými rozměry. Vyberte vhodný držák na sloupek pro svou instalaci.

3. Umístěte rameno na horní část sloupu.




Povšimněte si: Referenční stanice musí být nainstalována v horní části sloupu.


4. Připevněte referenční stanici ke sloupu pomocí 2 šroubů (šestihranný klíč 4 mm).




5. Protáhněte kabel referenční stanice otvorem v rameni a nainstalujte referenční stanici na rameno.



6. Připojte konektor ke svorkám na rameni.



7. Utáhněte šroub (Torx 20) na rameni referenční stanice.



8. Připojte nízkonapěťový kabel k referenční stanici a ke zdroji napájení. Viz část *Kontrola umístění zdroje napájení* na straně 320.
9. Pomocí kabelových svorek připevněte nízkonapěťový kabel ke sloupu.




VAROVÁNÍ: Pokud není nízkonapěťový kabel pevně připojen pomocí kabelových svorek, může dojít k jeho poškození v silném větru.

10. Umístěte zdroj napájení 30-200 cm od země. Viz část *Kontrola umístění zdroje napájení* na straně 320.
11. Připojte napájecí kabel k zásuvce 100–240 V.
12. Počkejte, dokud stavová kontrolka LED nezačne svítit zeleně. Nejprve bude stavová kontrolka LED několik minut blikat zeleně. Viz část *Kontrolka LED na referenční stanici* na straně 325.

203.4.3 Instalace referenční stanice na stěnu


Povšimněte si: Jelikož se konstrukční materiály stěny liší, šrouby pro upevnění na stěnu nejsou součástí dodávky.

1. Přidržte rameno referenční stanice na stěně v místě, kam ji chcete připevnit. Na stěně vytvořte 4 značky označující místo připevnění 4 šroubů.




Povšimněte si: Pokud referenční stanici instalujete na stěnu, musí být horní část referenční stanice nad stěnou.


2. Vyrtejte do stěny 4 otvory pro 4 šrouby.
3. Upevněte referenční stanici na stěnu pomocí 4 šroubů.




5. Připojte konektor ke svorkám na rameni.



4. Protáhněte kabel referenční stanice otvorem v rameni a instalujte referenční stanici na rameno.



6. Utáhněte šroub (Torx 20) na rameni referenční stanice.



7. Připojte nízkonapěťový kabel k referenční stanici a ke zdroji napájení.
8. Pomocí kabelových svorek připevněte nízkonapěťový kabel ke stěně.



VAROVÁNÍ: Pokud není nízkonapěťový kabel pevně připojen

pomoci kabelových svorek, může dojít k jeho poškození v silném větru.

9. Umístěte zdroj napájení 30-200 cm od země. Viz část *Kontrola umístění zdroje napájení na straně 320*.
10. Připojte napájecí kabel k zásuvce 100–240 V.
11. Počkejte, dokud stavová kontrolka LED nezačne svítit zeleně. Nejprve bude stavová kontrolka LED několik minut blikat zeleně. Viz část *Kontrolka LED na referenční stanici na straně 325*.

204 Údržba

204.1 Úvod – údržba

Pokud chcete zajistit lepší provozní výsledky a delší životnost, výrobek pravidelně čistěte a mňte opotřebované díly.

204.2 Plán údržby

Plán údržby ukazuje, jak provádět servis a údržbu výrobku. Dodržujte plán údržby, aby byl zajištěn lepší provoz a prodloužila se životnost výrobku.

X = Pokyny jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

O = Pokyny nejsou uvedeny v tomto návodu k používání. Obraťte se na autorizovaný servis.

Příprava	Každý rok	Každé tři roky
Vycistěte výrobek. Viz část <i>Čištění výrobku na straně 324</i> .	X	
Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený nebo opotřebený.	X	
Proveďte aktualizaci firmwaru.	O	
Zkontrolujte servisní zprávy, zda neobsahují doporučené aktualizace.	O	
Servis		
Zkontrolujte utahovací moment šroubů. Viz část <i>Utahovací momenty na straně 325</i> .	X	
Vyměňte vzduchový filtr.		O
Otevřete výrobek a vyměňte všechny těsnící proužky.		O

204.3 Čištění výrobku



VÝSTRAHA: Před zahájením údržby nebo čištění výrobek odpojte od zdroje napájení.



VAROVÁNÍ: K čištění výrobku nepoužívejte vysokotlaký čistič. K čištění nepoužívejte rozpouštědla.

V případě potřeby výrobek vyčistěte navlhčeným hadíkem.

204.4 Utahovací momenty

Šroub	Nářadí	Utahovací moment (Nm)
Horní šasi k dolnímu šasi	Torx 20	1,8
Referenční stanice k rameni	Torx 20	1,8
Rameno ke sloupku	Šestihranný imbusový klíč, 4 mm	5–6
Rameno, nosný držák a držák na sloupek	Šestihranný imbusový klíč, 4 mm	5–6

205 Odstraňování problémů

205.1 Kontrolka LED na referenční stanici

Kontrolka	Stav
Bliká zeleně	Spouštění referenční stanice. Počkejte několik minut.
Svítí zeleně	V provozu.
Bliká červeně	Referenční stanice nefunguje z důvodu chyby. Odpojte napájecí kabel a znova ho připojte, aby se výrobek restartoval. Pokud potíže přetrvávají, obratěte se na autorizovaný servis.
Bliká bíle	Je nutná aktualizace firmwaru. Obratěte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.
Bliká žlutě	Pouze pro referenční stanici v režimu opakovače: Referenční stanice v režimu opakovače nemá připojení k hlavní referenční stanici. Referenční stanice je v režimu spouštění nebo nemá připojení k hlavní referenční stanici. Pokud není spojení navázáno, zkontrolujte hlavní referenční stanici nebo nejbližší opakovač.

206 Skladování a likvidace

206.1 Skladování

Chcete-li uskladnit referenční stanici uvnitř, ponechte rameno namontované na sloupku nebo stěně, abyste mohli referenční stanici znova instalovat do původní polohy.

Pokud během zimy ponecháte referenční stanici venku, doporučujeme ponechat zdroj napájení připojený.

206.2 Likvidace

Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.

207 Technické údaje

207.1 Technické údaje

Rozměry	
Délka, max. délka včetně desky pro montáž na sloupek, cm / palce	36 / 13,8
Šířka, cm / palce	19 / 7,5
Výška, cm / palce	36 / 13,8
Hmotnost, referenční stanice, kg / lb	0,88 / 1,9
Hmotnost, rameno, kg / lb	0,33 / 0,73

Údaje o produktu	
Typ jednotky zdroje napájení	ADP-40KR, ADP-40FW XX
Vstup zdroje napájení, V AC	100–240
Výstup zdroje napájení, V DC	28
Výstup zdroje napájení, A	1,3
Délka nízkonapěťového kabelu, m / stopy	20 / 66
Kód IP referenční stanice	IPX5
Kód IP zdroje napájení	IP44
Spotřeba energie, W	2

Podpora frekvenčního pásmo:	
Frekvenční rozsah Bluetooth® (pro servis)	2 400–2 483,5 MHz
SRD868 (Evropa)	863–870 MHz
SRD915 (Severní Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Austrálie)	915–928 MHz
SRD915 (Nový Zéland)	915–928 MHz

Výkonová třída	
Výstupní výkon Bluetooth® (pro servis)	8 dBm
SRD868 (Evropa)	13 dBm
SRD915 (Severní Amerika)	13 dBm
SRD915 (Austrálie)	13 dBm
SRD915 (Nový Zéland)	13 dBm

Nelze zaručit plnou kompatibilitu mezi výrobkem a dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou dálkové ovladače a rádiové vysílače.

207.2 Registrované ochranné známky

Slovo a logo *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, inc.*. Použití těchto známků společností Husqvarna podléhá licenci.

208 Prohlášení o shodě

208.1 Původní Prohlášení o shodě EU

EU Declaration of Conformity

ROB-RefStation-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Communication kit
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA Reference Station
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 44

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Sep 20, 2023 09:14 GMT+2)

Manne Alzén
Husqvarna

Director Pro Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Division
Responsible for technical documentation



208.2 Překlad Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, zcela zodpovědně
prohlašujeme, že výrobek:

Popis	Komunikační sada
Značka	HUSQVARNA
Typ/Model	HUSQVARNA Reference Station
Identifikace	Výrobní čísla od roku 2023, týdne 44

je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy EU:

Směrnice/předpis	Popis
2014/53/EU	„týkající se rádiových zařízení“
2011/65/EU	„o omezení používání některých nebezpečných látek“

a že byly použity následující normy nebo technické specifikace:

- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN IEC 63000:2018
- EN 55032:2015
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Ředitel výzkumu a vývoje profesionálních robotických výrobků, Husqvarna AB. Divize Husqvarna. Osoba odpovědná za technickou dokumentaci.





Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Husqvarna®

AUTOMOWER® is a trademark owned by Husqvarna AB.
Copyright® 2023 HUSQVARNA. All rights reserved.

www.husqvarna.com

Original instructions
Bruksanvisning i original
Originale instruktioner
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruksjoner
Instructions d'origine
Originele instructies
Istruzioni originali
Instrucciones originales

Originalanweisungen
Оригінальні інструкції
Оригинальные инструкции
Eredeti útmutatás

Instruções originais
Оригинални инструкции
Oryginalne instrukcje
Instructiuni initiale
Originaaljuhend
Lietošanas pamācība
Originalios instrukcijos
Pôvodné pokyny
Αρχικές οδηγίες
Orjinal talimatlar
Originalne upute
Izvirna navodila
Původní pokyny



1143658-99

2023-10-30