



# WIE LANGE HÄLT DER AKKU?



Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und von dem Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.

## LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		QC80F		
		LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
KOMMERZIELLER VOLLZEITENSATZ	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min				
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min				
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
TEILZEITENSATZ	BLi200X/ BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
GELEGENLICHER EINSATZ	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Beste Option

## ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKT	BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10	
		<b>KETTENSÄGEN</b>	Bäume fällen / entasten	<b>540i XP® ****</b> <b>T540i XP® ****</b>	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h
Bäume schneiden	<b>540i XP® ****</b> <b>T540i XP® ****</b> <b>535i XP® ****</b> <b>T535i XP® ****</b>	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h	
Baumpflege	<b>540i XP®</b> <b>T540i XP® ****</b> <b>535i XP® ****</b> <b>T535i XP® ****</b> <b>340i</b> <b>330i</b> <b>120i</b>	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min	
Holz aufbereiten	<b>540i XP®</b> <b>T540i XP® ****</b> <b>535i XP® ****</b> <b>T535i XP® ****</b> <b>340i</b> <b>330i</b>	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min	
Zimmern	<b>540i XP®</b> <b>T540i XP® ****</b> <b>535i XP® ****</b> <b>T535i XP® ****</b> <b>340i</b> <b>330i</b>	4 h	2 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	
<b>TRENSCHLEIFER</b>	Beton-Garten-Platten, 40 mm	<b>K 535i</b>	–	–	40 pcs	20 pcs	20 pcs	–	–	–	
Ziegel	<b>K 535i</b>	–	–	–	165 pcs	85 pcs	85 pcs	–	–	–	
Granit, 70 mm	<b>K 535i</b>	–	–	–	10 pcs	6 pcs	6 pcs	–	–	–	
Bodenplatten, 7 mm	<b>K 535i</b>	–	–	–	240 pcs	140 pcs	140 pcs	–	–	–	
<b>HOCHENTASTER</b>	Baumpflege	<b>530IPT5</b> <b>530IP4</b> <b>120ITK4-P</b>	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
<b>FORSTFREISCHNEIDER</b>	Bestandspflege	<b>530IPX</b>	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
<b>MOTORSENSEN</b>	Bestandspflege	<b>535IFR</b>	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min	–	45 min	20 min	–
Unterholz schneiden	<b>535iRXT</b> <b>535i</b> <b>535IFR</b> <b>535iRXT</b>	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min	–	35 min	15 min	–	
Unterholz schneiden	<b>535i</b> <b>535IFR</b>	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	–	20 min	10 min	–	
<b>TRIMMER</b>	Unterholz schneiden	<b>520iRX</b> <b>520iLX</b> <b>325iLK</b> <b>315iC</b>	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
Rasen schneiden	<b>520iRX</b> <b>520iLX</b> <b>325iLK</b> <b>315iC</b> <b>115iL</b>	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
<b>HECKENSCHEREN</b>	Anspruchsvolles Schneiden	<b>520iHT4</b> <b>520iHE3</b> <b>520iHD70</b> <b>520iHD60</b>	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
Leichtes Trimmen	<b>520iHT4</b> <b>520iHE3</b> <b>520iHD70</b> <b>520iHD60</b> <b>115iHD45</b>	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min	
<b>BLASGERÄTE</b>	Starkes Blasen	<b>550iBTX*</b> <b>340iBT****</b> <b>530iBX**</b> <b>525iB</b> <b>320iB Mark II</b>	1 h	30 min	–	–	–	–	–	–	–
Leichtes Blasen	<b>550iBTX*</b> <b>340iBT****</b> <b>530iBX**</b> <b>525iB</b> <b>320iB Mark II</b> <b>120iB</b>	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min	
<b>RASENMÄHER</b>	Mähen	<b>550iBTX*</b> <b>340iBT****</b> <b>530iBX**</b> <b>525iB</b> <b>320iB Mark II</b> <b>120iB</b> <b>LC 551iV***</b> <b>LB 548i***</b> <b>LB 448i</b> <b>LB 442i</b> <b>LC 353iVX</b> <b>LC 347iVX</b> <b>LC 247iX</b> <b>LC 141iV</b> <b>LC 141i</b> <b>LC 137i</b> <b>LB 146i</b>	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
<b>VERTIKUTIERER</b>	Moosentferner	<b>S138i</b>	–	–	1 h	N/A	30 min	–	N/A	25 min	–

N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt – nicht empfohlen

Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im sav<sup>™</sup> Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen.

\*Nur mit Akku-Rucksack verwendbar. \*\*Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich. \*\*\*Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus

Empfohlener Akku