Jonsered

Accessories

SERVICE

9


I0100505

IPL, Brush, 2001-02, 106 24 62-62

T-20406, 953 51 61-01


Brush

Spare parts	**Replaces**	
Ersatzteile	**Ersetzt**	
Pièces détachées	**Remplace**	
Reserve onderdelen	**Vervangt**	
Repuestos	**Reemplaza**	
Reservdelar	**Ersätter**	**106 24 62-61**




953 51 61-01

T-20406



953 51 61-01

T-20406



953 51 61-01

T-20406

953 51 61-01 Street Brush for tractors

Pos	Part number	Part name	Qty
1	531 02 11-16	Frame	1
2	531 02 11-17	Weldment	1
3	531 00 51-52	Roller Shaft	1
4	531 00 51-53	Brush Ring	26
5	531 00 51-54	Collar, Plastic	25
6	531 00 51-55	Flange	1
7	531 00 51-08	Bearing, Flange	2
8	531 00 51-57	Chain Tightener	1
9	531 00 51-58	Chain Wheel	1
10	531 02 11-18	Collar	1
11	531 02 11-51	Circlip	1
12	531 00 51-60	Chain Wheel	1
13	531 00 51-61	Drive Shaft	1
14	531 00 52-20	Key	1
15	531 02 11-19	Frame	1
16	531 02 11-20	Belt Guard	1
17	531 02 11-21	Chain Guard	1
18	531 02 11-22	Chain Wheel	1
19	531 00 51-67	Support Shaft, Wheel	2
20	531 02 11-23	Screw, Special	1
21	531 00 51-69	Bushing, Plastic	2
22	531 00 51-70	Support, Wheel	2
23	531 00 51-71	Pin, Split	2
24	531 00 51-72	Support Wheel	2
25	531 00 51-73	Guard, Support Wheel	4
26	531 02 11-24	Drive Chain	1
27	531 00 51-75	Pulley	1
28	531 00 51-76	Circlip	1
29	531 00 51-12	Bearing	1
30	531 00 51-77	Screw	2
31	531 00 51-78	Pin	1
32	531 00 51-79	Universal Joint	1
33	531 00 51-80	Guard, Drive Shaft	1
34	531 00 51-81	Bearing	1
35	531 00 51-82	Clamp	1
36	531 00 51-83	Support	1
37	531 02 11-10	Support, Lift	1
38	531 02 11-04	Weldment, Lift	1
39	531 02 11-26	Lever	1
40	531 02 11-27	Screw	3
41	531 02 11-28	Screw	7
42	531 02 11-29	Nut	6
43	531 02 11-30	Nut, Lock	12
44	531 02 11-31	Screw	2
45	531 00 51-87	Screw, Special	1
46	531 02 11-32	Nut	4
47	531 00 51-92	Shaft	2
48	531 00 52-80	Belt Tightener	1
49	531 00 52-03	Spring	1
50	531 02 11-33	Screw	1
51	531 02 11-34	Shaft	2
52	531 00 51-43	Pin, Spring	3
53	531 02 11-35	Collar	1
54	531 02 11-36	Collar	1
55	531 02 11-37	Washer	8
56	531 00 52-61	Pulley	2
57	531 00 51-97	Collar	5
58	531 02 11-38	Bearing	8
59	531 00 51-98	Circlip	3
60	531 00 52-89	Collar	1
61	531 00 52-90	Collar	1
62	531 00 52-83	Support	1
63	531 00 52-85	Guide, Belt	2
64	531 00 52-86	Collar	2
65	531 02 11-39	Pulley	1
66	531 02 11-40	Screw	1
67	531 00 52-65	Collar	1
68	531 02 11-41	Weldment, Lift	1
69	531 02 11-42	Nut	1
70	531 02 11-43	V-Belt	1
71	531 00 51-41	Grip	1
72	531 00 52-12	Screw	2
73	531 02 11-44	Screw	3
74	531 02 11-45	Washer	2
75	531 02 11-46	Screw	4
76	531 00 52-91	Screw, Lock	1
77	531 02 11-47	Washer	2
78	531 02 11-48	Nut, Lock	2
79	531 02 11-49	Screw	1
80	531 02 11-82	Side Plate, Left	1
81	531 02 11-83	Side Plate, Right	1
82	531 02 11-84	Washer	11
83	531 00 52-15	Collar	2
84	531 02 11-85	Washer	1
87	531 00 52-16	Pin, Spring	4
88	531 00 52-17	Pin Set	2
89	531 02 11-74	Screw	1
91	531 02 11-86	Washer	1
92	531 02 11-87	Circlip	1
93	531 02 11-88	Bearing	2
94	531 00 52-21	Shaft	1
95	531 00 52-27	Rubber	1
96	531 00 52-29	Plate	1
97	531 00 52-26	Frame	1
98	531 00 52-28	Screw	6
99	531 00 51-66	Pulley	1
100	531 02 11-90	Drive Chain	1
101	531 02 12-33	Decal	1
102	531 02 12-34	Decal, Street Brush	1
103	531 02 11-10	Support, Lift	1
104	531 02 12-45	Mounting Plate	1
105	531 02 12-46	Mounting Plate	1
106	531 02 11-72	Screw (carriage bolt	2
107	531 02 12-68	Spring	1
108	531 02 12-70	Kit for cable clutch	0
85	**531 02 12-19**	**Nut, Lock**	**4**

953 51 61-01 Street Brush for tractors

Pos	Part number	Part name	Qty	Pos	Part number	Part name	Qty
108	531 02 12-70	Kit for cable clutch	0				