

Rider ProFlex 18

Manuel d'utilisation



Lire attentivement le mode d'emploi et assimiler son contenu avant d'utiliser la machine.

SOMMAIRE

Mode d'emploi pour Rider ProFlex 18

Introduction	2	Contrôle et réglage du câble du starter	23
Conduite et transport sur la voie publique	2	Réglage du câble hydrostatique	24
Remorquage	2	Réglage du frein	25
Utilisation	2	Vérification de la pression des pneus	25
Numéro de série	3	Remplacement du filtre à air	26
Explication des symboles	4	Remplacement du filtre à carburant	27
Règles de sécurité	5	Nettoyage du filtre d'air d'impulsion	27
Utilisation normale	5	Vérification du filtre à air de la pompe de carburant	27
Conduite sur des terrains en pente	6	Vérification du niveau d'électrolyte de la batterie	28
Enfants	7	Vérification du système de sécurité	29
Entretien	7	Composants du groupe de coupe	30
Présentation	9	Montage du groupe de coupe	30
Emplacement des commandes	9	Réglage du parallélisme du groupe de coupe	32
Commande des gaz	10	Réglage de la hauteur de coupe	32
Starter	10	Contrôle et réglage de la pression au sol	33
Pédales d'accélérateur	10	Remplacement de la goupille de cisaillement (BioClip)	33
Groupe de coupe	11	Position de service du groupe de coupe	34
Levier de levage pour le groupe de coupe	11	Vérifications des lames	34
Lever pour régler la hauteur de la coupe	12	Démontage du groupe de coupe	35
Frein de stationnement	12	Démontage du cadre du groupe de coupe	37
Siège	12	Démontage de la courroie	37
Remplissage d'essence	12	Montage de la courroie	38
Conduite	13	Remplacement des courroies du groupe de coupe	39
Avant le démarrage	13	Graissage	41
Démarrage du moteur	13	Schéma de graissage	41
Conduite de la tondeuse autoportée	14	Graissage général	42
Conseils pratiques pour tondre	16	Graissage des câbles	42
Arrêt du moteur	17	Indication de graissage selon le schéma	42
Commande de débrayage	17	Plan de recherche de pannes	47
Entretien	18	Entreposage	48
Schéma d'entretien	18	Entreposage en hiver	48
Démontage des carters et des ailes	20	Service	48
Vérification de la prise d'air de refroidissement du moteur	21	Schéma électrique	49
Vérification de la prise d'air de la transmission	21	Caractéristiques techniques	50
Contrôle et réglage des câbles de direction	22	Journal d'entretien	52
Contrôle et réglage du câble d'accélérateur	23		

INFORMATION IMPORTANTE

Avant d'utiliser la tondeuse autoportée, lisez attentivement le mode d'emploi pour savoir vous en servir et l'entretenir.

Pour toute opération qui n'est pas décrite dans ce manuel, contactez un atelier agréé fournissant des pièces et du service après-vente.

INTRODUCTION

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi une tondeuse Rider Husqvarna. Fabriquées selon un concept unique, les Riders Husqvarna sont dotées d'un groupe de coupe frontal et de roues arrière avec direction brevetée. La Rider fait preuve de la plus haute efficacité, même dans des endroits restreints et difficiles d'accès. Les commandes de réglage regroupées et la boîte de vitesses hydrostatique réglée à l'aide des pédales contribuent également à faire de la Rider une machine hautement performante.

Ce mode d'emploi est précieux. En assimilant et en respectant son contenu (utilisation, entretien, etc.), vous contribuez à prolonger la durée de vie de la machine et aussi à augmenter son prix d'occasion.

Si vous vendez votre Rider, n'oubliez pas de remettre son mode d'emploi à son nouveau propriétaire. Le dernier chapitre du mode d'emploi est un journal d'entretien. Assurez-vous de le garder à jour et d'y inscrire tous les travaux d'entretien et de réparation. Vous contribuerez ainsi à réduire les coûts liés à l'entretien saisonnier de la machine et à augmenter son prix d'occasion. Ayez toujours ce mode d'emploi avec vous lorsque vous laissez votre Rider à l'atelier pour des travaux d'entretien.

Conduite et transport sur la voie publique

Contrôler les règles de circulation en vigueur avant la conduite et le transport sur la voie publique. En cas de transport, toujours utiliser les dispositifs de tension agréés et vérifier que la machine est bien attachée.

Remorquage

Si la machine est équipée d'une transmission hydrostatique, ne la remorquer (si nécessaire) que sur les distances les plus courtes possibles afin de ne pas endommager la transmission hydrostatique.

Utilisation prévue

Cette machine est uniquement destinée à la tonte de l'herbe sur des pelouses ordinaires ou des sols ouverts et plats ne comportant pas d'obstacles tels que pierres, souches, etc. Elle doit être utilisée avec les accessoires fournis par le fabricant, même pour des travaux spéciaux auquel cas des instructions d'utilisation accompagnent avec l'accessoire. Toute autre utilisation est considérée contraire à l'utilisation prévue. Le respect et le suivi fidèle des conditions d'exploitation, d'entretien et de réparation indiquées par le fabricant constituent également un élément essentiel de l'utilisation prévue.

Cette machine ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes averties de ses caractéristiques et connaissant les mesures de sécurité appropriées.

Les mesures de prévention d'accidents et toutes les autres réglementations concernant la sécurité et la médecine du travail ainsi que toutes les règles relatives à la circulation routière doivent toujours être respectées.

Toute modification arbitraire apportée à cette machine annule la responsabilité du fabricant en ce qui concerne les dommages ou blessures occasionnés par cette modification.

INTRODUCTION

Service professionnel

Les produits Husqvarna sont vendus de par le monde et seulement chez des distributeurs spécialisés. Ainsi, nos clients bénéficient-ils toujours des meilleurs conseils qui soient et d'un service professionnel. Par exemple, avant d'être livrée, cette machine est toujours contrôlée et réglée par votre revendeur. Se reporter au certificat apparaissant dans le journal d'entretien de ce mode d'emploi.

Si vous avez besoin de pièces de rechange ou de conseils concernant l'entretien, la garantie, etc., adressez-vous à :

Ce Manuel d'utilisation appartient à la machine au numéro de série :	Moteur	Transmission

Numéro de série

Le numéro de série de la machine est imprimé sur une plaque située du côté gauche (depuis l'avant) sous le siège. Les informations suivantes sont indiquées sur cette plaque :

- La désignation de type de la machine.
- Le numéro du fabricant.
- Le numéro de série de la machine.

Indiquez toujours la désignation de type et le numéro de série lors de la commande de pièces de rechange.

Le numéro de fabrication du moteur est indiqué sur un autocollant comportant un code-barre et placé sur le côté gauche du carter moteur devant le moteur de démarrage. La plaque indique :

- Le numéro de série du moteur (E/NO).
- Le code.

Indiquez ces informations lors de la commande de pièces de rechange.

Le numéro de série de la transmission est indiqué sur un autocollant à code-barre placé à l'avant du carter devant l'arbre d'entraînement gauche :

- La désignation de type est indiquée sur le code-barre et commence par la lettre "K".
- Le numéro de série est indiqué sur le code-barre et précédé des caractères "s/n".
- Le numéro du fabricant est indiqué sous le code-barre et précédé des caractères "p/n".





Indiquez toujours la désignation de type et le numéro de série lors de la commande de pièces de rechange.

EXPLICATION DES SYMBOLES


Ces symboles se retrouvent sur la tondeuse autoportée et dans le mode d'emploi.
Etudiez-les attentivement pour comprendre leur signification.



Lisez le mode d'emploi.



Instruction de démarrage
Lisez le mode d'emploi
Vérifiez le niveau d'huile du moteur
Vérifiez le niveau d'huile du groupe hydrostatique
Soulevez le groupe de coupe
Pédales hydrostatiques sur la position neutre
Freinez
Si le moteur est froid, utilisez le starter
Démarrez le moteur
Enlevez le frein de stationnement avant de conduire



Pédale d'accélérateur, marche avant
Point mort
Pédale d'accélérateur, marche arrière



Arrêtez le moteur et enlevez le câble de la bougie d'allumage avant toute réparation ou entretien

REGLES DE SECURITE


Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les attentivement.




Ce symbole indique que des règles de sécurité importantes doivent être précisées. Ceci concerne votre sécurité et celui du bon fonctionnement de la tondeuse autoportée.

Utilisation normale


- Apprenez à contrôler et à arrêter la tondeuse autoportée rapidement.
- Lisez toutes les instructions dans le mode d'emploi et sur la tondeuse autoportée avant de démarrer. Assurez-vous que vous avez compris toutes les instructions et suivez-les.
- Laissez seulement les personnes adultes qui sont familiarisées avec la tondeuse autoportée utiliser celle-ci.
- Portez des lunettes de protection homologuées ou une visière qui recouvre les yeux au montage et à la conduite.
- N'utilisez jamais la tondeuse autoportée pieds nus. Portez toujours des chaussures robustes, de préférence avec une protection en acier.
- Ne portez jamais de vêtements flottants et qui peuvent se prendre dans des parties mobiles.
- Sur le terrain, enlevez les objets comme des pierres, jouets, fils etc. qui peuvent être touchés et éjectés par les lames.
- Vérifiez que personne ne se trouve sur le terrain avant de commencer à tondre.
- Arrêtez la tondeuse autoportée si quelqu'un se présente sur la surface à tondre.
- Ne prenez jamais de passagers.
- Ne tondez pas en marche arrière sauf si cela est absolument nécessaire.
- Regardez toujours vers le bas et en arrière, pendant et avant la conduite en marche arrière.
- Attention à l'éjecteur d'herbe, ne le dirigez pas vers quelqu'un.
- Ralentissez avant de tourner.
- Ne laissez jamais la tondeuse autoportée avec le moteur qui tourne sans surveillance. Arrêtez toujours les lames, serrez le frein de stationnement, arrêtez le moteur et enlevez les clés avant de quitter la tondeuse autoportée.
- Arrêtez les lames lorsque vous ne tondez pas.
- Tondez uniquement à la lumière du jour ou dans une bonne lumière artificielle.
- N'utilisez jamais la tondeuse autoportée sous influence d'alcool, de drogues ou de certains médicaments.
- Attention à la circulation si vous travaillez à côté d'une route ou si vous la traversez.



Lisez le mode d'emploi avant de démarrer la tondeuse autoportée.



Enlevez les pierres et les autres obstacles du terrain avant de tondre.



Ne prenez jamais des passagers.



AVERTISSEMENT !

Cette tondeuse autoportée peut couper les mains, les pieds et éjecter des objets. Une négligence des règles de sécurité peut entraîner des accidents graves.

REGLES DE SECURITE


- Soyez prudent lorsque vous contournez un objet fixe, pour ne pas le toucher avec les lames. Ne passez pas volontairement sur des objets étrangers.
- La tondeuse autoportée est lourde et peut provoquer des accidents très graves. Soyez particulièrement prudent lorsque vous la chargez sur une remorque ou un camion ou lorsque vous la déchargez.
- Soyez prudent lorsque vous tirez une charge ou utilisez un équipement lourd.
 - a. Utilisez uniquement des crochets homologués.
 - b. Limitez la charge pour que vous puissiez la manipuler en toute sécurité.
 - c. Ne prenez pas des virages trop serrés. Soyez prudent en marche arrière.
 - d. Utilisez des contrepoids ou des poids d'équilibrage pour les roues lorsque ceci est indiqué dans le mode d'emploi.
- Evitez de démarrer ou d'arrêter dans les pentes. Si les pneus commencent à glisser, arrêtez les lames et descendez doucement la pente.
- Evitez les virages inutiles dans les pentes, mais si cela est inévitable, tournez lentement et progressivement vers le bas, si possible.
- Ne tondez pas près des bords, des fossés et des digues. La tondeuse autoportée peut brusquement se retourner si une roue déborde sur le bord d'une pente ou d'un fossé, ou si un bord s'écroule.
- Ne tondez pas l'herbe mouillée. Elle glisse, les pneus peuvent perdre leur adhérence et la tondeuse autoportée peut dérapager.
- N'essayez pas de stabiliser la tondeuse autoportée en mettant le pied par terre.
- Lors du nettoyage de la partie inférieure, la tondeuse autoportée ne doit **jamais** être placée près d'un bord ou d'un fossé.

Conduite sur des terrains en pente


Conduire sur des terrains en pente est une des opérations les plus risquées pour perdre le contrôle ou renverser la tondeuse autoportée. Ceci peut provoquer des accidents graves ou mortels. Toutes les pentes demandent une plus grande attention. Si vous ne pouvez pas monter la pente en reculant ou si vous n'êtes pas sûr de vous, ne tondez pas.

A faire:

- Enlevez les obstacles comme des pierres, branches etc.
- Tondez en montant et en descendant, pas en travers.
- Faites attention et évitez de conduire sur les creux, les trous et les bosses. La tondeuse autoportée se renverse plus facilement sur des terrains irréguliers. L'herbe haute peut cacher des obstacles.
- Conduisez prudemment. Donnez de petites poussées sur les pédales de la transmission hydrostatique.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant les poids d'équilibrage pour les roues ou des contrepoids pour augmenter la stabilité.
- Faites particulièrement attention avec le récupérateur d'herbe ou avec d'autres équipements ajoutés, qui peuvent modifier la stabilité de la tondeuse autoportée.
- Conduisez toujours régulièrement et lentement sur les pentes. Ne modifiez pas brusquement votre vitesse ou votre direction.



Faites particulièrement attention en conduisant sur des pentes.



Tondez les pentes en montant et en descendant, pas transversalement.

REGLES DE SECURITE


Enfants

Des accidents tragiques peuvent se produire si le conducteur ne fait pas attention aux enfants à proximité. Les enfants sont souvent attirés par la tondeuse autoportée et le tondage. Ne partez jamais du principe que les enfants restent à l'endroit où vous les avez vu pour la dernière fois.


- Ecartez les enfants de la surface à tondre et assurez-vous qu'un autre adulte les surveille attentivement.
- Soyez attentif et arrêtez la tondeuse autoportée si des enfants entrent dans la surface de travail.
- Avant et pendant une manoeuvre de marche arrière, regardez en arrière et en bas s'il n'y a pas de petits enfants.
- Ne laissez jamais des enfants vous accompagner lorsque vous conduisez. Ils peuvent tomber et se faire très mal ou empêcher une manoeuvre en toute sécurité de la tondeuse autoportée.
- Ne laissez jamais des enfants manoeuvrer la tondeuse autoportée.
- Soyez particulièrement attentif à proximité des coins, des buissons, des arbres et d'autres objets pouvant cacher la vue.

Entretien

- L'essence et les vapeurs d'essence sont très inflammables. Faites particulièrement attention en manipulant l'essence.
- Conservez l'essence uniquement dans des réservoirs prévus pour cet effet.
- N'enlevez jamais le bouchon du carburant et ne remplissez jamais le réservoir quand le moteur est en train de tourner. Laissez refroidir le moteur avant de mettre du carburant dans le réservoir. Ne fumez pas. N'effectuez pas le remplissage d'essence à proximité d'étincelles ou d'un feu ouvert.
- Ne faites jamais le plein d'essence à l'intérieur.
- Si le système de carburant fuit, le moteur ne doit pas être démarré avant la réparation de la fuite.
- Ne conservez jamais la tondeuse autoportée ou l'essence à l'intérieur d'une pièce où se trouve une source de feu, par exemple une chaudière ou un équipement électrique pouvant provoquer des étincelles.
- Vérifiez le niveau d'essence avant chaque utilisation et laissez de la place dans le réservoir pour que l'essence puisse se dilater. En effet, la chaleur du moteur et le soleil peuvent dilater l'essence et la faire déborder.
- Evitez de trop remplir le réservoir. Si de l'essence s'est renversée sur la tondeuse autoportée, essuyez et attendez que l'essence se soit évaporée avec l'air avant de démarrer le moteur. Si vous vous êtes renversé de l'essence sur les vêtements, changez-les.



Ecartez les enfants de la surface à tondre.




Ne laissez jamais des enfants manoeuvrer la tondeuse autoportée.




Ne faites jamais le plein d'essence à l'intérieur.

REGLES DE SECURITE

- Faites très attention lors de la manipulation de l'électrolyte de la batterie. L'électrolyte sur la peau peut provoquer des brûlures graves. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec de l'eau. L'électrolyte dans les yeux peut rendre aveugle, contactez un médecin.
- Faites attention pour l'entretien de la batterie. La batterie dégage un gaz explosif. N'entretenez jamais la batterie en fumant ou à proximité d'une flamme nue ou d'étincelles. La batterie peut alors exploser et provoquer des accidents graves.
- Ne conduisez jamais la tondeuse autoportée dans un endroit fermé. Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone, un gaz inodore, dangereux et mortel.
- Assurez-vous que les boulons et les écrous, particulièrement les boulons de fixation des lames, sont correctement serrés et que l'équipement est en bon état.
- Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement. La machine ne doit pas être conduite avec des dispositifs de sécurité défectueux ou absents.
- Ne modifiez pas le réglage du régulateur et n'emballez pas le moteur.
- Diminuez le risque d'incendie. Nettoyez la tondeuse autoportée pour enlever l'herbe, les feuilles et les autres impuretés coincées dans la machine. Laissez la tondeuse autoportée se refroidir avant de la ranger.
- Arrêtez et inspectez l'équipement si vous avez conduit sur un objet étranger. Réparez, si nécessaire, avant de démarrer.
- N'effectuez jamais de réglages avec le moteur tournant.
- Les parties du récupérateur d'herbe peuvent s'user, s'endommager et vieillir. Elles peuvent ainsi se détacher ou être éjectées par les lames. Vérifiez régulièrement les pièces et les remplacer avec les pièces recommandées par le fabricant en cas de nécessité.
- La machine a subi des tests de sécurité et a été approuvée seulement avec l'équipement livré ou recommandé par le fabricant.
- Les lames de couteau sont coupantes et peuvent vous blesser. Enveloppez les lames ou utilisez des gants de protection lorsque vous les manipulez.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement des freins. Réglez et entretenez en fonction de la nécessité.
- Utilisez le groupe BioClip seulement sur des surfaces connues et lorsqu'une coupe de meilleure qualité est nécessaire. Si les lames du groupe de coupe entrent en contact avec un obstacle quelconque, elles risquent de se toucher, ce qui peut entraîner des dommages coûteux.
(Ne s'applique pas au BioClip 112)



Ne fumez jamais à proximité de la batterie ou de l'essence.



Ne conduisez jamais la machine dans un endroit fermé.



Nettoyez régulièrement la tondeuse autoportée pour enlever l'herbe, les feuilles et les autres impuretés.

PRESENTATION



Présentation

Ce mode d'emploi décrit Rider ProFlex 18.

Rider ProFlex 18 est équipé d'un moteur V-Twin à 4 temps de marque Kawasaki d'une puissance de 18 chevaux.

La transmission de la force du moteur est assurée par une boîte de vitesses hydrostatique qui permet une variation progressive de la vitesse à l'aide des pédales.

Les tondeuses comportent une pédale pour la marche avant et une pédale pour la marche arrière.



Emplacement des commandes


- | | |
|--|--|
| 1. Contact de démarrage | 9. Pédale de frein |
| 2. Starter | 10. Bouton de blocage pour le frein de stationnement |
| 3. Commande des gaz | 11. Levier pour régler le siège |
| 4. Compteur d'heures | 12. Bouchon du réservoir d'essence |
| 5. Levier pour régler la hauteur de la coupe | 13. Verrouillage du carter |
| 6. Levier de levage pour le groupe de coupe avec bouton de blocage | 14. Levier de débrayage |
| 7. Pédale d'accélérateur pour la marche arrière | |
| 8. Pédale d'accélérateur pour la marche avant | |

PRESENTATION

Commande des gaz

La commande des gaz règle le régime moteur et, par là même, la vitesses de rotation des lames.


Pour augmenter ou diminuer le régime moteur, amenez le levier en avant, respectivement en arrière.



Starter

Le starter est utilisé au démarrage à froid pour donner un mélange de carburant plus riche au moteur.

Au démarrage à froid, amenez le levier au maximum en arrière.




Pédales d'accélérateur

La vitesse de la machine se règle progressivement avec deux pédales : la pédale (1) pour la marche avant et la (2) pour la marche arrière.



AVERTISSEMENT !
Vérifier que les branches ne risquent pas d'influencer les pédales lors de la tonte sous des buissons. Risque de manœuvre non souhaitée.



PRESENTATION

Groupe de coupe

Rider ProFlex 21 peuvent être équipées de différents groupe de coupe :

Un groupe Bioclip qui tranche l'herbe très fin en la coupant plusieurs fois avant de la déposer sur la pelouse où elle se transforme en engrais.

Un groupe de coupe avec éjection arrière, c'est-à-dire que l'herbe coupée est rejetée à l'arrière du groupe.


Exemples d'accessoires pour Rider ProFlex :

- Brosse
- Lame Bull
- Masses de roues
- Chaînes à neige
- Râteau
- Tranche-bordure
- Dispositif de levage électrique
- Groupe de coupe Bioclip
- Herse
- Remorque


Levier de levage pour le groupe de coupe

Le levier est utilisé pour mettre le groupe de coupe en position de transport ou de coupe. En position de transport, le frein des lames est activé automatiquement pour que les lames s'arrêtent de tourner dans les 5 secondes qui suivent.

1. Tirez le levier en arrière jusqu'à la position de blocage pour obtenir la position de transport. Le groupe de coupe se soulève et les lames s'arrêtent de tourner.
2. Enfoncez le bouton de blocage et amenez le levier en avant pour obtenir la position de coupe. Le groupe de coupe s'abaisse et les lames commencent à tourner.
3. Le levier peut également être utilisé pour régler provisoirement la hauteur de la coupe, par exemple pour un léger renflement dans la pelouse.



Pour soulever le groupe de coupe




Pour abaisser le groupe de coupe

PRESENTATION

Levier pour régler la hauteur de coupe

Avec ce levier, la hauteur de coupe peut être réglée sur 7 différentes positions.

Pour obtenir une hauteur de coupe uniforme, il est important d'avoir la même pression d'air dans les pneus avant (60 kPa).




Frein de stationnement

Pour serrer le frein de stationnement :

1. Appuyez sur la pédale de frein.
2. Enfoncez complètement le bouton de verrouillage sur la colonne de direction (2).
3. Relâchez la pédale de frein pendant que le bouton de blocage reste enfoncé.

Le blocage du frein de stationnement est automatiquement enlevé en appuyant sur la pédale de frein.




Siège

Le siège est monté sur une fixation articulée à l'avant et peut se rabattre en avant.


Le siège peut également être ajusté longitudinalement.

Pour le réglage, amenez le levier sous le bord avant du siège à gauche, le siège peut ensuite être déplacé vers l'avant ou vers l'arrière pour obtenir la position désirée.



Remplissage d'essence

Le moteur doit être utilisé avec une essence sans plomb d'au moins 87 octanes (pas de mélange essence-huile). L'essence d'alkylat respectueuse de l'environnement, comme par ex. celle de la marque Aspen est recommandée. Voir également les "« Caractéristiques technique » en ce qui concerne le méthane et l'éthane.



AVERTISSEMENT !
L'essence est très inflammable.
Observez la plus grande
prudence et faites le plein à
l'extérieur (voir les consignes de
sécurité).


CONDUITE

Avant le démarrage


- Avant de démarrer la tondeuse autoportée, lire le chapitre "Règles de sécurité" et "Présentation".
- Effectuer l'entretien quotidien (se reporter au "Schéma d'entretien" du chapitre "Entretien").
- Réglez le siège à la position désirée.

Démarrage du moteur


1. Soulever le groupe de coupe en amenant le levier en arrière, jusqu'à la position de blocage (position de transport) et serrez le frein de stationnement.




2. Mettez la commande des gaz en position intermédiaire.



3. Si le moteur est froid, amenez le starter au maximum vers l'arrière.



4. Tournez la clé de contact en position de démarrage.




CONDUITE


5. Lorsque le moteur démarre, relâchez immédiatement la clé de contact en position neutre.

INFORMATION IMPORTANTE

Ne faites pas tourner le démarreur pendant plus de 5 secondes environ à la fois. Si le moteur ne démarre pas, attendez environ 15 secondes avant le prochain essai de démarrage.



6. Poussez progressivement le starter en avant lorsque le moteur a démarré.




7. Réglez le régime moteur désiré avec la commande des gaz.

Laissez tourner le moteur sur un régime moyen pendant 3-5 minutes avant d'augmenter la charge.




AVERTISSEMENT !
Ne laissez jamais le moteur tourner à l'intérieur, dans des endroits fermés ou mal aérés. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du dioxyde de carbone toxique.




Conduite de la tondeuse autoportée

1. Appuyez sur la pédale de frein pour relâcher le frein de stationnement.



2. Appuyez doucement sur une des pédale pour obtenir la vitesse désirée.


Pour la marche avant, utilisez la pédale (1) et pour la marche arrière la pédale (2).




AVERTISSEMENT !
Vérifier que les branches ne risquent pas d'influencer les pédales lors de la tonte sous des buissons. Risque de manœuvre non souhaitée.

CONDUITE

3. Avec le levier de réglage de la hauteur de coupe, choisissez la hauteur désirée (1-7).



4. Enfoncez le bouton de blocage sur le levier de levage et abaissez le groupe de coupe.



CONDUITE

Conseils pratiques pour tondre




AVERTISSEMENT !
Nettoyez la pelouse pour enlever les pierres et les autres objets qui peuvent être éjectés par les lames.


- Repérez et marquez les pierres et les autres objets fixes pour éviter de conduire dessus.
- Commencez par une hauteur de coupe haute puis diminuez jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- Le meilleur résultat est obtenu avec un régime moteur élevé (la rotation des lames est rapide) et une vitesse restreinte (la tondeuse autoportée avance lentement).
Si l'herbe n'est pas trop haute et épaisse, la vitesse peut être augmentée ou le régime moteur diminué sans modifier le résultat de manière visible.
- La plus belle pelouse est obtenue en la tondant souvent. La coupe devient plus uniforme et l'herbe coupée est répartie de manière plus régulière sur la surface.
Vous ne perdez pas de temps puisque vous pouvez conduire plus vite en ayant toujours un bon résultat.
- Evitez de tondre une pelouse mouillée. Le résultat s'en ressent puisque les roues s'enfoncent dans la pelouse.
- Après chaque utilisation, lavez le dessous de la tondeuse autoportée avec de l'eau. Lors du nettoyage, le groupe de coupe doit être relevé en position de service.
- Lorsque le groupe BioClip est utilisé, il est particulièrement important que les intervalles de coupe ne soient pas trop longs.



AVERTISSEMENT !
Ne conduisez jamais la tondeuse autoportée sur un terrain incliné de plus de 15°. Tondez les pentes en montant et en descendant, jamais transversalement. Evitez des changements de direction brusques.



Modèle de coupe




CONDUITE


Arrêt du moteur

Laissez de préférence le moteur tourner au ralenti pendant une minute avant de l'arrêter. Ceci permet au moteur de revenir à une température normale de travail s'il a beaucoup forcé.


1. Soulevez le groupe de coupe en tirant le levier en arrière jusqu'à la position de blocage.



2. Amenez la commande des gaz en position « MIN ». Tournez la clé de contact en position « STOP ».




3. Quand la tondeuse est immobile, maintenez enfoncé le frein de stationnement et appuyez sur le bouton de blocage du frein.



Commande de débrayage

Pour que la tondeuse autoportée puisse être déplacée avec le moteur à l'arrêt, la commande de débrayage doit être sortie.



ENTRETIEN

Schéma d'entretien

Voici une liste des entretiens qui doivent être effectués sur la tondeuse autoportée. Pour les points qui ne sont pas décrits dans ce mode d'emploi, consultez un atelier de service agréé.

Entretien	Page	Entretien		Au moins chaque année	Périodicité en heures			
		quotidien avant/après	hebdom- adaire		25	50	100	300
Vérifier les fuites éventuelles d'essence et d'huile	-	○						
Vérifier le frein de stationnement	25	●						
Vérifier le niveau d'huile du moteur (à chaque remplissage d'essence)	43	●						
Vérifier le filtre à air de la pompe à carburant	27	●			●			
Vérifier l'interrupteur de sûreté, siège	28	●						
Vérifier l'interrupteur de sûreté, levier de levage	28	●						
Vérifier l'interrupteur de sûreté, frein de stationnement	28	●						
Vérifier/nettoyer la prise d'air de refroidissement du moteur	21		●		●			
Vérifier le groupe de coupe :	29		●					
• fixation des lames	33		●					
• état des lames (tranchant, forme, etc.)	33		●					
• synchronisation des lames (90° entre elles / groupe BioClip)	33		●					
Vérifier les câbles de direction (jeu éventuel, etc.)	22		●					
Vérifier les pièces fixes (vis, écrous, etc.)	-		○					
Démarrer le moteur et les lames, repérer les bruits anormaux	-		○					
Nettoyer sous le groupe de coupe	33		●					
Nettoyer la prise d'air de refroidissement de la transmission	21		●		●			
Vérifier le niveau d'électrolyte de la batterie	28			●				
Vérifier le niveau d'huile de la transmission	45			●				
Vérifier l'état des courroies, poulies, etc.	-			○				
Vérifier qu'il n'y a aucun dommage	-			○				
Vérifier la pression des pneus (60 kPa)	25			●				
Vérifier que le porte-conducteur de la partie centrale n'est pas endommagé	-			○				
Nettoyer soigneusement autour du moteur	-			○				
Nettoyer soigneusement autour de la boîte de vitesses	-			○				
Nettoyer autour de toutes les courroies, poulies, etc.	41			●				
Graisser le tendeur de courroie (raccord)	45			●				
Graisser l'articulation triangulaire (raccord)	44			●				
Graisser le siège du conducteur	44			●				
Graisser tous les câbles	41			●				
Graisser le dispositif de sûreté du groupe de coupe	44			●				
Graisser la tirette intérieure du groupe de coupe	44			●				
Graisser les rainures du cadre d'outil du groupe de coupe	44			●				
Graisser les articulations du groupe de coupe	44			●				
Nettoyer le tunnel du cadre	-			○				
Graisser le mécanisme des pédales du tunnel du cadre	41			●				
Graisser la commande des vitesses	43			●				
Graisser les câbles du frein de stationnement	45			●				

ENTRETIEN

Entretien	Page	Entretien quotidien avant/après	Entretien ³⁾ hebdom- adaire	Au moins chaque année	Périodicité en heures			
					25	50	100	300
Graisser la commande des gaz	44		●					
Graisser le starter	44		●					
Graisser la chaîne de direction du tunnel du cadre	42		●					
Contrôler les câbles de direction du tunnel du cadre	22		●					
Nettoyer la prise d'air de refroidissement du moteur	21			●	●			
Nettoyez le préfiltre du filtre à air (huile-mousse)	26			●	●			
Vidanger l'huile moteur ¹⁾	42			●			●	
Nettoyer la cartouche du filtre à air ²⁾	26			●		●		
Vérifier/régler le réglage de la hauteur de coupe	31			●		●		
Vérifier/régler le frein de stationnement	25			●		●		
Inspecter le pare-flammes/l'extincteur d'étincelles (équipement supplémentaire)	-			○		○		
Remplacer le filtre à huile du moteur (toutes les 200 heures)	45			●			●	
Nettoyer/remplacer la bougie	-			○			○	
Remplacer le filtre à carburant de la conduite	27			●			●	
Nettoyer le filtre à air d'impulsion	27			●			●	
Nettoyez les brides de refroidissement	-			○			○	
Vérifier le jeu des soupapes du moteur ⁴⁾	-			○				○
Contrôlez s'il est nécessaire de changer l'huile dans la boîte de vitesses (toutes les 500 heures)	-			○			○	
Remplacez le préfiltre du filtre à air (huile-mousse) ²⁾	26			●				●
Remplacez le filtre à air (filtre en papier) ²⁾ (toutes les 200 heures)	26			●			●	
Effectuer l'entretien pour 300 heures de conduite ⁴⁾	-			○				○

¹⁾ Premier échange à 8 heures. Lors de la conduite avec des charges lourdes ou par des températures élevées, effectuer un remplacement toutes les 50 heures ²⁾. Dans des conditions poussiéreuses, on recommande d'effectuer un nettoyage et un remplacement plus souvent. ³⁾ Si la tondeuse autoportée est utilisée tous les jours, le graissage doit être effectué deux fois par semaine. ⁴⁾ Doit être effectué par un atelier de service agréé.

- = Description dans ce mode d'emploi
- = Pas de description dans ce mode d'emploi



AVERTISSEMENT !

Aucune intervention ne doit être effectuée sur le moteur ou sur le groupe de coupe si :

- Le moteur n'est pas arrêté.
- La clé de contact n'est pas enlevée.
- Les câbles des bougies d'allumage n'ont pas été débranchés des bougies.
- Le frein de stationnement n'est pas serré.
- Le groupe de coupe n'est pas débrayé.



ENTRETIEN

Démontage des carters et des ailes de la tondeuse autoportée

Carter moteur


1. Relever le siège.
2. Tourner le dispositif de verrouillage situé sur le dessus du carter moteur en sens anti-horaire de 1/4 de tour.
3. Relever le carter moteur.

Au besoin, le carter moteur peut être retiré en enlevant les axes de charnière.




Carter frontal

Ouvrez la fermeture à déclic et déposez le carter frontal.



Aile droite


Enlever la pédale (1), les vis (2 et 3) et déposez l'aile.



ENTRETIEN


Aile gauche

Enlevez les vis (1 et 2) et déposez l'aile.



Carter de transmission

Desserrez les deux vis (une de chaque côté) et retirez le carter de transmission.




Vérification de la prise d'air de refroidissement du moteur

Ouvrir le carter moteur.


Vérifiez que la prise d'air de refroidissement du moteur ne contient pas de feuilles, d'herbe ou d'impuretés.

Si la prise d'air est bouchée le refroidissement du moteur baisse, ce qui peut détériorer le moteur.



Vérification de la prise d'air de la transmission

Vérifiez que la prise d'air de la transmission n'est pas bouchée.



ENTRETIEN


Contrôle et réglage des câbles de direction

La direction est commandée par des câbles.

Après un certain temps de conduite, ces câbles peuvent se détendre et donc modifier le réglage de la direction.


Pour contrôler et régler la direction, procédez ainsi :

1. Démontez la tôle du châssis en enlevant les vis (deux de chaque côté).



2. Contrôlez la tension des câbles de direction en les pinçant (vers les flèches).


La distance entre les deux câbles doit diminuer de moitié sans trop forcer en pinçant.



3. Si nécessaire, les câbles peuvent être tendus en serrant les vis de réglage (une de chaque côté de la tondeuse autoportée).

Ne tendez pas trop les câbles, ils doivent juste *serrer* contre la couronne de direction.

Après le réglage, contrôlez la tension des câbles conformément au point 2.




ENTRETIEN

Contrôle et réglage du câble d'accélérateur

Vérifiez que le moteur réagit à la commande des gaz et que le régime moteur exact est obtenu en position « pleins gaz ».

Si un réglage est nécessaire, procédez comme suit au niveau du câble inférieur :

1. Desserrez la vis de fixation de la gaine extérieure du câble et poussez la commande d'accélération sur la position pleins gaz.
2. Contrôlez que le câble d'accélérateur est monté dans le trou de fixation correct dans le bras de levier inférieur comme sur l'illustration.
3. Poussez la gaine extérieure du câble d'accélérateur à fond vers la gauche et serrez la vis de fixation.




Contrôle et réglage du câble du starter

Si le moteur émet une fumée noire ou démarre difficilement, le câble du starter est peut-être mal réglé (câble supérieur).

En cas de doute, contactez un atelier d'entretien.

Si un réglage est nécessaire, procédez comme suit:

1. Desserrez la vis de fixation de la gaine extérieure du câble et tirez la commande du starter sur la position d'ouverture totale.
2. Contrôlez que le câble du starter est monté dans le bras de levier supérieur comme sur l'illustration.
3. Tirez la gaine extérieure du câble du starter à fond vers la droite et serrez la vis de fixation.





ENTRETIEN

Réglage du câble hydrostatique

Le câble hydrostatique (situé sur le côté gauche) s'ajuste de la façon suivante :

1. Retirer le carter de la boîte de vitesses.
Desserrer les deux vis (une de chaque côté) et retirer ensuite le carter de la boîte de vitesses.
2. Démontez l'articulation à rotule inférieure, laquelle est bloquée à l'aide d'un ressort de blocage.
3. S'assurer que la pédale d'accélérateur pour la marche avant est complètement enfoncée.
4. Amener le bras vertical en position maximale et vérifier que la rotule correspond au culot dans l'articulation à rotule inférieure.
5. Régler le culot du câble au besoin.
6. Assembler l'articulation à rotule inférieure.
7. Mettre en place le ressort de blocage de l'articulation à rotule.



ENTRETIEN


Réglage du frein

Le frein de stationnement (situé sur le côté droit) s'ajuste de la façon suivante :


1. Retirer le carter de la boîte de vitesses.
Desserrer les deux vis (une de chaque côté) et relever ensuite le carter de la boîte de vitesses.
2. Décrocher le ressort (A) de la vis (B).



AVERTISSEMENT !
Un frein mal réglé peut diminuer la puissance de freinage.



3. Vérifier que le frein de stationnement n'est pas serré.
4. Régler un jeu de 1 mm entre la gaine et la vis de réglage en tirant la gaine.
Régler à l'aide des écrous sur la vis de réglage.
5. Resserrer doucement les écrous afin de ne pas endommager la vis de réglage.
6. Remonter le ressort (A).
7. Contrôlez que le frein fonctionne.



Vérification de la pression des pneus


La pression des pneus doit être de 60 kPa (0,6 kp/cm²) pour toutes les roues.

Pour améliorer la facilité de conduite la pression des pneus arrière peut être réduite à 40 kPa (0,4 kp/cm²).

La pression maximale permise est de 100 kPa (1,0 kp/cm²).

INFORMATION IMPORTANTE

Si les pneus avant n'ont pas la même pression, les lames couperont l'herbe à une hauteur inégale.



ENTRETIEN

Remplacement du filtre à air

Si le moteur manque de puissance ou s'il tourne irrégulièrement, le filtre à air peut être colmaté.

Il est donc important de remplacer le filtre à air à intervalles réguliers (voir le schéma d'entretien à la page 18-19 pour la périodicité exacte).

Le nettoyage/remplacement du filtre à air s'effectue de la manière suivante :

1. Soulevez le carter moteur.



AVERTISSEMENT !
Laissez refroidir le système des gaz d'échappement avant de commencer l'entretien. Risque de brûlures.

2. Détachez les deux attaches de fixation rapide et retirez le carter sur le boîtier du filtre à air.
3. Enlevez le pré-filtre en mousse plastique et lavez-le dans un produit de nettoyage doux.

Séchez-le dans un chiffon propre.

4. Retirez l'écrou à ailettes dans le filtre à air et déposez le filtre en papier. Frappez le filtre en papier contre une surface stable pour en évacuer la poussière.

IIINFORMATION IMPORTANTE

N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer le filtre en papier.





Ne lavez pas le filtre en papier.

N'huilez pas le filtre en papier.

5. Remettez en place le filtre à air de la manière suivante :

Placez le filtre en papier dans le boîtier du filtre à air et serrez l'écrou à ailettes.

6. Placez le préfiltre sur la partie rectangulaire du filtre en papier.
7. Remettez le carter sur le boîtier du filtre à air. Remettez en place le carter par-dessous et vérifiez que le préfiltre conserve sa position. Serrez à l'aide des deux attaches de fixation rapide.




ENTRETIEN

Remplacement du filtre à carburant

Remplacez le filtre à carburant monté sur le conduit toutes les 100 heures (une fois par saison) ou plus fréquemment s'il est colmaté.


Remplacez le filtre de la manière suivante :

1. Ouvrir le carter moteur.
2. Déplacez les colliers de serrage du filtre. Utilisez une pince plate.
3. Retirez le filtre des extrémités du conduit.
4. Enfoncez le nouveau filtre dans les extrémités des flexibles. Tournez le filtre avec la flèche « FLOW » vers le haut contre la pompe à carburant. Si nécessaire, appliquez une solution savonneuse sur les extrémités du filtre pour faciliter son montage.
5. Repositionnez les colliers contre le filtre.



Nettoyage du filtre d'air d'impulsion


1. Ouvrir le carter moteur.
2. Ouvrez les quatre fermetures à déclic, levez le couvercle et retirez le filtre.
3. Nettoyez le filtre avec de l'air comprimé.
4. Remplacez le filtre dans le couvercle et fixez le couvercle en fermant les fermetures à déclic. Remplacez le carter moteur.



Vérification du filtre à air de la pompe de carburant

Vérifiez régulièrement que le filtre à air de la pompe de carburant ne contient pas des impuretés.

Le filtre peut être nettoyé avec un pinceau si nécessaire.



ENTRETIEN

Vérification du niveau d'électrolyte de la batterie

Vérifiez que le niveau d'électrolyte vient entre les repères. Faites *seulement* l'appoint avec de l'eau distillée.




AVERTISSEMENT ! En cas de contact avec l'électrolyte

Externe : Rincez abondamment avec de l'eau.

Interne : Buvez de l'eau ou du lait en grandes quantités. Consultez un médecin le plus rapidement possible.

Yeux : Rincez abondamment avec de l'eau. Consultez un médecin le plus rapidement possible.

**La batterie dégage un gaz explosif.
Étincelles, flammes ou cigarettes sont formellement interdites à proximité de la batterie.**



ENTRETIEN

Contrôle du système de sécurité

La tondeuse autoportée est équipée d'un système de sécurité qui empêche le démarrage ou la conduite dans les conditions suivantes.

Le moteur ne doit pouvoir être mis en marche que si le groupe de coupe est en position relevée et les pédales de la transmission hydrostatique sur la position neutre.

Le cariste n'a pas besoin de s'asseoir sur le siège.

Contrôlez tous les jours que le système de sécurité fonctionne correctement en essayant de mettre en marche le moteur quand une de ces conditions n'est pas remplie. Passez à une autre condition et essayez de nouveau.

Contrôlez que le moteur s'arrête si vous soulevez légèrement votre corps du siège quand le groupe de coupe est descendu ou quand les pédales de la transmission hydrostatique ne sont pas sur la position neutre.




Moteur de démarrage



Système d'allumage

☺ Fonctionne

☹ Ne fonctionne pas




ENTRETIEN

Composants du groupe de coupe

Les instructions ci-dessous concernent un groupe de coupe à éjection arrière. Sauf indication contraire, la procédure est identique pour tous les groupes de coupe.

Les composants mentionnés sont les suivants :

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. Dispositif de verrouillage | E. Étai de réglage de la hauteur |
| B. Tirette intérieure | F. Étai de parallélisme |
| C. Barre de sécurité | G. Arrêt le plus bas du réglage de la hauteur |
| D. Poignée | |






Montage du groupe de coupe



AVERTISSEMENT!
Soyez prudent. Risque de pincement.


Position de départ pour le montage du groupe :

- Placez le Rider sur une surface plane.
 - Verrouillez le frein en appuyant sur la pédale et bloquez à l'aide du bouton-poussoir.
 - Le cadre d'outil est en position descendue.
 - Le cadre d'outil est bloqué à l'aide de la barre de sécurité et du dispositif de verrouillage (A) en position rentrée.
 - Montez le cadre du groupe de coupe sur le groupe de coupe. Voir la section « Démontage du cadre du groupe de coupe ».
1. Montez le groupe de coupe sur les crochets extérieurs du cadre.
 2. Tirez le dispositif de verrouillage (A) et libérez la barre de sécurité en poussant sa poignée (D) vers l'arrière.
 3. Levez le groupe en tirant vers le haut le levier situé à droite du siège de conduite.




ENTRETIEN

4. Poussez le groupe de coupe afin que les tirettes intérieures (B) pénètrent complètement dans les rainures du cadre.




5. Accrochez la fixation arrière de l'étau de réglage de la hauteur (E) :

Réglez le levier de réglage de la hauteur de coupe en position avant. Déchargez l'étau en relevant ou en abaissant la partie avant du cadre.



AVERTISSEMENT!
Attention à vos doigts. Ne faites pas tourner les lames ni la courroie.

6. Dégagez le ressort du dispositif de tension de courroie et montez la courroie sur la poulie avant. Une nouvelle courroie est courte. Tournez la poulie avant au besoin à l'aide d'une clé située sur la vis centrale.
7. Raccrochez le ressort du tendeur de courroie.




INFORMATION IMPORTANTE !

Contrôlez que la courroie est bien placée sur le galet tendeur.

Esquisse de la courroie

1. Courroie d'entraînement
 2. Roue d'entraînement avant
 3. Galet tendeur
 4. Ressort du dispositif de tension de courroie
8. Montez le capot avant



ENTRETIEN

Réglage du parallélisme et de la hauteur pour le groupe de coupe avec éjection arrière et le groupe de coupe Bioclip

La machine de base est réglée à l'usine. Le montage d'un des groupes de coupe nécessite un réglage du parallélisme et de la hauteur.


Position de départ :

1. Contrôlez la pression des pneus qui doit être de 60 kPa (0,6 kp/cm²).
2. Le groupe de coupe rabattu est placé sur une surface plane.
3. Le levier de réglage de la hauteur est positionné sur la hauteur de coupe la plus basse.

Parallélisme


Commencez toujours par le réglage du parallélisme.

1. Desserrez les deux écrous sur l'étau.
2. Mesurez la distance entre le sol et les bords du groupe de coupe, à l'avant et à l'arrière du carter.
3. Placez une clé sur le chanfrein au milieu de l'étau et visser de telle sorte que la hauteur du bord arrière du groupe de coupe soit de 2-4 mm supérieure à celle du bord avant du groupe.
4. Mesurez de nouveau pour vérifier.
5. Serrez ensuite les deux écrous de l'étau.



Hauteur de coupe

1. Desserrez l'écrou sur l'étau du réglage de la hauteur.
2. Réglez afin que la distance entre l'arrêt le plus bas du réglage de la hauteur et le cadre de protection soit de 5 mm.
3. Serrez l'écrou.
4. Contrôlez de nouveau que le parallélisme n'a pas été modifié. Si un changement s'est produit, effectuez un nouveau réglage du parallélisme.
5. Vérifier et éventuellement régler la pression au sol du groupe de coupe conformément au prochain chapitre.
6. Montez le carter frontal.



AVERTISSEMENT !

En cas de changement de groupe de coupe, effectuez toujours un nouveau réglage du parallélisme et de la hauteur.

Contrôle et réglage de la pression au sol du groupe de coupe

Pour obtenir le meilleur résultat de coupe, le groupe de coupe doit suivre la surface sans exercer une pression trop forte. La pression se règle avec une vis de chaque côté de la tondeuse autoportée.

Pour régler la pression au sol du groupe de coupe:

1. Placez une balance ordinaire sous le châssis du groupe de coupe (sous le bord avant) pour que le groupe repose sur la balance. Si nécessaire, placez une cale entre le châssis et la balance pour que les roulettes d'appui ne supportent aucun poids.
2. Réglez la pression au sol du groupe en vissant ou en dévissant les vis de réglage situées derrière les roues avant, des deux côtés de la tondeuse autoportée.

La pression au sol doit être comprise entre 12 et 15 kg.

Remplacement de la goupille de cisaillement (BioClip 103)




Afin de protéger le groupe BioClip et son entraînement en cas de collision avec un obstacle, les lames sont pourvues d'une goupille de cisaillement. Chaque boulon de lame comporte une rondelle de friction élastique et bombée. Cette rondelle doit toujours être remplacée par une rondelle neuve lorsque le boulon est retiré.

Autrement, la goupille de cisaillement risque de se détacher et de causer un télescopage des lames.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Un kit comprenant une lame, une goupille de cisaillement et une rondelle de friction est disponible chez votre revendeur.

1. Placez le groupe en position de service, voir "Mise en position de service".
2. Retirez la lame (2A) en déposant le boulon de lame avec la rondelle et la rondelle de friction (2B).
3. Retirez les restes de la goupille de cisaillement (3) brisée.
4. Vérifiez que les surfaces de contact (4) de la lame et de la fixation de lame ne comportent pas de débris métalliques. Nettoyer si nécessaire.
5. Montez **une** nouvelle goupille de cisaillement (5) dans la fixation de lame.
6. Montez la lame (6) et veillez à la positionner comme indiqué sur la figure.
7. Montez une **nouvelle** rondelle de friction (7) avec le côté concave tourné contre la lame.
8. Montez le boulon de lame avec la rondelle (8). Couple de serrage de 45-50 Nm (4,5-5 kpm)




ENTRETIEN

Position de service du groupe de coupe

Afin de faciliter l'accès lors du nettoyage, de la réparation et de l'entretien du groupe de coupe, celui-ci peut être placé dans une position dite de service. Dans cette position, le groupe de coupe est relevé et verrouillé en position verticale.


Passage en position de service

1. Placez le groupe de coupe de telle sorte qu'il soit suspendu sur les crochets extérieurs en suivant les points 1-11 de la section « Démontage du groupe de coupe ».
2. Saisissez le bord avant du groupe de coupe pour le relever en position verticale. Le groupe de coupe est verrouillé automatiquement à la verticale.



Retour à la position de travail

1. Soulevez le groupe de coupe au niveau du bord avant (poussez-le vers l'arrière) et déplacez la poignée vers l'avant tout en rabattant lentement le groupe de coupe en position horizontale.
2. Poussez le groupe de coupe en position de travail en suivant les points 4-8 de la section « Montage du groupe de coupe ».



Vérification des lames

Pour obtenir le meilleur résultat de coupe, il est important d'avoir des lames intactes et bien affûtées.

Vérifiez que les vis de fixation des lames sont serrées au couple de 45–60 Nm.

Lors du remplacement des lames, remplacez aussi la rondelle de frottement et la goupille de cisaillement.

INFORMATION IMPORTANTE !


Il est conseillé de laisser un atelier de service agréé remplacer ou affûter les lames.

Une fois affûtées, les lames doivent être équilibrées.


En cas de collision avec un obstacle causant des dommages, les lames abîmées doivent être remplacées. Laissez l'atelier de réparation déterminer si les lames peuvent être réparées/affûtées ou si elles doivent être mises au rebut.

INFORMATION IMPORTANTE!

Sur le groupe de coupe « Bioclip », les lames doivent toujours être à la position indiquée sur l'illustration, faisant un angle de 90° entre elles. Dans le cas contraire, les lames peuvent se toucher et endommager sérieusement le groupe de coupe.



Groupe de coupe avec éjection arrière



Groupe de coupe Bioclip


ENTRETIEN

Démontage du groupe de coupe




AVERTISSEMENT!
Soyez prudent. Risque de pincement.


1. Placez le Rider sur une surface plane.
2. Verrouillez le frein en appuyant sur la pédale et bloquez à l'aide du bouton-poussoir.




3. Levez le groupe de coupe à l'aide du levier de levage.
4. Retirez le carter frontal.



5. Retirez le ressort du dispositif de tension de courroie.
6. Retirez la courroie de la poulie avant.
7. Raccrochez le ressort du dispositif de tension de courroie.




8. Passez la courroie autour de la poignée.




ENTRETIEN

9. Retirez l'étau du réglage de la hauteur (E) en poussant sa partie arrière vers le haut :

Déchargez l'étau au besoin en tirant la partie avant du cadre vers le haut ou vers le bas.




10. Tirez la poignée (D) et le groupe de coupe en même temps. Relâchez la poignée lorsque le groupe de coupe est légèrement sorti.




11. Sortez le groupe pour l'accrocher aux crochets extérieurs.

12. Descendez le groupe de coupe à l'aide du levier situé à droite du siège de conduite.



13. Tirez la poignée (D) pour verrouiller la barre de sécurité. Contrôlez que le dispositif de verrouillage (A) est en position rentrée.

14. Retirez le groupe de coupe du Rider.





ENTRETIEN

Démontage du cadre du groupe de coupe

Position de départ lors du démontage du cadre du groupe de coupe :

- Sans le groupe de coupe.
1. Faites sortir le dispositif de verrouillage en le tournant afin de dégager l'attache avant du groupe de coupe.
 2. Faites reculer le cadre du groupe de coupe pour libérer la languette de l'arceau du cadre du groupe de coupe et sortez le cadre.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.



Démontage de la courroie



Position de départ lors du démontage de la courroie :

- Aucun groupe de coupe n'est monté sur le Rider.
- La partie avant de la courroie est enroulée autour de la poignée de la barre de sécurité.

Le démontage de la partie avant de la courroie de sur la poulie avant est décrit aux points 5 à 8 du chapitre "Démontage du groupe de coupe".

Démontez la courroie complète comme indiqué ci-dessous uniquement si la lame Bull doit être montée sur le Rider.


1. Démontez la plaque de guidage sous la roue de support. Utilisez deux clés à vis de 13 mm.
2. Décrochez le ressort du frein de lames.
3. Retirez la courroie de la poulie intermédiaire et démontez la courroie.




ENTRETIEN

Montage de la courroie

1. Mettez en place la courroie depuis l'avant et laissez pendre sa partie avant autour de la poignée de la barre de sécurité.
2. Placez la courroie sur la poulie intermédiaire et contre la roue de support.




3. Montez la plaque de guidage sous la roue de support et serrez la vis à l'aide de deux clés à vis de 13 mm.



4. Accrochez le ressort du frein de lames.

Le montage de la courroie sur la poulie avant est décrit aux points 6 et 7 du chapitre "Montage du groupe de coupe".



ENTRETIEN

Remplacement des courroies du groupe de coupe

Remplacement des courroies sur un groupe de coupe BioClip 103

Le groupe de coupe BioClip 103 est disponible en deux versions. La version 1 est dotée d'une courroie trapézoïdale et la version 2, de deux courroies. Ces courroies entraînent et synchronisent la rotation des lames et sont placées sous un capot sur le groupe de coupe.

1. Démontez le groupe de coupe. Voir la page 34.
2. Retirez le cadre du groupe de coupe. Voir la section « Démontage du cadre du groupe de coupe ».
3. Repoussez l'étai du réglage de la hauteur (E) vers l'avant. Desserrez l'écrou avant de l'étai de parallélisme (F) et repoussez l'étai vers l'arrière.
4. Desserrez les deux vis qui maintiennent le capot de protection et déposez le capot.
5. Version 1 :

Desserrez les trois vis de _ à 1 tour complet. Comprimez la courroie pour qu'elle soit détendue au maximum et serrez une des vis. Remplacez la courroie et la tendre selon la figure (un autocollant se trouve sur le capot). Placez les lames de façon qu'elles forment un angle de 90° entre elles et desserrez de nouveau une des vis. C'est le ressort tendeur de courroie qui confère à la courroie la bonne tension. Contrôlez de nouveau la position des lames et la régler au besoin en engrenant de nouveau la courroie. Serrez les trois vis au couple 45 Nm.




5. Version 2:

Desserrez l'écrou sur la plaque d'excentrique et faites pivoter la plaque sur le côté.


Desserrez les quatre vis (voir la figure) qui maintiennent le palier de lame externe jusqu'à ce que le palier puisse être déplacé.

Poussez le palier de lame vers l'intérieur contre le palier central et retirez la courroie supérieure.

Procédez de la même manière pour la courroie inférieure.



BioClip 103 Version 1



BioClip 103 Version 2



AVERTISSEMENT !
Utilisez des gants de protection
lors de tout travail avec les lames.


ENTRETIEN

6. Version 2:

Montage : placez d'abord la courroie inférieure puis la courroie supérieure.

Contrôlez que les lames forment un angle de 90° entre elles, comme montré sur la figure. Sinon, régler les courroies. Quand le palier de lames est mobile, la courroie peut être passée sur la dent suivante. Serrez les vis de telle sorte que les paliers soient alignés contre le carter de coupe tout en pouvant toujours être déplacés.

Tendez les courroies en vissant le dispositif de tension situé sur le dessus du carter de coupe. Serrez l'écrou. Serrez tous les écrous des paliers des lames.



INFORMATION IMPORTANTE !


Les lames du groupe BioClip 103 doivent toujours former un angle de 90° entre elles. Sinon, elles risquent de se heurter et d'endommager sérieusement le groupe de coupe.

7. Version 2:

La tension de la courroie est correcte quand la courroie s'affaisse de 7 mm vers l'intérieur pour une pression de 10 N.

8. Version 1 et 2:

Montez le carter de protection sur les courroies et fixez l'étau de parallélisme et le cadre du groupe de coupe.



Remplacement de la courroie sur un groupe de coupe BioClip 112



Le groupe BioClip 112 est doté de lames BioClip « anticollision » entraînées par une courroie trapézoïdale. Pour le remplacement de la courroie, voir les instructions ci-dessous destinées au groupe de coupe 120.

Remplacement de la courroie sur un groupe de coupe BioClip 120 avec éjection arrière

Sur un groupe de coupe avec éjection arrière, les lames sont entraînées par une courroie trapézoïdale. Procédez de la manière suivante pour remplacer la courroie trapézoïdale :

1. Retirez le cadre du groupe de coupe (1), le boulon de l'étau de parallélisme (2) et les deux vis du carter (3). Déposez le carter du groupe de coupe.
2. Retirez le ressort qui tend la courroie trapézoïdale et enlevez la courroie.

Le montage de la nouvelle courroie s'effectue dans l'ordre inverse.



GRAISSAGE

Schéma de graissage

500h (365/365)	100h (365/365)	1/52	1/365	ProFlex 18		1/365	1/52	25h (365/365)	200h (365/365)
								(1/52)	
				1		6			
				2		7			
						8			
						9			
						10			
				3		11			
				4		12			
				5		13			

GRAISSAGE

Généralités

Retirez la clé de contact afin d'éviter tout mouvement accidentel durant le graissage.

Lors du graissage avec une burette d'huile, celle-ci doit être remplie d'huile moteur.

Lors du graissage avec de la graisse, vous pouvez utiliser, sauf indication contraire, la graisse 503 98 96-01 ou toute autre graisse pour châssis ou roulements à billes assurant une bonne protection contre la corrosion.

Si la tondeuse est utilisée tous les jours, le graissage doit être effectué deux fois par semaine.

Nettoyez pour éliminer l'excès de lubrifiant après le graissage.

Il est important que le lubrifiant ne soit pas en contact avec les courroies trapézoïdales ou les surfaces d'entraînement des poulies. Si le lubrifiant se répand sur ces éléments, nettoyez-les avec de l'alcool. Si la courroie continue à glisser après le nettoyage à l'alcool, elle doit être remplacée. N'utilisez pas d'essence ou tout autre produit pétrolier pour nettoyer les courroies trapézoïdales.

Graissage des câbles


Graissez les deux extrémités des câbles et déplacez les commandes sur leurs positions d'extrémité lors du graissage. Remettez en place les protections en caoutchouc des câbles une fois le graissage terminé. Les câbles comportant des gaines risquent de gripper s'ils ne sont pas graissés régulièrement. Le grippage d'un câble peut occasionner des dysfonctionnements comme par exemple, un freinage accidentel.

Si un câble grippe, déposez le câble et suspendez-le verticalement. Appliquez une fine couche d'huile moteur, de bas en haut, jusqu'à ce que l'huile s'écoule vers le bas. Conseil : remplissez d'huile un petit sac en plastique, scotchez-le pour qu'il soit bien étanche au niveau de la gaine et laissez reposer ainsi le câble pendu à la verticale à l'intérieur du sac pendant toute une nuit. Si le câble s'avère impossible à graisser, remplacez-le.

1. Mécanisme des pédales dans le tunnel du cadre

Graissez le mécanisme des pédales dans le tunnel du cadre.


Retirez le couvercle du tunnel du cadre en desserrant les vis, deux de chaque côté.



Faites jouer les pédales et graissez les éléments mobiles à l'aide de la burette d'huile.

Graissez les câbles de conduite et de frein à l'aide de la burette d'huile.

Graissez le point « Chaînes dans le tunnel du cadre » avant de remettre en place le couvercle sur le tunnel du cadre.



GRAISSAGE


2. Chaînes dans le tunnel du cadre

Retirez le couvercle situé sur le tunnel du cadre comme indiqué au point 1.

Graissez les chaînes dans le tunnel du cadre à l'aide de la burette d'huile ou d'un vaporisateur pour chaînes de motocyclettes.

Graissez l'arbre des rouleaux du câble de direction. Poussez les rouleaux sur le côté et appliquez la graisse sur l'arbre à l'aide d'un pinceau.

Remplacez le couvercle sur le tunnel du cadre.



3. Huile moteur

L'huile de moteur doit être vidangée pour la première fois à 8 heures de conduite. Ensuite, la vidange doit être effectuée toutes les 100 heures de conduite.



AVERTISSEMENT !


L'huile de moteur peut être très chaude si la vidange est effectuée tout de suite après l'arrêt du moteur. Laissez le moteur se refroidir quelques instants avant la vidange.

INFORMATION IMPORTANTE

L'huile de vidange est un produit nocif et ne doit pas être déversée sur le sol ou dans la nature. Elle doit être confiée à l'atelier ou à un autre dépôt spécialisé.

Évitez le contact avec la peau, lavez-vous avec du savon si vous en renversez.

1. Ouvrir le carter moteur.
2. Placez un récipient sous le bouchon de vidange gauche du moteur.
3. Enlevez la jauge. Enlevez le bouchon de vidange sur le côté gauche du moteur.
4. Laissez l'huile couler dans le récipient.
5. Montez ensuite le bouchon d'huile et serrez-le correctement.
6. Remplacez le filtre à huile au besoin.
7. Remplissez d'huile moteur neuve selon les instructions apparaissant à la page suivante.



GRAISSAGE

Contrôlez le niveau d'huile dans le moteur quand la tondeuse est à l'horizontale.

Soulevez le carter moteur.

Retirez la jauge et essuyez-la avant de la remettre en place.

La jauge ne doit **pas** être vissée.

Retirez la jauge et lisez le niveau d'huile.

Le niveau d'huile doit être compris entre les repères de la jauge. Si le niveau atteint presque le repère « ADD », remplissez d'huile jusqu'au repère « FULL » sur la jauge.

Ne jamais remplir au-dessus du repère « FULL ».

Le remplissage d'huile s'effectue dans le trou où la jauge est placée.




Utilisez l'huile moteur SAE 30 ou SAE 10W-30 ou 10W/40, classe SC-SH (au-dessus de 0°C/+32°F). Au-dessus de +20°C/+68°F, l'huile moteur SAE 40 peut être utilisée.

Utiliser l'huile moteur SAE 5W-20, classe SC-SH (en dessous de 0°C/+32°F).

Le moteur contient 1,5 litres d'huile, filtre non compris (1,7 litres avec le filtre).

Changement de l'huile moteur

L'huile moteur doit être changée pour la première fois après 8 heures d'utilisation de la machine. Changez-la ensuite toutes les 100 heures d'utilisation.



4. Commande des vitesses



Retirez les deux vis du carter de transmission et déposez le carter.

Graissez les articulations et les paliers du côté gauche à l'aide de la burette.

Écartez la protection en caoutchouc et graissez le câble hydrostatique à l'aide de la burette. Appuyez plusieurs fois sur la pédale avant de graisser de nouveau.

Remettez en place la protection en caoutchouc.

Remettez en place le carter de transmission.



5. Transmission

Le remplacement de l'huile et du filtre est effectué par un atelier d'entretien agréé. La description de cette mesure est disponible dans le manuel d'atelier.

GRAISSAGE

6. Groupe de coupe

Retirez le capot avant.

Graissez à l'aide d'une burette :


A. Dispositif de verrouillage.

- Les articulations et les paliers

Appliquez de la graisse sur les points suivants :

B. Tirette intérieure

C. Rainures du cadre d'outil




7. Articulation en triangle

Le graisseur est placé derrière la roue avant droite.

Graissez généreusement à l'aide d'un pistolet graisseur jusqu'à ce que des gouttelettes de graisse perlent en surface.

Utilisez de la graisse au bisulfite de molybdène.




8. Siège du conducteur

Rabattez le siège.

Graissez les maillons du ressort croisé du siège à l'aide de la burette (8 emplacements de graissage).

Graissez le mécanisme du réglage de la longueur à l'aide de la burette.


Graissez les rails de glissement du réglage de la longueur à l'aide de la burette.



9. Câbles d'accélérateur et du starter, paliers des leviers

Retirez le couvercle latéral droit du levier (3 vis) et ouvrir le capot du moteur. Graissez les extrémités libres des câbles à l'aide de la burette, même près du moteur. Déplacez les commandes sur leurs positions d'extrémité et graissez de nouveau.


Graissez les articulations, les verrouillages et les paliers des leviers de commande du groupe de coupe à l'aide de la burette.



INFORMATION IMPORTANTE

Risque d'erreur de montage : la vis à pas fin du couvercle latéral doit être montée à partir de l'extérieur.


Remettez le couvercle latéral du levier en place.



GRAISSAGE

10. Remplacement du filtre à huile

1. Ouvrir le carter moteur.
2. Vidangez l'huile conformément à la description de travail « Vidange d'huile du moteur ».
3. Démontez le filtre à huile. Si nécessaire, utilisez une clé à filtre.
4. Passez de l'huile moteur neuve et propre sur le joint d'étanchéité du filtre neuf.
5. Montez le filtre à la main à une position de + 3/4 de tour.
6. Faites chauffer le moteur et vérifiez ensuite que le joint d'étanchéité autour du filtre à huile ne fuit pas.
7. Contrôlez le niveau d'huile dans le moteur. Remplissez au besoin. Le filtre à huile contient 0,2 litre d'huile.




11. Tendeur de courroie

Graissez à l'aide d'une seringue de graissage au niveau du premier graisseur à partir de la droite sous la poulie inférieure du moteur jusqu'à pénétration de la graisse.

Utilisez de la graisse de bisulfure de molybdène de bonne qualité.

Les graisses de marques connues (marques d'essence, etc.) sont généralement de bonne qualité.



12. Câble du frein de stationnement


Déposez le carter de transmission comme indiqué à la section « Commande des vitesses ».

Décrochez le ressort (A) de la vis (B) si nécessaire.

Écartez la protection en caoutchouc du câble durant le graissage.

Graissez le câble à l'aide de la burette d'huile, appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein et graissez de nouveau.

Remettez en place le ressort (A) et le capot de la transmission.




13. Niveau d'huile de la transmission

1. Contrôlez le niveau d'huile de la transmission en regardant à travers la grille de la prise d'air. Le niveau d'huile doit être situé entre les repères « MIN » et « MAX » du réservoir d'huile à une température de +20°C.

Si un remplissage d'huile est nécessaire, commencez par retirer le capot de la transmission.

2. Dévissez le couvercle du réservoir d'huile et remplissez d'huile moteur SAE 10W/30, classe SF-CC jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne le repère « MAX ». Revissez ensuite le couvercle avant de replacer le capot de la transmission.



PLAN DE RECHERCHE DE PANNES

Problème

Cause

Le moteur ne démarre pas

- Réservoir d'essence vide
 - Bougies d'allumage défectueuses
 - Raccords des câbles de bougie d'allumage défectueux
 - Impuretés dans le carburateur ou dans le conduit d'essence
-

Le démarreur n'entraîne pas le moteur

- Batterie déchargée
 - Mauvais contact aux raccords de câbles des bornes de la batterie
 - Levier de levage du groupe de coupe en mauvaise position
 - Fusible principal défectueux. Le fusible est situé devant la batterie, sous le couvercle de la batterie
 - Contact de démarrage défectueux
 - Le frein n'est pas serré.
 - Pédales de la transmission hydrostatique pas en position neutre
-

Le moteur tourne irrégulièrement

- Bougies d'allumage défectueuses
 - Carburateur mal réglé
 - Filtre à air colmaté
 - Aérateur du réservoir d'essence bouché
 - Mauvais réglage d'allumage
 - Impuretés dans le conduit d'essence
 - Étouffement ou câble d'accélération mal réglé
-

Le moteur manque de puissance

- Filtre à air colmaté
 - Bougies d'allumage défectueuses
 - Impuretés dans le carburateur ou dans le conduit d'essence
 - Carburateur mal réglé
 - Étouffement ou câble d'accélération mal réglé
-

Surchauffe du moteur

- Moteur surchargé
 - Prise d'air ou ailettes de refroidissement bouchées
 - Ventilateur défectueux
 - Pas assez ou absence d'huile dans le moteur
 - Avance à l'allumage incorrecte
 - Bougies d'allumage défectueuses
-

La batteries ne se charge pas

- Une ou plusieurs cellules défectueuses dans la batterie
 - Mauvais contact des raccords de câbles aux bornes de la batterie
-

La tondeuse autoportée vibre

- Lames desserrées
 - Moteur desserré
 - Une ou plusieurs lames déséquilibrées par suite d'un accident ou d'un mauvais équilibrage ou affûtage des lames
-

Résultat de coupe irrégulier

- Lames usées
- Groupe de coupe mal réglé
- Herbe longue ou mouillée
- Herbe accumulée sous le carter
- Pression d'air des pneus différente du côté gauche et du côté droit
- Vitesse de conduite trop élevée
- La courroie d'entraînement patine
- La goupille de cisaillement de la lame est brisée (BioClip)

ENTREPOSAGE

Entreposage en hiver

A la fin de la saison, la tondeuse autoportée doit tout de suite être préparée pour l'entreposage, même si elle ne doit restée immobile que pendant 30 jours. L'essence qui stagne pendant une longue période (30 jours ou plus) peut provoquer des dépôts collants qui risquent de boucher le carburateur et de perturber le fonctionnement du moteur.

Un produit stabilisateur de carburant est une solution possible pour éviter des dépôts collants pendant l'entreposage. Si de l'essence alkyle est utilisée (Aspen) l'ajout d'un stabilisateur n'est pas nécessaire puisque ce carburant est stable. Par contre, évitez de passer d'une essence ordinaire à une essence alkyle car les pièces sensibles, en caoutchouc, peuvent durcir. Ajoutez un stabilisateur dans le réservoir ou dans le bidon d'essence. Utilisez toujours les proportions indiquées par le fabricant du stabilisateur. Faites tourner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouté le stabilisateur, pour que le produit arrive au carburateur. Ne vidangez pas le réservoir d'essence ni le carburateur lorsque vous avez ajouté un stabilisateur.



AVERTISSEMENT !

Ne mettez jamais un moteur contenant de l'essence à l'intérieur ou dans un endroit mal aéré, où les vapeurs d'essence peuvent entrer en contact avec du feu, des étincelles ou une flamme de veille comme dans une chaudière, un chauffe-eau, un séchoir de linge etc. Manipulez l'essence avec beaucoup de précautions. Elle est très inflammable et une mauvaise manipulation peut entraîner des dégâts corporels et matériels très importants. Vidangez l'essence à l'extérieur et loin d'une source de feu, dans un récipient approprié. N'utilisez jamais de l'essence pour le nettoyage. Utilisez du produit de dégraissage ou de l'eau chaude.

Pour préparer la tondeuse autoportée à l'entreposage, suivez ces étapes:

1. Nettoyez minutieusement la tondeuse autoportée, surtout sous le groupe de coupe. Réparez les dégâts de peinture pour éviter la corrosion.
2. Vérifiez la tondeuse autoportée au point de vue pièces usées ou défectueuses et serrez les vis et les écrous si nécessaire.
3. Vidangez l'huile du moteur, récupérez l'huile de vidange.
4. Vidangez le réservoir d'essence. Démarrez le moteur et laissez le tourner jusqu'à ce que le carburateur soit vide.
5. Enlevez les bougies d'allumage et versez un peu d'huile moteur dans chaque cylindre (environ une cuillerée à soupe). Faites tourner le moteur pour répartir l'huile et resserrez les bougies d'allumage.
6. Graissez tous les graisseurs, les articulations et les axes.
7. Enlevez la batterie. Nettoyez, chargez et conservez-la à un endroit frais.
8. Conservez la tondeuse autoportée sèche et propre et couvrez-la pour avoir une protection supplémentaire.

Service

Indiquez l'année d'achat, le modèle, le type et le numéro de série pour toute commande de pièces de rechange.

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Une révision annuelle ou un réglage général par un atelier agréé vous assure un bon fonctionnement de votre tondeuse autoportée pour la prochaine saison.






SCHÉMA ÉLECTRIQUE



1. Contact de rupture, groupe hydrostatique
2. Contact de rupture, groupe de coupe
3. Contact de rupture, siège
4. Contact de démarrage
5. Compteur d'heures
6. Relais de démarrage
7. Moteur
8. Fusible 15 A

Codification des couleurs sur le schéma de câblage

- RD** = Rouge
- BL** = Bleu
- VT** = Blanc
- SV** = Noir
- GL** = Jaune
- GR** = Gris
- BR** = Marron

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rider ProFlex 18

Dimensions

Longueur machine de base	2 030 mm
Largeur machine de base	900 mm
Hauteur	1 100 mm
Poids à vide machine de base	334 kg
Empattement des roues	940 mm
Voie	720 mm
Dimension des pneus	18 x 7,50 x 8
Pression d'air, avant et arrière	60 kPa (0,6 kp/cm ²)
Inclinaison maxi. permise	15°

Moteur

Marque	Kawasaki
Modèle	FH531V-AS50
Puissance	13,2/18 kW/hk
Cylindrée	494 cm ³ / 3.1 cu.in.
Carburant	sans plomb, min. 87 octanes (max. méthane 5%, max. éthane 10%, max. MTBE 15%).
Capacité du réservoir d'essence	10 litres
Huile moteur	SAE 30 ou SAE 10W/30, SAE 10W/40 classe SC-SH
Capacité du réservoir d'huile	1,5 litre/1,6 US qt
Volume d'huile, filtre compris	1,7 litre/1,8 US qt
Démarrage	Démarrateur électrique

Système électrique

Type	12 V, moins à la terre
Batterie	12 V, 24 Ah
Fusible principal	Contact sabre 15 A
Bougie	Champion RCJ8Y, écartement entre les électrodes = 0,75 mm / 0.030"

Transmission

Marque	Tuff Torq K 62
Huile	SAE 10W/30, classe SF-CC
Volume d'huile total	2,5 litre

Lorsque le produit est usé et ne peut plus être utilisé, il doit être rapporté au revendeur ou confié à une station de recyclage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Groupe de coupe

	Éjection arrière 120	BioClip 103	BioClip 112
Largeur de coupe	1 200 mm	1 030 mm	1 200 mm
Hauteurs de coupe	7 positions, 40-100 mm	7 positions, 45-105 mm	7 positions, 45-105 mm
Longueur de lame	440 mm	410 mm	420 mm
Niveau acoustique	100 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
Largeur	1 305 mm	1 115 mm	1 230 mm
Poids	60 kg	55 kg	58 kg
Longueur avec groupe de coupe	2 390 mm	2 310 mm	2 370 mm

Pour pouvoir effectuer des améliorations, les caractéristiques techniques et la présentation peuvent être modifiées sans préavis particulière.

Notez qu'aucune réclamation légale ne peut être faite en s'appuyant sur les informations données dans ce mode d'emploi.

Utilisez uniquement des pièces d'origine pour toute réparation. La garantie perd toute validité si d'autres pièces sont utilisées.

Assurance de conformité UE (concerne seulement l'Europe)

(Directive 89/392/EEC, Annexe II, A)

Nous, **Husqvarna AB**, S-561 82 Huskvarna, Suède, tél: +46-36-146500, déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit auquel se rattache la présente déclaration: **les tondeuses auto-portées Husqvarna Rider ProFlex** à partir des numéros de série de l'année de fabrication 1998 et ultérieurement (l'année est indiquée en clair sur la plaque d'identification et suivie d'un numéro de série) est conforme aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL:

- du 14 juin 1989 « directive machines » **89/392/EEC**, y compris les amendements actuellement en vigueur.
- du 22 mars 1984 « concernant le niveau d'effet acoustique autorisé pour tondeuses à gazon » **84/538/EEC**, y compris les amendements actuellement en vigueur.
- du 3 mai 1989 « compatibilité électromagnétique » **89/336/EEC**, y compris les amendements actuellement en vigueur.

Les normes de référence suivantes ont été appliquées: **EN292-2, EN836**.

Huskvarna, le 16 octobre 1998



Roger Andersson, directeur du développement

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature
<p>Service de livraison</p> <p>1. Remplir la batterie d'électrolyte et la charger pendant quatre heures. <input type="checkbox"/></p> <p>2. Monter le volant, le siège et, selon le cas, le reste des pièces. <input type="checkbox"/></p> <p>3. Monter le groupe de coupe. <input type="checkbox"/></p> <p>4. Régler le groupe de coupe :</p> <p style="padding-left: 20px;">Régler les ressorts de levage (le poids du groupe de coupe doit être entre 12 et 15 kg. Si la brosse est utilisée, régler les ressorts à la puissance maximale). <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Régler le groupe pour que la hauteur du bord arrière soit de 2 à 4 mm supérieure à celle du bord avant. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Régler afin que la distance entre l'arrêt le plus bas du réglage de la hauteur et le cadre de protection soit de 5 mm. <input type="checkbox"/></p> <p>5. Contrôlez que le moteur et la transmission contiennent la quantité d'huile correcte. <input type="checkbox"/></p> <p>6. Vérifier et régler la pression des pneus (60 kPa, 0,6 bar). <input type="checkbox"/></p> <p>7. Brancher la batterie. <input type="checkbox"/></p> <p>8. Remplir le réservoir et mettre le moteur en marche. <input type="checkbox"/></p> <p>9. Vérifier que la machine est immobile en position neutre. <input type="checkbox"/></p> <p>10. Vérifier :</p> <p style="padding-left: 20px;">Conduite avant. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Conduite arrière. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Rotation des lames. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Interrupteur de sûreté du siège. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Interrupteur de sûreté du levier de levage. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Interrupteur de sécurité pour les pédales de la transmission hydrostatique. <input type="checkbox"/></p> <p>11. Vérifier le régime du moteur (3 000 à ±75 tr/min). <input type="checkbox"/></p> <p>12. Aviser le client des points suivants :</p> <p style="padding-left: 20px;">Nécessité et avantages de suivre le schéma d'entretien. Service de livraison effectué.</p> <p style="padding-left: 20px;">Nécessité et avantages de soumettre la machine à un entretien toutes les 300 heures de conduite. Aucune annotation restante.</p> <p style="padding-left: 20px;">L'entretien et l'impact de la tenue d'un journal d'entretien sur le prix d'occasion de la machine. Certifié :</p> <p style="padding-left: 20px;">Possibilités d'utilisation du groupe de coupe BioClip. <input type="checkbox"/></p> <p>13. Remplir le certificat de vente, etc. <input type="checkbox"/></p>	
<p>Après les 8 premières heures</p> <p>1. Vidanger l'huile moteur. <input type="checkbox"/></p>	

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature
<p>Entretien après 25 heures de conduite</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nettoyez le préfiltre du filtre à air (élément huile-mousse). (à des intervalles plus courts en cas de travail dans des conditions poussiéreuses)2. Nettoyez les prises d'air de refroidissement du moteur et la prise d'air de la transmission.3. Nettoyez le filtre à air de la pompe à carburant. (en cas de travail dans des conditions poussiéreuses)	

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature
<p>Entretien après 50 heures de conduite</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nettoyez/remplacez le préfiltre du filtre à air (élément huile-mousse). (à des intervalles plus courts en cas de travail dans des conditions poussiéreuses)2. Nettoyez les prises d'air de refroidissement du moteur et la prise d'air de la transmission.3. Nettoyez le filtre en papier du filtre à air.4. Nettoyez le filtre à air de la pompe à carburant.5. Vérifier/régler le réglage de la hauteur de coupe.6. Vérifier/régler le frein de stationnement.7. Inspecter le pare-flammes/l'extincteur d'étincelles (équipement supplémentaire).	

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature
<p>Entretien toutes les 100/200 heures</p> <ol style="list-style-type: none">1. Remplacez l'huile moteur. Remplacez le filtre à huile toutes les 200 heures.2. Nettoyez/remplacez le préfiltre du filtre à air (élément huile-mousse).3. Nettoyez le filtre en papier du filtre à air. Remplacez-le toutes les 200 heures. (à des intervalles plus courts en cas de travail dans des conditions poussiéreuses)4. Nettoyez les prises d'air de refroidissement du moteur et la prise d'air de la transmission.5. Nettoyez les brides de refroidissement du cylindre et de la tête de cylindre.6. Vérifier/régler le réglage de la hauteur de coupe.7. Vérifier/régler le frein de stationnement8. Inspecter le pare-flammes/l'extincteur d'étincelles (équipement supplémentaire)9. Nettoyer/remplacer la bougie.10. Remplacer le filtre à carburant de la conduite.11. Nettoyez le filtre à air de la pompe à carburant.12. Nettoyer le filtre à air d'impulsion.13. Serrez de nouveau les vis et écrous.14. Évaluer la nécessité de vidanger l'huile et de remplacer le filtre de la boîte de vitesses K62 (toutes les 500 heures).	

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature
<p>Entretien après 300 heures de conduite</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vidanger l'huile moteur.2. Remplacez le filtre à air (élément huile-mousse).3. Remplacer le filtre à air (filtre en papier).4. Nettoyez le filtre à air de la pompe à carburant.5. Vérifier/régler le réglage de la hauteur de coupe.6. Vérifier/régler le frein de stationnement7. Inspecter le pare-flammes/l'extincteur d'étincelles (équipement supplémentaire).8. Remplacer le filtre à huile du moteur.9. Nettoyer/remplacer la bougie.10. Remplacer le filtre à carburant de la conduite.11. Nettoyer le filtre à air d'impulsion.12. Nettoyez les brides de refroidissement sur le cylindre et la tête de cylindre.13. Vérifier le jeu des soupapes du moteur.14. Contrôlez s'il est nécessaire de changer l'huile dans la boîte de vitesses K62 (toutes les 500 heures).15. Après 300 heures de conduite, confier l'entretien de la machine à un atelier de service agréé.	

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature
<p>Au moins une fois par saison</p> <ol style="list-style-type: none">1. Remplacez l'huile moteur (100 heures).2. Nettoyez/remplacez le préfiltre du filtre à air (élément huile-mousse) (25 heures). (à des intervalles plus courts en cas de travail dans des conditions poussiéreuses)3. Nettoyez/remplacez le filtre en papier du filtre à air (100 heures). (à des intervalles plus courts en cas de travail dans des conditions poussiéreuses)4. Nettoyez le filtre à air de la pompe à carburant (50 heures).5. Régler le réglage de la hauteur de coupe (50 heures).6. Régler le frein de stationnement (50 heures).7. Inspecter le pare-flammes/l'extincteur d'étincelles (équipement supplémentaire) (50 heures).8. Remplacer le filtre à huile du moteur (200 heures).9. Nettoyer/remplacer la bougie (100 heures).10. Remplacer le filtre à huile de la conduite (100 heures).11. Nettoyer le filtre à air d'impulsion (100 heures).12. Nettoyez les brides de refroidissement sur le cylindre et la tête de cylindre (100 heures). (à des intervalles plus courts en cas de travail dans des conditions poussiéreuses)13. Vérifier le jeu des soupapes du moteur (300 heures).14. Remplacez l'huile dans la boîte de vitesses K62 (500 heures).15. Après 300 heures de conduite, confier l'entretien de la machine à un atelier de service agréé.	



2001W05