

Repair Parts Manual
Manuel De Pièces De Rechange
LGTH24V54/96048006200

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

586 29 59-32 Rev. 24



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "LGTH24V54" (96048006200)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE	8-9
ENGINE	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "LGTH24V54" (96048006200)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	28-29
CARTER DE TONDEUSE	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DECALCOMANIES	34


TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62 SCHEMATIC

SCH12



POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
ELECTRICAL**




**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable Ground 21" Blk 8 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 29-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	582 04 28-01	Solenoid
46	586 16 18-01	Gauge Hourmeter
50	582 10 76-01	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Ign Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail Reverse Switch
93	532 19 25-40	Screw Plastite 10-14 X 2.00
94	532 19 18-34	Module Reverse ROS
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
CHASSIS



Chassis-tex_GT HUSQ_II_173_r3

**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique	196	532 43 97-16	Console Asm. Deck Lift
5	581 46 68-03	Dash	199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
14	532 44 11-77	Hood Asm.	202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
15	532 43 97-33	Lens LH	203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
18	532 44 06-53	Grille Asm.	204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
25	532 44 33-85	Lens RH	205	532 43 97-30	Trim Hood Side RH
34	580 91 08-01	Plate Engine	206	532 43 97-29	Trim Hood Side LH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	207	532 43 97-34	Bezel RH
37	532 44 12-08	Fender	208	532 43 97-35	Bezel LH
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock 5/16-18	213	874 76 05-12	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc x 3/4
58	532 19 43-14	Bracket Fender	214	532 19 91-45	Clip Retainer
68	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2	217	532 40 91-67	Rod Pivot
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	218	532 19 63-95	Hood Stop
130	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread	221	532 19 89-09	Reflector LH
137	532 40 75-90	Bumper Dash	228	532 19 51-61	Stud Fastener
146	581 85 79-01	Bolt	235	532 40 61-29	Spacer Fender
150	532 43 97-74	Duct Heat Hood	236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood	297	532 43 74-56	Insert LH
152	532 43 98-70	Shield Browning/Debris	306	873 90 06-00	Nut Lock
161	532 43 99-29	Console Fuel Window	335	532 44 82-04	Cover Dash RH
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2	336	532 44 53-09	Cover Dash LH
165	532 19 68-26	Bracket Support Tank	350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
175	590 60 77-02	Crossmember	375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	--	532 40 09-44	Kit Bumper
177	532 19 52-28	Bushing Steering			
180	532 19 54-77	Chassis			
182	586 73 86-02	Dash Lower			
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Insert RH			
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18			
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash			


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
DRIVE**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	---	Transaxle, TUFFTORQ K46 AW (448354) (Order parts from trans-axle manufacturer.)	170	532 41 34-30	Keeper Belt Centerspan
2	532 18 62-11	Key	174	532 19 72-89	Nut Push
7	532 19 98-44	Hub Asm. Wheel Rear 22" TXGT.06	175	532 40 62-08	Shaft Asm Shift
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel Rear	176	532 19 62-14	Arm Clevis Rod Shift
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	178	532 19 74-56	Spring Shift
17	532 41 36-78	Spring Brake	183	532 40 04-24	Spacer Split
22	532 19 73-29	Rod Shift	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
23	532 14 08-45	Knob	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
29	532 40 38-06	Rod, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
33	812 00 00-01	Ring E	187	819 13 32-10	Washer
35	590 60 59-02	Rod Brake Park	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
37	532 18 89-67	Washer Hardened	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover Foot Pedal	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
49	872 11 06-14	Bolt	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	197	585 65 86-01	Link Clutch Anti-Rotation
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	205	532 12 17-48	Washer
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	211	532 19 62-12	Bushing Brake Shaft
56	532 13 09-69	V-Belt Drive	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
64	532 19 62-00	Shaft Asm. Pedal Brake Control	220	532 19 89-08	Reflector RH
70	532 43 96-60	Console Asm.	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
73	874 49 05-60	Bolt Hex Flghd 5/16-18 3.75	225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
99	532 41 57-43	Rod Bypass	231	532 40 72-87	Idler V-Groove 1.688" Offset
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	233	532 40 52-96	Washer Serrated
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	276	874 78 07-16	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2	279	532 40 62-07	Link Shift
153	532 12 47-88	Retainer Spring	325	585 99 57-02	Bracket
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	326	585 99 31-02	Bracket
160	532 16 94-84	Retainer Clip	334	585 88 22-02	Bracket
161	532 10 57-09	Spring Return Clutch	336	587 25 96-01	Bolt
162	580 45 74-01	Spacer Transaxle			
166	532 42 91-64	Nut Push			
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
ENGINE**



engine-tex_bs-2cyl_150

TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No.44N877-0004-G1 (501259801) (Order parts from engine manufacturer.)
2	589 81 87-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
11	587 24 14-01	Clutch Electric
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 19 34-99	Tank Fuel 4.0
18	584 24 87-02	Cap Fuel
20	587 24 25-01	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
28	532 13 70-40	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	501 60 69-01	Bolt Hex 7/16-20 x 3.0 Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
STEERING ASSEMBLY




steering-tex_HUSQSR_56

**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
STEERING ASSEMBLY**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
MOWER DECK




**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
MOWER DECK**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 18-47	Deck Weldment Mower	62	585 32 28-05	Plate Reinforcement Side
6	532 19 60-66	Cover Mandrel LH	63	872 11 05-10	Bolt Carr. 5/16-18 x 1-1/4 Gr. 5
7	532 19 71-81	Cover Mandrel RH	97	532 17 85-15	Washer Hardened
11	532 18 72-56	Blade Bagging	98	532 19 61-05	Spring Drive
12	532 40 48-51	Rod Anti Sway	113	539 10 72-71	Bolt RHSNB 5/16-18 x1. Gr. 5
13	587 25 64-01	Shaft Asm.	114	532 18 75-56	Rod Tension Relief
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel	116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel	117	589 52 73-01	Gauge Wheel
16	819 13 13-12	Washer 3/8	120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
18	872 14 05-05	Bolt Carriage 5/16-18 x 5/8	122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bowtie	184	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
24	532 10 53-04	Cap Sleeve	187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
25	532 17 81-02	Spring, Torsion	189	587 14 05-02	Arm Rear Susp.
26	532 11 04-52	Nut, Push	190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
27	532 18 89-38	Deflector Shield	192	532 19 84-68	Keeper Belt Idler
29	532 13 14-91	Rod, Hinge	194	874 49 07-36	Bolt Carr Sqnk 7/16-24 x 2
32	532 15 35-35	Pulley, Mandrel	196	539 12 81-01	Bolt Carriage 3/8-16
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock	241	532 15 29-27	Screw
34	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc	242	532 41 55-98	Washout Port
35	584 30 93-01	Screw	245	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
39	532 19 73-80	Pulley, Idler, Stationary LH	--	532 41 64-05	Coupling, Quick Connect
41	584 95 39-01	Bolt Hx Wsh, Hd. 313-18 x 1.19	--	587 12 54-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing (key #15) and nut (#33) only - pulley/washer and blade bolt/washers not included)
43	532 19 60-65	Arm, Idler	--	532 41 82-29	Replacement Mower, Complete
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8			
47	587 68 67-01	Belt Deck Drive			
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
50	872 11 06-16	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2			
52	532 19 73-79	Pulley Idler			
58	532 18 73-42	Baffle Right			
59	532 18 73-44	Baffle Left			
60	532 18 76-07	Baffle Center			
61	585 32 26-05	Plate Reinforcement Front			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
MOWER LIFT**




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62 SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6.5SL_11

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	588 55 67-01	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Winged Washer
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wsh.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


**TRACTOR - MODEL NO. LGTH24V54 (96048006200), PRODUCT NO. 960 48 00-62
DECALS**



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Warning
2	581 57 99-01	Decal, Warn. Spark
3	586 00 07-01	Decal, Engine H.P.
4	586 06 62-01	Decal, Snowflake
5	581 72 45-01	Decal, Caution
6	585 71 44-02	Decal, POP Armor Prot. Deck
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
8	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.
14	586 36 23-01	Decal, Panel Side
15	532 42 38-29	Decal, Warning Customer Resp.
16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
17	586 06 67-01	Decal, Replacement
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
--	532 44 15-42	Pad, Footrest, RH
--	586 29 59-24	Manual, Operator's (English/French)
--	586 29 59-32	Manual, Repair Parts (English/French)
--	587 71 01-26	Quick Start Guide

WHEELS AND TIRES






KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 10 62-30	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 18 47-08	Tire, Rear 22 x 9.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 40 17-82	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62



SCHEMA

SCH12-F



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1 L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1




PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
ÉLECTRIQUE**




**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	585 55 56-01	Câble de batterie
25	585 55 55-01	Câble de Démarreur
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Câble de masse de 8 Ja. de 21" - noir
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	501 13 29-01	Harnais
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	582 04 28-01	Solénoïde
46	586 16 18-01	Compteur horaire
50	582 10 76-01	Interrupteur
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harnais des câbles d'allumage
79	532 17 52-42	Douille ensemble ampoule torsion serure
90	532 43 53-95	Couverture
92	532 19 66-15	Harnais Natte ROS
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Arrière ROS
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
CHÂSSIS/ENCEINTES



Chassis-tex_GT HUSQ_II_173_r3


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Logo
5	581 46 68-03	Tableau de bord
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentilles C.G.
18	532 44 06-53	Calandre
25	532 44 33-85	Lentilles C.D.
34	580 91 08-01	Plaquette de moteur
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 40 18-25	Aile
52	873 68 05-00	Écrou
58	532 19 43-14	Support
68	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Support
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Précipiter le pare-chocs
146	581 85 79-01	Boulon
150	532 43 97-74	Canalisation
151	532 43 66-70	Support
152	532 43 98-70	Deflecteur
161	532 43 99-29	Fenetre de combustible
162	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2
165	532 19 68-26	Soutien du support
175	590 60 77-02	Pièce d'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Douille
180	532 19 54-77	Châssis
182	586 73 86-02	Tableau de bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 unc x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert C.D.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
194	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18
195	532 40 41-37	Bouchon
196	532 43 97-16	Panneau du tableau de bord
199	532 19 82-59	Plaque de renforcement
202	532 43 97-28	Ventile C.D.
203	532 43 97-27	Vent C.G.
204	532 43 57-14	Ventile sommet
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
213	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Collier de retenue
217	532 40 91-67	Tige
218	532 19 63-95	Coussin morceau x pièce
221	532 19 89-09	Réfecteur
228	532 19 51-61	Attache De Goujon
235	532 40 61-29	Pare-chocs plus spatial
236	873 93 05-00	Serrure de centre de noix 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert C.G.
306	873 90 06-00	Ecrou
335	532 44 82-04	Tableau de bord C.D
336	532 44 53-09	Tableau de bord C.G
350	532 44 51-43	Collier de serrage
375	586 90 82-01	Pare-chocs de capuchon
--	532 40 09-44	Jeu

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
ENTRAÎNEMENT**




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	--	Transmission TUFFTORQ K46 (448354)(Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	167	532 40 52-57	Loquet
2	532 18 62-11	Clé	170	532 41 34-30	Guide-courroie
7	532 19 98-44	Moyeu roue arrière 22" TX GT .06	174	532 19 72-89	Rondelle frein
9	532 14 00-80	Boulon	175	532 40 62-08	Ensemble de l'arbre
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	176	532 19 62-14	Bras d'embrayage
17	532 41 36-78	Ressort	178	532 19 74-56	Ressort de changement
22	532 19 73-29	Décalage De Rod	183	532 40 04-24	Entretoise fendue
23	532 14 08-45	Bouton	184	587 65 37-01	Poignée de frein de stationnement
29	532 40 38-06	Tige du frein	185	872 11 06-22	Boulon
33	812 00 00-01	Bague en E	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
35	590 60 59-02	Tige du frein de stationnement	187	819 13 32-10	Rondelle
37	532 18 89-67	Rondelle	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage longue
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	189	532 19 43-17	Levier coudé
49	872 11 06-14	Boulon	190	532 19 43-18	Garde du ceinture
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	197	585 65 86-01	Tige
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	205	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
56	532 13 09-69	Ceinture trapézoïdale	211	532 19 62-12	Douille
64	532 19 62-00	Ensemble de l'arbre	216	532 19 61-31	Support poulie du galet-tendeur
70	532 43 96-60	Décalage De Console	220	532 19 89-08	Réfecteur RH
73	874 49 05-60	Boulon 5/16-18 x 3.75	221	532 40 31-87	Ressort de retenue
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc	225	532 40 33-19	Garde du ceinture
99	532 41 57-43	Tige de derivation	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
116	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18	231	532 40 72-87	Galet-tendeur
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	233	532 40 52-96	Rondelle
143	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2	276	874 78 07-16	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
153	532 12 47-88	Ressort de retenue	279	532 40 62-07	Tige
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	325	585 99 57-02	Support
160	532 16 94-84	Collier de retenue	326	585 99 31-02	Support
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage	334	585 88 22-02	Support
162	580 45 74-01	Essieu d'entretroise	336	587 25 96-01	Boulon
166	532 42 91-64	Écrou .625			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
MOTEUR



engine-tex_bs-2cyl_150

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Moteur B&S-No. de modèle 44N877-0004-G1 (501259801) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	589 81 87-01	Silencieux
9	501 83 26-02	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	587 24 14-01	Embrayage électrique
12	532 19 43-43	Poulie
15	532 19 34-99	Réservoir d'essence
18	584 24 87-02	Chapeau
20	587 24 25-01	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
28	532 13 70-40	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Défecteur de débris
69	532 16 53-91	Garniture de silencieux
70	581 88 11-01	Tube C.G.
71	581 88 10-01	Tube C.D.
79	532 18 39-06	Vis 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tuyau D'huile
82	532 42 82-87	Vidange d'huile
84	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1
85	501 60 69-01	Boulon H 7/16-20 x 3.0 Gr 5
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Douille
102	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**



steering-tex_HUSQSR_56

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	539 99 01-18	Rondelle frein 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	586 84 02-01	Adaptateur du volant de direction
22	585 02 98-02	Palier
26	532 43 97-43	Insert de chapeau du volant de direction
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Support
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 18-47	Ensemble du carter
6	532 19 60-66	Couvercle de mandrin C.G.
7	532 19 71-81	Couvercle de mandrin C.D.
11	532 18 72-56	Lame de pour mettre en sac
12	532 40 48-51	Barre
13	587 25 64-01	Ensemble de l'arbre
14	532 18 72-81	Carter du mandrin
15	585 32 39-01	Roulement à billes
16	819 13 13-12	Rondelle 3/8
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8
19	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16 frein
21	873 68 05-00	Écrou 5/16-18 unc
24	532 10 53-04	Chapeau de manchon
25	532 17 81-02	Ressort de torsion
26	532 11 04-52	Écrou
27	532 18 89-38	Déflexeur de décharge
29	532 13 14-91	Tige de charnière
32	532 15 35-35	Poulie de mandrin
33	532 40 02-34	Écrou
34	873 68 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
35	584 30 93-01	Vis
39	532 19 73-80	Poulie du galet 4.50
41	584 95 39-01	Boulon 3/8-18 x 1.19
43	532 19 60-65	Bras du galet-tendeur
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
47	587 68 67-01	Courroie d'entraînement
49	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
50	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 2
52	532 19 73-79	Poulie du galet-tendeur
58	532 18 73-42	Chicane C.D.
59	532 18 73-44	Chicane C.G.
60	532 18 76-07	Chicane Centrale
61	585 32 26-05	Avant plaque de renfort
62	585 32 28-05	Côté plaque de renfort

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
63	872 11 05-10	Boulon 5/16-18 x 1-1/4 Cat. 5
97	532 17 85-15	Rondelle
98	532 19 61-05	Ressort de retenue
113	539 10 72-71	Boulon 5/16-18 x 1 Cat. 5
114	532 18 75-56	Tige
116	532 19 34-06	Boulon
117	589 52 73-01	Support des roues
120	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
122	532 18 75-57	Douille
184	873 90 05-00	Écrou
185	873 90 07-00	Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
187	532 19 51-61	Tenon
189	587 14 05-02	Bras de suspension arrière
190	532 19 65-39	Boulon
192	532 19 84-68	Guide-courroie du galet-tendeur
194	874 49 07-36	Boulon 7/16-24 x 2
196	539 12 81-01	Boulon 3/8-16
241	532 15 29-27	Vis #10-32.5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Raccord de lavage
245	819 11 11-16	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide
--	587 12 54-01	Ensemble de mandrin Ensemble du mandrin (Inclut boîtier (#14), ensemble arbe (#13), et palier seulement (#15) et écrou (#33)- poulie/ rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
--	532 41 82-29	Ensemble du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
LEVAGE DE TONDEUSE**




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 19 53-04	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Raccord de levage
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-64	Raccord de levage
116	819 15 15-16	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62 ENSEMBLE DU SIÈGE




seat-tex_6.5SL_11

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	588 55 67-01	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	587 23 20-02	Cuvette du siège
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25 OD

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LGTH24V54 (96048006200), NO. DE PRODUIT 960 48 00-62
DÉCALCOMANIE**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie aile avertissement
2	581 57 99-01	Décalcomanie aile avertissement
3	586 00 07-01	Décalcomanie de motuer
4	586 06 62-01	Décalcomanie "Snowflake"
5	581 72 45-01	Décalcomanie d'avertissement
6	585 71 44-02	Décalcomanie
7	584 90 46-01	Décalcomanie d'avertissement
8	581 58 00-02	Décalcomanie de tondeuse.
14	586 36 23-01	Décalcomanie du panneau latéral
15	532 42 38-29	Décalcomanie
16	581 62 73-01	Décalcomanie du capot

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	586 06 67-01	Décalcomanie de pièces de rechange
--	581 72 48-01	Décalcomanie dérivation
--	532 43 98-82	Coussin d' repose-pied C.G
--	532 44 15-42	Coussin d' repose-pied C.D.
--	586 29 59-24	Manuel de l'opérateur (Anglais/Français)
--	586 29 59-32	Manuel de pièces de rechange (Anglais/Français)
--	587 71 01-26	Guide de démarrage rapid

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la soupape du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la soupape
3	532 18 18-39	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 10 62-30	Pneu antérieur 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 18 47-08	Pneu arrière 22 x 9.5-12
10	532 00 71-54	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 40 17-82	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES / AVISO



www.husqvarna.com