

**Naudojimosi instrukcijos**  
**Rider 15V2**  
**Rider 15V2 AWD**

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.



Lietuviu kalba



## Traktoriukų Rider 15V2 ir Rider 15V2 AWD naudojimo instrukcija

|                                                        |    |                                                     |    |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|
| <b>Pratarmė</b> .....                                  | 2  | Oro sklendės troso tikrinimas ir reguliavimas ..... | 27 |
| Vairavimas ir transportavimas viešaisiais keliais .... | 2  | Duslintuvo apžiūra .....                            | 27 |
| Vilkimas .....                                         | 2  | Kuro filtro keitimas .....                          | 28 |
| Naudojimas pagal paskirtį .....                        | 2  | Oro filtro keitimas .....                           | 28 |
| Serijos numeris .....                                  | 3  | Kuro siurblio oro filtro tikrinimas .....           | 29 |
| <b>Simbolių paaiškinimas</b> .....                     | 4  | Akumuliatoriaus rūgšties lygio tikrinimas .....     | 29 |
| <b>Saugos nurodymai</b> .....                          | 5  | Uždegimo sistema .....                              | 30 |
| Bendrasis naudojimas .....                             | 5  | Saugos sistemos tikrinimas .....                    | 31 |
| Vairavimas šlaituose .....                             | 7  | Pagrindinis saugiklis .....                         | 33 |
| Vaikai .....                                           | 8  | Padangų slėgio tikrinimas .....                     | 33 |
| Priežiūra .....                                        | 10 | Variklio aušinimo oro įsiurbimo sistemos            |    |
| Transportavimas .....                                  | 10 | tikrinimas .....                                    | 33 |
| <b>Aprašymas</b> .....                                 | 11 | Pjovimo agregato tvirtinimas .....                  | 34 |
| Valdymo įtaisų išdėstymas .....                        | 11 | Pjovimo agregato nuėmimas .....                     | 35 |
| Akceleratoriaus rankenėlė .....                        | 12 | Pjovimo agregato slėgio į žemę tikrinimas ir        |    |
| Oro sklendės rankenėlė .....                           | 12 | reguliavimas .....                                  | 36 |
| Greičio ribotuvai .....                                | 12 | Pjovimo agregato lygiagretumo tikrinimas .....      | 37 |
| Stovėjimo stabdžiai .....                              | 12 | Pjovimo agregato lygiagretumo reguliavimas .....    | 37 |
| Pjovimo agregatas .....                                | 13 | Pjovimo agregato diržų keitimas .....               | 37 |
| Pjovimo agregato nustatymo svirtis .....               | 13 | Pjovimo agregato aptarnavimo padėtis .....          | 38 |
| Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis .....              | 14 | Peilių tikrinimas .....                             | 41 |
| Sėdynė .....                                           | 14 | BioClip kaiščio ištraukimas .....                   | 41 |
| Kuro pildymas .....                                    | 14 | <b>Tepimas</b> .....                                | 42 |
| <b>Vairavimas</b> .....                                | 15 | Variklio alyvos lygio tikrinimas .....              | 42 |
| Prieš pradėdami darbą .....                            | 15 | Alyvos keitimas .....                               | 43 |
| Variklio užvedimas .....                               | 15 | Alyvos filtro keitimas .....                        | 43 |
| Variklio užvedimas esant nusilpusiam                   |    | Transmisijos alyvos lygio tikrinimas .....          | 44 |
| akumuliatoriui .....                                   | 17 | Diržo reguliatoriaus tepimas .....                  | 44 |
| Traktoriuko vairavimas .....                           | 18 | Bendrieji tepimo nurodymai .....                    | 44 |
| Patarimai kaip pjauti .....                            | 19 | <b>Gedimų suradimas ir pašalinimas</b> .....        | 45 |
| Variklio sustabdymas .....                             | 20 | <b>Sandėliavimas</b> .....                          | 46 |
| Laisvosios pavaros rankenėlė .....                     | 21 | Sandėliavimas žiemą .....                           | 46 |
| <b>Priežiūra</b> .....                                 | 22 | Uždangalas .....                                    | 46 |
| Priežiūros grafikas .....                              | 22 | Aptarnavimas .....                                  | 46 |
| Valymas .....                                          | 23 | <b>Techniniai duomenys</b> .....                    | 47 |
| Traktoriuko gaubtų nuėmimas .....                      | 24 | <b>ES atitikties deklaracija</b> .....              | 48 |
| Vairavimo trosų tikrinimas ir reguliavimas .....       | 25 | <b>Aptarnavimo žurnalas</b> .....                   | 49 |
| Stovėjimo stabdžių reguliavimas .....                  | 26 |                                                     |    |
| Akceleratoriaus troso tikrinimas ir reguliavimas ...   | 27 |                                                     |    |

### SVARBI INFORMACIJA

Prieš pradėdami naudotis traktoriuku, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir susipažinkite su traktoriuko veikimu ir priežiūra.

Dėl aptarnavimo priemonių, nenumatytų šioje instrukcijoje, prašome kreiptis į įgaliotą prekybos atstovą, prekiaujantį atsarginėmis dalimis ir teikiantį aptarnavimo paslaugas.

---

# PRATARMĖ

---

## Gerbiamas kliente

Dėkojame, kad pasirinkote Husqvarna Rider traktoriuką. Husqvarna Rider modelių konstrukcija remiasi unikalia koncepcija su priekyje montuojamu pjavimo agregatu ir patentuota galinių ratų valdymo sistema. Rider traktoriukai užtikrina didžiausią veiksmingumą net mažuose ir siauruose plotuose. Patogiai išdėstyti valdymo įtaisai ir pedalais valdoma hidrostatinė transmisija taip pat prisideda prie puikių traktoriuko eksploatacinių savybių.

Tikimės, kad perskaitę šią instrukciją tikrai išmoksite kažko naujo. Laikantis (naudojimo, aptarnavimo, priežiūros ir pan.) nurodymų, traktoriukas ilgiau tarnauja. Be to, išlaikoma aukšta perpardavimo vertė.

Parduodami įsigytą traktoriuką, nepamirškite naujam savininkui perduoti Naudojimo instrukcijos.

## Vairavimas ir transportavimas viešaisiais keliais

Prieš vairuodami ar transportuodami traktoriuką viešaisiais keliais, susipažinkite su taikomomis eismo reguliavimo taisyklėmis. Transportavimo metu naudokite aprobuotus tvirtinimo elementus ir pasirūpinkite, kad traktoriukas būtų gerai pritvirtintas.

## Vilkimas

Jei traktoriukas turi hidrostatinę transmisiją, būtinais atvejais traktoriuką rekomenduojama vilkti tik nedideliais atstumais ir nedideliu greičiu, nes priešingu atveju kyla pavojus apgadinti transmisiją.

## Naudojimas pagal paskirtį

Traktoriukas yra skirtas žolei pjauti vejose ir kitose atvirose lygiose vietovėse, kuriose nėra akmenų, kelmų ir kitų kliūčių. Traktoriukas gali būti komplektuojamas su specialiais priedais, kurių naudojimo instrukcijas gamintojas pateikia kartu su traktoriuku. Visi kiti veiksmai laikomi naudojimu ne pagal paskirtį. Atitiktis gamintojo nurodymams ryšium su naudojimo, techninės priežiūros ir remonto sąlygomis bei jų tikslus laikymasis taip pat yra būtinos naudojimo pagal paskirtį išlygos.

Traktoriuku naudotis, techninės priežiūros ir remonto darbus atlikti gali tik asmenys, gerai susipažinę su traktoriukų specialiosiomis savybėmis ir atitinkamais saugos reikalavimais.

Būtina laikytis nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų, kitų bendrosios saugos, darbo saugos ir sveikatos nurodymų bei eismo taisyklių.

Neteisėti traktoriuko konstrukcijos pakeitimai atleidžia gamintoją nuo atsakomybės už sužeidimus ar turto apgadinimą.

# PRATARMĖ

Tinkamas aptarnavimas

Husqvarna gaminiai parduodami visame pasaulyje; juos platinti gali tik prekybos atstovai. Jums kaip naudotojui tai reiškia aukščiausios kokybės aptarnavimą ir pagalbą.

Dėl atsarginių dalių ar patarimų aptarnavimo, garantiniais ir kitais klausimais kreipkitės į nurodytą asmenį:

|                                                                                      |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                      |                 |                    |
| <b>•i Naudojimo instrukcija priskirtina traktoriukui, kurio serijos numeris yra:</b> | <b>Variklis</b> | <b>Transmisija</b> |

## Serijos numeris

Serijos numeris nurodytas plokštelėje, kuri tvirtinama po sėdyne, priekinės dalies kairėje. Pradedant nuo viršaus, plokštelėje nurodyti šie duomenys:

- Traktoriuko tipas.
- Gamintojo tipo numeris.
- Traktoriuko serijos numeris.

Užsakydami atsargines dalis, nurodykite traktoriuko tipą ir serijos numerį.

Variklio numeris nurodytas brūkšninio kodo lipduke, esančiame karterio kairėje pusėje, priešais starterį. Brūkšniniame kode nurodyti šie duomenys:

- Variklio serijos numeris.
- Kodas.

Nurodykite šiuos duomenis, užsakydami atsargines dalis.

Traktoriukų transmisijos serijos numeris nurodytas ant brūkšninio kodo lipduko, kuris tvirtinamas korpuso priekyje, ant kairiosios varančiosios ašies:

- Tipas yra nurodytas virš brūkšninio kodo ir prasideda raide "K".
- Serijos numeris yra nurodytas virš brūkšninio kodo ir prasideda raidėmis "s/n".
- Gamintojo tipo numeris yra nurodytas po brūkšniniu kodu ir prasideda raidėmis "p/n".

Užsakydami atsargines dalis, nurodykite traktoriuko tipą ir serijos numerį.

# SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

Šiuos simbolius rasite ant traktoriuko ir Naudojimo instrukcijoje.  
Su jais būtina gerai susipažinti ir išsiaiškinti jų prasmę.



Skaityti Naudojimo instrukciją

N

Neutrali padėtis



Greitoji eiga



Lėtoji eiga



Variklis išjungtas



Oro sklendė




Kuras



Alyvos lygis



Pjovimo aukštis



Važiavimas atgal

Važiavimas pirmyn



Uždegimas



Važiavimas atjungus hidrostatinę transmisiją



Naudoti ausines



Stovėjimo stabdžiai



Įspėjimas!



Triukšmo emisijos lygis atitinka Europos Bendrijos direktyvą. Traktoriuko skleidžiamo triukšmo emisija nurodyta TECHNINIŲ DUOMENŲ skyriuje ir lipduke.



Įspėjimas! Besisukanty s peiliai.



Įspėjimas! Traktoriukas gali apvirsti



Jokiu būdu nevažiuoti skersai šlaito




CE atitikties ženklas



Nevažiuoti traktoriuku, jei netoliese yra pašalinių asmenų, ypač vaikų, ar gyvūnų.




Jokiu būdu nevežti keleivių traktoriuku ar ant traktoriuko priedų.



Varikliui veikiant nekišti rankų ir kojų po gaubtu



Be pjovimo agregato važiuoti labai lėtai



Paleidimo nurodymai.

Perskaitykite nurodymus

Patikrinkite variklio alyvos lygį

Patikrinkite hidrostatinio alyvos lygį


Pakelti pjovimo agregatą

Hidrostatinės transmisijos valdymo pedalai neutralioje padėtyje.

Jei variklis šaltas, naudokite oro sklendę

Užveskite variklį.

Prieš pradėdami važiuoti atleisti stovėjimo stabdžius



Priekinė greičio ribotuvo pedalo eiga

Neutrali padėtis

Atbulinė greičio ribotuvo pedalo eiga



Prieš atliekant remonto ar priežiūros darbus, išjungti variklį ir atjungti uždegimo laidą

# SAUGOS NURODYMAI

## Saugos nurodymai

Šie nurodymai yra skirti jūsų saugai užtikrinti. Prašome atidžiai juos perskaityti.




### ISPĖJIMAS!

Šis simbolis reiškia, kad būtina laikytis svarbių saugos nurodymų, užtikrinančių jūsų saugą.


## Bendrasis naudojimas

- Prieš pradėdami naudotis traktoriuku, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šioje Naudojimo instrukcijoje ir ant traktoriuko. Šių nurodymų yra būtina laikytis.
- Išmokite saugiai naudotis traktoriuku ir jo valdymo įtaisais. Išmokite greitai stabdyti traktoriuką. Be to, įpraskite skaityti lipdukus su saugos nurodymais.
- Traktoriuku gali naudotis tik asmenys, gerai susipažinę su darbo traktoriuku taisyklėmis.
- Prieš užvesdami variklį, įjungdami ar išjungdami pavarą, pasirūpinkite, kad netoliese nebūtų jokių pašalinių asmenų.
- Pasirūpinkite, kad gyvūnai ir žmonės būtų saugiu atstumu nuo traktoriuko.
- Sustabdykite traktoriuką, jeigu kas nors patenka į darbinį plotą.
- Pašalinkite iš darbinio ploto visus daiktus, pavyzdžiui, akmenis, žaislus, laidus ir pan., kurie gali patekti tarp peilių.
- Stebėkite išmetimo agregatą ir stenkitės jo į nieką nenukreipti.
- Sustabdykite variklį ir pasirūpinkite, kad jį būtų galima užvesti, tik išvalius pjovimo agregatą.
- Nepamirškite, kad atsakomybė už nelaimingus atsitikimus tenka traktoriuko naudotojui.
- Jokiu būdu nevežkite keleivių. Vienu metu traktoriuku gali naudotis tik vienas asmuo.
- Prieš važiuodami atbuline eiga ir važiuodami atbuline eiga, žiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės stambių ir smulkių kliūčių.
- Prieš posūkius sumažinkite greitį.
- Kai žolės nepjaunate, išjunkite peilius.




Prieš pradėdami naudotis traktoriuku, perskaitykite Naudojimo instrukciją.

8010-047



Prieš pradėdami darbą, pašalinkite iš darbinio ploto visas kliūtis.

6003-002



Jokiu būdu nevežkite keleivių.

8010-052



### ISPĖJIMAS!

Dirbant traktoriuku, galima susižeisti rankas ir kojas. Be to, iš po dirbančio traktoriuko gali kristi įvairūs daiktai. Nesilaikant saugos nurodymų, galima rimtai susižeisti.


# SAUGOS NURODYMAI

- Ypač atsargiai važiuokite aplink fiksuotą objektą, kad nepaliestumėte jo peiliais. Jokių būdu nevažiuokite traktoriuku per pašalinius objektus.
- Dirbkite traktoriuku tik dienos metu arba esant geram apšvietimui. Laikykitės saugaus atstumo nuo duobių ir kitų teritorijos nelygumų. Atkreipkite dėmesį į kitus galimus pavojus.
- Jokių būdu nedirbkite traktoriuku, jeigu esate pavargę, išgėrę arba vartojate vaistus, dėl kurių poveikio gali sutrikti regėjimas, nuovoka ar koordinacija.
- Dirbdami šalia kelio arba kirsdami kelią, stebėkite eismo sąlygas.
- Jokių būdu nepalikite traktoriuko be priežiūros, jei variklis yra neišjungtas. Prieš palikdami traktoriuką, būtinai išjunkite peilius, nuspauskite stovėjimo stabdžius, išjunkite variklį ir ištraukite raktelius.
- Jokių būdu neleiskite vaikams naudotis traktoriuku. Traktoriuku naudotis ir jį prižiūrėti gali tik su traktoriuko darbo principais ir priežiūros ypatumais susipažinę asmenys. Skirtingose šalyse, asmenų amžius, nuo kurio leidžiama naudotis traktoriuku, gali skirtis.



## ĮSPĖJIMAS!

Variklio išmetamieji teršalai, kai kurios jų sudedamosios dalys ir tam tikros traktoriuko dalys savo sudėtyje turi arba išskiria chemines medžiagas, kurios priskiriamos medžiagoms, galinčioms sukelti vėžį, apsigimimus ar kitaip pakenkti reprodukcijai. Variklis išskiria anglies monoksidą – bespalvės nuodingos dujos. Nesinaudokite traktoriuku uždaroje patalpoje.



6003-006

Pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiau nuo darbinio ploto.



## ĮSPĖJIMAS!

Dirbant traktoriuku, būtina naudoti patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmenines apsaugines priemones negali visiškai apsaugoti nuo sužeidimų pavojaus, tačiau padės sumažinti sužeidimo laipsnį, jeigu nelaimingas atsitikimas vis dėlto įvyktų. Kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą, kuris padės išsirinkti tinkamas apsaugines priemones.

- Naudokite ausines, kad klausai būtų daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis.
- Surinkimo ar eksploatacijos darbų metu būkite su patvirtintais apsauginiais akiniais arba viso veido apsauginiu skydeliu.
- Jokių būdu nevilkkite laisvų drabužių, kuriuos gali įtraukti judančios dalys.
- Jokių būdu nedirbkite traktoriuku, būdami basomis. Visada avėkite apsauginius batus arba apsauginius aulinius batus, pageidautina su plieninėmis noselėmis.
- Pasirūpinkite, kad dirbdami traktoriuku, visada turėtumėte po ranka pirmosios pagalbos vaistinėlę.



Asmeninės apsauginės priemonės.


8011-292

## Vairavimas

**Šlaituose** Vairuojant šlaituose, kyla didžiausias pavojus, kad vairuotojas gali nesusvaldyti traktoriuko arba traktoriukas gali apsiversti, o tai gali tapti rimto sužeidimo ar net mirties priežastimi. Darbas šlaituose reikalauja ypatingo atsargumo. Jei užvažiavę ant šlaito negalite apsisukti arba jeigu tuo abejojate, geriau žolės nepjaukite.


Atlikite šiuos veiksmus:

- Pašalinkite iš darbinio ploto visas kliūtis, pavyzdžiui, akmenis, šakas ir pan.
- Judėkite traktoriuku aukštyn ir žemyn, bet ne išilgai šlaito.
- Nedirbkite traktoriuku šlaituose, kurių nuolydis yra didesnis nei 15°.
- Judėdami šlaitu, stenkitės, kad traktoriuko nereikėtų stabdyti ar užvesti. Jei padangos pradeda slysti, sustabdykite peilius ir lėtai nuvažiuokite nuo šlaito.
- Šlaituose visada dirbkite lėtai ir tolygiai.
- Greitį ir kryptį keiskite palengva.
- Dirbdami šlaituose, venkite nereikalingų posūkių. Jei reikia, sukite traktoriuką lėtai ir pamažu žemyn, jei tai įmanoma.
- Saugokitės griovių, duobių ir nelygumų. Ant nelygaus pagrindo kyla didesnis pavojus, kad traktoriukas gali apsiversti. Po ilga žole gali slėptis kliūtys.
- Važiukite lėtai. Nesukite ratų staigiai. Traktoriuką lengviau stabdyti, įjungus žemesnę pavarą.
- Ypatingų saugos priemonių reikia imtis, kai prie traktoriuko tvirtinami priedai, galintys turėti įtakos jo stabilumui.
- Nepjaukite žolės šalia pakraščių, griovių ar pylimų. Traktoriukas gali staiga apsiversti, jeigu vienas ratas persivers per stataus šlaito ar griovio kraštą arba jeigu kraštas pradės netikėtai leisti.
- Nepjaukite drėgnos žolės. Drėgna žolė yra slidi, todėl padangos prasčiau sukimba su paviršiumi ir traktoriukas praslysta.
- Nebandykite stabilizuoti traktoriuko, atremdami koją į žemę.
- Prieš valydami traktoriuką iš apačios, pasirūpinkite, kad jis būtų atokiau nuo pakraščių ir griovių.
- Siekiant didesnio stabilumo, laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl ratų atsvarų.



Judėkite traktoriuku aukštyn ir žemyn, bet jokia būdu ne išilgai šlaito.

6003-004



Būkite ypač atidūs dirbdami šlaituose.


8010-054

# SAUGOS NURODYMAI

## Vaikai

Būtina pasirūpinti, kad darbiname plote ir šalia traktoriuko nebūtų vaikų, nes priešingu atveju kyla nelaimingų atsitikimų pavojus. Vaikams dažnai patinka stebėti traktoriuko judėjimą ir patį žolės pjovimą.

- Nesitikiškite, kad vaikai liks ten, kur pastarąjį kartą juos matėte.
- Pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiau nuo darbinio ploto ir juos prižiūrėtų suaugęs asmuo.
- Akylai stebėkite pjaunamą plotą ir nedelsiant išjunkite variklį, pastebėję darbiname plote vaikus.
- Prieš važiuodami atbuline eiga ir važiuodami atbuline eiga, pažiūrėkite atgal ir žemyn bei įsitikinkite, kad ten nėra mažų vaikų.
- Jokių būdu nevežkite traktoriuku vaikų. Jie gali nukristi ir smarkiai susižeisti ar trukdyti saugiam traktoriuko manevravimui.
- Jokių būdu neleiskite vaikams vairuoti traktoriuko.
- Būkite ypač atidūs ties posūkiais, krūmais, medžiais ir kitais objektais, kurie užstoja **vaizdą**.



8010-057

*Jokių būdu neleiskite vaikams vairuoti traktoriuko.*

## Priežiūra

- Išjunkite variklį. Prieš atlikdami reguliavimo ar priežiūros darbus, pasirūpinkite, kad variklis atsitiktinai neužsivestų, atjungdami uždegimo žvakių laidus nuo uždegimo žvakių arba ištraukdami uždegimo raktelį.
- Jokių būdu nepildykite kuro bakelio uždarose patalpose.
- Benzinas ir benzino garai yra nuodingi ir ypač degūs. Pildami benziną, būkite ypač atsargūs, nes dėl nerūpestingo elgesio kyla asmeninių sužeidimų ar gaisro pavojus.
- Kurą laikykite tik specialiai šiam tikslui skirtuose induose.
- Jokių būdu neatsukinėkite kuro užpylimo angos dangtelio ir nepildykite kuro, jeigu variklis yra neišjungtas.
- Prieš pildami kurą, leiskite varikliui atvėsti. Nerūkykite. Pildami kurą, laikykitės atokiau nuo kibirkščių ir atviros liepsnos.
- Dirbdami su alyva, alyvos filtru, kuru ir akumuliatoriumi, atkreipkite dėmesį į poveikio aplinkai riziką. Laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklės.
- Saugokitės elektros smūgių. Nelieskite laidų, jeigu variklis yra neišjungtas. Nebandykite uždegimo sistemos pirštais.



8010-058

*Jokių būdu nepildykite kuro bakelio uždarose patalpose.*

# SAUGOS NURODYMAI


- Kuro sistemoje pastebėjus nutekėjimą, pirmiausia reikia pašalinti problemą ir tik tada bandyti užvesti variklį.
- Traktoriuką ir kurą sandėliuokite taip, kad nutekėjęs kuras ar garai nepadarytų jokios žalos.
- Kiekvieną kartą prieš naudodamiesi traktoriuku, patikrinkite kuro lygį. Palikite šiek tiek vietos kurui plėstis, nes kitaip dėl variklio skleidžiamos šilumos ir saulės poveikio išsiplėtęs kuras gali išsilieti per viršų.
- Pildami kurą, stenkitės jo neišlaistyti. Patekus benzinui ant traktoriuko, nuvalykite suteptą vietą ir palaukite, kol benzinai išgaruos. Variklį galite užvesti, tik išgaravus benzinui. Patekus benzinui ant drabužių, nusivilkite suteptus drabužius.
- Prieš atlikdami kokius nors darbus variklio aplinkoje, leiskite varikliui atvėsti.
- Ypač atsargiai elkitės su akumuliatorine rūgštimi. Ant odos patekusi rūgštis gali pažeisti odą. Patekus rūgščiai ant odos, pažeistą vietą nedelsiant plaukite vandeniu.
- Į akis patekusi rūgštis gali sukelti aklumą. Patekus rūgščiai į akis, iš karto kreipkitės į gydytoją.
- Rūpestingai prižiūrėkite akumuliatorių. Akumuliatoriuje gali susidaryti sprogios dujos. Atlikdami akumuliatoriaus priežiūros darbus, joku būdu nerūkykite, laikykitės atokiau nuo atviros liepsnos ir kibirkščių. Priešingu atveju akumuliatorius gali sprogti ir rimtai sužeisti.
- Patikrinkite, ar gerai priveržti varžtai ir veržlės, ar saugos įranga veikia taip, kaip turėtų.
- Nemodifikuokite saugos įrangos. Reguliariai tikrinkite saugos įrangą, kiekvieną kartą įsitikindami, ar ji veikia taip, kaip turėtų. Traktoriuku negalima naudotis, jeigu apsauginės plokštelės, apsauginiai gaubtai, avariniai jungikliai ar kiti apsauginiai įtaisai yra nepritvirtinti arba veikia ne taip, kaip turėtų.
- Nekeiskite valdymo įtaisų parametrų ir venkite ypač didelių variklio apsukų. Dirbant per didelėmis apsukomis, gali būti sugadintos traktoriuko dalys.
- Saugokitės judančių arba įkaitusių variklio dalių, jeigu variklis užvedamas, atidarius variklio gaubtą ar nuėmus apsauginę dangą.



**ĮSPĖJIMAS!**  
Eksploatacijos metu variklis ir išmetamoji sistema labai įkaista. Juos palietus, galima nudegti.



**ĮSPĖJIMAS!**  
Akumuliatoriaus sudėtyje yra švino ir švino priemaišų, kurie priskiriami medžiagoms, galinčioms sukelti vėžį, apsigimimus ar kitaip pakenkti reprodukcijai. Baigę tvarkyti akumuliatorių, nusiplaukite rankas.



Atlikdami priežiūros darbus, nerūkykite.


6003-009

# SAUGOS NURODYMAI

- Jokiū būdu nesinaudokite traktoriuku uždaroje patalpose ar vietose, kur nėra tinkamos ventiliacijos. Išmetamųjų dūmų sudėtyje yra anglies monoksido – bekvapių, nuodingų ir labai pavojingų dujų.
- Užkliudę koki nors daiktą, sustokite ir apžiūrėkite įrangą. Jei reikia, prieš tęsdami darbą sutaisykite apgadintas dalis.
- Prieš atlikdami reguliavimo darbus, būtinai išjunkite variklį.
- Traktoriukas yra išbandytas ir patvirtintas darbui tik su įranga, kurią pateikė ar rekomendavo gamintojas.
- Peiliai yra aštrūs, todėl galima įsipjauti. Tvarkydami peilius, juos apvyniokite arba mūvėkite apsaugines pirštines.
- Reguliariai tikrinkite, ar veikia stovėjimo stabdžiai. Jei reikia, atlikite reguliavimo ir priežiūros darbus.
- Mulčiavimo agregatą rekomenduojama naudoti tik tada, kai reikalinga geresnė pjovimo kokybė, o plotai yra žinomi.
- Sumažinkite gaisro pavojų, nuimdami nuo traktoriuko prilipusią žolę, lapus ir kitas šiukšles. Prieš sandėliuodami traktoriuką, leiskite jam atvėsti.

## Transportavimas

- Traktoriukas yra sunkus ir nelaimingo atsitikimo atveju gali rimtai sužeisti. Būkite ypač atsargūs, įkeldami traktoriuką į ir iškeldami iš automobilio ar priekabos.
- Traktoriuko transportavimui naudokite aprobuotą priekabą. Prieš transportuodami traktoriuką, nuspauskite stovėjimo stabdžius ir užfiksukite traktoriuką aprobuotais tvirtinimo elementais, pavyzdžiui, juostomis, grandinėmis ar virvėmis.
- Prieš vairuodami ar transportuodami traktoriuką viešaisiais keliais, susipažinkite su taikomomis eismo reguliavimo taisyklėmis ir jų laikykitės.



8009-467

*Jokiū būdu nesinaudokite traktoriuku uždaroje patalpose.*



8010-061

*Reguliariai valykite nuo traktoriuko prilipusią žolę, lapus ir kitas šiukšles.*

### SVARBI INFORMACIJA

Siekiant traktoriuko užfiksavimo transportavimo metu, vien tik stovėjimo stabdžių nepakanka. Pasirūpinkite, kad traktoriukas būtų gerai pritvirtintas prie transportuojančios priemonės. Kad traktoriukas neapsiverstų, užstumkite jį ant transportuojančios priemonės atbuline eiga.

# APRAŠYMAS

## Aprašymas


Sveikiname Jus, pasirinkus ypač aukštos kokybės gaminį, kurį galėsite sėkmingai naudoti dar daugelį metų.

Ši Naudojimo instrukcija taikoma Rider 15V2 ir Rider 15V2 AWD modeliams. Traktoriuke montuojamas Kawasaki 15 AG variklis.


Rider 15V2 AWD modelis yra varomas visų ratų.

Galios perdavimas nuo variklio atliekamas per hidrostatinę pavarų dėžę, o tai leidžia keisti važiavimo greitį, spaudžiant pedalus.

Spaudžiant vieną pedalą, judama į priekį, o spaudžiant kitą pedalą – atgal.



6021-001



6021-027

## Valdymo įtaisų išdėstymas


1. Uždegimo spynelė
2. Oro sklendės rankenėlė
3. Akceleratoriaus rankenėlė
4. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis
5. Pjovimo agregato nustatymo svirtis
6. Greičio ribotuvas važiuojant atbuline eiga
7. Greičio ribotuvas važiuojant priekine eiga
8. Stovėjimo stabdžiai
9. Fiksavimo mygtukas stovėjimo stabdžiams
10. Sėdynės reguliavimo svirtis
11. Kuro bako dangtelis
12. Svirtis priekinei varančiajai ašiai atjungti (15V2 AWD modeliuose)
13. Pagrindinis užraktas (po sėdyne)
14. Laisvosios pavaros rankenėlė Rider 15V2 modeliuose Svirtis galinei varančiajai ašiai atjungti (15V2 AWD modeliuose)

## Akceleratoriaus rankenėlė

Naudojant akceleratorių, reguliuojamas variklio greitis, o tuo pačiu ir peilių sukimosi greitis.

Siekiant padidinti ar sumažinti variklio greitį, ši rankenėlė stumiama atitinkamai į priekį ar atgal.

Neleiskite varikliui ilgai veikti tuščiąja eiga, nes ant uždegimo žvakių gali kauptis anglies nuosėdos.




6017-127

## Oro sklendės rankenėlė

Oro sklendės rankenėlė naudojama, užvedant šaltą variklį – taip variklis aprūpinamas „riebesniu“ kuro mišiniu.

Užvedant šaltą variklį, rankenėlė pastumiama atgal iki jos galinės padėties.




6017-128

## Greičio ribotuvas

Kintamas traktoriuko važiavimo greitis užtikrinamas dviem pedalais. Spaudžiant (1) pedalą, judama į priekį, o spaudžiant (2) pedalą – atgal.



**ĮSPĖJIMAS!**  
Pasirūpinkite, kad privažiavus prie krūmų, šakos netrukdytų spausti pedalą. Priešingu atveju galite nesuvaldyti traktoriuko.




6021-002

## Stovėjimo stabdžiai

Stovėjimo stabdžiams įjungti atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuspauskite stovėjimo stabdžių pedalą (1).
2. Nuspauskite fiksavimo mygtuką (2) vairo kolonėlėje.
3. Atleiskite stovėjimo stabdžių pedalą, laikydami mygtuką įspaustą.

Stovėjimo stabdžių fiksavimas automatiškai išjungiamas, nuspaudus stovėjimo stabdžių pedalą.



6017-011


## Pjovimo agregatas

Rider 15V2 ir Rider 15V2 AWD gali būti komplektuojami su dviem skirtingais pjovimo agregatais.

- Combi agregatas – 1.030 mm / 41"
- Combi agregatas – 1.120 mm / 44"

Daugiau informacijos apie pjovimo agregatus rasite skyrelyje „Priežiūra / peilių tikrinimas“.

Pritvirtinus BioClip kaištį, Combi agregatas atlieka mulčiavimo agregato funkciją. Nesant kaiščio, agregatas veikia kaip pjovimo agregatas su galinio išmetimo funkcija.



6021-003


## Pjovimo agregato nustatymo svirtis

Nustatymo svirtis naudojama pjovimo agregato transportavimo ar pjovimo padėties nustatymui.

Patraukus nustatymo svirtį atgal, agregatas pakils, o peiliai automatiškai nustos suktis (transportavimo padėtis).


Įspaudus fiksavimo mygtuką ir pastūmus svirtį į priekį, peiliai automatiškai pradės suktis (pjovimo padėtis).

Be to, šia svirtimi galima tam tikram laikui parinkti pjovimo aukštį, pavyzdžiui, susidūrus vejoje su nedideliu kauburiu.



*Pjovimo agregato pakėlimas  
(transportavimo padėtis)*

6017-129



*Pjovimo agregato nuleidimas (pjovimo padėtis)*


6017-130

# APRAŠYMAS

## Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis

Šia svirtimi galima nustatyti 9 skirtingas pjovimo aukščio padėtis.

Combi pjovimo agregatas 40–90 mm  
(1 9/16" – 3 9/16")




6017-131

## Sėdynė

Priekinėje dalyje sėdynė turi lankstinį mechanizmą, todėl ją galima nulenkti į priekį.

Be to, sėdynę galima reguliuoti išilgai.

Pastumkite rankenėlę, esančią po sėdynės priekine dalimi, į kairę. Vėliau sėdynę galima pastumti į priekį ar atgal iki bus pasiekta reikiama padėtis.



8009-141


## Kuro pildymas

Naudokite 87 oktano (ar daugiau) bešvinį benziną (be alyvos priemaišų). Daugiau informacijos apie metanolio ir etanolio pagrindo kurą skaitykite skyrelyje "Techniniai duomenys".

Nepripildykite bakelio iki galo, palikite bent 2,5 cm (1") kurui plėstis.



**ĮSPĖJIMAS! Benziną yra labai degi medžiaga. Saugokitės ir pilkite kurą tik būdami lauke (žr. saugos nurodymus).**




6004-015

## SVARBI INFORMACIJA

Pasirūpinkite, kad oro įsiurbimo angos grotelių variklio gaubte už vairuotojo sėdynės niekas neuždengtų (drabužiai, lapai, žolė ar nešvarumai).

Susilpnėjęs variklio aušinimas. Pavojus sugadinti variklį.



8009-431

## Prieš pradėdami darbą


- Prieš pradėdami darbą, susipažinkite su saugos nurodymais ir informacija, susijusia su valdymo įtaisų būvimo vieta bei funkcijomis (žr. 5–14 psl.)
- Prieš pradėdami darbą, atlikite kasdienės priežiūros darbus, (žr. skyrelį „Priežiūros grafikas“ 20 puslapyje).

## Variklio užvedimas


1. Pakelkite pjovimo agregatą, patraukdami svirtį atgal į užfiksuotą padėtį (transportavimo padėtis) ir nuspaukite stovėjimo stabdžius.

**Rider 15V2 AWD** Variklis užsiveda, tik nuspaudus stovėjimo stabdžius.

2. Nustatykite vidurinę akceleratoriaus rankenėlės padėtį.




6017-240




6017-241

3. Esant šaltam varikliui, patraukite oro sklendės rankenėlę atgal iki jos galinės padėties.



6017-242

4. Pasukite uždegimo raktelį į užvedimo padėtį.




6017-243

# VAIRAVIMAS

5. Varikliui užsivedus, nedelsiant grąžinkite uždegimo raktelį į vairavimo padėtį.

## SVARBI INFORMACIJA

**Nelaikykite įjungto starterio ilgiau nei 5 sek. Jeigu variklis neužsiveda, lukterėkite apie 15 sek., o tada bandykite vėl.**




6017-244

6. Varikliui užsivedus, palengva stumkite oro sklendės rankenėlę į priekį.
7. Akceleratoriumi nustatykite norimą variklio greitį. Prieš apkraudami variklį, leiskite varikliui 3–5 minutes dirbti vidutiniu greičiu ar dalinėmis apsukomis.



## ĮSPĖJIMAS!

Jokiu būdu neužvedinėkite variklio patalpose, uždaroje ar menkai vėdinamoje vietoje. Variklio išmetamųjų dūmų sudėtyje yra nuodingo anglies monoksido.



6017-245

## Variklio užvedimas esant nusilpusiam akumuliatoriui




**ĮSPĖJIMAS!**  
Švino – rūgščių pagrindo akumuliatoriai generuoja sprogias dujas. Saugokite akumuliatorius nuo kibirkščių, liepsnos ir rūkstančių medžiagų. Dirbdami su akumuliatoriais, visada naudokite akių apsaugines priemones.

Jei akumuliatorius per daug nusilpęs, kad galėtų užvesti variklį, jį būtina pakartotinai įkrauti.

Jei avariniam užvedimui naudojami "jungiamieji laidai", laikykitės šių nurodymų:

### SVARBI INFORMACIJA

Žolės pjovimo traktoriuje įrengta 12 V, neigiamo žeminimo sistema. Kitoje mašinoje taip pat turi būti įrengta 12 V, neigiamo žeminimo sistema. Nenaudokite žolės pjovimo traktoriuko akumuliatoriaus kitų mašinų variklių užvedimui.



Jungiamųjų laidų jungtis

8011-642

### Jungiamųjų laidų prijungimas


- Prijunkite abu RAUDONOJO laido galus prie atitinkamo akumuliatoriaus TEIGIAMO (+) gybto; venkite trumpojo jungimo ties važiuokle.
- Prijunkite vieną JUODOJO laido galą prie pilnai įkrauto akumuliatoriaus NEIGIAMO (-) gnybto.
- Prijunkite kitą JUODOJO laido galą prie tinkamo VAŽIUOKLĖS PAGRINDO, toliau nuo kuro bako ir akumuliatoriaus.

### Laidų atjungimas, atvirkštinė tvarka

- Pirmiausia atjunkite JUODAĄJį kabelį nuo važiuoklės, o vėliau – nuo pilnai įkrauto akumuliatoriaus gnybto.
- Paskiausia atjunkite RAUDONAĄJį laidą nuo abiejų akumuliatorių.


## Traktoriuko vairavimas

1. Atleiskite stovėjimo stabdžius: pirmiausia nuspauskite stovėjimo stabdžių pedalą, o tada jį atleiskite.




6017-012

2. Atsargiai spauskite žemyn vieną iš pedalų, kol pasieksite reikiamą greitį.  
Spaudžiant pedalą (1), judama į priekį. Spaudžiant pedalą (2) judama atgal.



6021-002

3. Naudodami pjovimo aukščio nustatymo svirtį, parinkite reikiamą pjovimo aukštį (1–9).  
Svarbu, kad slėgis abiejuose priekiniuose ratuose būtų vienodas, 60 kPa (8.5 PSI). Tai leis užtikrinti vienodą pjovimo aukštį.




6017-151

4. Paspauskite fiksavimo mygtuką kėlimo svirtyje ir nuleiskite pjovimo agregatą.

## SVARBI INFORMACIJA

**Ijungiant peilius, svarbu nenaudoti didelio variklio greičio; tai padės ženkliai prailginti traktoriuko eksploataavimo laiką. Todėl nedidinkite apskukų, kol pjovimo agregatas nenusileis iki pjovimo padėties.**




6017-130



**ĮSPĖJIMAS!**  
Nurinkite nuo vejų akmenis ir kitus objektus, kuriuos gali kliudyti peiliai.

## Patarimai kaip pjauti

- Siekiant išvengti susidūrimo, raskite ir pažymėkite akmenis bei kitus stacionarius objektus.
- Pradėkite pjauti esant dideliame pjovimo aukščiui, o vėliau mažinkite jį, kol pasieksite reikiamą rezultatą.
- Geriausi pjovimo rezultatai pasiekiami, esant didelėms variklio apskukoms (peiliai sukasi greitai) ir mažam važiavimo greičiui (Rider traktoriukas važiuoja lėtai). Jei žolė nėra labai aukšta ir tanki, važiavimo greitį galima didinti ir pjovimo rezultatai nuo to praktiškai nenukenčia.
- Gražiausia veja pasiekama, kai žolė pjaunama dažnai. Pjovimo aukštis tampa tolygesnis, o nupjauta žolė lygiau paskirstoma pjovimo teritorijoje. Bendras sugaištas laikas nepadidėja, kadangi galima pasirinkti didesnį važiavimo greitį, nepabloginant pjovimo rezultatų.
- Nepjaukite drėgnos vejų. Ratams smingant į minkštą veją, pablogėja pjovimo rezultatai.
- Baigę darbą traktoriuku, nuplaukite pjovimo agregato apatinę pusę vandeniu. Nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrangos. Plaudami traktoriuką, nustatykite pjovimo agregato aptarnavimo padėtį.
- Naudojant mulčiavimo agregatą, svarbu reguliariai pjauti žolę.




6007-212

*Judėjimo trajektorija, šienaujant veją*



## ĮSPĖJIMAS!

Nevažiokite traktoriuku paviršiumi, kurio nuožulnumas didesnis nei 15°. Judėkite traktoriuku aukštyn ir žemyn, bet ne išilgai šlaito. Venkite staigių krypties pokyčių.




6007-002


## Variklio sustabdymas

Jei variklis dirbo didele apkrova, pageidautina leisti jam šiek tiek padirbti tuščiąja eiga, kad sustabdžius variklis būtų įprastos darbinės temperatūros. Neleiskite varikliui ilgai veikti tuščiąja eiga, nes ant uždegimo žvakių gali kauptis anglies nuosėdos.

1. Pakelkite pjovimo agregatą, patraukdami svirtį atgal į užfiksuotą padėtį.
2. Pastumkite akceleratoriaus rankenėlę į Min. padėtį. Pasukite užvedimo raktelį į sustabdymo STOP padėtį.
3. Rider traktoriukui sustojus, laikydami stovėjimo stabdžius nuspaudę, paspauskite fiksavimo mygtuką.




6017-240



6017-246

## Laisvosios pavaros rankenėlė modelyje Rider 15V2

Norint Rider traktoriuką perstumti išjungus variklį, reikia ištraukti laisvosios pavaros valdymo rankenėlę.



Rider 15V2

6007-217H


## Laisvosios pavaros rankenėlė modelyje Rider 15V2 AWD

Rider 15V2 AWD modelis turi vieną rankenėlę priekinei ašiai ir vieną rankenėlę galinei ašiai.

Ištraukite rankenėles iki galo. Nenaudokite tarpinės padėties.

### Galinė ašis

- Valdymo rankenėlė ištraukta – pavarų sistema atjungta.
- Valdymo rankenėlė įstumta – pavarų sistema prijungta.




Rider 15V2 AWD iš galo

6021-028

### Priekinė ašis

Valdymo rankenėlė yra kairiojo priekinio rato vidinėje pusėje.

- Galinė valdymo rankenėlė ištraukta – pavarų sistema atjungta.
- Priekinė valdymo rankenėlė įstumta – pavarų sistema prijungta.



Rider 15V2 AWD iš priekio

6021-029

# PRIEŽIŪRA

## Priežiūros grafikas

Būtina atlikti šiuos traktoriuko priežiūros darbus. Dėl veiksmų, neapibrėžtų šioje instrukcijoje, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo atstovą.

| Priežiūra                                                                                  | Psl. | Kasdienė priežiūra prieš pradedant darbą | Bent kartą per metus | Priežiūros intervalai (val.) |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                            |      |                                          |                      | 25                           | 50              | 100             | 200             |
| Valymas                                                                                    | 23   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite variklio alyvos lygį                                                          | 41   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite/išvalykite variklio aušinimo oro įsiurbimo sistemą                            | 33   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite kuro siurblio oro filtrą                                                      | 29   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite vairavimo trosus                                                              | 25   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite akumuliatorių                                                                 | 29   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite saugos sistemą                                                                | 31   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite varžtus ir veržles                                                            | –    | ○                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite, ar nėra kuro ir alyvos nuotėkio                                              | –    | ○                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Išvalykite plotą prie duslintuvo                                                           | –    | ○                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite duslintuvą                                                                    | 27   |                                          |                      | ●                            |                 |                 |                 |
| Patikrinkite pjovimo agregatą                                                              | 36   |                                          |                      | ●                            |                 |                 |                 |
| Patikrinkite padangų slėgį (60 kPa/8,5 PSI)                                                | 33   |                                          |                      | ●                            |                 |                 |                 |
| Diržo reguliatoriaus tepimas <sup>1)</sup>                                                 | 44   |                                          |                      | ●                            |                 |                 |                 |
| Sutepkite jungiamąsias dalis ir velenus <sup>1)</sup>                                      | 44   |                                          |                      | ●                            |                 |                 |                 |
| Išvalykite oro filtro poroloninį elementą <sup>2)</sup>                                    | 28   |                                          |                      | ●                            |                 |                 |                 |
| Patikrinkite pleištinis diržus                                                             | –    |                                          |                      | ○                            |                 |                 |                 |
| Išvalykite hidrostato aušinimo briaunas                                                    | –    |                                          |                      | ○                            |                 |                 |                 |
| Pakeiskite variklio alyvą <sup>3, 4)</sup>                                                 | 43   |                                          |                      |                              | ● <sup>3)</sup> | ● <sup>3)</sup> |                 |
| Patikrinkite transmisijos alyvos lygį                                                      | 44   | ●                                        |                      |                              |                 |                 |                 |
| Stovėjimo stabdžių reguliavimas                                                            | 26   |                                          |                      |                              | ●               |                 |                 |
| Patikrinkite ir pareguliuokite akceleratoriaus trosą                                       | 27   |                                          |                      |                              | ●               |                 |                 |
| Patikrinkite ir pareguliuokite oro sklendės trosą                                          | 27   |                                          |                      |                              | ●               |                 |                 |
| Išvalykite variklio ir hidrostato aušinimo junges <sup>2)</sup>                            | –    |                                          |                      |                              | ○               |                 |                 |
| Išvalykite/pakeiskite oro filtro popierinį elementą <sup>2, 5)</sup>                       | 28   |                                          |                      |                              |                 | ●               | ● <sup>5)</sup> |
| Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo cilindro ir cilindro galvučių briaunų                  | –    |                                          |                      |                              |                 | ○               |                 |
| Patikrinkite varžtus ir veržles                                                            | –    |                                          |                      |                              |                 | ○               |                 |
| Pakeiskite kuro filtrą                                                                     | 28   |                                          |                      |                              |                 | ●               |                 |
| Išvalykite/pakeiskite uždegimo žvakes                                                      | 30   |                                          |                      |                              |                 | ●               |                 |
| Pakeiskite alyvos filtrą                                                                   | 43   |                                          |                      |                              |                 |                 | ●               |
| Patikrinkite ir pareguliuokite vožtuvo laisvumą <sup>6)</sup>                              | –    |                                          |                      |                              |                 |                 |                 |
| Išvalykite variklio ir hidrostato aušinimo junges <sup>6)</sup>                            | –    |                                          |                      |                              | ○               |                 |                 |
| Išvalykite degimo kameras <sup>6)</sup>                                                    | –    |                                          |                      |                              |                 |                 |                 |
| Išvalykite ir uždenkite vožtuvo tvirtinimo paviršių <sup>6)</sup>                          | –    |                                          |                      |                              |                 |                 |                 |
| Patikrinkite, ar nereikia keisti pavarų dėžės/hidraulinės sistemos alyvos <sup>6, 7)</sup> | –    |                                          | ○                    |                              |                 |                 | ○               |

<sup>1)</sup> Dirbant traktoriuku kiekvieną dieną, sutepimo darbus rekomenduojama atlikti du kartus per savaitę. <sup>2)</sup> Dirbant dulkėtose aplinkose, priežiūros ir keitimo darbus reikia atlikti dažniau. <sup>3)</sup> Pirmasis keitimas po 8 val. Esant didelei apkrovai ar aukštai aplinkos temperatūrai, keisti kas 50 val. <sup>4)</sup> Alyvos filtrą keiskite kas 200 val. <sup>5)</sup> Pakeiskite popierinį elementą kasmet ar kas 200 valandų.

<sup>6)</sup> Atlieka įgaliotos aptarnavimo dirbtuvės. <sup>7)</sup> Rider 15V2 AWD Pirmą kartą keisti po 8 val.

● = Apibrėžta šioje instrukcijoje. ○ = Neapibrėžta šioje instrukcijoje.



### ĮSPĖJIMAS!

Prieš atliekant variklio ar pjovimo agregato aptarnavimo darbus, būtina įsitikinti, kad:

- Variklis išjungtas.
- Uždegimo raktelis ištrauktas.
- Uždegimo laidas atjungtas nuo uždegimo žvakės.
- Stovėjimo stabdžiai įjungti.
- Pjovimo agregatas išjungtas.

## Valymas

Išvalykite traktoriuką nedelsiant po to, kai baigėte darbą. Nupjautą žolę nuplauti bus lengviau, jei ji dar neprisidžiūvo.

Nešvarumams susimaišius su alyva, pašalinkite juos šalta riebalų šalinimo priemone. Užpurkškite ploną jos sluoksnį.


Nuplaukite normalia vandens srove.

Nenukreipkite purkštuko į elektros sistemos elementus ar guolius.

Neplaukite karštų paviršių, pavyzdžiui, variklio ar išmetamosios sistemos.

Išvalius traktoriuką, rekomenduojama jį užvesti ir leisti šiek tiek padirbti, kad vandens likučiai būtų išpūsti.

Jei būtina, **išvalius** traktoriuką, jį sutepkite. Jei guolių valymui naudojote riebalų šalinimo priemonę ar vandens purkštuką, papildomai juos sutepkite.



8009-741

### SVARBI INFORMACIJA

**Nenaudokite aukšto slėgio ar garų plovimo įrangos**


Galimas vandens patekimo į guolius ir elektros jungtis pavojus. Dėl to galimas korozijos poveikis, sąlygojantis eksploataavimo trikdžius. Valymo medžiagų priedai dažniausia sustiprina apgadinimo poveikį.

## Traktoriuko gaubtų nuėmimas

### Variklio gaubtas

Variklį galima pasiekti, atidarius variklio gaubtą.


Palenkite sėdynę į priekį, atlaisvinkite guminį dirželį po sėdyne ir atidarykite variklio gaubtą.



6008-001

### Priekinis gaubtas


Atlaisvinkite priekinio gaubto apkabą ir nukelkite gaubtą.



6021-006

### Dešinysis sparnas


Nuimkite rankenėlę (1), varžtus (2 ir 3) ir nuimkite sparną.



6017-003

### Kairysis sparnas

Atlaisvinkite sparno (2) varžtus ir jį nukelkite.




6017-013

## Vairavimo trosų tikrinimas ir reguliavimas

Valdymas užtikrinamas trosais. Jei jie atsilaisvina, tai reiškia, kad pasikeitė nustatyti valdymo parametrai.

Valdymui patikrinti ir sureguliuoti atlikite tokius veiksmus:


1. Atlaisvinkite varžtus (po du kiekvienoje pusėje) ir nuimkite rėmo plokštelę.



6008-008H

2. Patikrinkite valdymo trosų įtempimo lygį, suspausdami juos, kaip parodyta schemoje.

Trosus turi būti galima suspausti taip, kad nenaudojant labai daug jėgos, atstumas tarp jų sumažėtų perpus.




6008-009

3. Jei reikia, trosus galima sureguliuoti, priveržiant reguliatoriaus veržles kiekvienoje valdymo žiedo pusėje. Neįtempkite trosų pernelyg stipriai: juos reikėtų priveržti tik iki valdymo žiedo.

Įtempkite trosą taip, kad jis nebūtų išlinkęs.

Jei trosą įtempėte tik vienoje pusėje, gali pasikeisti vairaračio centrinė padėtis.

Sureguliuavę trosus, patikrinkite jų įtempimą, kaip nurodyta 2 punkte.



6008-010


## Stovėjimo stabdžių reguliavimas modelyje Rider 15V2

Stovėjimo stabdžiams sureguliuoti atlikite šiuos veiksmus:

1. Atsukite antveržles (1).
2. Naudodami reguliavimo varžtą (2), įtempkite trosą, kad sumažėtų jo laisvumas.
3. Priveržkite antveržles (1).
4. Atlikę reguliavimo veiksmus, dar kartą patikrinkite stovėjimo stabdžius.



**ĮSPĖJIMAS!**  
Netinkamai suregulius stovėjimo stabdžius, stabdymas gali būti nepakankamas.



6008-239H


## Stovėjimo stabdžių reguliavimas Rider 15V2 AWD modelyje

Patikrinkite, ar stovėjimo stabdžiai veikia taip, kaip turėtų: užvažiuokite traktoriuku ant šlaito, atjungę priekinę ir galinę ašis. Nuspauskite ir užfiksuokite stovėjimo stabdžius. Jei traktoriukas nestovi vietoje, stovėjimo stabdžius reikėtų sureguliuoti, atliekant šiuos veiksmus:


1. Pakelkite kairiojo sparno gaubtą.
2. Atsukite antveržles (1).
3. Naudodami reguliavimo varžtą (2), įtempkite trosą, kad sumažėtų jo laisvumas.
4. Priveržkite antveržles (1).
5. Baigus reguliavimo darbus, dar kartą patikrinkite stabdžių veikimą.
6. Grąžinkite į vietą kairiojo sparno gaubtą.



**ĮSPĖJIMAS!**  
Netinkamai suregulius stovėjimo stabdžius, stabdymas gali būti nepakankamas.



8009-501



6021-031


## Akceleratoriaus trosų tikrinimas ir reguliavimas

Patikrinkite, ar variklis reaguoja į akceleratoriaus veikimą; ar maksimaliai padidinus apskukas, užtikrinamas tinkamas variklio greitis.

Kilus abejonėms, kreipkitės į aptarnavimo dirbtuves.

Jei būtina, apatinio trosų suregulavimui atlikite šiuos veiksmus:

1. Atlaisvinkite suveržimo varžtą, kuriuo tvirtinamas trosų apvalkalas, ir nuspauškite akceleratoriaus rankenėlę iki didžiausių apskukų padėties.
2. Patikrinkite, ar akceleratoriaus trosas įkištas į reikiamą kiaurymę apatinėje svirtelėje (žr. pav.).
3. Patraukite akceleratoriaus trosų apvalkalą kuo toliau į kairę ir priveržkite suveržimo varžtą.



8009-144


## Oro sklendės trosų tikrinimas ir reguliavimas

Jei iš variklio rūksta juodi dūmai arba variklį sunku užvesti, gali būti, kad oro sklendės trosas yra netinkamai sureguliuotas (viršutinis trosas).

Kilus abejonėms, kreipkitės į aptarnavimo dirbtuves.

Jei būtina, oro sklendės suregulavimui atlikite šiuos veiksmus:

1. Atlaisvinkite suveržimo varžtą, kuriuo tvirtinamas trosų apvalkalas, ir nuspauškite akceleratoriaus rankenėlę iki didžiausios oro sklendės padėties.
2. Patikrinkite, ar akceleratoriaus trosas pritvirtintas prie viršutinės svirties, žr. paveikslėlį.
3. Patraukite oro sklendės trosų apvalkalą kuo toliau į dešinę ir priveržkite suveržimo varžtą.



8009-145


## Duslintuvo apžiūra

Reguliariai tikrinkite, ar duslintuvą yra geros būklės ir ar tinkamai pritvirtintas.

Temperatūros svyravimai ir vibravimas gali reikšti, kad atsilaisvino varžtai. Siekiant tinkamo sąsūkos momento, rekomenduojama patikrinti varžtų įvaržą. Sąsūkos momentas turėtų būti apie 10 Nm. Jokiu būdu nenaudokite apgadinto duslintuvo.



**ĮSPĖJIMAS!!**  
Eksploatacijos metu duslintuvą labai įkaista ir baigus darbą dar kurį laiką lieka įkaitęs. Prisilietus prie įkaitusio duslintuvo, galima nudegti. Atkreipkite dėmesį į gaisro pavojų.




8009-683

## Kuro filtro keitimas

Vamzdelinį kuro filtrą keiskite kas 100 darbo valandų (kartą per sezoną) arba dažniau, jei filtras užsikemša.

Filtrui pakeisti atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Patraukite žarnelių spaustukus nuo filtro. Naudokite plokščiareples.
3. Ištraukite filtrą, atkabindami jį nuo žarnelės galų.
4. Pritvirtinkite naują filtrą prie žarnelės galų. Jei reikia, filtro kraštus galima patepti muilo tirpalu, tokiu būdu palengvinant filtro tvirtinimą.
5. Uždėkite žarnelių spaustukus ant filtro.



8009-445

## Oro filtro keitimas



**ISPĖJIMAS!**  
Išmetamojo sistema yra įkaitusi.  
Leiskite jai atvėsti. Pirštų  
sužeidimo pavojus.

Jei sumažėja variklio galia ar jei jis ima veikti netolygiai, tai gali būti dėl užsikimšusio oro filtro. Todėl svarbu reguliariai keisti oro filtrą (kaip dažnai reikia atlikti aptarnavimo darbus žr. skyrelyje "Priežiūra / priežiūros grafikas").


1. Išimkite oro filtro kasetę iš oro filtro korpuso, pirštais įspausdami laikiklius.

### SVARBI INFORMACIJA


**Nenaudokite variklio be oro filtro.**

**Filtrų nerekomenduojama tepti alyva. Juos reikėtų montuoti sausus.**


2. Iškelkite popierinį elementą ir poroloninį elementą iš oro filtro pagrindo.
3. Nuplaukite poroloninį elementą plovikliu ir vandeniu.
4. Kruopščiai išdžiovinkite poroloninį elementą.



8009-446




8009-447



8009-448


5. Nešvarumams pašalinti pastuksenkite popierinį filtrą į kietą paviršių. Jei elementas labai nešvarus, pakeiskite jį nauju.

Keiskite popierinius filtrus kas 200 valandų.



8009-450

6. Vėl įdėkite poroloninį elementą ir popierinį elementą į oro filtro kasetę.
7. Įdėkite oro filtro kasetę į oro filtro korpusą, užkabindami prie oro filtro kasetės dugno esančius kabliukus prie oro filtro korpuso dugno.




8009-452

## Kuro siurblio oro filtro tikrinimas

Reguliariai tikrinkite, ar kuro siurblio oro filtro neužkimšo nešvarumai.

Jei reikia, filtrą galima išvalyti šepetėliu.

- Atsukite varžtus ir nuimkite siurblį nuo rėmo. Nebūtina nuimti žarnelių.
- Vėl uždėkite siurblį ant rėmo.



8008-147

## Akumulatoriaus rūgšties lygio tikrinimas


Patikrinkite, ar akumulatoriaus rūgšties lygis atitinka žymas. Papildant naudokite tik distiliuotą vandenį.



**ĮSPĖJIMAS!**  
Veiksmi, kurių būtina imtis esant kontaktui su rūgštimi

Patekus ant odos: Gerai nuplaukite dideliu vandens kiekiu.  
Prarijus: Gerkite daug vandens ar pieno. Kuo skubiau kreipkitės į gydytoją.  
Patekus į akis: Gerai nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Kuo skubiau kreipkitės į gydytoją.

**Akumulatorius skleidžia sprogias dujas. Akumuliatorių reikia saugoti nuo kibirkščių, liepsnos; šalia akumulatoriaus nerūkyti.**



6008-013

## Uždegimo sistema

Variklis turi elektroninę uždegimo sistemą. Priėžiūros reikalauja tik uždegimo žvakės.

Rekomenduojamų uždegimo žvakių tipus rasite skyrelyje „Techniniai duomenys“.

### SVARBI INFORMACIJA

**Netinkamai parinkta uždegimo žvakė gali apgadinti variklį.**

1. Nuimkite uždegimo laido antgalį ir nuvalykite plotelį aplink uždegimo žvakę.
2. Atsukite uždegimo žvakę, naudodami 3/4" (19 mm) uždegimo žvakių galinį raktą.
3. Patikrinkite uždegimo žvakę. Pakeiskite uždegimo žvakę, jei elektrodai yra susilydę arba izoliacija yra įtrūkusi ar apgadinta. Jei ketinate išimtą žvakę panaudoti dar kartą, nuvalykite ją plieniniu šepetėliu.
4. Išmatuokite tarpą tarp elektrodų specialiu įrankiu tarpui matuoti. Tarpas turėtų būti 0,75 mm /0,030". Nustatykite reikiamą tarpą, palenkdami šoninį elektrodą.
5. Įsukite uždegimo žvakę į vietą ranka, stengdamiesi nepažeisti sriegių.
6. Įsukę uždegimo žvakę, priveržkite ją raktu taip, kad prispaustų poveržlę. Įsukant naudotą uždegimo žvakę, reikėtų paveržti 1/8 apsisukimo nuo žvakės poveržlės prispaudimo. Naujai statytą uždegimo žvakę reikėtų pasukti 1/4 apsisukimo nuo žvakės poveržlės prispaudimo.
7. Grąžinkite į vietą uždegimo kabelio antgalį.

### SVARBI INFORMACIJA

**Netinkamai priveržtos uždegimo žvakės gali sukelti perkaitimą ir apgadinti variklį. Per stipriai priveržus uždegimo žvakę, kyla pavojus apgadinti sriegius cilindro galvutėje.**

## Saugos sistemos tikrinimas

Rider traktoriukas turi saugos sistemą, kuri neleidžia užvesti variklio ir vairuoti traktoriuko, jei netenkinamos tam tikros sąlygos:

Variklis turėtų užsivesti, tik pakėlus pjovimo agregatą ir nustačius hidrostatinės transmisijos valdymo pedalų neutralią padėtį.

Naudotojui nebūtina sėdėti ant vairuotojo sėdynės.

Kiekvieną dieną tikrinkite saugos sistemos veikimą, bandydami užvesti variklį, kai viena iš sąlygų netenkinama. Pakeiskite sąlygas ir pabandykite iš naujo.

Patikrinkite, ar variklis sustoja, jums laikinai palikus vairuotojo sėdynę, kai pjovimo agregatas yra nuleistas arba hidrostatinės transmisijos valdymo pedalai nėra neutralioje padėtyje.



Starteris




Veikia



Uždegimo sistema



Neveikia



Rider 15V2

## Saugos sistemos tikrinimas

Rider traktoriukas turi saugos sistemą, kuri neleidžia užvesti variklio ir vairuoti traktoriuko, jei netenkinamos tam tikros sąlygos:

Variklis turėtų užsivesti, tik pakėlus pjovimo agregatą ir nustačius hidrostatinės transmisijos valdymo pedalų neutralią padėtį.

Naudotojui nebūtina sėdėti ant vairuotojo sėdynės.

Kiekvieną dieną tikrinkite saugos sistemos veikimą, bandydami užvesti variklį, kai viena iš sąlygų netenkinama. Pakeiskite sąlygas ir pabandykite iš naujo.

Patikrinkite, ar variklis sustoja, jums laikinai palikus vairuotojo sėdynę, kai pjovimo agregatas yra nuleistas arba hidrostatinės transmisijos valdymo pedalai nėra neutralioje padėtyje.



Starteris




Veikia



Uždegimo sistema



Neveikia



Rider 15V2 AWD

8009-153

## Pagrindinis saugiklis


Pagrindinis saugiklis yra išimamame dėkle po akumuliatoriaus bloko dangteliu, akumuliatoriaus priekyje.

Tipas: Plokščias saugiklis, U-jungtis, 15 A.

Keisdami saugiklius, naudokite to paties tipo saugiklius.

Perdegęs saugiklis rodo, kad elektros instaliacijoje įvyko trumpasis jungimas. Norėdami saugiklį pakeisti, ištraukite jį iš dėklo.

Saugiklis yra skirtas elektros sistemai apsaugoti. Jei saugiklis netrukus perdega dar kartą, tai reiškia, kad vėl įvyko trumpasis jungimas. Prieš dirbant traktoriuku toliau, gedimą būtina pašalinti.




8009-370

## Padangų slėgio tikrinimas

Visų ratų padangų slėgis turėtų būti 60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup> / 8.5 PSI). Siekiant geresnio vairavimo, galinių padangų slėgis gali būti sumažintas iki 40 kPa (0,4 kp/cm<sup>2</sup> / 5.6 PSI). Didžiausias leidžiamas slėgis yra 100 kPa (1,0 kp/cm<sup>2</sup> / 14 PSI).

### SVARBI INFORMACIJA

**Dėl skirtingo priekinių padangų slėgio peiliai pjauna žolę skirtingu aukščiu.**



6008-030

## Variklio aušinimo oro įsiurbimo sistemos tikrinimas


Išvalykite oro įsiurbimo groteles variklio gaubte už vairuotojo sėdynės.

Atidarykite variklio gaubtą.

Patikrinkite, ar variklio aušinimo oro įsiurbimo sistemos niekas neuždengia (lapai, žolė, nešvarumai).

Patikrinkite ortakį, esantį variklio gaubto viduje: jis turi būti švarus ir nesiliesti su aušinimo oro įsiurbimo sistema.

Jei oro įsiurbimo sistema yra užsikimšusi, susilpnėja variklio aušinimas, o tai gali pakenkti varikliui.




Oro įsiurbimo grotelės

8009-431



**ĮSPĖJIMAS!**  
Varikliui veikiant, aušinimo oro įsiurbimo sistema sukasi. Saugokite pirštus.



Aušinimo oro įsiurbimo sistema

8009-474


## Pjovimo agregato tvirtinimas




**ĮSPĖJIMAS!**  
Montuodami pjovimo agregatą,  
būkite su apsauginiais akiniais.  
Spyruoklė, kuria įtempiamas  
diržas, gali atsilaisvinti ir sužeisti.

1. Nuvairuokite Rider traktoriuką į lygią vietą ir nuspauskite stovėjimo stabdžius. Patikrinkite, ar pjovimo aukščio reguliavimo svirtis yra žemiausioje padėtyje. Įsitikinkite, kad prie pjovimo agregato pritvirtinti atraminiai ratukai (1).
2. Paimkite rankeną priekyje ar suimkite pjovimo agregato rėmą (2) ir pastumkite pjovimo agregatą po traktoriuku.

Patikrinkite, ar pjovimo agregato įlaidas (3) įsistato į kilpą.



6017-159




8009-438

3. Įstatykite varžtą ir užtvirtinkite fiksavimo kaiščiu.




**ĮSPĖJIMAS!**  
Saugokitės, kad neprispaustumėte  
rankų.




6017-120

4. Įspauskite rėmą ir įstumkite kaištį. Uždėkite pavaros diržą aplink pjovimo agregato varantįjį skriemulį.
5. Įstatykite aukščio reguliavimo traukę.




6017-160

6. Pastumkite atraminius ratukus į stovėjimo padėtį.
7. Pritvirtinkite priekinį gaubtą.



8009-439

8. Sutvirtinkite įvorės spyruoklę.




8009-440

## Pjovimo agregato nuėmimas



**ĮSPĖJIMAS!**  
Išmontuodami pjovimo agregatą,  
būkite su apsauginiais akiniais.  
Spyruoklė, kuria įtempiamas diržas,  
gali atsilaivinti ir sužeisti.

1. Kad nustatytumėte pjovimo agregato aptarnavimo padėtį, atlikite veiksmus 1–9, žr. "Pjovimo agregato aptarnavimo padėtis".
2. Ištraukite varžtą (3) ir nuimkite pjovimo agregatą.




6017-021

## Pjovimo agregato slėgio į žemę tikrinimas ir reguliavimas

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, pjovimo agregatas turėtų judėti veja, pernelyg jos nespausdamas.

Slėgis reguliuojamas traktoriuko šonuose esančiais varžtais.


1. Įsitikinkite, kad padangų slėgis yra 60 kPa (0.6 kp/cm<sup>2</sup>/8.5 PSI).
2. Nuvairuokite Rider traktoriuką į lygią vietą.
3. Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
4. Pakiškite po pjovimo agregato rėmu (iš priekinio krašto) vonios svarstyklės taip, kad pjovimo agregatas į jas remtųsi. Jei reikia, tarp rėmo ir svarstyklių galima įstatyti trinkelę, kad atraminių ratukų neveiktų apkrova.



6021-004

5. Nustatykite pjovimo agregato slėgį į žemę, sukdami reguliatoriaus varžtus, esančius už priekinių ratų, abejose pusėse.

Slėgis į žemę turėtų būti 12–15 kg (26,5–33 svarai).




6008-019

## Pjovimo agregato lygiagretumo tikrinimas

Patikrinkite pjovimo agregato lygiagretumą, atlikdami šiuos veiksmus:


1. Įsitikinkite, kad padangų slėgis yra 60 kPa (0.6 kp/cm<sup>2</sup>/8.5 PSI).
2. Pastatykite traktoriuką lygioje vietoje.
3. Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
4. Išmatuokite atstumą nuo žemės iki pjovimo agregato gaubto priekinio ir galinio kraštų. Pjovimo agregatas turėtų būti šiek tiek nuožulnus, o galinis kraštas 2–4 mm (1/8") aukštesnis už priekinį kraštą.



6021-005

## Pjovimo agregato lygiagretumo reguliavimas

1. Nuimkite priekinį gaubtą ir dešinį sparną.
2. Atlaisvinkite veržlę ant pakėlimo traukės.
3. Išsukite (prailginkite) traukę galinio gaubto krašto pakėlimui.  
Įsukite (sutrumpinkite) traukę galinio gaubto krašto nuleidimui.
4. Atlikę reguliavimo darbus, priveržkite veržles.
5. Baigus reguliavimo darbus, dar kartą patikrinkite pjovimo agregato lygiagretumą. 6. Pritvirtinkite dešinįjį sparną ir priekinį gaubtą.




6017-018

## Pjovimo agregato diržų keitimas


Pjovimo agregatuose su „smūgiams atspariais“ peiliais peilius varo pleištinis diržas. Pleištiniam diržui pakeisti atlikite tokius veiksmus:

1. Nuimkite pjovimo agregatą.
2. Atlaisvinkite pakėlimo traukės varžtą ir du varžtus gaubte. Nuimkite pjovimo agregato gaubtą.
3. Atlaisvinkite spyruoklę (4), kuria įtempiamas pleištinis diržas ir nuimkite diržą.

Kad pritvirtintumėte naują diržą, pakartokite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.



8009-287




## Pjovimo agregato aptarnavimo padėtis

Siekiant valymo, remonto ir aptarnavimo darbų palengvinimo, galima nustatyti pjovimo galvutės aptarnavimo padėtį. Aptarnavimo padėtis reiškia, kad pjovimo agregatas pakeliamas ir užfiksuojamas vertikalioje padėtyje.


### Aptarnavimo padėties nustatymas

1. Pastatykite traktoriuką ant lygaus paviršiaus. Nuspauskite stovėjimo stabdžius (A). Nustatykite pjovimo agregato žemiausią pjovimo aukščio padėtį ir jį nuleiskite (B).




8009-437

2. Ištraukite kaištį ir nuimkite priekinį gaubtą. (Priekinio gaubto vidinėje pusėje pateikti išsamūs aptarnavimo padėties naudojimo nurodymai).



6021-006



3. Išimkite du atraminius ratukus iš po priekinio gaubto.



6017-220


# PRIEŽIŪRA

4. Pritvirtinkite atraminius ratukus abiejose pjovimo agregato galinio krašto pusėse.




6017-221

5. Atjunkite spyruoklę nuo pavaros diržo įtempimo skriemulio.




6017-222

6. Koją prispauskite priekinį pjovimo agregato kraštą prie rato ir pakelkite priekinį agregato kraštą, kad būtų lengviau nuimti kėlimo traukę.



8009-122

7. Užfiksukite traukę laikiklyje.




6017-223




**ĮSPĖJIMAS!**  
Saugokitės, kad neprispaustumėte rankų.

8. Nuimkite pavaros diržą (1). Tada ištraukite kaištį (2).




6017-225

9. Patraukite rėmą į priekį ir grąžinkite kaištį į vietą.



6017-226


10. Ranka suimkite priekinį pjovimo agregato kraštą, ištraukite jį ir pakelkite, nustatydami aptarnavimo padėtį.  
Ištraukus kaištį, kuris dabar laiko pjovimo agregatą, pjovimo agregatą galima visiškai nuimti.



6017-227

## Darbinės padėties grąžinimas

Norėdami grąžinti pjovimo agregatą iš aptarnavimo padėties į darbinę padėtį, skyrelyje „Aptarnavimo padėties nustatymas“ pateiktus veiksmus atlikite priešinga tvarka. Patikrinkite, ar pjovimo agregato įlaidas (3) įsistato į kilpą traktoriuko apatinėje dalyje, žr. schemą.



8009-438


## Peilių tikrinimas

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, svarbu užtikrinti, kad peiliai būtų nepažeisti ir gerai išgalęsti. Patikrinkite, ar priveržti peilių tvirtinimo varžtai.

### SVARBI INFORMACIJA


Peilių palandinimo bei keitimo darbus turi atlikti įgaliotos aptarnavimo dirbtuvės.

Peilius pagalandus, juos reikėtų subalansuoti. Į kliūtį atsitrenkusius ir apgadintus peilius reikėtų pakeisti. Aptarnavimo atstovas turėtų nuspręsti, ar peilį galima pataisyti/išgalęsti ar jį reikia išmesti.



Combi 103

8009-288




Combi 112

8009-288

## BioClip kaiščio ištraukimas

Norint paversti Combi agregatą su BioClip funkcija į pjovimo agregatą su galinio išmetimo funkcija, reikia ištraukti BioClip kaištį, esantį agregato apačioje ir tvirtinamą trimis varžtais.

1. Nustatykite agregatą į aptarnavimo padėtį, žr. skyrelį „Aptarnavimo padėties nustatymas“.
2. Išsukite tris varžtus, kuriais tvirtinamas BioClip kaištis ir išimkite kaištį.
3. Patarimas: Įsukite tris pilno sriegio varžtus M8x15 į varžtų kiaurymes – tai padės apsaugoti sriegius.
4. Grąžinkite pjovimo agregatą į įprastą padėtį. BioClip kaiščiui įstatyti veiksmus atlikite priešinga tvarka.



BioClip kaiščio ištraukimas.


8009-289

## Variklio alyvos lygio tikrinimas

Prieš tikrindami alyvos lygį variklyje, nuvairuokite Rider traktoriuką į lygią vietą ir išjunkite variklį. Atidarykite variklio gaubtą.

Atsukite ir ištraukite lygio matuoklį. Nuvalykite tepalą ir įstatykite matuoklį į vietą, jo neįsukdami.


Lygio matuoklį būtina įsukti iki galo. Ištraukite lygio matuoklį. Patikrinkite alyvos lygį.



8009-475

Alyvos lygis turėtų būti tarp lygio matuoklio žymų. Jei alyvos lygis yra netoli ADD (PAPILDYTI) žymos, papildykite alyvos iki FULL (PILNAS) žymos.

Alyva pilama į lygio matuoklio ertmę. Palengva pripilkite alyvos. Prieš įjungdami variklį, gerai įtvirtinkite lygio matuoklį. Užveskite variklį ir leiskite jam dirbti tuščiąja eiga vidutiniškai 30 sekundžių. Išjunkite variklį. Lukterėkite 30 sekundžių, o tada patikrinkite alyvos lygį. Jeigu reikia, papildykite alyvos tiek, kad jos lygis siektų FULL (PILNAS) žymą ant matuoklio.



8009-159


Rekomenduojama naudoti šią variklio alyvą:

- API aptarnavimo klasifikacija: SF, SG, SH ar SJ

Pasirinkite klampumo lygį pagal paveikslėlyje nurodytą temperatūrą:

Nemaišykite skirtingų rūšių alyvos.

Atminkite, kad naudojant daugiareūšę alyvą (5W-20, 10W-30 ir 10W-40) padidės suvartojamos alyvos kiekis. Naudojant tokią alyvą, dažniau tikrinkite alyvos lygį.



8009-140


## Alyvos keitimas

Pirmą kartą variklio alyvą reikia keisti, praėjus 8 valandoms nuo eksploataavimo pradžios. Vėliau alyvą rekomenduojama keisti kas 100 darbo valandų. Esant didelėms apkrovoms ar aukštai temperatūrai, keiskite alyvą kas 50 darbo valandas.



**ĮSPĖJIMAS!**  
Variklio alyva gali būti labai karšta, jei ji išleidžiama, vos tik išjungus variklį. Todėl pirmiausia leiskite variklio temperatūrai nukristi nuo karšto iki šilto lygio.

1. Pastatykite indą po variklio alyvos nuleidimo anga variklio kairėje pusėje.
2. Ištraukite lygio matuoklį ir kaištį.
3. Išleiskite alyvą į indą, kol variklis šiltas.
4. Įstatykite ir priveržkite kaištį.
5. Papildykite alyvos tiek, kad jos lygis siektų FULL (PILNAS) žymą ant lygio matuoklio. Alyva pilama į lygio matuoklio ertmę. Alyvos pildymo nurodymų ieškokite ankstesniame skyrelyje "Variklio alyvos lygio tikrinimas". Variklis talpina 1,5 litro (1,6 JAV kvartos), kai alyvos filtras nepakeistas, ir 1,7 litro (1,8 JAV kvartos), kai alyvos filtras pakeistas.
6. Leiskite varikliui įšilti, o tada patikrinkite, ar kaištis gerai įstatytas ir nėra nuotėkio.



8009-160

### SVARBI INFORMACIJA

Panaudota variklio alyva yra pavojinga sveikatai ir aplinkai, todėl ją draudžiama pilti ant žemės ar į aplinką. Panaudotą alyvą būtina pristatyti į dirbtuves ar kitą specialų punktą perdirbimui. Saugokitės, kad alyvos nepatektų ant odos. Jei jos vis dėlto patenka, plaukite odą muilu ir vandeniu.


## Alyvos filtro keitimas

Alyvos filtrą keiskite kas 200 darbo val. Ištraukite kaištį iš filtro pagrindo ir išleiskite alyvą.

Pasukę filtrą prieš laikrodžio rodyklę, išimkite seną filtrą, naudodami alyvos filtro keitimo įrankį.

Padenkite guminį tarpiklį lengvu alyvos sluoksniu ir pritvirtinkite filtrą, sukdami jį rodyklės kryptimi, kol jis bus priveržtas. Papildomai priveržkite filtrą \_ sukio.


Įpilkite naujos variklio alyvos, laikydamiesi skyrelyje "Variklio alyvos lygio tikrinimas" pateiktų nurodymų. Prieš užvesdami variklį, įsitinkinkite, kad alyvos išleidimo angos kaištis grąžintas į savo vietą. Užveskite variklį ir leiskite jam veikti vid. 3 min.; vėliau išjunkite ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Pripilkite alyvos, kad kompensuotumėte dėl alyvos filtro talpos sumažėjusį alyvos lygį.



8009-454


## Transmisijos alyvos lygio tikrinimas

1. Nuimkite transmisijos gaubtą. Atlaisvinkite abu varžtus (po vieną kiekvienoje pusėje) ir nuimkite transmisijos gaubtą.



Rider 15V2

6008-039H



Rider 15V2 AWD


6021-030

2. Patikrinkite, ar transmisijos alyvos bake yra alyvos. Jei reikia, įpilkite variklio alyvos.  
Rider 15V2: SAE 10W/30, SF – CC klasė  
Rider 15V2 AWD: SAE 10W/30, SF – CC klasė

Alyvą rekomenduojama keisti įgaliotose aptarnavimo dirbtuvėse (aprašyta Remonto instrukcijoje).

Filtrą keičiamas tada, kai keičiama alyva.

Tvarkant šią sistemą, ypač svarbu laikytis švaros; prieš naudojant traktoriuką, sistemą reikia nuorinti.



6008-240H

## Diržo reguliatoriaus tepimas

Diržo įtempiklį būtina tepėti reguliariai, naudojant aukščiausios kokybės molibdeno sulfido tepalą\*.


Naudodami tepalo švirkštą, gerai sutepkite 1 įmovą iš dešinės, po variklio apatiniu diržinės pavaros skriemuliu: tepkite, kol tepalas išsilies.

Naudojant traktoriuką kasdien, tepimo darbus būtina atlikti du kartus per savaitę.

## Bendrieji tepimo nurodymai

Visos jungiamosios dalys ir guoliai suteptami gamykloje, naudojant molibdeno sulfido tepalą. Atlikdami tepimo darbus, naudokite tos pačios rūšies tepalą\*. Sutepkite vairavimo ir valdymo trosus variklio alyva.

Traktoriuko dalys turi būti tepamos reguliariai, o jei traktoriukas naudojamas kasdien – du kartus per savaitę. \* Gerai žinomų prekės ženklų (naftos chemijos produktų bendrovių ir pan.) tepalai paprastai būna geros kokybės. Svarbiausia tepalo savybė yra jo sugebėjimas tinkamai apsaugoti dalis nuo korozijos.



6008-232

# GEDIMŲ SURADIMAS IR PAŠALINIMAS

| Problema                    | Priežastis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variklis neužsiveda         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuščias kuro bakas.</li><li>• Sugedusios uždegimo žvakės.</li><li>• Sugedusi uždegimo žvakės jungtis.</li><li>• Nešvarumai karbiuratoriuje arba kuro linijoje</li><li>• Starteris nepasuka variklio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Starteris nepasuka variklio | <ul style="list-style-type: none"><li>• Išsikrovęs akumulatorius</li><li>• Nėra kontakto tarp akumulatoriaus gnybto ir kabelio</li><li>• Netinkama pjovimo agregato nustatymo svirties padėtis</li><li>• Perdegęs pagrindinis saugiklis. Saugiklis yra akumulatoriaus priekyje, po akumulatoriaus dangteliu.</li><li>• Sugedęs uždegimo jungiklis</li><li>• Pavaros svirtis/hidrostatinės transmisijos valdymo pedalai nėra neutralioje padėtyje</li><li>• Hidrostatinės transmisijos valdymo pedalai nėra neutralioje padėtyje.</li></ul> |
| Variklis veikia netolygiai  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sugedusios uždegimo žvakės.</li><li>• Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius</li><li>• Užsikimšęs oro filtras</li><li>• Sutrikusi kuro bakelio ventiliacija</li><li>• Neteisingi uždegimo funkcijos parametrai</li><li>• Nešvarumai karbiuratoriuje arba kuro linijoje</li><li>• Užsiurbimas arba neteisingai sureguliuotas oro sklendės trosas.</li></ul>                                                                                                                                       |
| Varikliui nepakanka galios  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Užsikimšęs oro filtras</li><li>• Sugedusios uždegimo žvakės.</li><li>• Nešvarumai karbiuratoriuje arba kuro linijoje</li><li>• Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius</li><li>• Užsiurbimas arba neteisingai sureguliuotas oro sklendės trosas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Variklis perkaista          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Variklis perkrautas.</li><li>• Užblokuotos oro įsiurbimo ar aušinimo sistemos jungės</li><li>• Pažeistas ventiliatorius</li><li>• Per mažai alyvos variklyje arba jos iš viso nėra</li><li>• Neveikia uždegimo funkcija</li><li>• Sugedusios uždegimo žvakės.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Akumulatorius neįsikrauna   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Neveikia vienas ar keli akumulatoriaus elementai</li><li>• Nėra kontakto tarp akumulatoriaus gnybtų ir kabelių.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Traktoriukas vibruoja       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nepakankamai pritvirtinti peiliai</li><li>• Nepakankamai pritvirtintas variklis</li><li>• Išsibalansavę vienas ar keli peiliai – taip gali atsitikti, peilį apgadinus arba netinkamai subalansavus po galandimo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nelygus pjovimas            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Atšipę peiliai</li><li>• Neteisingai sureguliuotas pjovimo agregatas</li><li>• Ilga arba drėgna žolė</li><li>• Po gaubtu prisikaupę žolės</li><li>• Nevienodas dešiniųjų ir kairiųjų padangų oro slėgis</li><li>• Per didelis važiavimo greitis</li><li>• Pavaros diržas praslysta</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |

## Sandėliavimas žiemą

Pasibaigus pjovimo sezonui ar jei traktoriukas nebus naudojamas ilgiau kaip 30 dienų, jį reikia paruošti sandėliavimui. Ilgam laikui (30 dienų ar ilgiau) bakte paliktas kuras gali palikti lipnias apnašas, kurios gali užkimšti karbiuratorių ir sutrikdyti variklio veikimą.

Siekiant sumažinti lipnių nuosėdų kiekį sandėliavimo metu, galima naudoti kuro stabilizatorių. Jeigu naudojamas alkilatas, stabilizatorius nebūtinas, nes šis kuras yra stabilus. Vis dėlto, rekomenduojama vengti kaitalioti standartinį kurą ir alkilatą, nes jautrūs guminiai elementai gali sukietėti. Įmaišykite stabilizatoriaus į kurą bakelyje arba laikymo rezervuare.

Būtinai laikykitės maišymo santykio, kurį nurodo stabilizatoriaus gamintojas. Įmaišę stabilizatoriaus, paleiskite variklį bent 10 minučių, kad stabilizatorius pasiektų karbiuratorių. Įmaišę stabilizatoriaus, netušinkite kuro bakelio ir karbiuratoriaus.



### ĮSPĖJIMAS!

Jokiu būdu nelaikykite variklio su kuro bakelyje uždaroje patalpoje ar prastai vėdinamose vietose, kur kuro garus gali pasiekti atvira liepsna, kibirkštys ar nuolat įjungtas dujų degiklis, pavyzdžiui, katilo, karšto vandens bako, drabužių džiovyklės ir pan. Kuras yra labai degus, todėl nerūpestingai jį naudojant, galima susizeisti arba apgadinti turtą. Išleiskite kurą į naudojimui patvirtintą indą, būdami lauke ir kuo toliau nuo atviros liepsnos. Jokiu būdu nenaudokite valymui benzino. Verčiau naudokite riebalų šalinimo priemonę ir šiltą vandenį.

Norėdami paruošti traktoriuką sandėliavimui, atlikite šiuos veiksmus:


1. Traktoriuką kruopščiai išvalykite, ypač po pjovimo agregatu. Sutvarkykite plotelius, kur nusilupo dažai, nes priešingu atveju šios vietos pradės rūdyti.
2. Patikrinkite, ar nėra nusidėvėjusių ar apgadintų dalių. Priveržkite atsilaisvinusias veržles ir varžtus.
3. Pakeiskite variklio alyvą; tinkamai utilizuokite panaudotą alyvą.
4. Ištuštinkite kuro bakelį. Įjunkite variklį ir leiskite jam veikti, kol karbiuratoriuje neliks kuro.
5. Išsukite uždegimo žvakes ir į kiekvieną cilindrą įpilkite maždaug po valgomąjį šaukštą variklio alyvos. Apverskite variklį, kad alyva tolygiai pasiskirstytų, o tada vėl įsukite uždegimo žvakes.
6. Sutepkite visas tepimo įmovas, jungiamąsias dalis ir ašis.
7. Nuimkite akumuliatorių. Išvalykite jį, įkraukite ir palikite vėsioje vietoje.
8. Laikykite traktoriuką švarioje, sausoje vietoje. Kuo nors jį uždenkite.

## Uždangalas

Siekiant apsaugoti traktoriuką sandėliavimo ar transportavimo metu, naudojamas specialus uždangalas. Dėl šio uždangalo kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą.

## Aptarnavimas

Užsakydami atsargines dalis, nurodykite traktoriuko pirkimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį. Visada naudokite tik originalias dalis. Kasmetinis traktoriuko patikrinimas įgalioto aptarnavimo atstovo dirbtuvėse – tai puikus būdas užtikrinti sklandų traktoriuko veikimą kito sezono metu.



6021-001

# TECHNINIAI DUOMENYS

## Matmenys

Ilgis be pjovimo agregato  
Plotis be pjovimo agregato  
Aukštis  
Svoris su pjovimo agregatu  
Tarpuašis  
Priekinė tarpvėžė  
Galinė tarpvėžė  
Padangų dydis  
Priekinių ir galinių padangų slėgis  
**Didž. leidžiamas pasvirimas**

## Rider 15V2

2020 mm / 6,61 pėdų  
880 mm / 2,89 pėdų  
1070 mm / 3,52 pėdų  
268–274 kg / 591–604 svarai  
855 mm / 2,8 pėdų  
715 mm / 2,34 pėdų  
625 mm / 2,05 pėdų  
16 x 6.50 x 8  
60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup> / 8,5 PSI)  
15°

## Rider 15V2 AWD

2020 mm / 6,61 pėdų  
880 mm / 2,89 pėdų  
1070 mm / 3,52 pėdų  
302–308 kg / 666–679 svarai  
855 mm / 2,8 pėdų  
715 mm / 2,34 pėdų  
625 mm / 2,05 pėdų  
16 x 6.50 x 8  
60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup> / 8,5 PSI)  
15°

## Variklis

Gamintojas  
Galia  
Darbinis tūris  
Kuras

Kawasaki modelis FH 430V  
11,2/15 kW/AG  
431 cm<sup>3</sup> / 26,3 kub.col.  
min. 87 oktano, bešvinis  
(Maks. 5% metanolio, maks. 10% etanolio, maks. 15% MTBE)  
7 litrai / 7.4 JAV kvartų  
SF, SG, SH ar SJ SAE 40 klasė, SAE30, SAE10W–30, SAE10W–40 ar SAE5W–20  
1,7 litrai / 1,8 JAV kvartų  
1,5 litrai / 1,6 JAV kvartų  
Elektrinis starteris, 12V

Kawasaki modelis FH 430V  
11,2/15 kW/AG  
431 cm<sup>3</sup> / 26,3 kub.col.  
min. 87 oktano, bešvinis  
(Maks. 5% metanolio, maks. 10% etanolio, maks. 15% MTBE)  
7 litrai / 7.4 JAV kvartų  
SF, SG, SH ar SJ SAE 40 klasė, SAE30, SAE10W–30, SAE10W–40 ar SAE5W–20  
1,7 litrai / 1,8 JAV kvartų  
1,5 litrai / 1,6 JAV kvartų  
Elektrinis starteris, 12V

Bakelio talpa  
Alyva

Alyvos bakelio talpa su filtru  
Bakelio talpa  
Užvedimas

## Triukšmo emisijos ir pjovimo plotis

Ukšmo lygis 100 dB(A)  
Garantuotas lygis 100 dB(A)  
Pjovimo plotis 1030–1120 mm / 41"–44"

100 dB(A)  
100 dB(A)  
1030–1120 mm / 41"–44"

## Elektros sistema

Tipas  
Akumulatorius  
Uždegimo žvakė  
Pagrindinis saugiklis

12 V, neigiamas įžeminimas  
12 V, 24 Ah  
Champion RCJ8Y  
Tarpas tarp elektrodų = 0,75 mm / 0,030"  
Plokščias saugiklis, 15 A

12 V, neigiamas įžeminimas  
12 V, 24 Ah  
Champion RCJ8Y  
Tarpas tarp elektrodų = 0,75 mm / 0,030"  
Plokščias saugiklis, 15 A

## Transmisija

Gamintojas  
Alyva

Tuff Torq K46  
SAE 10W/30, SF – CC klasė

Tuff Torq  
SAE 10W/40, SF – CC klasė

## Pjovimo agregatas

Tipas 3 peilių agregatas su galinio išmetimo funkcija/ Combi agregatas

3 peilių agregatas su galinio išmetimo funkcija/ Combi agregatas

Pjovimo plotis 1030 mm/41" (Combi)  
1120 mm/44" (Combi)

1030 mm/41" (Combi)  
1120 mm/44" (Combi)

Pjovimo 9 padėty 40–90 mm/1 9/16" - 3 9/16",

40–90 mm/1 9/16" - 3 9/16",

Peilio skersmuo 390 mm / 15 3/8" (Combi 103)  
420 mm / 16 1/2" (Combi 112)

390 mm / 15 3/8" (Combi 103)  
420 mm / 16 1/2" (Combi 112)

# ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

## ES atitikties deklaracija (taikoma tik Europoje)

Šiuo dokumentu **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46-36-146500, prisiimdama visišką atsakomybę pareiškia, kad traktoriukai **Husqvarna Rider 15V2**, **Rider 15V2 AWD**, pradedant nuo 2005 m. serijos numerių ir toliau (metai ir serijos numeris aiškiai nurodyti nominalių parametrų plokštelėje), atitinka reikalavimus, numatytus šiose TARYBOS DIREKTYVOSE ir jų prieduose:

- 1998 m. birželio 22 d., „susijusi su mašinomis“ **98/37/EB, IIA priedas**.
- 1989 m. gegužės 3 d., „susijusi su elektromagnetiniu suderinamumu“ **89/336/EEB** ir taikomi priedai.
- 2000 m. gegužės 8 d., „susijusi su lauke naudojamos įrangos triukšmo emisija aplinkoje“ **2000/14/EB**. Informacija apie triukšmo emisijas ir pjovimo plotį pateikta skyrelyje „Techniniai duomenys“.

Buvo taikomi šie harmonizuoti standartai: **EN292-2, EN836**.

Registruota institucija **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrstorgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Švedija, parengė ataskaitą numeris **01/901/025, 01/901/026** dėl atitikties įvertinimo, remiantis 2000 m. gegužės 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS **2000/14/EB** VI priedu.

Huskvarna, 2005 m. lapkričio 3 d.



Roger Andersson, Plėtos vadovas/sodo priežiūros gaminiai

Traktoriukui nusidėvėjus, jį rekomenduojama atiduoti perdirbimui. Kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą ar kitą atsakingą instituciją.

Gamintojas pasilieka teisę keisti technines sąlygas be išankstinio įspėjimo.

Atkreipkite dėmesį, kad šioje Naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos pagrindu negali būti reiškiamos jokios teisinės pretenzijos.

Atlikdami remonto darbus, naudokite tik originalias atsargines dalis. Naudojant neoriginalias dalis, garantija nustoja galiojusi.

# APTARNAVIMO ŽURNALAS

| Atlikta                                                                                                                                           | Data, rida, antspaudas, parašas              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aptarnavimo darbai prieš pristatymą</b>                                                                                                        |                                              |
| 1. Užpildykite akumuliatorių akumuliatorine rūgštimi ir palikite akumuliatorių keturioms valandoms krautis.                                       | <input type="checkbox"/>                     |
| 2. Pritvirtinkite vairą, sėdynę ir visas papildomos įrangos dalis.                                                                                | <input type="checkbox"/>                     |
| 3. Sureguliuokite pjovimo agregatą:                                                                                                               |                                              |
| Sureguliuokite kėlimo spyruokles (pjovimo agregato „svoris“ turėtų būti 12–15 kg/26,5–33 svarai). (Taikytina tik Combi agregato atžvilgiu.)       | <input type="checkbox"/>                     |
| Sureguliuokite pjovimo agregatą taip, kad jo galinis kraštas būtų 2–4 mm/1/8" aukštesnis už priekinį kraštą.                                      | <input type="checkbox"/>                     |
| Nustatykite pjovimo agregato pjovimo aukštį taip, kad pjovimo aukščio riba būtų 5 mm3/16" aukščiau už agregato rėmą žemiausioje pjovimo padėtyje. | <input type="checkbox"/>                     |
| 4. Patikrinkite, ar variklyje pakanka alyvos.                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                     |
| 5. Patikrinkite, ar transmisijoje pakanka alyvos.                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                     |
| 6. Patikrinkite ir sureguliuokite padangų oro slėgį (60 kPa / 0,6 baro / 8,5 PSI).                                                                | <input type="checkbox"/>                     |
| 7. Prijunkite akumuliatorių.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                     |
| 8. Pripildykite kuro bakelį ir užveskite variklį.                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                     |
| 9. Patikrinkite, ar traktoriukas nejuda, nustačius neutralią padėtį.                                                                              | <input type="checkbox"/>                     |
| 10. Patikrinkite:                                                                                                                                 |                                              |
| Priekinę eigą.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                     |
| Atbulinę eigą.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                     |
| Peilių veiksmingumą.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                     |
| Sėdynės avarinį jungiklį.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                     |
| Nustatymo svirties avarinį jungiklį.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                     |
| Hidrostatinių pedalų avarinį jungiklį.                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                     |
| 11. Patikrinkite variklio greitį: 2 900_100 aps./min.                                                                                             | <input type="checkbox"/>                     |
| 12. Patikrinkite duslintuvo tvirtinimo varžtus (10Nm)                                                                                             | <input type="checkbox"/>                     |
| 13. Informuokite klientą apie:                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                     |
| Būtinybę laikytis aptarnavimo darbų grafiko ir iš to išplaukiančią naudą.                                                                         | <input type="checkbox"/>                     |
| Būtinybę reguliariai atlikti traktoriuko priežiūros darbus ir iš to išplaukiančius privalumus.                                                    |                                              |
| Aptarnavimo darbų įtaką traktoriuko perpardavimo vertei.                                                                                          | Aptarnavimo darbai prieš pristatymą atlikti. |
| BioClip agregato taikymo sritis.                                                                                                                  | Neiškilo jokių problemų.                     |
| 14. Užpildykite pardavimo dokumentus ir pan.                                                                                                      | Patvirtinta:                                 |

|                                   | Data, rida, antspaudas, parašas |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Po pirmųjų 8 darbo valandų</b> |                                 |
| 1. Pakeiskite variklio alyvą.     | <input type="checkbox"/>        |

## APTARNAVIMO ŽURNALAS

[illegible]

## APTARNAVIMO ŽURNALAS

[illegible]

## APTARNAVIMO ŽURNALAS

[illegible]



115 01 82-65



2006W26