



Husqvarna

Great experience

**PT 26D**  
Bruksanvisning  
Svenska

<b>Kapitel 1: Introduktion</b> .....	<b>3</b>	28. Varvtalsreglage .....	45
Bäste kund .....	3	29. Högfart .....	45
Färd och transport på allmän väg .....	3	30. Viktöverföring .....	46
Bogsering .....	3	31. Roterande varningsljus (option trafiksats) .....	46
Användning .....	4	32. Parkeringsljus (option trafiksats) .....	47
God service .....	5	33. Reserv .....	47
Tillverkningsnummer .....	6	34-35. Eluttag .....	47
<b>Kapitel 2: Symboler och dekaler</b> .....	<b>7</b>	36. Timmätare .....	48
<b>Kapitel 3: Säkerhetsinstruktioner</b> .....	<b>11</b>	40-51. Indikeringslampor .....	48
Allmän användning .....	11	49. Spak för rattkonsolvinkel .....	49
Körning i slutningar .....	16	Justering av rattinställning .....	49
Barn .....	18	Kylsystem .....	50
Skötsel .....	19	Klippaggregat .....	54
Transport .....	25	Tillbehör .....	55
Miljöskydd .....	26	Bogsering .....	55
Användaransvar .....	28	<b>Kapitel 5: Körning</b> .....	<b>57</b>
<b>Kapitel 4: Presentation</b> .....	<b>29</b>	Klippningstips .....	57
1-2 Hastighetsreglage .....	32	Före start .....	59
3. Parkeringsbroms .....	35	Start av motor .....	61
4. Manöverpanel .....	35	Körning av maskinen .....	66
5-9. Sits .....	35	Inbromsning .....	68
10. Ratt och rattkonsol .....	37	Stopp av motor .....	69
11. Differentialspär .....	38	Luftning vid bränslestopp .....	70
12. Inställning av klipphöjd .....	38	Motorstopp .....	70
13. Tankning .....	39	<b>Kapitel 6: Skötsel</b> .....	<b>71</b>
21-37. Manöverorgan på manöverpanel .....	40	Skötselschema .....	71
21. Manöverspak hydraulik .....	40	Rengöring .....	77
22. Strömställare för drivning av klippaggregatet ...	42	Demontera maskinens kåpor .....	79
23. Strömställare för extra hydraulfunktion (option hydrauliksats) .....	42	Kontroll av kylargaller .....	79
24. Tryckknapp för signalhorn (option trafiksats) ...	43	Rengöring av kylarens cellpaket .....	80
25. Körvisare (option trafiksats) .....	43	Justering av pump- och generatorrem .....	80
26. Startlås .....	44	Byte av pump- och generatorrem .....	81
27. Huvudstrålkastare .....	44	Kontroll och justering av varvtalsreglage .....	81
		Kontroll av avgassystem .....	82
		Justering av parkeringsbroms .....	83

Service av luftfilter .....	84
Rengöring av cyklonfilter .....	84
Byte av luftfilter .....	85
Luftning av bränslesystem .....	86
Service av bränslefilter .....	87
Kontroll av däckens lufttryck .....	88
Service av batteri .....	89
Säkringar .....	90
Kontroll av säkerhetssystem .....	92
Byte glödlampa till strålkastare .....	93
Ljusställning .....	94
Klippaggregatets detaljer .....	95
Montering och demontering av klippaggregat .....	95
Sidoförskjutning av klippaggregat .....	96
Inställning av klipp höjd och tiltvinkel .....	99
Service läge för klippaggregat .....	101
Klippaggregatutföranden .....	103
Kontroll av knivar .....	104
Byte av kraftuttagsremmarna .....	105
Justering av kraftuttagsremmarna .....	106
Byte av klippaggregatets rem .....	107
Borttagning av BioClip-plugg .....	109
<b>Kapitel 7: Smörjning .....</b>	<b>111</b>
Smörjschema .....	111
Allmänt .....	112
Smörjning av vajrar .....	112
Tillbehör .....	113
Smörjning enligt smörjschema .....	113
<b>Kapitel 8: Felsökningsschema .....</b>	<b>127</b>
<b>Kapitel 9: Förvaring .....</b>	<b>133</b>
Vinterförvaring .....	133
Service .....	135
<b>Kapitel 10: Elsystem .....</b>	<b>137</b>
<b>Kapitel 11: Hydraulsystem .....</b>	<b>138</b>

<b>Kapitel 12: Bränslesystem .....</b>	<b>141</b>
<b>Tekniska data .....</b>	<b>143</b>
<b>Konstruktionsnormer .....</b>	<b>149</b>



## VARNING:

Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna eller handhavandeanvisningarna kan leda till allvarliga skador för operatören eller andra personer. Maskinens ägare måste förstå vikten av dessa instruktioner och endast tillåta operatörer som utbildats på maskinen och som förstår instruktionerna att handha maskinen. Operatören måste med fullt omdöme handskas med maskinen och får inte vara påverkad av alkohol, droger eller medicin som påverkar omdömet.

## Kapitel 1: Introduktion

### Bäste kund

Tack för att Du valde en Husqvarna PT 26D. Husqvarna PT är byggda enligt ett unikt koncept med frontmonterat klippaggregat och Husqvarnas unika styrsystem på bakhjulen. Maskinen är byggd för högsta effektivitet på även små och komplicerade ytor. Samlade reglage och hydrostatisk transmission, reglerad med pedaler, bidrar också till maskinens prestanda.

Denna bruksanvisning är en värdehandling. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde.

När Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren.

Till maskinen finns en Servicejournal. Se till att service- och reparationsåtgärder dokumenteras. En god journalföring sänker servicekostnaderna för det säsongsbundna underhållet och påverkar maskinens andrahandsvärde. Ta med servicejournalen när maskinen lämnas till verkstad för serviceåtgärder.

### Färd och transport på allmän väg

Kontrollera gällande vägtrafikbestämmelser före färd och transport på allmän väg. Vid eventuell transport ska Du alltid använda godkända spännanordningar och se till att maskinen är väl förankrad.

### Bogsering

PT 26D är utrustad med hydrostatisk framdrivning och vid bogsering ska By-pass ventilen användas.

## Användning

Den här maskinen är konstruerad för att klippa gräs på vanliga gräsmattor och andra fria och jämna markytor utan hinder som stenar, stubbar o. dyl. All annan typ av användning är felaktig. Tillverkarens anvisningar avseende drift, underhåll och reparation måste följas noggrant, även då maskinen är utrustad med av tillverkaren tillhandahållna specialtillbehör för vilka bruksanvisning bifogas i samband med leverans.

Maskinen får enbart handhas, underhållas och repareras av personer som känner till maskinens särskilda egenskaper och kan säkerhetsinstruktionerna.

Olycksförebyggande bestämmelser, andra allmänna säkerhetsbestämmelser och yrkesmedicinska regler samt trafikregler måste alltid följas.

Egenhändigt utförda modifieringar av maskinens konstruktion kan fria tillverkaren från ansvar vid eventuell materiell eller personlig skada som kan uppkomma som resultat av dessa.

## God service

Husqvarnas produkter säljs världen över och bara i servande fackhandeln. Detta för att se till att Du som kund får bästa support och service. Innan produkten levererades har maskinen exempelvis kontrollerats och injusterats av Din återförsäljare, se intyg i Servicejournalen.

När Du behöver reservdelar eller support i servicefrågor, garantiärenden etc vänder Du dig till:

Denna bruksanvisning tillhör maskin med tillverkningsnummer:	Motor	Transmission

## Tillverkningsnummer

Maskinens tillverkningsnummer finns angivet på en tryckt skylt som är fastsatt på höger sida under sitsen. På skylten anges:

- Maskinens typbeteckning.
- Vikt. Totalvikt och klippaggregatets vikt.
- Tillverkarens typnummer.
- Maskinens tillverkningsnummer.
- Tillverkare.

Ange typbeteckning och tillverkningsnummer vid reservdelsbeställning.

Motorns tillverkningsnummer är angivet på motorblocket ovanför insprutningspumpen.

Ange detta vid reservdelsbeställning.

Hydraulpumpen och hydraulmotorerna är försedda med märkskyltar som anger typbeteckning och serie- eller tillverkningsnummer.

Ange dessa vid reservdelsbeställning.

## Kapitel 2: Symboler och dekaler

Dessa symboler finns på maskinen och i bruksanvisningen. Symboler för manöverorgan och indikeringslampor visas i kapitel "Presentation", se sidan 42 och efterföljande sidor.

Studera dem noga så att du vet vad de betyder.



Läs  
bruksanvisningen



Varning



Använd  
hörselskydd



Använd  
skyddshandskar



Använd  
skyddsglasögon



Giftigt  
Hälsovådligt



Oljenivå



Motorn av



Bränsle




Snabb



Långsam



Klipphöjd



Startinstruktion:

Ansätt parkeringsbromsen  
Läs bruksanvisningen  
Hydrostatpedaler i  
neutralläge



Bulleremission till  
omgivningen enligt  
Europeiska  
Gemenskapens  
direktiv. Maskinens  
emission anges i  
kapitel TEKNISKA  
DATA och på dekal.



Ringtryck



CE konformitets-  
märkning




Fara. Håll händer och fötter  
borta






Läs  
Bruksanvisningen

Parkeringsbroms



Pedal framåt

Pedal bakåt



Differentialspär

Varning! Roterande knivar	Endast vid monterat klipp- aggregat	För ej hand eller fot under kåpan när motorn är igång	Ta aldrig med passagerare på maskinen eller på redskap
---------------------------------	--	--	--



Varning! Risk för att maskinen välter	Körmycket sakta utan klipp- aggregat	Kör aldrig tvärs över en sluttning	Använd aldrig maskinen om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten
--	---	---	---



## VARNING:

XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX  
XXXXXXXX. XXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXX

Används i denna publikation för att uppmärksamma läsaren på att risk för allvarlig **personskada** föreligger, speciellt om man inte följer givna instruktioner.

### VIKTIG INFORMATION:

Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx  
xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx  
xxxx xxxx.

Används i denna publikation för att uppmärksamma läsaren på att risk för **materielskada** föreligger, speciellt om man inte följer givna instruktioner. Används också när man bedömer att risk för handhavandefel eller felmontering föreligger.


Undvik att spola på dekalerna med högtryckstvätt. Ersätt skadade dekalerna innan maskinen används.

## Kapitel 3: Säkerhetsinstruktioner

Dessa instruktioner är till för din säkerhet. Läs dem noggrant.

### Allmän användning

- Läs alla instruktioner i denna bruksanvisning och på maskinen innan du startar den. Förvissa dig om att du förstår dem och följ dem sedan.
- Lär dig hur du på ett säkert sätt skall använda maskinen och reglagen och lär dig hur man stannar snabbt. Lär dig också att känna igen säkerhetsdekalerna.
- När du råkar ut för en situation, som gör dig osäker angående fortsatt användning, skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din Husqvarnaaffär, din serviceverkstad eller en erfaren användare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för.
- Låt maskinen endast användas av vuxna som är förtrogna med den.
- Se till att ingen befinner sig nära maskinen när du startar motorn, kopplar in drivningen eller kör.



8009-744

*Läs bruksanvisningen innan du startar maskinen*

## Säkerhetsinstruktioner

- Rensa området från föremål som stenar, leksaker, trådar etc som kan fångas upp av knivarna och slungas iväg.
- Se upp för bakåtkastet och rikta det inte mot någon.
- Stoppa motorn och förhindra motorstart innan du rengör klippaggregatet.
- Tänk på att föraren är ansvarig för faror eller olyckor.



8009-745

*Rensa området från föremål före klippningen*


- Medtag aldrig passagerare. Maskinen är endast avsedd att användas av en person.
- Titta alltid nedåt och bakåt före och under bakåtkörning. Håll uppsikt på både små och stora hinder.
- Sakta in innan du svänger.



8009-746

*Medtag aldrig passagerare*

- Stäng av knivarna när du inte klipper. Knivarna skall endast vara igång när klippaggregat är nerfällt och aktivt används för klippning.
- Var försiktig när du rundar ett fast föremål, så att knivarna inte slår emot det. Kör aldrig över några främmande föremål.
- Kör inte nära föremål eller andra maskiner. Tänk på att "Bromspedalreflex" från bilkörning får motsatt verkan om man trampar på framåtpedalen.



*Stäng av knivarna*

8009-889, 8043-347



## VARNING:

Avgaserna från maskinens motor, inklusive vissa ämnen däri, samt vissa maskindelar innehåller eller utsöndrar kemikalier som anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador. Motorn avger kolmonoxid som är en färglös, giftig gas. Använd inte maskinen i slutna utrymmen.

- Använd maskinen endast i dagsljus eller under andra väl upplysta förhållanden. Håll maskinen på ett säkert avstånd från hål och andra ojämnheter i marken. Var uppmärksam på andra tänkbara risker.
- Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller intagit andra droger eller om du använder vissa mediciner som kan påverka din syn, omdömesförmåga eller koordinering.
- Se upp för trafik när du arbetar nära en väg eller korsar den.



Håll barn borta från klippområdet

8009-747

- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång. Stäng alltid av knivarna, ansätt parkeringsbromsen, stoppa motorn och ta ur nyckeln innan du lämna maskinen.
- Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av maskinen, använda eller underhålla den. Lokala föreskrifter kan reglera användarens ålder.



## VARNING:

Vid användning av maskinen ska godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning.

- Använd hörselskydd för att minimera risken för hörselskador.
- Bär godkända skyddsglasögon eller heltäckande visir vid körning.



Personlig skyddsutrustning



- Använd aldrig maskinen barfota. Bär alltid skyddsskor eller skyddsstövlar, helst med stålhätta.
- Se till att ha första förband nära till hands när du använder maskinen.

### Körning i sluttningar

Körning i sluttningar är en av de operationer där risken är störst att föraren tappar kontrollen eller maskinen välter, vilket kan vålla svåra skador eller dödsfall. Alla sluttningar kräver extra försiktighet. Om du inte kan backa upp för sluttningen eller om du känner dig osäker, låt då bli att klippa den.




## VARNING:

**Kör inte i nedförslutning med upplyft aggregat.  
Styrförmåga kan försämrans pga förändrad  
tyngdpunkt.**

### Gör så här


- Avlägsna hinder som stenar, trädgrenar etc.
- Klipp uppåt och nedåt, inte i sidled.



*Klipp sluttningar uppåt och nedåt, inte i sidled*

8009-749

- Använd differentialspärren även i sluttningar.
- Kör aldrig maskinen i terräng som lutar mer än 10°.
- Undvik att starta eller stanna i en sluttning. Om däcken börjar slira, stäng av knivarna och kör sakta ner för sluttningen.
- Kör alltid jämnt och långsamt i sluttningar.
- Gör inga plötsliga förändringar av hastighet eller riktning.
- Undvik onödiga svängar i sluttningar, och om det är nödvändigt, sväng då sakta och gradvis nedåt, om möjligt.
- Se upp för och undvik att köra över fåror, gropar och upphöjningar. I ojämn terräng kan maskinen lättare välta. Högt gräs kan dölja hinder.
- Kör sakta. Använd små rattutslag.
- Var extra försiktig med eventuell tillsatsutrustning, som kan förändra maskinens stabilitet.
- Klipp inte nära kanter, diken eller bankar. Maskinen kan plötsligt slå runt om ett hjul kommer över kanten av ett stup eller ett dike, eller om en kant ger vika.
- Klipp inte vått gräs. Det är halt, och däcken kan tappa greppet, så att maskinen glider.




8009-924

Var extra försiktig vid körning i sluttningar

- Försök inte stabilisera maskinen genom att sätta foten i marken.
- Vid rengöring under maskinen får den aldrig köras nära kant eller dike.

### Barn

- Allvarliga olyckor kan inträffa om man inte är uppmärksam på barn i närheten av maskinen. Barn lockas ofta till maskinen och klipparbetet. Utgå aldrig ifrån att barn stannar kvar där du senast såg dem.
- Håll barn borta från klippområdet och under noggrann uppsikt av någon annan vuxen.
- Var på din vakt och stäng av maskinen om barn kommer in i arbetsområdet.
- Före och under en backningsmanöver, se bakåt och nedåt efter små barn.
- Låt aldrig barn åka med. De kan falla av och göra sig mycket illa eller vara i vägen för en riskfri manövrering av maskinen.
- Låt aldrig barn manövrera maskinen.
- Var extra försiktig i närheten av hörn, buskar, träd eller andra föremål som skymmer sikten.




8009-751

*Låt aldrig barn manövrera maskinen*

## Skötsel

- Stoppa motorn. Ta ur startnyckeln innan du gör några justeringar eller utför underhåll.
- Fyll aldrig på bränsle inomhus.
- Förvara bränslet endast i rena behållare som är godkända för detta ändamål.
- Ta aldrig av bränsletanklocket och fyll aldrig på bränsle medan motorn är igång.
- Låt motorn svalna, innan du fyller på bränsle. Rök inte.
- Hantera olja, oljefilter, bränsle och batteri varsamt, av miljöhänsyn. Följ gällande återvinningsregler.
- Låt inte tryckluft komma i kontakt med huden. Om tryckluft tränger in i huden, uppsök läkare omedelbart.
- Uppsök omgående läkare om huden träffas av bränsle, som står under högt tryck.
- Det brännbara materialet i vissa av motorns komponenter (t.ex. vissa tätningar) kan bli mycket farligt om det bränns. Låt aldrig bränt material komma i kontakt med huden eller ögonen.



8009-752

*Fyll aldrig på bränsle inomhus*


- Ta inte bort påfyllningslock eller någon annan komponent på kylsystemet när motorn är varm och kylvätskan är under tryck, eftersom farlig varm kylvätska kan spruta ut.



### VARNING:

**Motorn, avgassystemet, kylsystemet och hydraulsystemets komponenter blir mycket varma under drift. Risk för brännskador vid beröring. Använd skyddshandskar.**

- Har läckage uppstått i bränslesystemet får motorn ej startas förrän detta åtgärdats.
- Förvara maskinen och bränslet på ett sådant sätt att det inte förefaller någon risk att läckande bränsle eller bränsleångor kan åstadkomma skada.
- Kontrollera bränslenivån före varje användning och lämna plats för bränslet att utvidgas, eftersom värmen från motorn och solen i annat fall kan få bränslet att utvidgas så att det rinner över.



8043-320

Tank med nivåfönster


- Undvik överfyllning. Har bränsle spillts på maskinen, torka upp detta innan motorn startas. Om du spillt på kläderna skall dessa bytas.
- Materiel som förorenats med bränsle måste flyttas till brand- och miljösäker plats.
- Låt maskinen svalna innan Du gör några åtgärder i motorrummet.



## VARNING:

**Batteriet innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador. Tvätta händerna efter beröring av batteriet. Använd skyddsglasögon vid arbete med batteriet.**

- Vid arbete med batteriet och de grova kablarna i startmotorkretsen kan gnistbildning uppstå. Detta kan försäkra batteriexplosion, brand eller ögonskador. Gnistbildning i kretsen kan inte uppstå efter att batteriets stomanslutningskabel (normalt svart minuskabel) kopplats bort.



*Risk för gnistbildning*

## VIKTIG INFORMATION:

**Undvik gnistbildning och dess konsekvenser genom att:**

Använda skyddsglasögon.

Se till att tanklocket är monterat och att inga brandfarliga vätskor förvaras i öppet kärl.

Inte arbeta med startmotorkretsen i närheten av spillt bränsle.


Koppla bort batteriets stamanslutningskabel (normalt svart minuskabel) först och ansluta den sist.

Vara försiktig med verktyg så att inte kortslutning uppstår.

Inte kortsluta över startreläets anslutningar för att köra startmotorn.


- Var mycket försiktig vid hantering av batterisyra. Syra på huden kan vålla svåra frätskador. Vid spill på huden, skölj omedelbart med vatten.

- Syra i ögonen kan orsaka blindhet, kontakta genast läkare.
- Var försiktig vid underhåll av batteriet. I batteriet bildas explosiv gas. Utför aldrig underhåll på batteriet medan du röker eller i närheten av öppen eld eller gnistor. Batteriet kan då explodera och vålla svåra skador.
- Se till att bultar och muttrar är ordentligt åtdragna och att utrustningen är i gott skick.
- Ändra aldrig på säkerhetsanordningar. Kontrollera regelbundet att de fungerar. Maskinen får ej köras med defekta eller ej monterade skyddsplåtar, skyddshuvar, säkerhetsströmbrytare eller andra skyddsanordningar.
- Ändra inte regulatorinställningen och undvik att köra motorn med för högt varvtal. Om du kör med för högt varvtal föreligger risk för maskinskadorna.
- Använd aldrig maskinen inomhus eller i utrymmen som saknar ventilation. Avgaserna innehåller kolmonoxid, en luktlös, giftig och livsfarlig gas.
- Stoppa och inspektera utrustningen om du kör på något föremål. Reparera, om nödvändigt, innan du startar.
- Gör aldrig justeringar med motorn igång.



8009-753

*Rök inte när du utför underhåll*




8009-754

*Kör aldrig maskinen i ett slutet utrymme*



- Maskinen är provad och godkänd endast med av tillverkaren levererad eller rekommenderad utrustning.
- Knivbladen är vassa och kan ge skärskador. Linda in bladen eller använd skyddshandskar när du hanterar dem.
- Kontrollera parkeringsbromsens funktion regelbundet. Justera och underhåll efter behov.
- Mulching-aggregatet skall endast användas där klippning av bättre kvalitet önskas och på kända områden.
- Minska brandrisken genom att göra maskinen ren från gräs, löv och annat skräp som fastnar i den. Låt maskinen svalna innan den ställs in i förvaringsutrymmet.
- Runddrag inte motorn för hand utan att förhindra motorstart, vilket kan göras på olika sätt:
  - a. Ta bort glödstiften, ingen kompression motorn går därför lättare att dra runt.
  - b. Lossa en tryckrörsanslutning på varje spridarrör 1/2 varv.



8009-755

*Rengör maskinen regelbundet*


## Transport

### VIKTIG INFORMATION:

**Parkeringsbromsen räcker inte för att låsa fast maskinen vid transport. Se till att späanna fast maskinen väl på transportfordonet.**

Maskinen är tung och kan vålla svåra krosskador. Var extra försiktig när den lastas av eller på en bil eller ett släpfordon.

- Använd ett godkänt släpfordon för att transportera maskinen. Aktivera parkeringsbromsen och späanna fast maskinen med godkända späannaordningar, såsom späannaband, kedjor eller rep, vid transport.
- Kontrollera och följ lokala vägtrafikbestämmelser innan du transporterar eller kör maskinen på någon väg.  
För körning på allmän väg kontrollera och följ lagar och föreskrifter, det finns en trafiksats som option. Denna kan eftermonteras på PT 26D.



*Främre förtöjningsöglor*

8043-314

### Miljöskydd

Var rädd om miljön, speciellt vid underhållsarbeten på maskinen finns ett flertal miljörisker. Detta gäller särskilt när du handskas med motorolja, hydraulolja, bränsle, oljefilter, hydraulfilter och bränslefilter. När man öppnar ett system, som innehåller olja eller bränsle måste man vara uppmärksam så att inte spill uppstår.

- Torka alltid upp spill. Om du använder trasor, sågspån eller oljesaneringspulver ska det hanteras som miljöfarligt avfall. Följ lokala föreskrifter.
- Välj en plats, helst med betonggolv, när du hanterar eller lagrar oljor och bränsle så att du kan ta upp eventuellt spill utan att det tränger ner i marken.
- Undvik att spilla, använd tratt och fyll på försiktigt.
- Vid avtappning, se till att ett tillräckligt stort uppsamlingskärl är rätt placerat. Tänk på att strålen inte alltid rinner rakt ner.
- Fyll över spilloljan i ett slutet kärl och lämna det för destruktion. Tänk på att följa lokala föreskrifter. Som regel kan man lämna spilloljan till verkstäder eller bensinstationer, som hanterar spillolja.

- Utbyta olje- och bränslefilter är miljöfarligt avfall, hantera dem som spilloljan.
- Spill inte bränsle när du tankar. En liter dieselbränsle kan enligt Räddningsverket förstöra upp till en miljon liter dricksvatten. Spillt bränsle innebär brandrisk.
- Tvätta händerna ordentligt när jobbet är klart.
- Kylvätska är giftig och söt. Se till att inte djur kan komma åt öppna kärl eller pölar.
- Tänk på gräsbrandfaran när du arbetar i torr vegetation. Kör aldrig en maskin med förändrad eller skadad ljuddämpare, eftersom gnistor från avgaserna kan antända torrt gräs.

### Användaransvar

- Studera och tillämpa säkerhetsinstruktionerna, se “Säkerhetsinstruktioner” på sidan 11.
- Följa skötselschemat för underhåll, se “Skötselschema” på sidan 71, smörjschemat, se “Smörjschema” på sidan 111 och anvisningarna för handhavande av maskinen, se “Presentation” på sidan 29 och “Körning” på sidan 57.
- Följa instruktionerna för skötsel, se “Skötsel” på sidan 71, smörjning, se “Smörjning” på sidan 111 och förvaring, se “Förvaring” på sidan 133.

## Kapitel 4: Presentation

Gratulerar till ditt val av en utmärkt kvalitetsprodukt. Denna bruksanvisning beskriver Husqvarna PT 26D.

Den är utrustad med en fyrtakts 3-cylindrig dieselmotor från Perkins på 26 hästkrafter.


PT 26D är försedd med hydraulisk styrning och redskapslyft. De tryckförsöks från en pump på motorn.

Maskinen är fyrhjulsdriven i lågfartsmod.

Kraftöverföringen från motorn är hydrostatisk. Den tryckförsöks av en pump under förarsätet. Pumpen drivs av en axel med två flexibla kopplingar. Flöde och riktning styrs med pedalerna, så att hastigheten framåt eller bakåt kan varieras steglöst. En pedal för körning framåt (1) och en för körning bakåt (2). Pumpen driver parallellt fyra hydraulmotorer, en för varje hjul.


Kraftöverföringen används också som färdbröms.

För körning finns hög- och lågväxel. Hög- eller lågväxel väljs med en strömställare.



PT 26D

8009-757



Hastighetsreglage


8043-312

Maskinen är försedd med en elhydraulisk differentialspärr som manövreras med en pedal. Diffspärren fungerar endast längsgående, vilket innebär att man kan svänga maskinen med aktiverad diffspärr.

Differentialspärren fungerar ej på högväxel.

PT 26D är utrustad med belysning framåt som standard. Bakljus, signalhorn, körriktningsvisare och roterande varningsljus är tillvalsutrustning (trafiksats).


Klippaggregatet drivs från motorn med en elmagnetkoppling, två kilremmar, en kraftuttagsaxel, en kardanaxel och en vinkelväxel.



*Differentialspärrens pedal*

8043-300


## Reglagens placering



- |  |   |
|--|---|
| 1. Hastighetsreglage för körning framåt sid 34 | 9. Ratt för sitsens fjädring sid 36           |
| 2. Hastighetsreglage för körning bakåt sid 34  | 10. Rattkonsol sid 33                         |
| 3. Parkeringsbroms sid 35                      | 11. Pedal för differentialspärri sid 38       |
| 4. Manöverpanel sid 32                         | 12. Vevar för inställning av klipphöjd sid 38 |
| 5. Ratt för ryggsstödslutning sid 36           | 13. Bränsletanklock sid 39                    |
| 6. Spärr för fällning av sits sid 35           |   |
| 7. Ratt för svankstöd sid 37                   |   |
| 8. Spak för sitsens längsjustering sid 36      |   |

8043-315






*Manöverpanel*

8043-316

- |   |   |
|---|---|
| 21. Manöverspak hydraulik sid 40                      | 30. Strömställare för viktöverföring sid 46 |
| 22. Strömställare drivning av klippaggregat sid 42    | 31. Roterande varningsljus (option) sid 46  |
| 23. Strömställare 2:a hydraulfunktion (option) sid 42 | 32. Parkeringsljus (option) sid 47          |
| 24. Signalthornskontakt (option) sid 43               | 33. Reserv                                  |
| 25. Körriktningsvisare (option) sid 43                | 34. Eluttag sid 47                          |
| 26. Startlås sid 44                                   | 35. Strömställare eluttag sid 47            |
| 27. Strömbrytare till belysning sid 44                | 36. Timmätare sid 48                        |
| 28. Varvtalsreglage sid 45                            |   |
| 29. Strömställare hög- och lågfart sid 45             |   |



### Rattkonsol

8043-317

- |   |  |
|---|--|
| 40. Indikeringslampa Batteriladdning sid 48       | 47. Indikeringslampa Högväxel sid 48         |
| 41. Indikeringslampa Differentialspärre sid 48    | 48. Indikeringslampa Höger blinkers sid 48   |
| 42. Indikeringslampa Kylvätsketemperatur sid 48   | 49. Spak för vinkling av rattkonsol sid 49   |
| 43. Indikeringslampa Glödning sid 48              | 50. Indikeringslampa Helljus sid 48          |
| 44. Indikeringslampa Oljetryck motor sid 48       | 51. Indikeringslampa Vänster blinkers sid 48 |
| 45. Indikeringslampa Klippaggregatdrivning sid 48 |  |
| 46. Indikeringslampa Parkeringsbroms sid 48       |  |


## 1-2 Hastighetsreglage

Maskinens hastighet regleras steglöst med två pedaler. Vid färd framåt används pedal (1) och vid färd bakåt pedal (2).



### **VARNING:**

Se till att inte grenar kan påverka pedalerna vid klippning under buskar.



8043-312

Hastighetsreglage

### 3. Parkeringsbroms

Ansätt parkeringsbromsen genom att föra handtaget framåt.

Lossa parkeringsbromsen genom att föra tillbaka handtaget.


### 4. Manöverpanel

På manöverpanelen på förarens högra sida finns reglage och strömställare samlade som används vid körning av maskinen. Underdelen av panelen är försedd med en lucka över maskinens säkringar och reläer. Se "21-37. Manöverorgan på manöverpanel" på sidan 40.

### 5-9. Sits


Sitsen har en ledad infästning i framkant och kan fällas framåt.

För att fälla sitsen framåt måste rattkonsolen fällas fram och spärren (6) för sitsen påverkas.



Parkeringsbroms

8043-308



Sitsens spärr

8043-025



## VARNING:


Ändra inte sitsens inställning under körning. Risk för osäker manövrering.

Sitsen kan även justeras i längsled:

- Vid justering förs spaken (8) under sitsens vänstersida åt vänster, därefter kan sitsen föras framåt eller bakåt till önskat läge.
- Sitsens fjädring kan anpassas genom att vrida ratten (9) under sitsens framkant. En skala visar inställningen.


På sidorna av ryggstödet finns två rattar:

- Ryggstödslutningen justeras med ratten (5) på ryggstödet högra sida.



8043-003


*Justering i längsled och anpassning av fjädring*



8043-004

*Justering av ryggstödslutning*

- Svankstödet justeras med en ratt (7) på ryggstödetets vänstersida.



8043-005


## 10. Ratt och rattkonsol

Rattens läge kan justeras i höjdlid. Fästet för styrenhet i styrkolonnen går att justera i höjdlid.

Tryck ner spaken (49) och fäll undan rattkonsolen för att enklare ta plats i förarsitsen. Rattkonsolen kan då justeras i längsled.

Se "40-51. Indikeringslampor" på sidan 48.

Strålkastaren är inställd med ratten i läge närmast föraren. I andra lägen kommer belysningens räckvidd att minska.



8043-319

*Ratt och rattkonsol*

## 11. Differentialspär

Differentialspärren är elhydraulisk. Den manövreras med en pedalstyrd strömställare. Diffspärren fungerar endast längsgående, den säkerställer drift på minst ett framhjul och ett bakhjul. Detta innebär att man kan svänga maskinen med inlagd diffspär utan att brytningar i kraftöverföringen eller skador på gräsmattan uppstår.


Eftersom diffspärren inte är mekanisk får den läggas in eller ur utan begränsningar även när maskinen rullar eller vid hjulspinn. När pedalen släpps går diffspärren ur utan att några andra manöveråtgärder av föraren behöver vidtas. Diffspärren fungerar endast på lågväxel och är aktiv både upp och nerför sluttningar.

## 12. Inställning av klipphöjd

Med klipphöjdsjusteringen kan klipphöjden regleras i sju olika lägen 25,4 mm - 127 mm (1" - 5").


För att få en jämn klipphöjd är det viktigt att inställningarna står i samma läge och lufttrycket är lika i framhjulen 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI och i klippaggregatets pivothjul 150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI.

När inställningen är klar bör vreden frikopplas med knappen i vredet och ställas i läge så att de ej tar i buskar och dylikt.



Differentialspärrens pedal

8043-300



Främre klipphöjdsinställning

8043-046

### 13. Tankning

Bränslenivån i tanken visas i ett nivåfönster.

Fyll inte tanken helt, lämna minst 2,5 cm (1") utrymme.

Fyll bränsletanken med dieselbränsle, bensin får under inga omständigheter användas.

Använd bränsle med cetantal över 45. Max RME-inblandning 5 % i mineraloljebaserade bränslen. Flygfotogen (JP5, JP8 och Jet-A) kan användas om smörjtillsats används, men startvilligheten kan påverkas. JP4 rekommenderas inte. Oblandad RME kan användas.

Rök inte när du fyller på bränsle i tanken.


Dieselbränsle är mindre brandfarligt än bensin vid normal temperatur, men blir lättantändligt om det värms upp till flampunkten. Denna varierar beroende på dieselbränsletyp men är normalt högre än +50 °C (120 °F).

Iakttag största möjliga bränslehygien. Dieselmotorns insprutningssystem är mycket känsligt och kan skadas av föroreningar, som är så små att de inte syns med blotta ögat. Använd endast rena kärl (slutna + dammfri tratt). Torka rent från damm innan tanklocket lossas. För att skydda insprutningssystemet finns filter, men om det sätts igen kan driftstörningar uppstå. Åtgärdande av skador, driftstörning, filterbyte förorsakat av dålig hygien är ej garantireparationer.

Tänk på miljörisken. Se "Miljöskydd" på sidan 26.

Torka bort eventuellt spill. Materiel som förorenas med bränsle måste flyttas till en säker plats.

Om du får bränsle på kläderna, byt kläder annars kan hudirritationer uppstå.



Tank med nivåfönster

8043-320



## Vinterbränsle och paraffinutfällning

Vid körning i sträng kyla kan driftstörningar på grund av paraffinutfällning uppstå om man kör på standardbränsle. För att motverka detta, säljs i aktuella klimatområden vinterbränsle; dieselbränsle med tillsats för att förhindra utfällning. I vissa regioner säljs olika bränsle sommar- och vintertid, i andra regioner säljs vinterbränsle året om. Fråga din bränsleleverantör och använd endast vinterbränsle under 0 °C (+32 °F).

## 21-37. Manöverorgan på manöverpanel


Manöverpanelen är förberedd för extrautrustning, som säljs som tillbehör till PT 26D. Därför kan vissa av nedanstående manöverorgan saknas på Din maskin.

## 21. Manöverspak hydraulik

Spaken används för att ställa klippaggregatet i transport- eller klippläge när hydraultryck finns.

### Höjning av aggregat (transportläge)

Stoppa knivarna genom att trycka in strömställaren för drivning av klippaggregatet (22).



8043-306

Höjning av klippaggregatet med lyftspaken

Dra spaken bakåt för att inta transportläge.  
Aggregatet höjs då upp.

Klippaggregatet går att höja en bit med knivarna igång. Detta för att underlätta arbete vid klippning i extremt högt gräs alternativt ojämnt underlag.  
Maskinen är dock utrustad med automatiskt knivstopp vilket aktiveras när klippaggregat når transportläge.  
Om automatiska knivstoppet aktiverats, måste strömställaren (22) tryckas in och dras ut för återstart.

### Sänkning av aggregat (klippläge)


För lyftspaken framåt för att inta klippläge. Aggregatet sänks då ned. Spaken behöver inte hållas kvar, låt den fjädra tillbaka till nolläge när aggregatet sänkts.

Knivarna startas med strömställaren för drivning av klippaggregatet (22).

Viktöverföring kan aktiveras vilket medför att klippaggregatet bättre följer markkonturen och gräsmattans ojämnheter. Se "Viktöverföring" sid 46

### Övriga funktioner (option)

När spaken förs i sidled manövreras oljetrycket till hydrauliska 2:a funktionen, anslutningarna finns under fotplåtsluckan.



8043-307

Klippläge

## 22. Strömställare för drivning av klippaggregatet

Klippaggregatet kan endast startas när föraren sitter i sitsen.

- Dra ut strömställaren för att koppla in drivningen av klippaggregatet.
- Tryck in strömställaren för att koppla ur drivningen av klippaggregatet.

Om säkerhetskretsen löser ut klippaggregatets drivning, måste strömställaren tryckas in och dras ut igen.

Säkerhetskretsen löser ut och klippaggregatet stoppas:

När klippaggregatet lyfts till toppläge

När föraren lämnar sitsen. En kort fördröjning finns för att inte få stopp om föraren studsar i stolen


När högväxel väljs.

När startmotorn aktiveras.

## 23. Strömställare för extra hydraulfunktion (option hydrauliksat)


Strömställaren används bl a vid styrning av vikplog för individuell styrning av vänster eller höger plogvinge.

Manövrering av plogvingen sker sedan med manöverspaken (21).



Strömställare för drivning av klippaggregatet


8009-889



Strömställare för extra 12 V uttag

8043-321

## 24. Tryckknapp för signalhorn (option trafiksats)




8043-322

Strömställare för signalhorn

## 25. Körvisare (option trafiksats)

Tryck för vänster respektive höger blinkers. Blinkers släcks automatiskt efter ca 30 sekunder eller manuellt genom att trycka i samma riktning. Trycker man efter att blinkersen släckts får man en ny 30 sekunders period. Trycker man i motsatt riktning under blinkning tänds blinkers för motsatt sida under 30 sekunder.




8043-323

Strömställare för körvisare

## 26. Startlås

Tre lägen:

- OFF  
Alla funktioner frånslagna. Motorn stoppas.  
Parkeringsljus kan tändas (option trafiksats).
- ON  
Normalt driftläge.
- Start and Preheating  
Håll strömställaren i glödningssläge, när glödningen är klar inkopplas startmotorn. Under glödningstiden lyser lampa (43) på indikeringspanelen. Återfjädrande till läge ON. Ny vridning inom 2 sek ger start utan glödning.



8043-302


Startlås

## 27. Huvudstrålkastare

Tre lägen, medurs i följande ordning:

- Från
- Halvljus
- Helljus

Om strömställaren ställs i läge Halvljus får man halvljusautomatik, halvljuset tänds då motorn går.




8043-303

Strömställare för huvudstrålkastare

## 28. Varvtalsreglage

Reglaget reglerar motorns varvtal och därmed även knivarnas rotationshastighet.

För att öka eller minska motorns varvtal förs reglaget framåt respektive bakåt.



8043-304

Varvtalsreglage

## 29. Högfart

Vid aktiverad strömställare. Med denna strömställare väljer man antingen hög- eller lågfart.


Hastigheten måste sänkas till noll innan maskinen växlar till lågfart om högfart är aktiverad.

Om differentialspärren är aktiverad växlar inte maskinen till högfart förrän pedalen släpps upp.

I högfartsmod erhålls framhjulsdraft.

I lågfartsmod erhålls fyrhjulsdraft.

Differentialspärren och klippaggregatet fungerar endast i lågfartsmod.



8043-305


Högfart

### 30. Viktöverföring

Med strömställaren aktiveras viktöverföring (weight transfer), med aktiverad viktöverföring överförs en del av aggregatets vikt till maskinen. Detta medför högre marktryck på maskinens framhjul och lägre marktryck på aggregatets pivothjul.

Det är rekommenderat att använda viktöverföring vid gräsklippning och sopning. Vid snöröjning eller byte av redskap bör funktionen vara frånslagen så att lyftarmarna går att sänka.

Denna funktion fungerar när läge sänk är vald med manöverspaken (21).




8043-324

Viktöverföring

### 31. Roterande varningsljus (option trafiksats)

laktag eventuella lokala trafikföreskrifter för användning av varningsljus.



8043-325

Roterande varningsljus

### 32. Parkeringsljus (option trafiksats)

Kan tändas med strömställaren även om inte startlåset är tillslaget. Batteriet töms då helt på ca 20 timmar.


Parkeringsljuset tänds automatiskt då motorn går, även om inte strömställaren är tillslagen.

### 33. Reserv

### 34-35. Eluttag


Till eluttaget (34) kan till exempel en värmesits eller en mobiltelefonladdare anslutas. Eluttaget sätts av och på med strömbrytaren (35) på reglagepanelen.

Eluttaget är avsäkrat med en egen säkring FU11 (max 10 A), som är placerad bakom en lucka på yttersidan av manöverpanelen.



8043-326

*Parkeringsljus*




8043-327

*Eluttag med strömställare*



### 36. Timmätare

Timmätaren visar motorgångtid. Den tid som eventuellt löper om motorn står stilla med tillslagen tändning registreras inte. Sista siffran visar tiondels timme (6 minuter).



8043-058

Timmätare

### 40-51. Indikeringslampor


På rattkonsolen under ratten finns indikeringslampor för batteriladdning (40), differentialspär (41), kylvätsketemperatur (42), glödning (43), oljetryck (44), klippaggregatdrivning (45), parkeringsbroms (46), högväxel (47), helljus (50) och blinkers (48, 51).

Vid start tänds alla lamporna för funktionskontroll.

De viktigaste lamporna är kylvätsketemperatur och oljetryck. Motorn stannas automatiskt om någon av dessa tänds.

Lampan för kylvätsketemperatur blinkar vid ca 100°C och tänds vid ca 110°C varvid motorn stoppas. Minska belastningen för att sänka temperaturen om lampan blinkar.

Indikeringslamporna är lysdioder, som inte kan bytas separat. Hela indikeringspanelen byts vid fel.



8043-318

Indikeringslampor

## 49. Spak för rattkonsolvinkel

När spaken påverkas kan rattkonsolens vinkel ändras för en bekvämare körställning eller för lättare av- och påstigning till förarplatsen. Spaken är återfjädrande.




### VARNING:

Ändra inte rattkonsolvinkeln eller rattinställningen under körning. Risk för osäker manövrering.


## Justering av rattinställning

Fästet för styrenheten i styrkolonnen går att justera i höjddled. Skruva bort skruvarna som håller kåpan och ta bort skruvarna, på båda sidor om kolonnen, som håller fästet i kolonnen. Justera fästet till rätt höjd och skruva fast fästet i kolonnen och montera dit kåpan.



8043-319

Inställning av rattkonsolvinkel och ratt




8043-343

Inställning av styrkolonn i höjddled

## Kylsystem

### VIKTIG INFORMATION:

Kylvätskan ska bestå en blandning av 50 % frostskyddsmedel och av 50 % mjukt vatten. Antikorrosionsmedlet i kylvätskan kommer att spädas om en lägre inblandning används. En högre inblandning kan påverka kylningsförmågan negativt. Saltvatten eller vatten med hög kalkhalt, kan förorsaka korrosion eller avlagringar i kylsystemet.



*Kylvätskepåfyllning*

8043-013

Motorn är vätskekyld. Om hög motortemperatur indikeras ska som första åtgärd kylvätskenivån kontrolleras.

Kontrollera även att inte kylargallret bakom förarsitsen är igensatt. Se "Kontroll av kylargaller" på sidan 79.

Rätt kylvätskenivå är viktigt för att kylsystemet ska fungera ordentligt. Därför ska kylvätskenivån kontrolleras regelbundet. Se varning på nästa sida. Kylvätskan ska vara synlig när påfyllningslocket är borttaget.

Upprepade kylvätskeförluster tyder i första hand på läckage. I så fall bör kylsystemet kontrolleras av fackman. Det räcker inte med att bara fylla på kylvätska. Om motorn kokar kan kylvätskan minska. Låt motorn svalna innan påfyllning sker.

Kylsystemet får inte fyllas med saltvatten, detta förorsakar korrosionsskador på motorn.

Byt kylvätskan om den är missfärgad eller grumlig. Kylsystemet måste då noggrant rensas.



## VARNING:


Öppna inte locket snabbt vid varm motor utan att först släppa ut övertrycket med locket delvis lossat. Risk för brännskador. Använd skyddshandske och skyddsglasögon.



## VARNING:


Frostskyddsvätskan och kylvätskan är hälsovådliga. Förvara dem vid lagring i märkt behållare och oåtkomligt för barn och djur.

Vid tömning av kylsystemet måste båda avtappningarna öppnas.



8009-883

Kylvätskeavtappning motorblock



8009-884

Kylvätskeavtappning nedre slang

## VIKTIG INFORMATION:

**Fyll aldrig kall kylvätska i en varm motor. Risk för omfattande motorskador.**

Fyll endast på frostskyddsmedel och vatten som blandats i förhållande 50/50 före påfyllningen.

Efterkontrollera nivån när motorn körts några minuter efter påfyllning. Det kan ha funnits luft i systemet som släppts ut.

### **Frotskydd**

Använd endast frotskyddsmedel på glykolbas som är godkänd enligt norm BS 6580:1992 eller ASTM D 3306-89 eller AS 2108-1977 (angivet på förpackningen).

Frotskyddsmedlet måste vara avsett för lättmetallmotorer.

Din Husqvarnaleverantör kan tillhandahålla rätt typ av frotskyddsmedel.

**VIKTIG INFORMATION:**

**Om man använder fel typ eller blandar olika typer av frostskyddsmedel kan en kemisk reaktion uppstå, som förorsakar överhettning och svåra motorskador. Dessa täcks inte av garantin.**

Använd frostskyddsmedel året runt och även i klimat som inte innebär frostrisk. Frostskyddsmedlet innehåller tillsatser som skyddar motorens kylsystem mot korrosion.

Glykol	Vatten	Frys punkt
60 %	40 %	- 47 °C
50 %	50 %	- 37 °C
40 %	60 %	- 25 °C

*Blandningstabell*

## Klippaggregat

PT 26D kan utrustas med klippaggregat av typerna Combi 132 med 132 cm klippbredd eller Combi 155 med 155 cm klippbredd.


Klippaggregatet drivs av en kilrem, en kraftuttagsaxel och en kardanaxel från motorn. Det kopplas in av en elmagnetkoppling, som är placerad framför motorns svänghjul.

Combi-aggregat fungerar som ett BioClip-aggregat, när en BioClip-plugg är monterad under aggregatkåpan, men kan ställas om till bakutkast genom att ta bort BioClip-pluggen.

BioClip-funktionen innebär att aggregatet finfördelar gräset genom att klippa det flera gånger innan det återförs till gräsmattan som gödning. Bakutkast innebär att gräsklippen kastas ut bakom aggregatet utan att finfördelas.


Klippaggregat Combi 155 kan monteras sidoförskjutet 8 cm (3 1/8") i förhållande till maskinen.

Vid behov kan klippaggregatet vridas upp till serviceläge för att t ex rengöra kåpens undersida.



8009-777

*Klippaggregat Combi 155*



8009-765

*Serviceläge*

## Tillbehör

Tillbehören beskrivs i separata bruksanvisningar.  
Kontakta din återförsäljare vid behov av tillbehör.


Exempel på originaltillbehör till Husqvarna PT 26D:

- Trafiksats; Belysning med körriktningsvisare, parkeringsljus och roterande varningslampa
- Tillbehörshydrauliksats; Hydraulventiler, snabbkopplingar, hydraulslangar, strömställare och kablage
- Sopborste
- Vikplog
- ROPS
- Skopa med hydraulisk tömning
- Katalysator.

## Bogsering

Bogsering skall undvikas. Tillämpas endast vid bärgning eller lastning på fordon av skadad maskin som inte kan självköras.

Vid bogsering ska By-pass ventilen lossas med 2-4 varv. Lyft förarstolen och skruva loss By-pass ventilen. Kom ihåg att skruva åt ventilen igen.



*Lossa By-pass ventil vid bogsering*

8043-344





## Kapitel 5: Körning

### Klippningstips




## VARNING:

Använd hörselskydd.

Rensa gräsmattan från stenar och andra föremål som kan slungas iväg av knivarna.

- Lokalisera och markera planterade växter, stenar och andra fasta föremål för att undvika påkörning.
- Börja med hög klipphöjd och minska tills önskat klippresultat erhålls.
- Klippresultatet blir bäst med högt motorvarvtal (knivarna roterar snabbt) och låg hastighet (maskinen rör sig långsamt). Är gräset inte alltför långt och tätväxande kan körhastigheten höjas utan att klippresultatet märkbart försämras.



8009-858


Markera föremål vid behov



## VARNING:


**Kör aldrig maskinen i terräng som lutar mer än 10°. Klipp sluttningar uppåt och nedåt, aldrig på tvären. Undvik plötsliga riktningförändringar.**

- Finaste gräsmattan erhålls om den klipps ofta. Klippingen blir jämnare och det avklippta gräset blir jämnare fördelat över ytan. Tidsåtgången blir inte större eftersom högre körhastighet kan väljas utan att klippresultatet blir sämre.
- Undvik att klippa när gräset är blött. Klippresultatet blir då sämre eftersom gräsklippen klumpar sig lättare och underlaget lättare skadas.
- Rengör klippaggregatet undertill efter varje användning. Vid rengöring bör klippaggregatet fällas upp i serviceläge. Om vatten används, fäll ner klippaggregatet och låt knivarna rotera några minuter för att driva ut ev vatten i lagringar och remmar.



8009-859

*Max 10° i alla riktningar*



8009-765

*Serviceläge*

- Vid klippning med mulching-funktionen är det extra nogt med kort klippintervall.
- Använd differentialspärren om det finns risk för hjulspinn. Diffspärren får läggas in under drift och det är tillåtet att svänga med inlagd diffspärr.

## Före start


### VIKTIG INFORMATION:

Luftintagsgallret bakom förarsitsen får inte blockeras av t.ex. klädesplagg, löv, gräs eller smuts. Motorns kylning försämras. Risk för svåra motorskador.

### VIKTIG INFORMATION:


Startgas eller eter får inte användas till denna motor.

- Läs avsnitten “Säkerhetsinstruktioner” på sid 11 och “Presentation” på sid 29.



Differentialspärrens pedal


8043-300



Luftintag


8043-022

- Utför daglig skötsel enligt "Skötselschema" på sid 71.
- Justera sitsen till önskat läge. Se "5-9. Sits" på sidan 35.
- Justera ratten och rattkonsolen till önskat läge.
- Se "10. Ratt och rattkonsol" på sidan 37.
- Välj önskad klipphöjd (1–7) med klipphöjdsinställningarna. Ställ vreden horisontellt så att de inte hakar i buskar eller dylikt.



8043-046

*Klipphöjdsinställning*



8043-047


*Klipphöjdsinställningar*

## Start av motor

1. Ansätt parkeringsbromsen genom att föra handtaget framåt.

Motorn kan ej startas om inte parkeringsbromsen ansatts eller om någon körpedal är påverkad.


Kontrollera att strömställaren för klippaggregatets drivning är intryckt. Om motorn startas med strömställaren utdragen, måste den tryckas in och dras ut igen för att klippaggregatet ska fungera.



8043-308

*Ansätt parkeringsbroms*

2. För varvtalsreglaget till läge för max varvtal för att insprutningspumpen ska ställas i fullmatningsläge.



8043-311


*Varvtalsreglage i maxvarsläge*

3. Vrid startnyckeln till glödningsläge och håll den där tills indikeringslampan på rattkonsolen släcks och startmotorn inkopplas. Glödningstiden är beroende av motortemperaturen. Vill man ha ytterligare en glödningssperiod, måste man vänta i läge OFF eller ON i 4 sekunder. Om inte glödningslampan tänds och startmotorn inte inkopplas, kontrollera att parkeringsbromsen är ansatt och att körpedalerna inte är påverkade. Start utan glödning (varm motor) är möjlig om man vrider startnyckeln till glödningsläge, tillbaka till ON och till glödning igen inom 2 sekunder.

### VIKTIG INFORMATION:


**Kör inte startmotorn längre tid än ca 15 sekunder åt gången. Om motorn inte startar; vänta cirka 30 sekunder innan nästa startförsök görs.**

4. När motorn startar, släpp då genast tillbaka startnyckeln till mellanläge (ON).



8043-309

*Startnyckel, glödnings- och startläge*



8043-310

*Startnyckel, mellanläge (ON)*



## VARNING:

**Kör aldrig motorn inomhus, i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Motoravgaser innehåller giftig kolmonoxid och cancerogena ämnen.**


5. Ställ in önskat motorvarvtal (jämn tomgång) med varvtalsreglaget.

Låt motorn gå på måttligt varvtal 3-5 min innan den belastas hårt.

### Start i kyla


Om motorn inte startar på grund av kyla, upprepa glödningen och gör nytt startförsök.

Startgas eller eter får inte användas.



8043-014

*Varvtalsreglage i tomgångsläge*



8009-860

*Startgas eller eter får inte användas*



## Start med svagt batteri



### **VARNING:**

**Bly-syra-batterier alstrar explosiva gaser. Undvik gnistor, öppen eld och rökning nära batterier. Bär alltid skyddsglasögon i närheten av batterier.**

Om batteriet är för svagt för att starta motorn, bör det laddas om.

Om startkablar används för nödfallsstart, följ nedanstående procedur:

### **VIKTIG INFORMATION:**


**Din gräsklippare är utrustad med ett 12-volts system med negativ jord. Det andra fordonet måste också ha ett 12-voltssystem med negativ jord. Använd inte ditt klipparbatteri att starta andra fordon med.**

### Anslutning av startkablar:

- Anslut vardera änden av den RÖDA kabeln till den POSITIVA polen (+) på vardera batteriet, och var noga med att inte kortsluta någon ände mot chassit.
- Anslut ena änden av den SVARTA kabeln till den NEGATIVA polen (-) på det batteri som är fulladdat.
- Anslut den andra änden av den SVARTA kabeln till en god CHASSIJORD, på avstånd från bränsletanken och batteriet.

### Ta bort kablarna i omvänd ordning:

- SVART kabel lossas först från chassit och sedan från det fulladdade batteriet.
- RÖD kabel sist från båda batterierna.




Hjälpstart

8043-048


## Körning av maskinen

1. Frigör parkeringsbromsen genom att dra upp handtaget.
2. Välj hög eller lågväxel med strömställaren på manöverpanelen.



8043-301

Parkeringsbroms




8043-305

Hastighetsväljare

- Tryck försiktigt ner en av pedalerna tills önskad hastighet erhållits.


Vid färd framåt, tryck ner pedal (1) eller vid färd bakåt, pedal (2).



8043-312

Körpedaler


- Sänk klippaggregatet till marken med lyftspaken. För lyftspaken framåt.



8043-307

Lyftspak läge sänk

5. Aktivera viktöverföring om så önskas med strömställaren (30) på manöverpanelen. Vid körning uppför slutningar ska viktöverföringsläget alltid vara aktiverat och vid körning nedför slutningar avaktiverat.
6. Starta klippaggregatet vid behov med strömställaren för kraftuttag (22) på manöverpanelen.  
Klippaggregatet kan endast startas på lågväxel.  
Om strömställaren redan är utdragen och aggregatet inte startar, tryck in den och dra ut den igen (Se säkerhetskrets på sid 42).



8043-328

Strömställare för kraftuttag och viktöverföring

## Inbromsning


Släpp upp körpedalerna. Maskinen bromsas och stannas då med drivsystemet. Använd inte parkeringsbromsen som körbroms.

Snabbare inbromsning kan erhållas om man trycker på körpedalen för motsatt körriktning.

## Stopp av motor

Låt gärna motorn gå på tomgång en minut för att få normal arbetstemperatur innan den stoppas, om den fått arbeta hårt.


1. Stäng av klippaggregatet om det är i drift.
2. Lyft upp klippaggregatet med lyftspaken.



8009-889, 8043-347

Stäng av klippaggregatet

3. För varvtalsreglaget till läge "MIN". Vrid startnyckeln till "OFF".



8043-329

Stoppläge


4. Ansätt, när maskinen står stilla, parkeringsbromsen genom att föra handtaget framåt(3).

### Luftning vid bränslestopp

Se kapitel Skötsel "Luftning av bränslesystem" på sid 86.

### Motorstopp

Om motorn stannar finns fortfarande styrförmågan kvar, men ratten går tyngre att vrida. Eftersom kraftöverföringen är hydrostatisk stannar maskinen omedelbart.



*Parkeringsbroms*

8043-308

## Kapitel 6: Skötsel

Det är en god vana att alltid söka efter läckage och lösa delar efter varje användning. Kontrollera då också maskinen och lyssna efter missljud. Vid extrem körning och extrema förhållanden bör serviceintervallen vara tätare.

Kontrollera kylsystemets frysskydd före vintersäsongen.

### Skötselschema

Här följer en lista över den skötsel som skall utföras på maskinen. För de punkter som är märkta med fotnot 4, uppsök en auktoriserad serviceverkstad.

● = Finns beskrivet i denna bruksanvisning. ○ = Finns inte beskrivet i denna bruksanvisning.									
Skötsel	Sida	Daglig skötsel		Vecko skötsel	Skötselintervall i timmar				
		före	efter		250	500	1000	2000	3000
Kontrollera ev bränsle- och oljeläckage	-	○							
Kontrollera säkerhetsbrytare, sits	92	●							
Kontrollera säkerhetsbrytare pedalsystem, neutralläge	92	●							
Kontrollera motoroljenivån (varje tankning)	117	●		●					



● = Finns beskrivet i denna bruksanvisning.  
○ = Finns inte beskrivet i denna bruksanvisning.

Skötsel	Sida	Daglig skötsel		Vecko skötsel	Skötselintervall i timmar				
		före	efter		250	500	1000	2000	3000
Kontrollera hydrauloljenivån	117	●		●					
Kontrollera kylvätskenivån	50	●		●					
Kontrollera / rengör motorns kylluftintag, kylarnätet och kylaren	79		●	●	●				
Kontrollera fästelement (skruvar, muttrar o dyl)	-		○						
Starta motor och knivar, lyssna efter missljud	-		○						
Rengör under klippaggregatet och remkåpor	101		●	●	●				
Kontrollera om skador uppkommit	-			○					
Kontrollera lufttryck i däck (100 kPa)	88			●					
Rengör noggrant kring motorn	-			○					
Rengör noggrant kring transmission	-			○					

● = Finns beskrivet i denna bruksanvisning. ○ = Finns inte beskrivet i denna bruksanvisning.									
Skötsel	Sida	Daglig skötsel		Vecko skötsel	Skötselintervall i timmar				
		före	efter		250	500	1000	2000	3000
Smörj enligt smörjschema <sup>3</sup>	111			●	●				
Rengör luftfiltret och töm partikelfällan	84			●		●			
Kontrollera knivar	104			●					
Byt motorolja och filter <sup>1</sup>	118				●				
Byt hydrauloljefilter och kontrollera oljenivån <sup>4, 5</sup>	117				●				
Kontrollera remmarnas spänning och kondition (generatorrem, kraftuttagsrem, klippaggregatsrem)	80 106 107				●				
Kontrollera batteriets kondition, rengör vid behov	89				●				
Kontrollera oljenivån i vinkelväxeln, fyll på vid behov	114				●				

● = Finns beskrivet i denna bruksanvisning. ○ = Finns inte beskrivet i denna bruksanvisning.									
Skötsel	Sida	Daglig skötsel		Vecko skötsel	Skötselintervall i timmar				
		före	efter		250	500	1000	2000	3000
Kontrollera hjulmuttrarna	-				○				
Kontrollera parkeringsbromsen, justera vid behov <sup>5</sup>	83				●				
Kontrollera säkerhetsfunktionen	92				●				
Kontrollera / justera klippaggregatets inställningar (tiltvinkel) <sup>5</sup>	99				●				
Byt luftfiltret och rengör cyklonfiltret	84				●				
Byt remmarna (kraftuttagsrem och klippaggregatsrem)	105					●			
Justera kraftuttagsremmarna <sup>5</sup>	107								
	106								
Kontrollera kondition på hydraulslangar <sup>5</sup>	-					○			
Byt bränslefilter och kontrollera slangar <sup>4</sup>	-					○			

● = Finns beskrivet i denna bruksanvisning.  
○ = Finns inte beskrivet i denna bruksanvisning.

Skötsel	Sida	Daglig skötsel		Vecko skötsel	Skötselintervall i timmar				
		före	efter		250	500	1000	2000	3000
Justera ventilerna och kontrollera motorns varvtal <sup>4</sup>	-						○		
Byt pump- och generatorrem	81						●		
Byt hydraulolja och filter <sup>4</sup>	-						○		
Byt olja i vinkelväxeln	114					●			
Byt kylarvätska <sup>4</sup>	50						●		
Kontrollera alla slangar med kopplingar till motorn och motorns infästningar <sup>5</sup>	-							○	
Byt membranet för den slutna vevhusventilationen <sup>4</sup>	-							○	
Kontrollera kablar och anslutningar i elsystemet <sup>4</sup>	-								○
Kontrollera generator och startmotor <sup>4</sup>	-								○

● = Finns beskrivet i denna bruksanvisning.  
○ = Finns inte beskrivet i denna bruksanvisning.

Skötsel	Sida	Daglig skötsel		Vecko skötsel	Skötselintervall i timmar					
		före	efter		250	500	1000	2000	3000	
Provtryck bränslespridarna <sup>4</sup>	-									○
Kontrollera kylvätskepumpen <sup>4</sup>	-									○

1. Första bytet efter 25 timmar. Vid körning med tung belastning eller vid höga omgivningstemperaturer, byt motorolja var 125:e tim.
2. Under dammiga förhållanden skall rengöring och byte ske oftare.
3. Vid daglig användning av maskinen skall smörjning utföras två gånger per vecka.
4. Utförs av auktoriserad serviceverkstad.
5. Efter de första 25 timmar.



## VARNING:

Inga serviceåtgärder får göras på motor eller klippaggregat om inte:

- Motorn stoppats.
- Parkeringsbromsen är ansatt.
- Startnyckeln tagits ur.


## Rengöring

Rengör maskinen direkt efter användning. Det är mycket lättare att spola bort klipprester innan de torkat fast.

Oljesmuts kan lösas upp med kallavfettningsmedel. Duscha på ett tunt lager och vänta några minuter.

Spola med normalt vattenledningstryck. Rikta inte strålen mot elkomponenter eller lagringar.

Spola inte mot heta ytor t ex motor och avgassystem.



8009-755

*Rengör maskinen direkt efter användning*

## VIKTIG INFORMATION:

**Undvik spolning med högtryckstvätt eller ångtvätt.  
Smörj maskinen vid behov efter rengöring.**

Utför gärna en extrasmörjning när lagringar utsatts för avfettningsmedel eller vattenstrålen. Risken är stor att vatten tränger in i lagringar och elanslutningar. Korrosionsangrepp, som leder till driftstörningar, kan förorsakas. Tillsats av rengöringsmedel förvärrar som regel skadorna.

Kontrollera och rengör om det samlas smuts i utrymmet för kretskortet och på kretskortet. Rengör torrt med dammsugare eller tryckluft som hjälpmedel.


Blås inte direkt på kretskortet Spola inte med vatten. Risk finns då att kretskortet skadas.

## Demontera maskinens kåpor

### Motorkåpa

1. Öppna motorhuvorna på båda sidor.
2. Ta bort skruvarna som håller motorkåpan.
3. Lyft bort motorkåpan.

Montera i omvänd ordning.



*Motorkåpans fästskruvar*

8009-779

### Kontroll av kylargaller


Rengör kylargallret bakom förarsitsen:

Fäll upp förarsitsen.

Kontrollera att kylargallret är fritt från löv, gräs och smuts.

Vid igensatt kylargaller försämras kylningen av motorn, vilket kan leda till motorskada.

Tag vid behov bort kylargallret och gör rent det. Kontrollera när gallret är borttaget om kylarens cellpaket är smutsigt. Rengör vid behov. Se "Rengöring av kylarens cellpaket" på sidan 80.



*Kylargaller*

8043-022




## Rengöring av kylarens cellpaket

Tag bort kylargallret. Om smutsen är oljebemängd, spruta först på kallavfettningsmedel och vänta ca 5 minuter. Spola sedan kylaren med vattenstråle från motorrummet. Oljebemängd smuts kan bero på läckande hydraulolja. Kontakta auktoriserad serviceverkstad för reparation.


## Justering av pump- och generatorrem

1. Lossa justerskruven 1/2 varv.
2. Bryt ut generatoren med skruvmejsel el dyl tills att remmen kan tryckas in ca 1 cm (3/8") med måttligt tumtryck mellan pump och generator. Lossa vid behov generatorns nedre fästskruv något om remmen inte kan spännas.  
OBS: Bryt inte mot generatorhuset utan mot lagerskölden, se bild.
3. Dra fast justerskruven.
4. Kontrolldrag generatorns fästskruv.



8043-016

*Kylarens cellpaket*



8009-781

*Justering av generatorrem*

## Byte av pump- och generatorrem

1. Släpp remspänningen för pump- och generatorremmen helt och kräng av remmen. Lossa vid behov generatorns nedre fästskruv något om generatören sitter fast.
2. Kräng dit en ny rem.
3. Justera pump- och generatorremmen enligt ovan.

## Kontroll och justering av varvtalsreglage


Ändra inte på stoppskruvarna på regulatorhuset, motorns garanti kan bli ogiltig.

Vid tveksamhet uppsök Husqvarna serviceverkstad.

## Kontroll av avgassystem

Kontrollera regelbundet att ljuddämparen är hel och att den sitter ordentligt fast. Kontrollera att röret inte har sprickor eller läckage.

Temperaturvariationer och vibrationer kan innebära att åtdragningsmomentet för skruvarna minskar. För att säkerställa rätt moment skall skruvarna kontrolleras vid varje servicetillfälle. Åtdragningsmomentet skall vara ca 20 Nm. Använd aldrig en defekt ljuddämpare.



8043-049

Ljuddämpare



## VARNING:

Under samt en stund efter användning är ljuddämparen mycket varm. Beröring kan orsaka brännskador. Var uppmärksam på brandfaran.

## Justering av parkeringsbroms


Bromsjustering bör överlåtas till Husqvarnaverkstad.



### VARNING:

**Dåligt justerad parkeringsbroms kan medföra nedsatt bromsförmåga.**

1. Lyft maskinen så att hjulen kan rotera fritt.
2. Kontrollera när parkeringsbromsen är lossad att ingen tjuvbromsning av framhjulen förekommer.
3. Kontrollera att bromsverkan är någorlunda jämn och att hjulen stoppas med normal pedalgämsreserv.
4. Kontrollera att parkeringsbromshandtaget stannar i ansatt läge. Om handtaget går tillbaka till körläge, justera skruvarna tills handtaget stannar i ansatt läge.
5. Justera vid behov med vajrarnas sträckskruvar (R och L).



8043-331

*Parkeringsbromsreglage*

## Service av luftfilter

Om motorn känns svag eller går ojämnt kan orsaken vara att luftfiltret är igensatt. Vid körning med smutsigt luftfilter kan motorn få luftunderskott så att inte miljökraven uppfylls och motorn inte lämnar full effekt.

Det är viktigt att med jämna mellanrum byta filter (Se "Skötselschema" på sidan 71 för rätt intervall).

## Tömning av partikelfällan


Pressa ihop så att gummiflikarna öppnas och eventuella partiklar kan rinna ut.

## Rengöring av cyklonfilter

Ta bort locket som hålls av två bygellås och gör rent lockets insida. Får tvättas med tvål-vatten och blåsas med tryckluft när locket är borttaget.


### VIKTIG INFORMATION:

Vid ditsättning av locket är det viktigt att partikelfällan vänds rakt neråt.



8009-788

Partikelfälla på luftfilter



8009-789

Cyklonfilter

## Byte av luftfilter

Ta bort locket som hålls av två bygellås. Dra luftfilterpatronen rakt ut och ta bort den.

Torka rent luftfilterhuset invändigt. Vid behov får torktrasan fuktas med kristallolja eller bränsle. Vatten eller tryckluft får inte användas.


Sätt dit en ny luftfilterpatron med hålet inåt och tryck den i läge. Vid ditsättning av locket är det viktigt att partikelfällan vänds rakt neråt.

### VIKTIG INFORMATION:

**Använd inte tryckluft för att rengöra pappersfiltret.**

**Tvätta inte pappersfiltret.**

**Olja inte in pappersfiltret.**



8009-790


*Luftfilterpatron*

## Luftning av bränslesystem

Om man kört slut på bränsle måste bränslesystemet luftas. Förenklad luftning kan ske genom att pumpa med handpumpen. Ta bort tanklocket och kontrollera returbränslet till tanken. När blåsfritt bränsle strömmar till tanken kan motorn startas.


Fullständig luftning sker på följande sätt:

1. Lossa luftningsskruven på bränslefilterhållaren minst 1/2 varv.
2. Pumpa med handpumpen tills rent bränsle, utan luftblåsor, kommer ur dränerhålet. Drag åt skruven måttligt.
3. Lossa luftningsskruven på insprutningspumpen minst 1/2 varv. Pumpa med handpumpen tills rent bränsle, utan luftblåsor, kommer ur dränerhålet. Drag åt skruven måttligt.
4. Roter motorn med startmotorn max 15 sekunder. Vänta 30 sekunder innan nästa startförsök.



Handpump

8009-774



Luftskruv på bränslefilterhållare

8009-782


## Service av bränslefilter

### VIKTIG INFORMATION:

Alla ingrepp i bränslesystemet kräver största möjliga renhet för att inte insprutningspumpen ska skadas. Anlita fackman. Skador förorsakade av bristfällig hygien täcks inte av garantin.

Bränslefiltret ska bytas regelbundet, intervall se Skötselschema sid 71, eller om matartrycket, på grund av att filtret satts igen, sjunkit under tillåtet värde. Lågt matartryck kan även ha andra orsaker än bristande bränslehygien t ex felaktig överströmningsventil. Byte av bränslefilter bör utföras av fackman, risken för skador på insprutningspumpen är stor om bytet görs på fel sätt. Kontakta Din Husqvarnaverkstad.

Använda bränslefilter är miljöfarligt avfall.



Bränslefilter

8009-870




## Kontroll av däckens lufttryck

Däckens lufttryck skall vara 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI för fram- och bakhjulen.

Lufttrycket i klippaggregatets pivothjul skall vara 150 kPa / 1,5 bar / 21,8 PSI.

### VIKTIG INFORMATION:

Olika lufttryck i framdäcken eller pivothjulen medför att knivarna klipper gräset olika högt.



*Däckens ringtryck*

8009-881

## Service av batteri

Maskinen är försedd med ett förseglat “underhållsfritt” batteri. Batteriet är försett med ett serviceöga som visar olika färger:

- Grönt = OK.
- Vitt = Ladda batteriet.
- Rött = Byt batteri.




### VARNING:

#### Åtgärder vid syrakontakt:

- Utvärtes: Skölj rikligt med vatten.
- Invärtes: Drink stora kvantiteter vatten eller mjölk.  
Uppsök läkare så snabbt som möjligt.
- Ögon: Skölj rikligt med vatten.  
Uppsök läkare så snabbt som möjligt.

Batteriet avger explosiv gas. Gnistor, lågor och cigaretter får absolut inte finnas i närheten av batteriet.



Batteri

8009-796

Rengör batteri och hållare med tvål/vattenlösning. Kasserat / utbytt batteri ska hanteras som miljöfarligt avfall.

## Säkringar

Maskinens elsystem är avsäkrade med tre olika typer av säkringar:

1. Automatsäkringar; Dessa återställs automatiskt när kortslutningen i kretsen är hävd. Inga åtgärder erfordras av operatören.
2. Smältsäkring av högeffekttyp; Byts av operatören.

FU12 är placerad i en dosa på en konsol bakom batteriet och FU13 i en dosa på ovansidan av batteriets pluspol.

FU12 50 A Matarsäkring för kretskort.

FU13 125 A Huvudsäkring.

Om FU12 löser ut fungerar endast indikatorpanelen.

Om FU13 löser ut blir hela maskinen strömlös.


Byte av säkring: Öppna dosans lock och byt säkringen, som är fastsatt med två muttrar.

3. Smältsäkringar av flatstiftsbygeltyp. Byts av operatören.

Dessa säkringar är placerade på två platser. En säkring finns bakom batteriet:


FU3 10 A Röd Manöverkrets (max 10A).

Om FU3 löser ut blir hela maskinen strömlös.



8009-894

Säkringar



8043-033

Säkringar FU3, FU12





Kretssäkringarna är placerade på kretskortet under en lucka på manöverpanelens högra sida. Om någon av dessa säkringar löser ut blir endast dess krets strömlös.

FU1	10 A Röd	Kraftuttagets magnetkoppling
FU2	10 A Röd	Magnetventiler hydraulsystem
FU4	10 A Röd	Blinkers, signal, varningsljus
FU5	10 A Röd	Extra spänningsuttag 2
FU6	20 A Gul	Kylfläkt
FU7	10 A Röd	Extra spänningsuttag 1
FU8	20 A Gul	Startmotorinkoppling
FU9	10 A Röd	Huvudstrålkastare
FU10	7,5 A Brun	Belysning trafiksats
FU11	10 A Röd	Eluttag 12 V

Använd ingen annan säkring vid byte.

Utlöst säkring indikeras med att bygelns är avbränd. Dra säkringen utåt vid byte. Verktyg finns på en kabel bakom luckan.

Säkringar är till för att skydda systemet. Om den löser ut igen kort tid efter bytet beror detta på en kortslutning, som måste åtgärdas innan maskinen åter tas i drift.

FU7 	FU6 	FU1 	FU4 	FU10 
FU8 	FU5 	FU11 	FU2 	FU9 

*Kretssäkringar, placering*

## Kontroll av säkerhetssystem

PT 26D är utrustad med ett säkerhetssystem som hindrar start eller körning under följande förutsättningar.

Motorn ska endast kunna startas när parkeringsbromsen är ansatt och körpedalerna är opåverkade. Om klippaggregatet är inkopplat, kopplas det bort och måste återaktiveras.

Föraren behöver inte sitta på förarsitsen.

Motorn och klippaggregatet ska stanna om föraren lämnar förarsitsen när parkeringsbromsen inte är ansatt eller om någon körpedal är påverkad. En mindre fördröjning finns för att inte få stopp om föraren studsar i stolen.

Om man försöker köra utan att släppa parkeringsbromsen stoppas maskinen.

Om säkerhetssystemet löser ut måste strömställaren för klippaggregatets drivning tryckas in och dras ut igen för att aggregatet ska fungera.

Kontrollera dagligen att säkerhetssystemet fungerar genom att försöka starta motorn eller köra när en av dessa förutsättningar för start eller drift inte är uppfylld. Byt förutsättning och försök igen.

## Byte glödlampa till strålkastare


Gäller för huvudstrålkastarlampa.

För information om lamptyp, se "Tekniska data".

### VIKTIG INFORMATION:

När plastkåporna lossas frigörs enheten med indikeringslampor. Iakttag försiktighet så den inte skadas.

1. Ta bort plastkåporna (41+43) kring rattkonsolen.
2. Frigör elkabeln (OBS plashake) och lyft försiktigt bort enheten med indikeringslampor (39).
3. Ta bort strålkastarkonsolen (34) från rattkonsolen, 4 st skruvar. (Om strålkastarinsatsen lossas från sin fästram måste ny ljusinställning utföras.)
4. Frigör elanslutningen från glödlampen.



Strålkastare detaljer

8043-130

## VIKTIG INFORMATION:

**Ta inte i lampgloben med fingrarna. Fingeravtrycket förångas och avsätts på reflektorn.**

5. Vik undan trådbygeln för huvudstrålkastarlampan och byt glödlampan.
6. Montera i omvänd ordning.

### Ljusinställning

Placera maskinen minst 5 m från en vägg. Maskinen måste stå plant.

Rattkonsolen måste vara i bakre läget

Tänd strålkastaren.


Halvljusets övre begränsningslinje ska falla 1 cm för varje meters avstånd till väggen, mätt från strålkastarcentrum.

Justera med skruvarna (36) vid behov. Dessa är åtkomliga efter att den bakre plastkåpan kring rattkonsolen lagits bort.

## Klippaggregatets detaljer

Detaljerna som omnämns är:

- A Sprint
- B Länkledd
- C Klippaggregatets fästen
- D Klipphöjdsinställningar
- E Kardanaxel med snabbkopplingar
- F Servicehandtag
- G Drivrem med kåpa
- H Vinkelväxel



*Klippaggregatets detaljer*

8009-759

## Montering och demontering av klippaggregat



### **VARNING:**

**Iakttag försiktighet. Risk för klämskador. Använd skyddshandskar.**

Se "Sidoförskjutning av klippaggregat" på sidan 96.



## Sidoförskjutning av klippaggregat


Klippaggregat Combi 155 kan sidoförskjutas 8 cm åt vänster eller sitta centrerat på maskinen.

1. Stanna motorn. Slå ifrån viktöverföringsströmställaren.

### VIKTIG INFORMATION:


Lämna aldrig kardanaxeln i maskinen med ena änden lossad. Om motorn startas kan skador uppstå.

2. Tag bort kardanaxeln helt. Dra i ringen så frigörs snabbkopplingen och kardanaxeln kan dras av från axeltappen.
3. Starta motorn och lyft klippaggregatet till transportläge.
4. Stanna motorn.
5. Tag bort sprintarna på båda sidor.
6. Sänk klippaggregatet till klippläge. Vid stoppad motor: Startlåset i läge ON och spaken i sänkläge inom 3 sekunder, annars vrid startlåset igen.



8009-762


Tag bort kardanaxeln



8043-050

Tag bort sprintarna

- Tag bort sprintarna från axlarna samt ta bort axlarna från länkledderna.



- Tag bort skruvarna till lagerbockarna.

- Ta bort justerskruven för tiltvinkel från sitt fäste. TIPS! Mät var låsmuttern sitter på justerskruven.

- Flytta klippaggregatet i sidled till nya läget.


- Skruva in justerskruven för tiltvinkel några varv. Vänsterläge grön, högerläge röd, se bild.

- Flytta dämparna till nytt läge. Vänsterläge grön, högerläge röd, se bild.

- Sätt dit lagerbockarna. Vänsterläge grön, högerläge röd, se bild. Den högra lagerbocken ska monteras i det fästet i kåpan så att inte rörelsefriheten begränsas mot undersidan av aggregatfästets arm.

Frigör länkledderna


8009-776



8043-051

Läge Vä grön, Läge Hö röd


14. Fortsätt att skruva in justerskruven för tiltvinkel.
15. Sätt dit axeln till länkledden och dess sprintar på båda sidor.
16. Starta motorn och höj klippaggregatet till transportläge.
17. Stanna motorn.



8009-783

*Justerskruv tiltvinkel*

18. Sätt dit sprintarna på båda sidor.
19. Sänk klippaggregatet till klippläge. (Startlåset, se pkt 6)
20. Sätt dit kardanaxeln.
21. Kontrollera och justera klippaggregatets tiltvinkel. Se "Tiltvinkel" på sidan 100.



8043-050

*Sätt dit sprintarna på båda sidor*

## Inställning av klipphöjd och tiltvinkel

När ett nytt klippaggregat monterats behövs en justering av klipphöjden och tiltvinkeln.

Justeringen måste göras i nämnd ordning.

Utgångsläge:


- Kontrollera däckens lufttryck 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI och 150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI för pivothjulen.
- Klippaggregatet ska vara nedfällt på plant underlag.

### VIKTIG INFORMATION:

Vid byte av klippaggregat måste en ny justering av tiltvinkel och höjd utföras.


#### Klipphöjd

1. Lossa klipphöjdställningsvreden.
2. Ställ in samma höjd på alla tre inställningspunkterna.



Höger klipphöjdställning

8043-046



Vänster klipphöjdställning,

8043-052

3. Dra åt klipphöjdställningsvreden för hand.
4. Ställ in vreden till klipphöjdställningen. Frikoppla vredet genom att trycka in knappen i och vrida det till vågrätt läge, så den inte hakar i buskar eller dylikt.

Höjdintervallen är mellan 25 - 127 mm (1"- 5"), 7 lägen.


### Tiltvinkel

Maskinen skall stå på plant underlag.

1. Kontrollera däckens lufttryck 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI och 150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI för pivothjulen.
2. Mät avståndet mellan underlaget och aggregatets kant, framtill och baktill.
3. Klippaggregatet bakkant skall ligga 6 - 9 mm (1/4" - 3/8") högre än aggregatets framkant.
4. Lossa låsmuttern och vrid justerskruven. Förläng staget för att höja bakkanten på klippaggregatet.
5. Dra därefter fast låsmuttern mot fästet.


### Marktryck

Marktrycket regleras hydrauliskt vid flytläge. Med inkopplad viktöverföring erhålls ett lägre marktryck på aggregatets pivothjul och ökat marktryck på maskinens främre hjul. Justeras endast av auktoriserad verkstad.



8043-053

Bakre klipphöjdsinställning



8009-787

Justering av tiltvinkel

## Serviceläge för klippaggregat

För att ge god åtkomst vid rengöring, reparation och service av aggregatet kan detta ställas i serviceläge. Serviceläge innebär att aggregatet är uppfällt och spärrat i vertikalt läge.


### Placering i serviceläge

1. Klippaggregatet ska vara i nedfällt läge och motorn stoppad.
2. Lossa kardanaxelns båda snabbkopplingar under serviceluckan och ta bort kardanaxeln.

### VIKTIG INFORMATION:


Lämna aldrig kardanaxeln i maskinen med ena änden lossad. Om motorn startas kan skador uppstå.

3. Starta motorn och lyft klippaggregatet till transportläge.
4. Stanna motorn.



8009-765

Serviceläge



8009-762


Kardanaxel

5. Tag bort sprintarna på båda sidor.
6. Vinkla upp klippaggregatet.
7. Säkra klippaggregatet med sprinten i servicehandtaget. Håll reda på hårnålsfjädern.
8. Klippaggregatet är i serviceläge.

### Återgång från serviceläge


Bilder, se "Placering i serviceläge".

1. Tag bort sprinten från servicehandtaget och fäll ned klippaggregatet.
2. Sätt dit sprintarna på båda sidor.
3. Sänk klippaggregatet till klippläge. Vid stoppad motor måste startlåset vara i läge ON och spaken i sänkläge inom 3 sekunder, annars vrid startlåset igen.
4. Sätt dit kardanaxeln och stäng serviceluckan. Sätt dit luckans skruv. Kardanaxelns delning passar bara på ett sätt.



8043-050

*Sprint höger sida*



8043-054

*Säkring i serviceläge*

## Klippaggregatutföranden

PT 26D kan utrustas med två olika typer av klippaggregat:

- Combi 132
- Combi 155


Siffrorna anger klippbredden i cm.

Äldre typer av klippaggregat kan inte monteras.

Combi 155 kan sidoförskjutas ca 8 cm (3,1/8") i förhållande till maskinen.


Kontrollera att knivarnas fästsruvar är dragna med moment:

Combi 132 och 155: 75 - 80 Nm / 53 - 56 lbf.



Combi 132

8009-892



Combi 155

8009-777



## Kontroll av knivar



### VARNING:

Skydda händerna med handskar vid arbete med knivarna. Risk för skärskador.


För att uppnå bästa klippresultat är det viktigt att knivarna är oskadade och välslipade.

### VIKTIG INFORMATION:

Byte eller slipning av knivarna bör utföras av en auktoriserad serviceverkstad.


Efter slipning av knivar bör dessa balanseras.

Vid påkörning av hinder som förorsakar haveri bör skadade knivar bytas. Låt serviceverkstaden bedöma om kniven kan repareras / slipas eller måste kasseras.



*Filning av kniv*

8043-026



*Balansering av kniv*

8043-027




## VARNING:

Om kniven har sprickbildning, försakad av olämplig reparation eller annan skada, kan knivbrott inträffa under drift. Spruckna och trasiga knivar skall alltid bytas ut. Risken ökar om inte kniven är rätt balanserad.

### Byte av kraftuttagsremmarna

Byt alltid remmarna parvis.

1. Fäll förarstolen.
2. Ta bort skyddsplåten över hydraulpumpens drivaxel.
3. Ta ur startnycklarna på maskinen.
4. Frigör (1) drivaxeln från hydraulpumpen och ta bort distansringen (2) från kopplingen.




Drivaxelns distansring

8043-332

5. Lossa kontramuttern (3) och den undre skruven (4) till remspännaren. Ta bort remspännaren.
6. Skruva inte bort centrumskruven i drivaxeln. Ta bort bakre lagerbryggans skruvar (5) och ta bort distansbrickan (6).
7. Klipp av de gamla remmarna.
8. Kräng på de nya remmarna genom spalten mellan distansringen och hydraulpump och sedan genom spalten mellan lagerbryggan och fästet. Läggs först på den ena av remmarna på pumpremskivan och sedan på den nedre remskivan. Gör om samma procedur med den andra remmen.
9. Montera distansbrickan (6) till lagerbryggan och distansringen mot remskivan med tillhörande skruvar (5).
10. Montera remspännarskruven med fjäder och hylsa. Dra åt skruven tills hylsan bottenar mot ramfästet (4). Dra åt kontramuttern (3).
11. Kontrollera remspänningen efter de första 25 timmar efter rembytet.


### Justering av kraftuttagsremmarna

- Dra åt skruven tills hylsan bottenar mot ramfästet (4).  
Dra åt kontramuttern (3).



8043-334

Remspännaren och distansbricka



8043-335

Montering av nya kraftuttagsremmar

## Byte av klippaggregatets rem




### VARNING:

Skydda händerna med handskar vid arbete med knivarna. Klämrisk vid arbete med remmen.

## Rembyte på Combi-aggregat


På dessa klippaggregat med ”krocksäkra” knivar drivs knivarna av en kilrem. Gör på följande sätt för att byta kilremmen:

1. Demontera klippaggregatet. Se “Sidoförskjutning av klippaggregat” på sidan 96.
2. Ta bort skruvarna för kåporna Lyft bort skyddskåporna över remmarna.
3. Kräng av gamla remmen från remskivorna. Använd ett brytspett vid behov för att avlasta fjädern och släppa på respänningen.



8009-880


Avlastning av fjäder



8009-879

Remdragning

4. Lossa två skruvar och ta bort de tre övriga för växelhuset. Vrid växelhuset så att remmen kan föras under remskivan.
5. Kontrollera att anordningen för remspänning inte kärvar och sätt tillbaka fjädern.
6. För in den nya remmen på plats och sätt tillbaka växelhuset.
7. Montera den nya remmen.  
Remdragningschema finns som dekal på klippaggregatet under skyddskåpan.
8. Montera skyddskåporna.
9. Montera klippaggregatet på maskinen. Se "Sidoförskjutning av klippaggregat" på sidan 96.



*Växelhuset vridet*

8043-055

## Borttagning av BioClip-plugg


För att ändra ett Combi-aggregat från BioClip-funktion till klippaggregat med bakutkast tar man bort BioClip-pluggen, som sitter under aggregatet.

1. Ställ aggregatet i serviceläge. Se "Serviceläge för klippaggregat" på sidan 101.
2. Ta bort skruvarna som håller BioClip-pluggen och ta bort pluggen.

Tips: Montera helgängade skruvar M8x15 mm i skruvhålen för att skydda gängorna.

3. Ställ tillbaka aggregatet i normalläge.

Ditsättning av BioClip-pluggen sker i omvänd ordningsföljd.



8009-289


Borttagning av BioClip-plugg



# Kapitel 7: Smörjning

## Smörjschema

Vid daglig användning skall veckosmörjning (40 h) utföras två gånger / vecka.





### Allmänt

Smörjschemats posnummer refererar till smörjanvisningarna på följande sidor.

Ta ur startnyckeln för att förhindra oavsiktliga rörelser under smörjningen.


Vid smörjning med oljekanna bör oljekannen vara fylld med motorolja. Vid smörjning med fett kan, där ej annat anges, fett 503 98 96-01 eller annat chassi- eller kullagerfett med bra korrosionsskydd användas.


Vid daglig användning av maskinen skall smörjning utföras två gånger per vecka.

Torka bort överflödigt smörjmedel efter smörjning.

### Smörjning av vajrar

Smörj vajrarnas båda ändar och för reglagen till fulla ändlägen vid smörjning. Sätt tillbaka gummiskydden på vajrarna efter smörjningen. Vajrar med hölje kommer att kärva om de inte smörjs regelbundet. Uppstår kärvning i en vajer kan driftstörningar uppstå, t ex parkeringsbromsen ligger an.

 = Filterbyte

 = Oljebyte

 = Nivåkontroll

 = Pensla på

 = Smörjnippel

 = Oljekanna

8009-915

### Symboler i smörjschema

- A. Kylargaller, se "Kontroll av kylargaller" på sidan 79.
- B. Pump- och generatorrem, se "Byte av pump- och generatorrem" på sidan 81
- C. Kraftuttagsremmar, se "Byte av kraftuttagsremmar" på sidan 106.
- D. Kylvätska, se "Kylsystem" på sidan 50.
- E. Klippaggregatrem, se "Byte av klippaggregatets rem" på sidan 108
- F. Luftfilter, se "Service av luftfilter" på sidan 85.
- G. Bränslefilter, se "Service av bränslefilter" på sidan 88.

### Skötselåtgärder i smörjschema

## Tillbehör

Smörjning eller annan skötsel av tillvalsutrustning eller tillbehör, se "Tillbehör" på sidan 55 beskrivs inte i denna bruksanvisning. Givetvis behöver även denna utrustning vårdas. Se bruksanvisningarna för respektive tillbehör för instruktioner.

## Smörjning enligt smörjschema


Siffror i följande rubriker refererar till smörjpunkt enligt "Smörjschema" på sidan 111 och "Allmänt" på sidan 112.

### 1. Pivothjullagringar

4 nipplar (hjul och pivotaxellagring), smörj med smörjspruta tills fett tränger fram.


### 2. Vreden till klipphöjdsinställningen

Smörj främre och bakre vreden med oljekanna.



*Pivothjullagringar*

8043-019



*Vred klipphöjdsinställning*

8043-061

### 3. Klippaggregatets vinkelväxel

Nivåfönster sitter i pluggen på vinkelväxelns framsida.

Kontrollera nivån när klippaggregatet är i nedre läget. Vid påfyllning, lyft klippaggregatet till transportläge och ta bort pluggen med nivåfönstret.


Fyll med transmissionsolja SAE 80.

#### Byte av olja

Töm vinkelväxeln genom nivåfönstret med en sugspruta försedd med en plastslang, som når väl till husets botten.

Alternativ; ta bort klippaggregatet och plastkåporna. Ställ klippaggregatet på högkant och töm vinkelväxeln genom en plugg.

Fyll vinkelväxeln med 0,6 liter olja.




8009-773

*Klippaggregatets vinkelväxel*

### 4. Kardanaxelns knutar

Kardanaxelns knutar 2 nipplar, en nippel på främre resp bakre knut. Tag bort kardanaxeln (Se "Sidoförskjutning av klippaggregat" på sidan 97.) och smörj med smörjspruta tills fett tränger fram.

Smörj även teleskopskarven på kardanaxeln med fett.




8009-775

*Kardanaxelns knutar*

## 5. Lyftcylinder

2 nipplar, en i vardera änden på cylindern. Smörj med smörjspruta tills fett tränger fram.




8009-891

Lyftcylinder

## 6. Kraftuttagsaxelns främre stödlager

Smörj med smörjspruta tills fett tränger fram.



8009-799


Kraftuttagsaxelns främre stödlager

## 7. Motorolja

### Viskositet och kvalitet

Använd motorolja viskositet enligt bild, klass API CH4 eller ACEA E5 eller högre.

Motorn rymmer 2,5 liter olja exkl filter (inkl filter 2,7 liter).



8043-029


Viskositetsdiagram

### Kontroll av oljenivå

Kontrollera oljenivån i motorn när maskinen står horisontellt med avstängd motor.

Tag upp mätstickan och torka av den. För sedan ner mätstickan igen.


Tag därefter upp mätstickan och läs av oljenivån.



8009-793

*Motorns oljesticka*

Oljenivån skall ligga mellan markeringarna på mätstickan. Om nivån närmar sig "ADD"-märket, nedre skåran, fyll då olja upp till "FULL"-märket, övre skåran, på mätstickan.



8009-794

*Märkning oljesticka*

### Påfyllning av motorolja

Oljepåfyllningen sitter på ventilkåpan. Fyll aldrig över "FULL" märkningen (övre skåran på mätstickan).

Fyll på olja långsamt. Sätt tillbaka mätstickan innan motorn startas. Starta och kör motorn på tomgång i ca 30 sekunder. Stäng av motorn. Vänta 30 sekunder och kontrollera oljenivån. Fyll vid behov, så att oljan kommer upp till märket "FULL" på mätstickan.

### Byte av motorolja


Motoroljan skall bytas första gången efter 25 timmars körtid. Därefter skall byte ske var 250:e körtimma.



## VARNING:

**Motoroljan kan vara mycket varm om den tappas av direkt efter stopp. Låt därför motorn svalna något först.**

Byt oljan när motorn är något varm för att ev. smuts rinner lättare ut då.



*Oljepåfyllning*


8009-871

**VIKTIG INFORMATION:**

Använd motorolja är hälsoskadlig och får ej hällas ut på marken eller i naturen utan skall lämnas till verkstaden eller anvisad plats för omhändertagning.

Undvik hudkontakt, tvätta med tvål och vatten vid ev. spill.

1. Ställ hjulen i fullt vänsterläge.
2. Placera ett kärl under motors avtappningsplugg.
3. Ta bort mätstickan. Ta bort avtappningspluggen på oljesumpen och låt oljan rinna ut i kärlet.
4. Rengör och montera därefter avtappningspluggen och dra fast den.
5. Byt oljefilter vid behov. Se “7. Motors oljefilter, byte” på sidan 120.
6. Fyll olja enligt “Påfyllning av motorolja” på sidan 118.
7. Kör motorn varm, kontrollera att det inte är något läckage vid oljepluggen eller oljefiltret.
8. Kontrollera oljenivån, efterfyll vid behov.



*Avtappningsplugg*

8009-795



## 7. Motorns oljefilter, byte



### **VARNING:**


**Risk för stänk och brännskador. Motorns oljefilter kan vara mycket varmt direkt efter stopp. Låt därför motorn svalna något först.**

### **VIKTIG INFORMATION:**

**Utbytta filter ska lämnas till verkstad eller annan anvisad plats för omhändertagning.**

**Undvik hudkontakt, tvätta med tvål och vatten vid ev. spill.**

1. Demontera oljefiltret. Vid behov använd en filteravdragare.
2. Rengör oljefiltrets fäste.



*Motorns oljefilter*

8009-801

3. Stryk ny, ren motorolja på tätningen till det nya filtret.
4. Montera filtret med handkraft till anläggning + 3/4 varv.
5. Kör motorn varm, kontrollera därefter att det inte läcker runt oljefiltrets tätning.
6. Kontrollera oljenivån i motorn, efterfyll vid behov. Oljefiltret rymmer 0,2 liter olja.

## **8. Hydraulolja**

### **Viskositet och kvalitet**

Hydraulolja ISO VG.

Viskositet 46 cSt.

Lokala bestämmelser kan påverka val av hydraulolja av miljöskäl, rådgör med Husqvarnaverkstad på orten.

### Kontroll av oljenivå

Öppna höger motorhuvslucka och kontrollera nivån mot nivåmarkeringen. Nivån ska vara mellan MAX- och MIN-strecket.

### Påfyllning av hydraulolja

Tag bort motorhuvsn. Se "Motorafskärmning" på sidan 79. Fyll till ca 60 mm (2,1/4") under silens övre kant med hydraulolja.

### Byte av hydraulolja


#### VIKTIG INFORMATION:

Använd hydraulolja är hälsoskadlig och får ej hällas ut på marken eller i naturen.

Utbytta filter ska lämnas till verkstad eller annan anvisad plats för omhändertagning.

Undvik hudkontakt, tvätta med tvål och vatten vid ev. spill.

Byte av hydraulolja eller filter bör utföras av auktoriserad Husqvarnaverkstad.



8043-342


Oljenivå, hydraultank

## 8. Hydrauloljefilter, byte

Byte av hydrauloljefilter bör utföras av auktoriserad Husqvarnaverkstad.

## 9. Klippaggregatfäste

Smörj kulleleder och axlar med oljekanna.




8043-031

*Klippaggregatfäste*

## 10. Lyftarmarnas bakre lagringar

2 nipplar, en på varje sida. Smörj med smörjspruta tills fett tränger fram.



8009-890


*Bakre lagring*

## 11. Förarsits

Fäll upp sitsen.

Smörj mekanismen till längsjusteringen med oljekanna.

Smörj glidskenorna till längsjusteringen med fett. Dra sitsen fram och tillbaka och smörj på båda sidor.



8009-877

## 12. Parkeringsbromsvajrar


Se "Smörjning av vajrar" på sidan 112.

Smörj vajrarnas övre ändar.

För undan vajerns gummiskydd (R och L) under smörjningen.

Smörj vajern med oljekanna, ansätt parkeringsbromsen några gånger och smörj igen.

Förarsits




8043-331

Parkeringsbromsvajrar

### 13. Styrcylinder

2 nipplar, en i vardera änden på cylindern, smörj med smörjspruta tills fett tränger fram.



Styrcylinder

8043-057



## Kapitel 8: Felsökningsschema

Kontrollera maskinen enligt detta schema innan du kontaktar din serviceverkstad.

<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>
Motorn startar inte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bränsle saknas i bränsletanken</li><li>• Fel bränsle påfyllt</li><li>• Luft i bränslesystemet</li><li>• Glödsystemet ur funktion (Säkring FU7)</li><li>• Allvarlig motorskada</li></ul>
Startmotorn drar ej runt motorn	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ger ingen glödning</li><li>• Pedalerna påverkade</li><li>• Bromsen ej ansatt</li><li>• Hydrostatpedaler ej i neutralläge</li><li>• Batteriet urladdat</li><li>• Dålig kontakt vid batteripolernas kabelanslutningar, startlåset eller startmotorn</li><li>• Säkring på eller vid batteriet trasig (kontrollera 3 st)</li><li>• Startlåset trasigt</li><li>• Startmotorn felaktig</li></ul>



Problem	Orsak
Motorn går ojämnt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luft i bränslesystemet</li><li>• Felaktig överströmningsventil</li><li>• Igensatt bränslefilter</li><li>• Lågt matartryck</li><li>• Luftfiltret igensatt</li><li>• Bränsletankens ventilation igensatt</li><li>• Lossad bränsletryckledning (spridarrör)</li><li>• Felaktig insprutare</li><li>• Felaktig insprutningspump</li><li>• Felaktig matarpump</li><li>• Fel bränsle påfyllt</li><li>• Allvarlig motorskada</li></ul>

Problem	Orsak
Onormal avgasrök	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="699 219 1401 437">• Svart rök: Fel bränslemängd från insprutningspump Felaktig insprutare Felaktig timing av insprutningspump Lufffiltret igensatt</li><li data-bbox="699 454 1401 572">• Blå rök: För hög motoroljenivå Allvarlig motorskada</li><li data-bbox="699 589 1401 762">• Vit rök: Cylinderlockspackning trasig Cylinderlocket sprucket För hög motoroljenivå</li></ul>

Problem	Orsak
Motorn känns svag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luft i bränslesystemet</li><li>• Luftfiltret igensatt</li><li>• Bränslefiltret igensatt</li><li>• Felaktig överströmningsventil</li><li>• Lågt matartryck</li><li>• Felaktig matarpump</li><li>• Felaktig timing av insprutningspump</li><li>• Allvarlig motorskada</li></ul>
Motorn blir överhettad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motorn överbelastad</li><li>• För låg kylvätskenivå</li><li>• Luftintag eller kylare igensatta av gräs eller smuts</li><li>• Fläkten skadad eller ur funktion</li><li>• För lite eller ingen olja i motorn</li><li>• Felaktigt kylarlock</li><li>• Kylvätskepumpens drivrem brusten</li></ul>

Problem	Orsak
Batteriet laddas inte	<ul style="list-style-type: none"><li>• En eller flera celler i batteriet är trasiga</li><li>• Dålig kontakt vid batteripolernas kabelanslutningar</li><li>• Felaktig generator</li><li>• Generatorremmen brusten eller slirar</li><li>• Avbrott i ledningar till generatorn</li><li>• Bristfälligt batteriunderhåll</li><li>• Batteriet sulfaterat</li></ul>
Maskinen vibrerar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Knivarna sitter lösa</li><li>• Skadad kardanknut</li><li>• Motorn sitter lös</li><li>• Hydraulpumpen sitter lös</li><li>• Skadat stödlager för kraftuttagsaxel</li><li>• Vinkelväxel sitter lös</li><li>• Motorn går ej på alla cylindrar</li><li>• Remskiva loss eller sliten lagring i klippaggregatet</li><li>• Obalans hos en eller flera knivar, orsakad av skada eller dålig balansering efter slipning</li></ul>

<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>
Ojämnt klippresultat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Knivarna slöa</li><li>• Klippaggregatet fel inställt</li><li>• Långt eller vått gräs</li><li>• Gräsanhopning under kåpan</li><li>• Olika lufttryck i däcken på höger och vänster sida</li><li>• Olika lufttryck i däcken på pivothjulen</li><li>• För hög körhastighet</li><li>• För lågt motorvarvtal</li><li>• Remmen i klippaggregatet slirar</li><li>• Kraftuttagsremmen slirar</li><li>• För låg klipphöjd</li></ul>

## Kapitel 9: Förvaring

### Vinterförvaring

Vid klippsäsongens slut bör maskinen genast göras i ordning för förvaring, likaså om den skall stå oanvänd längre tid.

Risken för korrosionskador minskar om maskinen är rengjord och förvaras i torr miljö.

Dieselbränsle är stabilt och kan lagras till nästa säsong. Fyll bränsletanken full för att förhindra kondens. Om maskinen ska användas vintertid för t ex snöröjning bör den tankas med vinterbränsle.

Se till att eventuellt läckande bränsle eller olja inte kan rinna ner i golvbrunnar.

Se till att kylsystemet har tillräckligt frostskydd. Om kylsystemet töms, måste man se till att såväl motorblock som kylare inte innehåller vatten när frysrisk föreligger.



## **VARNING:**

**Ställ aldrig en motor med bränsle i tanken i dåligt ventilerade utrymmen, där bränsleångor kan komma i kontakt med öppen eld, gnistor eller pilotlåga som i en värmepanna, varmvattenberedare, klädtork etc. Hantera bränslet med försiktighet. Vårdslös användning kan vålla svåra person- och egendomsskador. Använd aldrig bensin vid rengöring. Använd i stället avfettningsmedel och varmvatten.**

För att göra maskinen klar för förvaring, följ dessa steg:

1. Rengör noggrant maskinen, särskilt under klippaggregatet. Bättra lackskador för att undvika rostangrepp.
2. Inspektera maskinen med avseende på slitna eller skadade delar och dra åt ev lösa skruvar och muttrar.
3. Byt olja i motorn, omhänderta spilloljan.

4. Smörj alla smörjnipplar, leder och axlar.
5. Ta bort batteriet. Gör rent, ladda och förvara det på en sval plats. Underhållsladdning rekommenderas. Olämplig laddare förstör batteriet. Kontakta Husqvarna återförsäljare för val av laddare.
6. Förvara maskinen rent och torrt och täck över den som ett extra skydd.  
Ett skyddskapell finns som tillbehör och säljs av din Husqvarnaleverantör.


## Service

Lågsäsongen är den lämpligaste tiden att utföra service eller översyn av maskinen för att säkerställa en hög funktions säkerhet under högsäsongen.

Vid beställning av reservdelar skall maskinens inköpsår samt modell-, typ-, och serienummer anges.

Originalreservdelar skall alltid användas.

En årlig kontroll eller trimning av en auktoriserad serviceverkstad är ett bra sätt att få din maskinen att ge maximalt utbyte nästa säsong.




*Klar för nästa säsong?*






## Kapitel 10: Elsystem



*Elsystem, komponentplacering*


## Kapitel 11: Hydraulsystem



*Hydraulsystem, komponentplacering*

- |                                |                                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Snabbkopplingar, se schema  | 6. Ventilblock transmission       | 10. Sugsil        |
| 2. Lyftcylinder                | 7. Hjulmotorer                    | 11. Hydraulkylare |
| 3. Styrcylinder                | 8. Hydraulpump Styr- & lyftsystem | 12. Hydraulfilter |
| 4. Styrenhet                   | 9. Hydraulpump Drivsystem         | 13. Hydraultank   |
| 5. Ventilblock arbetshydraulik |                                   |                   |

8043-336



Hydraulschema

Håll hydraulsystemet rent. Tänk på att:

- Göra rent noggrant innan påfyllningslocket öppnas eller någon anslutning lossas.
- Använda rena kärl vid påfyllning av olja.
- Endast fylla på ren olja som förvarats i slutna behållare.
- Inte fylla tillbaka avtappad olja.
- Byta olja och filter enligt de intervaller som anges i "Skötselschema" på sidan 71.

För att ett hydraulsystem skall fungera utan driftstörningar krävs att systemet är fritt från föroreningar. Under drift av systemet alstras partiklar, som kan vålla såväl slitageskador som felfunktioner. För att avskilja dessa partiklar finns filter i systemet. Filter är dimensionerade för att fånga upp de alstrade partiklarna, men om smuts tillförs systemet utifrån kommer filtren snabbt att sättas igen, så att de ej fungerar på avsett sätt. Finns det smuts i systemet kommer ytterligare föroreningar att alstras och en ond cirkel uppstår. Resultatet blir driftstörningar och stora arbetsinsatser för att göra rent systemet.


## Kapitel 12: Bränslesystem

Bränslesystem med radpump har mycket god driftsäkerhet under förutsättning att bränslet hålls rent. Om förorenat bränsle fylls på eller ingrepp i systemet sker på ett icke fackmannamässigt sätt är dock risken för driftsstörningar eller slitage / skador på insprutningspumpen stor. Föroreningarna kan vara dammpartiklar eller i vätskeform t.ex. vatten eller bensin.


Bränslet i tanken sugas upp av matarpumpen och trycks genom bränslefiltret till insprutningspumpens bränslekammare. Matarpumpen levererar större mängd bränsle än vad insprutningspumpen behöver. På insprutningspumpen finns därför en överströmningsledning, som leder bort överskottsbränslet och håller matartrycket i bränslekammaren. Överskottet leds via insprutarnas läckolejledning tillbaka till tank.

På bränslefiltret finns en handpump, som används för att lufta bränslesystemet.

Insprutningspumpen pumpar bränsle till insprutarna, som öppnas av trycket och sprutar in bränslet i förkamrarna, där det antänds av kompressionsvärmen.



Handpump



Bränslesystem

8009-802

## Tekniska data

Data	PT 26D
<b>Dimensioner</b>	Exkl. klippaggregat
Längd basmaskin	2070 mm / 6,79 ft
Bredd basmaskin	1170 mm / 3,83 ft
Höjd	1300 mm / 4,26 ft
Tjänstevikt basmaskin	600 kg / 1322 lb
Hjulbas	1160 mm / 3,87 ft
Däckdimension	20x10.0-10
Ringtryck, maskin	100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI
Ringtryck, pivothjul	150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI
<b>Motor</b>	Förkammardiesel, 3-cylindrig radmotor
Fabrikat	Perkins
Modell	403D-11
Effekt	26/19,7 hk/kW @ 3000 rpm



<b>Data</b>	<b>PT 26D</b>
Slagvolym	1131 cm <sup>3</sup>
Bränsle	min 45 Cetan 2.0 - 4,5 cSt @ 40 °C 0,835 - 0,855 kg/l Svavel < 0,2 w%
Tankvolym	37,5 liter/ 9,9 US gallon
Olja	Viskositet se sid 116 Klass API CH4 eller ACEA E5
Oljevolym	2,5 liter / 2,6 US qt
Oljevolym inklusive filter	2,7 liter / 2,9 US qt
Start	Elstart
<b>Kylsystem</b>	Vätskekylning
Volym	ca 5 liter
Frostskyddsvätska	BS6580-1992, ASMD3306-89, AS2108-1977
<b>Elsystem</b>	
Typ	12 V, minusjordat

<b>Data</b>	<b>PT 26D</b>
Batteri	12 V, 40 Ah
Huvudsäkring	125 A
Matarsäkring kretskort	50 A
Säkring Gul	Flatstiftsbygel 20 A
Säkring Röd	Flatstiftsbygel 10 A
Säkring Brun	Flatstiftsbygel 7,5 A
Lampa huvudstrålkastare	12 V H4
<b>Hydraulsystem</b>	
Max arbetstryck	210 bar / 3050 PSI
Styrservokrets max arbetstryck	120 bar / 1740 PSI
<b>Transmission</b>	Hydrostatisk
Fabrikat och typ	Pump Danfoss LPV25 25 cc variabel axialkolv Fram Sauer-Danfoss OEMV 160 cc Bak Sauer-Danfoss OEMV 125 cc
Olja	ISO VG 46 cSt

<b>Data</b>	<b>PT 26D</b>
Oljevolym totalt inkl hydraulsystem	13 liter
<b>Maxhastighet</b>	
Framåt, högväxel	18 km/h
Framåt, lågväxel	13 km/h
Back, lågväxel	13 km/h
<b>Max lutning</b> , alla riktningar	10°
<b>Klippaggregat</b>	<b>Combi 155</b>
Klippbredd	1550 mm / 61"
Klipphöjder	25,4 - 127 mm / 1" - 5"
Knivlängd	560 mm / 22"
Bredd	1610 mm / 5,28 ft
Vikt	113 kg / 248 lb
Längd maskin med aggregat	ca 2800 mm / 9,19 ft
Vinkelväxel, oljevolym	0,6 liter
<b>Klippaggregat</b>	<b>Combi 132</b>

Data	PT 26D
Klippbredd	1300 mm / 51,2"
Klipphöjder	25,4 - 127 mm / 1" - 5"
Knivlängd	490 mm / 19,3"
Bredd	1340 mm / 52,8"
Vikt	ca 100 kg / 29,3lb
Längd maskin med aggregat	ca 2730 mm / 8,96 ft
Vinkelväxel, oljevolym	0,6 liter
<b>Bulleremissioner med aggregat Combi155</b>	
Uppmätt ljudeffekt	103 dB(A)
Garanterad ljudeffekt	104 dB(A)
<b>Bulleremissioner med aggregat Combi132</b>	
Uppmätt ljudeffekt	102 dB(A)
Garanterad ljudeffekt	102 dB(A)

### **VIKTIG INFORMATION:**

**Då denna produkt är utsliten och inte längre används skall den återlämnas till återförsäljaren eller annan instans för återvinning.**

### **VIKTIG INFORMATION:**

**För att kunna genomföra förbättringar kan specifikationer och utformning komma att ändras utan särskilt meddelande.**

**Observera att inga som helst rättsliga krav kan ställas med stöd av informationen i denna bruksanvisning.**

**Använd endast originaldelar vid reparationer. Om andra delar används, upphör garantin att gälla.**

## Konstruktionsnormer

### EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att åkgräsklippare **Husqvarna PT 26D** från 2009 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer), motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV:

- av den 22 juni 1998 "angående maskiner" **98/37/EG, bilaga IIA.**
- av den 15 december 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EG.**
- av den 8 maj 2000 "angående emissioner av buller till omgivningen" **2000/14/EG.**

Information angående bulleremissioner och klippbredd, se "Tekniska Data".

Följande harmoniserade standards har tillämpats: **EN292-2, EN836.**

Anmält organ **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala Sverige har utfärdat rapporter med nummer:

01/901/079 och 01/901/080 om bedömning av överensstämmelse enligt bilaga VI till RÅDETS DIREKTIV av den 8 maj 2000 "angående emissioner av buller till omgivningen" 2000/14/EG.

Huskvarna 7 januari, 2009



Claes Losdahl, Utvecklingschef / Commercial Lawn and Garden

### **Övriga konstruktionsnormer**

Elsystemet är konstruerat för att uppfylla försäkringsbolagens krav beträffande brandrisk. Elsystemet har elektrisk huvudbrytare och max 10 A i manöverkretsen. Alla elektriska kablar är skyddade med skyddsslang. Elsystemet får inte modifieras då detta kan åsidosätta försäkringsbolagens krav.

Elsystemet är konstruerat för att klara försäkringsbolagens krav på maskiner med ett pris på mer än 2 basbelopp.

**B**

Barn 16  
Batteri 87  
Batteriladdning 46  
Batterisyra 20  
BioClip 52  
BioClip-plugg 107  
Blandningstabell 51  
Bogsring 1, 53  
Bränsle 17, 37  
Bränslefilter 24, 85, 139  
Bränslehygien 37  
Bränslenivå 37  
Bränslesystem 18, 84, 139

**C**

Cellpaket 78  
Cetantal 37  
Combi 101  
Cyklonfilter 82

**D**

Dekaler 5  
Dieselbränsle 37, 131  
Differentialspär 23, 28, 36, 46  
Distansring 103  
Drivaxel 103  
Däckens lufttryck 86

**E**

EG- försäkrans 147  
Elmagnetkoppling 28  
Elsystem 135  
Eluttag 45  
Eter 57  
Extrasörjning 76

**F**

Filter 138  
Frostskydd 131  
Frostskyddsmedel 50  
Frysrisk 131  
Förarsits 120, 122, 139  
Föroreningar 138  
Förvaring 131

**G**

Generatorrem 78  
Glykol 50, 131  
Glödlampa 91  
Glödning 42, 46  
Glödningsläge 60  
Gnistbildning 19

**H**

Halvljusautomatik 42  
Handpump 84, 139  
Hastighetsreglage 32  
Helljus 46



Huvudstrålkastare 42  
Huvudsäkring 88  
Hydraullyft 38  
Hydraulolja 119  
Hydrauloljefilter 121  
Hydraulsystem 136, 137  
Hydrostatisk 27  
Högfart 43  
Högväxel 46

## I

Inbromsning 66  
Indikeringslampor 46  
Insprutare 139  
Insprutningspump 139

## J

Justering av kraftuttagsremmarna 104

## K

Kardanaxel 28, 94  
Kardanaxelns knutar 112  
Kilrem 28  
Klippaggregat 40, 52, 93, 121  
Klippaggregatdrivning 46  
Klippaggregatrem 105  
Klippaggregatutföranden 101  
Klipphöjd 36, 55  
Klipphöjdställning 36, 97, 111  
Klippläge 39

Klippningstips 55  
Klippresultat 55, 102  
Kraftuttagsaxel 28, 113  
Kraftuttagsrem 103  
Kraftöverföring 27  
Kretssäkringar 89  
Kyla 61  
Kylargaller 77  
Kylluftintag 77  
Kylsystem 18, 48  
Kylvätskeavtappning 49  
Kylvätskenivå 48  
Kylvätskepåfyllning 48  
Kylvätsketemperatur 46  
Körning 64  
Körpedal 32, 65  
Körvisare 41

## L

Ljuddämpare 80  
Ljusinställning 92  
Luftfilter 82, 83  
Luftfilterpatron 83  
Luftintagsgaller 57  
Luftning 84  
Luftningsskruven 84  
Lufttryck 86  
Lyftcylinder 113

**M**

Manöverpanel 33  
Marktryck 98  
Matarpump 139  
Matartryck 85  
Miljöfarligt 85  
Miljöfarligt avfall 87  
Miljöskydd 24, 119  
Modifiering 2  
Motorgångtid 46  
Motorkåpa 77  
Motorolja 114  
Motorstart 59  
Motortemperatur 48  
Motorvarvtal 61  
Mulching 22, 57  
Mätsticka 115

**N**

Nivåfönster 37  
Nödfallsstart 62

**O**

Oljebemängd smuts 78  
Oljefilter 24, 118  
Oljenivå 115, 120  
Oljepåfyllning 116  
Oljesmuts 75  
Oljetryck 46

**P**

Parallellitet 98  
Parkeringsbroms 33, 46, 81  
Parkeringsbromsvajrar 122  
Parkeringsljus 45  
Partikelfälla 82  
Passagerare 10  
Pedal 32  
Pivåhjulslagring 111  
Påfyllning av hydraulolja 120

**R**

Ratt 35  
Rattinställning 47  
Rattkonsol 35  
Rattkonsolvinkel 47  
Rembyte 105  
Remdragningschema 106  
Rengöring 75  
Reservdelar 133  
Reservdelsbeställning 4  
Ringtryck 86  
Ryggstödslutning 34

**S**

Serviceläge 99  
Serviceöga 87  
Sidoförskjutning 94  
Signalhorn 41  
Sits 33

Skyddsutrustning 13  
Skötsel 17  
Slipning av knivar 102  
Sluttningar 14, 56  
Smuts 138  
Smörjschema 109  
Spillolja 24  
Spärr 33  
Start 59  
Startgas 57  
Startkablar 63  
Startlås 42  
Stopp 67  
Strömställare klippaggregat 40  
Styrcylinder 123  
Stödlager 113  
Svagt batteri 62  
Svankstöd 35  
Symboler 5  
Säkerhet 9  
Säkerhetskrets 40  
Säkerhetssystem 90  
Säkringar 88

## T

Tankning 37  
Tillbehör 53, 111  
Tillverkningsnummer 4  
Timmätare 46  
Tomgång 67

Trafiksats 28  
Transport 1, 23  
Transportläge 38  
Typbeteckning 4

## U

Underhållsarbete 24

## V

Vajrar 110  
Varvtalsreglage 43, 79  
Vinkelväxel 28, 112  
Vinterbränsle 38, 131  
Vinterförvaring 131  
Viskositet 114, 119

## Å

Återförsäljare 3

## A

Användaransvar 26  
Användning 2, 9  
Avgassystem 80  
Avtappingsplugg 117

## Ö

Överströmningsventil 139



Husqvarna

Great experience

115 15 26-01