


SEARS

OPERATOR'S MANUAL

**MODEL NO.
944.60418**

IMPORTANT:
Read and follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment



CRAFTSMAN®

18.5 HP*
ELECTRIC START
42" MOWER
AUTOMATIC TRANSMISSION
LAWN TRACTOR

- Assembly**
- Operation**
- Maintenance**
- Service and Adjustments**

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

586644024

01.24.14 BD
Printed in the U.S.A.

SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers

DANGER: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.



WARNING: Do not coast down a hill in neutral, you may lose control of the tractor.



WARNING: Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Operate only at the lowest possible speed when on a slope. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

⚠️ WARNING ⚠️

Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

⚠️ WARNING ⚠️

Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

I. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Only allow responsible adults, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, etc., which could be picked up and thrown by the blades.
- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blades when crossing gravel surfaces.
- Do not operate machine without the entire grass catcher, discharge chute, or other safety devices in place and working.
- Slow down before turning.

- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop engine, and remove keys before dismounting.
- Disengage blades when not mowing. Shut off engine and wait for all parts to come to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher, or unclogging the discharge chute.
- Operate machine only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck.
- Always wear eye protection when operating machine.
- Use ear protectors to avoid damage to hearing.
- Data indicates that operators, age 60 years and above, are involved in a large percentage of riding mower-related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.
- Keep machine free of grass, leaves or other debris build-up which can touch hot exhaust / engine parts and burn. Do not allow the mower deck to plow leaves or other debris which can cause build-up to occur. Clean any oil or fuel spillage before operating or storing the machine. Allow machine to cool before storage.

II. SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it.

- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Do not mow on wet grass. Tires may lose traction. Always keep the machine in gear when going down slopes. Do not shift to neutral and coast downhill.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extra care while operating machine with grass catchers or other attachments; they can affect the stability of the machine. Do no use on steep slopes.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel is over the edge or if the edge caves in.



SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



III. CHILDREN



WARNING. CHILDREN CAN BE INJURED BY THIS EQUIPMENT. The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 12 years of age before operating a pedestrian controlled lawn mower and a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.

IV. TOWING

- Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- Follow the manufacturer's recommendation for weight limits for towed equipment and towing on slopes.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- Travel slowly and allow extra distance to stop.

V. SERVICE

SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only approved gasoline container.
- Never remove gas cap or add fuel with the engine running. Allow engine to cool before refueling.
- Never fuel the machine indoors.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle when filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.

- If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
- Never overfill fuel tank. Replace gas cap and tighten securely.

GENERAL SERVICE

- Never operate machine in a closed area.
- Keep all nuts and bolts tight to ensure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean oil or fuel spillage and remove any fuel-soaked debris. Allow machine to cool before storing.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine. Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine running.
- Check grass catcher components and the discharge chute frequently and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Check brake operation frequently. Adjust and service as required.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.



- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Mow up and down slopes (15° Max), not across.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- If machine stops while going uphill, disengage blades, shift into reverse and back down slowly.
- Do not turn on slopes unless necessary, and then, turn slowly and gradually downhill, if possible.
- When loading or unloading this machine, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity and type:	1.5 Gallons/5,67 L Regular Unleaded *
Oil Type: (API: SG-SL)	SAE 30 (above 32°F/0°C) SAE 5W30 (below 32°F/0°C) SYNTHETIC (below 0°F/-18°C)
Your tractor was shipped from the factory with non-synthetic SAE 10W30 motor oil.	
Oil Capacity:	W/Filter: 56 Oz./1,65 L W/out Filter: 48 Oz./1,4 L
Spark Plug:	XC92YC (Gap: .030"/0,76 mm)
Charging System:	3 Amps Battery 5 Amps Headlights
Battery:	Amp/Hr: 28 Min. CCA: 230 Case size: U1R
Blade Bolt Torque:	45-55 Ft. Lbs./62-75 Nm

* Gasoline containing up to 10% ethanol (E10) is acceptable for use in this machine. The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (E10) will void the product warranty.

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tractor. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center/department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this tractor.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tractor properly. Always observe the "SAFETY RULES".

MAINTENANCE AGREEMENT

A Maintenance Agreement is available on this product. Contact your nearest Sears store for details.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tractor.
- Follow the instructions in the Maintenance and Storage sections of this manual.
- Wear proper Personal Protective Equipment (PPE) while operating this machine, including (at a minimum) sturdy footwear, eye protection, and hearing protection. Do not mow in shorts and/or open toed footwear.
- Always let someone know you are outside mowing.

WARNING: This tractor is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.


A spark arrester for the muffler is available through your nearest authorized service center/department .

TABLE OF CONTENTS


SAFETY RULES	2-3	MAINTENANCE	16-20
PRODUCT SPECIFICATIONS.....	4	SERVICE AND ADJUSTMENTS	21-26
CUSTOMER RESPONSIBILITIES.....	4	STORAGE.....	27
ASSEMBLY	6-8	TROUBLESHOOTING	28-29
OPERATION	9-15	WARRANTY.....	30
MAINTENANCE SCHEDULE	16		

UNASSEMBLED PARTS


Steering Wheel




Steering
Wheel Insert




Steering
Wheel




(1) Large
Flat Washer




(1) Lock
Washer



Steering Wheel
Adapter



Steering Boot




(1) Hex Bolt



Steering
Extension
Shaft


Seat



(1) Seat



(1) Cup Washer




(1) Knob



(1) Quick Connect

Keys




Key(s)



(1) Oil Drain Tube

Slope Sheet



Battery



(2) Hex Bolts



(2) Nut Keps

ASSEMBLY

Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tractor all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) 5/16" wrench | Utility knife |
| (2) 7/16" wrenches | Tire pressure gauge |
| (2) 1/2" wrenches | Pliers |
| (1) 9/16" wrench | |

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (seated behind the steering wheel).

TO REMOVE TRACTOR FROM CARTON

UNPACK CARTON

- Remove all accessible loose parts and parts cartons from carton .
- Cut along dotted lines on all four panels of carton. Remove end panels and lay side panels flat.
- Check for any additional loose parts or cartons and remove.

BEFORE REMOVING TRACTOR FROM SKID

TO INSTALL STEERING WHEEL (See Fig. 1)

ASSEMBLE EXTENSION SHAFT AND BOOT

- Slide extension shaft onto lower steering shaft.
- Place tabs of steering boot over tab slots in dash and push down to secure.

INSTALL STEERING WHEEL

- Position front wheels of the tractor so they are pointing straight forward.
- Remove steering wheel adapter from steering wheel and slide adapter onto steering shaft extension.
- Position steering wheel so cross bars are horizontal (left to right) and slide inside boot and onto adapter.
- Assemble large flat washer, lock washer, hex bolt and tighten securely.
- Snap steering wheel insert into center of steering wheel.
- Remove protective materials from tractor hood and grill.

IMPORTANT: CHECK FOR AND REMOVE ANY STAPLES IN SKID THAT MAY PUNCTURE TIRES WHERE TRACTOR IS TO ROLL OFF SKID.




Fig. 1

INSTALL SEAT (See Fig. 2)

Adjust seat before tightening adjustment knob.

- Remove adjustment knob and cup washer securing seat to cardboard packing and set aside.
- Remove seat from the cardboard packing and set seat aside. Remove the cardboard packing and discard.
- Place seat on seat pan so all three (3) bottom pads are positioned over large slotted holes in pan.
- Push down on seat to engage pads in slots and pull seat towards rear of tractor.
- Pivot seat and pan forward and assemble adjustment knob and cup washer loosely. Do not tighten.
- Lower seat into operating position and sit in seat.
- Slide seat until a comfortable position is reached which allows you to press clutch/brake pedal all the way down.
- Get off seat without moving its adjusted position.
- Raise seat and tighten adjustment knob securely.

ASSEMBLY




Fig. 2

CHECK BATTERY (See Fig. 3)

- Lift seat to raised position.

NOTE: If this battery is put into service after month and year indicated on label (label is located between terminals) charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual for charging instructions.)

- For battery and battery cable installation see "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section in this manual.




Fig. 3

NOTE: You may now roll your tractor off the skid. Continue using the instructions that follow to remove the tractor from the skid.

WARNING: Before starting, read, understand and follow all instructions in the Operation section of this manual. Ensure tractor is in a well-ventilated area. Ensure the area in front of tractor is clear of other people and objects.

TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See Operation section for location and function of controls)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Release parking brake by depressing clutch/brake pedal.
- Place freewheel control in "TRANSMISSION DISENGAGED" position. (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual.)
- Roll tractor forward off skid.
- Remove banding holding the deflector shield up against tractor.

Continue with the instructions that follow.

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your tractor were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct tire pressure is important for best cutting performance.

- Reduce tire pressure to PSI shown on tires.

CHECK DECK LEVELNESS

For best cutting results, mower housing should be properly leveled. See "TO LEVEL MOWERHOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.

CHECK FOR PROPER POSITION OF ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing motion and mower blade drive belts in the Service and Adjustments section of this manual. Verify that the belts are routed correctly.

CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor, check to see that the brake is operating properly. See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.

ASSEMBLY

✓ CHECKLIST

BEFORE YOU OPERATE YOUR NEW TRACTOR, WE WISH TO ENSURE THAT YOU RECEIVE THE BEST PERFORMANCE AND SATISFACTION FROM THIS QUALITY PRODUCT.

PLEASE REVIEW THE FOLLOWING CHECKLIST:


- ✓ All assembly instructions have been completed.
- ✓ No remaining loose parts in carton.
- ✓ Battery is properly prepared and charged.
- ✓ Seat is adjusted comfortably and tightened securely.
- ✓ All tires are properly inflated. (For shipping purposes, the tires were overinflated at the factory.)
- ✓ Ensure mower deck is properly leveled side-to-side/front-to-rear for best cutting results. (Tires must be properly inflated for leveling.)
- ✓ Check mower and drive belts. Ensure they are routed properly around pulleys and inside all belt keepers.
- ✓ Check wiring. See that all connections are still secure and wires are properly clamped.
- ✓ Before driving tractor, ensure freewheel control is in "TRANSMISSION ENGAGED" position. (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual.)

WHILE LEARNING HOW TO USE YOUR TRACTOR, PAY EXTRA ATTENTION TO THE FOLLOWING IMPORTANT ITEMS:

- ✓ Engine oil is at proper level.
- ✓ Fuel tank is filled with fresh, clean, regular unleaded gasoline.
- ✓ Become familiar with all controls, their location and functions. Operate them before you start the engine.
- ✓ Ensure brake system is in safe operating condition.
- ✓ Ensure Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS) are working properly. (See the Operation and Maintenance sections in this manual.)

OPERATION

These symbols may appear on your tractor or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



Failure to follow instructions could result in serious injury or death. The safety alert symbol is used to identify safety information about hazards which can result in death, serious injury and/or property damage.

OPERATION

KNOW YOUR TRACTOR

READ THIS MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.




Fig. 4

Our tractors conform to the applicable safety standards of the American National Standards Institute.

- (A) ATTACHMENT LIFT LEVER** - Used to raise and lower the mower or other attachments mounted to your tractor.
(B) BRAKE PEDAL - Used for braking the tractor and starting the engine.
(C) PARKING BRAKE - Locks clutch/brake pedal into the brake position.
(D) THROTTLE/CHOKE CONTROL - Used for starting and controlling engine speed.
(E) ATTACHMENT CLUTCH LEVER - Used to engage the mowerblades, or other attachments mounted to your tractor.
(F) IGNITION SWITCH - Used for starting and stopping the engine.

- (G) REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) "ON" POSITION** - Allows operation of mower or other powered attachment while in reverse.
(H) LIGHT SWITCH - Turns the headlights on and off.
(K) FORWARD DRIVE PEDAL - Used for forward movement of tractor.
(L) REVERSE DRIVE PEDAL - Used for reverse movement of tractor.
(M) FREEWHEEL CONTROL - Disengages transmission for pushing or slowly towing the tractor with the engine off.

OPERATION



The operation of any tractor can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your tractor or performing any adjustments or repairs. We recommend standard safety glasses or a wide vision safety mask worn over spectacles.

HOW TO USE YOUR TRACTOR

TO SET PARKING BRAKE (See Fig. 5)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. When engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake will shut off the engine.

- Depress brake pedal (B) all the way down and hold.
- Pull parking brake lever (C) up and hold, release pressure from brake pedal (B), then release parking brake lever. Pedal should remain in brake position. Make sure parking brake will hold tractor secure.




Fig. 5

STOPPING (See Fig. 6)

MOWER BLADES -

- To stop mower blades, place attachment clutch control in the "DISENGAGED" position (※).




Fig. 6

GROUND DRIVE -

- To stop ground drive, depress brake pedal into full "BRAKE" position.

IMPORTANT: FORWARD AND REVERSE DRIVE PEDALS RETURN TO NEUTRAL POSITION WHEN NOT DEPRESSED.

ENGINE -

- Move throttle control (D) to slow position.

NOTE: Failure to move throttle control to slow position and allowing engine to idle before stopping may cause engine to "backfire".

- Turn ignition key (F) to "STOP" position and remove key. Always remove key when leaving tractor to prevent unauthorized use.
- Never use the choke to stop the engine.

IMPORTANT: LEAVING THE IGNITION SWITCH IN ANY POSITION OTHER THAN "STOP" WILL CAUSE THE BATTERY TO DISCHARGE AND GO DEAD.

NOTE: Under certain conditions when tractor is standing idle with the engine running, hot engine exhaust gases may cause "browning" of grass. To eliminate this possibility, always stop engine when stopping tractor on grass areas.



CAUTION: Always stop tractor completely, as described above, and set parking brake before leaving the operator's position.

TO USE THROTTLE CONTROL (D) (See Fig. 7)

Always operate engine at full speed (fast).

- Operating engine at less than full speed (fast) reduces engines operating efficiency.
- Full speed (fast) offers the best bagging and mower performance.




Fig. 7

OPERATION

TO MOVE FORWARD AND BACKWARD (See Fig. 8)

The direction and speed of movement is controlled by the forward and reverse drive pedals.

- Start tractor and release parking brake.
- Slowly depress forward (K) or reverse (L) drive pedal to begin movement. Ground speed increases the further down the pedal is depressed.




Fig. 8

TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT (See Fig. 9)

The position of the attachment lift lever (A) determines the cutting height.




Fig. 9

- Put attachment lift lever in desired cutting height slot.

The cutting height range is approximately 1 to 4" (25,4 to 101,6 mm). The heights are measured from the ground to the blade tip with the engine not running. These heights are approximate and may vary depending upon soil conditions, height of grass and types of grass being mowed.

- The average lawn should be cut to approximately 2-1/2" (63,5 mm) during the cool season and to over 3" (76,2 mm) during hot months. For healthier and better looking lawns, mow often and after moderate growth.
- For best cutting performance, grass over 6" (152,4 mm) in height should be mowed twice. Make the first cut relatively high; the second to desired height.

TO ADJUST GAUGE WHEELS (See Fig. 10)

Gauge wheels are properly adjusted when they are slightly off the ground when mower is at the desired cutting height in operating position. Gauge wheels then keep the deck in proper position to help prevent scalping in most terrain conditions.

NOTE: Adjust gauge wheels with tractor on a flat level surface.

- Adjust mower to desired cutting height (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT" in this section of manual).
- With mower in desired height of cut position, gauge wheels should be assembled so they are slightly off the ground. Install gauge wheel in appropriate hole. Tighten securely.
- Repeat for all, installing gauge wheel in same adjustment hole.




Fig. 10

TO OPERATE MOWER

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. Any attempt by the operator to leave the seat with the engine running and the attachment clutch engaged will shut off the engine. You must remain fully and centrally positioned in the seat to prevent the engine from hesitating or cutting off when operating your equipment on rough, rolling terrain or hills.

- Select desired height of cut. (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT".)
- Start mower blades by engaging attachment clutch control.

TO STOP MOWER BLADES

Disengage attachment clutch control.



CAUTION: Do not operate the mower without either the entire grass catcher, on mowers so equipped, or the deflector chute in place (See Fig. 11).




Fig. 11

OPERATION

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 12)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

⚠WARNING: Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. **Do not mow in reverse unless absolutely necessary.**

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM -
Only use if you are certain no children or other bystanders will enter the mowing area.

- Depress brake pedal all the way down.
 - With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.




Fig. 12

- Look down and behind before and while backing.
 - Slowly depress reverse drive pedal to start movement.
 - When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.

TO OPERATE ON HILLS



CAUTION: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15° and do not drive across any slope.

- Choose the slowest speed before starting up or down hills.
 - Avoid stopping or changing speed on hills.
 - If stopping is absolutely necessary, push brake pedal quickly to brake position and engage parking brake.
 - To restart movement, slowly release parking brake and brake pedal.
 - Slowly depress appropriate drive pedal to slowest setting.
 - Make all turns slowly.

TO TRANSPORT (See Fig. 13)

When pushing or towing your tractor, ensure transmission is disengaged by placing freewheel control in freewheeling position. Free wheel control is located at the rear drawbar of tractor.

- Raise attachment lift to highest position with attachment lift control.
 - Pull freewheel control out until the free wheel control rod locks in extended position.
 - Do not push or tow tractor at more than two (2) mph (3,2 km/h).
 - To reengage transmission, reverse above procedure.

NOTE: Freewheel control will automatically disengage when the brake/clutch pedal is depressed.




Fig. 13

NOTE: To protect hood from damage when transporting your tractor on a truck or a trailer, ensure hood is closed and secured to tractor. Use an appropriate means of tying hood to tractor (rope, cord, etc.).

TOWING CARTS AND OTHER ATTACHMENTS

Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

BEFORE STARTING THE ENGINE

CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your tractor has been shipped from the factory already filled with summer weight oil.

- Check engine oil with tractor on level ground.
 - Remove oil fill cap/dipstick and wipe clean, reinsert the dipstick and screw cap tight, wait for a few seconds, remove and read oil level. If necessary, add oil until "FULL" mark on dipstick is reached. Do not overfill.
 - For cold weather operation you should change oil for easier starting. (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual.)
 - To change engine oil, see the Maintenance section in this manual.

OPERATION

ADD GASOLINE

- Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular gasoline with a minimum of 87 octane. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to ensure fuel freshness.



CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING IN TEMPERATURES BELOW 32°F (0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP ENSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur. Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

TO START ENGINE (See Fig. 3)

When starting the engine for the first time or if the engine has run out of fuel, it will take extra cranking time to move fuel from the tank to the engine.

- Ensure freewheel control is in the transmission engaged position.
- Sit on seat in operating position, depress brake pedal and set parking brake.
- Move attachment clutch to "DISENGAGED" position.
- Move throttle control to choke position.

NOTE: Before starting, read the warm and cold starting procedures below.

- Insert key into ignition and turn key clockwise to "START" position and release key as soon as engine starts. Do not run starter continuously for more than fifteen seconds per minute. If the engine does not start after several attempts, move throttle control to fast position, wait a few minutes and try again. If engine still does not start, move the throttle control back to the choke position and retry.

WARM WEATHER STARTING (50°F/10°C and above)

- When engine starts, move the throttle control to the fast position.
- The attachments and ground drive can now be used. If the engine does not accept the load, restart the engine and allow it to warm up for one minute using the choke as described above.

COLD WEATHER STARTING (50°F/10°C and below)

- When engine starts, allow engine to run with the throttle control in the choke position until the engine runs roughly, then move throttle control to fast position. This may require an engine warm-up period from several seconds to several minutes, depending on the temperature.

AUTOMATIC TRANSMISSION WARM UP

- Before driving the unit in cold weather, the transmission should be warmed up as follows:
 - Be sure the tractor is on level ground.
 - Release the parking brake and let the brake slowly return to operating position.
 - Allow one minute for transmission to warm up. This can be done during the engine warm up period.
- The attachments can also be used during the engine warm-up period after the transmission has been warmed up.

OPERATION

MOWING TIPS

- DO NOT use tire chains when the mower housing is attached to tractor.
- Mower should be properly leveled for best mowing performance. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.
- The left hand side of mower should be used for trimming.
- Drive so that clippings are discharged onto the area that has been cut. Have the cut area to the right of the tractor. This will result in a more even distribution of clippings and more uniform cutting.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction making left hand turns until finished (See Fig. 14).




Fig. 14

- If grass is extremely tall, it should be mowed twice to reduce load and possible fire hazard from dried clippings. Make first cut relatively high; the second to the desired height.
- Do not mow grass when it is wet. Wet grass will plug mower and leave undesirable clumps. Allow grass to dry before mowing.
- **Always operate engine at full throttle when mowing** to ensure better mowing performance and proper discharge of material. Regulate ground speed by selecting a low enough gear to give the mower cutting performance as well as the quality of cut desired.
- When operating attachments, select a ground speed that will suit the terrain and give best performance of the attachment being used.

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE		BEFORE EACH USE	EVERY 8 HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	EVERY 100 HOURS	EVERY SEASON	BEFORE STORAGE
TRACTOR	Check Brake Operation	✓	✓					
	Check Tire Pressure	✓	✓					
	Check Operator Presence and ROS Systems	✓						
	Check for Loose Fasteners	✓				✓		✓
	Check/Replace Mower Blades			✓ ³				
	Lubrication Chart			✓				✓
	Check Battery Level			✓ ⁴				
	Clean Battery and Terminals			✓				✓
	Clean Debris off Steering Plate			✓ ⁵				
	Check Mower Levelness				✓			
	Check V-Belts					✓		
ENGINE	Check Engine Oil Level	✓	✓					
	Change Engine Oil (models with oil filter)				✓ _{1,2}			✓
	Change Engine Oil (models without oil filter)			✓ _{1,2}				✓
	Clean Air Filter			✓ ₂				
	Clean Air Screen			✓ ₂				
	Inspect Muffler/Spark Arrestor				✓			
	Replace Oil Filter (If equipped)					✓ _{1,2}		
	Clean Engine Cooling Fins					✓ ₂		
	Replace Spark Plug					✓	✓	
	Replace Air Filter Paper Cartridge					✓ ₂		
	Replace Fuel Filter						✓	

1 - Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.
2 - Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

3 - Replace blades more often when mowing in sandy soil.
4 - Not required if equipped with maintenance-free battery.

5 - See Cleaning in Maintenance Section.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain tractor as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tractor.


At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

- At least once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check blades and belts for wear. A new spark plug and a clean air filter ensure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.

BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check operator presence and ROS systems for proper operation.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION CHART



① General Purpose Grease

② Refer to Maintenance "ENGINE" Section

IMPORTANT: DO NOT OIL OR GREASE THE PIVOT POINTS WHICH HAVE SPECIAL NYLON BEARINGS. VISCOUS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTEN THE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, POWDERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

MAINTENANCE

TRACTOR

Always observe safety rules when performing any maintenance.

BRAKE OPERATION

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be checked and adjusted. (See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.)

TIRES

- Maintain proper air pressure in all tires. (See the sides of tires for proper PSI.)
- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 15)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

- The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

CHECK REVERSE OPERATION (ROS) SYSTEM

- When the engine is running with the ignition switch in the engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.



ROS "ON"
POSITION



ENGINE "ON" POSITION
(NORMAL OPERATING)

Fig. 15

BLADE CARE

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.



CAUTION: Use only a replacement blade approved by the manufacturer of your tractor. Using a blade not approved by the manufacturer of your tractor is hazardous, could damage your tractor and void your warranty.

BLADE REMOVAL (See Fig. 16)

- Raise mower to highest position to allow access to blades.

NOTE: Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Remove blade bolt by turning counterclockwise.
- Install new or resharpened blade with stamped "GRASS SIDE" facing the ground.

IMPORTANT: To ensure proper assembly, center hole in blade must align with star on mandrel assembly.

- Install and tighten blade bolt securely (45-55 Ft. Lbs./62-75 Nm).

IMPORTANT: SPECIAL BLADE BOLT IS HEAT TREATED.




Fig. 16

BATTERY

Your tractor has a battery charging system which is sufficient for normal use. However, periodic charging of the battery with an automotive charger will extend its life.

- Keep battery and terminals clean.
- Keep battery bolts tight.
- Keep small vent holes open.
- Recharge at 6-10 amperes for 1 hour.

NOTE: The original equipment battery on your tractor is maintenance free. Do not attempt to open or remove caps or covers. Adding or checking level of electrolyte is not necessary.

TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS

Corrosion and dirt on the battery and terminals can cause the battery to "leak" power.

- Remove terminal guard.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and remove battery from tractor.
- Rinse the battery with plain water and dry.
- Clean terminals and battery cable ends with wire brush until bright.
- Coat terminals with grease or petroleum jelly.
- Reinstall battery. (See "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section of this manual.)

MAINTENANCE

V-BELTS

Check V-belts for deterioration and wear after 100 hours of operation and replace if necessary. The belts are not adjustable. Replace belts if they begin to slip from wear.

TRANSAXLE MAINTENANCE

The transaxle was sealed at the factory and fluid maintenance is not required for the life of the transaxle. Should the transaxle ever leak or require servicing, contact your nearest authorized service center/department.

ENGINE

LUBRICATION

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature. When operating in temperatures below 0° F (-18° C) synthetic oil must be used.




Fig. 17

* **CAUTION:** Air cooled engines run hotter than automotive engines. The use of non-synthetic multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) in temperatures above 40° F (4° C) will result in higher than normal oil consumption. When using a multi-viscosity oil, check oil level more frequently.

** **CAUTION:** SAE 30 oil, if used below 40° F (4° C), will result in hard starting and possible engine bore damage due to inadequate lubrication.



NOTE: Synthetic oil meeting ILSAC GF-2, API certification mark and API service symbol (shown at left) with "SJ/CF ENERGY CONSERVING" or higher, is an acceptable oil at all temperatures. **Use of synthetic oil does not alter required oil change intervals.**

Change the oil after every 50 hours of operation or at least once a year if the tractor is not used for 50 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each eight (8) hours of operation. Tighten oil fill cap/dipstick securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Fig. 17 & 18)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Ensure tractor is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove oil fill cap/dipstick. Be careful not to allow dirt to enter the engine when changing oil.
- Remove yellow cap from end of drain valve and install the drain tube onto the fitting.




Fig. 18

- Unlock drain valve by pushing inward and turning counterclockwise.
- To open, pull out on the drain valve.
- After oil has drained completely, close and lock the drain valve by pushing inward and turning clockwise until the pin is in the locked position as shown.
- Remove the drain tube and replace the cap onto to the bottom fitting of the drain valve.
- Refill engine with oil through oil fill dipstick tube. Pour slowly. Do not overfill. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.
- Use gauge on oil fill cap/dipstick for checking level. Ensure dipstick cap is tightened securely for accurate reading. Keep oil at "FULL" line on dipstick. Tighten cap onto the tube securely when finished.

ENGINE OIL FILTER

Replace the engine oil filter every season or every other oil change if the tractor is used more than 100 hours in one year.

MAINTENANCE

CLEAN AIR SCREEN

The air screen is over the air intake blower located on top of engine. The air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

AIR FILTER

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions.

ENGINE COOLING SYSTEM (See Fig. 19)

Debris may clog the engine's air cooling system. Remove blower housing and clean the area shown to prevent overheating and engine damage.




Fig. 19

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler and spark arrester (if equipped) as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUGS

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of operation, whichever occurs first. Spark plug type and gap setting are shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

IN-LINE FUEL FILTER (See Fig. 20)

The fuel filter should be replaced once each season. If fuel filter becomes clogged, obstructing fuel flow to carburetor, replacement is required.

- With engine cool, remove filter and plug fuel line sections.
- Place new fuel filter in position in fuel line with arrow pointing towards carburetor.
- Be sure there are no fuel line leaks and clamps are properly positioned.
- Immediately wipe up any spilled gasoline.




Fig. 20

CLEANING

- Clean engine, battery, seat, finish, etc. of all foreign matter.
- Clean debris from steering plate. Debris can restrict clutch/brake pedal shaft movement, causing belt slip and loss of drive. See Fig. 21.



CAUTION: Avoid all pinch points and movable parts.




Fig. 21

- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

Except for the washout port (if equipped), we do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean the outside of your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from outside tractor and mower.

MAINTENANCE

DECK WASHOUT PORT (See Fig. 22)

Your tractor's deck is equipped with a washout port as part of its deck wash system. It should be utilized after each use.

1. Drive the tractor to a level, clear spot on your lawn, near enough to a water spigot for your garden hose to reach.

IMPORTANT: Make certain the tractor's discharge chute is directed AWAY from your house, garage, parked cars, etc. Remove bagger chute or mulch cover if attached.

2. Make sure the attachment clutch control is in the "DISENGAGED" position, set the parking brake, and stop the engine.
3. Pull back the lock collar of the nozzle adapter and push the adapter onto the deck washout port at the left end of the mower deck. Release the lock collar to lock the adapter on the nozzle.




Fig. 22

IMPORTANT: Tug hose ensuring connection is secure.

4. Turn the water on.
5. While sitting in the operator's position on the tractor, re-start the engine and place the throttle lever in the Fast "↑" position.

IMPORTANT: Recheck the area to ensure the area is clear. Ensure no children are in the area while cleaning the deck.

6. Move the tractor's attachment clutch control to the "ENGAGED" position. Remain in the operator's position with the cutting deck engaged until the deck is cleaned.
7. Move the tractor's attachment clutch control to the "DISENGAGED" position. Turn the ignition key to the STOP position to turn the tractor's engine off. Turn the water off.
8. Pull back the lock collar of the nozzle adapter to disconnect the adapter from the nozzle washout port.
9. Move the tractor to a dry area, preferably a concrete or paved area. Place the attachment clutch control in the "ENGAGED" position to remove excess water and to help dry before putting the tractor away.



WARNING: A broken or missing washout fitting could expose you or others to thrown objects from contact with the blade.

- Replace broken or missing washout fitting immediately, prior to using mower again.
- Plug any holes in mower with bolts and locknuts.

SERVICE AND ADJUSTMENTS



- WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:**
- Depress brake pedal fully and set parking brake.
 - Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
 - Turn ignition key to "STOP" and remove key.
 - Make sure the blades and all moving parts have completely stopped.
 - Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

TO REMOVE MOWER (See Fig. 23)

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.
- Remove mower belt from engine pulley (M).
- Remove retainer spring (K), slide collar (L) off and push housing guide (P) out of bracket.
- Remove clutch cable spring (Q) from idler arm (R).
- Disconnect front link (E) from mower - remove retainer spring and washer.
- Go to either side of mower and disconnect mower suspension arm (A) from chassis and rear lift link (C) from rear mower bracket (D) - remove retainer springs and washers.
- Go to other side of mower and disconnect the suspension arm and rear lift link.



CAUTION: After rear lift links are disconnected, the attachment lift lever will be spring loaded. Have a tight grip on lift lever when changing position of the lever.

- Slide mower out from under right side of tractor.

IMPORTANT: IF AN ATTACHMENT OTHER THAN THE MOWER IS TO BE MOUNTED ON THE TRACTOR, REMOVE THE FRONT LINK (E) AND REAR LIFT LINKS (C) FROM TRACTOR AND HOOK THE CLUTCH SPRING (Q) INTO THE CABLE GUIDE ON FRONT EDGE OF LOWER DASH.

TO INSTALL MOWER (See Figs. 23-28)

- Ensure tractor is on level surface and engage parking brake.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.



CAUTION: Lift lever is spring loaded. Have a tight grip on lift lever, lower it slowly and engage in lowest position.

NOTE: Ensure mower side suspension arms (A) are pointing forward before sliding mower under tractor.

- Slide mower under tractor until it is centered under tractor.




Fig. 23

03042

SERVICE AND ADJUSTMENTS

- ATTACH MOWER SIDE SUSPENSION ARMS (A) TO CHASSIS - Position hole in arm over pin (B) on outside of tractor chassis and secure with retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.




Fig. 24

- Insert end of link (E) into hole in front mower bracket and secure with washer and retainer spring (J).




Fig. 26

- Hook end of clutch cable spring (Q) into hole in idler arm (R).
- Push clutch cable housing guide (P) into bracket, slide collar (L) onto guide and secure with retainer spring (K).
- Install belt on engine pulley (M).




Fig. 25




Fig. 27

IMPORTANT: CHECK BELT FOR PROPER ROUTING IN ALL MOWER PULLEY GROOVES.

- Raise attachment lift lever to highest position.
- If necessary, adjust gauge wheels before operating mower as shown in the Operation section of this manual.




Fig. 28

03042

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO LEVEL MOWER

Ensure tires are properly inflated to the PSI shown on tires. If tires are over or under inflated, it may affect the appearance of your lawn and lead you to think the mower is not adjusted properly.

VISUAL SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 29)

- With all tires properly inflated and if your lawn appears unevenly cut, determine which side of mower is cutting lower.

NOTE: As desired, you can raise the low side of mower or lower the high side.

- Go to side of mower you wish to adjust.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn lift link adjustment nut (A) to the left to lower the mower, or, to the right to raise the mower.




Fig. 29

NOTE: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 3/16" (4,7 mm).

- Test your adjustment by mowing some uncut grass and visually checking the appearance. Readjust, if necessary, until you are satisfied with the results.

PRECISION SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 30)

- With all tires properly inflated, park tractor on level ground or driveway.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to its highest position.
- At both sides of mower, position blade at side and measure the distance (A) from bottom edge of blade to the ground. The distance should be the same on both sides.
- If adjustment is necessary, see steps in Visual Adjustment instructions above.




Fig. 30

- Recheck measurements, adjust if necessary until both sides are equal.

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT (See Figs. 31 & 32)

IMPORTANT: Deck must be level side-to-side.

To obtain the best cutting results, the mower blades should be adjusted so the front tip is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip when the mower is in its highest position.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to highest position.
- Position any blade so the tip is pointing straight forward. Measure distance (B) to the ground at front and rear tip of the blade.




Fig. 31

- If front tip of blade is not 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip, go to the front of tractor.
- With an 11/16" or adjustable wrench, loosen jam nut A several turns to clear adjustment nut B.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn front link adjustment nut (B) clockwise (↷) (tighten) to raise the front of mower, or, counterclockwise (↶) (loosen) to lower the front mower.




Fig. 32

NOTE: Each full turn of the adjustment nut will change mower height about 1/8" (3,1 mm).

- Recheck measurements, adjust if necessary until front tip of blade is 1/8 to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip.
- Hold adjustment nut in position with wrench and tighten jam nut securely against adjustment nut.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT (See Fig. 33)

The mower blade drive belt may be replaced without tools. Park the tractor on level surface. Engage parking brake.

BELT REMOVAL -

- Remove mower from tractor (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).
- Work belt off both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Pull belt away from mower.

BELT INSTALLATION -

- Work belt around both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides.
- Install mower (See "To Install Mower" in this section of manual).




Fig. 33

TO CHECK BRAKE

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

1. Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress brake pedal all the way down and engage parking brake.
2. Disengage transmission by placing freewheel control in "transmission disengaged" position. Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a Sears or other qualified service center.

TO REPLACE MOTION DRIVE BELT (See Fig. 34)

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For assistance, there is a belt installation guide decal on bottom side of left footrest.

BELT REMOVAL -

1. Remove mower. (See "TO REMOVE MOWER" section in this manual.)

NOTE: Observe entire motion drive belt and position of all belt guides and keepers.

2. Remove belt from stationary idler (A) and clutching idler (B).
3. Remove belt from centerspan idler (C).
4. Pull belt slack toward rear of tractor. Remove belt upwards from transaxle input pulley (D).
5. Remove belt downward from engine pulley (E).
6. Slide belt toward rear of tractor, off the steering plate (F) and remove from tractor.

BELT INSTALLATION -

1. Install new belt from tractor rear to front, over the steering plate (F) and above clutch brake pedal shaft (G).
2. Pull belt toward front of tractor and roll belt onto engine pulley (E).
3. Pull belt toward rear of tractor. Carefully work belt down around transaxle input pulley (D). Be sure belt is inside the belt keeper.
4. Install belt on centerspan idler (C).
5. Install belt through stationary idler (A) and clutching idler (B).
6. Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
7. Install mower. (See "TO INSTALL MOWER" section in this manual.)




Fig. 34

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO ADJUST STEERING WHEEL ALIGNMENT

If steering wheel crossbars are not horizontal (left to right) when wheels are positioned straight forward, remove steering wheel and reassemble per instructions in the Assembly section of this manual.

FRONT WHEEL TOE-IN/CAMBER

Your new tractor front wheel toe-in and camber is set at the factory and is normal. The front wheel toe-in and camber are not adjustable. If damage has occurred to affect the factory set front wheel toe-in or camber, contact a qualified service center.

TO REMOVE WHEEL (See Fig. 35)

- Block up axle securely.
- Remove axle cover, retaining ring and washers to allow wheel removal (rear wheel contains a square key - Do not lose).
- Repair tire and reassemble.
- On rear wheels only: align grooves in rear wheel hub and axle. Insert square key.
- Replace washers and snap retaining ring securely in axle groove.
- Replace axle cover.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.




Fig. 35

TO START ENGINE WITH A WEAK BATTERY (See Fig. 36)



WARNING: Lead-acid batteries generate explosive gases. Keep sparks, flame and smoking materials away from batteries. Always wear eye protection when around batteries.

If your battery is too weak to start the engine, it should be recharged. (See "BATTERY" in the MAINTENANCE section of this manual).

If "jumper cables" are used for emergency starting, follow this procedure:

IMPORTANT: YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A 12 VOLT SYSTEM. THE OTHER VEHICLE MUST ALSO BE A 12 VOLT SYSTEM. DO NOT USE YOUR TRACTOR BATTERY TO START OTHER VEHICLES.

TO ATTACH JUMPER CABLES -

- Connect one end of the RED cable to the POSITIVE (+) terminal of each battery (A-B), taking care not to short against tractor chassis.
- Connect one end of the BLACK cable to the NEGATIVE (-) terminal (C) of fully charged battery.
- Connect the other end of the BLACK cable (D) to good chassis ground, away from fuel tank and battery.

TO REMOVE CABLES, REVERSE ORDER -

- BLACK cable first from chassis and then from the fully charged battery.
- RED cable last from both batteries.




Fig. 36

SERVICE AND ADJUSTMENTS

REPLACING BATTERY (See Fig. 37)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

- Lift seat pan to raised position.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and carefully remove battery from tractor.
- Install new battery with terminals in same position as old battery.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.
- Lower seat pan.




Fig. 37

TO REPLACE HEADLIGHT BULB

- Raise hood.
- Pull bulb holder out of the hole in the backside of the grill.
- Replace bulb in holder and push bulb holder securely back into the hole in the backside of the grill.
- Close hood.

INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your tractor to run poorly, stop running, or prevent it from starting.

- Check wiring.

TO REPLACE FUSE

Replace with 20 amp automotive-type plug-in fuse. The fuse holder is located behind the dash.

TO REMOVE HOOD AND GRILL ASSEMBLY (See Fig. 38)

- Raise hood.
- Unsnap headlight wire connector.
- Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt toward engine and lift off of tractor.
- To replace, reverse above procedure.




Fig. 38

TRANSMISSION

REMOVAL/REPLACEMENT

Should your transmission require removal for service or replacement, it should be purged after reinstallation and before operating the tractor. See "PURGE TRANSMISSION" in the Operation section of this manual.

ENGINE

TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

TO ADJUST CHOKE CONTROL

The choke control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

STORAGE

Immediately prepare your tractor for storage at the end of the season or if the tractor will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tractor with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TRACTOR

Remove mower from tractor for winter storage. When mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire tractor. (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual.)
- Inspect and replace belts, if necessary. (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual.)
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Ensure all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

BATTERY

- Fully charge the battery for storage.
- After a period of time in storage, battery may require recharging.
- To help prevent corrosion and power leakage during long periods of storage, battery cables should be disconnected and battery cleaned thoroughly. (See "TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in the Maintenance section of this manual.)
- After cleaning, leave cables disconnected and place cables where they cannot come in contact with battery terminals.
- If battery is removed from tractor for storage, do not store battery directly on concrete or damp surfaces.
- If unit is equipped with battery indicator/charging plug, an optional charging unit may be purchased and connected to the unit to charge the battery during long term storage. Inspect and clean the battery terminals as needed prior to long term storage with charger connected.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual.)

CYLINDER(S)

- Remove spark plug(s).
- Pour one ounce (29.5 mL) of oil through spark plug hole(s) into cylinder(s).
- Turn ignition key to "START" position for a few seconds to distribute oil.
- Replace with new spark plug(s).

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your tractor indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your tractor with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your tractor to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TRACTOR WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Will not start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Out of fuel. 2. Engine not "CHOKED" properly. 3. Engine flooded. 4. Bad spark plug. 5. Dirty air filter. 6. Dirty fuel filter. 7. Water in fuel. 8. Loose or damaged wiring. 9. Engine valves out of adjustment. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fill fuel tank. 2. See "TO START ENGINE" in Operation section. 3. Wait several minutes before attempting to start. 4. Replace spark plug. 5. Clean/replace air filter. 6. Replace fuel filter. 7. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 8. Check all wiring. 9. Contact an authorized service center/department.
Hard to start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirty air filter. 2. Bad spark plug. 3. Weak or dead battery. 4. Dirty fuel filter. 5. Stale or dirty fuel. 6. Loose or damaged wiring. 7. Engine valves out of adjustment. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean/replace air filter. 2. Replace spark plug. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuel filter. 5. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas. 6. Check all wiring. 7. Contact an authorized service center/department.
Engine will not turn over	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brake pedal not depressed. 2. Attachment clutch is engaged. 3. Weak or dead battery. 4. Blown fuse. 5. Corroded battery terminals. 6. Loose or damaged wiring. 7. Faulty ignition switch. 8. Faulty solenoid or starter. 9. Faulty operator presence switch(es). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depress brake pedal. 2. Disengage attachment clutch. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuse. 5. Clean battery terminals. 6. Check all wiring. 7. Check/replace ignition switch. 8. Check/replace solenoid or starter. 9. Contact an authorized service center/department.
Engine clicks but will not start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weak or dead battery. 2. Corroded battery terminals. 3. Loose or damaged wiring. 4. Faulty solenoid or starter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharge or replace battery. 2. Clean battery terminals. 3. Check all wiring. 4. Check/replace solenoid or starter.
Loss of power	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cutting too much grass/too fast. 2. Throttle in "CHOKE" position. 3. Build-up of grass, leaves, trash under mower. 4. Dirty air filter. 5. Low oil level/dirty oil. 6. Faulty spark plug. 7. Dirty fuel filter. 8. Stale or dirty fuel. 9. Water in fuel. 10. Spark plug wire loose. 11. Dirty engine air screen/fins. 12. Dirty/clogged muffler. 13. Loose or damaged wiring. 14. Engine valves out of adjustment. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raise cutting height/reduce speed. 2. Adjust throttle control. 3. Clean underside of mower housing. 4. Clean/replace air filter. 5. Check oil level/change oil. 6. Clean and regap or change spark plug. 7. Replace fuel filter. 8. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas. 9. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 10. Connect and tighten spark plug wire. 11. Clean engine air screen/fins. 12. Clean/replace muffler. 13. Check all wiring. 14. Contact an authorized service center/department.
Excessive vibration	<ol style="list-style-type: none"> 1. Worn, bent or loose blade. 2. Bent blade mandrel. 3. Loose/damaged part(s). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace blade. Tighten blade bolt. 2. Replace blade mandrel. 3. Tighten loose part(s). Replace damaged parts.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Engine continues to run when operator leaves seat with attachment clutch engaged	1. Faulty operator-safety presence control system.	<p>1. Check wiring, switches and connections. If not corrected, contact an authorized service center/department.</p> <p> CAUTION: DO NOT operate machine until problem is corrected.</p>
Poor cut - uneven	1. Worn, bent or loose blade. 2. Mower deck not level. 3. Buildup of grass, leaves, trash under mower. 4. Bent blade mandrel. 5. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels.	1. Replace blade. Tighten blade bolt. 2. Level mower deck. 3. Clean underside of mower housing. 4. Replace blade mandrel. 5. Clean around mandrels to open vent holes.
Mower blades will not rotate	1. Obstruction in clutch mechanism. 2. Worn/damaged mower drive belt. 3. Frozen idler pulley. 4. Frozen blade mandrel.	1. Remove obstruction. 2. Replace mower drive belt. 3. Replace idler pulley. 4. Replace blade mandrel.
Poor grass discharge	1. Engine speed too slow. 2. Travel speed too fast. 3. Wet grass. 4. Mower deck not level. 5. Low/uneven tire air pressure. 6. Worn, bent or loose blade. 7. Buildup of grass, leaves, trash under mower. 8. Mower drive belt worn. 9. Blades improperly installed. 10. Improper blades used. 11. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, trash around mandrels.	1. Place throttle control in "FAST" position. 2. Shift to slower speed. 3. Allow grass to dry before mowing. 4. Level mower deck. 5. Check tires for proper air pressure. 6. Replace blade. Tighten blade bolt. 7. Clean underside of mower housing. 8. Replace mower drive belt. 9. Reinstall blades sharp edge down. 10. Replace with blades listed in parts manual. 11. Clean around mandrels to open vent holes.
Headlight(s) not working (if so equipped)	1. Switch is "OFF". 2. Bulb(s) or lamp(s) burned out. 3. Faulty light switch. 4. Loose or damaged wiring. 5. Blown fuse.	1. Turn switch "ON". 2. Replace bulb(s) or lamp(s). 3. Check/replace light switch. 4. Check wiring and connections. 5. Replace fuse.
Battery will not charge	1. Bad battery cell(s). 2. Poor cable connections. 3. Faulty regulator (if so equipped). 4. Faulty alternator.	1. Replace battery. 2. Check/clean all connections. 3. Replace regulator. 4. Replace alternator.
Loss of drive	1. Freewheel control in "disengaged" position. 2. Debris on steering plate (if equipped). 3. Motion drive belt worn, damaged, or broken. 4. Axle key missing.	1. Place freewheel control in "engaged" position. 2. See "CLEANING" in the Maintenance section. 3. Replace motion drive belt. 4. Install axle key at rear wheel. See "TO REMOVE WHEEL" in the Service and Adjustments section.
Engine "backfires" when turning engine "OFF"	1. Engine throttle control not set between half and full speed (fast) position before stopping engine.	1. Move throttle control between half and full speed (fast) position before stopping engine.
Engine dies when tractor is shifted into reverse	1. Reverse operation system (ROS) is not "ON" while mower or other attachment is engaged.	1. Turn ignition key to ROS "ON" position. See Operation section.

GENERAL: Craftsman products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a specific time period as set-out below (the "Warranty Period"). Warranties extend to the original purchaser of a Craftsman product only. Purchases made through an online auction or through any website other than www.sears.ca are excluded. The relevant Warranty Period commences on the original date of purchase. Within this period, SEARS CANADA, Inc. will, at its sole option, repair or replace any products or components which fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover failures due to normal wear, abuse, misuse, neglect (including but not limited to the use of stale fuel, dirt, abrasives, moisture, rust, corrosion, or any adverse reaction due to improper storage or use habits), improper maintenance or failure to follow maintenance guidelines and/or instructions, failure to operate the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications with the original purchaser, accident or unauthorized alterations or repairs made or attempted by others. Also excluded from warranty coverage - except as provided below - are the following: maintenance, adjustments, components subject to wear including but not limited to: cosmetic components, belts, blades, blade adapters, bulbs, tires, filters, guide bars, lubricants, seats, grips, recoil assy's, saw chains and bars, trimmer lines and spools, spark plugs, starter ropers and tines, and discoloration resulting from ultraviolet light. Any product missing the model and/or serial number identification label will be disqualified from coverage under this warranty.

REPAIRS: Repairs have a 90 day warranty. If the defective product is still within the Warranty Period, then the new warranty is 90 days from the date of repair or to the end of the original Warranty Period, whichever period is longer.

DISCLAIMERS: THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN (OTHER THAN AS STATED HEREIN), AND WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

IN NO EVENT SHALL SEARS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. THE EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY IN JURISDICTIONS WHERE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN SUCH JURISDICTIONS, THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY, BUT THE REMAINING PROVISIONS OF THIS DOCUMENT SHALL REMAIN VALID.

SEARS retains the exclusive right to repair or replace the product or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES: In addition to complying with all suggested maintenance guidelines and instructions, customers' obligations shall include but shall not be limited to: operating the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications to the purchaser from time to time, exhibit reasonable care in the use, operation, maintenance, general upkeep and storage of the product. Failure to comply with these requirements will void any applicable warranty.

LIST OF APPLICABLE WARRANTY PERIODS: The following list contains the applicable Warranty Period for your Craftsman product and is based on a combination of the type of product or component and the intended and actual use of the product or component:

1. **90 DAYS:** Craftsman products intended for use or actually used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes
2. **2 YEARS:** Craftsman riding lawn mowers, yard and garden tractors, walk behind mowers, tillers, brush cutters, snow blowers, handheld blowers, backpack blowers, hedge trimmers and electrical products for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use, except for those components which are part of engine systems manufactured by third party engine manufacturers for which the purchase has received an separate warranty with product information supplied at the time of purchase.
3. **1 YEAR:** Craftsman power cutters, stump grinders, pole pruners, gas chain saws, electric chain saws, trimmer attachments, baggers and pole saws for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use.
4. **90 DAYS:** All defective batteries, which will be replaced during this 90-day Warranty Period.
5. **60 DAYS:** Additional Warranty Period of 60 days will apply to adjustments and worn products or components BUT DOES NOT INCLUDE WEAR OR ADJUSTMENTS for products used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes. Wear items include but are not limited to: belts, blades, tires, spark plugs, air filters, chains, shear bolts, skid plates, scraper bars, drift cutters, ropes, tines, collection bags and pulleys.

As the Warranty Period runs from the date of purchase and NOT from the date that a product is delivered, opened, assembled or first used, please ensure during this time period that your product or component has been assembled and tested for correction operation regardless of when you intend to actually use it. Claims made after the Warranty Period has expired will not be honored.

PROOF OF PURCHASE/DOCUMENTATION: Warranty coverage is conditioned upon the original purchaser furnishing SEARS CANADA or its authorized third party service provider if applicable, with the original sales receipt or other adequate written proof of the original purchase date and identification of the product. In the event that the original purchaser is unable to provide a company of the original sales receipt, SEARS CANADA Inc. reserves the right to determine in its sole discretion what other written proof of the original purchase date and identification of the product is acceptable.

- - - SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION

FOLD ALONG DOTTED LINE
THIS IS A 15 DEGREE SLOPE - - - - -

ONLY RIDE UP AND DOWN HILL,
NOT ACROSS HILL

15 DEGREES MAX.

WARNING: To avoid serious injury, operate your tractor up and down the face of slopes, never across the face. Do not mow slopes greater than 15 degrees. Make turns gradually to prevent tipping or loss of control. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.

1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

Get it fixed, at your home or ours!

Just Call:

1-800-4-MY-HOME[®]

(1-800-469-4663)

24 hours a day, 7 days a week

For the repair of major brand appliances **in your own home...**
no matter who made it, no matter who sold it!

For your nearest **Sears Parts and Service** location,
to bring in products like vacuums, lawn equipment and electronics.

For **Sears Parts & Service**, to order the replacement parts,
accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

www.sears.ca

To purchase or inquire about a Sears Maintenance Agreement, call:

1-800-361-6665

9 a.m. – 11 p.m. Mon. – Fri., EST, 9 a.m. – 4 p.m. Sat.

Pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® / ™ Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada

MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada

® / ™ Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada
MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada



www.sears.ca
(1-800-469-4663)
1-800-4-MY-HOME®
 For service in English:

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi
1-800-361-6665

sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:
 Pour acheter ou demander des renseignements

www.sears.ca

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien**
 Sears afin de commander les pièces de rechange, accessoires et manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien**
 Sears le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.


Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

24 heures par jour, 7 jours par semaine
(1-800-533-6937)
1-800-LE-FOYER
 MC
 Téléphonez au:

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

GUIDE SUGGÈRE POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

3



AVERTISSEMENT: Pour éviter de vous blesser gravement, utilisez votre tracteur parallèlement à la pente, jamais transversalement. N'affrontez pas de pentes de plus de 15 degrés. Effectuez les virages graduellement afin d'éviter le renversement ou la perte de contrôle. Soyez extrêmement prudent quand vous changez de directions sur les pentes.

1. Piez cette page suivant les pointillées, comme précédemment.
2. Tenez cette page devant vous, avec le côté gauche parallèle à un tronc d'arbre ou à tout autre structure verticale.
3. Regardez à travers la pliure dans la direction de la pente que vous entendez mesurer.
4. Comparez l'angle de la pliure avec la pente de la colline.

PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS: La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial se réunit dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada le réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrire de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.

Etant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil semble ou utiliser la fonctionnalité, quel que soit le moment où vous prenez contact avec nous pour résoudre les réclamations après l'expédition de la demande de remplacement de la pièce.

lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, bouloons de cisaillement, plaques de protection, barres de racleage, coupe-herbes, cordons, dénrs, sacs collecteurs et poulies.

60 JOURS - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou l'usure des produits ou de composants MALS CEUT GARANTIE EXCLUE L'USURE ET LE REGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, instituionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans y restreindre : les courroies,

90 JOURS - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplaçées pendant une période de garantie de 90 jours.

3. 1. AN - Produits de matière Craftsmen suivants : coutellerie électrique, projeteuses de souches, ébranchoirs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de tailloir-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.

comme la vente de produits éducatifs, de divertissement, d'informations, d'entretenir les relations avec les clients et de vendre des produits supplémentaires.

1. **90 JOURS** - Produits Craftsmen devant étre ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

RESPONSABILITÉS DU CLIENT: En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément à son usage et aux consignes de la notice d'utilisation et aux directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément à son usage et aux consignes de la notice d'utilisation et aux directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément à son usage et aux consignes de la notice d'utilisation et aux directives d'entretien.

DINEXECUTION QUELLE QU'ELLE SOIT DE LA GARANTIE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCÉSsoIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUage OU DE L'INCAPACITé D'UTILISER LE PRODUIT OU AUJ DECOLLÉE RÉSULTANT, DU MÉSUage OU DE L'INCAPACITé D'UTILISER LE SPÉCIAL. SEARS DISPOSE DES TERRITOIRES OU PRODUITS PAS EXCLUSIOn DES DOMMAGES ACCÉSsoires OU CONSÉCUTifs. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHe SERA SANS EFFET, MAIS LES AUTRES DISPOSITIONS DU PRÉSENT DOCUMENT DEMEURONT VALIDES.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DEFINIS DANS LES PRESENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLAIENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QUE ELLE SOIT VERBALE OU ECRITE (AUTRE QUE CELLES ENONCEES DANS LES PRESENTES) OU QUELCONQUE AUTRE QUI POURRA EXISTER ENTRE LE VENDEUR ET L'ACHETEUR. LA PRESENTE GARANTIE VOUS CONFERME DES DROITS JURIDIQUES PRECIS, POUVANT DIFFERER D'UNE PROVINCE A L'AUTRE.

REPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

GENERALITES : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de temps précis, celle qui est la plus courte des périodes de garantie suivantes (la « Période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur d'un produit Craftsman, sauf si ce produit est vendu à un tiers dans le cadre d'une vente commerciale.

PROBLEME	CAUSE	CORRECTION
Le moteur marche-toujours le conducteur lorsqu'il détecte la présence du conducteur, mais il ne déetecte pas la présence du conducteur, entraînenant automatiquement le problème.	ATTENTION : n'utilisez pas la machine avant d'avoir corrigé le problème.	
Le moteur marche-toujours le conducteur lorsqu'il détecte la présence du conducteur, mais il ne déetecte pas la présence du conducteur, entraînenant automatiquement le problème.	ATTENTION : n'utilisez pas la machine avant d'avoir corrigé le problème.	
Coupe inégale	1. La lame est usée, tranchée ou lâche. 2. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré. 3. Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse. 4. Un manchon de lame est tortueux. 5. Les trous d'évent du manchon pour ouvrir les trous d'évent. 6. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent.	1. Remplacez la lame par une plus lâche. 2. Nivelez le carter de tondeuse. 3. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent. 4. Remplacez la lame par une plus lâche. 5. Enlevez l'obstruction. 6. Remplacez le manchon.
Les lames de tondeuse sont tordues	1. Une obstruction dans le mécanisme d'embarquage. 2. La courroie d'entraînement de tondeuse est dénudée. 3. Garettes endommagées. 4. Un manchon de lame grippé. 5. Les trous d'évent du manchon pour ouvrir les trous d'évent.	1. Remplacez la courroie d'entraînement de tondeuse. 2. Remplacez la lame par une plus lâche. 3. Remplacez le manchon. 4. Remplacez la lame par une plus lâche. 5. Enlevez l'obstruction.
Mauvaise coupe	1. La vitesse de moteur est trop lente. 2. La vitesse de course est trop rapide. 3. Herbe humide. 4. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré. 5. La pression des pneus est basse ou inégale. 6. La lame est usée, tranchée ou lâche. 7. Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse. 8. Nivelez le carter de tondeuse. 9. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 10. Les lames n'ont pas été correctement montées. 11. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués par l'accumulation de l'herbe, de feuilles, et de débris autour des mandrins.	1. Remplacez la lame par une plus lâche. 2. Nivelez le carter de tondeuse. 3. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent. 4. Remplacez la lame par une plus lâche. 5. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 6. Remplacez la lame n'ayant pas été correctement montée. 7. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 8. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 9. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 10. Remplacez les lames avec les lames recommandées dans ce manuel. 11. Remplacez les lames avec les lames recommandées dans ce manuel.
La herbe décharnée	1. La vitesse de moteur est trop lente. 2. La vitesse de course est trop rapide. 3. Herbe humide. 4. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré. 5. La pression des pneus est basse ou inégale. 6. La lame est usée, tranchée ou lâche. 7. Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse. 8. Nivelez le carter de tondeuse. 9. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 10. Les lames n'ont pas été correctement montées. 11. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués par l'accumulation de l'herbe, de feuilles, et de débris autour des mandrins.	1. Remplacez la lame par une plus lâche. 2. Nivelez le carter de tondeuse. 3. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent. 4. Remplacez la lame par une plus lâche. 5. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 6. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 7. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 8. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 9. Remplacez la lame avec le bord tranchant vers le bas. 10. Remplacez les lames avec les lames recommandées dans ce manuel. 11. Remplacez les lames avec les lames recommandées dans ce manuel.
Les phares mal alignés (si munij)	1. L'interrupteur est à la position d'arrêt (OFF). 2. Ampoule(s) ou lampe(s) grillées. 3. Remplacez l'ampoule(s) ou lampe(s).	1. Mettez l'interrupteur à la position marche (ON). 2. Remplacez l'ampoule(s) ou lampe(s).
La batterie ne charge pas	1. Mauvaises éléments(s) de la batterie. 2. Verifiez/emparez toutes les connexions. 3. Remplacez la batterie.	1. La commande de la route libre est en position debout. 2. Verifiez/emparez toutes les connexions. 3. Remplacez la batterie.
Une perte d'entraînement	1. La commande de la route libre est en position debout. 2. Debris est sur la plaque de direction. (Si équipée) 3. Courroie d'entraînement déplaçement est usagée, endommagée, ou cassée. 4. Remplacez la courroie d'entraînement.	1. Mettez la commande de la route libre en position engagée. 2. Voyez "NETTOYAGE" dans la section Entretien de ce manuel. 3. Remplacez la courroie d'entraînement.
Pétralade au silence est coupe (OFF)	1. La commande des gaz de moteur n'est pas dans la position intermédiaire (FAST), et l'entraînement est avant le moteur. 2. Remplacez la commande des gaz de moteur.	1. Tournez le ROS dans la position ON. 2. La commande de fonctionnement en marche arrête alors que le tracteur passe en marche arrière.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLEME	Cause	Corréction
Le moteur refuse de démarrer		
1. Sans essence.		
2. Le moteur n'est pas démarré à froid correctement.	TEUR, dans la section fonctionnement.	Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.
3. Le moteur est noyé.	Mauvaise bougie d'allumage.	Nettoyez/remplacez la bougie d'allumage.
4. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.	Nettoyez/remplacez le filtre à air.	Nettoyez/remplacez le filtre à air.
5. Le moteur refusé de démarrer.	Filtre à air sale.	Filtre à air sale.
6. Remplissez le réservoir d'essence.	Le moteur n'est pas démarré à froid correctement.	Le moteur n'est pas démarré à froid correctement.
7. TEUR, dans la section fonctionnement.		
8. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
9. Le moteur est noyé.		
10. Mauvaise bougie d'allumage.		
11. Nettoyez/remplacez le filtre à air.		
12. Filtre à air sale.		
13. Le moteur n'est pas démarré à froid correctement.		
14. Le moteur n'est pas démarré à froid correctement.		
Le moteur tourne difficile		
1. Nettoyez/remplacez le filtre à air.	Filtre à air sale.	Filtre à air sale.
2. Remplacez la bougie d'allumage.	Mauvaise bougie d'allumage.	Mauvaise bougie d'allumage.
3. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
4. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
5. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
6. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
7. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
8. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
9. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
10. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
11. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
12. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
13. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
14. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.		
Le moteur tourne mal		
1. Mettez à la position de coupe plus haute ou réduisez la vitesse.	Vous tournez trop rapidement.	Mettez à la position de coupe plus haute ou réduisez la vitesse.
2. Réglez la commande des gaz.	La commande des gaz est à la position étranglée.	La commande des gaz est à la position étranglée.
3. Nettoyez dessous du boîtier de tonduse.	Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, etc dans dessous la tonduse.	Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, etc dans dessous la tonduse.
4. Nettoyez/remplacez le filtre à air.	Filtre à air sale.	Filtre à air sale.
5. Vérifiez le niveau huile/huile.	Niveau d'huile bas/huile sale.	Niveau d'huile bas/huile sale.
6. Nettoyez la bougie d'allumage.	La bougie d'allumage est sales.	La bougie d'allumage est sales.
7. Réglez la commande gaz.	Filtre d'essence sale.	Filtre d'essence sale.
8. L'essence sale ou huile.	L'essence sale ou huile.	L'essence sale ou huile.
9. Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.	Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.	Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.
10. Réglez la bougie d'allumage.	Un filtage sur la bougie d'allumage.	Un filtre sur la bougie d'allumage.
11. Nettoyez le tamis d'air du moteur/aillettes.	Tamis d'air du moteur/aillettes sont sales.	Tamis d'air du moteur/aillettes sont sales.
12. Silencieux sale ou encrassee.	Silencieux sale ou encrassee.	Silencieux sale ou encrassee.
13. Le cablage est lâche ou endommagé.	Le cablage est lâche ou endommagé.	Le cablage est lâche ou endommagé.
14. Contactez un centre d'entretien autre que.	Les soupapes du moteur demandent un réglage.	Les soupapes du moteur demandent un réglage.
Le moteur manque de puissance		
1. Mettez à la position de coupe plus haute ou réduisez la vitesse.	Vous tournez trop rapidement.	Mettez à la position de coupe plus haute ou réduisez la vitesse.
2. Réglez la commande gaz.	La commande des gaz est à la position étranglée.	La commande des gaz est à la position étranglée.
3. Nettoyez dessous du boîtier de tonduse.	Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, etc dans dessous la tonduse.	Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, etc dans dessous la tonduse.
4. Nettoyez/remplacez le filtre à air.	Filtre à air sale.	Filtre à air sale.
5. Vérifiez le niveau huile/huile.	Niveau d'huile bas/huile sale.	Niveau d'huile bas/huile sale.
6. Nettoyez la bougie d'allumage.	La bougie d'allumage est sales.	La bougie d'allumage est sales.
7. Réglez la commande gaz.	Filtre d'essence sale.	Filtre d'essence sale.
8. L'essence sale ou huile.	L'essence sale ou huile.	L'essence sale ou huile.
9. Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.	Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.	Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.
10. Réglez la bougie d'allumage.	Un filtre sur la bougie d'allumage.	Un filtre sur la bougie d'allumage.
11. Nettoyez le tamis d'air du moteur/aillettes.	Tamis d'air du moteur/aillettes sont sales.	Tamis d'air du moteur/aillettes sont sales.
12. Silencieux sale ou encrassee.	Silencieux sale ou encrassee.	Silencieux sale ou encrassee.
13. Le cablage est lâche ou endommagé.	Le cablage est lâche ou endommagé.	Le cablage est lâche ou endommagé.
14. Contactez un centre d'entretien autre que.	Les soupapes du moteur demandent un réglage.	Les soupapes du moteur demandent un réglage.
Le moteur ne démarre pas		
1. Rechargez ou remplacez la batterie.	Batterie flambable ou à plat.	Batterie flambable ou à plat.
2. Nettoyez les bornes de batterie.	Les bornes de batterie sont corrodées.	Les bornes de batterie sont corrodées.
3. Vérifiez le niveau huile/huile.	Le cablage est lâche ou endommagé.	Le cablage est lâche ou endommagé.
4. Vérifiez tout le cablage.	Les bornes de batterie sont corrodées.	Les bornes de batterie sont corrodées.
5. Nettoyez les bornes de batterie.	Nettoyez les bornes de batterie.	Nettoyez les bornes de batterie.
6. Fusible sauté.	Fusible sauté.	Fusible sauté.
7. Réchargez ou remplacez la batterie.	Rechargez ou remplacez la batterie.	Rechargez ou remplacez la batterie.
8. Démarrage difficile.	Démarrage difficile, accessoirestalpositionembryée.	Démarrage difficile, accessoirestalpositionembryée.
9. Appuyez sur la pédale de frein/embrayage.	La pédale de frein/embrayage n'est pas basée.	La pédale de frein/embrayage n'est pas basée.
10. Démarrage difficile.	Appuyez sur la pédale de frein/embrayage.	Appuyez sur la pédale de frein/embrayage.
Moteur ne tourne pas au ralenti		
1. Nettoyez/remplacez le filtre à air.	Filtre à air sale.	Filtre à air sale.
2. Remplacez la bougie d'allumage.	Mauvaise bougie d'allumage.	Mauvaise bougie d'allumage.
3. Démarrer facile ou à plat.	Batterie facile ou à plat.	Batterie facile ou à plat.
4. Réchargez ou remplacez la batterie.	Rechargez ou remplacez la batterie.	Rechargez ou remplacez la batterie.
5. Remplacez le filtre à air.	Filtre d'essence sale.	Filtre d'essence sale.
6. Remplacez le filtre à air.	Nettoyez le filtre à air.	Nettoyez le filtre à air.
7. Réchargez ou remplacez la batterie.	Rechargez ou remplacez la batterie.	Rechargez ou remplacez la batterie.
8. Vérifiez tout le cablage.	Vérifiez tout le cablage.	Vérifiez tout le cablage.
9. Lessence sale ou huile.	Lessence sale ou huile.	Lessence sale ou huile.
10. Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.	Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.	Vérifiez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec l'essence fraîche.
11. Filtre d'essence sale.	Filtre d'essence sale.	Filtre d'essence sale.
12. Vérifiez l'essence du réservoir et du carburateur, remplissez le réservoir avec l'essence fraîche, et remplacez le filtre à air.	Vérifiez l'essence du réservoir et du carburateur, remplissez le réservoir avec l'essence fraîche, et remplacez le filtre à air.	Vérifiez l'essence du réservoir et du carburateur, remplissez le réservoir avec l'essence fraîche, et remplacez le filtre à air.
13. Il y a de l'eau dans l'essence.	Il y a de l'eau dans l'essence.	Il y a de l'eau dans l'essence.
14. Les soupapes de moteur demandent un réglage.	Les soupapes de moteur demandent un réglage.	Les soupapes de moteur demandent un réglage.
Le moteur tourne excessivement de la tonduse		
1. Remplacez la lame.	La lame est usée, torde, ou lâche.	La lame est usée, torde, ou lâche.
2. Remplacez le mandrin de lame.	Un mandrin de lame est torde.	Un mandrin de lame est torde.
3. Des pièces sont lâches ou endommagées.	Des pièces sont lâches ou endommagées.	Des pièces sont lâches ou endommagées.

GUIDE DE DÉPANNAGE

POUR RÉGLER LA COMMANDE DU STARTER


La commande des gaz a été préférée à l'usine et un réglage ne devrait pas être nécessaire. Si un réglage est nécessaire, voir le manuel du moteur.

MOTEUR POUR RÉGLER LE CÂBLE DE LA COMMANDE DES GAZ

Si votre transmission doit être retransmise pour un entraînement ou pour être remisée, elle doit être purgée après avoir été réinstallée dans la section "TRANSMISSION", dans la section Utilisation de ce manuel.

TRANSMISSION REPLACEMENT

Fig. 38



- Soulvez le capot.
 - Détachez le connecteur des câbles des phares
 - Débranchez le connecteur des câbles des phares
 - Placez-vous au devant de tracteur. Empoignez le
 - les parneaux latéraux, inclinez-le un peu vers le
 - soulvez-le du tracteur.
 - Pour le réinstaller, inversez les étapes ci-dessus.

POUR ENLEVER LE CAPOT ET LA CALANDRE (Voir la Fig. 38)

REVISION ET REGLAGES

Remplissez par un fusible enroulable de type automobile, de 20A.

POUR REMPLACER LE FUSIBLE


- Un cablage desserré ou à vairie peut être la cause du mauvais fonctionnement, de l'arrêt ou du non-démarrage du tracteur.

VERROUS ET RELAIS

- Soulevez le capot.
 - Déagagéz de la douille d'amphoule de l'orifice à l'arrière de la calandre.
 - Réinstallez l'amphoule dans la douille et poussez à fond la douille d'amphoule dans l'orifice à l'arrière de la calandre.
 - Fermez le capot.

POUR REMPLACER L'AMPOULE DES

Fig. 37




- Levrez la bac du siège à la position élevée.
 - Premièrement débranchez le câble de batterie NOIR et ensuite le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie du tracteur.
 - Installez la nouvelle batterie avec les bornes dans la même place comme celle de la batterie.
 - Premièrement branchez le câble de batterie ROUGE à la borne positive (+) avec un bouillon H et écrou à taquettes comme montre. Serrez à fond. Glissez la couverture borne au-dessus de la borne.
 - Branchez le câble de masse de batterie NOIR à la borne négative (-) avec le bouillon H et écrou à taquettes qui restent.
 - Serrez à fond.

AVERTISSEMENT: Ne court-circuitez pas les bornes de batterie par permettre qu'une cellule d'une pile se mette à la masse accidentelle.

REEMPLACER LA BATTERIE (Voir la Fig. 37)

Fig. 34



- INSTALLATION DE LA COURROIE**
- Installez une nouvelle courroie en partant de l'arrière du tracteur vers l'avant, sur la plaque de direction (F) et au-dessus de l'arbre de la poulie de tension (E).
 - Tirez la courroie vers l'arrière du tracteur et enroulez-la autour de la poulie moteur (E).
 - Tirez la courroie vers l'avant du tracteur et enroulez-la autour bien à l'intérieur du dispositif de retenue.
 - Tirez la courroie vers l'arrière du tracteur. Enroulez soigneusement la courroie sous le ventillateur. Enroulez soigneusement la courroie sur la poulie de tension centrale (C).
 - Faites passer la courroie dans la courroie fixe (A) et la poulie d'embarrage (B).
 - Assurez-vous que la courroie est bien en place dans les rainures des poulies, ainsi que les guides et les dispositifs de retenue.
- Installez la tonduse. (Voir «POUR INSTALLER LA TONDUSE» dans la présente section du manuel.)

Les roues arrière doivent être bloquées et dérapées lorsque vous tournez le poignée le tracteur vers l'avant. Si les roues arrière sont dans la position de sénchez. Tirez la partie de roue libre et placez-la dans la transmission «transmission déshingagée» (transmission complète de plateau de contrôle de roue de frein de stationnement).

Le frein/d'embarrage et actions complètement la pédale de frein de stationnement.

1. Stationnez le tracteur sur une surface de niveau en ci-met ou pavé, abaissez complètement la pédale de frein de stationnement.


2. Désemez la poulie de transmission déshingagée (transmission complète de plateau de roue libre) avec la pédale de frein/d'embarrage.

Vous pouvez également vérifier les freins ainsi :

A visée normale et sur une surface de niveau en ci-met ou pavé, si plus de 1,5 m (5 pieds) sont nécessaires pour arrêter le tracteur, vous devrez faire vérifier les freins.

POUR VÉRIFIER LES FREINS

Fig. 33



INSTALLATION DE LA COURROIE -

- Retirez la poulie de direction (F) et retirez-la du tracteur.
- Installez la nouvelle courroie vers l'arrière du tracteur, à l'extérieur de la poulie de direction (F) et au-dessus de l'arbre de la poulie de tension (E).
- Enfilez la courroie de la poulie moteur vers le bas (E).
- Tirez la courroie vers l'arrière du tracteur et enroulez-la autour de la poulie de tension (E).
- Assurez-vous que la courroie est bien dans toutes les rainures de la poulie de la nouvelle courroie autant des deux poulies du mandrin et la poulie de la nouvelle courroie du galet-tendeur.
- Enfilez la courroie la poulie de la nouvelle courroie du galet-tendeur.

DEUSE» dans cette section du manuel.

Installez la tonduse (Voir «POUR INSTALLER LA TON-

DEUSE» dans cette section du manuel).

Assurez-vous que la courroie soit dans toutes les rainures de la poulie de la nouvelle courroie du galet-tendeur.

Installez la nouvelle courroie autant des deux poulies du

mandrin et les poulies du galet-tendeur.

Dégagez la courroie de la tonduse.

Manouevrez la courroie loin des deux poulies de mandrin et des poulies de galet-tendeur.

Enfilez la tonduse du tracteur (Voir «POUR ENLEVER LA TONDUSE», dans cette section du manuel).

Retirez la courroie de la tonduse sans outils. Gardez le tracteur sur un terrain plat. Engagez

la courroie directement de lame de tonduse peut être rem- le frein de stationnement.

Stationnez le tracteur sur une surface de niveau. Actionnez le frein de stationnement.

POUR REMPLACER LA COURROIE D'EN-

D'ENTRAÎNEMENT (Voir la Fig. 34)

Stationnez le tracteur sur une surface de niveau. Actionnez le frein de stationnement. En cas de besoin, un autocollant servant de guide à l'installation de la courroie se trouve sur le dessous de la poussoir-pied gauche.

Retirez la courroie à l'installation de la courroie de tension (A) et la courroie et la poulie de retenue.

REMARQUE : Jetez un œil sur l'ensemble de la courroie et la poulie de tension (C).

Retirez la courroie de la poulie de tension (C).

La courroie directement de lame de tonduse peut être rem- le frein de stationnement.


La courroie directement de lame de tonduse peut être rem- la courroie sans outils. Gardez le tracteur sur un terrain plat. Engagez

la courroie directement de lame de tonduse peut être rem- la courroie sans outils. Gardez le tracteur sur un terrain plat. Engagez

la courroie directement de lame de tonduse peut être rem- la courroie sans outils. Gardez le tracteur sur un terrain plat. Engagez


REVISIION ET RÉGLAGES

Fig. 30




- Vérifiez de nouveau les mesures, ajustez si nécessaire jusqu'à ce que la pointe avant de la lame soit 3,1 à 12,7 mm (1/8 à 1/2 po). Inversez à la pointe arrière.
- Verifiez de nouveau les mesures, ajustez si nécessaire jusqu'à ce que la hauteur de la tondueuse soit environ 3,1 mm (1/8 po).
- REMARQUE : Chaque tour complet de l'écrou de réglage modifie la hauteur de la tondueuse d'environ 3,1 mm (1/8 po).

Fig. 32



- Si la pointe avant de la lame n'est pas de 3,1 à 12,7 mm (1/8 à 1/2 po), plus basse que la pointe arrière, allez à l'avant du tracteur.
- A l'aide d'une clé ajustable ou de 1 1/16", dévissez l'écrou de serrage (A) pour dépasser l'écrou de réglage (B).
- A l'aide d'une clé antihoraire (↗) (dévisser) pour abaisser l'avant de la tondueuse.
- A l'aide d'une clé ajustable ou de 3/4", faites tourner l'écrou de réglage de la bille avant (B) dans le sens horaire (↗) pour soulever l'avant de la tondueuse ou dans le sens antihoraire (↖) pour soulever l'avant de la tondueuse ou dans le sens horaire (↗) pour soulever l'avant de la tondueuse.
- REMARQUE : Chaque tour complet de l'écrou de réglage modifie la hauteur de la tondueuse d'environ 4,7 mm (3/16 po).

Fig. 31




- Soulvez la tondueuse à sa position la plus haute.
- Placez n'importe quelle lame de facon à ce que la pointe soit vers l'avant. Mesurez la distance (B) au sol à la pointe avant et la pointe arrière de la lame.
- REMARQUE : Vos pouvez soulever le côté abaissé de la tondueuse ou abaisser le côté relevé, tel que désiré.

ATTENTION : Les lames sont tranchantes. Protégez vos mains en portant des gants ou en enveloppant les lames d'un tissu épais.


- Assurez-vous que les pneus soient gonflés jusqu'à la pression en PSI indiquée sur ceux-ci. Si les pneus sont trop ou pas assez gonflés, cela peut affecter l'appareil de votre pelouse et vous faire courir que votre tondueuse n'est pas ajustée correctement.
- Assurez-vous que les pneus soient gonflés jusqu'à la pression en PSI indiquée sur ceux-ci. Si les pneus sont trop ou pas assez gonflés, cela peut affecter l'appareil de votre pelouse et vous faire courir que votre tondueuse n'est pas ajustée correctement.
- IMPORTANT : La plateforme doit être au même niveau qu'un autre.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, les lames de la tondueuse doivent être ajustées de sorte que la pointe avant est 3,1 à 12,7 mm (1/8 à 1/2 po), inversez à la pointe arrière.
- Ajustement avant/arrière (Voir les Figs. 31 et 32)

Fig. 29




- Assurez-vous que votre pelouse ne semble pas couper de façon uniforme, determinez quel côté de la tondueuse coupe plus bas.
- Si votre pelouse ne semble pas couper de façon uniforme, assurez-vous que vos pneus soient gonflés adéquatement.
- REMARQUE : Vos pouvez soulever le côté abaissé de la tondueuse ou abaisser le côté relevé, tel que désiré.
- Alliez du côté où un ajustement est nécessaire.
- A l'aide d'une clé ajustable ou de 3/4", tournez l'écrou de réglage de la bille delevage (A) vers la droite pour la soulever.
- REMARQUE : Vos pouvez soulever le côté abaissé de la tondueuse, ou vers la droite pour la soulever.

REVISIION ET RÉGLAGES




- Si nécessaire, ajustez les roues de réglage avant d'utiliser.
- Soulvez le levier de levage à sa position la plus haute.
- Soutenez le levier de levage à sa position la plus haute.
- Si nécessaire, ajustez les roues de réglage avant d'utiliser.
- Soulvez le levier de levage à sa position la plus haute.
- Soutenez le levier de levage à sa position la plus haute.

IMPORANT: Assurez-vous que la courroie est bien en place



- Installez la courroie sur la poulie de moteur (M).
- Possédez la guide du centre du câble d'embraiyage (P) dans le support, glissez le collier sur la guide (L) et fixez-le avec une vis.
- Accrochez le ressort d'embraiyage de tondeuse (R) le trou dans un bras d'embraiyage de tondeuse (Q).


Fig. 27




- Insérez l'autre embout de la bâille (E) dans l'orifice du support avant de la tondeuse (H) et fixez fermement à l'aide d'un ressort-arrestoir (J).
- Insérez l'autre embout de la bâille (E) dans l'orifice du support à l'aide d'un ressort-arrestoir.

REVISION ET RÉGLAGES

- FIXEZ LA BIELLE AVANT (E) - Commanez à la gauche du tracteur, insérez l'embout de l'assemblage de la bielle dans l'orifice avant du support de suspension avant du tracteur (F).



- ATTACHEZ LES BIELLES ARRÊTEES (C) - Soulevez le coin arrière de la tondeuse et posez la ramine du bras arrêteur à l'aide d'une rondelle et d'un ressort-arrestoir.
- REPETEZ DE L'AUTRE CÔTÉ DU TRACTEUR.



- FIXEZ LES BRAS DE SUSPENSION LATÉRAUX DE LA TONDEUSE AU CHASSIS - Placez l'orifice du bras sur la tige (B) à l'arrière du châssis du tracteur et fixez solidement à l'aide d'un ressort-arrestoir.
- REPETEZ DE L'AUTRE CÔTÉ DU TRACTEUR.

REVISION ET REGLAGES

ADVERGIA AGES SERIEUX, AVANT DE FAIRE TOUS LES REVISESONS

- Appuyez sur la pédale de frein/embrayage et en engagez le frein de stationnement.
 - Placez l'embrayage d'accouplement en position débrayée (DISENGAGED).
 - Tournez la clé de contact à la position d'arrêt (STOP) et enlevez-la.
 - Assurez-vous que les lampes toutes les pièces tournaires se soient arrêtées.
 - Débranchez le câble de bougie d'allumage et posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la bougie d'allumage.



INSTALAR LA TONDEUSE (Voir Figs. 23-28)

- IMPORТАНТ:** Si un accessoire autre que le carter de tonduse doit être monté sur le tracteur, enlevez les raccords avant (E) et installez la tonduse autre que le dessous du tracteur.
 - IMPORTANT:** Assurez-vous que le tracteur se trouve sur une surface stable et actionnez le frein de stationnement.
 - Glissez la tonduse du dessous du tracteur.
 - Garez le tracteur à sa position la plus basse.

OUR ENL


HEMIAHOGUE : Assurez-vous que les prises de suspension restent droites et tendues sous le tracteur. Assurez-vous également que la partie supérieure de la tondueuse (A) pointe vers l'avant avant de glisser la tondueuse sous le tracteur.

ATTENTION: Après avoir désengagé les billels, le levier d'accrochage possède un mécanisme à ressort. Tenez fermement le levier lorsqu'e vous changez sa position.




ATTENTION : Le levier possède un mcanisme à ressort. Tenez fermement le manchon à levier, abaissez-le lentement et déviler le levage, sans oublier de maintenir la position la plus basse.

ATTENTION : Le levier possède un mcanisme à ressort. Tenez fermement le manchon à levier, abaissez-le lentement et déviler le levage, sans oublier de maintenir la position la plus basse.



1. Coudissez le tracteur vers un endroit plat de votre place, suffisamment près pour atténir le robinet d'eau de votre tuyau d'arrosage.
 2. Assurez-vous que la gouttière d'évacuation du tracteur NEST PAS DIRIGÉE vers la gouttière d'évacuation du tuyau d'arrosage. Assurez-vous que la position "EMBRAVE" serrez le frein de stationnement et que le couvre-paille est entièrement fixé.
 3. Vissez l'adaptateur de la buse de lavage (emballe avec le tuyau d'arrosage) sur l'extrémité de votre tuyau d'arrosage.
 4. Tirez sur la collerette de blocage de l'adaptateur de la buse de coupure puis posez l'adaptateur sur le raccord de lavage du tuyau d'arrosage.
 5. Ouvrez le robinet d'eau.
 6. Prenez place sur le siège du tracteur, relâchez le moteur et mettez le levier d'accélération en position rapide ("Fast").
 7. Déplacez-vous le bouton d'embarayage d'accèssoire à la position "EMBRAVE". Ne quittez pas le siège de l'opérateur lorsque vous nettoyez le plateau de coupe.
 8. Assurez-vous que la commande d'embarayage d'accèssoire plateau soit nettoyée.
 9. Tirez sur la collerette de blocage de l'adaptateur de la buse de lavage, est-en position "DEBRAVE". Arrêtez le moteur. Coupez l'eau.
 10. Coudissez le tracteur vers un endroit sec, de préférence devant une paroi. Déplacez-vous le bouton d'embarayage de la buse de lavage.
- d'eau et permettre au tracteur de secher avant de le remiser.

Fig. 22




1. Coudissez le tracteur vers un endroit plat de votre place, suffisamment près pour atténir le robinet d'eau de votre tuyau d'arrosage.
 2. Assurez-vous que la gouttière d'évacuation du tracteur NEST PAS DIRIGÉE vers la gouttière d'évacuation du tuyau d'arrosage. Assurez-vous que la position "EMBRAVE" serrez le frein de stationnement et que le couvre-paille est entièrement fixé.
 3. Vissez l'adaptateur de la buse de lavage (emballe avec le tuyau d'arrosage) sur l'extrémité de votre tuyau d'arrosage.
 4. Tirez sur la collerette de blocage de l'adaptateur de la buse de coupure puis posez l'adaptateur sur le raccord de lavage du tuyau d'arrosage.
 5. Ouvrez le robinet d'eau.
 6. Prenez place sur le siège du tracteur, relâchez le moteur et mettez le levier d'accélération en position rapide ("Fast").
 7. Déplacez-vous le bouton d'embarayage d'accèssoire à la position "EMBRAVE". Ne quittez pas le siège de l'opérateur lorsque vous nettoyez le plateau de coupe.
 8. Assurez-vous que la commande d'embarayage d'accèssoire plateau soit nettoyée.
 9. Tirez sur la collerette de blocage de l'adaptateur de la buse de lavage, est-en position "DEBRAVE". Arrêtez le moteur. Coupez l'eau.
 10. Coudissez le tracteur vers un endroit sec, de préférence devant une paroi. Déplacez-vous le bouton d'embarayage de la buse de lavage.
- IMPORTANT : Assurez-vous encore une fois que la zone de travail est dégagée. Tenez les enfants éloignés de la zone de travail pendant que vous nettoyez le plateau de coupe.
- IMPORTANT : Tirer le tuyau d'arrosage pour vous assurer que le raccordement est sécurisé.**

RACCORD DE LAVAGE DU PLATEAU DE COUPE (Voir La Fig. 22)

ENTRETIEN

Fig. 20



- Nettoyez immédiatement l'essence renversée.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites dans la conduite d'essence.
- Posez le nouveau filtre dans la conduite d'essence avec la flèche pointant vers le carburateur.
- Tenez les brides de serrage solides bien placées.
- Quand le moteur est froid, enlevez le filtre et bouchez les trouages de conduite d'essence.
- Si le filtre d'essence est bloqué et obstrue l'écoulement d'essence au carburateur, il faut le remplacer.
- Le filtre d'essence devrait être remplacé au moins chaque saison.

(Voir la Fig. 20)


FILTRE D'ESSENCE INSTALLE EN LIGNE

Inspectez le silencieux et le pare-étincelles (s'il y a lieu) et remplacez-les. Ils pourraient créer des risques d'incendie et/ou d'endommagement.

SILENCIEUX

Remplacez les bougies d'allumage au début de chaque saison régulière, écartez-les à la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT" de ce manuel. Pour le type de bougie d'allumage qui se présente en premier, référez-vous à la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT" de ce manuel.

Fig. 19



Évitez le logement d'objets dans le système de ventilation et nettoyez le système de ventilation du moteur. Les débris peuvent obstruer le système de ventilation du moteur pour empêcher le surchauffage ou dommages au moteur.

SYSTEME DE VENTILATION (Voir la Fig. 19)

Le tamis à air est placé sur l'arrivée d'air située au dessus du moteur. Le tamis à air doit être propre sans saleté ni paille pour éviter la surchauffe du moteur. Nettoyez avec une brosse métallique ou de l'air comprimé afin de supprimer la saleté et les fibres de gomme séchée tenaces.


Nettoyez toute trace de débris sur la plaque de direction. Les débris peuvent empêcher le mouvement de l'arbre de glissement de la pédale de frein/d'embrayage, provoquant le glissement de la courroie avec le temps. Voir Fig. 21.

Nettoyez toutes les matières étrangères. Nettoyez le moteur, la batterie, le siège, etc la finition, etc. de

NETTOYAGE

ENTRETIEN

Fig. 21



ATTENTION : Évitez les points de pinces - mett et les pièces mobiles.

- Nettoyez tout le moteur, la batterie, le siège, etc la finition, etc. de la courroie avec le temps. Voir Fig. 21.
- Nettoyez toute trace de débris sur la plaque de direction. Les débris peuvent empêcher le mouvement de l'arbre de glissement de la pédale de frein/d'embrayage, provoquant le glissement de la courroie avec le temps. Voir Fig. 21.
- Nettoyez toutes les matières étrangères.
- Nettoyez le moteur, la batterie, le siège, etc la finition, etc. de la courroie avec le temps. Voir Fig. 21.

POUR CHANGER L'HUILE DE MOTEUR

ENTRETIEN

Deverrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur et tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Après que l'huile se soit écoulée complètement, serrez et verrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur et tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour ouvrir, tréz sur la soupape de vidange.

Après que l'huile se soit écoulée complètement, serrez et verrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur et tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Retirez le tube de vidange et remettez le bouchon sur le racord inférieur de la soupape de vidange.

Remplissez le moteur avec l'huile dans le tube de la jauge trop. Voir la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT".


Utilisez la capacité approchante.

Remplissez le moteur avec l'huile dans le tube de la jauge pour la jauge d'huile. Assurez-vous que la jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile. Assurez-vous que la jauge d'huile soit serrée à fond pour détenir une indication correcte du niveau d'huile. Maintenez le niveau d'huile à la marquise pleine (FULL) de la jauge d'huile. Serrez à fond le bouchon sur le tube quand vous avez fini.

Filtre d'huile de remplissage d'huile avec la

Remplacez le filtre d'huile de moteur chaque session ou tous les deux (2) changements d'huile si le tracéur a été utilisé plus de 100 heures dans une (1) année.

Fig. 18



- Désormais la grille d'huile doit avoir la classification API SG-SL.
- Assurez-vous que le tracteur soit stationné sur un terrain plat.
- L'huile se vidangea plus librement quand elle est chaude.
- Recueillez l'huile dans un récipient approprié.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge motrice quand vous changez l'huile.
- Né permettez pas que des saletés entrent dans le moteur d'huile.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge motrice quand vous changez l'huile.
- Né permettez pas que des saletés entrent dans le moteur d'huile.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge motrice quand vous changez l'huile.
- Né permettez pas que des saletés entrent dans le moteur d'huile.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge motrice quand vous changez l'huile.

(Voir la Fig. 17 et 18)

ENI REUEN DE LA TRANSMISSION

Vermmez des courtoisies trapézoidales pour la détermination de l'usure courroie à cause de l'usure. Remplacez-les si nécessaire. Les courroies ne sont pas interchangeables. Remplacez-les courroies si elles glissent à cause de l'usure.

La transmission a été scellée à l'usine et l'entretien de

Vérmmez les courtoisies trapézotriales pour la détermination de l'usage appris à 100 heures d'utilisation. Remplacez-les si nécessaire. Les courtoisies ne sont pas régulières. Remplacez-les courtoises si elles cassent à cause de la visite.

Utilisez seullement l'hui

Utilisez seulement l'huile dégrangante de qualité supérieure de classe API SG-SL. Choisissez le degré de viscosité SAE 30 selon la température prévue pendant l'utilisation prévue. L'huile synthétique doit être utilisée lorsqu'e le moteur fonctionne à des températures au-dessous de 0° F (-18° C).




Fig. 17

Changer l'huile toutes les 50 heures d'utilisation ou au moins une fois par an si le tracteur est utilisé moins de 50 heures par an.

Vérifiez le niveau d'huile du carter-moteur avant de démarrer le moteur et toutes les huit (8) heures d'utilisation. Serrez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile chaque fois que vous verrez le niveau d'huile.

Vidange d'huile exigée.

REMARQUE: L'utilité synthétique de classification ILSAC GF-2, importante le symbole de service API (membre à gauche) avec "CONSERVATION DE LENGERLE SJ/C", ou plus une huile acceptable à toutes les températures. L'usage d'huile synthétique ne modifie aucunne façon les intervalles de garanties.

ATTENTION: Lorsque SAE 30, si utilise à des températures au-dessous de 40° F (4° C), entraînera un démarrage difficile et des dommages événuels à l'alésage du moteur causés par une lubrification insuffisante.

***ATTENTION:** Les moteurs à refroidissement par air fonctionnent à une chaleur plus élevée que les moteurs d'automobile. L'usage des huiles multi-viscosité non-synthétiques (BW-30, 10W-30, etc.) a des températures d'huile plus élevées que la normale. Veillez à utiliser de l'huile plus élevée que la normale. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer la température d'huile nécessaire.


OUR NETTOYER LA BATTERIE ET LES BORNES:
Présence de corrosion ou de saleté sur la batterie et les bornes
qui causent les "fuites" de puissance.
Enlève le protecteur des bornes.
Premièrement débranchez le câble de batterie NOIR et ensuite
le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie du tracteur.
Rincez la batterie avec l'eau fraîche, et séchez-la.
Nettoyez les bornes et les bouts des câbles de batterie avec
une brosse métallique jusqu'à ce qu'ils brillent.
Enduissez les bornes avec la graisse ou le pétrolatum.
Réinstallez la batterie. (Voir "REPLACER LA BATTERIE")
dans la section Révision et Réglages de ce manuel.)

REMARQUE: L'équipement d'origine de batterie tracteur ne nécessite pas d'enlever les bouchoirs ou couvercles. Il n'est pas nécessaire de déneler le système de chargement de batterie qui est suffisant pour l'utilisation normale. Toutefois, le chargement peut être effectué de la batterie avec un chargeur d'auto prolongera la durabilité.

- Conservez la batterie et les bornes propres.
- Conservez les bouillons de batterie serrés.
- Conservez les petits articles de ventilo ouverts.
- Rechargez la batterie à raison de 6-10 ampères pendant une période d'une (1) heure.
- Utilisez toujours des batteries de batteries neuves.
- Ne chargez pas la batterie lorsque la température extérieure est inférieure à 10°C (50°F).

BATTERIE

Fig. 16



- REMARQUE: Réservez la tondueuse le plus haut possible pour éviter aux lames, la lame dans un large espace.
- REMARQUE: Projetez vos mânes avec des gants et/ou enveloppez les lames dans un large espace.
- Enlever le boulon de lame en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Inclinez la lame remplaçee ou aiguisee en orientant le côté incliné par "GRASS SIDE" (côte herbe) vers le sol.
- Installez la lame remplaçee ou aiguisee en orientant le côté incliné par "GRASS SIDE" (côte herbe) vers le sol.
- ALIGNEZ LE TROU DU CENTRE DE LAME AVEC L'ETOILE DU MANDRIN.
- INSTANTANÉ: Pour assurer l'assemblage adéquat, alignez le trou du centre de lame avec l'étoile du mandrin.
- INSTALLEZ ET SERREZ LE BOUTON DE LAME SOLIDEMENT (62-75 Nm/45-55 Ft. lbs.).
- INSTALLEZ ET SERREZ LE BOUTON DE LAME SOLIDEMENT (62-75 Nm/45-55 Ft. lbs.).
- UN TRAITEMENT A LA CHALEUR.

ENLEVER LA LAME (Voir la Fig. 16)

DANGER: N'utilisez que les lampes de rechange autorisées par le fabricant de votre tondeuse. L'usage d'une lame n'ayant pas été autorisée par le fabricant de votre tondeuse est dangereux et risque d'endommager votre tondeuse et d'annuler sa garantie.



ENTRETIEN

ENTRETIEN DES LAMES

Fig. 15



VERIFIEZ SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN
SI L'OPÉRATEUR EST AU VOLANT.

- Vérifiez si les systèmes de présence de l'opérateur, de marche arrière et de verrouillage fonctionnent correctement. Si votre tracteur ne fonctionne pas de la façon décrite, préparez-le immédiatement.
- Le moteur ne démarre pas sauf si la pédale d'embrayage est dégagée.
- L'embrayage est appuyée à fond est la commande de l'embrayage frein est dégagée.
- Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsqu'il rembarque en marche, sans tirer le frein de parking, le moteur s'arrête.
- Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsqu'il rembarque en marche, sans tirer le frein de parking, le moteur s'arrête.
- Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsqu'il rembarque en marche, sans tirer le frein de parking, le moteur s'arrête.
- Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsqu'il rembarque en marche, sans tirer le frein de parking, le moteur s'arrête.
- Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsqu'il rembarque en marche, sans tirer le frein de parking, le moteur s'arrête.
- L'embrayage de l'accouplement ne doit jamais fonctionner sauf

SYSTÈME DE PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR ET
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN MARCHE
ABRIERÉ (ROS) Noir la Fia. 15

- REMARQUE: Pour boucler les crevassions des pneus et pour prévenir les pneus à plat à cause des fuites, un enduit d'étanchéité de pneu peut être acheté chez votre fournisseur de pièces. L'enduit empêche le pneu de pourrir ou de corroder.
- Assurez-vous que vos pneus ne soient pas en contact avec de l'essence, de l'huile ou des produits chimiques insecticides qui pourraient endommager le caoutchouc.
- Évitez les soucoupes, les pierres, les ornières profondes, les objets renversés dans les dangers qui pourraient causer des dégâts aux pneus.
- • •

PNEUS

Si le tracteur demande une distance d'arrêt de cinq (5) pieds (1,5 m) pour s'arrêter à grande vitesse, sur une surface horizontale en béton sec ou pavée, vous devrez contrôler et régler le frein. (Voir la section "POUR REGLER LE FREIN", dans la section Révision et réglages de ce manuel.)

FONCTIONNEMENT DU FREIN

Observez toujours les règles de sécurité quand vous faites l'entretien.

IMPORATANT: NE METTEZ NI HUILE NI GRASSE SUR LES POINTS DE PIVOT OU SUR LES PALIERS EN NYLON. LES LUBRIFIANTS QUI DECESSALEMENT POSSÈDENT DES SÉPARATEURS AUTOMATIQUE UTILISEZ SEULEMENT ET VERTU DES PROPIÉTÉS LUBRIFIANTES DÉFINIES PAR LA NORME NF EN 1401.

- ② Reférez-vous le "MOTEUR" à la section Entretien.
- ① Lubrifiant tout usage




TABLEAU DE LUBRIFICATION

- Vérifiez l'intégrité des systèmes de fixation.
- Fonctionnement bien.
- Vérifiez que le système de présence d'opérateur et ROS fonctionne correctement.
- Vérifiez la pression des pneus.
- Vérifiez le fonctionnement du système de frein.
- Vérifiez le niveau d'huile de moteur.

AVANT CHARGE UTILISATION

- Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage, nettoyez ou remplacez le filtre à air, et vérifiez la lame et les courroies pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage et un nouveau filtre à air propre assureront la présence d'un mélange air/essence correct et ainsi permettront de marquer mieux et de durer plus longtemps.
- Toujours régler dans la section Révision et Réglages de ce manuel dérivation être vérifiés au moins une fois par saison.
- Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour maintenir correctement votre tracteur.
- La garantie pour ce tracteur ne couvre pas les éléments qui ont été sujets soit à un abus ou à des negligences de la part de l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisatuer doit maintenir le tracteur tel que précis dans ce manuel.
- La garantie pour ce tracteur ne couvre pas les éléments qui ont été sujets soit à un abus ou à des negligences de la part de l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisatuer doit maintenir le tracteur tel que précis dans ce manuel.

LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1-Changer les plus souvent et le tracteur fonctionne avec un chargement lourd ou demandant les empêtrures ambulantes élevées.
2-Preparez plus souvent si les conditions sont poussées ou sales.
3-Preparez plus souvent si les conditions sont poussées ou sales.
4-Pas exigé si équipé avec une batterie sans entretien.
5-Voyez "Nettoyage" dans la section ENTRETIEN de ce manuel.

GUIDE D'ENTRETIEN		AVANT	CHARGE	USAGE	TOUTES HEURES	LES 25 HEURES	LES 50 HEURES	LES 100 HEURES	Saison	AVANT-ENTRETIEN
Vérifiez le système de frein										
Vérifiez la pression des pneus										
Vérifiez le système de présence d'opérateur et le système des ROS										
Tableau de lubrification										
Nettoyez le niveau de batterie										
Nettoyez la batterie et les bornes										
Nettoyez la batterie										
Vérifiez les courroies trapézoïdale										
Nettoyez le filtre à air										
Inspectez le silencieux/parc-étincelles										
Nettoyez les ailettes de refroidissement										
Remplacez la bougie d'allumage										
Remplacez la cartouche en papier du filtre à air										
Remplacez le filtre d'essence										
La garantie pour ce tracteur ne couvre pas les éléments qui ont été sujets soit à un abus ou à des negligences de la part de l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisatuer doit maintenir le tracteur tel que précis dans ce manuel.										
Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour maintenir correctement votre tracteur.										
Tous ces réglages dans la section Révision et Réglages de ce manuel devraient être vérifiés au moins une fois par saison.										
Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage, nettoyez ou remplacez le filtre à air, et vérifiez la lame et les courroies pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage et un nouveau filtre à air propre assureront la présence d'un mélange air/essence correct et ainsi permettront de marquer mieux et de durer plus longtemps.										

UTILISATION


CONSEILS DE TONTE

- • • • •

Si le gazon est très long, il faut le tondre deux fois pour réduire la charge et les risques d'incendie de l'herbe sèche. La première fois, régler l'appareil pour une coupe assez haute. La deuxième passe doit se faire à la hauteur désirée. Néanmoins pas l'herbe quand elle est mouillée. L'herbe mouillée baignerait la tondeuse. Laissez sécher l'herbe avant de tondre. Tondez toujours avec la commande des gaz à plein gaz pour assurer le meilleur rendement et le déchirement correct. Choisissez une vitesse suffisamment basse qui donne le meilleur rendement et la meilleure coupe.

Quand vous utilisez les accessoires, choisissez toujours une vitesse qui convient au terrain et à l'accessoire utilisé.

Fig. 14



POUR DÉMARRER LE MOTEUR (Voir la Fig. 4)

UTILISATION

Les accessoires peuvent étre utilisés pendant le temps d'échauffement du moteur après que la transmission soit chaude.

- Avant de conduire le tracteur l'hiver, la transmission doit être chaufferie comme suit:
 - Assurez-vous que le tracteur soit garé sur un terrain plat.
 - Réalchez le frein de stationnement et permettez que le frein retourne dans la position d'opération.
 - Permettez que la transmission se réchauffe pendant une minute. Ceci peut être fait pendant le temps d'échafaudage.

RECHAUFFEMENT DE LA TRANSMISSION AUTOMA-TIQUE

Quand vous démarrez le moteur, faites-le marcher avec la commande d'entraînement dans la position étrangler jusqu'à ce que le moteur réchauffe et commence à marcher mal. Une fois que ceci commence, déplacez immédiatement la commande des gaz à la position rapide. Il faut de quelques secondes à quelques minutes pour que le moteur se chahute, selon la température.

- DEMARAGE PAR TEMPS CHAUD (50°F/10°C et plus) Quand vous démarrez le moteur, déplacez la commande gaz lentement à la position rapide. Maintenant, les accessoires et la commande d'entraînement peuvent être utilisés. Si le moteur ne peut pas accepter cette charge, démarrez-le une autre fois et permettre au fil de chauffer pendant une minute en utilisant l'étrangleur comme décret à-haut.

mane des gaz dans la position étrangler et essayez encore.

- Asséez-vous sur le siège, enfoncez la pédale frein et engagez le frein de stationnement.
 - Déplacez l'embryagé d'accèssoire à la position débrayée (DISENGAGED).
 - Déplacez le levier de la commande des gaz à la position ébranleur.

Si vous démarrez le moteur pour la première fois ou si le moteur est sans essence, il faut plus de temps pour déplacer l'essence du réservoir au moteur.

Assurez-vous que la commande route libre soit dans la position d'enrgenage en aggrage.

ATTENTION: Les carbureants contenant de l'alcool (appelés essence-alcool, ou gazohol, ou contenuant de l'éthanol ou du méthanol) peuvent attirer l'humidité et conduire à une séparation et à la formation d'accides (circuit de remiseage). Le gaz acide peut endommager le circuit de carburation et mettre le moteur en marche et laissez-le tourner jusqu'à ce que les conduttes de carburation et le circuit de carburation soient vidées. Utilisez du carburant neutre lors de la prochaine utilisation. Pour plus d'informations, consultez les consignes de remiseage. N'utilisez jamais d'agent de nettoyage pour motiver ou carburer dans le réservoir de carburant. Risque de dommages irreversibles. Un stabilisateur de essence ou dans le contenuant de mélange remisage. Ajoutez un stabilisateur à l'essence dans le réservoir du stabilisateur. Faites tourner le moteur au moins 10 minutes après l'ajout du stabilisateur afin de permettre au stabilisateur de parvenir au carburettor. Ne viderez pas le réservoir de carburant ni le carburettor si un stabilisateur a été ajouté.

IMPORTANT: POUR ASSURER UN BON DÉMARRAGE PAR
TEMPS FROID (SOUVENT 32°F./0°C.), VOUS DEVEZ UTILISER
DE LESSENCE FRACHE, PROPRE, ET SPÉCIALE DHIVER.

ATTENTION: Essayez toujours l'huile ou l'essence renversée. Vous ne devrez jamais emmagasiner, répandre ou utiliser de l'essence renversée près d'une flamme nue.



de garantir la fraîcheur de l'essence.
d'essence pouvant être consommées dans les 30 jours afin de garantir la fraîcheur de l'essence.
meilleure période d'utilisation. Achetez des quantités propres, ordinaires sans plomb d'au moins 87 octane. Ne remplissez le réservoir jusqu'à mi-hauteur du réservoir empêchez de déborder.


AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR

Remordue seulement les accessoires recommandés, dans les spécifications du fabricant de votre tracteur. Faites preuve de remord lorsqu'e vous remorduez un accessoire. Il est dangereux de remoudre des chargements trop lourds dans une pente. Les phénomènes peuvent perdre de l'adhérence avec le terrain et vous faire perdre la maîtrise de votre tracteur.

POUR REMORQUER DES CHARRETTES ET AUTRES ACCESSOIRES

REMARQUE: Pour protéger le capot des dommages pendant le transport de votre tracteur sur un chemin ou une remorque, assurez-vous que le capot soit fixé au tracteur. Utilisez les moyens appropriés (corde, câble, etc.).

Fig. 13



POUR TRANSPOSTER LE TRACTEUR

UTILISATION

- Le moteur de votre tondeuse a été expédié de l'usine rempli d'une huile déte.
 - Stationnez le tracteur sur un terrain plat avant de vérifier le niveau d'huile du moteur.
 - Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge de bouchon. Attendez quelques secondes puis enlevez-la avec l'huile jusqu'à la marque pleine (FULL) sur la jauge pour déterminer le niveau d'huile. Si nécessaire, remplissez avec l'huile jusqu'à la marque de remplissage.
 - Pour faciliter le démarrage pendant l'hiver, vous devriez changer l'huile. (Voir le "TABLEAU DE VISCOOSITE D'HUILE") dans la section de l'huile de moteur, voir la section Entretien de ce manuel.
 - Pour changer l'huile, dévissez le bouchon de remplissage d'huile et remettez-la en place et serrez à fond le bouchon, remettez-la en place et serrez à fond l'huile et nettoyez-la.
 - Utilisez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge de remplissage d'huile du moteur.
 - Remplissez le tracteur sur un terrain plat avant de vérifier le niveau d'huile du moteur.
 - Four faciliter le démarrage pendant l'hiver, vous devriez changer l'huile. (Voir le "TABLEAU DE VISCOOSITE D'HUILE") dans la section de l'huile de moteur, voir la section Entretien de ce manuel.
 - Pour changer l'huile, dévissez le bouchon de remplissage d'huile et remettez-la en place et serrez à fond le bouchon, remettez-la en place et serrez à fond l'huile et nettoyez-la.
 - Utilisez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge de remplissage d'huile du moteur.


- Choisissez la vitesse la plus lente avant de commencer à monter ou descendre une côte.
- Évitez de changer la vitesse ou d'arrêter dans une côte.
- Si l'estaboulement nécessarie d'arrêter, enoncez rapidement la pédale de frein jusqu'à sa position de freinage. Engagez le frein de stationnement.
- Pour redémarrer, déengagez lentement le frein de stationnement et la pédale de frein.
- Pour redémarrer, déengagez lentement le frein de stationnement et la pédale de frein jusqu'à sa position de freinage. Engagez le frein de stationnement.
- Appuyez lentement sur la pédale de marche avant jusqu'à ce que le freinage soit complètement arrêté.
- Virez toujours très progressivement.



POUR UTILISER DANS LES PENITES

- Regardez vers le bas et vers l'arrière avant de reculer.
 - Enfonchez lentement la pédale renversée d'entraînement pour commencer le mouvement.
 - Lorsque l'utilisation du ROIS n'est plus nécessaire, faites tourner la clé de contact en sens horaire sur ON.

Fig. 12



- N'utilisez que si vous êtes certain qu'aucun enfant ou tiers n'est présent sur la surface à tondre.
- Enfonquez complètement la pédale de frein sans la lâcher.
- Avec le moteur en marche, introduisez la clé dans le commutateur ROs et faites-la tourner en sens anti-horaire sur ON.


OUTILISATION DU SYSTEME DE FONCTIONNEMENT
EN MARCHE ARRIÈRE

AVERTISSEMENT: Il est fortement déconseillé de faire reculer avec l'embraiyage de toute engagée. L'opération ne doit mettre le ROS sur ON, pour pouvoir reculer avec l'embraiyage de l'accèssoire en engage, que si l'estime réellelement nécessaire pour redresser la machine avec l'accèssoire en engage. Ne tondez pas en marche arrêter à moins qu'absolument nécessaire.

Votre tracteur est équipé d'un système de fonctionnement en marché arrêté (ROS). Si l'opérateur tente de circuler en marché arrêté avec l'embarquage de l'accessoire en charge il provoquera un arrêt du moteur de manière due à la défaut d'allumage soit placée dans les cases "ON".

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE (ROS) (Voir la Fig. 12)

Fig. 11



ATTENTION: N'utilisez pas la tondeuse sans le déflecteur ou sans le ramasse-herbe si vous la tenez (Voir La Fig. 11).




POUR ARRÊTER LES LAMES DE TONDEUSE

- Votre tracteur est munie d'un interrupteur de détection de présence qui arrête le moteur si l'opérateur essaie de quitter le siège pendant que le moteur fonctionne et que l'embarayage est engagé. Vous devrez donc assis au milieu du siège pour éteindre le moteur lorsque vous sortez du tracteur. Si vous sortez du tracteur avec l'embarayage engagé, le moteur s'arrête si l'opérateur essaie de quitter le siège.
- Si vous sortez du siège pour éteindre le moteur, assurez-vous que l'embarayage est bien arrêté avant de quitter le tracteur.
- Si vous sortez du siège pour éteindre le moteur, assurez-vous que l'embarayage est bien arrêté avant de quitter le tracteur.
- Si vous sortez du siège pour éteindre le moteur, assurez-vous que l'embarayage est bien arrêté avant de quitter le tracteur.

POUR UTILISER LA TONDEUSE

Fig. 10




- Les roues de jauge sont bien réglées quand elles se trouvent de coupe desserrée. Dans ce cas, les roues gardent le plupart des terains.
- REMARQUE: Réglez les roues de manière à la hauteur de fonctionnement sur un plateau.
- REMARQUE: Réglez la tondeuse à la hauteur de coupe désirée (Voyez la section de "POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE TONDEUSE") dans la section fonctionnement de ce manuel.
- Quand la tondeuse est à la hauteur de coupe désirée, installez la roue dans le même trou comme indiqué et serrez à fond.
- Répétez de l'autre côté. Installez la roue dans le même trou apposé au-dessus de la tige. Installez la roue dans le trou apposé aux roues de manière à la hauteur de coupe désirée.
- Répétez de l'autre côté. Installez la roue dans le même trou apposé au-dessus de la tige. Installez la roue dans le trou apposé aux roues de manière à la hauteur de coupe désirée.

POUR RÉGLER LES ROUES DE JAUGE

(Voir la Fig. 10)


- Placez le levier d'accrochage dans la rainure correspondant à la hauteur désirée.
- Déplacez la hauteur d'accrochage dans la rainure correspondant à la position de coupe environs de 25,4 mm (10 1/8 po).
- La pelouse doit être tondu à 63,5 mm (2 1/2 po) pendant la saison chaude. Tondre souvent pour les meilleurs résultats.
- Pour le meilleur rendement, si l'herbe mesure plus de 15,24 mm (6 po), vous devrez la tondre deux fois. La première fois laissez à 101,6 mm (4 po). Les hautes sorties sont mesurées du terrain à l'extrême de la lame quand le moteur ne marche pas. Ces hauteurs sont approximatives et elles pourraient changer à cause de conditions du terrain, de la lame ou de moteur ne marche pas. Ces hauteurs sont souvent pour les meilleurs résultats.
- La pelouse doit être tondu à 76,2 mm (3 po) pendant la saison la plus longue; et la deuxième fois à la hauteur désirée.

Fig. 9



- La position du levier d'accrochage (A) détermine la hauteur de la tondeuse.
- POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE LA TONDEUSE (Voir la Fig. 9)

Fig. 8



- Apuyez doucement sur la pédale de marche avant (K) ou sur la pédale de marche arrière (L) pour commencer à vous déplacer. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la vitesse au sol augmente.
- Démarrez le tracteur et libérez le frein à main.
- Pédalez de manière à avancer et de marche arrière.
- La direction et la vitesse du déplacement sont contrôlées par les pédales de marche avant et de marche arrière.

(Voir la Fig. 8)

POUR AVANCER ET POUR RECULER


UTILISATION

UTILISATION

- POUR UTILISER VOTRE TRACTEUR** (Voir la Fig. 5)
 - Utilisez la commande des gaz en position (D) intermédiaire pour accélérer et lente pour ralentir.
 - Placez la commande des gaz en position (D) intermédiaire pour arrêter le tracteur.
 - Utilisez la commande des gaz en position (F) pour freiner.
 - Utilisez la commande des gaz en position (E) pour débrayer.
- POUR ARRÊTER (Voir la Fig. 6)**
 - Utilisez toujours le moteur à pleine vitesse (rapide).
 - Faire fonctionner le moteur à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale (rapide) réduit l'efficacité du moteur.
 - Une pleine vitesse (rapide) permet une meilleure performance de la tondeuse.

ENTRAÎNEMENT - Pour arrêter l'entraînement, abaisser complètement, la pédale de frein à la position "Frein".


Fig. 6



- Pour arrêter les lames de tondeuse, bougez le contrôle embrayage d'accèssoire à la position "DEBRAYEE" (*) .
- Four arrêter le tracteur sans risque de frein à la position "DEBRAYEE" (*) .

LAMES DE TONDEUSE -

Fig. 5



- Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence qui arrête le tracteur si l'opérateur quitte le siège sans embrayée le frein à la position de frein/embrayage à la position de frein (BRAKE).
- Appuyez à fond sur la pédale de frein/embrayage à la position de frein (BRAKE).
- Tirez sur le levier du frein de stationnement (C) et tenez-le, puis relâchez la pression sur la pédale de frein/embrayage (B), puis relâchez le levier du frein de stationnement. La pédale de frein reste à la position de frein (BRAKE). Assurez-vous que le frein de stationnement retienne le tracteur sans risque.

STATIONNEMENT (Voir la Fig. 5)

Fig. 5




- L'utilisation d'un tracteur présente le risque de projection des particules dans les yeux qui peuvent causer des blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection au-dessus des lunettes.
- Des lunettes de sécurité ou que vous faites des lunettes de sécurité ou des régaggés ou des lunettes de protection au-dessus des lunettes.
- Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence qui arrête le tracteur si l'opérateur quitte le siège sans embrayée le frein à la position de frein/embrayage à la position de frein (BRAKE).

COMMENT UTILISER VOTRE TRACTEUR

Fig. 5


- **POUR EMBRAYER LE FREIN** (Voir la Fig. 5)
 - Utilisez la commande des gaz en position (D) intermédiaire pour accélérer et lente pour ralentir.
 - Placez la commande des gaz en position (D) intermédiaire pour arrêter le tracteur.
 - Utilisez la commande des gaz en position (F) pour freiner.
 - Utilisez la commande des gaz en position (E) pour débrayer.
- **POUR UTILISER LA COMMANDE DES GAZ (D)** (Voir la Fig. 7)
 - Utilisez toujours le moteur à pleine vitesse (rapide).
 - Faire fonctionner le moteur à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale (rapide) réduit l'efficacité du moteur.
 - Une pleine vitesse (rapide) permet une meilleure performance de la tondeuse.
 - Utilisez toujours le tracteur à moteur à pleine vitesse (rapide).

Fig. 7



- Nos tracteurs sont conformes aux normes de sécurité de l'American National Standards Institute.
-
- (A) LEVIER DE LEVAGE D'ACCESOIRE** - permet de soulever, de baisser, et de régler le cahier de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.
- (B) PEDALE DE FREIN** - permet d'arrêter le tracteur et de démarrer le moteur.
- (C) LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT** - bloque la pédale de frein en position de frein.
- (D) COMMANDE DES GAZ/ETRANGLEUR** - permet de démarer le moteur et de commander la vitesse de moteur.
- (E) LEVIER D'EMBRAYAGE D'ACCESOIRE** - est utilisé pour monter les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.
- (F) CONTACTEUR D'ALLUMAGE** - permet de démarrer et de couper le moteur.
- (G) ROIS SUR "ON"** - Permet le fonctionnement de la plate-forme de fauchuse ou de tout autre attachement actionné tandis qu'à l'envers élimine les phares du tracteur.
- (H) LINTERRUPTEUR DES LUMIÈRES** - permet d'allumer/éteindre les phares du tracteur.
- (I) PEDALE DE MARCHE ARRIÈRE** - Sert à faire reculer le tracteur.
- (K) PEDALE DE MARCHE AVANT** - Sert à faire avancer le tracteur.
- (L) COMMANDE DE ROUE LIBRE** - débraye la transmission pour le transport ou le remorquage du tracteur quand le moteur ne fonctionne pas.

Fig. 4



COMPARTEZ LES ILLUSTRATIONS CI-DESSOUS À CELLES DE VOTRE TRACTEUR AFIN DE VOUS FAMILIALISER AVEC L'EMPLACEMENT DES DIFFÉRENTES COMMANDES ET AVEC LES RÉGLAGES. GARDEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE.

AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, LISEZ CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

CONNASSEZ VOTRE TRACTEUR

UTILISATION

SÉRIESSES et/ou l'endommagement de la propriété.
FEU indique un risque où, si il n'est pas évité, pourraient avoier comme conséquence la mort, des blessures graves et/ou l'endommagement de la propriété.



SURFACES CHAUDES indique un risque où, si il n'est pas évité, la mort, des blessures graves et/ou l'endommagement de la propriété.



ATTENTION lorsque l'est utilise sans le symbole d'alerte, indique une situation qui pourrait résulter en un endommagement du tracteur et/ou du moteur.

ATTENTION indique un risque où, si il n'est pas évité, pourraient causer des blessures mineures ou mortelles.



AVERTISSEMENT indique un risque où, si il n'est pas évité, la mort ou des blessures graves.



DANGER indique un risque où, si il n'est pas évité, aura comme conséquence la mort ou des blessures graves.





(VOYEZ SECURITE REGLES PARTIE)
GARDER LAIR LIBRE RISQUE PENTE



DANGERS, GARDEZ LES MAINS ET PIEDS LOIN



EMBRAYAGE D'ACCESOIRE ENGAGE DÉBRAYE



Ces symboles peuvent se montrer sur votre tracteur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez et comprenez la signification des symboles.

UTILISATION

Le manuel à suivre les instructions de sécurité pourrait résulter en de sérieuses blessures ou même la mort. Le symbole d'alerte à la mort, de sérieuses blessures et/ou risques, qui peuvent avoir pour résultats informations de sécurité pour identifier les endommager votre propriété.

✓ LISTE DE CONTRÔLE

MONTAGE

AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, NOUS VOULONS

NOUS ASSURER QUE VOUS RECEVREZ LE MEILLEUR RENDEMENT DE CE PRODUIT DE QUALITÉ ET QUE VOUS EN SEREZ SATISFAIT.

LISEZ LA LISTE DE CONTRÔLE:

Toutes les instructions ont été exécutées.

Il n'y a pas de pièces détachées dans le carton.

La batterie a été correctement préparée et il a été

mis à l'égalité à une position confortable et il a été serré à fond.

Tous les pneus ont été correctement gonflés. (Les pneus ont été surgonflés pour l'expédition.)

Assurez-vous que le carter de transmission est correctement mis en place. (Les pneus doivent être correctement gonflés pour le livraison.)

Verifiez la transmission de toutes les connexions électriques. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement serrées.

Verifiez la transmission de toutes les connexions électriques. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement serrées.

Assurez-vous que la transmission de toutes les connexions électriques est correctement serrée.

PENDANT QUE VOUS APPRENEZ À UTILISER VOTRE TRACTEUR, FAITES ATTENTION AU:

Niveau d'huile de moteur.

Réservez-vous d'essence (rempli d'essence sans plomb normale, fraîche, et propre).

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le moteur, assurez-vous que vous comprenez la fonction et l'emplacement de toutes les commandes.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

VERIFIEZ LE SYSTEME DE FREIN

Après vous être familiarisé avec le fonctionnement de votre tracteur, vérifiez si les freins fonctionnent correctement. Voir "POUR VÉRIFIER LES FREINS" dans la section Révisions et RégLAGes de ce manuel.

VÉRIFIER SI TOUTES LES COURROIES SONT CORRECTEMENT EN PLACE

Pour les meilleures résultats de tonne, le boîtier de tondeuse doit être correctement nivéié. Référez-vous à la section "POUR NIVÉ-
LER LE BOÎTIER DE TONDEUSE" dans la section Révisions et
Remplacements de ce manuel.

VERIFIEZ SI LA TONDEUSE EST DE NIVEAU


- Abaissez le levier de levage d'accèssoire à la position haute.
 - Appuyez sur la pédale de frein/embrayage pour dégager le levier de levage du piston et, placez le levier de frein de stationnement.
 - Déplacez la commande de roue libre à la position route libre pour débrancher la transmission. (Voir "POUR TRANSFORTER" dans la section Fonctionnement de ce manuel.)
 - Retirez le tracéur hors de la palette en le faisant rouler.
 - Enlevez le freinage qui tient le déflecteur de décharge contre le tracéur.
 - Continuez selon les instructions suivantes.

POUR RETIRER LE TRACTEUR DE LA PALETTE EN LE FAISANT ROULER (Voir la section fonctionnement pour connaître l'emplacement de cette fonction des commandes).

AVERTISSEMENT: Avant le démarrage, nous vous prions de lire, comprendre et suivre toutes les instructions dans la section Fonctionnement de ce manuel d'instructions. S'assurer que le tracteur soit placé dans une zone bien aérée. S'assurer qu'il n'y a aucune personne ou objet.

HEMISCOPE: Vous pouvez utiliser l'application pour recevoir des notifications de la plateforme. Suivez les instructions ci-après pour rétablir le tracteur de la plateforme.


Fig. 3



- REMARQUE:** Si cette batterie est sortie de service après le moins d'un mois, chargez la batterie pour un minimum d'une heure à 6-10 heures, chargez la batterie pour un minimum d'une heure à 6-10 heures. (Voir "BATTERIE" dans la section Entrerien de ce manuel.)
 - VERIFIEZ LA BATTERIE** (Voir la Fig. 3) • L'avez le siège à la position élevée. • Pour installer la batterie et câble du batterie suivre procéde décrir dans la section "REPLACEZ LA BATTERIE", dans la section Révision et Reglages de ce manuel.

VERIFIEER LA BATTERIE (Voir la Fig. 3)


Fig. 2



- Soulevez le siège et serrez à fond le bouton de réglage.
- Descendez du tracteur. Ne déplacez pas le siège de sa position régulée.
- Glissez le siège à la position désirée. Vous devrez pouvoir appuyer à fond sur la pédale de frein/embrayage.
- Mettez le siège dans la position d'utilisation et assseyez-vous sur le siège.
- Pivotez le siège dans la position désirée. Vous devrez pouvoir dé régler le siège et le fond vers l'avant et montez le bouton du tracteur.
- Poussez sur le siège vers le bas pour que les coussinets s'insèrent dans les fentes, puis tirez le siège vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Placez le siège sur le plateau du siège des sortes que les trois (3) coussinets inférieurs soient alignés sur les fentes du plateau.
- Retirez le siège à l'emballage cartonné et mettez-le sur le côté. Retirez l'emballage cartonné et mettez-le de côté.
- Retirez le bouton de réglage et la rondelle à collerette servant à fixer le siège à l'emballage cartonné et mettez-le de côté.
- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.

INSTALLEZ LE SIÈGE (Voir la Fig. 2)

Fig. 1



Votre nouveau tracteur a été monté à l'usine sauf les pièces qui ne sont pas montées pour l'expédition. Pour assurer l'utilisation correcte et sûre de votre tracteur, toutes les pièces et la visserie que vous montez doivent être serrées à fond. Utilisez les bons outils pour assurer un fonctionnement sécuritaire.

LES OUTILS EXIGÉS POUR LE MONTAGE DE VOTRE TRACTEUR

- Cles de 5/16". Couteau tout usage
- Cles de 7/16". Manomètre à pneu
- Cles de 1/2". Cles de 1/16" Pince
- Cles de 1/2". Cles de 1/16" Pinces
- Un jeu de clé à douille rendra le montage. Les dimensions normales des clés sont inscrites.

POUR SORTIR LE TRACTEUR DU CARTON

- Retirez toutes les pièces détachées et les petites boîtes contenues dans le carton.
- Coupez le long des lignes pointillées sur les quatre surfaces de carton. Enlever les panneaux situés à chaque bout et étendre à plat les panneaux des côtés.
- Mettez les parties du manchon de direction par-dessus les fentes dans le tableau de bord et appuyez sur le manchon pour le fixer.
- Glissez l'arbre de direction sur l'arbre de direction inférieur.
- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Enlevez l'adaptateur du volant de direction et glissez-le sur l'arbre de direction inférieur.
- Placez le volant de direction afin que les barres transversales soient horizontales (gauche à droite) et glissez-les à l'intérieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de direction.
- Assemblez la grande rondelle plate, rondelle frein, boulon et serrez à fond.
- Emboîtez la lissest du volant de direction dans le centre du volant de direction.
- Enlevez l'emballage du capot de la calandre.

ASSÉMBLER L'ARBRE DE RALLONGE ET LE MAN-

- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Enlevez le volant de direction et glissez-le sur l'arbre de direction inférieur.
- Placez le siège à l'emballage cartonné et mettez-le sur le plateau.
- Retirez le siège vers l'avant et mettez-le de côté.
- Retirez le bouton de réglage et la rondelle à collerette servant à fixer le siège à l'emballage cartonné et mettez-le de côté.
- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Enlevez l'adaptateur du volant de direction et glissez-le sur l'arbre de direction inférieur.
- Placez le volant de direction afin que les barres transversales soient horizontales (gauche à droite) et glissez-les à l'intérieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de direction.
- Assemblez la grande rondelle plate, rondelle frein, boulon et serrez à fond.
- Emboîtez la lissest du volant de direction dans le centre du volant de direction.
- Enlevez l'emballage du capot de la calandre.

INSTALLEZ LE VOLANT DE DIRECTION.

- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Enlevez l'adaptateur du volant de direction et glissez-le sur l'arbre de direction inférieur.
- Placez le siège à l'emballage cartonné et mettez-le sur le plateau.
- Retirez le siège vers l'avant et mettez-le de côté.
- Retirez le bouton de réglage et la rondelle à collerette servant à fixer le siège à l'emballage cartonné et mettez-le de côté.
- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Enlevez l'adaptateur du volant de direction et glissez-le sur l'arbre de direction inférieur.
- Placez le volant de direction afin que les barres transversales soient horizontales (gauche à droite) et glissez-les à l'intérieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de direction.
- Assemblez la grande rondelle plate, rondelle frein, boulon et serrez à fond.
- Emboîtez la lissest du volant de direction dans le centre du volant de direction.
- Enlevez l'emballage du capot de la calandre.

IMPORtant: FAITES ATTENTION AUX ARGAFES DE LA PALETTE ET ENLEVÉZ-LES. ELLES POURRAIENT CRÉER LES PNEUS QUAND VOUS RETRIEZ LE TRACTEUR DE LA


PALETTE EN LE FAISANT ROULER.

(2) Ecrou A Tadouets




(2) Boulon

Batterie



Guide-pente

(1) Tube de Vidange



Cle(s)

(1) Connecteur
d'accouplement
du rapide




(1) Bouton
de réglage



(1) Rondeille Tasse




(1) Siège




Siège




Arbre
de
ralloingue




Manchon
de direction




Adaptateur




(1) Serre-
Rondeille




(1) Rondeille



Volant
de direction



Insert du volant
de direction



Volant de direction

PIÈCES PAS ASSÉMBLÉ

REGLES DE SECURITE	2-3	SPECIFICATIONS DE PRODUIT	4	RESPONSABILITES DU CLIENT	4	MONTAGE	4	UTILISATION	9-15	GUIDE D'ENTRETIEN	16
ENTRETIEN	16-20	REVISION ET REGLAGES	21-26	ENTREPOSAGE	27	GARANTIE	28-29		30		

SOMMARE

Un paro^e-éthnicelles, pour le silencieux est disponible au centre d'entretenir autorise le plus proche.

- Lisez et observez les règles de sécurité.
 - Suivez un programme régulier d'entretien, et d'utilisation du tracteur.
 - Suivez les instructions dans les sections Entretien et En-tréposage de ce manuel.
 - Porter de l'équipement de protection individuelle lors de l'utilisation de cette machine, y compris (à tout le moins) des souliers résistants, des lunettes de sécurité et un protecteur auriculaire. Ne pas tondre le gazon avec chaises ou autres et/ou des souliers à bout ouvert.
 - Toujours aviser une autre personne lorsqu'e vous êtes à l'extérieur pour tondre la gazon.
 - Avertissement: Ce tracteur est équipé d'un moteur à com-bustion interne et il ne doit pas être utilisé sur ou près d'un terrain couvert d'arbres, d'arbustes, d'herbes sauvages ou d'autres systèmes d'échappement n'est pas mural, un pare-élinage qui renforce les exigences des lois locales applicables. Quant à un pare-élinage les est utilisé, il doit être maintenu en bon état de fonctionnement et doit être capable de empêcher les débris, débris et débris de sortir.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

Il existe un contrat d'entretien Sears pour recevoir des informations supplémentaires. Veuillez contacter le magasin Sears le plus proche pour des informations supplémentaires.

CONTRAT D'ENTRETIEN

FELICITATIONS pour votre achat. Ce tracteur a été conçu, per-
fectionné, et fabriqué pour assurer un rendement et une sûreté
maximale.

Si l'ensemble du problème que vous ne pouvez pas résoudre,
contacter le centre d'entretien autorisé le plus proche. Vous y
trouverez des techniques d'entretien simples équipées des outils appropriés
pour faire l'entretien et la préparation de ce tracteur.

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions qui lui sont jointes
vous permettent de monter, et d'entretenir correctement votre
tracteur. Observer toujours les "RÈGLES DE SECURITE".

Type d'huile	SAE 30 (supérieure de 32°F/0°C)	Votre tracteur vous est recommandé de faire l'huile à moteur non-synthétique SAE 10W30.
(API): SG-SL)	SAE 5W30 (inférieure de 32°F/0°C)	SYNTHETIC (inférieure de 0°F/-18°C)
Capacité d'huile:	Avec un filtre: 1,65 L/56 Oz.	Sans filtre: 1,4 L/48 Oz.
Capacité d'huile:	Champion XC92YC	Bougie d'allumage:
Système de chargement:	3 ampères de batterie	5 ampères des phares
Batterie:	28 Amp/Hr:	230 Min. CCA:
Dimensions:	111R	62-75 Nm (45-55 Ft. Lbs.)
Couple de rotation	au boulon de lame:	(45-55 Ft. Lbs.)


Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en t/min spécifique) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

- Montage
- Utilisation
- Entretien
- Révision et Régages

**TRACTEUR DE PELOUSE
AUTOMATIQUE
TONDEUSE DE 107 CM (42 PO.)
DEMARRAGE ÉLECTRIQUE
18,5 C.V.***

CRAFTSMAN®



**944.60418
MODÈLE
NUMÉRO DE**

**OPÉRATEUR
MANUEL DE
SEARS**

IMPORTANT:
Lisez et suivez le mode d'emploi et toutes les règles de sécurité avant d'utiliser cet équipement.